

# تخطيط المدن

وكتورمهني*ىن* أحسكد خالد عكلامر

1558

الناشر مكتبة الأنجلو المصرية ١٦٥ شارج محبد فريد – القامرة

رقم الايداع / ٩٠٥٣ لسنة ١٩٩٨ الترقيم الدولى/ 8 - 1622-1.S.B.N.977

# تغطوط المدن مكمة

تعانى معظم الدول وعلى رأسها الدول النامية من زيادة عدد سكان المدن نتيجة الزيادة الطبيعية وهجرة أهل الريف المستمرة إليها ، وقد ترتب على ذلك أن إمتد العمران داخل وخارج حدود العدن بمعدلات تغوق معدلات النتمية ، وكان من أثار هذه الإمتدادات تعقد العشاكل القديمة المدينة وخلق مشاكل جديدة منها : إرتفاع سعر أرض الحضر إرتفاعا كبيرا - ونقص الإسكان - وإنتشار الأحياء المتدهورة ولاسيما في وسط المدينة - والنمو العشوائي خارج حدود المدن - وزحف العمران على الحدائق والمساحات المفتوحة - وتداخل إستعمالات الرض - وتكس المرور - ونقص الخدمات والمرافق العامة - والمشاكل الإجتماعية والإنتصافية وعلى رأسها البطالة - ومشاكل التلوث بأنواعه المختلفة : الهواء والماء والمضوضاء والنواحي الجمائية .

ويهدف عام تخطيط المدن إلى حل هذه العشاكل عن طريق الأخذ بأسلوب التخطيط السليم لتوفير بيئات صالحة للسكن والعمل والترفيه ، تؤدى وظيفتها على الوجه الأكمل ، وفي نفس الوقت تكون بينات جميلة وجذابة . وموضوع هذا الكتاب تخطيط العدن ويضم سبعة عشر بابا :

الباب الأول يتناول علاقة المخطط العام بمجلس العدينة ووضعه بالنسبة لمهماز التخطيط ، حيث أن عمليـة التخطيط العمراني وظيفة حكومية والزبون الأساسي لها أعضاء المجلس.

الباب الثاني كلمة عن بعض رواد تخطيط المدن في العالم ونظريات التخطيط.

ويتناول الباب الثالث تعريف المخطط العام وإستعمالاته وخصائصه وإجراءات تعضميره ومعتوياته وكلفية تنظيمه.

الباب الرابع يتناول رسم السياسة العامة وتحديد أهداف التنمية العمرانية ومخطط السياسات.

والأبواب الخمسة النالية (٥ - ٩) توضح كيفية جمع المطومات والحقائق والعباحث الميدانية للمدينة المطاوب تحضير مخطط عام لها:

فيتناول الباب الخامس دراسة الخلفية التاريخية للمدينة ، والعولمل التاريخية التي أثرت على نتمية العدينة. والباب السادس عبارة عن الدراسات الإقايمية التي تشمل علاقة العدينة بالقرى المحيطة بهما ووضع العدينة بالنسبة للإقايم الذي تقع فيه.

البياب السابع – الدراسيات البيئية – وهي دراسة ميدانية عن طبيعة موقع العديثة الجغرافي والنواحسي العلوبوغرافية والجيولوجية والعناخ والعياء والثروات الطبيعية والغطاء النباتي لملأرض العحيطة بالعدينة. والباب الثامن – الدراسات العمرانية – وهي دراسة إستعمالات أرض الكتلة العينية والأرض الفضياء وحالة المبائي ومستوى البيئة العمراني والنواحي الجمالية وأسعار الأرض والرسسوم البلدية وصدورة حياة العضسر التي يفضلها السكان ومباحث عن شبكات الطرق والعرائق العامة .

والياب التاسع عبارة عن دراسة إجتماعية التصادية للمدينة وتشمل السكان والخدمات العامسة والقوى العاملية والأنشطة الإقتصادية.

ويلى جمع البيانات وعمليات العباحث العيدانية للعدينة موضوع الدراسة - التي تعبت في الأبواب السابقة –الدراسات التطيلية ، وتعنم الأربعة أبواب التالية (١٠ ~ ١٣) وهي :

الباب العاشر دراسة العوامل الإجتماعية والإقتصادية وعناصر المنفعة العامة التي تؤثر على إستعمالات أرض الحضر ، وهي دراسة نظرية تغيم على أساسها الأوضياع الحالية لإستعمالات الأرض المختلفة ، لتحديد متطلبات المكان والمساحة لكل إستعمال :

والباب المادي عشر يناهش الأسس والمعدلات التضليطية - متطلبات المكان والمساعة للإستعمالات السكنية.

> والباب الثاني عشر الأسس والمعدلات التخطيطية للإستعمالات التجارية والصناعية . والباب الثالث عشر متطلبات المكان والعسامة للخدمات العامة .

> > العام .

أما الباب الرابع عشر والخامس عشر فهما عبارة عن تخطيط النقل وشبكات المرافق المامة .

وبعد إجراء فتطيلات وتحديد متطلبات المكان والمساحة لكل استعمال تأتى مرحلة تصميم المخطط العام التي أفرد لها البلب السادس عشر ، وقد قسمت مراحل التصميم بصفة عامة إلى ثلاث مراحل : مرحلة التصميم العبدني - ثم مرحلة الإسكتشات ثم إخراج تصميم المخطط العام في صورته النهائية. أما الباب السابع عشر فهو عبارة عن كلمة عن التصميم العمراني الذي يأتي بعد مرحلة تحضير المخطط

المؤلف...

# تخطيط المدن الليرس

ركم الصقعة	
1	الباب الأول : مولس المدينة وجهاز التضايط
Ψ.	~ مجلس المدينة
٧	- جهان التخطيط
10	الباب الثاني : رواد التخطيط ونظريات التخطيط
	هيبودامس – بكنجهام - كامولوسيتي - صوريا متي – لينزار هوارد - ريموند يونين -
	تونى جرانبير - سير باتريك جندز - بينر كرربوتكن - دانيال برنهام -
	لوگوربوزبیه - هلیرزیمر - میلیوئیس - فرانک لوید رایت - جودمان - شنین
	ورايت - كلارنس بيرري - أيريك جلودن - جاستون بارديه - بمئزر ليجوف -
	دوگسولاس
TY	الياب الثالث : المخطط العام : والبقته - خصائصه - إجراءات تحضيره - محتوياته
73	<ul> <li>وظيفة المخطط العام بالنسبة الأعضاء مجلس المدينة</li> </ul>
£Y	<ul> <li>وظيفة المخطط العام بالنسبة المستحملين الأخرين</li> </ul>
٥,	- خصداتمیه
or	- إجراءات الموافقة والإعتماد
øA	<ul> <li>المعتويات والتنظيم</li> </ul>
34	<ul> <li>الباب الرابع : رسم السواسة المشة وتحديد أخداف التنسية – مقطط السواسات</li> </ul>
YY	– أهداف التنمية –
YA	- السياسات في مراحل التخطيط
AT	<ul> <li>تكييفات مفترحة في عملية التخطيط</li> </ul>
A4	الباب الخامس : الخلفية التاريخية - العوامل التاريخية المؤثّرة في تنمية المدن
11	<ul> <li>التحول من حضارة السناعات العرابة إلى حضارة السناعات الحديثة</li> </ul>
16	<ul> <li>خطور التضليط من معلى إلى إلايمي إلى قرمي</li> </ul>
1	<ul> <li>لتطور في نظريات تخطيط المدن والوحدات التخطيطية</li> </ul>
1.5	- الأرض وتطور التشريعات المنظمة لها
1+7	الباب السادس : الدراسات الإلكيبية - المدخل الإلكيمي
1+4	<ul> <li>– إلى المدينة (المدينة وعلائتها بالقرى المحيطة بها)</li> </ul>
134	<ul> <li>المدينة في إطار التغطيط الإلكيمي الذي تقع فيه</li> </ul>

	- 2-
144	الباب السابع : الدراسات البيابة – طبيعة الموابع
145	تجهيز الغرائط
144	الموقع الجنر في
175	— التضاريس
174	- المناخ
124	<ul> <li>الأزمنة الجيوارجية</li> </ul>
1 64	<ul> <li>التركيب الجيولوجي</li> </ul>
1 £A	∼ الاترية
141	<ul> <li>الأشهار والوديان والمسطحات الماتية</li> </ul>
104	<ul> <li>الفیضاتات و تأکل السواحل</li> </ul>
106	- الماء الباطني -
100	<ul> <li>الثروات الطبيعية</li> </ul>
104	<ul> <li>- الله العالم الطبيعية والحيوانات البرية - الفاورا والفونا</li> </ul>
177	الباب الثَّامَنَ : الدرامات الصرائية ~ درامات إستصال أرض الحضر
134	<ul> <li>مباحث إستعمالات الأرض - الكتلة المبنية</li> </ul>
145	<ul> <li>مبلحت الأرض تقضاء</li> </ul>
140	<ul> <li>دراسة عالة المداني ومستوى البيئة</li> </ul>
155	<ul> <li>دراسة النواحي الجمالية</li> </ul>
Y - E	<ul> <li>الرموم البلدية</li> </ul>
4.0	<ul> <li>أسعار ارهن المشر</li> </ul>
Y - A	<ul> <li>حياة الحضر التي يفضلها السكان</li> </ul>
Y - 4	<ul> <li>المجاهث الخاصة بالطرق والشوارع</li> </ul>
411	<ul> <li>المباحث الخاصة بالمرافق العامة</li> </ul>
414	الباب التاسع : الدراسات الإبتماعية والإقتصادية
710	- فسكان
444	- القدمات العامة
<b>ALA</b>	- فقوى الماسلة
YET	- الأنشطة الإقتصادية
Yor	الباب العاشر : العوامل المؤثرة على إستعمال أرض المضر
Yo 7	- العرابل الإقتصادية
414	- الموامل الإجتماعية
413	- البنقية الماسة

AAA	الهاب الحادى عشراء الأسس والمحالات التخطوطية وللإسلحالات الرئوسية
AVO	- الاستعمالات السكنية
4.4	المجاورة السكتية
714	ظيف الثاني عشر : الأسس والمحالات التفطيطية للإستمالات التهارية والمناعية
77)	··· الإستصالات التهارية
774	- الاستعمالات المستاعية
TEV	الباب الثالث عشر: الأسس والمعدلات التفطيطية للإستصالات الأفرى القدمات العامة
TES	- الاستعمالات الترفهية
ros	- الخدمات التعليمية
770	الخنمات المحية
171	- الخدمات الاجتماعية
TA.	- الخدمات الدينية
TAE	- الخدمات الثقافية
741	··· خدمات الأمن و الإنسمالات
<b>710</b>	<ul> <li>مر لكز الإدارات الحكومية</li> </ul>
2.0	الياب الرابع عشر : تخطيط التلال
£+¥	- مقدمة عن المغر في أرض المضر
11.	<ul> <li>شبكة الشوارع والطرق</li> </ul>
EYS	<ul> <li>خطوط الميكك الحدودية ومصطاتها النهائية</li> </ul>
ETE	<ul> <li>المواتي البحرية</li> </ul>
ATA	- المطارف
555	البلب الغامس عشر : المراقق العامة
103	- الماء
100	··· المعرف المعجى وصوف ماء الأمطار
633	<ul> <li>شبكة توزيع الغاز والكهرباء</li> </ul>
171	<ul> <li>مكان خطوط المرافق تحت الأرض</li> </ul>
AF3	- القدامة
243	<ul> <li>أحواش وجراجات البلدية</li> </ul>
EYO	

£YY	الباب السادس عثس : كمسيم المقطط العام		
1A)	<ul> <li>رحة التمسيم المبدئي - الإسكيم</li> </ul>		
EAS	<ul> <li>مرحلة الإسكائشات</li> </ul>		
£1£	<ul> <li>إخراج تصميم المخطط العلم</li> </ul>		
£11	الباب السابح عشر : كلمة عن التصميم الصرائي		
0.7	القراغ وتصبيم الحضو		
7.0	<ul> <li>المدونة والمواد الخام التي تتكون منها</li> </ul>		
011	<ul> <li>الأمس والمسير والنوق العام</li> </ul>		
011	- الإدراق للبصرى		
٥١٧	- عولمل التصميم		
011	- علصر تصميم المدينة		
off	<ul> <li>العمورة الذهنبة للمدينة (كيفين لنش)</li> </ul>		
£.	<ul> <li>الإشتراطات التصميمية والمراجعة</li> </ul>		

...

# غهرس الأثكال

السلحة	للعن	رقم 🗈
11	الهوكل التنظيمي للإدارة المحلية : على مستوى المحفظة والمدينة وإدارة تتطيط المدن	-1
15	ميلوتوس - المدينة التموذجية - واشنطن - باريس - المدينة الشريطية	-4
44	المدينة الحداثثية - المدن للضواحي - المدينة الجميلة - المدينة السناعية	-1"
4.4	مدينة الغد - كالديكارخة - المجارزة السكاية - التضاحف الهندسي	-ŧ
r.	المدينة الواسعة الممتدة - المدينة عالية التمركز	-•
r)	البلواء الكبير – راد برن – المدينة الإكمادية	-4
177	المدينة ذات الخلايا مختلتة الأحجام - المدينة العضوية - التطور المرحلي للمدينة	-4
ro	السلام الباد - برازيادا	-4
FT	مخطط مدينة أمريكية ومخططان لمدينتين (٦٠ ، ١٢٠ ألف نسمة)	
7.	مخططان لإستعمالات الأرض بعدينتي بثر العبد والحمام	-).
17	مخططان لشبكة الطرق بمدينتي كابول وميونيخ	-11
17	تعاذج المراكز الحضر : مركز حضر بعدينة تورناو وأخر بعدينة لاتمنج (موشيجان)	-14
TT.	تطور المساقط الأفقية للبلوكات والمساكن في عصر القورة الصفاعية	->1
17	سوم حالة المدن : مدينة صداعية في بداية الثورة الصداعية وساحة ضدمة أوقوف السيارات	-14
4.4	خط سماء التجمعات السكنية على مز المتاريخ	-10
110	أنواح الإلليم : بالليم لندن الكبري والليم الدلتا بمصدر	-17
117	المخطط العلم لإكليم سيفا	-14
11A	الترزيع التظري للمدن وتطبيقه على جنوب ألمانيا	-1A
114	دراسة توزيع التجمعات السكانية - هابرزيمر	-14
171	المسح الشامل الملازم للتنطيط الإكانومي	-¥ 4
144	الخريطة الهندسية	-41
171	الخريطة الكنتورية وخريطة عوابد العلكية	<b>-YY</b>
170	مظاهر السطح في السودان	-44
144	تأثير التضاريس على تخطوط الهلومى السكني وشبكة الشوارع وشبكة المرافق	¥ £
1TA	تأثير التضاريس على تخطيط منطقة سكنية بمدينة للسادات	-Yp
117	المحرارة والمطر السنوى في بعش مدن الدول العربية	-44
126	التضاريس والمطر السنوى ودرجات حزارة قصل الصيف بولاية كاليفوزنيا	<b>-44</b>
184	دليل الخزيطة الجيولوجية وتصنيف مكونات الترية	-44
10T	شبكة الوديان بالأردن وكذا الوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه	~44
101	بوئة نباتات طبيمية	~¶* +
11.	بيئة عيوانات بزية	~ <b>"</b> 1
111	الشكل العام ليعمني المدن المصدرية	-4"4

174	٣٣- التطور فاصرائي أمنيتني الزقازيق وشيين الكوم
17+	٣٤- إستعمالات الأرحل ثمنينتي الزغازيق وكابر الشيخ
171	٣٥- ﴿ إِنْهَاحَ الْمِيلَى فِي مَنْوَنِي الْزِقَارِيقِ وَشَبِينَ الْأَكُومِ
177	٣٦- نقسيم أرخن المحدر إلى غلايا لأغراض التغطيط
171	<ul> <li>٣٧ - رموز لستعمالات الأرض والألوان لكل لستعمال</li> </ul>
144	٣٨- رسمان لخريطة الأساس قبل وبعد إجراء المباحث الميدانية عليها
YAY	٢٦- الميامث فابيدائية هلى أساس حمير الرجدات فلسكنية وحلى أساس المسلمة الكابة الأرش
144	*£ - المتعملات المشواتية بالقاهرة الكبري
15+	61- البلوكات وقطع الأرابشي بالتهممات العشوانية بالتابرة الكبري
116	<ul> <li>٢٤ حالات الموقى في معينتي الزقازيق وسوهاج</li> </ul>
153	٣٤- الشراغ: حيمه - مقلمه - نسيه
11A	11- واجهات مدينتي نيريوزك وشيكاش
111	10- نهر بخترق منبئة وطريق يشترق غاية الترساي
¥++	١٤٣ الغزاغ الخارجي : الشوارع الولسعة والعيلايين المفترحة
Y+¥	17- التشلط باخل للتراغ: أتواع مختلفة من التشامل الإيسائي
Y+Y	48- <b>حيكل أ</b> سعار الأرمش بلِعدى المدن الأمريكية
***	19- تطور توزيع السكان في إنجائزا وكذا توزيع السكان في بعض الدول الناسية
ATF	<ul> <li>العاملون في الزراعة والخدمات والمسئاعة</li> </ul>
¥114	٥١- تسية الإنفاق على الأوجه المقتللة حسب مهلة رب الأسرة وحجمها في مصنر
*6+	٥٧- تقدير حجم العمالة وإستندام مصفوفة المدخلات والمفرجات ويأستخدام طرق التنبو للمغتصرة
Yek	er - منظور فيوكل أسعار الأرامني في إعدى المدن الأمريكية
41.	04- غطريات شكل السن وتكويثها
414	٥٥- دورة سلوف الإثبيان على مستوى النزد والمجتمع
AAA	٥٦- أثراح للمساكن وتومسينها
TYA	<ul><li>47 مسكن موقف من شقة واحدة (في الهند)</li></ul>
<b>YY4</b>	٥٨- مبتى سكنى مخصيص الأسرة واحدة متفصل وأخر عثصيل (مصغرفة)
YA.	٩٩− ممارة سكئية
	١٠- ميل أشعة الشمس على الرأسي الهزا ومولها على التقني والرأسي علد خط عرض ٣٠ درجـة
AYA	#AK
TAT	١١- مسار أشعة الشمس داغل حجرة وبين مينوين - والمباني والطلال
AVA	<ul> <li>۲۳ وزدة الزياح ~ وهزكة توار الهواء وترتب المهلى</li> </ul>
441	- 17- ايرتداد المداني صد عد الشارع
3.89	1.5− يتكنس للمهائي في مدينة تيويز وأت
AIA	<ul> <li>10 قدرج الكاف السكامة على وحدة المسلحة (فدان)</li> </ul>
<b>711</b>	١٦- الكفافة البغاتية وكفافة الإسكان على القدان بمدينة فيلادانيا

Tit	<ul> <li>◄ ١٧٠ شكل وتكوين المجاورات وقكرة المجاورة السكنية عقد "تنبي"</li> </ul>
4.1	- ٦٨٠ - التراهات : تضجير مسامة إمكان ومخطط لمجموعة مكتبة
<b>711</b>	← ٢٩ - أساسيات تنطيط المهاورة السكنية
TIV	٧٠- تفطيط مشروح لسكان وجرء من مدينة نسبر يضم عدة مجاورات
444	۷۱- سوق ومرکز تجاری
TYP	٧٧- موقع مركز كجاري المجاورة وتضليط مواقع المراكز التجارية
TYE	٧٣ - ترزيع الفنمات التجارية وسواون تجاريون
TYA	٧٤- سوق تجارى بمصر الجديدة وآخر بأحد المنن الجديدة الإنجابزية
TT+	٧٥- ترزيع وظائف المركز الرئيسي (وسط المنيئة)
TTI	٧٦- تنظيط المركز الرئيسي (وسط المدينة) لمدينتين جديدتين الجايزيتين
TITL	٧٧- موامل توطين المنتاعة
FEY	٧٨ - المنطقة للمستاهية المخططة
TEO	٧٩- تاوث للهواء وأثره على مسحة الإنسان
Tol	٨٠- المسالمات المائية الأخرابين الكرابية
ToT	٨١ - مثال انجشير سلمة للأطفال وتوزيع الخدمات الترفيهية بعطقة سكنية
Yea	٨٧- تغطيط المسلمات الرياسية
411	AT - تخطيط موقع لرياض الأطفال وتوزيع دور المضافة بمنطقة سكنية
\$7.8°	٨٤- تسوذج لمدرسة ايتدائية بمصدر وأخر متترح بمعرفة اليرنيسيف
<b>የ</b> ፕ (	٨٥٠ المكونات الزئوسية لتصميم المدرسة والموقع العام لمدرستين
TAI	٨٦- بسغط فتوة ليمنن للمسلجد
TAG	٨٧- المكتبات العامة : مكتبتي نيويوراك وأنتبرج
T1Y	٨٨- مجلس المدينة : دار جلاية ومركز حضر
T11	٨٩- المركز الإدارة التقلي في إبينجان والمركز المكومي في جانديكارخة
£+4	<ul> <li>٩٠ تصليط منطقتين سكتيتين بمدينة السادات تصمم كل منها ؟ مجاررات</li> </ul>
1.1	<ul> <li>٩١ مبلحث البداية واللهاية ومبلحث المرور عقد تقاطع شارحين</li> </ul>
£11	٩٢- رمالات الفرد وكلفة الرحلات
£15	✓ ٩٣٠ - مستويات شبكة شوارح المدينة والمجاورة السكانية
141	<ul> <li>٩٤ شارع رقبة الشنطة والشوارع الأغرى فات للنهايات السنودة</li> </ul>
ETY	<ul> <li>◄ ٩٥٠ تقلیلات و تقطاعات الشوارع على مستری واحد</li> </ul>
+ 73	🖊 ٩٦- يقلطعك الطرق الرئيسية على مستويات ~ وتوجيه المساكل على الشوارع الرئيسية اشرعية
EYY	<ul> <li>٩٧ تهميع السيارات والمواقع المختلفة للجزاج</li> </ul>
EYL	🖊 ٩٨- شكل شبكة الشوازع - وتسمية المشوازع
1T.	٩٩- مسقط قُلتي لمحملة منكة حديد وسكة حديد الحجار
1773	٠٠٠ الشائج لمنططات يعمن المواني وتخطوط مولاتين يحزيين
£t.	١٠١- المعرات الجروة المختفة وربطها بمياني المحطات القهانية للمطارات

713	۲۰۱-تخطیط مطارین
tit	٣- ١- السطح التخولي للمطار
10T	٤٠٠ ا-الموقع العلم لعملية مها. مراشحة وأخرى إرتوازية
701	١٠٥ – تنظوط شركة مواه شرب لتغذية منطقة سكاية
104	١٠١-شبكة مدرف صحى ومياء أمطار وتخطيط شبكة مهارى لمدرف مطلقة سكنية
¥173	١٠٢- تخطيط شبكة سعرف مياد الأمطار - وتخطيط شبكة كهرباء فتغنية منطقة سكنية
ent	١٠٨- شاوط العراق تحت مطح الأرحى (بسقط أنتي)
£W	١٠٩ - غطوط المرافق تحت سماح الأرض المباع وأسى) - وخطوط الكهوباء الهوائية
£¥+	١١٠-مواسير وغزف القطمة يطعمارات المكنية
£A.	١١٠-تنارية المدينة الشريطية والتنب وربط فكرة التلب مع للشريطي
EAY	١١٧-تَطْرية الْإَنْتَشَار - وكوكية التجمعات - والمدينة المركزية وصواحيها
EAT	١١٣ - تقطيم الوطائف الرئيسية المدونتين
EAE	١١٤ - تقسيم المجتمعات المحلية : إقليم لندن الكبرى ، وإقليم وادى رونوك بالولايات المتحدة
£Ao	١١٥-مغطط مبعثي لإكليم بحضرى
EAT	١١٦ - مخطط مينتي لالايم موسكو ومركزها
41.	١١٢-ماسلط مدينة واغتطن الإنجليزية وتخطيط جرء من مدينة لندن
£51	١١٨ –مغطط متولة هاراو
£¶Y	١١٩-المخطط العام لمدينة الرقازيق بمصر
4.4	١٤٠-فتمسيم فمبرتي في الماشي : القرماي - كارلسروه - مينان القنوس بطرس
	١٧١-أثراع الثمنعيم : تمنعهم علميل واحد وتمنعيم مشزوع
0 . A	١٧٢ - الملمى والسطح
ot.	١٢٢ - تغيير مطهر الميثى مع تغيير نشط الرزية
710	١٧٤-القراخ المشرى : المموزية والكنزج
.70	140-أثراع مختفة لأرسية للمدينة
444	١٣٦-شارع الشقرليزيه وبوليدار بازيس
aya	١٧٧-الشارح المنصى (القعر) يمنونة بات
270	١٧٨ - يرتامج لقمية شكل يصري ليمض الشوارع
VIV	١٧٩-التسبيج العمراني ليممني مفاطق القاهرة
AFO	١٣٠ - واههات مباني تطل هلي مسطحات ماتية
of.	١٣١-ولجهات المباقي ~ حوائط الشوارع
011	١٣٧-التمني والمبانى المنسفمة : قوص القصر ومبنى المجلس التشزيعي بالبرازيل
OFF	١٣٣-الكراغ المصرى: المواجز وتشكيل المسلمات المشولة
ore	١٣٤-رموز الأشهار المقتلفة الأثواع في المسقط الأفقى وسور من الفيقات
975	١٢٥-التمسيم للمشرى لمنطقتين سكليتين بمدينة السادات تشم كل مسلقة ٣ مجاورات سكنية

•

# قهرس فيدنول

السفحة	رقع الجديل
16+	۰۱ - خصائص قوة وسرعة الزياح وتأثيرها على اليابس
YEY	٧- التقسيم العلم الأزمن الجيولوجي
141	٣- مساحة الإستعمالات المختلفة (تموذج)
111	<ul> <li>٤- تنسيم البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة بها إلى مستويات</li> </ul>
¥14	٥- معدلات التمر السنري في بعس الدول ١٩٩٥ م
***	<ul> <li>٦٠ تَذُور معدلات العواليد والوفيات والريادة الطبيعية في مصر ٤٠ – ١٩٩٥ م</li> </ul>
***	٧- تسبة السكان قال من ٥ وأكثر من ٦٥ عام ١١٩٣ م
441	٨- تسية الأطفال للأعمار المتملقة بالتعليم في بعص الدول الصماعية والقامية
277	<ul> <li>٩- معدلات الزواج والطلاق في بعس الدول ١٩٩٣ م</li> </ul>
3 7 7	10- نسبة الأسر المكونة من فرد أو الثين والأسر المكونة من أطفال علم 1997 م
440	* 11- توزيع السكال حسب حجم الأسرة في مصدر والولايات المنحدة
***	١٧- النسبة المثوية للأميين الذين تتجارز أعمارهم ١٥ عام في بعس الدول عام ١٩٩٣م
YYY	١٣- السبة المترية لسكان الحضر في بعس الدول عام ١٩٩٣ م
<b>የ</b> ኖ፥	م الأسر حسب الدخل في أحد المص الأمريكية
<b>YYY</b>	<ul> <li>١٥ - ثوريع الأسر في حي سكني يعدينة أمريكية حسب حجم الأسرة ومخلها السنوى</li> </ul>
401	١٦ - توزيع الأنشطة الالتصالية في المدينة (س)
YoY	١٧ - توزيع القوى العاملة في معينة أمريكية تعدادها ١٧٠الك فسمة
414	10- المسلفة والرمن بين المسكي والأقشطة المختلفة
	197 المساحة الكلية لقطعة الأرص المطلوبة للمبنى المسكنى المخصمين الأسرة ولأسرتين حسب نوع
444	المسكن
	٧٠- مسلحة الوحدة السكنية وبصيب الأسرة من مسلمة الأرض المقام عليها العمارة حسب عند
110	الأدوار (الطوابق)
Y40	٣١ - تُوزيع مسلحة الأرمن المخصصة الأسرة على الإستعمالات المحتلفة حسب عدد طوايق العمارة
441	٧٧ - كَتْلُقَةُ الْإِسْكَانِ الْصَالِيةَ * الْمَرْهُونِةُ وَالْجَدِ الْأَقْسَى لَهَا - حَسَبَ تُوعَ الْمُسْكِن
۲.,	23 - توريع الأسر في هي مكني عمد نوع ومعتوى الممكن وحمد عجم الأسرة
	<ul> <li>٢٤ - توزيع مسلمة أرص الإستعمالات السكنية في حي سكني حسب نبوع ومستوى للمسكن وحسب</li> </ul>
۲.,	مجم <b>الأسرة</b>
	٣٥- متريات تصيب الأسرة من مسلحة الأرض في مجاورة سكنية تعدادها ٥ ألاف تسمة حصب دوع
Y•Y	لامسكان

4.4	٣٢- إجمالي نصوب الأسرة من مساحة أرض للمجاورة جسب حجم للمكان ودوع الممكن
T-1	٧٧ - كثافة المجاورة حصب حجم السكان ونوع المسكن
TIT	٧٨ - مسلحة المجاورة حسب هجم السكان وبوع المسكن
TIE	٧٩- توريع أسر هي سكني همت هجم الأسرة هأي خمس مجاورات سكتية
THE	٣٠- قوزيع أمر المهاورة حسب ثوع ومستوى المسكن وحسب هجم الأسرة
	٣١- توزيع مسلحة أرض الإستعمالات السكنية في مجلورة سكنية حسب نوع ومستوى المسكن وحسب
710	حجم الأسرة
<b>፻</b> ዛታ	٣٧- مفردات مساحة المركز التجارى لمجاورة السكنية حسب عدد السكان
***	٣٢- متطلبات المراكز التجارية الثلاثة
274	٣٤- الخصات التجارية بالمص الجديدة بمصر
<del>የ</del> ፕአ	<ul> <li>- معدلات المسلحة المستعملة التحديد الأرض اللازمة لأخراض الصفاعة في مدينة ابلاداتيا</li> </ul>
424	٣٠ - متطفيات المساحة حسب نوح للصفاعة وحسب الإنتاج المنوى
Y04	٣٧ - للمسلحة الكلية لحديثة المجاورة السكانية حسب عدد السكاني وتوع المسكن
Y0 £	٣٨- الحدمات الترويهية - الحائق - بالمس الجديدة بمصر
TPY	٣٩ - مساحة مثعب للمجاورة السكفية حسب عدد السكان
TOY	<ul> <li>-3 - مساحة ماعب الأطفال وماعب المجاوزة وملعب المدينة</li> </ul>
404	11- تعظم المتعليم العام
1710	<ul> <li>٢٥ عدد التصول والتلاميد والسكل المكفئ لمدرسة إبتدائية حسب حجم المدرسة</li> </ul>
fto	٣٤٣ معردات مسلمة موقع المترسة حسب حجم المجاورة
TTY	\$\$ - متطلبات المدرسة الإبتدائية والإعدادية والثاقوية (في أمريكا)
AZZ	ه؟ - مدارس التعليم الإبتدائي والإعدادي بالمنن الجديدة بممس
4714	11- مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجنيدة بمصر
173.5	27 - المدارس الثانوية العامة بالمدن الجديدة بمصر
YYA	14- الخدمات الصحية بالمن الجديدة بمصر - معدلات وحداث الخدمة
TYA	14 - الخدمات الصحية بالمدن المديدة بمصر - بصيب القرد من مسلمة الأرضى
TAY	<ul> <li>٥٠ الخدمات الدينية – المساجد ~ بالمدن الجديدة بمسمر</li> </ul>
TAS	٥١- الخدمات التقاية بالمدن الجديدة بمصر
1	07- الخدمات الإدارية الحكومية بالمدي الجديدة بمصار
F+3	٥٣- نصب إستعمالات الأرص بالعض الكبرى والضواحي وللمسلحات التحضوية
£113	\$٥٠ عند أملكل وقوف السوارت وتوزيعها على الأماكل المختلفة حسب هنهم للعدينة
£Y£	<ul> <li>المد الأدنى لعند أمكن واوف السيارات حسب توع المبنى</li> </ul>

# الباب الأول مجلس المدينة وجهاز التخطيط العمراتي CITY COUNCIL AND PHYSICAL PLANNING INSTITLTE

مجلس المدينة جهاز التخطيط

#### الياب الأول

# مجلس المدينة وجهاز التغطيط العمراني CITY COUNCIL AND PHYSICAL PLANNING INSTITUTION

قامت نظم الحكم في معظم دول العالم لأداء الخدمات العامة المواطنين ، وهي بصدد ذلك تتبع نظام مركزى تتولى فيه الحكومة المركزية إدارة جميع مرافقها من مركز العاصمة وفروع لها في الأقاليم ، ونظام لا مركزى - محلي - تتيب فيه الدولة الهيئات المعلية بإشباع هذه الإحتياجات وتأدية الخدمات المعلية .

ويتلخص النظام المحلى في تقسيم الدولة إلى مستويات: محافظة - مدينة - قرية ، يشكل اكل مستوى إدارة محلية تتكون من مجلس تعطى له الشخصية الإعتبارية - المعتوية ، وحاكم ، وجهاز إدارة يتبع هذا الحاكم ويكون مستولا أمامه ، فتنص معظم قوانين الإدارة المحلية - أو الحكم المحلى - على أن يشكل على مستوى المحافظة مثلا إدارة محلية تتكون من مجلس محافظة ، وعمدة وأجهزة تتفينية ، وعلى مستوى المحافظة مثلا إدارة محلية تتكون من مجلس محافظة ، وعمدة وأجهزة تتفينية ، وعمدة ملاء الدارات المحلية مستوى المحافظة أو المدينة دول سلطات تستطيع بمقتضاها أن تتحرك بحرية الأداء الخدمات العامة على مستوى المحافظة أو المدينة دول تدخل المكومة المركزية إلا في حدود ينص عليها القنتون، ويشكل مجلس المدينة من العمدة - الرئيس - وهيئة المجلس والإدارات .

# مجلس المديثة City Council

# أولا : الرئيس (العدة) The Mayor

المددة هو رئيس الجهاز الإدارى - الأجهزة التنفيذية - بالمدينة وتختلف مسمياته من دولة الأخرى عددة - رئيس مجلس مدينة - مدير البلدية ، وهو مسئول أمام مجلس المدينة عن تنفيد قراراته وهو الذي يعد الميرانية وينعذها بعد إفرارها من مجلس المدينة .

وتختلف الطرق التي تؤدي إلى تتصيب العدة من دولة الأخرى :

- فقد يأتي العمدة عن طريق الإنتخاب العباشر وهو في هذه الحالة يكون مستقلا عن مجلس العديثة ، كما يحدث في معظم مدن أمريكا .
- وقد يعين العمدة من قبل الحكومة المركزية ضمانا لإختيار الخناصر الصائحة القادرة على توجيه نقة
   الأمور في مجلس المدينة والتوجيه السليم الصحيح كما هو حادث بمصر .
  - \* وقد ينتخب العمدة من بين أعضاء مجلس المدينة المدة معينة ٣ أو ٥ سنوات .

 وقد يكون تعيين العمدة عن طريق مجلس المدينة ، وفي هذه الحالة قد يأخذ مجلس المدينة كال السلطات الخاصة بالعدير التنفيذي .

وأيا كانت الطريقة التي تودي إلى تنصيب العمدة فهو مسئول عن سياسات التنفذ ، حيث أن الفكرة الرئيسية للعمدة مبنية على أساس أن مجلس المدينة يقرر ويرسم موضوعات السياسة العاسة والعمدة يقرر موضوعات الإدارة والتنفيذ ، وصورة العمدة أمام الرأى العام أنه رجل تنفيذي ، ولكن يجب أن يوخذ رأيه في موضوعات المستقبل التي تؤثر على شنون المدينة .

# ثانيا هيئة مجلس المدينة (المجلس البلدي)

يقوم المجلس البلدى أو البلدية بالخدمات البلدية التي تهتم بشئون البيئة المحلية التي يعيش فيها المواطنون كتخطيط المدن وتنظيم وشق الشوارع ورصفها وإنشاء الحدائق العامة والمسطحات الحضراء ونظافة الشوارع من كنس ورش وجمع القمامة والتحلص منها وإنشاء وتشفيل وصيائة مشروعات مياه الشرب والمسرعة المسمى والكهرباء وغيرها ، وبإحتممار يحتص المجلس بشئون الممران المسئولة عها وزارة الإسكان.

أما مجلس المدينة فيختص بجانب شنون المعران - الموضحة بعاليه - بالخدمات التعليمية والصحيمة والقافية والإجتماعية والعمالية والتموين ... ، إحتصاصات أرضع بكثير من إحتصاصات العجلس البادي .

ويتمتع مجلس المدينة - أو المجلس البلدى - بالشحصية الإعتبارية الكاملة ، فله ملكيته المستقلة عن ملكية الدولة ، وله إستقلاله المالى الذي يتمثل في أن له ميزانية مستقلة عن ميراتية الدولة ، ويتحكم في موارده عن طريق تحديد أو افرص رسوم وصراتب مطية من السكان القاطنين داخل كردون المدينة .

كما يتحكم ف أوجه إستخدام وسائل التمويل المتوارة لديه في حدود ما يقره القاتون ، وله إستقلاله الإدارى الذي تتمثل حدوده في سلطتين : الأولى سلطة تقريرية ، وتتمثل في مجلس المدينة الدي ينتخب إنتخابا مباشرا من قبل سكان المدينة ويتخذ القرارات الهامة المتسلة بالشون المدينة ، وبصورة خاصة بالرار المدينة وإثرار الأنظمة العامة التي تسير عليها الأجهرة التنفيذية ، والسلطة الثانية تتميذية وتتمثل في العمدة والجهاز الإدارى الذي يرائمه .

وينتخب مجلس المدينة أو المجلس البلدى بالإنتخاب المباشر بنفس الأسلوب الذي ينتخب به المحلس التشريعي الأعلى - مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب - ، ونتمتع مجالس المدن في معظم دول العالم بسلطات واسعة على أساس أنها نابعة من إرداة الشعب العرة وتستطيع أن تعير عن أمانيه ورغباته ومصالحه .

ومع ذلك فإن هذه المجالس في كثير من الدول تحضع للمستوى المطى الأعلى منها مثل المدافظ أو

مجلس الممافظة ، فالمحافظ مثلا في كثير من الدول يمارس وصابته على مجالس المدن الوقعة في دائرة المحافظة ، وتمارس هذه الوصاية في مجالين :

# ١ - تصديق الديزانية

ميزانية مجلس المدينة هي في الواقع خطته المائية السنوية التي ترسم خطوط نشاطه وتوضيح ما سيقوم به من مشروعات ، و لا تكون هذه الميرانية نافذة المفعول إلا بعد التصديق عليها من المجافظ أو مجلس المحافظة أي السلطة التي لها حق الوصاية على مجلس المدينة ، و لا يتم التصديق على الميزانية إلا إذا تأكدت هذه السلطة من أمور ثلاثة على القل :

- أ- توازن إيرادات ونققات مجلس العدينة .
- ب- عدم مخالفة القوانين السارية عند فرمن رسوم البلدية .
- ج- أن المجلس قد رصد في ميزانيته الدفقات المتعلقة بالمرتبات والأجور والقروص والدفقات المتعاقد
   عليها من السنين السابقة والديون والإلتزامات المختلفة بما فيها المبالغ اللازمة لتنعيذ الأحكام .

# التصديق على قرارات مجلس المدينة

المحافظ - أو مجلس المحافظة - المق في نقض كل قرار يتحذه مجلس المدينة بحالف القوانين والأنظمة السارية ، هذا بالإضافة إلى أن إعتماد مجلس المدينة في تمويل مشروعاته الأساسية على الحكومة المركزية بجعل هذه الوصاية أكثر إحكاما .

فمطس المحافظة أو الحكومة المركرية تصبع في ميرانيتها سنويا إعتمادات كبيرة لإعانة مجالس المدن ، كما أنها تهيمن على مؤسسات الإدخار التي تقرض هذه المجالس ولا تقدم القروص إلا للمشروعات التي تواقق عليها السلطة المركزية تبعا لخطتها ، وتكون هذه المواققة فرصمة للإطلاع على أدق تفاصيل المشروع بما فيها التعاصيل المعمارية والإنشائية وإدخال ما تراه من تعديل على هذه المشروعات .

# تشكيل مجلس المدينة

إن الغرض من نظام الحكم المحلى هو إشتراك أكبر عدد من المكان في إدارة وتتظيم وحل مساكلهم المحلية بأنفسهم ، وهذا الإشتراك الفطى بكون أصدق تعبيرا الديمقر اطبة ، ويعتبر نظام الإنتخاب المباشر من الشحب هو النظام المائد في كثير من دول العالم الإختيار أعضاء مجالس المدن ، وتكاد تجمع قوانين المحكم المحلى أو الإدار المحلية على وجود نوعين من الأعضاء في هذه المجالس : الأول وهو الأعضاء المنتخبون بواضطة سكان المدينة الذين لهم حق ممارسة الإنتحاب - والثاني وهم الأعضاء المعنون .

وقد إغتافت قطرق التي تتبعها قدول في تعين الأعضاء المعينين فيمض الدول تعين أعضاء بمكم وظائفهم كمدير الإدارة الهندمية ومديري إدارات التعليم والمسحة وغيرهم ، وبعض السدول تتبع طريقا أخر في تعين مؤلاء الأعضاء وذلك بأن يقوم الأعضاء المنتخبون بإختيارهم من بين ممكان المدينة بحيث لا يتجاوز عددهم عن نسبة معدودة – تلك أو ربع الأعضاء مثلا .

وقد قبل في تبرير وجود هؤلاه الأعضاء المعينين أن الأخذ بعبداً الإنتخابات كاعادة عامة يوفر العضوية لأشخاص تتقصيم الدولية والخبرة في كثير من العصائل التي انتاولها هذه المجالس ، وخاصة ما يدخل منها في شنون الصحة والتعليم والهندسة ، وبمعنى آخر أن مجالس المدن قد حرمت من بعض الأشخاص ذوى الخبرة والدراية والكفاءة ، سواء وقع هذا الحرمان نتيجة فشل هذه الغبرات في العسارك الإنتحابية أو إحجامهم عن الخوض في معركة يطعون سلفا أنها سنتتهى بخسارة ، لذلك تحاول الدول جاهدة في الإستفادة من خبرة وإختصاص وكفاءة أمثال هؤلاء الأشخاص عن طريق تعبينهم في المجالس المحلية .

ويفتك عدد أعضاه مجلس المدينة من مجلس لأخر بإختلاف عدد سكان المدينة التي يمثلها المجلس، فالمدينة الصغيرة أد يتكرن مجلسها من عشرة أعضاء ، هذا بالإصافة إلى أن تحديد عدد الأعضاء مسألة إعتبارية تخضع لمظروف البلا ، ومع أن حجم السكان له تأثير مباشر على تحديد عدد الأعضاء إلا أن هذا التحديد كثيرا ما يخضع لسلطة الحكرمة المركزية ، فني إنجلترا مثلا يخصع عدد أعضاء مجلس المدينة لسلطة وزارة الداخلية .

ويشكل مجلس المدينة من بين أعصائه ومن غيرهم من معتلى الورارات والهيئات لجانا فرحية متخصصة ، تختص هذه اللجان بإجراء الدراسات المتخصصة مثل التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية ، ولجنة التحطيط العمراني -- تخطيط المدينة -- لها وضع خاص في كثير من مدن الدول المستاعية وستناهش فيما بعد بتغصيل أكثر .

# الإجهزة الإدرية (التنفينية) المطية Adminstration Departments

الأجهرة الإدارية المحلية هي الأجهزة التي تخضع لمجلس المدينة مباشرة ، وهي من مقرمات المحكومة المحلية التي تتكون من المعدة ومجلس المدينة والأجهزة الإدارية المحلية ، وتخضع هذه الأجهزة المعدة مباشرة وهي مسئولة أمامه وتتولّى كافة مجالات الأنشطة ذات الطابع المحلي بالإضافية إلى ما يعهد البيها من الأجهزة المركزية ، رمن الأنشطة ذات الطابع المحلي شبكات الشوارع والمياد والمجاري والكهرياء والحدائق والتعليم والمعدة وتحطيط المدينة ، والعمدة مسئول أمام مجلس المدينة كما مبق دكره .

ويجانب هذه الأجهزة ذلك الصفة المحلية توجد أجهزة أغري لا تعضع للإشراف العياشر من العجلس العطس ، وتكون بعثابة فروع وأجهزة ثابعة لأجهزة مركزية تقوم بالخدمات ذلك العلسابع العركزي وقتى تهم مجموع قبلاد ، وقتى يجب التحكم في إدارتها بوضطة جهاز مركزي إعمالا للصالح السام للحدمة مثل البزيد واقتلغراف والطرق الدفاعيسة والسكة الحديد وظرى والأمل للعام والصحة والتعليم للمستويات الأعلى كالمستشعبات العامة الكيري والتعليم العالى .

#### جهاز التخطيط : ثجنة وإدارة التخطيط العمراتي

#### أولا : لجنة التخطيط العمراني Physical Planning Commission

تمثل لجنة التعطوط المعراقي التي يختارها مجلس المديسة قطاع من أهل المديسة المهتمين الشتول التخطيط كما تمثل مجلس سليم الأفكار جديدة ، وتتمثل في هذه اللجمة العلاقة بين الأخصائيين في مجال التخطيط وسكان المدينة ، كما تخفف عن مجلس المدينة أعباء كثيرة حيث تشرح السكان التفصيبالات الكثيرة عن مشاكل التخطيط ، وقد تكون هذه اللجنة وسيلة المساهمة تساعد على إثارة إهتمام السكان بشئول التحطيط وعلى نتعيد المحطيط العام المدينة ، وتلعب اللجنة ثلاثة أدوار رئيسية هي :

- اممثلین الشعب حیث نتقل لإدارة التحطیط بعجلس العدیدة رأی السكان ، ویهذا یأتی المحطط السام
   معبر ا عن آمال ور غیات مؤلاء السكان .
- ٢- دور العضرين للشعب ، حيث تضمر وتوعى الشعب بأهمية التنطيط ، وبهذا تحمى المخططين من المحطون من
   الجمهور .
  - ٣- دور المستشار الناصح ، حيث تنصح اللجنة إدارة التخطيط ، وتعاونها في حل مشاكل الجماهير .

# تشكيل لجنة التخطيط

يتوقف عدد أعضاء لجنة التخطيط على حجم السينة وعدد سكانها ، ويتراوح العدد في معظم الدول بين ٥ - ٣٠ عضوا ، وتتراوح مدة العضوية بين ٣ - ٥ سبوات وتتتهى مدة عضوية ثلث الأعضاء كل سنة أو سنتين ، ويعين في هذه اللجنة أعضاء بحكم مناسبهم عثل عمدة العدينة ومدير إدارة التفطيط، كما يعين فيها عصو أو التين من أعصاء مجلس المدينة ، فالعمدة ومدير إدارة التعضير المخطط العام المدينة على أساس الخطوط العربصة التي ستضبعها لجنة التخطيط ، وعصوا مجلس المدينة مينقلان إلى المجلس العطوات التي تتخذ في اللجنة أو لا يأول .

و غالبا ما يختار أعضاء اللجنة من بين رجال الأعمال والمهندسين والتجار ، وعادة لا يمثل هولاء الأعصاء الأعضاء المختارون المدينة تمثيلا جعرافيا ولكن يمثلون إهتمام الرأى العام ، ومن صفات هولاء الأعصاء

القدرة على الروية الوامنسمة الشاملة والكفاءة وغيرها من الصعابك الأخرى ، ولا يدفع لهولاء الأحساء أجر ويعملون بعض الوقت ،

#### الإفتصاص

تستعد لبنة التصليط سلطاتها ولِختصاصاتها من التشريعات السارية على المدينة كفانون التخطيط العمراتي - قانون تخطيط المدن والقرى ، وبهذا تتفاوت سلطات الجان التخطيط من دولة الأخرى بل من مدينة الأخرى في نفس الدولة ، وبعض السلطات والإختصاصات التي يعنعها مجلس المدينة اللجنة التخطيط المعراني هي :

- ا- تحصير مشروع المخطط العام المدينة .
  - ٣٠ تحصير الخرائط الأساسية للمدينة ،
  - ٣- مراجعة مشروعات تقسيم الأراضي .
- ١- تحصير وإعداد الاتحة تخطيط العناطق التي تتكون منها العدينة .
- ٥- مراجعة وعمل التوصيات على كل التعديلات التي تدخل على لاتحة تخطيط العناطق .
  - "- تحضير وإعداد مشروعات تجديد الأحياء .
- ٧- تحضير وإعداد ومراجعة البرامج المالية للمدى الطويل للمشروعات العامة والخاصية بمرافق وخدمات المدينة مثل مشروع مياء الشرب والمجاري والحدائق والمدارس .

ولممارسة هذه الإختصاصات تعتمد لجنة التخطيط على الجهاز الإدارى المختص بشنون التخطيط الموجرد بالمدينة ، وقد يكون هذا الجهاز مكتب أو قسم أو إدارة تخطيط حسب حجم المدينة ، وبمعسى أخر يقوم مكتب أو السم التخطيط بكل هذه الإختصاصات ويعرص كل ما يقوم به من أعمال أو لا بأول على لجنة التخطيط .

وفي حالة عدم وجود مثل هذا المكتب أو ظفيم تستأجر الجنة التخطيط مخططين المتشاريين يقومون بتحضير هذه المشروعات نظير أجر ، وفي بعض الحالات ومع وجود قسم تخطيط بالمدينة يجوز الجبة أن تستأجر مخطط استشارى يقوم بمساعدة الجهاز في حل بعص المشاكل التي ليس لديه خبرة فيها مثل مشروع مترو الأنعاق والموبوريل في الدول النامية ، وتعرض جميع الأعمال التي تقوم بها لجنة التخطيط على مجلس المدينة ، والمجلس الحق في الموافقة على هذه الأعمال أو رفضها أو تعديلها .

#### سير قصل

تتمتع قجنة التخطيط بحرية كاملة في عملها ، ويجب أن تشعر بالأمان والطمأنينية طالمها أنها شودى

عملها بأمانة وصدق ، ويختار رئيس اللجنة من بين أعضائها أو حسب ما ينص عليه قانون التخطيط ، وفي كثير من الحالات يعين رئيس قسم التخطيط بالمدينة عضوا باللجنة ويكون في الوقت نفسه سكرتيرا أو مقررا لها ، حتى يمكنه نقل قرارات اللجنة بوضوح إلى القسم الذي يرأسه وينفدها .

ويكون إجتماع اللجنة مرة كل شهر في كثير من الحالات ، ونتص معظم القوانين على أن تكون هذه الإجتماعات مفتوحة للجمهور ، حتى تكون مصدرا لتعليم وتقيف الرأى العام ، وفي بعض الحالات يكون الإجتماع مغلقا عد مناقشة بعض العشاكل الحاصة ، ويجب أن تكون مسئولية لجنة التنطيط تعليم أعصائها وتعليم الجمهور ، ويتم ذلك بتجنيد كل وسائل الإعلام ، ومثل هذه المجهودات التعليمية مهمة في المفاط على عملية التنطيط على أنها عملية سياسية وعامة .

#### اللجان القرعية

عدما يكون حجم العمل كبيرا تشكل لهنة التصليط لجاتا فرحية ، وقد يكون أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء لجنة التخطيط أو من الخارج مثل معثلي الوزارات والهيئات وأسائذة الجامعات وأهل الخبرة ، وغالبا ما يكون المخططون الموجودون بإدارة التحطيط أعضاء في هذه اللجان ، وتحتص هذه اللجان بالقيام بعساعدة لجنة التخطيط في الداسات المتخصصة ، ومن أمثلة هنده اللجان القرعية لجان الإسكان والمرافق العامة والنقل والخدمات ، وهذه اللجان إستشارية قد تأخذ لجنة التحطيط بتوصياتها أو ترفضها أو تعدلها ، ويجوز الجنة التخطيط أن تعقد إجتماعات مشتركة مع بعص اللجان أو المنظمات الأحرى التي تشاركط لجبة التخطيط في إهتمامها بالمشاكل التعطيطية .

# تُقياً: إدارة التَحْطيط الصرالي Physical Planning Department

إدارة التعطيط العمرانى هي إدارة من إدارات العهاز الإدارى - التعيذى - المطبى العوجودة بعجلس العديبة، وغالبا ما تكون هذه الإدارة فرعا من فروع الإدارة الهندسية ، وتحلف مسعوات هذه الإدارة من عدينة لأحرى: مكتب - قسم - إدارة - وكالة ورارة وهكدا ، وهناك تفاوت كبير في حجم هذه الإدارة وعدد المخططين الموجودين بها ، ومن الصبحب الوصول إلى عدد أو معدل ثابت ، فقد تكون الإدارة عبارة عن مكتب تخطيط به مخطط واحد ، وقد تكون قسم أو وكالة وزارة لشنون التخطيط نحتوى على العشرات من المخططين ، وسواء كانت الإدارة مكتبا صحيرا أو كالة وزارة فهي فرع من دروع الإدارة الهندسية بمجلس العديدة التي هي بدورها إدارة من إدارات الجهاز الإداري التنفيذي المحلي .

ويصعب قوصبول في معدلات لنوعية ومؤهلات قمحططين إلا أنه يجب أن تشمل إدارة التخطيط بوجه عام على نوعيات مختلفة من المخططين مثل مهندس التخطيط والمعماري والمهندس المنتي ومهندس الحدائق والمصمم العمراني والباحثين في مجال العلوم الإقتصادية والإجتماعية والقانونية .

#### أتسام إدارة التخطيط الصراتي

تحتلف الأقسام التي تتكون هدها إدارة التحطيط من مدينة إلى أخرى حميب حجم العديسة ، وخالسا هـا تقسم إدارة التخطيط العمراني بعدينة متوسطة الحجم إلى الأنسام الرئيسية الأتية :


- ١٠ الخرائط المساحية ويختص القسم بتحصير الخرائط المساحية اللازمة لعمليات التحطيط المحتلفة .
  - إستعمالات الأرض ويختص التسم بعمل المباحث المردانية لإستعمالات أرض الحصر .
    - التعطيط العام ويختص بتحصير تصميم التعطيط العام العدينة .
- قبكات الشوارع والطرق العامة ويعتص بعمل الدراسات والمساحث الخاصة متخطيط شوارع المديسة والطرق العامة .
- تحطيط المناطق ويختص بتحضير التخطيط التفصيلي للمخطط العام أي تحضير تخطيط المساطق التي التكون منها المدينة في إطار المخطط العام.
- ١٠- نقسيم الأراضي ويحتص بتحصير الانحة تقسيم الأراضي ومراجعة مشروعات النقسيم التبي يتقدم بها المقدمون (أصحاب مشروعات النقسيم).
- البرامج العالية لمشروعات البلدية ويختص بتحضير البرمامج العالى طويل العدى للمشروعات العامة
   التي يقوم بها مجلس العديدة طبقا التخطيط العام .
  - ٨- البحوث .


ويوضح الشكل رقم (١) الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والأنسام الذي تتكون منها إدارة تحطيط المدن (التخطيط العمرائي) لمدينة متوسطة الحجم .


# مدير إدارة التخطيط الصراتى

يقوم مدير إدارة التخطيط بدورين أساسيين : التنفيد والإستشارة ، فهو كرنيس للجهار الإداري مسئول عن أعمال هذه الإدارة ، ولكن في نفس الوقت مسئول أيضا عن تقديم الإستفسارات الفية المرئيس الأعلى وهو عمدة المدينة ، كما يقوم بتقديم إستشارات الجنة التخطيط ، وبهذا يكون مدير إدارة التحطيط في عمله كمستشار مساهما ومشاركا في رسم السياسة العامة التخطيط .

أما مسئوليته بالنسبة للجهاز الإدارى الدى يرأسه فطيه أن يسمى فاعلية العمل الجماعي كغريق متعاون بين أعضاء هذا الجهاز ، كما أنه مسئول في نفس الوقت على أن ينمي بعفهوم والمسح الشخصية العلمية وكيان كل فرد في الجهاز المساهمة المحدودة التي يقوم بها هذا الفرد داخل الإطار العام التنظيم الدي







شكل (١) الهيكل النقطيمي للإدارة المحلية : على مستوى المحافظة والمدينة وإدارة تحطيط المدن

#### يدخل في نطاقه .

كما أنه مسئول عن تحقيق قبادة ديمقر الهلية وأن يغرس هذه اللروح الديمقر اطبية في نفوس العاملين معه ، وأثناء بعو وكبر حجم إدارة التحطيط تصبح إدارة عملية الخطيط عطية إدارية أكثر منها فية وتقل عملية الإشراف الفني للمدير وفي هذه الحالة يجب أن يملك مدير الجهاز حد أدنى من العلم والمعرفة في عمليات التخطيط داخل الجهاز الذي يشرف عليه ، كما يجب أن يعمل كصابط إتصال في علاقة إدارة التحطيط مع الأجهزة الأخرى وقادة المجتمع المحلي والجمهور بوجه عام .

#### المخطط

تتكون إدارة التخطيط من عدد من المخططين تحت إدارة مدير التحطيط ، ويعتمد المخطط في عملية التحطيط التي يقوم بها على الأسلوب العلمي ، وعملية التحطيط وإتحاد القرار عملية صحبة ، والسؤال الدى يقرض نفسه من الذي يتخد القرار وما هو دور المحطط فيي هذه العملية الفالمختلط ليس صحابع المستقبل ولكنه مؤرخ لهذا العستقبل ، وليس له سلطة إتحاذ القرارات وإنما عده قدرة علي التأثير فيها وتوجيهها عن طريق المصح والنوصيح - المجنة التحطيط ومجلس المديسة والعمده ، فهو الدبير الدي يحور المعرفة والحيال والقدرة على رؤية التجديد ، والا تقتصر قدرته على التعرف على رغبات الناس ولكن على منا يمكن أن يرغبوه أو عرفوا بإمكان تحقيقه ، إنر المخطط هو رائد وتابع في نفس الوقت ، هو رائد في الإكتشاف والتوجيه والإلفاع قبل وضع الهدف أو الخطة وإتحاذ القرار ، ثم هو تابع في محاولة تحقيق الهدف أو القرار المنفق عليه والسياسات التي تتبع منه .

من هذا يتصبح أن المخطط لكى يؤدى دوره في المجتمع يجب أن يوصبع في المكان المناسب الدى يمكنه من التأثير في القرارات التي تصدر ، فمكانه بجانب من يتحذ القرارات – سواء العمدة أو مجلس المدينة - يعده بالمعلومات وتعليل المشاكل وينصبح في رسم السياسات ويكشف وينتسأ بالتعيرات ويوصبح الإنجاهات المختلفة وعواقيها ، ويساعد في التنسيل بين الأنشطة المختلفة التعيذية لصمان نجاح العطط .

#### المخطط الإستشاري Consultant

يمكن لمجلس المدينة أو لجنة التحطيط الإستعانة بالمحطط الإستشارى في عدة حالات ، فالمدينة الصغيرة التي لا يوجد بها مكتب تخطيط يمكنها أن تتعاقد مع المخطط الإستشارى على أى أعمال تخطيطية ، ولكن عيب هذا الإجراء هو صبعوبة ترجمة المخطط العام الذي يقومبتحصيره المخطط الإستشارى إلى والع ، أي صبعوبة تنفيد هذا التحطيط حيث لا يوجد في مجلس المدينة مخطط يشرف على تنفيد هذا التحطيط ، وفي المدن الكبرى التي توجد بها إدارات التحطيط ومحططون على مستوى عال من الحبرة تستمين مثل هذه

المدن بالمنططين الإستشاريين في بعص المجالات التي ليس لديها حبرة فيها مثل مشروعات مترو الأنعاق ، لما في المدن التي بها إدارات تخطيط ومخطط ون ليسوا على مستوى الخبرة فيمكن المخطط الإستشاري مساعدة هؤلاء المحططين في مجالات التحطيط المختلفة وعندما يعمل المستشار سالقرب من لجنة التخطيط فإن اللجنة تتعلم منه الكثير .

وفي مصر بعد حرب إكتوبر ١٩٧٣ أخنت الدولة بأسلوب المدن الجديدة ولم يكن لديها خبرة في الشاء هذه المدن فإستعانت بمكاتب خبرة إستشارية من الدول الأوروبية والأمريكية ، وإشترطت أن يعمل مع المكتب الأجبي مكتب إستشارى مصرى حتى تتكون لدى الأحير خبرة في هذا المجال ، وقامت هذه المكاتب بتخطيط مدن القاة الثلاث - التي دمرت في حرب ١٩٦٧ - وتخطيط بعض المدن الجديدة مثل ١٠ رمضال والسادات و ١٥ مايو ، وبعد فترة توقفت الحكومة عن الإستعانة بالمكاتب الإستشارية الأجبية وإعتمدت على المكاتب المصرية في تحطيط باقي المدن الجديدة ، إلا أن هاك بعض المشروعات التي لا تزال تستعين فيها الدولة بالمكاتب الإستشارية الكبرى.

# الباب الثاني رواد التخطيط ونظريات تخطيط المدن THE NEW UTOPIANS AND THEORIES OF CITY PLANNING

هیبودامس - یکنجهام - کامیلو سیتی - ساوریامتی - ایسترار هوارد - ریموسد یونین - تونی جرانبیز - سیر باتریک جدیر - بیشر گریونکین - دانیال برنهام - اوگوربورییه - هلیر زیمس - میلیونین - درانک اوید رایت - جودمان - شش ورایت - کلارمس بیرری - آریک جلسودن - جاستون باردیسه - هاتر رایجسوف - دوگلیانس

# الباب الثاني رواد التخطيط ونظريات تخطيط المدن THE NEW UTOPIANS AND THEORIES OF CITY PLANNING

يكاد ينعبر عدد السكان في المدن حيث تدفع الميكنة الناس المهجرة اليها ، كما يدفع التحضر المسريع السريع السريع الميكن إلى الهجرة من الله المدن إلى الضواحي بسبب الرحام وكثرة المشاكل الموجودة في المركز ، ولم يصبح الجوع والأمراض الفتاكة وسيلة فعالة المتوازي السكاني ، كما كان يحدث في المحاضي ، فالطب أطال أعمار الناس وصان صحة الإنسان وقلت نسبة الوقيات ، وقد تكون الحرب هي الوسيلة كما كانت من قبل ، إذا عاش الناس بهذا الشكل فإن شكل الحضر يجب أن يعاد نسبجه على أساس مزيد من الفهم والإدراك .

وبالنسبة لشكل الحضر فقد غاب مقياس الإنسان ، حيث أثرت المراكر الصناعية الضخمة على هذا المقياس ، فإمندت المدينة رأسيا وأبعدت الإنسان عن ربه ولمندت أفقيا فأبعدته عن الريف وجمال الطبيسة ، وظهرت الصواحى والتجمعات الحضرية الشريطية على إمنداد الطرق فارهات الفضياء Exhaust مشاكل المقل والمواصلات .

والنسيج فلمتجانس بين الإنسان ومقياس المجتمع لا يمثله ولا يعكسه إمتداد الضواحبي الأخطبوطي ، ولكنه موجود في المدينة الحدائقية ، واقتحرك إلى الصواحي عبرة عن حركة فلبحث عن بيئة مقبولة أفضل من البيئة الموجودة في قلب المدينة ، حيث يوجد المركز التجاري المحطط والأماكن الكافية أوقوف المبيارات والمساطق الصناعية المحطمة الحدائقية ، وقد أدى كل هذا إلى ظهور مفكرون ومصلحون .

والدحث عن هيكل ملبيعي لمدينة عصدر الصناعة والعلم أمر مطلوب، تتكامل وتتجانس في هذه المدينة عناصر المعتبر الثلاث الكتلة المبنية والخضرة والفراع ، هذا بالإضافة إلى توازن ثلاث عناصر أخرى تتمثل في السكان والمساحة المطلوبة لحركة السيارات في الشوارع واللمسحة المطلوبة لوقوف السيارات ، ولقد بني الإنسان عمارات ماطمات مسحاب ، ليعمل توازن بين سعر الأرض وبين المنشأت المقامة عليها ، وكانت السيجة أن إرتفع سعر الأرص ورادت الرحمة والتكدس أكثر وأكثر

ورفع الناس العاملين في كل مجالات الحياة أصواتهم ضد القبح والصحيح ، وصد التلوث والتكدس والقوصي وسوء النظام ، لعن شاراز دكاز شيطان المجتمعات الصناعية ، كما حث باترك جدز على الرؤيا الشاملة والعمل المتكامل ، ونقذ روبارت أوينز قرية صناعية نعوذجية ، وقدم إينزار هوارد فكرة مدينة حداثقية ، وسلط الكثير الأضواء على المدينة ومشاكلها ، فنال الإسكال بعض الإهتمام ، وشكلت أجهارة تعطيفية في كثير من المدن ، ووضعت خطيف تنعوية المشروعات البية الأساسية ، وسعت كثير من

التشريمات واللوائح المنظمة للعمران ، وفتمت مدارس لتعطيط المدن والأقساليم ، وعقدت كشير من المؤتمرات والندوات الدولية ولكن كل هذه الجهود لم تستطع اللحاق بركب التطور السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل ، فنمو المدن وإمندادها خارج حدودها فياق كل وصيف وسيطر على النسيج المعرائي والفكري والروحي ، والا أحد يمكنه الوقوف أمام هذا النمو .

وقيما يلي أفكار بعص رواد التخطيط والمصلحين الذين ظهروا منذ بداية الثورة الصناعية بإستثناء هيودامس.

#### Alippodames هيردامس


من رواد التحطيط في العصر الأغريقي قبل العيلاد من مالطة ، ولد في نهاية القرن الضامس (٨٠٠ ق.م) ، قدم فكرة التحطيط النبكي أو التربيعي أو المتعامد ، الشوارع ذات الحطوط المستقيمة والمتوازية مع معصها والتي تتقاطع عموديا عليها شوارع رأسية ، ظهر هذا الشكل من قبل في مدن مصر والعراق ووادي نهر السند ، عهد إليه بركلير بإعادة تخطيط ميداء أثينا ذي الموقع المتصدرس والسواحل ذات المعضيات الكثيرة ، خطط عددا من العدن الأخرى مثل رودوس وبريدي وميليتوس Miletus وبعض مدن شمال أفريقها شكل (٢ – أ) .

# بكلجهام J. S. Buckingham المدينة النمونجية

مهندس معمارى بريطانى وراند من رواد التغطيط ، نشر عام ١٨٤٩م بحثا عن ظمشكلات الناتجة عن المسكلات الناتجة عن المساكن ذات عن المساعة ، وقام بتحصير مخطط لمدينة تموذجية تعداد سكانها ١٠ ألاف تسمة ، غططت المساكن ذات المستوى الراقى حـول مركز المدينة الذي تتجمع فيه مبانى الغدمات العلمة ، وخططت مساكن الطبقة المتوسطة والعمالية وكذا الورش الصناعية في الأطراف ، أما المصانع التي تستعمل البخار في تشغيل آلائها فخططت موالمها بعيدا عن المدينة بحوالى نصف ميل ، كما الترح أن تكون مواقع الفيالات بالصواحي في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة شكل (٢ ـ ب) .

#### كاميلو مبيتي Camilo Cittes

مغطط قمانى ظهر في القرن التاسع عشر ، ايتكر الأمانيا طابعا قرميا التغطيط مدنها ، وابعد نشاطه إلى خارج قمانيا ، خطط بعض ميادين فرنسا في عهد لويس الرابع عشر والخامس عشر ، تتميز أفكاره بتطوير مدن العصور الوسطى معماريا وتغطيطها مع الإحتفاظ بالمعظر وقطابع والذوق الغني القصور والشوارع والميادين سواء في الشكل أو الوظيفة ، وإستعمل المباني العامة كالكنائس الفال المنظور خصوصها



شكل ( ٢ ) ميليتوس - المدينة النمودجية - واشمان - باريس - العدينة الشريطية

في الميادين وجعل تقاطع الشوارع بإنحراف حتى يمكن الحصول على منظور لكل الشارع ، كما إستعمل المستويات المختلفة من تراسات ومصاطب وجوانط ساترة وشوارع دات سلالم لإعطاء طابع معمارى جميل والتخلص من الملل والتكرار الناشئ عن التخطيط التربيعي أو أي تحطيط متكرر ، وبهدا أحرج كاميالو التخطيط من المجال الهندسي البحت إلى المجال الفيي المعماري، إلا أن هذا العمل لم يحل مشكلة النقل والعرور .

#### لانكان L'Enfant والشنطن Washington

معطط فرنسي قام بتعطيط مدينة واشنطن شكل (٢ - جـ) ، وهي أحسن مثال انتحليط شبكة من الطرق الرئيسية فوق موقع جديد ، خطط موقعين رئيسيين هما الكابيتول من الكودجرس - والبيت الأبيص ، وربطهما بشارع حداثقي واسع ، ثم خطط شبكة من الشوارع الإشعاعية العريصة التي ظهرت الأول مرة في أمريكا ، ثم طبق عليها شبكة شوارع تربيعية مما ترتب عليه خلق قطع أرض في بعص المواقع ذات شكل غير طبيعي .

#### Paris باریس – Haussmann باریس

مخطط فرنسي قام بتكليف من دابليون فاثالث بتخطيط شدكة من الشوارع الواسعة وتصيث عدد من المنشأت الهامة التي تتكون منها باريس ، ونقذ مشروعه على مندى ١٧ عاما ٥٣ - ١٨٧٠م ، وأعطى هذا المخطط لداريس صفة المدينة العظيمة شكل (٢ - د) ، وتعير هذا فمشروع بالأتي :

- التماثل Symmetry مثل شعطيط عبدان الكونكورد.
- المحاور الرئيسية التي تمثلت عي الشوارع الرئيسية الواسعة .
- قابل المنظور بمنتى أو أثر تذكارى أو ما شابه ذلك ، مثل قابل منظور شارع الشائر ليريه عقوس العصر
   من جهة حدائق التويالارى وقصر اللوفر من الجهة الأحرى .

# سوريا متى Sorya Matta و المدينة الشريطية The Linear City

نشر سوريا متى فكرته عام ١٩٨١م ، وهى محولة إلعاء فكرة الشكل المركزى المدينة والأحذ بأساوب المدينة الشريطية ، والتى تعتد على إمتداد الطريق الرئيسي المواصلات ، حيث يعتد الإسكان والصناعة على جانبي الطريق حتى تلتحم المدينة مع المدينة المجاورة شكل (٢ - هـ) ويتفرع من هذا الطريق الرئيسي شوارع هرعية مسدودة الديايات تقام حولها المساكن ، وقد أعد لمدينة إستاليتجراد في روسيا مخطط بعد الحرب العالمية الثانية على غرار هذه الفكرة أي على أساس التحطيط الشريطي المعتد .

# بينزار هرارد Ehenzer Howard والمدينة الطاقنية Garden Cities

مصلح ورائد من رواد التحطيط ليرتدع صونه في نهاية القرن الناسع عشر ، إبر عج من القبح والتدى والنمو العشوائي والأوضاع السينة وعرض فكرته الشي شرحها في كتيب نشر عام ١٨٩٨م بإسم المديدة المدانقية . وقال إسرار هوارد أن الأرص التي ستقام عليها المدينة التي القترحها وما حولها يجب أن تبقى ملكا عاما للمجتمع ، ووزع المساكن حول مساحة مركزية مفتوحة ، خططت عليها المبائي العامة والمركر المتهاري ، أما الصناعات فتقع على أطراف المدينة وفي الصواحي ، ويبلع عدد سكان العديمة ، ٣ الف مسمة بالإصافه إلى الدين يعملون في الزراعة حوالي ٢٠٠٠ سسمة ، نقام المدينة على مساحة الف فدان وحول المدينة أرص معتوحة مساحتها ، ٠٠٠ الدال عبارة عن حرام رراعي شكل (٢ - أ) ، وفكرة المدينة تقوم أساسا على الأتي :


- صرورة إشراف البلسية أو مجلس العدينة على ملكية الأرص العكومة منها حتى لا تحدث مضاربات على
   الأرص ويرتفع سعرها .
  - إحاطة المدينة بحزام أحضر يمنع العباني حارج هذا الحرام حتى لا تلتحم العدينة مع مدينة أخرى .
- إنساع وإمتداد العديدة الحدائقية يكون عن طريق إنشاء مدينة حداثقية جديدة أحرى هر تبطة بهما وهنفصلية عبيا .


وأصبحت أفكار الينزان هوارد حقيقة واللعية في حياته هيث رأى افكاره تحرج إلى هيز التعب حيث حططت مدينة حدائقية ليتشورث على بعد ٣٤ ميل من لنس ثم مدينة أولوس بعدها

وقد تأثر إينرار هوارد ببآراء بيتر كرو يوتكين Peter Fro Potekm والدى يرى أن عمد المبيعة الكبرى يحمل بين طبياته عوامل الفشل ، فمنع ريادة السكان ترداد حركة المبرور ، ويصبح الوصول إلى المؤسسات الرئيسية صعبا ، والبترح هوارد هذا النمودج الجيث على نفيص دعناة التوسيع المصدرى المتراديل، وقليدة إيرار هوارد تتمثل في أن تحفيف الرحم لا يتحقق بتوسيع المساطق بل بتجرئة وطنائف المبيعة ، وإنشاء رابطة شرعية ثابتة بين المدينة والريف ، وليست علامة عير شرعية لقصناء عطلة مهاية الأمبوع .

# ريموند يونين Raymond Unwin والمدن الضواحي (الكوابع) Satelitte Towns

رائد من رواد التحطيط والإسكان وصناحب العبارة المشهورة (قرط الرهام لا يحود بأي مكسب) ، الخترج عام ١٩٢٧م فكرة المدن الضواحي شكل (٣ - ب) ، يتراوح حجم سكان الصناحية بين ١٧ - ١٨ ألف بحيث لا تتطلب مو اصلات داخلية وقد تشمل بعض الصناعات ويجب ربطها بالمديدة الأم بواسطة شبكة مواصلات سريعة ومريحة ، ويؤكد على ضرورة إشراف الدولة على الأرص وعلى التحطيط السليم الدى





شكل (٣) المدينة المدانقية - المدن الصواحي - المدينة الجميلة ~ المدينة الصحاعية

يوفر حدمات أكبر بتكلفة قال وصرورة الإقتصاد في عدد الشوارع، وقد طبقت هذه النظريـة في إنجلـتر ا وغيرها من الدول الأخرى بعد المحرب العالمية الثانية.

## داتيال برنهام Danial Burnham والمدينة الجميلة

مهندس معمارى قدم في معرض The Contonial Exposition الدي عقد في شيكاغو عام ١٨٩٣م الجرانب السلبية المترزة الصناعية وهاجم البيئة القبيحة الموجودة في قمدن الصناعية الكبرى ، وكان شعاره "العظمة المنتصرة" والتي أسماها المديلة الجميلة" The City Beautiful شكل (٣ - جـ) ، والتي تحوى مندج عظيمة وشارع والمعة وبلازات ، ويقول الا تعمل مخططات صغيرة قليس بها سحر التحريف شعور الناس وغالبا ما تكور غير واقعية ، إعمل مخططات كبيرة ، ليكون هنفك العلو في الأمل والمنمو في العمل، جاعلا في داكرتك أنه بمجرد ما تسجل الرسومات الفيسة النبيلة المعقولة ، فإنها لا يمكن أن تموت ولكنها أشياء حيوية تؤكد بصبها بالنمو الدائم ، وترتب على هذا المعرض أن انشنت كثير من مؤسسات التحطيط في الولايات المتحدة ، وخططت قمصاور الرئيسية والشوار ع الواسعة المدانقية والبلازات الكبرى ومراكر الحضر ، كما قام بريهام عام ١٩١٩م بتحطيط مدينة شيكاغو ، وكان يدرس هذا المخطط في مدارس شيكاغو المس طويلة .

## ثوني جراتيين Tony Granier والمدينة الصفاعية La-Cite Industrial

إعتمدت نظرية المديدة الحدائقية الإبترار هوارد ونظرية الضواحي لريموند على صغر حجم المدينة ودلك لعمل توارن بين التنمية المصرية والريف المحيط بها ، بينما استخدمت المدينة الشريطية الريف المجاور لها ليجوى التحصر الموجود على لمتداد الطرق ، وحتى تتكامل هذه النظريات الثلاث من بعضها ، نشر ثوني جرانيير عام ١٩٩٧م فكرة المدينة الصناعية التي خططت على أساس فصل الحصر والإسكان على المناطق الصناعية وذلك عن طريق أحزمة خضراه ، لما الطرق الرئيسية والسكك الحديدية فقد استخدمت لتربط بين هذه الإستعمالات شكل (٣ - د) .

# سير باتريك جدنز Sir Patrick Geddes المدن في النطور

أحد رواد التعطيط وأول من نادى بفكرة التعطيط الإقليمي وأن تعطيط المديسة يجدب أن يكون دو رؤية شاملة وعمل فريق متعاون ، وكسان مصاضيرا في علوم الإجتماع والأحياء والإقتصباد في إنجلترا ، وطلب في كتابه المدن في التطور Cities in Evolution أن يكون الهدف من تحطيط المدينة حلق بيشة سكنية صحية جذابة ، ولتحقيق ذلك يجب أن يعمل رجال الجغرافيا والتاريخ والإجتماع والأحياء والمساعة والثقافة الخلق هذه البيئة ، وقال أن على المخطط أن يعلو منفسه عاليا فوق نقطة عالية ليرى المدينة ككل روية شاملة، ثم يعلو أكثر وأكثر فيرى المدينة جزء من الأقليم الدى نقع فيه ، ولا يجب أن تخطط المدينة هي غيبة هذا الإقليم ، وقال عن تخطيط المدينة : ضع في رجاجة كل من :

- مخططات إمتدادات المدن الألمانية .
- قطرق الرئيسية الواسعة الفرنسية .
  - القرية الجدائقية الإنجليزية.
- مركز العضر الأمريكي وشبكة العدائق العامة بها .

ثم رح الزجاجة لينتج الك مخلوط عبارة عن تحطيط ميكانيكي يمكن تطبيقه على أي مدينة ، ويعقب على هذه العيارة أبر كرومبي Aber Crombie المحطط الإنجليزي أن هذا ليس كافيا ... إلا أن أمر كرومبي بقول أن بنتريك جدر رجل الإجتماع ذهب بعيدا في جاور الأثنياء المبحث عن المتطلبات الشلاث: المكان والعمل والداس ، وأنه يمكن تصنيف هذه الثلاثة متطلبات بتقسيم آخر هو الجغرافيا والإقتصاد والإجتماع ، أو تصنيفها على أساس بيولوجي هو البيئة والوطيفة والعصو ، وهذه العناصر الثلاث ترجمها القانون الإنجليزي في الأتي : الأحوال الصحية المناسبة والتواحي الجمائية والراحة ، أي يجب أن يكون الجمال في أعمال كل نظام لرفع النواحي الصحية والهدمية ، فالمحططات التي تعمل من أجل الصحة والراحة بدول أخد الجمال في الإعتبار هي حراب روحاني ، وعلى الجانب الأحر الجمال بدون متعليات الصحة والراحة هو فراع فردي في في بناء المدينة .

#### بيتر كروبونكين Peter kro Potkin

شر بيتر كتاب في عام ١٨٩٨م على "الحقول والمصافح ودور التشغيل" ومادى بنطور حضرى اكثر توريع في شكل وحدات صعفيرة تتوافر فيها العرابيا الحصرية والربعية في أن واحد ، ويقترح تفسيم - تجزئية - بعض العمليات الصماعية ، وتوريعها على مصانع متعددة ، ويستند في ذلك إلى أنه كلما إرتفعت مستويات الوسائل التكنولوجية كلما أدت الحاجة إلى مهارة عالية وقدرة على الإنتكار

و أدرك كروبوتكين إلى أن وسائل الدقل السريعة ونقل القوى الكهربائية عن طريق الشبكات الكهربية أدى إلى رفع المجتمع الصعير إلى مسئوى المديسة المكتسة من حيث التسهيلات التكتولوجية الأساسية ، وكذلك فإن الحرف الريفية التي كانت مسؤلة ودون مسئوى المدينة الإقتصادي والتقافي أصبح في وسعها المصول على مرايا التفكير العلمي والتنظيم الجماعي وألوان النشاط الذاخرة بالحياة والحيوية ، والتي كانت مقصورة فقط على المدينة ، وقد ادرك كروبوتكين هذه الدلالات قبل إختراع السيارة والمخباع والصور المتحركة والتليفريون ، وقد أدى هذا إلى التساوي في المزايا بين الحاضرة الرئيسية والمجتمعات الصغيرة .


#### أوكوريوزيه Le Corbusier ومدينة الله The City of Tomorrow

في عام ١٩٧٧ قدم المهندس لوكوربوريه مخططه المقترح "مدينة الغد" عبارة عن مدينة عصرية تتسم اثلاثة ملايين نسمة تحتوى على ناطحات سحاب بحيط بها فصناه واسم ممتد ، والمدينة عبارة عس حديقة ضخصة المهود Park ويرجد في مركزها المساني العاصة والإدارية بإرتفاع ١٠ طابق بكثافة ديقة ضخصة / فدان تغطى حوالي ٥٪ من المساحة الكلية للمدينة ، ويقع في وسطها مركز المواصمالات البرية والسكك الحديدية والطائرات طوابق منظمية والسكك الحديدية والطائرات طوابق منظمية مساحات معتوجة والسمعة حولها بكثافية ومرتبة في شكل رجهزاج (صفوف زجزاجيسة) مسع مساحات معتوجة والمسحدة حولها بكثافية شكل رجول المدينة مسن العسارج السدن الحدانقية المساكين المعاردة ~ الفيسلات – شكيل (٤ - أ) .

وطيق لوكوربوزيه عام ١٩٢٥م عكرة المدينة الجديدة The City of Tommorrow في قلب مدينة باريس ، ولكن تطبيق العكرة لم يحل مشاكل المدينة أو يخفص كثافة السكان بها ، وفي عام ١٩٣٣م مشر فكرة جديدة أو تصميم جديد لمشروع مدينة ، أطلق عليه إسم "المدينة المشرقة" Ville Radieuse ، وإكتسب المشروع شهرة أكبر ويعتبر بمثابة تطوير لمدينة العد ، والمسينة دات هبكل غير مقتل بمكن تطويره بحرية في المستقبل ، وهي عبارة عن مدينة ذات صفوف مستمرة من المباني العالية مسوحة مع بعضهها من شكل رجر اج على أرض فصاء معتوجة - لاند سكيب ، ويوضح المسقط الأفتى المدينة التركيب المتورى على المحور العرضي .

و مصفة علمة أعد لوكور بوزيه عدة محططات لكثير من المدن منها كانديكار شه شكل (٤ - ب)، وكانت المكارد على أساس التراوح بين الريف والحصر ، والتأكيد على الإمتداد الرأسى ودافع عن هذه الفكرة بشدة كما الله ترح فكرة المدينة الصداعية الشريطية ويرى في هذه الفكرة أن هناك ٣ مؤسسات إنسانية المسانية المدينة المدينة المدينة الشريطية ويرى في هذه الفكرة أن هناك ٣ مؤسسات إنسانية المسانية المدينة ال

- وحدة المزرعة The Farming Unit وهي عبارة عن فضماء للرراعة وقرى وعزب التي تخدم هذه
   الرراعة
- المدينة المركزية الفطرية The Radiant Concentric City وهي عبارة عن تعركر المساحة الحضرية
   المالية .
- قدينة الصناعية الشريطية The Linear Industrial City وهي نظرية مأحوذة من الرواد الأوائل ، إلا أنها
   فكرة جديدة عرضها لوكوربوريه .



شكل (٤) مدينة قد - جانديكارخة ~ العجاررة السكنية - التصناعف الهندسي

وقال توكوربوريه عن المدينة الصناعية الشريطية أنها هرونا من الرحام ومساوى المدينة وإمتدادها الشريطي غير المخطط وابنه بمكن إقامة تجمعات صناعية على إمتداد الطرق الرئيسية المواصلات البرية والمدينية والمائية التي تربط المدن القائمة ببعصها و وتخطط المصائع المصائع المدائقية – على إمتداد هده الشرق بحيث تكون منفصلة عن المناطق السكنية بالطرق الخاصة المديارات وبالمساحات الحضراء المفتوحة ، وتشمل المناطق السكنية مدنا حدائقية عبارة عن مساكل مفرة – فيلات وكذا عمارات عالية مع الخدمات العامة اللازمة لها مثل الرياضة والتسلية والمحلات العامة والمكاتب وتوزع هذه الخدمات داخل هده الأحياء ، وتخطط التجمعات الصناعية على إمتداد الطرق التي تربط المدن بحيث تكون هناك مساففت مدامية بين التجمع الصداعي والأخر وبحيث تبقى هده المدن للإدارة وعمليات التجارة الكبرى والثقافة .

وقال لوكوربوزيه عندما يتجمع الناس في عمارات سكنية عالية يترتب على ذلك وفر في الرقت (وقت الرحلات من السكن إلى العمل وبالعكس) ويمكن إستغلال هذا الوقت في ريادة الإنتاج وفي الترفيه عن الداس وراحتهم.

و بالحظ أنه إذا ح في نظرية مدينة الفد كذافة ١٠٠٠ إدان في ناطحات سحاب تتكون الواحدة من ٢٠ طابق مع ثراك ٩٥٪ من الأرض مفتوحة ، وهذه الكافة التي إفترحها موجودة فعالا لمي راديو سيني ورك Radio Cit والإسابر ستبت Empire State بنيويورك حيث بلغت الكذافة في كل مديما ١٠ ألاف سمة إحدال، ولكن بلاحظ أنه عدما ظهرت السيارة فإن كثافة ٢٠٠ نسمة إضدان حولت الأرس التي كانت حديثة حملة حول العمارات إلى مكان لوقوف السيارات، وبالنسبة لمكانب الموظفين ذات الكثافة ٢٠٠ أندار أصحح عدال حولي ٤ طوابق حراجات ، وبذلك إنتهت الفضرة في الأحياء السكنية والثمارية ومساطق مكانت الاجميس ورجال الأعمال بتوجة دحول السيارة ، الغصاء الأفقى مرغوب والمعارات العالية يعكمها أن تعنص الإرتفاع في سعر الأرض ورحمة وتكس .

## كلارنس بيررى Charence Perry والمجاورة السكنية The Neighborhood Unit

كون بيررى فكرته في عام 179 م بعد إحساسه بالمرايا الموجودة في بيئة الضاحية التي أقام فيها رمنا ، وهي شناحية أحسن تعطيطها في أونج أيلاند Long [Land بالقرب من مدينة نيويورك ، وفكرة المجاورة التي القرحها بيرري تحدها من الحارج شوارع رئيسية ، وبالداخل شبكة طرق فرعية توفر الراحة والهدو ، وتضم مدرسة إبتدائية تستوعب حوالي ٤٠٠ تلميذ يعتمد عليها سكان المجاورة التي يبلغ عندهم حوالي ٥٠٠٠ نميمة ، على أن يكون موقع المدرسة في المركز الجعرافي للمجاورة ، وأن يكون بالقرب منها حديقة عامة وملعب رياضي وبعض المبادى العامة ومجموعة من المحاذت الدجارية وكبيسة ومركر

إجتماعي، وتبلغ مساحة المجاورة حوالي ١٩٠ فدان ، والعكرة قائمة على أن يكون شكل العجاورة بحيث لا يمبير التلميذ من أبعد مسكن إلى المدرسة أكثر من ٨٠٠ متر ، شكل (٤ ~ جـ) .

## ثردفيج هابرزيمر Hilberselmer وتظرية التضاعف الهندسي (التوسع الأفقي)

مهندس معمارى ومخطط ألماني الأصل هاجر إلى أمريكا وإقترح في بداية هذا القرن (عام ١٩٢٠م) نظرية جدودة بمكن على أساسها إعادة تخطيط المدن القائمة وبناء المدن الجديدة ، وتقوم العظرية على أساس التضاعف الهندسي والتوسيع الألفى بدلا من التوسيع الرأسي في العباني ، والإنتقال إلى خارج المدن والهروب من الأسعار العالمة لملارس .

والنظرية هي تطوير الفكرة المدينة الشريطية ، وهي عبارة عن وحدة تخطيطية دات كثافة مبكانية منحضة وإكتفاء ذاتي ، مصدودة الحجم يمكن ربطها مع وحدات أخرى بطريق رئيسي للمرور لتكوين المعتمع الكبير للمدينة ، ويمكن للمدينة أن تشمل على أي عدد من هذه الوحدات ، حيث يسمح وضعها علي الطريق بزيادة عددها كلما دعت الحاجة إلى توسيع وإمتداد المديسة ، والمدينة مقامة على أساس أن تكون مستقلة تحتوى على الخدمات الضرورية ، حيث يتوفر في كل وحدة مكان التهارة والتعليم والإدارة والثقافة الترهية وكذا مكان المصناعة التي يعمل فيها سكان الوحدة .

وتقع المصانع على جانب الطريق الرئيسي وعلى الجانب الأحر توجد المحالات التجارية والمكانب الإدارية والمعاطق السكنية والحدائق العامة والعساحات الخصراء التي تتوسطها الملاعب والمدارس والعبائي العامة ، والشوارع التي تخدم المناطق السكنية متقولة المهايات حتى لا يحدث صرور طوالى داخل الوحدة ، كما أن أقصى مسافة من أبعد مسكن إلى مكان العمل تتراوح بين ١٥ - ٢٠ دقيقة سير اعلى الأقدام ، أي لا يوجد ضرورة النقل الداخلي ، كما لا يوجد حجم أمثل المدينة حيث يمكن أن تتكون من أي عدد من الوحدات حسب ظروفها المحلية شكل (٤ - د ) .

#### ميثيرتين ووليونيدوف

في عام ١٩٣٠ حلول المهندس وليونيدوف إيجاد علاقة توافقية بين الأقسام الرئيسية للمدينة أثناء عملية تطورها ، وخطط مدينة روسية على أساس أن تنمو المدينة بمحاذاة الطريق العام الرئيسي المؤدى إلى المنطقة الصماعية محاطأ بالتجمعات السكنية والمباني الثقافية والرياضية والصحية وغيرها في نص الوقت ، ولتطوير هذه الفكرة الفترح المهندس ميليوتين مخططه الواسع لتطوير المدينة ، وذلك بتصميم المساطق الصماعية في وقت واحد مع تخطيط المباني السكنية وغيرها من الإستعمالات الأخرى ، وإتخذ هذا المخطط أساسا للمخططات العامة أبعض المدن السوفييتية .

## أراك لويد رايت Frank Lloyed Wright والمديثة لواسعة Frank Lloyed Wright

في عدام ١٩٢٠ قدم المعصارى فرائك لويد رايت هكرته عن المدينة الواسعة المعتدة المعتددة المعتددة

وبعكس اوكوربوزيه الذي حاول أن ينقل الريف وجمال الطبيعة إلى المديمة (ودالت بإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء الواسعة حول ناطحات السحاب) حاول فر انك رايت أن ينقل المدينة إلى الريف ، فنقل المصالح إلى المزارع ونشرها بين الحقول ، وفي هذا يقول رايت (الإنسان يعيش على الأرض دعه يعود مرة ثانية اليعيش على الأرض التي نشأ عليها) والعمود الفقرى الفكرة التي نقدم بها رايت في مدينته هو الطريق المام الرئيسي ، لهذا يؤكد أن الأسرة يمكن أن تمثلك سيارة أو إثنين أو ثلاثة أو خمسة ، حتى يمكنها أن تعبش في مثل هذه المدينة الواسعة الممتدة .


## جريمان Paul and Percival Goodman المدينة علية التمركز

فكرة الأخوة جودمان عبارة عن حل لمركز حضارى معقد وذلك بإستحدام وسائل اللحل الآلى أغيب ورأسيا ، لتخدم هيكل إنشائي صحم ، وفكرة تخطيط هذا المركز عبارة عن بيئة مصعمة على لسار على در جات الكفاءة في الإستهلاك والإنتاج ، والعديبة العقرصة عبارة عن مبنى صحم يصل قطره إلى ميل وإرتفاعه إلى ٢٥ طابقا عبارة عن متاجر ومصافع ومكانب ، نشعل المناجر الأدوار الأولى من المبنى يليها الأدوار العستعملة مكانب ، ويحدم هذا المبنى الصحم وسائل مواصلات سريعة رأسية وأفتية ، ويحيط به عساحات شاسعة من الأرض الحضراء النبي تتعاثر فيها العياني الترفيهية والثقافية والتعليمية ثم يحيط بالكل من الحارج المساكن التي تحيط بها العزار ع شكل (٥٠٠ ب) .

## شنتين ورايت Clarence Stein, and Henry Wright والبلوك الكبير Super Block

ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى رخة حامجة في أمريكا نصو عالم أفصل ، وناقش هذه العكرة بعص رواد التخطيط منهم كلارنس شتين وهنرى رايت ، ولمنتقر رأيهما على مسرورة الأخذ بفكرة المدينة الحدائلية عند إعادة بناء المدن الأمريكية ، وفي نفس الوقت قاما بدراسة البلوك الكبير شكل (١ - أ) ، ويشمل مثل هذا البلوك مجاورة سكنية بأكملها ، والبلوك عبارة عن مساحة مستطيلة من الأرض تحيط بها


#### أ- المدينة الواسعة الممكة ( فرانك لويد رايت )



# مخطط المحيدة الواسعة المستة ا حركر ادري السطقة ا حلات ملات ما حكات مهييي ا حكات مهييي ا حوكانده ا حيارع صمية ا حرارع صمية ا حرارع صمية ا الحوكاندة وبوقف سيارات ا المحيدة بالله ا المحيدة بالله

۲ مه وسیستارس

العمر أأراك بويدرايت



١ - السواق - مساعات بغليقة - مكانب - نسلية أ اوكاندت - معبقات مهانية

٦- ارش رزاعية

اللمسقط الأنفي للأكليم الذي تقع عيه المدوية

٢٠ طايق مستعر النيهار بدون اضية بر المواشى
 ٤ طوابق مطات بوانية است عرين

قطاع رأسي في مركز المديية


شكل ( ٥ ) المدينة الواسمة الممتدة - المدينة عالية التمركز

٢ – عباني ثقافية – جامعات – مقاعف – حداثق هيران

۲ - مساکل - مدارس – مستشفیان

<sup>) =</sup> منتامات تُقيِّلُة = مصطات نهائية = مطارأت الطوران اليعيد

ه - غابات



شكل ( ٦ ) قبلوك الكبير - راد برن - المدينة الأتعادية

الشوارع من جميع الجهات ، ويتراوح طوله بين ١٠٠-١٠٠ قدم وعرضه عوالي ٢٠٠ قدم ، وطنقت هده الفكرة عام ١٩٧٧م في أحد المشروعات ونجعت ثم طبقت في كثير من العشروعات ، وأصدر كلارنس شنين كتابا عن العدن الجديدة في أمريكا Towards New Towns in America وفي عام ١٩٧٨ جهر تحطيطا لعديدة راديرن Radbum الذي تبعد عن نيويورك بحوالي ٢٥٥م ، وكان أساس التحطيط البلوك الكبير والحزام الأخضر ، ونقذ تخطيط هذه العدينة ونجحت بجاجا كبيرا شكل (١ - ب).

#### إيك جلودن Erk Gloeden وقدينة الإنحادية Erk Gloeden


نشر إريك جلودن عام ١٩٢٦ ام فكرته عن العديدة الإثمادية ، وهي قائمة على عكس العدن التواسع "
الضواحي - وقائمة على أساس الإنقسام والتوالد ، ونتجه الفكرة أساسا نحو اللامركزية Decentralization والعدينة هذا ليست لها نواة تجارية أي ليس لها مركز تنعو حوله ، حيث تتكول من حلايا متساوية الأهمية ، وكل خلية مجددة القطر - ٢كم - ومحصصة لعدد من السكان لا يتجاوز ١٠٠ ألف سعة ومقطة ، بحيث يكون بعو العدينة وإنساعها بواسطة تكوين حلايا جديدة ، وينتهى بعو كل حلية عبد حبودها المقاولة ، فلا يحدث تداخل أو الانصاح بين الحلايا ومعصمها البعض ، كما ترتبط الحلايا بمصمهما بشبكة حضوط مواصلات الية ، ويحيط بهذه الحلايا مساحات حصراء ، والطية محددة العماحة والسكان ، وتؤكد هذه النظرية على عدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماع على عدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماع على عدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماع على غدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماع على غدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماع على غدم تداخل هذه الخلايا مع بعصمها أو تداخل العماحات المبنية في المساحات الخصراء كما أنها تماء على نمو المدينة بالمتدرا في شكل (١٠ - ج. ) .

## جاسترن بارديه Gaston Bardet والميدنة ذات الخلايا المختفة الأحجام


إقترح جاستون بارديه عام ١٩٢٩م مشروعا يكون بديلا عما كان متبعا من تبرك العديدة سمو على شكل حلقات بطريقة تشبه سعو جزع الشجرة ، والفرح إعادة تشكيل المدينة عن طريق تأكيد العراكز الذي كانت قبل توسيع العديمة مراكز النوية أو الراي ، وإنشاء مراكز جديدة عندما يراد دلك ، وتحتلف هذه النظرية عن نظرية جلودن حيث أن الإنقسام والتوالد هنا يتم على مستويين : خلايا مركزية وحلايا فرعية ، يحيط بكل مركز من هذه العراكر مجموعة من الحلايا المكنية المقالمة وتشبه تلك الذي وصعها جلودن ، ولكس القصاديات كل مجموعة من الحلايا ترتبط بعركر صعير ، بحيث تكون الخلايا والمراكر وحدة كاملة في حدود ١٠٠ الله سمة ، ويقال أن هذه النظرية فيها واقعية أكثر حيث تواجه الواقع وتتعامل معه شكل (٧٠ أ)

## ماتز رايجوف Hans Reichew والدينة العضوية The Organic City

قامت ألمانيا وسويسرا بمعاولات مظرية في التصميم العضوى الممن ، وتتلصص هذه النظرية في تصميم شبكة التحطيط على أساس عصوى حيوى كأى كانن عضوى تسير حياته ومعوه وفق بولميس



# ج- التطور المرحلي المدينة ( دوكسيلاس )



شكل (٧) المدينة ذات الحلايا محتلفة الأحجام - المدينة العصوبة - التطور عمر على للمدينة

الطبيعة، فالدورة الحيوية الكانن الحي من حيث إرتباط شبكة الشرابين والأوردة ببعصها وبساقاب الذي ينظم دورتها على تكوين الخلابا المكونة الفجسم بأكمله ، وهي نفس السظرية النسي وضعمت علمي أساسمها نظرية التخطيط العضوي المدينة شكل (٧ - ب ) .

وتتكون المدينة العصوية من خلايا سكنية سعة كل منها ١٠ الف نسمة ، والفكرة ايست تحطيطا رحرها وهندسيا لمدينة بل هي دراسة المدينة كعضو حي ، والرسم الذي يؤخذ في الإعتبار عد التصعيم هو جسم الإنسان كوحدة ، وقد ظهرت الأساث الأولى للمدينة العضوية على يد هانز رايجوف في المانيا عام ١٩٧٥م ويرنولي في سويسرا عام ١٩٢٦م ثم تتابع علماء الألمسان بعد ذلك : كلاريس وجروبيوس وتوتيرا بالقيام بأبحاث تطبيقية التلك النظرية ، وأول مدينة طنقت عليها فكرة المدينة العضوية كانت براين قبل الحرب العالمية الثانية (١٩٣٠م) .

#### توكمنيڈس Doxiades


منذ عام ١٩٥٣م إشتهرت مخططات المهندس المدنى الإغريقي دوكسيادس ، حيث وضع الأسس العلمية النظرية لعديدة المستقبل وكدا مادة علمية جديدة أسماها أكيستيكا (وهي العلوم المتعلقة بالمناطق السكنية) وتشمل بصورة واسعة مسائل تنظيم مناطق لخدمة متطلبات حياة الإنسان ، ويبحث مشاكل العديسة حتى بهاية القرن الحادي والعشرين ، وتقدم المهندس دوكسيادس بنظرية توزيع السكن في المستقبل على هيئة ما يسمى الأكومينو بوليس أي تلاحم المدن في شكل تجمعات طبيعية كبيرة .

ويأخذ دوكمبيانس عامل الرمن في الإعتبار في أسس النظرية الحاصة بمدينة المستقبل ، وإقتر ح معططا أطاق عليه معطط المدينة الديناميكية دات المسقط الأفقى الأحبادي المركز الدي يتحول عدد نطور ونعو المدينة إلى مغطط طولي أحادي الإنجاء ، ويصبور دوكسيانس عملية نعو المدينة كما يلي :


المدينة الإستانيكية (الجامدة) التي وجدت هي الماضي تجولت إلى مدينة حديثة وتطور ونمي مركرها بطريقة تماثل السرطان المهرى الذي يلتهم هيكل جسمه ، والأسلوب الوحيد التصحيح ها الوضع يمكن أن يتحقق عن طريق البحث عن حل التطور الطبيعي للمدينة وأن مركز المدينة الديناميكية (أي المتطورة) يجب أن يتلامم مع النمو والتطور الدائم، دون التسال إلى الأنسام المخصصة للأغراص الأحرى ، وهذا المركز يجب أن يتطور بحرية على إمتداد المحور المخصص له سابقا ، والدي سيقع عليه في البداية القلب المركز للمدينة ، مع الأحذ في الإعتبار تطوره اللاحق في إنجاه واحد فقط شكل (٧ - جـ) .

واقد سنحت الفرصة لدوكسيادس عام ١٩٥٩م أن يطبق افكاره عمليا في تصميم المخطط العام المدينة اسلام لباد العاصمة الجديدة الباكستان شكل (٨-أ) ومخطط مدينة الخرطوم عاصمة السودان ، كما يوضح شكل (٨-ب) المخطط العام لمدينة برازيليا ، أما شكل (٩) فيوضح التحطيط إلعام لمدينة أمريكية تعدادها ، ١٤٠٠ الف نسمة ومخططين المدينتين تعدادها ، ١٢٠ الف نسمة





شكل ( ٨ ) إسلام أبلا - برازيليا



شكل ( ٢ / محطط مديعة أمريكية ومخططان لمدينتين ( ٦٠ ، ١٢٠ ألف بسمة )

## الباب الثالث

# المخطيط العيسام

وظیفته – خصائصه – اِجراءات تحضیره ~ محتویاته THE GENERAL PLAN ITS FUNCTION - CHARACTERISTICS - PROCEDURES - CONTENTS

وظيفة المخطط العام بالنسبة لأعضاء مجلس المديئة وظيفة المخطط العلم بالنسبة للمستعملين الآخرين . خصائص المخطط العام إجراءات تحضير وإستعمال المخطط العام المحتويات والتنظيم

# الياب الثالث المخطط العلم

#### وظیفته - خصائمیه - إجراءات تحضیره - محتویقه THE GENERAL PLAN ITS FUNCTION - CHARACTERISTICS - PROCEDURES- CONTENTS

مر تعريف تخطيط المدينة والمخطط العام لها بمراحل حتى وصلا إلى مفهومهما الحالى ، أفسى عنام العالم عنام المدينة عقال : 1911 عبر المحطط الأمريكي أولمستد Olmsted عن مفهومه عن تخطيط المدينة عقال :

" الحقيقة أثنا مهتمون بموضوع شائك ومعقد ألا وهر الترجيه والإشراف السليم للنمو الطبيعى الكامل للمدن – توجيه بتغلب على كل المشاكل ويحد ويخلف من مشكلة تكدس السكان والمواصلات .... وأن كل مدينة عليها عاجلا أو آجلا أن تعترف بضرورة إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والأسلوب السياسي السليم في الإشراف على عمليات التنمية والنمو الطبيعي للمجتمعات المحلية طبقا لمخطط عام لها ، ومثل هذا التخطيط يجب أن يكون طريل المدى وعام في طبيعته وأن يتعامل بشمول مع الأوجه الظاهرة والمعيزة للبيئ الطبيعية "

وفي عام ١٩٢٨ قال أولمستد Olmsted والمخطط بتمان Bettman أن تخطيط "عنياسة هو المخطط عام من أجل عمليات تتمية أرض المدينة ، ويشمل مثل هذا التخطيط الإستعمالات الخاعسة والمناسة لهذه الأرض ، كما يحدد بالتفصيل مواقع وإمتدادات المشروعات العاسة والمنشئات الأخرر ، ربجب أن يعمم مثل هذا التخطيط اليفطي مدة معقولة - حوالي ٢٥ منة - وقد تصل هذه المدة إلى ٥٠ عمل وأن يعضر على اساس عمل مباحث ودراسات شاملة الاستعمالات الأرض والأنشطة المختلفة ، وعمليات التعمية التي تجرى في الوقت الحاضر ، كما يوجه إنجاد المستقبل لنمو السكان والمستاعات والأعمال والأنشطة الأخرى".

ثم قال كنت Kent عام ١٩٦٤ في كناء "قد فل العام الحصرى" The Urban General Plan "أن المخطط العام للمدينة هو وسيلة شرعية أساسية لتوجيه عمليات التنمية الطبيعية التي تجرى في المدينة ويجب أن ينظر إلى مجلس المدينة بأنه صاحب أو الزبون الحقيقي لهذا المخطط العام ، وأن ينظر إلى مدير إدارة التخطيط بأنه الناصح الأمين الجنة التخطيط كما أن آراء وتوصيات المخططين الموجودين بالاارة التخطيط - والنين يحملون شهادة في تخطيط المدن - يجب أن تصل وتعرض على لجنة التخطيط ثم على مجلس المدينة عتى يمكن الأعضاء هذا المجلس أن يصدروا قراراتهم السياسية على أساس المعاومات والتوميات الفنية الصادرة من هؤلاء الخيراء والمتخصصين في هذا المجال ، كما يجب أن يوضع جهاز تطبط المدينة المجال ، كما يجب أن يوضع جهاز

وقال المخطط الأمريكي Rodgers : أن المخطط العام المدينة عبارة عن العبارات الرسمية المدينة العامة التي توجه عمليات التنمية والطبيعية ، وحتى يكون هذا التخطيط رسميا يجب أن يوافق عليه مجلس المدينة ، ويعتمد من العمدة أو المحافظ حسب ما ينص عليه قانون تخطيط المدن في الدولة ، ويسمى المخطط المام فسي الولايات المتحدة باللات مسميات تعدل كلها علمي معسى واحد ويسمى المخطط العام فسي الولايات المتحدة باللات مسميات تعدل كلها علمي معسى واحد في : Comprehensive Plan - General Plan - Master Plan

وعلى صوء التعريفات السابقة بمكن تحديد أغراض المخطط العام كالأتي:

- ۱- تحسين قبيئة الطبيعية المجتمع المحلى ، لكى تريد من أشطة الإنسان وجعل هذه البيئة جميلة وصحية ومعيدة حتى تؤدى وظيفتها على الوجه الأكمل ، وبمعنى آخر توجيه عمليات التنمية العمرائية التحسين الصحة العامة والأمان والراحة والإقتصاد والجمال وتوفير الخنمات العامة السكان المجتمع المحلى .
  - المضلع وتنسيق العلاقة بين الإستعمالات المضلفة الأرض المضر.
- ٣- تصين ونتمية المنفعة العامة لسكان العدينة ككل وليست منفعة أفراد أو محمو عبات خاصبة داخل هذا
   المجتمع .
- ٤~ التنسيق بين السواسة العامة التي يضعها مجلس المدينة وبين عمليات النتمية التي يقوم بها أقراد العجتمع.
- تسهيل معارسة فلعطية الديمة واطبية في مجلس العدينة عند إنحاذ القرارات السياسية للمجتمع ككل والذي
   تختص بعطيات النامية العمر انية .
- ٢- توفير المعلومات الفية وجعلها تحكم وتوجه عملية إنضاذ القرارات السياسية الحاصمة بالتنمية الطبيعية المجتمع .
  - ٧- ربط عمليات التتمية الخامسة بالمدى الطويل مع عمليات التتمية الماصة بالمدى القصير .
    - ٨- توسيع ونقوية القاعدة الإقتصادية للمجتمع المحلى .

وبشئ من التفصيل البسيط يمكن ترجمة الأهداف الحاصة بالوحدات الوظيفية التي يتكون منها المخطط العام إلى الأتي :

في مجال التنمية السكنية : يهدف المخطط العام إلي توفير بيئة سكنية صحية أمنة مريصة ثابتة جميلة جذابة التحقيق معيشة مريحة لسكانها .

في مجال التنمية التجارية : يهدق المخطط إلى ترفير مساحات من الأرض للنشاط التجارى في مراقع مناسبة ومريحة بالنسبة للزبائل ومنسجمة مع إستعمالات الأرض الأغراق .

في مجال النتمية الصناعية : خلق فرص عمالة لكل أنواع التنمية الصناعية وتوفير مساحات كاهية الإلمة الصناعات طبها في أماكن مناسبة . في مجال النقل و المواصلات : توفير شبكة من الشوارع والطرق العاملة ووسائل المواصلات انقل الممكان والبصائع بطريقة القصادية ومريحة وبكفاءة عالية .

في مجال المرافق وزالخدمات العامة : توفير شبكة من المرافق العامة من مياه وصدرف صحى وكهرياء وغاز ، وكذا توفير أماكل مناسبة الإقامة الخدمات العامة عليها من مدارس ومستشفيات وأماكن الترهيه وغيرها .

والمخطط الدام بالنسبة لساكن المدينة عبارة عن مسكن نتوفر فيه النواحي الصحية والجمالية والأمان والراحة والهدوء والخصوصية ذو مساحة ومستوى يتناسب مع حجم الأسرة ومستواها الإقتصادى ، ويكون قريبا من سوق تدهب إليه ربة البيت سيرا على الأقدام الشراء حاجاتها اليومية ، وذلك بجانب الأسواق الأخرى التي على مستوى المدينة ، كما يوفر هذا المضطط المدرسة الإبتدائية القريبة من المسكن والتي يذهب إليها الطعل سيرا على الأقدام في مسارات أمنة لا يتعرض فيها لأخطار المرور أو عبور الشوارع ، هذا بالإصافة إلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والشوارع الواسعة ووسائل النقل المختلفة المريحة والسريمة والإقتصادية ، ومراكز الأعمال التي توفر فرص العمل المختلفة المكان المدينة .

## رظيفة المخطط العام - ١ إستعمالاته بالنسبة لأعضاء مجلس المدينة The Function of the General Plan for The Legislative Body

## رمع السياسة العاسة معاسمة Policy Determination

يوافق مجلس العدينة من خلال المخطط العدام على مجموعة موحدة من السياسيات الأمامة طويلة العدى لعمليات التنمية العمرانية المجتمع المحلى ، ويوجه هذا المخطط أعصاء المجلس إلى المشاكل الرئيسية وإلى الفرص المتاحة ، ويهذا يعطى لهم التخطيط الفرصة لتأييده عن طريق موافقتهم عليه وعرض أفكارهم وتصوراتهم عن نوع المجتمع الدى يريدون بناءه .

وتتم الخطوات الأولى لعملية رسم هذه السياسة عن طريبق مستضارى مجلس المدينة وهم المخططون، إلا أن القرار النهائي يصدر من أعضاء المجلس ، ويجب أن يمارس هؤلاء الأعصاء عملية رسم السياسة العامة لعمليات التنمية منذ البداية مع هؤلاء المحططين ، أي يجب أن يشتركوا في عملية تحصير المحطط العام في جميع مراحله ، وبععني اخر يجب ألا يحفظ هذا المحطط في الظالم حتى ينتهي المخططون من تحضيره ، ثم يفاجئون به أعضاء المجلس للعوافقة أو فلإعتراص عليه .

وبعد إعتماد فلمخطط العلم يجب أن يلترم أعضاء مجلس المدينة به ، ويتبعون السياسات الواردة به في كل أعمالهم ، وتتحقيق هذا يحتاج الأمر إلى مدة طويلة من المناقضات بين العرص الأول المخطط العبام في كل أعمالهم ، وتتحقيق هذا يحتاج الأمر إلى مدة طويلة من المناقضات بين العرص الأول المخطط العبام في شكله المبدئي وبين الإعتماد التهائي له وأثناه المراجعات الدورية ، وعلى أعصاء المجلس أن يدرسوا هذا المحطط بعناية أثناء هذه الفترات ويخصصون تسوات المناقشية ويحضرون جلسات إستماع الرأى العام ، وكذا أثناه توريع المخطط العام المقترح على المواطبين والمنظمات المدنية وأجهرة الإعلام وتلقى ملاحظاتهم وتعليقاتهم طيه .

خطأ يقع فيه المقططون عندما يستعجلون إعتماد المخطط العام الذي قاموا بتحضيره ، فإدا لم يشعر أعضاه مجلس المعينة أن هذا التخطيط هو تخطيطهم قسوف لا يشعرون أنهم مرتبطون به ، وسبكون عندهم إستعداد لإهماله عندما ترهم الدعاوى القضائية ضدهم بسببه ، وسوف يرجم هذا الخطأ إلى الوراء ويقع على المخططين .

وهو افقة مجلس المدينة على المخطط وإعتماده له معنى أكثر من أنه أصبح مستندا رسميا ، حيث يعطى تأكيدا بأنه يمثل أراء أعصاء المجلس ويجدد السياسات فتى تبوها لتنمية المجتمع المطى ، ولما كنان هذا المجتمع يتنبر بإستمرار وتظهر مشاكل جديدة تواجه المستولين فإن على مجلس المدينة أن يراجع ويصدل

سياساته بإستمرار ، فقد تحتاج الموضوعات الذي تطعو على السطح عند مراجعة المخطط إلى علاج كامل ، كما تدعو المعلومات الجديدة فتي تصبيح في متناول اليد نتيجة الدراسات الذي يقوم بها المخططون وغير هم إلى تعنيل هذا المحطط ، وأيضا تتعير عضوية بعص أعضاء مجلس المدينة بإستمرار ، ويعكس المحطط العام أراء ووجهات نظر المجلس الجارى

والمراجعات السنوية والتعديلات إجراءات رسمية العرص منها تحديث التحطيط Up - To - Date ، المحطيط المحليط التحديث التحطيط كل عام وتقريع ها إذا أي جعله متعشيا مع الزمل ، وسيحتاج هذا من أعصاء المجلس النظر في المخطط كل عام وتقريع ها إذا كانت السياسات طويلة المدى تحتاج إلى تعديل على ضوء الأحداث التي ظهرت بوصوح خلال العام السابق، وتخدم عمليات المراجعة تشيط فكر وتتقيف هؤلاء الأعصاء بالسنة للتحطيط وتعليم أعصاء المجلس الجدد .

#### Policy Effectuation مُنْفِياً السِّياسَة Policy Effectuation

بساعد المخطط العام مجلس المدينة على إنخاذ القرارات الحاصة بعمليات التنمية المحندة والتعصيلية التي تأتى أمام المجلس كل يوم على أساس السياسات العامة طويلة المدى التي سيق أن أفرها المجلس في هذا التحطيط، وهذا يضم المحطط العام أعصباء المجلس كمرشد عملي في صنبع القرارات اليومية .

وعدما يمارس مجلس المدينة وطبعة المخطط العام كسياسة تتعيدية بنجح " ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ما لا يمارسها يمثل هذا التحطيط ، فالمحطط العام الذي يعتمد ثم يوضع على الرف ، ليتراك من مسلح رمزا المعبث بالنسبة المحططى المدينة ، لهذا يجب أن يحصر التحطيط على أساس أن من من المساسب على مسلم القرارات الحاصة بعمليات التنمية التي يصدرها المجلس في كل أجتماع .

ويمكن تقسيم عمليات التممية العمرانية التي تنعتاج إلى إتحاد إجراء من مجلس 👚 ، ﴿ وَمِي ضَمَيْنِ ﴿

- قرارات وأوانح تصمم حصيصا لتنفيد المخطط العام .
- إجراءات أخرى تحتاج إلى موافقات دورية من المجس والتي يجب أن ينظر إليها في صدوء المحطط
   للعام .

ومن أمثلة النوع الأول · لاتحة تخطيط المناطق التي تتكون منها المدينة - ولائحة إشغراطات تقسيم الأراضي ~ وحطوط تنظيم الشوارع - والبرنامج المالي للمشروعات العامة البلدية - والمبرانيات الخاصة بالحطة - ومشروعات التنعية الأخرى كمشروعات تجديد الأحياء والإسكان العام ، وتحضر هذه الأعمال بمعرفة إدارة التخطيط، ثم توافق عليها لجنة التحطيط ، ثم تعرض على محلس المدينة الاختاذ الدائر بشائه، ، وتتبع كل هذه الأعمال من إدارة التخطيط .

ومن أمثلة النوع الثاني : إعادة تحطيط بعض المناطق ، والسماح ببعض الأستعدلات عير المطابقة الما هو وارد بالمخطط العم ، وإعتماد خرائط تقسيم الأراصي ، وغلق سمص الشوارع ، وطلب خصسيص قطعة أرض الأغراض المنفعة العامة ، ومشروعت الأعمال العامة ... ، وتدخل هذه العوضوعات ضمس الأعمال اليومية التي تعرض على المجلس ، وغالبا لا تغرج هذه الأعمال من إدارة التخطيط ، ولكنها شأتي من القطاع الخاص والمستثمرين وإدارات البلنية الأخرى ، ويلزم في غالبية الأحول عرض هذه الأعمال على إدارة التخطيط قبل عرضها على مجلس العدينة .

ويتضح من هذا أنه يجب أن يصدر مجلس المدينة القرارات التي تستخدم في الإشراف على تتعيذ المخطط العام مثل الانحتى تخطيط المعاطق وتقديم الأراضى ، وبالنسبة الماعمال الأحرى فمن المحتمل ألا يتصم المخطط العام الإجراءات الواجب إتفاذها بالنسبة لبعص هذه الأعمال ، ويمعنى آخر سوف الا يجبب المحطط العام على كل الأسئلة التفصيلية التي تطرح على العجلس ~ وليس من المفروض أن يكون كذلك حيث أنه الا يحضر كنفطيط تفصيلي لكل عمليات التنمية ، وإذا فرض وجهز التخطيط على هذا الأساس فالا بمكنه أن يلعب دوره كدياسة عامة لمعليات التنمية ، حيث يعطى المخطط العام نظرة شاملة طويلة المدى المستقبل أكثر مما يفش مشروع تخطيط تفصيلي.

#### وسولة إنسال Communication

يعرض مجلس المدينة من حلال المحطط العام صورة حية موحدة السياسة العامة طويلة العدى على المهتمين بعمليات تتمية المجتمع المحطى ، ويقعد بهؤلاء الناس : لجنة وإدارة تحطيط المدن عمدة المدينة – الإدارات البلدية والحكومية الأخرى - المنظمات المدنية – المستثمرون في القطاع الخاص – الرأى العام ككل .

ويساعد المحطط العام المشتعلين بعمليات التنمية في القطاع العام والحاص على تقبل قرارات مجلس المدينة بإرتباح ، حيث يمكنهم من ربط مشروعاتهم أثناء تحصيرها في مراطها الأولى به ، كما يساعد المخطط العام الإدارات الحكومية المختلفة كموجه ومرشد لهم عند إنتفاذ القرارات الإدارية .

ومن حلال هذه الوطيقة " كأداة إتصال " يعمل التحطيط كفوة إيجابية حيث بساعد رجال الإستثمار في القطاع الحاص ، ويقدم لهم إقتر احات مشروعات تتعية ، وبهدا يتوقف نجاح إستعمال التحطيط كوسيلة إتصال على مدى توزيعه وإنتشاره بين الداس .

وبمجرد إعتماد المحطط وتوزيعه وبشره فإن المستندات الواردة به تقوم بهذه الوظيفة حيث توقر وقت أعصاء مجلس العنينة عن طريق تصفية الإقتراحات المعروضة عليهم ، والتي تتعارض مع السياسات قعامة التي رسمها المجلس ووافق عليها .

كما توفر هذه الوسيلة فرصة لإختبار مدى قبول المواطنين المخطط المام ، فالتخطيط الذي لا يستريح قلبه المواطنون سوف لا يؤيدونه ولا يكون له تأثير على عطيات التنمية ، وسوف يقع رد العمل على أعصاء مجلس المدينة ، ومهذا توفر هذه الوسايلة الفرصة لعساهمة المواطنين في الإشائر الله عمليات تحضير التخطيط .

## موصل للنصيحة Conveyance of Advice

يوفر المخطط العام الفرصة لأعضاء مجلس العدينة لتلقى الإستشارات والنصائح من العمتشارين فى شكل موحد متجانس يساعدهم على رسم السياسة العامة لعمليات النتمية على المدى الطويل ، والمقصود بالمستشارين الأساسيين هنا هم لجنة وإدارة التخطيط وعمدة المدينة ، فالمخطط العام هو الأداة الرئيسية التى عن طريقها يعرص جهاز التخطيط الحقائق والتوصيات ونتيجة دراسته على مجلس المدينة ، فيعرض عليهم مشاكل النتمية التى تواجه المجتمع والإثراحاته بحلها في شكل مناسب شامل ومدروس .

ويقترح المخططون كثير من السياسات حالل عطيات التحضير ، ولكن يجب أن تكون هذه الإقتراحات بصفة علية وليس بشكل سرى ، حتى يمكن لأعضاء المجلس مثالثتها ، كما يجب أن يشرح المخططون المخطط العام لأعصاء مجلس المدينة بأمانة وألا يصعطوا عليهم للموافقة عليه كرجل المراد الدى يسوق سلعته .

ويجب ملاحظة أن علاقة المخطط بأعضاء مجلس المدينة ليست كعلاقة المهدس المعماري بحميله، فالمخصط هذا ناصبح ومستشار بصغة مستمرة ، يساعد أعصباء المجلس على إتصاد القرار السليم ، و كافأ بطير هذه الخدمات وليس نظير إنتاجيه ، وأن مكافأة المخطط ليس في إعتماد التخطيط ، واكن ما يعمله أعضاء مجلس المدينة على من السنين بالتحطيط ، لتحسين البيئة العمر الية للمجتمع المحلى ، ووظيفة الإستشارة والنصبح مستمرة أثده تحصين التحطيط وبعد إعتماده وأشاه تنديده .

وتوصح وظيفة المخطط العام كموصل للإستشارة والنصبح دور المحططين بعد أن أثبتت تجارب كثيرة من المدن إستجالة هذه الرظيفة بدون الإستشارة المستمرة من المحططيين سواء من إدارة التحطيط أو من المحططين الإستشاريين المارجيين ، ولا يوجد أعصاء مجلس مدينة مؤهلين تأهيلا لتحضير المخطط العام وتنفيذه بفاعلية بدون مساعدة هؤلاء المستشارين .

والناكيد على السياسة العامة ايس معداها نقليل أهمية المعلومات والدراسات الفية أو أهمالها ، فكل سياسة عامة يلرمها قاعدة من المقائق العلمية الفنية والحكم المهسى السليم ، وهده هي وظيفة المخطط ، فيحاول أن يؤكد الأعضاء مجلس العدينة أمكانية تطبيق النتائج التي توصل إليها ومعيزات هذا التطبيق ، ويجب أن يعرص إستثبارته بالشكل الذي يعكن أن يدركه أعضاء المجلس ، وأن يعبر عن التعقيدات العركبة العوجودة في المخطط العام بطريقة يمكن أن يفهمها الرجل العادى Layman .

ويجب التأكد بأن المخططين والجنة التحطيط بالمسعون استشاريون فقطء الا يغرضون نصبحتهم على

مجلس المدينة فرضا ، فهم يعرضون الأراء والأفكار والمقترحات ، ويكتشفون المشاكل ويحاولون التأثير على قرارت أعضاء المجلس ، وهذا من ضمن أسباب إنشاء إدارة حكومية – إدارة تخطيط – خصيصا تتماعد مجلس المدينة .

# وسيلة تطرم Education

المخطط العام له قيمة تعليمية هامة الأعضاء مجلس المدينة واكل من يستعمله أو يقر أه ، فهو يشد التباه وإهتمام الناس إلى مشاكل مجتمعهم ، كما يقدم لهم معلومات حقيقية عبى الأوصداع الجارية ويعرض إشجاهات النصو في الدارة المحلية وبأراء إدارة التخطيط.

ووظيعة التخطيط كوسيلة تعليم معاثلة لوظيفته كأداة إنصال ، إلا أن الوظيعة الأولى أوسع إنتشارا ، فالمخطط العام يعمل أكثر من أنه موصل جيد السياسات التي يعتمدها مجلس العدينة ، حيث أنه يوفر مناخ يمكن المواطنين أن يقرروا عما إذا كانوا يوافقون على السياسات التي تبناها أعضاء مجلس العدينة أم لا ، فهو يقدم خلفية غنية بالمواد والمعلومات المفيدة التي تهم المواطنون ، وبذلك ينمي ويرقي المشاركة الشعبية في الحكومة المحلية .

ويجب أن يكون التخطيط مبنى على قيم معنوية عالية ، وفي نفس الرقت يكون مصدرا للمعلومات الممكن الإستفادة منها ، ولا يعنى هذا أن يرسم التخطيط أفكارا مثالية ، بل يصدور الإحتمالات الممكنة لتحمين البيئة المحلية ، ولمكل بيئة عمر الرة مرغوب فيها ، ويعطى رفاهية جديدة وليس عملا تقيديا لنمو ما نحن فيه ، ولكثر الناس إستفادة من المخطط العمام كوسيلة تعليم هم أعصماء مجلس المديسة أنصبهم ، فكل العمليات التي تقمل الدراسات والمناقضات والموافقة والإستعمال والمراجعات الدورية تتضمن نوع من التمرين أثناء الخدمة في مجال تخطيط المدن بوجه ضاص، وفي مجال الإدارة المحلية بوجه عام ، ويجب على مدير إدارة التحليط أن يستعمل المخطط العام وسيلة لتعليم أعضاء المجلس بصعة مستمرة .

## وظيفة المخطط العام - ٢ المستعملين الآخرين غير أعضاء مجلس المدينة The Function of the General Plan for Other Users

## الإداري الأول - قعدة The Mayor

يساهم العمدة على عملوات تحصير المحطط العام منذ البداية ، فالتخطيط بالنسبة له أداة مفيدة وفعالة ، وتتعلق وظائف رسم السياسة وتتفيذها بالعمدة ، فبالعمدة المنتصب هبو صبائع القبرار ، أمنا المدين (City Manager Navy page) المدينة فهو الناصح والمستشار المجلس عند رسم السياسة وتنفيذها ، أما وظائف المخطط كوسيلة إتصال وتعليم فالعمدة المنتحب سيتقبل بصيحة وإستشارة المخططين من خلال عمليات تحصير المخطط العام ، ويوصل هذا التخطيط السياسات التي وافق عليها المحلس ، أمنا المدين من المجلس فيستعمل المخطط العام كوسيلة لتقديم بصيحته ومشورته إلى المحلس ، كمنا يعسر سياسات المجلس من خلاله ، أما وظيفة المخطط كوسيلة تعليم فإنها تطبق على الإثنين على السواء .

ويستعمل العمدة المخطط العام كموجه أساسي للبرامج التنفيذية ، وبالطبع لا يشمل المحطط الاطبار التعصيلي التنفيذ ، ولكن السياسات والإفتراحات الواردة به توصيح خطوات تنفيذية محدة حصرصا بالدسمة المشروعات العامة البلدية ، وتقع كثير من المستوليات الخاصة بتنفيذ المخطط العام على أكد عد العددة أو مدير البلدية ، والعمدة هو المنسق الأول لكل الأنشطة الحكومية ، ويوفر المحطط العام بطار بعدات المدير المستول على التنسيق بين هذه الأنشطة الخاصة بعمليات التنمية العمرانية

## لجنة تتخطيط العمراني والمخططين Planning Commission and Staff

أهم وظيفة المخطط العام بالنسبة للمخططيات هي توصيل نصيحتهم وإمنشار اتهم وتوصياتهم إلى أعضاء مجلس المدينة ، حيث أنه الوسيلة الرئيسية التي عن طريقها بمكنهم أن يعرصوا هذه التوصيات ، فهم يقومون بتحصير هذا المخططاتم عرضه على لجسة التحطيط ثم على مجلس المدينة ، ويحدث هذا أيصا بالنسنة الإقتراحات الحاصة بالتخطيط العام .

ووظيفة المخطط كأداة إتصال ووسيلة تعليم لها قيمة كبيرة بالنسبة للمخططين ، حيث يساعدهم على عرص سياسات المجلس بوضوح على المستثمرين والعواطنين والمستولين في الإدارات البلدية والحكومية بعبارات واضعة ومحدة تشرح المخطط العام .

ويستعمل جهار التخطيط المخطط العام كأساس عند وصدع البرامج التنفيذية ، فوظيفة هذا الجهاز

تحضير كثير من اللوائح والبرامج التي تصمم خصيصا انتفيذ هذا المخطط ، ومن هذه اللوائح تخطيط المناطق وتقسيم الأراضي والبرنامج المالي الطويل المدى للمشروعات العامة البلدية ، وحيث أن المخطط العام نفسه ليس قانونا وليس له الزام على أحد ، لذا كان من الضروري تحصير هذه اللوائح والقرارات التعينية لترجمة السياسات العامة الواردة به إلى أعمال لها سند قانوني

كما بساعد المنطط العام المنططين على الإهتمام بأنشطة البحوث في كثير من المجالات بطريقة مسقة ، فبدلا من الإنتقال من در اسة لدر اسة دون أي إرتباط بينهما يوجه المخطط العام أعمال المخططين في قنوفت لها هدف واشتح محدد ، والمخطط العام ناتج ملموس يعطى المخططين راحة والتناع بسأنهم حققوا شيئا مفيدا ، كما يساعدهم على كثير من الإكتشافات خصوصا خلال العراجل الأولى من إعداده ، وأيضا بعد إعتماده عندما تختبر الأفكار والأراء الجنيدة ووضعها في المكان العناسب ضمن محتويات المخطط العام .

#### الإدارات الأخرى - Other Departmenta

عمليات التنمية العمرانية هي من إختصاص كثير من الإدارات البلدية الموجودة بمجلس المدينة مثل إدارات : المباني والمنشأت العامة وتجديد الأحياء والحدائق العامة والتنظيم والعرافق العامة .... أما إدارات البلدية الأخرى كالمطافئ والبوليس والمكتبة العامة فتهتم بالمخطط العام عد إحتيار المواتع الحاصة بكل منها والخدمات المطاوبة لها ، وتوجد إدارات محلية ضارح دائرة البلدية كالإدارة التعليمية والطبيبة والإدارات العتصمية الأخرى ويمكن أن يكون المخطط العام ذو قيمة كبيرة لها

ويعطى المخطط العام هذه الإدارات الإطار العناسب الذى في داخله يمكن لكل إدارة أن تصبح تخطيطاتها وبرامجها التعينية ، بحيث تتعشى معه ، ويجب الإهتمام بالتسميق بين هذه الانشطة العامة المختلفة حتى يمكن لكل جهة أن تعمل في إنجاه الروية المرخوبة لشكل المدينة في المستقبل ، وبالطبع سوف لا يكون المخطط العام كافيا التتميق التفصيلي ، وهنا يجب - كما سبق ذكره - توفير المستندات التكميلية كاللوانع والقرارات .

ويالحظ أن كثير من العاملين في الإدارات المختلفة متخصصون وكل حبرتهم تؤهلهم لأحد الأفق الصيق والنظرة المحدودة وإهمال أعمال الغير أي أعمال الإدارات الأحرى ، هؤلاء هم المعوفين ، لهذا يجب أن ينمي المخطط العام النظرة الواسعة الشمولية لشد إنتباه هنؤلاء العستولين إلى تداحل أوجه كل عمليات النتمية التي تحدث في المجتمع المحلى منع بعضها ، ويوضع لهم كيف تعمل الإدارات التي يعملون فيها بطريقة متجانسة ومتعشبة مع المخطط العام عن أجل تحسين هذا المجتمع .

ويجب أن يوفر المخطط المعلومات الهامة والضرورية والديانات التي تحتاجها الإدارات المختلفة عند تخطيط مشروعاتها العاصة ، وقد تكون النتبوعات طويلة المدى الواردة في المخطط العام مفيدة ومساعدة الهده الإدارات ، وتوفير المعلومات وظيفة مهمة للمنطط العام ولكن يجب ألا يكون التخطيط نوعا من مخزن للبيانات الإحصائية وبنك للمعلومات .

#### المراطئون Public

يستعمل الناس المقطط العنم ، وخواص هؤلاء الناس مغتلفة : أصحاب ورجال الأعصال - والمديرون الصناعيون - وأعصاء الغرف التجارية - ودقعو الضرائي - وأصحاب الأمحاك - والمواطبون، ويخدم المخطط العام هؤلاء الباس المختلفين فيعرص عليهم تقريرا رسميا منشورا عس المياسات العامة التي تتعلق بعمليات التنمية التي إعتمدها محلس المدينة ، عرص محدد شامل مدروس عرسياسة تنمية عمرانية المساحة الكلية وغالبا ما يرجب المواطنون بهذا العرص .

ويجب أن يتصمن التخطيط قيمة تعليمية عالية للمواطنين ، يرقى ويدمي قيم الفهم والإدراك الواسع عن المجتمع المحلى وعن أعضاء مجلس المدينة والإدارات الحكومية وعن تخطيط المدن ، وعند كتابة مستندات المحطط العام يجب الأحد في الإعتبار أن يكون له وطيفة تعليمية وأن يكون أداة تعليم بدون معلم .

ويساعد المخطط العام على تتشيط المشاركة الشعبية في أنشطة الحكم المحلى ، فتوفر عسبة الحمير منا المنطط وإستعماله كثير من العرص المواطنين التعبير عن أرائهم ووجهة نظرهم والمساهمة على تشكيل السياسة العامة المتعلقة بتنمية المجتمع المحلى ، وهذه مهمة جدا خلال الهترات التي يتاقش يبها اعتساء المجلس المحطط قبل إعتماده .

ويعظى التعطيط للمواطنين وسيلة لتقيمه ، حيث أنه سجل واصح محدد للسياسة التى تبناها المجلن، كما يوفر وسيلة الإحتبار أعصاء المجلن بإستمرار ، فيمكن الأي مواطن الرجوع إلى المخطط العام ليرى مدى مطابقة الأعمال الجرية لمبياسة العجلن ، وهل خالف أحد هذه السياسة ؟ وبهندا بساعد المخطط على منع اعصاء المجلن من إتخاد أي إجراء أو عمل مخالف ، ومن ناحية أحرى يساعد المخطط الأعصاء على مقاومة أي ضموط سياسية تحالف السياسة الواردة به ،

ويمكن أن يخدم المخطط العام كموجه أو عرشد لقرارات التنعية الألتصادية التي تتخذ بمعرفة القطاع الحاص فمنه يمكن معرفة إحتمالات المستقبل بالسبة المجتمع المحلى ، ويمكن المستثمرين بالقطاع الخاص أن يجعلوا مشروعاتهم متمشية ومتناسقة مع التراحات التنمية الواردة في المحطط العام ، وفي يعض الأحيان يحتاج المستثمر في القطاع الخاص موافقة عجلس المدينة ، وبهذا يكون من الأفضل له أن يكون مشروعه متمشيا مع المخطط العام .

#### جُمنامن الدنواط العام. Characteristics of the General Plan

إذا كان المطلوب من المخطط العمام أن يجدم الإستعمالات السابق ذكر ها ويجب أن يكبون المحصائص معددة يمكن تضيعها إلى : خصائص موضوعية وخصائص تتعلق بالإجراءات الإدارية ، وبالسحة للخصائص الموضوعية يجب أن يركز التحطيط على عمليات التتمية العمرانية وأن يكون عاما وشاملا وطويل المدى وأن يرتبط يعمليات التتمية الإجتماعية والإقتصادية ، وبالنسبة الخصسائص التي تتعلق بالإجراءات الإدارية أن يكون المخطط في شكل وصورة مناسبة ، وأن يمثل وجهة نظر مجلس المدينة وأن يكون سهل الحصول عليه ، وبه قدرة كامنة كوسيلة تعليم ، وأن يكون قابلا التعديل ، وهيما يلي نبذة على كل خاصية :

- ١- يجب أن يركز المخطط العام على عمليات التنمية العمر فية المدينة وتوجيه نموها ، وتشمل هذه العمليات تخطيط الإستعمالات المختلفة لأرص الحصر : الإستعمالات المحكية والنجارية والصناعية والنرفيهية والمؤسسات العامة كالمدارس والمستشفيات والعباني الحكرمية والدينية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وتصميم مراكز الحضر وغيرها من عمليات التنمية العمرانية الأحرى
- ٢- يجب أن يكون المخطط عاما ويبقى عاما : إذا ما أريد المخطط العمام أن يكون فعالا في رسم السياسة العامة التعمية المجتمع المحلى فيجب أن يركز ويهام بالموصوعات الرئيسية والأفكار الكبيرة ، حتى يمكن اعظاء صورة عامة عن أرض المصر وعن إجمالي عناصر التنمية الرئيسية وعن إستعمالات الأرص بصفة عامة وليست تفصيلية .
  - ٣- يجب أن يكون المخطط شاملا : ثلاث معاني محددة لكلمة الشمول بالنسبة لتخطيط المدن هي ت
- أ- أن يتعامل التخطيط مع كل العناصر العمرانية العامة داخل المساحة التخطيطية ، وأن يعطى المدينة
   كلها وليس حي أو حدةأجزاء منها ،
- ب-أن يأخذ التخطيط في إعتباره عطيات النتمية وإنجاهاتها في الأقليم الجغرافي الأكبر الذي تقع فيه المدينة موضع الدراسة ، يطو المخطط عاليا كما قال سير باتريك جدر ليرى المدينة ككل وأنها في نفس قوقت جزء من الأقليم فلذي نقع فيه .
  - ج- أن يجمد المخطط العام عمارات التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
- ٤- يجب أن يكون المخطط العام طويل العدى: يجب أن ينظر المخطط العدام إلى الأمام وأن يعد المجتمع المحلى بإحتياجات المستقبل ويساعد على إتخاذ قرارات مناسبة في هذا الشأن، وتعرف كلمة طويل العدى بالنسبة لتخطيط العدن في معظم دول العالم بأنها مدة تنتراوح بين ٧٠ ٢٥ عاما ، ويحدد هذا

الرمن على أساس الربط بين النتبؤ بعدد السكان وبين الأنشطة الإقتصادية وبين كل عنصر عمراتي رئيسي كالخدمات العامة والعرافق ، ويلاحظ أن النتبؤ بعدد السكان أسهل بكثير من النبو بالنواحي الإقتصادية حيث أن الأخيرة أكثر تعقيدا ، أما بالنسبة المدمات العامة والعرافق فإن شبكات الماء والمنزف المدعى والكهرباء غالبا ما تخطط على أساس أن تغطى تكاليفها على فترة تصبل إلى حوالى ما عاما .

٥- يجب أن يربط المخطط العام إفتراحات التخطيط العمراني بالسياسات الواردة به : تخطيط عمليات التنمية العمرانية المجتمع المحلى هو تعبير عن القيم التي تسود في هذا المجتمع ، لهذا يجب أن توجه القيم الإجتماعية والإقتصادية عمليات التنمية العمرانية ، وأن يعطى إهتمام خاص ودائم إلى العلاقة بين التخطيط العمراني وبين السياسات العامة الواردة بالمخطط العام ، وكجزه مع مستندات التخطيط يجب أن يوجد ملخص يعرض :

أ- السيسات العامة التي توجه عمليات التنمية المبنية على القيم السائدة .

ب-الإقتراحات الرئيسية للتخطيط الممراتي .

- رسومات توضح تجسيد بعض القيم الإجتماعية والإقتصادية مثل فكرة المجاورة السكنية والمركر
 اقتجارى وفكرة المناطق الصناعية المخططة .

٧- يجب أن يعرف المخطط العام بأنه يمثل وجهة نظر أعصاء مجلس المدينة : يجب أن تعبر مستندات المخطط العام بوضوح أن السياسات العامة والإفتر احات الرئيسية لتنمية المجتمع المحلى والمشروحة في هذه المستندات تمثل وجهة نظر أعصاء مجلس المدينة الحالي ، أما إذا فشل المحطط هي ذلك فمن المحتمل أن يخلق موه فهم وفكرة خاطئة في عقول القائمين على الأجهرة التنفيذية والمواطنين ، كما يجب أن يفهم الجميع أن المحطط العام يمكن تغييره أو تعديله بمعرفة مجلس المدينة فقط .

الجب أن يكون المخطط العام سهل الحصول عليه ويمكن فهمه بسهولة بالنسبة لمارجل العادى Layman:

يجب أن يكون من السهل المصول على نسخة من المضطط العام للعدينة بالعجال كلما أمكن ذلك ، بعملي أخر يجب أن يكون المخطط بحجم مناسب حتى يمكن توزيعه بشكل واسم ، كما يجب أن يكون سهلا في فهمه بمعرفة أي مواطن مهتم بأي فرع من فروع التخطيط ، كما يجب أن يكون النص سهل القراءة ، وأن يكون تتظيم العواد الواردة به والرسومات التي تشرح المخطط العام بطريقة يسهل فهمها .

- ٩- بيب أن يصمم المنطط العام على أساس قدرته الكامنة كوسياة تعليم : في كل عام تصبح مجموعة من شباب المدينة لها أسوات في جداول الإنتخابات ، وكذا تحدث تغيرات في عضوية مجلس المدينة ولجال التخطيط وفي الأجهزة الحكومية وفي قادة المجتمع المحلي ، لهذا يجب أن يصمم المخطط المام على أساس أن يوفر قاعدة عريصة من العلوم والمعارف لكل قارئ جديد لله ، ولما كنان من المهروس أن تتسع دائرة فهم التخطيط عنى تجعله مقيدا ، لذا يجب أن توفر مستندات المخطط العام الرسمي هذه المعلومات بصعة مستمرة ، ولكن يجب أن يفهم أن مهمة هذه المستندات توفير المعلومات التفصيلية ، ويستصن أن تشمل المستندات بعض المراجع وقائمة بأسمانها .
- ١٠ يجب أن يكون المغطط العام قابلا للمعديل: إذا عرص مجلس العينة المعطط العام في شكل بصعب تغييره أو تعديله فسيصبح تعديثه مع مرور الوقت وجعله متعشيا مع الرمن صعبا ، ونتيجة لذلك صموف لا يستعمل هذا المغطط لأنه سوف لا يطابق الواقع بعد فترة من إعتماده ، لهذا يجب أن يصعم المغطط العام على أساس مراجعة عامة كل سنة ومراجعة شاملة كاملة كل خمس أو عشر سنوات أو في أي وقت غلاف مده الفترات الرمنية الدررية نتيجة لظروف طارئة لم تكن في العصبان ، كامنداد العدينة خبارح عدود كردونها أو ضم مساحات جديدة إليها أو إلامة معسكر اللجيش ، لهذا يجب أن يكون المغطبط العام مرية وقابلا التعديل .

## إجراءات المواققة والإعتباد Approval and Adoption of G. P.

بعد إعداد المخطط العام تصر عملية الموافقة عليه ومراجعته بمراحل ، وتشعل هده المراحل . تحصير نسخة مبدئية من المحطط العام – عرض المخطط العبدئي على الرأي العام – السماح بفترة طويلة من الحوار – عرض المشروع على الأجهزة الإدارية المعنية – تشكيل لجان إستشارية – العرض على المنظمات المدبية – جاسة إستماع الرأي المام – الموافقة وإعتماد المخطط العام في فروزيع النسخ النهائية – المراجعة السنوية – إعادة النظرة الكلملة في المخطط العام كل خمس أو عشر مبنوات – تعديل التخطيط في أي وقت ، وهذه الخطوات معمول بها في كثير من مدن الدول الصناعية وبالذات الأمريكية .

# ١ - تحضير نسخة مينئية للمخطط العام بمعرفة لجنة وإدارة التخطيط

غالبا ما يتم العمل المبدئي في كلير من العدن بمعرفة لمبنة وإدارة التقطيط الذين يعرضون من وقت الأخر ما توصلوا إليه من نتائج والقراحات وتوصيات على مجلس المدينة ، وبعد أن ينتهي مشروع المخطط العام المبدئي يعرض على مجلس المدينة الذي يوافق على عرضه على الرأى العام ، أي لا يتحذ مجلس المدينة أي إجراء

# ٢ - حرض المخطط العام الميدتي على الرأي العام

يتيح عرض مشروع المخطط العام على الرأى العام ارصة الشد إنباهه التنطيط ، ويتم ذلك عن طريق عرض المشروع مدعم بصنور ورسومات وشرائح تصويرية Slides ، ويعطى وقست كاف المعاقشات ، ويمكن المصول على نسخ مطبوعة من هذا التخطيط المبدئي ، توزع على كل من يريد من المعاقشات ، ويمكن المحصول على نسخ مطبوعة من هذا التخطيط المبدئي ، توزع على كل من يريد من المعافظين ، ولا يجب أن تطبع هذه النسحة على ورق مصقول مرتفع الشمن لها شكل يوحى بأن هذا التخطيط نهائي .

# ٣ - إعطاء مشروع المخطط المبدئي الارة طويلة من الحوار

غالبا ما يتراوح الوقت المثالي المطاوب بين ٦ - ١٢ شهر ، وتمند هذه الفترة في بعض المدن الأمريكية إلى سنتين ، وخلال هذه الفترة سيألف أعضاء مجلس المدينة التخطيط المقترح ومحتوياته ، ويجب بذل الجهود لجنب وشد إنتياه الرأى العام التخطيط ، فبجاتب توريع مستنداته يجب إستعمال وسائل أخرى للإعلان عنه ، كما يجب تجميع وتدوين ردود أفعال المواطنين المخطط العام ، وهذه الفترة من الحور ليست من أجل بيع التخطيط بل من أجل تحسينه وجعله متجاويا لكثر ار غبات أعصاء

مجلس العدينة والرغيات المجتمع المجلى ، ومن المتوقع أن يطلب أعصاء المجلس بعض التعديات أو إجراء بعض الدراسات الإضافية .

## عرض المشروع على الأجهزة الإدارية المعنية

كثير من الأجهزة الإدارية أنها في المنطبط العام إحتصام بهزء شاص منه ، مثل إدارات التنظيم والعياه والكهرباء والعسرف العسمى والشوارع والعدائق العامة والتعليم والعسمة والحريق ، فإدا ما نفذ المخطط العام ، كما هو مقترح فإن كثير من العشروعات العامة التي سيقيمها مجلس العديثة ستتأثر به سواء في مجال إنشاء أو عسيانة أو تشخيل عمليات العراقق العامة ، كما ستتأثر به عمليات التعية الخاصة من خلال الاعمة تنظيط العناطق (التغطيط التغصيلي) أو تقديم الراضيي ، ولا شك أن هذه العمليات ستؤثر على إدارة الضرائب المحلية والرسوم البلاية التي تعتبر العصدر الرئيسي التعويل المشروعات العامة ، لذا تنص معظم قواتين تخطيط العدن - التعطيط العمر في - على ضرورة عرض مشروع الدخلط العام على الأجهزة الإدارية المعية فيما يخصمها الإداء رأيها فيه قبل إعتماده

## ٥ - تَشْكَيْلُ لُجِانَ إِسْتَشَارِيةَ عَلْمَةً وَأَخْرِي فَنْيَةً

تتص كثير من قراتين تغطيط المدن في بعض الدول الصناعية على ضرورة تشكيل لجنة إستشارية علمة ولجان إستشارية فنية لدراسة مشروع المغطط العام وتقديم نصيحتها ومشورتها إلى عمدة العدينة، تشكل اللجنة العامة من مجموعة من المواطنين يختارهم العمدة لهم تأثير ونعوذ على المواطنين ، ويصل عدد أعصاء هذه اللجنة في مدينة صغيرة إلى حوالى ٥٠ عضوا ، ومعظمهم له إتصال بالقاعدة الشعبية، وقد تقسم هذه اللجنة بفسها إلى مجموعات ، كل مجموعة نقوم بدراسة ومراجعة المشروع بالتسبة لمنطقة أو مساحة معينة ، وتؤكد هذه القوانين أن هذه المجموعات لا تقرم بتحضير المخطط العام بال تراجع الدراسات التي تمت .

أما اللجان الإستشارية الفنية فتشكل من مواطبين فنيين متخصيصين في مجالات مختلفة : معماريون ومهندسون ورجال التصاد وتشريع وقانون وحقارات يختارهم العمدة ، ، تشكل هذه اللجان الفنية بجانب اللجنة الإستشارية العامة ، ونقدم نصيحتها ومشورتها في المجالات الفنية المتخصصية إلى العمدة ، وأيضا مهمة هذه اللجان الفنية هي مراجعة المخطط العلم وأيس تحضيره .

## ٢ – العرض على المتظمات المدنية

بجانب اللجان الإستشارية بعاليه توجد في المدينة موضوع الدراسة كثير من المنظمات والمؤسسات

المدنية كالنقابات المهنية أو فروعها والجمعيات العلمية والغرف التجارية وسماسرة المقارات والمقاولين وغيرهم ، يعرض مشروع المحطط العام على هذه المنظمات لدراسته وفيداء رأيها فيه ، ولا شك أن عرض المشروع عليهم يوسع قاعد المشاركة التشعبية ، وبهذا يمكن أن يتأخذ كل عنصس من عناصر المخطط عناية خاصة وكافية ، ويكسب تأبيد الرأى العام عند عرضه عليه في جاسة الإستماع .

## ٧ - جنسة إستماع الرأى العلم Public Hearing

بعد تشكيل اللهان الإستشارية وعرض مشروع المخطط العام على الهيئات والمنظمات المدنية تعقد جاسة إستماع إلى الرأى العام ، يعلن عن موعد ومكان عقدها عن طريق النشر في المسعف وعن طريق أجهزة الإعلام الأخرى ، وفي العوعد المعدد يقوم المخططون بشرح المخطط كما سبق شرحه ، ويستحسن أن يحصر هذه الجلسة أعضاء لجنة التخطيط الذيان قاموا بإعداد المخطط وأعضاء مجلس المدينة ، ليشعروا بعدى تجاوب الرأى العام لهذا المخطط ، وتجمع الملاحظات الهاسة ويعدل المخطط على صوء هذه الملاحظات .

## ٨ - موافقة مجلس المدينة وإعتماد المخطط العام

بعد مرور المخطط بهذه القوات وبعد تعديله على ضدوء الملاحظات الهامة من كل هذه الجهات يعرض على مجلس المدينة للموافقة عليه ، وتنص أوانين الولايات المتحدة أنه في حالة عدم موافقة المجلس على هذا المخطط نكون عدم الموافقة بأغلبية ثاني الأعصاء ، وتبرر هذه القوانين ضرورة عدم الموافقة بأغلبية الثانين وليس أكثر من النصف ، أن المخطط العام عرض على عدد من الجهات وأبدوا رأيهم فيه ، وأخذت الملاحظات الفنهة والإدارية والعامة المعقولة في الإعتبار وعدل المخطط على أساسها .

بعد موافقة مجلس المدينة عليه يعتمده العمدة أو المحافظ أو الوزير المختص - حسب ما ينص عليه التون تضطيط المدن في الدولة - ثم ينشر بالجريدة الرسمية ليصبح مستندا رسميا تسير عليه المدينة في عمليات التنمية العمرانية .

وفي مصر يبص قانون التغطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ على أنه بعد تعضير مشروع المغطط العام يعرض العشروع بمقر المجلس المحلي المغتص المدة شهر على أن يتضمن العرض تحديد موعد عقد جلسة الإستماع يعرض المشروع على المجلس الشعبي المحافظة الموافقة عليه ، ثم يعرض بعد ذلك على وزير الإسكان الإعتماده ثم ينشر في المجلس الديمية .

وينص القانون أنه إذا إعترض الوزير على مشروع المنطط العام أعاده إلى المجلس الشعبي المعافظة مشغوعا بأوجه الإعتراض ، وله أن يطلب تعديل المشروع أو إعداد مشروع جديد ، وعلى المجلس الشعبي في هذه الحالة أن يجرى التعديل خلال شهرين أو يعد مشروعا جديدا خلال أربعة شهور على الأكثر ، ويكون من حق الوزير في مصر عند إعادة مشروع التعطيط العام عليه إما إعتماده أو إصداره وفقا لما يراه من تعديلات ، وفي جميع الأحوال وصدر قرار من وزير الإسكان بالتخطيط المعتمد وينشر في الجريدة الرسمية ، ويصبح المخطط مستندا رسميا .

## ٩ - نشر وتوزيع اللسخ النهائية والمعتدة للمضاط العام

ليس الهدف من نشر وتوزيع المخطط العام تتشيط رد فعل الرأى العام ، ولكن اتوصيل السراسات العامة المعتمدة التي تبناها المجلس إلى المواطنين وبالذات إلى الأفراد والهيئات التي تشارك في عمليات التنمية ، ويستحسن أن تكون مستندات المخطط العام في شكل نهاتي ، وبمرور الزمن سيكون هناك طلب مستمر على هذا المخطط من العستثمرين والمنظمات المدنية والمواطنين الذين لهم إهتمامات خاصة .

#### ١٠ - قدرنجعة فسنوية للمقطط فعام

يجب على مجلس المدينة إعادة إختيار المخطط العام الرسمي مرة كل عام ، وأن يؤخذ في الإعتبار التعديلات المحتملة والممكنة ، وسوف يؤدى هذا إلى الإحتفاظ بالسياسات العامة الواردة به ماضرة في عقول أعضاء المجلس والاسيما الأعصاء الجدد ، وعادة ما تقوم إدارة التخطيط بتقديم مبادرات بإكثر احات التعديل ، وتصفى هذه الإكثر احات بمعرفة لجنة التخطيط ثم مجلس المدينة .

ويجب أن يكون هناك وقت محد كل عام المراجعة السنوية بحيث يصبح روتينا يجب إحترامه ، وقد يكون من المستحس أن يكون هذا الوقت قبل جلسة الإستماع السنوية امناقشة ميزانية المشروعات المامة البادية ، ويحنى هذا أن التنظيظ سيكون حاضرا في عقول أعضاء علم المدينة عندما ينظرون المشروعات العامة ، وأهمية المراجعة السنوية لا يمكن التقليل من شأنها حيث أنها عملية هامة أساسية مستمرة تؤكد أن التنطيط سيقى حديثا عادة ١٥٠٠ وإنا متعشيا مع الزمن بإستمرار ، وإذا أهملت هذه المراجعة السنوية المعلى التنظيط المراجعة السنوية المعرف يهمل التنظيط.

## ١١ -- إعادة النظرة الكاملة في المخطط العام كل ٥ أو ١٠ سنوات

يجب إعادة النظر كل ٥ أو ١٠ سنوات في المنطط العام وقعصبه بعناية فعصنا كاملا ، وتشمل هذه

العملية مباحث ميدانية جديدة وتتيزات جديدة متمشية مع الزمن وإعادة دراسة البدائل ، كما يجب دفع التاريخ الدى بهدف إليه المغطط العام – والذى حدد من قبل – إلى الأمام ، إلى المستقبل ، بمعنى أنه التاريخ الدى بهدف إليه المغطط العام – والذى حدد من قبل – إلى الأمام ، إلى المستقبل ، بمعنى أنه إذا كان التخطيط حدد الأجل (طويل العدى) بعدة ٢٠ عاما وكانت العراجعة بعد ٥ سنوات من بدايته أميف عند العراجعة ٥ سنوات أخرى ، أبيقى الأمد الطويل ٢٠ عاما بإستعرار ، كلما إنقضت ٥ سنوات أضيفت ٥ سنوات أخرى وهكذا ، فالتخطيط عملية مستمرة لا ننتهى .

ويجب أن تكون الجهود المبنولة في المراجعة مشابهة الجهود التي بنلت عند تحضير التخطيط الأصلى ، وأن نتبع نفس الخطوات التي تبعيت من قبل شاملة فترة الحوار ونفس خطوات المواققة والإعتماد ، ثم ينشر المخطط العام الجديد ويحال القيم إلى المعاش .

والفكرة من وراه هذا الإجراء أن قتعديلات التي تحدث كل سنة أثناء المراجعة السنوية لا تكفى لتحديث التنطيط قعام وجعله متمثيا منع الأحداث الجارية على فترة زمنية منتها سنة ، فقد تكرن التعييرات التدريجية ضغيلة غير مصوسة ما لم تقارن بالأحداث التي مرت عليها فترة طويلة - خمس أو عشر منوات سامقة مثلا ، ولتوضيح ذلك : وضعت كثير من مدن الولايات المتحدة تتعظيطاتها في المصينيات على أساس إفتراض أن عدد السكان سيرداد حسب معدلات الريادة الطبيعية ، ولكن تعداد المحمينيات على أساس إفتراض أن عدد السكان سيرداد حسب معدلات الريادة الطبيعية ، ولكن تعداد المحمينيات المناجة المدن إنعقض نتيجة هجرتهم إلى الضواحي .

## ١٢ - تعديل التخطيط في أي وقت

لا يعنى النص على إجراء إعادة النظر في المغطط العام سنويا عدم إجراء التعديل في أي والت ا عأثناء الإستعمال العادي لهذا التخطيط كمرشد لإثفاذ القرارات اليومية الخاصة بموضوعات النتعية الجارية يكون أعضاء مجلس المدينة على حذر من النتائج والأثار غير المرغوب فيها وهي أثنار لا يمكنهم النتبؤ بها أثناء إعتماد التخطيط ، فقد يضطر هولاء الأعصاء إلى تعديل بعض السياسات الواردة في المخطط العام في ضوء العمليات الجديدة غير المتواحة مثل إلاامة صناعات ضخمة رئيسية جديدة كانت غير واردة أو إلامة مصكر المجيش ، فعندما تحدث مثل هذه الأمور يجب تعديل التخطيط فورا وبذل كل الجهود أجعله متعشرا مع الزمن .

#### محتويات وانظيم المخطط العام Contetnts and Organization of the G. P.

تضم مستندات المضلط العام إلى أنسام ، ويفتاف مضمون وتنظيم هذه الأنسام من مدينة إلى أخرى، إلا قُه غالبا ما يكون مضوعون التنسيم واحدا ، ويتناول هذا الجزء تنسيمين : تنسيم يفترحه المحطط ألن بلاك Alan Black وتنسيم آخر يفترحه المخطط رودجرز Rodgers

#### المرافق الأول

وَقَرَحَ لَانَ بِاللَّهُ تَفْسُومِ مُحَتَّرِياتُ الْمُخْطِّطُ الْعَامِ إِلَى لَا أَفْسَمُ هِي :

#### 1 - المواد الخاصة بالمقدمة عادroducing Materials

يجب أن يشمل المحطط العام مقدمة عن تغطيط المدن تخدم بعض قارئيه ، تشمل هذه المقدمة بعض المراد التي لها حاصية التعليم ، تكتب بألفاط سيطة تغير ما هو المحطط العام ٢ ولماذا تحتاج العديدة هذا التغطيط ٢ كيف يستعمل وكيف ينفذ ٢ ويجب أن توضيح هذه المقدمة أن أعصياء مجلس المديدة يتحملون مستولية تحضير المخطط العام، وأن سياسة المجلس بخصوص عمليات النتعبة معروضية في هذا التغطيط ويمكن أن تأخذ مثل هذه العراد أشكالا عدة

## ۲ - خلفیة من قمطومات Background Information

يخصص عادة جزء مناسب من المستندات المناقشة تاريخ نمو المجتمع المحلى - المدينة موضوع الدراسة - وتقييم الأحوال الجارية السائدة ، وتنبؤات عن المستقبل وإتجاهاته ، وتساعد هذه المواد قارئ المحطط العام على فهم السواسات والإقتراحات المعروضة به ، ومن الأنسسل أن يكون هذا الجزء وصفا تفصوليا Descriptive ، ولكن أيضا شرحا وتصورا interpretive وتقييما Evahuative ، ويجب إيراز نقط الضعف والفوة الموجودة في المدينة والمشاكل الملحة والإحتياجات والفرص المتاحة ، ومن بين الموضوعات التي يجب تقاولها أيضا مظاهر المحطح والسكان والإقتصاد وشكل إستعمالات الأرض ومحتويات الأقليم ، والمخططون مسئولون عن معظم المواد الحاصة بهذه الخلفية ، أما أعضاء مجلس المدينة فرجب أن بساهموا في تشكيل أهداف التنمية .

#### ۲ – قبلکس ویسیدی

التشخيص الأفكار الرئيمية للمحطط العلم يوصي آل بلاك بنوعين من الملخصيات يجب أن تشملهم

هذا المخطط هما : الرسومات والتقرير ، الملخص المكتوب أو التقرير حبارة عن قائمة مختصرة من ١٠ ١٥ سياسة عن عمليات النتمية تغطى كل التغطيط ، أما الملخص البياني - الرسومات - فيجب أن تكون رسومات بيانية توضح العلاقة بين أجزاء المدينة والعناصر الرئيسية لعمليات النتمية العمرانية ، وحتى الأل لا توجد تجارب كثيرة في مجال إرفاق الملخص ضمن مستندات المحطط ، وتشير التجارب التي تمت بأن أختل مكان لوضع هذا الملخص هو في وسط المخطط - بعد مواد النطقية وقبل عرض التراحات التعبية العمرانية - ويستحسن طبع الرسومات بالألوان ،

## Physical Development Pryomin التشرية السرالية Physical Development Pryomin - والتراحات التشرية السرالية

هذا الجزء أساسي في المستندات ، تشرح هذا السياسات والإكثر المات الخاصة بعمليات التمية العمر الية بالكامل ، وقد يكون هناك معايير التوجيه التسميمات التفسيلية للخمات أو أسس عامة يجب إنباعها عد تنفيذ الإكثر المات العريضة كالحد من الإستعمالات السناعية داخل المناطق السكنية .


ويمكن تقبيم هذا الجزء إلى خمسة عناصر فاية :


- تخطيط إستعمالات الملكية الحاصة .
  - الخدمات العامة المجتمع المحلى .
- شكة المسارات (الطرق والثوارع ومعرات المشاة)
  - تصميع مركز الحضر ،
    - \* المرافق العامة ،

وعالبا ما تظهر الثلاث عناصر الأولى في كل تغطيط ويهمل العنصران الأحرار ، العنصر الأول الذي يسمى تغطيط إستعمال الأرض Landuse Plan والذي يسميه كنت Kent المعيشية ومساحة العمل المداحة المعيشية ومساحة العمل Laving and Working Areas وتقسمل الإستعمالات السكنية والتجاريبة والصناعية والمؤسسات – أي الإستعمالات الرئيسية – وأحيانا يفرد لبعض هذه العناصر فصل خاص ، وغالبا ما توجد رسومات منصطة توضح الشكل المقترح لكل إستعمال ، وتتصمن التراجات الإستعمالات السكنية تنطيط توريع السكال والكتافات السكانية ، كما يعطى قطاع التجارة إهتمام خلص بالمركز التجاري بوسط العدينة .

وبالنسبة لتخطيط القدمات العامة فتأخذ في إعتبارها المساعات والعبائي سواه كانت عامة أو خاصة وبالنسبة لتخطيط القدمات العامة فتأخذ في إعتبارها المساعات والمبائي سواه كانت عامة أو خاصية وتشمل هذه الخدمات المدارس والمستشعبات والمكتبات العامة والمدائق العامة الثقافية وغيرها ومركز المضر Civic Center وأسام البوليس والمطافئ والمساجد والكتائس والقدمات العامة الثقافية وغيرها والجبائات ، والا يحد المخطط العام مواقع محددة لهذه القدمات ولكته يشير إلى المساحات التقريبية التي سوف بحتاج إليها ، ويوضح شكل (١٠) مضططين الاستعمالات أرض مدينتي بئر العبد والجمام بعصر .

أ- مدينة بثر العبد ( سوبا )





شكل (١٠) مقططان لإستعمالات الأرض بعديثي باز العبد والعمام

ويشعل طعمر المسارات الإفتراحات الخاصة بشبكة الطرق العامة والشوارع وتعسين الخدمات والنقل السريع ، وقد يشمل الأماكل المخصصة أوقوف المبيئرات غارج حد الشارع والسكك الحديدية والمعطلات النهائية للأتوبيسات والمعطارات والمواتئ البحرية والإحتياجات الحاصة المبيئرات نقل البضائع وشبكة عسارات العشاة ويوضع شكل (١١) تخطيط شبكة الطرق والثوارع في مدينتي كابول (أفغانستان) وميونيخ ،

وتصميم مركز العضر Civic Design عثمس جديد دخل ضمن إقتراحات التنمية ، يأخذ في إعتباره السوامي الجمالية بالنسبة اوسط المدينة والحفاظ على العباني الهامة ذات المميز ات الفريدة والعباني التاريخيسة والنوامي البصرية الأخرى كأثاثات الشوارع ونقط التلاقي وشبكة المسارات وغيرها ويوضيح شكل (١٧) مركزي حضر .

أما عنصر المرافق العامة فيغطى حدمات المجتمع التي توزع على الملكيات والعقارات بإنتظام من خلال شبكات موضير أو أسلاك ومن بين هذه الشبكات: العياه والعسرف الصحى وصدرف مياه الأمطار والعيضانات والكهرباء وتحتاج بعض هذه الخدمات إلى مواقع كبيرة كمحطات تتقية مياه الشرب وتتقية مياه المجارى والمقالب العامة .

وبجانب الخمس عناصر الموضحة بعاليه توجد بعص موضوعات أو صاصر خاصة تغتص بها المدينة موضوع الدراسة قد تحتاج إلى فصل خاص في مستندات المخطط العام ، رقد يكون هذا الموضوع جامعة أو مركز طبى كبير أو عاصمة معافظة وقد يكون صورا طبيعية : كمنطقة مد وجزر – نهر – ساهال – بحيرة بكون لها أهمية خاصة في عمليات التنمية العمرانية المدينة .


## أمواد المستتجة والخلاصة "Concluding Minterials"

هذا الجزء العتامى يناقش المصطط العام ، وقد يكون هذا مساعدا للقارئ العادى الذى لا يكون على ألفة مع تخطيط المدن و لا يفهم العلاقة بين مباعث إستعمال الأرض والمخطط العام و لاتحة تخطيط المداطق ، ويجب أن يكون هذا الجرء وصفا خالصا و لا يشمل أى برامج تفسيلية تعير من خواص المخطط العام من أنه عام وليس تفسيليا ، وقوق كل هذا يجب ألا يشمل هذا التخطيط على أى وسائل أو أدوات التنعيذ كلائمة تخطيط المناطق أو البرامج العالية المشروعات العامة البلاية .


## ٣ – الرسومات الكبيرة للمقطط العام للمعينة

#### flarge Drawings of the General Design for the Community

غالبا ما توضع هذه الرسومات في نهاية مستندات المخطط مع أنه يمكن وضعها في أي مكان ، وقد تجمعت هذا كل الإفتراحات المنفسلة عنن بعضها ، والتي سبق مناقشتها في أبواب أو فصول أو أجزاء



صحب طرق عامة سريعة المحركة التقالقات المراكز العامة المدينة الطرق العامة في المدينة المدينة الطرق العامة في المداخل الموادث في المداخل المودية الى المداخل المودية الى العامل المحكية المحكية المحكية المحكية المحكية المحكية



ب- منطط شبكة قطرق بعدينة ميونيخ شكل (١١) منططان لشبكة قطرق بعدينتي كابول وميوديخ



ب ~ مركز عضر يعدينة لأنعنج ~ موتشيجان

أ - مركز حصن بعدينة تورنقو



شكل (١٣) تملاع لمراكز المصر

مختلفة ، تجمعت في رسم ولعد للمدينة ككل ، وبهذا يمكن رؤية ظملاقات المكانية بينها وبين البعض الأخر ، ويجب أن يفكر في هذا المخطط على أنه رسم ترضيحي حيث أنه لا يقسد رغير مطلوب منه أن يرضب حدودا دقيقة أو مواقع محددة بالضبيط ، ومن المهم جدا أن يكون هناك تمييز بيان هذه الرسومات والرسومات التصبيلية للائحة تخطيط المناطق التي يتكون منها المضطط العام

# ۷ – مسائل تُحُرِي Problematical Materials

غالبا ما ترد مواد أو مسائل أخرى ضمن مسؤدات المخطط العام أو يقترح إضافتها ، فعلى سبيل الممثال إفترح أن تتصمن مسئدات المخطط العام توضيح العلاقة بين الإفتر احات الواردة بالمخطط العام وبيين أحداف تنعية المدينة إجتماعها واقتصادها ، وكذا تقدير التكاليف الخاصة بتنفيذ المخطط ، وظهرت هذه الإفتر احات في تخطيطات بعض العدن ، ولكن من الصحب أيضنا القول ما هو أفضل ، حيث يقصد من المخطط العام شموله على أهداف أساسية وسياسات عامة ، فهو ليس برضامج محدد أو مشروعات تصدين محدد ، وقد يكون من المحقول أن تظهر تكاليف تتفوذ العشروعات العامة البادية فقط في المستندات

كما يدور جدل أخر حـول إضافة جـره خـاص عن تجديد الأحياء في مستندات المخطط العـام، فالعلاقة بينهما دقيقة جدا ، حيث أن يرامج تجديد الأحياء أصبحت وسيلة أساسية التنفيذ هذا المخطط، كمـا أصبح من الصروري تخصيص جزء خاص في المخطط العام اتجديد الأحياء التاريخية في المدن القديمة.

## المرافف الثاني

بقرل المخطط الأمريكي رودجرز Rodgers أنه في بعض المالات لا يعكس عسرهن المعتوبة بالمخطط العام العمليات التخطيطية أو الخطوات العرجلية التي ابتخنت العمليات التنمية العمرانية ، وبعمني أحر لا توضح محتويات المخطط العام كيف ابتخنت القرارات السياسية ولا كيف أعد التحطيط على أساسها ، ولهذا بجد القارئ العادي صحوبة في فهم هذا المخطط ويوصعي بالاثي :

ا- يجب وضع خط فاصل ومديز بين التخطيط كعملية مرحلية لها خطواتها وبين المخطط العام الذي يعرص السياسة العامة الرسمية لمجلس المدينة الخاصة بعمليات التنمية العمراتية المجتمع المحلى ، كما يجب أن تعرض هذه السياسة الرسمية في بنود وبألفاظ واضحة ومحددة الا تحتمل التأويل أو التفسير ، أما مستندات مراحل التخطيط فتشمل الطفية التاريخية المدينة والمباحث المبدانية والتحليلات والمحدلات التخطيطية وأي بيانات أخرى هامة يجب أن تضملها عملية التخطيط ، ويهذا يكون هذاك نوحين من المستندات :

أ- مستندات عملية التضايط التي تشمل المراحل المختلفة التحضير المخطط العام .

- ب- المغطط العام النهائي الذي أمكن الوصول إيه نتيجة لهذه الدراسات ويشتمل على مجموعية من الرمومات والنص المكتوب – التقرير .
  - ٧- فصل المقطط العام ومستدانه عن الوسائل التنفيذية الفاصية بتنفيذ هذا المخطط .
- ٣- فصل السياسة المامة التي تهتم بإستعمالات أرض الحضر مثك الأهائي عن السياسة العامة التي تهتم بإستعمالات أرض الحضر علك المكرمة كالشوارع والعدائق العامة والعبائي العامة ، حيث أن ثكل منهما وسائل تنفيذية محددة .
- ٤- مسرورة وجود جزء التعريفات : أى تعريف ليعض الألفاظ والعبارات الواردة في المخطط العدام ، حتى يكون عنائه إنفاق حلى مفهوم هذه الألفاظ حت يسهل على رجال القصاء المكم في القضايا النبي تعرص عليهم في هذا المجال.

وفيما يلى إطار عام يقرحه المخطط الأمريكي رودجرر يوضح محتويات وتتظيم المخطط العام المدينة متوسطة الحجم (١٠٠٠٠ نسمة) ينقسم هذا الإطار إلى سنة أجزاء : المقدمة ~ الخلفية التاريخية -المباحث والدراسات الميدانية – التحليل والمعدلات التخطيطية – تصميم التخطيط العام – وسائل التنفيذ .

## الجزِّع الأول : مقدمة عن السياسات وأهداف التتمية

- ١- الأهداف المامة لتنمية المجتمع المعلى .
- ٧- ملتص سياسات المقطط المام والبرامج التنفيذية .
  - وسوف يتناول الباب التالى (الرابع) هذا المهزء بالتفصيل .

## الجزء الثاني : الخافية التاريمية

- ١- العوامل الناريحية الظاهرية التي أثرت على تنعية السنن (دراسة نظرية) .
- أ- التحول من حضارة المستاعات العرفية إلى حضارة المساعات الحديثة .
- ب-تطور التخطيط من تخطيط مطي إلى تخطيط إقايمي ومنه إلى تخطيط أومي
  - التطور في نظريات تخطيط المدينة وفكرة الوحدات التخطيطية .
    - د- تطور التشريعات التي تشعكم في إستعمال أرض العضو .
  - ٧- الموامل التاريخية التي أثرت على نمو المدينة مضوع الدراسة (دراسة تطبيقية)

يصمم هذا الجزء من المستندات لتوفير معاومات عامة وتتقيفية كفاعية تاريخية لفهم طبيعة المدينة وكيف في شكلها تحدده عواصل وقوى مختلفة ، ثم تطبق هذه الدراسات النظرية على

قمدينة موضوع الدراسة لمعرفة أين تقع على سلم هذا التطور ، ويحضر هذا الجزء بمعرفة المقططين ، وسوف يتناول الباب الخامس هذا الجزء بالتفصيل .

#### الجزء الثَّالث : المباحث والدراسات الميدانية - الحقائق

- ١- الدراسات الإقليمية .
- ٢- قدر اسات قبيتية إطبيعة موقع المدينة).
- "" الدراسات المعراتية (إستعمالات أرص الحضر).
  - أ. الدر اسات السكانية والخدمات .
  - ب، در نسات القوى العاملة والأنشطة الإقتصادية ،

والمباحث الخاصة بالمدينة موضوع الدراسة عبارة عن مهاحث ميدانية وتجميع معلومات وحقائق يجب تحضيرها بمعرفة أخصائيين ، ويمكن أن يشارك فيها المواطئون المتخصصون في بعسص هده المجالات وسوف تتناول الأبواب السادس والسابع والثامن والتاسع هذا الجزء .

#### الجزء الرابع : تعليل المقائق (تعليل المباحث والدراسات الميدانية)

ويتضمن تطيل المباحث الخاصة بالعدينة موضوع الدراسة وجهين :

الوجه الأول : عبارة عن تحديد الأسس والمعدلات التخطيطية قتى يمكن إستخدامها كمقياس Yardstok لتقييم العمامس الوظيفية لإستعمالات الأرض التي تتكون منها المدينة والناتجة من تحليل الحقائق التي جمعت في الجزء الثالث .

الرجه الثانى: هو تقدير الإحتياجات المطاوبة وتحديد أوجه النقص والقصور في الساصر الوظيفية وتقدير إحتياجات المستقبل كل ذلك على أساس مقارنة المحدلات التحطيطية - التي تم وضعها هي الوجه الأول لها - بالوضع الحالي .

وإستعمالات الأرمض نوعان :

- \* إستعمالات الأرمن ملك الأهالي : السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسات الخاصة الأغرى .
- الإستعمالات والخدمات العامة : التعليمية والترفيهية والتقافية والحكومية والنقبل والمرافق وغيرها .

وتحضر هذه العواد بمعرفة لجنة وإدارة التخطيط ثم تعرض على مجلس العدينة ، وبمعنى أخر تترجم هما

الأهداف العامة إلى أسس ومعدلات تخطيطية ، ويجب أن يشمل هذا الجزء على كعية كبيرة من الشرح الناهداف العامة إلى أسس ومعدلات تخطيطية ، ويجب أن يشمل هذا الجزء على كعيرة والثاني عشر والثالث التخطيلي لتوضيح أساس كل قرار إتخذ ، وسوف تتناول الأبواب العاشر والمعدلات التخطيطية للإستعمالات العدنية عشر هذا الجزء : العوامل العورة على أرض الحضير والأسس والععدلات التخطيطية للإستعمالات العدنية والخدمات هذا بالإضافة إلى الباب الرابع عشر والخامس عشر العاملين بتخطيط الطرق والعرافق .

## الجزَّع المُأمِس : المخطط العام : ويشمل :

- ١- مقدمة وتشمل طبيعة وأهداف المخطط العام وشرح المخطط العام ويعض التعاريف .
  - ٣٠ الأهداف وسياسات إستعمالات أرمض الأهالي والقطاع الشايس .
- أ- الإستعمالات السكنية : وتشمل شرح خريطة المخطط قعام والسياسة العامة في هذا العجال .
   ب- الإستعمالات التجارية : وتشمل السيسة العامة المقترحة وشرح خريطة المخطط العام بالنسبة لهذا العجال .
  - ج- الإستعمالات الصناعية : وتشمل السياسة العامة وشرح خريطة المخطط العام .
    - د- إستعمالات المؤسسات الأغرى .
    - ٣- الأهداف وسياسات وتتمية الخدمات العامة :

تشمل السياسة العامة وشرح ما جاء في خريطة المخطيط العام بالنسمة للمعمات العامية الترفيهية والتعليمية والاجتماعية والصحة والدينية والحكومية .

- الأهداف والسياسات العامة لتتمية شبكات الطرق والشوارع والنقل .
  - الأهداف وسياسات تتمية المرافق المامة .
    - ٣- أخرى .

وقد يضاف عناصر أمري مثل إعادة تخطوط الأحياء التاريحية والخفاظ على بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة (المحميات) والمساحات الخاصة بتجديد الأحياء وتصميم الحضر وغيرها .

هي هذا الجزء تشرح السياسة العامة الرسمية شاملة خرائط التخطيط العام لتوجيه عمليات النمو العمراني للمدينة الكل عنصر من عناصر التخطيط سرء بالنسبة الملكيات الحاصه أو المذخران العامة ، ويجب أن تكون كل الألفاظ واضحة ، كما يجب أن يشتمل هذا الجرء على تعريفات كاملة المألفاظ ، وأل تكتب مواد هذا الجزء بطريقة تمكن القصاء من فهمها وشرحها بسهولة في حالة ظهور أي إشكالات قصائية ، وكد يكون من المرغوب فيه وجود شرح واف في أمثل كل صفحة أو في بهاية كل فصل يساعد على تفسير الكتابة ، كما يجب بيان المراجع والبيانات الموضة بعاليه وكتابة هذه العراجع إما في أمثل الصفحات أو في نهاية الجزء ، ويجب عند كتابة هذا الجزء الإستعانة برجال القانون أي يجب أن تستحين لجنة وإدارة

التخطيط بهم في صبياغة ألفاظ هذا المهزم ، وسوف يتناول الباب السادس عشر هذا النهزم ، كما يتناول الباب السابع عشر كلمة عن تصميم العضر .

#### الجزء السائس : تنفيذ المتطط العام

#### ١ -- القرانين واللوائح التنظيمية

أ - لائمة تغطيط المناطق (المخطط التفسيلي وإشتر اطأت البناء) .

ب- قانون الإسكان وتنظيم المباني .

ب- إشتر اطات تقسم الأرمن .

٢ -- برامج القدمات العامة : المخطط المالي طويل العدى

يشمل كل عناصر الخدمات العامة والمرافق العامة .

#### ٣ - التخطيطات المحدة

أ - تجديد الأحيام .

ب- مشروعات عامة : مدارس - بعدائق - مراكز المختر - إسكن عام .

﴿ وسائل أخرى كالجهود الذائية والثعارتيات

يصعم هذا الجرء لتوفير معلومات عن الطرق والرسائل المختلفة لتنفيذ السياسات الواردة بالمخطط العام ، ويجب الفصل والتعييز بين الوسائل التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة المنطقة بالمخلفة بالمخلفة والقطاع الغاص كاواتين العباتي والإسكان والاتحة تقسيم الأراضي وتخطيط المخلق – وبين الوسائل التي تتعلق ببرامج المشروعات العامة (وهي ما تسمى التغطيط المخلي طويل الأجل) – وبين التخطيطات المحددة كمشروعات تجديد الأحياء والإسكان العام وين الجهرد الذاتية التطوعية ، ويجب أن يساهم في تعصير مواد هذا الجزء إدارة التخطيط ومجلس المدينة والدرات البلاية المختلفة .

# قباب الرابع رسم السياسات العامة وتحديد أهداف التثمية مخطط السياسات POLICIES FOR DEVELOPMENT OBJECTIVES

أهداف التنمية المياسات في مراحل التخطيط تكييفات مكترجة في عملية التخطيط

## قباب الرابع رسم السياسات العامة وتجديد أعداف التنمية POLICIES FOR DEVELOPMENT OBJECTIVES

يمكن نظريا رسم السياسات وتحديد الأهداف العامة انتمية المجتمع المطبى ، إلا أن المخططين تمسوا صحوبة أو حتى إستحالة في وضع مجموعة من الأهداف العملية ، وذلك لأن هناك كثير من الأسئلة يصحب الإجابة طبها ، منها على سبيل المثال :

- كوف يمكن تشجيع المواطنين على أن يأخذوا في إعتبارهم أو يهتموا بشكل مدينتهم عند زمن معين
   ولنفرض ٢٠ سنة من الأن ؟
- ما هو الدور الذي يلعبه المضلط في عملية تحديد أهداف النتمية ؟ (سبق شاول هذا الموضوع ضمن إستعمالات المخطط العام في الباب السابق) .
- كيف يمكن على التمارضيات التي تتشأ بين أصحاب المصالح المختلفة من السكان ؟ كل مجموعة لها إفتمام خاص، وقد يتعارض إفتمام مجموعة مع إفتمام المجموعات الأخرى.
- هل من الممكن لأى مجتمع أن يتحرك بعيدا عن فكر وتصور مجلس المديثة بالنسبة الصدائح العام والمنفعة العامة ؟
- هل يمكن تصور أن أعضاء مجلس العدينة يمكنهم أن يصدروا قرارات تساهم في تحقيق الأهداف طويلة العدي حتى ولو تعارضت هذه القرارات مع الإحتياجات العاجلة ؟
  - ويإغتصار هل يمكن تحديد أهداف التنمية ؟

هذه الأسئلة صعبة ومعقدة ، ولقد أهملت كثير من المدن في الماضي هذا العنصر (تحديد الأهداف) عند تعصير براسهها التخطيطية ، وتحاول كثير من إدارات تغطيط المدن في الوقت الحاصر عالاج هذه الحالة .

وتستعمل الأن كلمة تخطيط السياسات Pohotes Planning في لفة التخطيط ، ويتكرر هذا اللفظ بالمستعمل الأن كلمة تخطيط السياسات Pohotes Plan ، إلا أن تكرار اللفظ لا يعنى أن هناك إنفاق عام الطبيعة وخوامس عملية تخطيط السياسات Pohotes Planning .

وقد كتب أحد المعلقين في تنطيله عن العلاقة بين كلمة التعطيط" وكلمة "سياسات" هذه الملاحظات :

- يرى البعض أن تخطيط ورسم السياسات شئ قريب جدا من العبارات التي نتطق بالأسس والعبادئ
   العامة للمخطط العام ، والتي تجهز قبل نتمية هذا التخطيط .
- ويعتبر البعض الأخر أن مخطط السياسات Policies Plan يوجد طمنيا في المخطط العام ، وعندما يعتمد

هذا المغطط ويصبح مستندا وسميا تصبح الإفتزامات الورادة بسه هي السياسسات الوسعية لتتميسة أوص العصو وإستعمالها .

إلا أن هناك قريق ثاقث يعتبر أن مخطط السياسات Policies Plan عبارة عن عرض الإنجاهات التي يجب أن تتحرك فيها المساحة المصرية لتحقيق أهداف النتمية وتنفيذ الإقتر احات الموجودة في المخطط ، على سبيل المثال قد تأخذ هذه السياسات شكل المواصفات الحاصة بتخطيط المناطق ، وتجديد الأحياء وغيرها .

ولقد زادت أهمية السياسات ، وأصبح لها تأثير كبير على عملية تعضير المخطط العام ، وعلى تفاعل المخططين مع المستولين في أجهرة الحكومة ومع المواطنين .

## أهداف التثمية Development Objectives

كانت القرى المسيطرة على تخطيط المدينية في المناضي هي : المهددين المعماري - والمهندين المدنى – واللاندسكيير Landscaper (مهندسي الحدائق ) ، وكان المدحل التقليدي هي النظر إلي المدينة كأنها مشورع تصميمي كبيراء وأن لها مساهة واسعة ذات شكل يمكن التعامل معه بمهارة ء ثم عرض هذا الشكل بعدة وسائل كالرسومات والحرائط ، وكان التخطيط بالسبة لهذه الرؤية عيارة عن تشكيل هذه المدورة المادية بالنسبة لما ستكون عليه في المستقبل ، شم إصدار اللواشح والقرارات الذي تشرف على تنمية هذه الصورة وتحريك المجتمع المعلى نحو هذا الهدف – هذف يجعل المدينة تشبه خريطية المستقبل ، وكانت الأهداف التي ينص عليها أو تكون ضمنية تشمل مثل هنذه العبيارات ؛ مناسبة – مريحسة – منظمة – ذات كفاءة - جعيلة - التصادية .... ، تبدأ الجهود الخاصة بتخطيط المدينة بمباحث مكتفة عن الأحوال الحالية ، والتتبزات المعتملة خلال العشرين سنة المقبلية لعدد السكان والوظياتف والسيارات وغيرها مكسا نعمل الدراسات الخاصية بإستعمالات الأرض والإسكان وشبكة المسارات والقدمات والمرافق العامية ، ويعبد إستكمال هذه الدراسات والتنبوات تتحول تقديرات السكان وربسات البيوت والسيارات إلى المقابل وهو الأرض ، أي عدد الأقدنة اللازمة لإيواء وتوطين كل إستعمال ، ويتم تحويل السكان والعمالة وأي شسئ أغر إلى أرض على أساس تحديثل النسب السارية في الوقت الحناصر حسب المعدلات التخطيطية التي يقوم بتحضير ها المتخصصون في المجالات المختلفة ، فعلى سبيل المثال ٥ أفدنة حداثق عامة لكل ألف أسرة من سكان المجاورة السكنية ، أو ٥ أفاتية ملاعب رياضية لكل ألف أسرة ، وبراعي عند التنظيط التراعد والأسس لتحديد الأمكنة الناسبة لكل إستعمال أي متطلبات المكان لكل إستعمال مثل عدم وطسع المصالع بجوار منطقة الغيلات السكنية ، وبمجرد إستكمال صورة المستقبل يعرض المخطط على لجنة التخطيط ، ثم تبدأ اللجنة مساعيها الإفناع الإدارى الأول – العمدة – ورؤساء أنسام الإدارات البلدية المختلفة ثم يعرض بعد ذلك على مجلس المدينة للموافقة عليه .

ومن السهل نقد مثل هذا المدخل التقليدي للتحطيط من أنه يعاني من التبسيطات الرائدة التي تحد من السعماله - أي تجعل استعماله محدودا - كما يركز على بعدين - الطول والعرض - أي التخطيط العمراني، ويهتم أكثر بالمشاكل العددية (الكمية) مثل : هل مساحة الحديقة صبغيرة أو كبيرة ؟ أكثر من إهتمامه بأنشطة الوظيمة مثل : هل إحتياجات السكان بالسبة لوقت الفراغ مستوفاة والداس مقتصون بها ؟

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذا المدخل التقليدي المعمول في الوقت المعاسر كان الأداة والوسيلة الرئيسية لتصبين حالة المجتمعات الحضرية ، وسيستمر في تأدية هذه الرسالة حتى بعد تطويره ، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا المدحل مفيد عمليا في تخطيط العدن المتوسطة والتجمعات المعزولة والصواحى ، حيث يوجد معدل ثابت المعو ومكان المتوسع وإتعاق كامل بالنسبة للأهداف ، كما أنه معيد جدا ومفضل في تخطيط العدن الجديدة حيث أن الأرض يملكها فرد واحد والمحططون غير مشعولين بالعشاكل اليومية .

## التخطيط المعياري الديني على أسس ومعدلات Normative Planning

تجرى عمليات التحطيط في بينات محتلفة ، فيعمل المخططون في بينات سياسية و إجتماعية وثقافية و التصادية مختلفة ، ويواجهون بأنواع جديدة من المشاكل ، ويكسبون معلومات جديدة عن : كيف تعمل المدينة ؟ وتتطلب هذه المتميرات الكثيرة مداحل جديدة لعملية التخطيط أو حتى تعديل ومراجعة المداخل التقليدية المألوفة .

ويدمى المقططون فى الوقت الصاضر مدخل جديد وذلك عن طريق تعديل ومراجعة المدحل التقليدى ، ويؤكد هذا المدخل على العناصر المعيارية النموذجية التخطيطية ، تصبف هذه العناصر أين ؟ وكيف ؟ أى إلى اين نص ذاهبون ؟ وكيف تكون هناك ؟ ، والتخطيط العمال يحدث فقط عندما تكون المصورة هدف واضح صمى لتجقيقه .

والتعطيط المعيارى Normative Planang عبارة عن وضع قواعد وأسس وأهداف فنية معقولة المساهمة في توجيه ععليات التنعية ، يشمل هذا التغطيط القرارات التي تهتم بأفكار ومحتويات ومضمون هذه الأعمال ، وكذا القرارات التي يجب أن توصع على أساس القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة ، ويضع مجلس المدينة الأهداف والسياسات بعساعدة جهاز التعطيط وبالتلاحم مع الجمهور ، ويلاحظ أن جزء كبير من هذه القرارات هو نتيجة الضغوط السياسية والمساومات المعقدة ، كما يلاحظ أن دور إدارة التعطيط هو دور عردم ج فريد في نوعه بالنسبة للإدارات المعلية الأخرى ، حيث بعيش المعطط في عنطقة وسطى بيس

السياسيين أعضاء مجلس المدينة والبيروقراطية : في الحالة الأولى هو مضلط سياسي Normative Planner وفي الحالة الأولى بشارك في رمام السياسة العامة وفي الحالة الأالي بشارك في رمام السياسة العامة وتحدي الأهداف ، وفي الحالة الثانية رجل في ينفذ البرامج التي وضعها مجلس المدينة ، بالإضافة إلى أن عند تدريب يجعل له قيمة كبرى في وضع الأهداف .

وتساهم إدارة التنطيط في تشكيل الأهداف ورسم السياسات ، وقد نكر سابقا أن أعضاء مجلس المدينة – في تجاربهم مع ضغوط الرأى العام – قادرين على وضع أهداف مناسبة كافية على المدى القصير، هذا بالإصافة إلى أن تأثير الرأى العام الدى يساعد على تشكيل هذه الأهداف ليس موزعا توزيعا متساويا ، حيث ثمارس جماعة ذات مصالح ضغوطا على أعضاء مجلس المدينة أكثر من صغوط الجماعات الأخرى ، لكل هذا يجب أن يساهم جهاز التخطيط في تنمية الأهداف العامة ، ويتضح أن هذه الأهداف تنتج من التضاعل الداخلي لثلاث مجموعات هي :

- أعضاء مجلس المدينة والمسئولون في بعض الإدارات المختلفة .
  - قرأى العام والمنظمات المدنية المتطوعة .
    - اجنة وإدارة التخطيط .

وتشكيل أهداف التنمية أهد الأنشطة الرئيسية التي ترفع التخطيط من المستوى التكنيكي إلى تخطيط يهتم بالوسائل والأهداف والسياسات العامة .

وتنفيد معظم أعمال التعطيط النموذجي المعباري (المبنى على أسس ومعايير) Normative Planning (تنفيد معظم أعمال التعطيط النموذجي المعباري (المبنى على أسس ومعايير) Policies Planning تحت عنوان تغطيط السياست Policies Planning ، واقتى تتحصر أهميتها في العبارات التنمية المرخوبة ، إنجاد وخواص عمليات التنمية في المستقبل ، وتوضح الإجراءات العضرورية لتحقيق هذه التنمية المرخوبة ، وتضع المياسات الإطار العريض للأعمال وتشكل الأسس التي تبني عليها القرارات التفصيلية لعمليات التنمية ، وهذه السياسات هي حلقة الوصل بين الأهداف العامة والترصيات التفصيلية .

وبمقارنة هذا بالتغطيط التقايدي فإن العبارات الخاصة بالسياسات المشروحة بعاليه لها صنفة الدوام النسبي ، فبينما يضع التحاوط التقليدي الإفتراحات ويحد المواقع تحديدا تاما فإن السياسات في التخطيط المعياري تضع الأسمى والرويا التي توجه المستولين لعمل هذه الإفتراهات .

فعلى سبيل العثال إذا كان التخطيط التقليدي يحدد مساحة معينة في المنطقة التجارية بوسط المدينة الإلمة عمارات سكنية عليها ، فيمجرد بناء هذه العمارات أو بمجرد ظهور عدم إمكانية بنائها نتيجة التغير الأحوال أو لمظروف غير مرتبة ، فإن التخطيط يصبح غير متعشيا مع واقع المال ، وغير مفيد في صنع قرارات مجلس المدينة ، على الجانب الأخر بالنسبة التخطيط المعياري فإن سياسة ذات عبارات واضحة محددة مثل "جعل وسط المدينة CBD مركز مسيطر على الأقليم بتعظيمه وتقريته كمركز المأتشطة التجارية

و الثقافية والسكنية" بيقي تأثير هذه السياسة مستمر ا بالرغم مما يحصل بالنسبة الماكر احات السكنية .

وإعتماد السياسات في شكل مخطط السياسات Poisces Plan لا ينارم مجلس المدينة بأى التزام أو توصية ، ولكن ينزمه بأن يتخذ الإجراءات لعمل شئ ما ، يكون مسقا ومتعشيا مع الخطوط العريضة لهذه السياسات .

وتغطيط السياسات Policies Planung هي عملية ضرورية ، ويستندم هذا التغطيط كموجه ومرشد في صبح القرارات اليومية بمعرفة أعضاء مجلس العدينة والمستولين والمواطبين ، ويحتوى مخطط السياسات على أسس وقواعد توجيهية بدرجة من التقصيل المناسب ولكن ليست التراحات تقصيلية كاملة ، فقد ينص المحطط مثلا على الأسس والقواعد الأتية : "يجب أن ينتشر الإسكان العام ويورع على ارجاء المدينة في مواقع يجب الانتزيد عند الوحدات السكنية بها عن ١٠٠ وحدة في كل موقع" ، ولكن لا يشتمل هذا المخطط على خريطة تقصيلية تعدد بالتقصيل مواقع بصف دستة محتملة من الإسكان العام ، كما يجب ألا يحدد هذا المحطط أن تتمية ١٠٠ وحدة سكنية سيتم في العام المقبل عند ملتقى شوارع محددة .

وتوجد كثير من السياسات التي سيشملها مخطط السياسات Poisces Plan في أماكن مختلفة في تخطيط المدينة وبأشكال مختلفة ، فتوجد كعبارات مشروحة في المحطط العام كما توجد صحبيا في خرائط هذا المخطط وفي المعدلات التخطيطية والأسس والقواعد العامة الدواردة ضمن مستندات التحطيط ، كما توجد كبديهيات في أعمال الإدارات الحكومية المختلفة ، وتدخل ضميا ضمن الخطوط العريضة التي توجه قرارات اللجال المختلفة .

وتجمع عملية تحطيط السياسات Policies Planning هذه السياسات منع بعصبها ، وتحل التعارضيات الموجودة بينها ، وتضيف سياسات أمر في جديدة ، ويؤكد تجميع هذه السياسات منع بعصبها أن كل الهيئات والأقراد الدين يضعون قرارات تؤثر في تنمية المجتمع المحلي سيعطون جميعا في إطار واحد .

#### معيزات مخطط المبياسات

- ا- تسهل عملية عرض السياسة المجمعة والمجهرة بشكل منظم فهم الجمهور لها ، وتساعده على المشاركة الشمية في برنامج التخطيط .
- ٢- تشجع عملية عرض السياسات أعضاء مجلس المدينة على المساهمة في عمليات تنصير المضطط العام.
- ٣- يخدم مخطط السياسات كأداة تنسيق ، جيث يجمع الجهات المحتلفة المعنية بعمليات تنعيبة المجتمع المحلى نحت إطار واحد وموحد ، وبالدات بالنسبة المساحة التخطيطية التي تتكون من عدد من وحدات المكم المحلى المختلفة عدة بلديات .

وأور مغطط السياسات عنصر إستقرار وتجانس في حملية التخطيط.

مكن أن يكون مخطط السياسات مفيدا كموجه الأعضاء مجلس المدينة عند إعتماد وسائل الإنسراف على
 المتعمالات الأراضي ، وموجه الأعضاء اللجان المعنوح لها سلطات الإدارة والإشراف ، وعرشد القضاء
 والمحاكم الذي تحكم بصحة التشريعات .

#### ۱ - المشاركة الشعيية Citizen Participation

فى الحقيقة أن القفزة الكبيرة من وضع هدف عام مثل توفير بيئة سكنية حسة صحية إلى نخطيط تفصيلي محدد تحديدا تاما يجعل المشاركة الشعبية صعبة ، ولا يوجد شئ بين المثالية العامة Genesa; Abstract مثل توفير بيئة سكنية صحية) التي يجب أن يوافق عليها كل فرد - كهدف عام - وبين السائج النهائي - التخطيط التفصيلي الدقيق .

ولقد أصبح التخطيط بعس حياة معظم المواطنين ، ويشد إنتباعهم وقبولهم لفكرة التحطيط ، فقد نقل المواطنون من أماكنهم نتيجة لمشروعات تجديد الأحياء أو شق طرق سريعة حديثة ، كما يجاهد الناس يوميا في رحمة المرور ، كما أن مساعدات الحكومة المركزية كان لها تأثير كبير في نفيير التخطيط من ممارسة أكاديمية إلى شئ أحر قد يغير حياة مواطني الحضر تغييرا مباشرا ، فعشروعات تجديد الأحياء وشق الطرق الحدائقية السريعة وإنشاء مراكز الحضر ومشروعات الإسكان جعل إهتمام المواطنين بالتخطيط إهتماما والهيا ليس أكاديميا .

ولقد أدى إهتمام المواطنين بالتخطيط إلى جعله أشد إشراقا ، فيشاهد في كثير من المدن هي الوقت الحاضر زيادة في إعداد المنظمات المدنية المنتوعة والمتطوعة في عمليات التعبية ، تطالب كال سنظمة بأن يكون لها صوت في هذه العمليات وفيداه وجهة نظرهم ، ومن هذه المنظمات من يتبع الكنيسة أو المسجد أو سكان الأحياء المختلفة أو ملاك العقارات .

وتخطيط السياسات Policies Planning هي تجارب امتطلبات المواطنين ، بالإصافة إلى أنها تمكنهم من رؤية الملاقات بين العموميات الواردة في الأهداف العامة وبيس التخطيطات التفصيلية المحددة ، وبهذا تشجعهم على الدخول في العملية عند مسترى معين بين أهداف عامة وتخطيطات تفصيلية ، عند هذا المستوى يكرن من السهل مناقشة وتقييم العرادفات الحاصة بعمليات التنعية ، ويكون من السهل أيضا الجماعات للمعارضة السهل مناقشة وتقييم البدائل ، إلا أنه يجب التأكيد على أن عملية التغطيط ورسم السياسات المعارضة السياسات الرسمية تقييم البدائل ، إلا أنه يجب التأكيد على أن عملية التغطيط ورسم السياسات إهتماماتهم من التفصيلات التصميمية والإقتراضات المحددة جدا إلى المسائل الهامة والعامة التي تتعلق بمستقبل المدينة .

## ٢ – مساعدة أعضاء مجلس المدينة

سبق مناقشة علاقة أعضاء مجلس العدينة بالمخطط العام والسياسات الدواردة به عند تشاول وظيفة هذا المخطط بالنسبة لأعضاء هذا المجلس ، ويهتم أعضاء المجلس بإهتمامات الناس الدين ابتغبرهم وتعكن عملية تغطيط السياسات Policies Planning Process أعضاء المجلس وصف ما يرغبون فيه كممثلين للمجتمع المحلى ، ويكون هذا الوصف في شكل أسس وقواعد رسياسات عامة ، ويخدم مغطط السياسات كموجه لإدارة التغطيط والإدارات المعنية بالبيئة ، كما يعتبر مرجع لأعضاء المجلس حيث يعكنهم مس تغييم الإفتر أمات المقدمة أيم على أساس عبارات السياسة السابق إعتمادها بمعرفتهم ، ومحطط السياسات مناسب عمليا نهذه الوظيفة الفاصة بتسهيل وتشجيع المشاركة سواء من ناحية الشعب أو من ناحية ممثليه – أعصاء مجاس المدينة ، فيمكن مراجعة السياسات المعروضة المحتصرة والهامة بسهولة دون الحاجة إلى الخوص في خرائط ومشروعات تقصيلية .

#### r - التمنيق Co-ordination - ٣

تجاويا مع كثير من العشاكل المعقدة التي لا حصر لها والتي هي من خواص مراكز الحضر فقد زاد عدد البراضج المجتلفة بمعرفة المحكومات المركزية والمحلوة على السواء ، وتتداخل هذه البراضج مع أجهزة الحكم المحلي حيث أنها تركز على مشاكل الفقر والجرائم والبطالة وتجديد الأحياء ، وتتطلب هذه الإهتمامات مدخلا جديدا ، وهو تداخل فروع العلم المختلفة interdisciplinary ، وغالبا ما يجد المخططون أنفسهم في أجان متخصيصية أحل هذه العشكلة أو تلك ، يجدون أنفسهم يعملون مع أخصائيين في مختلف فسروغ العلم ويعرضون عليهم أفكارا جديدة ومتغيرات جديدة.

وتداخل الطوم المختلفة في مشاكل المدينة هو أحد التعيرات التي جعلت المخططين قريبيان جدا من الموضوعات الإجتماعية والإقتصادية ، فأصبح المخطط يساهم في برامج مشاكل الفقر وتجديد الأحياء وغيرها ، ويرحب المخططون يحقيقة أن الخدمة أو البرشامج قد يكون أكثر أهدية من المبنى الذي يأوي الشاط ، وقد ظهريت أسئلة عما إذا كان التخطيط العمراني يحد أو يساعد على تحقيق الأهداف الإجتماعية أو الإقصادية؟ ويطالب كثير من المخططين بإعادة تقييم المعدلات المحطيطية في صدوء إيقاع التطورات الإجتماعية اللاجتماعية الاجتماعية المريمة .

والتنسيق أحد الوظائف الرئيسية لإدارة التغطيط ، ويجب أن يفدم معطط السيامسات المستويات ، وسيتحقق التسيق المرضوب إذا عملت كل المستويات ، وسيتحقق التسيق المرضوب إذا عملت كل الإدارات المعنية بعمليات التنمية طبقا للقوائد والأمس المنصوص عليها في مخطط السياسات .

كان دور المخطط في المناصبي في عملية التنسيق بعند فقط إلى الإدارات والهيشات التي تساهم

مباشرة في عمليات التعمية العمرانية ، إلا أن نمو أهمية العمليات الأخرى غير العمرانية - الإجتماعية والإنتصادية - أضاف بعدا جديدا إلى مشكلة التنسيق ، فلقد أدى الفصل التقليدي للمدينة إلى نواحى عمرانية ونواحى إجتماعية التصادية إلى إعاقة نعو الحكم المطى ، وإلى ضمرورة أن يكون مخطحاً السياسات The مستام Policies إلى واقد إمتد التنسيق والتكامل في كثير من إدارات التخطيط بكفاءة وفاعلية .

ويمكن أن يستعمل مخطط السياسات كأداة تنسيق في محيط آخر ، وهو التنسيق بين أتشطة أجهزة المكرمة المختلفة التي تقع في مساحة تخطيطية تتكون من عدد من وحدات المكم المحلى – عدة بلديات – كل وحدة لها شخصيتها الإعتبارية ، ونادرا ما تمنح إدارات تخطيط أقاليم المدن الكبرى – التي تتكون من عدة بلديات – سلطة فتتعيذ المشروعات المقترحة ، فلا يمكن لهده الإدارات أن تفرض إرادتها على وحدات المكم المحلى التي تتكون منها هذه المساحة ، ولكن يمكنها محاولة إفاع كل وحدة محلية بالموافقة من حيث المبدأ على الشكل المرخوب لهذه المساحة ، وتعرف كل وحدة حكم محلى مادا تحاول بالي وحدات الحكم المحلى على الشكل المرخوب لهذه المساحة ، وتعرف كل وحدة حكم محلى مادا تحاول بالي وحدات الحكم المحلى المدخل بدون شك هو الأكثر واقعية .

#### المبياسات في مراحل التقطيط Policies in the Planning Process

السياسة منهج معتمد الممل وتسمى Parsue لتحقيق الأهداف والأغراض الغاسمة بعمليات التمية ، وتعتمد من الإداريين والمستولين عند تنفيذ براسح وتستعمل السياسات على كافة المستويات المكرمية ، وتعتمد من الإداريين والمستولين عند تنفيذ براسح محددة ، كما تدمل منمنيا في اللوائح التنفيذية ، إلا أن كل هذه السياسات المختلفة غالبا ما تشكل أو ترسم المتباوب مع مشكلة أو حالة ، وتصمم هذه السياسات كل بمفردها Individually المتدامل مع مشكلة أو مجموعة من المشاكل ، ومادرا ما تشكل العدن إطارا عاما شاملا السياسات يكون قادرا على المساهمة في التنبير وتوجيه القرارات المفاصلة بإحتياجات ورخبات المجتمع Wants and Needs ككل ، ويمكن شرح مخطط المواسات بالمتافة وهي :

- ١- مرحلة البحث والتطيل : وتحتاج هذه المرحلة إلى فهم الأحداث الجارية وتقدير الإحتياجات وتقييم المشاكل والصعوبات التي ستقع على عبء الجهرد التخطيطية .
- ٢- مرحلة تحضير مخطط السياسات Polices Plan : وهو الذي يحدد ريوضح السياسات الأساسية ، ويجب أن يشمل مجموعة من السياسات المتغاوتة التي تستعمل في تعضير المخطط العام وفي تحضير البرامج قصيرة العدى واللوائح التنفيذية .

- ٣- مرحلة تحصير المخطط العام: عده المرحلة تبهز على أساس مخطط السياسات الذي يحتوى على ترصيات محددة طويلة المدى تحدد المواقع العامة وتقرح المشروعات المطاوية ، ويجب التأكيد عند هذه النقطة أن كثير من المخططات العامة وبالذات التي جهزتها كثير من مدن الدول الصناعية كالولايات المتحدة خلال الغمس أو العشر سنوات الماضية كانت تحتوى على السياسات التي تكون جزء من محطط السياسات التي تكون جزء من محطط السياسات المعامدة على المهاسات الها إهتمام خاص .
- عرطة ترجمة المخطط العام إلى برامج تتفيذية وتخطيطات الصيرة المدى مثل الاتحة تخطيط المساطق
   وإشتر اطانت تضيم الأراضى والبرنامج المالي طويل العدى وبرامج تجديد الأحياء .

## مقطط السياسات The Policies Plan (سلسلة السياسيات)

يتصمى منطط السياسات كما سبق نكره سلسلة من السياسات ويمكن مقارضة هذه السلسلة إلى عاصر الرحلية :

- الجهة المقمعودة Destination -
  - الطريق Route
- وسيلة النقل Means of Transportation

المستوى الأولى وهو المستوى الأكثر عموما هو الجهلة المقصدودة أو الهدف ، عند هذا المستوى يجب أن تتعامل السياسات مع الأسئلة المعنية بالمرادفات أو البدائل الفاصلة بأشكال النتمية ومعدلات النمو وخواص الإقتصاد والمستويات المرغوبة للحدمات العامة ، وشدة أو حدة النتمية ، وتوجد الجهات المقصودة بشكل أو بأخر في معظم التخطيطات .

المستوى الثاني من السياسة هو الطريق الذي يمكن أن يوصل إلى الجهة المقصودة ، ويحد بألفاظ عامة إلى حد ما ، ويشير هذا المستوى إلى نوع الأعمال التي يمكن أو سوف تستعمل لتحقيق هذه الأهداف .

المستوى الثبائث وهو وسائل النقل ، عدد هذا المستوى يمكن ترجمة هذه السياسات إلى إفتراسات أو تصميمات أو توسيات محددة وهي سياسات تتعينية .

ومن مميزات روية السياسات بهذه الطريقة (على مستويات ) أنها توضيح خطورة السياسات التي ترسم بدون ترتيبها بهذا التسلسل ، فإذا إعتمدت السياسات الدنيا - المستوى الثالث - مثلاً على أن يأخذ الرحلة بالقطار فإنه يلغى فورا فرص إختيار وسائل النقل الأخرى كما يلغى فرص إختيار الطرق الأحرى

#### التي توصل الجهة المقصودة .

ويشرح المثال الأتي الخطوات التي يجب أن تستعملها وتأخد بها المدينة عند رسمها للمناسة في أحد مجالات النتمية :

- المستوى الأول في السياسة : تريد العديث أن نجعل من "وسيط العديدة" "CBD" مركزا مسيطرا على
   الإقليم كله .
- ٢- المستوى الثاني في السياسة : التحقيق هذا اللهدف توجد عدة طرق مختلفة ، يمكن تحديدها بمعرفة اللجان الشعبية ومجلس المدينة والجنة وإدارة التحطيط ، وسيساعد المخططون في إظهار وتقييم البدائل وهي :
  - أ- جعل الوصول إلى وسط العدينة (CBD) بسهولة أكثر .
  - ب-جمل وسط المدينة مركز ا لأنشطة مختلفة وإستعمالات محتلفة .
    - ج- تحسين وتجميل الشكل العمر انى المساحة .
  - حمل وسط المدينة منافسا خطيرا بالسبة أمراكز تجارة التجزئة الأخرى .
    - هـ تكثيف شدة حدة إستعمالات أرض المنطقة .

ومن المتوقع أن تسلك المدينة كل الطرق ، ولكن سيختلف التأكيد على بعض هـ، البدائل دون الأحرى

- "المستوى الثالث في السياسة ، تصبح السياسات عند هذا المستوى أكثر تفسيلا ، وسيسبح الحكم المهني
   الفي من المسلطين أكثر أهمية .
  - أ- جمل الوصول إلى وسعاد المدينة بسهولة أكثر:
- (١) إنشاء شبكة من الطرق الإقليمية التي ستحمل المرور إلى وسط المدينة وتوفير شبكة من شوارع المرور الطوالي .
- (٢) توفير مساحات كافية لوقوف السيارات في هذه المساحة بحيث لا تكون أي مؤسسة أو محل مهم
   على بعد أكثر من خمس دقائق سيرا على الأقدام من مكان وقوف السيارة إلى هذه المؤسسة .
  - (٣) توفير شبكة نقل سريع في المساحة الكبرى للأقليم .
    - ب-جعل وسط المدينة مركزا لأنشطة مختلفة
- (١) إعطاء الأولوية العليا للعساحة الوسطى عد إختيار مواقع لإقامة مداني عامسة كمكاتب قحكومية العطية .
  - (٢) تنمية العمارات الفاخرة للإسكان في العنطقة الوسطى .
    - (٣) تشجيع تنمية مركز ثقافي في وسط المدينة .
      - تصين وتجميل الشكل العمراتي للمساحة :
  - (١) يجب أن تعمل المدينة مع تجار وسط المدينة عند تحضير الانحة الإعلانات .

- (٢) الحد من المناطق والإستعمالات المختلفة من خلال مشروعات تجديد الأحيام .
- (٣) تشجيع المستثمرين لبناء الساحات العامة المفتوحة أو أى أشكال أخرى من المساحات المفتوحة عن طريق منحهم الجوائر والمنح .
  - د- جعل وسط العدينة منافسا خطير المراكز تجارة التجزئة الأخرى :
- (١) تأبيد فكرة الندرج الهرمي بالنسة للمراكز التجارية وعدم تشجيع فكرة تنمية مركز تجارى كبير بنافس وسط المدينة .
  - (٢) إجر اه در اسات الجدوى الاقتصادية لكل متطلبات المراكز التجارية .
    - ه- تكثيف شدة ~حدة~ إستعمالات أرض المنطقة :

مراجعة لاتحة تعطيط المناطق لتسمح بكثافات بناتية عالية في منطقة وسط المدينة .

وتغطى الأمثلة الواردة في المستوى الثالث من السياسات عدة مجالات ، بعضها في شكل معايير ومعدلات والبعص الأخر يمكن ترجعته إلى معايير والبعص الأحر عبارة عن مؤشرات وأفكار أو أسس أو قواحد محددة ، ويمكن بدء العمل هورا بالبعض بيعا يحتاج البعض الأخر إلى دراسات أخرى للتأكيد من واقعية الأفكار المقترحة ، ويظهر في هذا المستوى بعص التعارضات الكامنة بين هذه الأعمال والتي لا تظهر بوصوح في المستويات العليا من السياسة .

فعلى سبيل المثال قد تتعارض السياسة الحاسة بتوهير مساحات كافية كأماكن لوقوف السيارات مسع السياسة الحاصة بزيادة كثافة عمليات التنمية ، وحتى تتمشى السياستان مع بعضهما قد تعدل سياسة توفير مساحة لوقوف السيارات من توفيرها على سطح الأرض إلى إنشاء جراجات متعددة الأدوار .

وإذا إعتمدت هذه السيسات رسميا بمعرفة مطم المدينة فيمكن إستعمالها كعرشد في تحضير تخطيط منطقة وسبط المديدة ، كما يمكن إستعمالها في توجيه القرارات اليومية التي تصدرها الإدارات واللجان والمجانس المختلفة والهيئات والأفراد الذين لهم تأثير على عمليات التنمية .

ويتعلق هذا المثال بعنصر واحد – نتمية وسط المدينة - من العناصر التي تتكون منها المدينة ، ويجب إحتماد مجموعات أخرى من السياسات لبقية هذه العانصر ولكل الموضوعات الأخرى التي يحتمل أن تواجهها المدينة ، حيث ينادي البعض بضرورة أن تتضمن هذه السياسات العوائد والضرائب ومستويات الخدمات العامة بجانب العناصر الرئيسية التي تتكون منها المدينة .

وقد فيستعملت كثير من لجنان أو هيئات التغطيط الإقليمي هذا الأسلوب لشرح الأشكل المختلفة العمليات تنمية الأقاليم ونمو المدن والتوقيع والتنمية المركزية والتنميات المنتاثرة والتنمية على شكل نجم حضرى ... وغيرها من أشكال التنمية الأخرى ، وهذه المخططات مفيدة كوسائل وأدوات تعليمية ، كما أنها تستخدم في توحيد المكرمات المحلية والأقراد وتشجيعهم على ابتحاذ القرارات المنعشية مع بعصها في إطار

النطوط المريضة التنطيط ، وفكرة عرض شكل تنمية الإكليم بأتفاظ وعبارات سياسية مصحوبة بخرائط توضيحية ورسومات بيانية فكرة سليمة .

وبعض المدن التي تم تتميتها شمدد السياسات في مجالات معينة مثل : كثافة التنمية - وتوزيع مراكز العمالة والتجارة - ووسائل المواصلات المختلفة - والإسكان ومستوياته ونوعياته - وحواص الأشطة الإقتصادية ، ثم تترجم هذه الموضوعات إلى سياسات تفصيلية .

لهذا بجب أن يحتوى مقطط السياسات Policies Plan على سلسلة كاملة من السياسات تغطى كل المحتمل حدوثها وأن تكون هذه السياسات عامة أكثر منها محددة ، وهذا هو أصحب وجوه التنمية ، وتفاوت هذه السياسات تفاوتا واسعا بين درجة مثالبتها ودرجة التفصيلات التي ترد بها ، فإذا إحتوى مقطط السياسات على سياسات على سياسات على سياسات على سياسات على مناسات عاملة أصبح عديم الفائدة كموجه في صنع القرار ، وإذا إحتوى على سياسات تفصيلية تقصيلا دقيقا فقد قيمته أيضما ، هناك توازن حساس ، أي يجب أن يكون هنساك مستسوى وسمط السياسات فعمال .

إلا أنه أمن العظ يفاق هذا العستوى الأوسط مشكلة التعارض بين السياسات ، أملا يوجد بالطبع تعارض بين المياسات العامة – المستوى الأول – فعلى سبيل المثال سياسة التعسين البيئة السكنية وجعلها جميلة جدابة صحبة متمشية تماما مع سياسة الجعل مركز العدينة مظهر مسيطر على الإقليم هذا المستوى الاعرض فيه ، وبالمثل لا يوجد تعارض بين التفصيلات المحددة أى التعطيطات التفصيلية الممليات التعبية – المستوى المستوى الثالث – فلا يحدث أن يحصر الخطيط تفصيلي يظهر فيه منزل وسط شارع ، ولكن عند المستوى الأرسط المسياسة تحدث التعارضات بين المهاسات المختلفة والتي يتعذر عمليا إجتنابها ، ويمكن بيساطة تجب بعص هذه التعارضات بإلماء سياسة أو إثنين متعارضتين .

#### إعتباد مخطط السياسات Adopting

بعد تحضير مخطط السياسات يعتمد من مجلس المدينة أو من جميع وحدات الحكم المطي - البلايسات - عندما يضلي هذا المخطط مساحة تخطيطية كبيرة تتكون من عدة بلديات ، والمرس من الإعتماد هو إعطاء هذا المخطط الصفة الشرعية ، ولتأكيد أن السياسات الواردة به هي سياسات تتمية المجتمع المطلى ، ثم يحضر المخطط العام على أساس السياسات الواردة به .

وقد يستعمل أعضاء مجلس المدينة عبارات هذه السياسات أثناء المناقشات الخاصبة بالموصوعات الجارية الهامة والتي يحدث بينها تعارض ، والضغط على صائع القرار كثير ومعقد ، وهناك وقت يعتاج فيه صائع القرار إلى مستندات تؤيده وتساعده على مواجهة هذه الضغوط كالسياسات الرسمية الواردة في مخطط السياسات .

## تكبيفات مفترحة في عملية التخطيط Suggested Adaption in the Planning Process

ركزت المواد المشروعة في هذا الباب على السياسات التبي ترسم وتجهز أثناء تحضير المخطط العام والتي تؤخذ في الإعتبار عبد تحصير هذا التخطيط وتجهز هذه السياسات على أساس الدراسات والمباحث الميدانية والتحليل ثم على أساسها يجهز المخطط العام ، ولكن في هذا الجزء ستعرض المحاولات التي قام يها بعض المخططين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية الإختبار مخطط السياسات الاستعمالات جديدة ، ودلك مخلاف الهدف الأصلى وهو تعضير المحطط العام ، وهده الاستعمالات

~ كبديل للمخطط العام

I - As a Replacement for the General Plan

~ كوسلة فنية لتوجيه المصس

2 - As a Technique for Guiding Urban Development

~ كامتداد لفكر م وسلطة التخطيط

3 - As an Expansion of Planning Scope and Aithority

#### ١ - كبديل للمخطط العام

يقول شاراز هار Charles Haar في كتابه "تحفيط إستعمالات الأرص Charles Haar " أن ينص إعتماد المخطط العام بجمله بستور غير دنتم ، ويطللب بصرورة تطوير هذا فلمحطط فيقول "يجب أن ينص المخطط العام حلى الأحداف وعلى قدم الأقسى تلكثافة السكانية المرخرية ثما كيفية ترتيب هؤلاء السكان فيترك تلوائح التنفيذية ، كما يجب أن يركز على العلاقات والأحداف والسياسات العاسة ، فيجب أن يصف ويحدد العلاقة المرغوبة بين المطار مثلا وعمليات التنمية السكنية ، ولا يحتاج أن يوضح المخطط العام الموقع بالتحديد ، ولكن يجب أن يحدد المخطط العام حجم السكان المتوقع أو المرغوب فيه ، والمسلمة المطاربة للإستعمالات المكتلفة ، وحجم ونوع الخدمات المرغوب فيها ، ونوع شبكة امواسلات التي تربط بين هذه الإستعمالات المكتلفة ، وحجم ونوع الخدمات المرغوب فيها ، ونوع شبكة امواسلات التي تربط بين هذه الإستعمالات كما يطالب هار بصرورة تعديل الوانين التخطيط العمر الي ليكرل واضحا أن المخطط العام بجب أن يشمل عرضا الأهداف العامة ومواد مشروحة برسومات توصيحية .

ونتجه كثير من المدن إلى الأجذ بهذا المدخل ، فعلى سبيل المثال في المخطط العنام أعديدة بوسنطن بالولايات المتحدة نصبت عبارات السياسة بالنسبة للإسكان على الأثنى :

\* ٥٠٠٠ وحدة لمكان عام توزع على أحياه قمدينة في مشروعات بحيث الاتوصاع أكثر من ١٠٠ وحدة في موقع واحد سواء كان قموقع أرخل قصاء ، أو مشروع تجديد أحياء ، وبحيث تتكامل صع الأحياء قسكنية قفائمة .

- المدة بسكان الطبقة المتوسطة تكون في شكل مباني مصفوفة وحصارفت حداثتية توزع على مشروعات تجديد الأحياء خارج وسط المدينة .
- الإسكان الفاخر (وهو غالبا ما يتكون من عمارات عالية) يوضع بالقرب من الحدائق العامة والواجهات
  المائية ، وفي مواقع مختلفة داخل أو بالقرب من مركز الأقليم .

كما الترح هار أن المنطط العام يجب أن يشتمل على عبارات رسعية السياسة العامة العطبات تتعينة المجتمع المحلى ، وأن يوفر المجلس العدينة الإنجاء الذي يريده عند إعتماد اللوائح التنفيذية المناسبة وأن يوفر المجتمع المسئولة إطارا التوجيه قراراتهم وأحكامهم وأن يوفر المحاكم قاعدة لتحديد عدالة وحيدة التشريع والإدارة .

وهذا الإقتراح مشابه الدراسات التي تعت في بريطانيا بوزارة الإسكان والحكومات المحلية ، وهي دراسة قانون تقطيط العدن الصادر في ١٩٤٧ ، وقد أوضيحت هذه الدراسات أن المغططات التي تعت طبقا لهذا القانون كانت كثيرة التفصيلات لدرجة يصبعب معها الإستفادة منها في صنع وتوجيه القرارات ، ومع أنها خططت لاستعمالها كموجه لصنع القرارات ، إلا أنه لم يستفاد منها أكثر من أنها خرائط إستعمالات الأرض ، كما أنها لم توفر وسائل فعالة التنسيق بين الأنشطة المختلفة .

وإقرحت الدراسة ضرورة تغيير خواص المنططات العامة التي نقدم الوزارة الإسكان من المدن الإعتمادها ، وإقرحت بدلا من أن تشمل هذه المخططات توزيع إستعمالات الأرض بالتعميل تشمل ~ بدلا منها − عبارات السياسات العامة العطيات التنمية ، سياسات مشروحة ومدعمة عند الضرورة بخرائط توضيعية ورسومات بيانية ، ويراق بهذه السياسات خريطة هيكلية Structural Map ، ويسمى هذا بالمخطط الهيكلي Structural Plan ، ومحر قانونا بذلك .

وهذا إعتراف أخر بعدم كفاءة التخطيطات التعصيلية التي لا يساندها عرض واضح وعبارات واضحة الشي المخطط العام بجعلها عبارات وعروض واضحة للأهداف والسياسات العامة ، وتعيد كثير من العدن خواص المخطط العام بيصبح أثرا مقدس .

## 7 - توجيه اللمن العضري Guiding Urban Development - ٢

عندما وصف تشين Shiart Chapm شكل نمو المحضر نظر إلى السيسات الواردة في المخطط العلم من منظور مختلف اللهلا يؤكد على أيم السياسات في تحقيق التنسيق وتوجيه أنائيم المدن الكبرى ، فيشير إلى أن السياسة العامة التي تخص عمليات التنمية العامة يجب أن تكون مقداح التخطيط وأن توجه إدارات الدكومة المختلفة تتحقيق التجانس والإنسجام في العمل لتحقيق أغراضها عامة .

وهناك كثير من السياسات التي نتملق بالنواحي العامة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر طلي خواص ومواقع ووقت نمو المحدر ، فعلى سبيل العثال إمتداد شبكة العرافق العامة له تأثير ظاهر على وقلت

وإنجاه عمليات النتمية ، وندرى كذير من المدن أن مد هذه الشبكات هو الوسيلة الرئيسية لتشكيل أرص الحضر ، وما يقال عن المرافق يمكن أن يقال عن العدمات العامة كالمدارس والعدائق العامة والبرامج الترفيهية ، وتؤثر كل هذه المرافق والحدمات العامة على تنمية المدن وشكلها وإنجاهات نموها .

هذا بالإضافة إلى تأثير السياسات المتعلقة بالحكومة المركزية على المحليات وعلى ععلية التنعيبة ، ومن أمثلة ذلك الفيصانات وتطهير مجارى المياه والتحكم في نلوث الهواء وإصادة زراعة العابات ويراسج مساعدة الفقراء والعساهمة في العشروعات العامة الكبرى وتجديد الأحياء ويراسج الإسكان .

فإذا إتسقت سياسات المحكومة المركزية مع سياسات المحافظات والمدن وأدمجت التعيات في إطار موحد كان لها تأثير ظاهر فعال ، ويقترح تشيين فكرة أسماها "أداة سياسة تتمية للمضر" Policies Instrument موحد كان لها تأثير ظاهر فعال ، ويقترح تشيين فكرة أسماها "أداة سياسة تتمية للمضر" Urban Development كوسيلة انتسيق أعمال المستويات المحكومية المختلفة في القرارات الماصة بسياسات تتمية الحصر ، ويقول أن هذه الأداة تجمع كل السياسات الموجودة الحاصة بعطيات إمتداد المحسر وتحديد السياسات الجديدة وربط القديم مع الجديد في سلسلة من العبارات مرتبطة منع بعضها ، تأخذ في إعتبارها السياسات الجديدة الخاصة بالنقل و المرافق العامة و التعليم و الترفيه ومكافحة الحريق والبوليس و الخدمات العام ، مناهم المخطط العام ،

إن النسبق من أهم المشاكل في الجهاز الحكومي ، وترداد هذه المشكلة تعقيدا عدما تنصدد الجهات المحكومية ، وعلى إدارة التحطيط الجهد الأكبر هي مجال النسبق ، ومن الوسائل الفعالة في هذا المجال هو أن تقوم الإدارة بتوفير المعلومات الحقيقية والتقارير وتنظمها في شكل إطار من المراجع لكل الهيئات المعلية بعمليات التعية ، هذا بالإصافة إلى أن المساعي الشخصية والإجتماعات المشتركة وسائل معيدة وفعالة في مجال النسبق .

ويقترح تشيين أن أداة سياسة تتمية المصر يجب أن تعتمد بقرار من كل الحكومات المحلية في الأقليم حتى تكون فعالة ، وحتى يمكن تجدد السياسات غير المتعشية مع بعصمها ، ويجب التأكيد هذا على أن هذه الأداة ليست بديلا عن المخطط العام ولا هي محاولة لوضع الأهداف التي ستترجم إلى المحطط العام

## ٣ - توسيع فكرة التخطيط

نوقشت عملية تعطيط السياسات Policies Planning بين المخططين في مجال آخر أو من وجهة نظر أخرى ، فقد نظر بعض المخططين إلى هذه العملية كوسيلة لتحريك تخطيط المعمر إلى ما وراء التعطيط المكتى - العمر في - فاعدة أسباب مى تخطيط المدن متحيرا نحو البيئة العمر فية وأظهرت الدراسات التي تمت رجود علاقة بين البيئة العمر فية الفقيرة والأمراض الإجتماعية ، وشعر الناس والمخططون أن توفير بيئة صحية مناسبة المطبقة المترسطة يحصص من معدلات الجريمة وشرب المحمر والأمراض الإجتماعية

الأخرى وابتهاف القانون.

مبب أخر التأكيد على التخطيط العمراني يرجع إلى حقيقة أن الغدمات العمرانية لها عصر طويل وهي مكلفة، وبمجرد إنخاذ قرار بتنفيذها فإنه يصعب الرجوع فيه ، الطريق السريم - مثلا - مكلف وبمكث رمنا طويلا ويصعب تغيير مكانه ، وبمعنى أحر تصميم وتخطيط مواقع الخدمات العمرانية له أهمية كبرى ، والأخطاء التي تحدث به باهظة ومكلفة ، لهذا كان التخطيط العمراني له الأهمية الأولى أكثر من الحاجة إلى تحطيط البرامج والأنشطة التي من المهل تعديلها ومراجعتها .

ومهما كانت الأسباب التي تؤكد على التنطيط المعرائي ، فقد حدث تعبيران جعل المنططين وغيرهم يغيرون فكرهم : التغيير الأول هو زيادة عند الأنشطة والوظائف التي أعطيت مستوليتها للحكوسة ، أي أن مستولية الحكومة زادت وتعددت وظائفها وتتوعت وبالذات في مجال الخدمات العامة والرفاهية الإجتماعية التي كانت من إحتصاص المنظمات الإجتماعية التطوعية .

أما التغيير الثاني فهو تكاثر ونمو الأنشطة الحكومية متوازيا مع نمو الأبصات الموجهة إلى شبكة الحضر ، فقد إستخدمت نظم التحليل المختلفة والنماذج وتحليل المنفعة والثمن وكلير من التحليلات الفنية ، وقد أظهرت نائج هذه الأبحاث أن المدينة عضو مركب معقد يمكن فهمه جزئيا وأى محاولة فتغيير نظامها يجب أن يكون شموليا .

وسَبِه لنمو مسئولية المكومة وزيادة فهم الملاقات المتداخلة مع بعسها بالنسبة الخدمات العامية ، فإن أعضاء مجلس المدينة والمسئولين يستعملون المداخل المتعددة المتخصصية المل المشاكل عن طريق متحصصين في مجالات مختلفة ، وفي بعض المدن تأخذ مجالس التخطيط الإجتماعي واللجان والمنظمات الإجتماعية الأخرى والمنظمات ذات التخصيصيات المختلفة العبادرة والحطوات الأولى لفهم روح التداخل الدي يوحدهم ، وتحاول هذه المنظمات إيجاد البرامج المشتركة والحدمات التي تساهم هي حل المشاكل المئتركة بيبهم .

ولهذا يطالب كلير من المحططين بربط التغطيط العمراني بالتحطيطات الأخرى الخاصة بالتواحي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية وغيرها ، والتي تقوم بها الأجهرة الحكومية والمؤسسات العامة والأفراد ، ويستندون في ذلك على أن التغطيط أصبح منتشرا ومنشعبا في كل وحدة إدارية حكومية ، تشترك هذه الوحدة بدرجة كبيرة أو صغيرة في التغطيط .

ومخطط السياسات هو التخطيط بالنسبة للزمان والمكان والمال والذي يأخذ في إعتباره النواحي العمرانية والإجتماعية والإقتصادية ، ويجب أن يحتوي مثل هذا التخطيط على :

ا- عرض عن حالة المكان تصدف الأحوال الجارية والإنجاهات والمشاكل العاجلة والفرس وتجارب التضليطات والبرامج.

- ٧- عرمن للأهداف والإفتر اسبات والمعوقات والإرتباكات ومقططات السياسات الرئيسية والمشرر هات والإثجاهات التي ترغب فيها المدينة.
  - التحطيط المعراني الشامل لمعليات التهمية والتخطيط المالي والعيزائية .
    - الأدوات والوسائل التي ستستعمل لتنفيذ مخطط السياسات .
      - ٥- السياسات التعسيلية لكل إدارة من إدارات المكومة .
    - الملاحظات الفية على الطرق الفية ومصادر المعاومات.
  - ٧- شرح و عرص وبيان البدائل بالنسبة للسياسات التي نوقشت ولكنها أهملت .
    - وبيدو أن هذا الإقتراح أكثر شمولا ،

# لباب الخامس الخافية التاريفية العرامل التاريفية المؤثرة في تنمية المدن HISTORICAL BACKGROUND

التحول من حضارة الصناعات الحرفية إلى حضارة الممناعات الحديثة تطور التخطيط من محلى إلى إقليمي ثم إلى قومي التطور في نظريات تخطيط المدن والوحدات التخطيطية الأرض وتطور التشريعات المنظمة نها

## الباب الخامس الخلفية التاريخية HISTORICAL BACKGROUND العرامل التاريخية المؤثرة في تنمية المدن Significant Historical Factors in the Development of Citles

غالبًا ما تشتمل مستندات المحطط العام أمدينة على خلفية تاريخية عبارة عن العوامل التاريخية النسى أثرت في تتمية العديمة ، وتنقسم مناقشة هذه الخلفية إلى قسمين :

- القسم الأول: عبارة عن دراسة بطرية تتناول هذه العوامل بصفة عامة .
  - القدم الثاني : تطبيق هذه العوامل على المدينة موضوع الدراسة .

يتناول القدم الأول نظرية التحول من حضارة الصداعات الحرفية إلى حرفية الصداعات الحديثة ، وتطور التعطيط من محلى إلى إقليمي ثم إلى قومسى ، والتطور في نظريات التغطيط ، والتشريعات التي تتمكم في أرص الحصر ، ثم يتناول القدم الثاني تطبيق هذه الدراسات على المدينة موصوع الدراسة ، حشى يمكن معرفة أبن ثقع هذه العدينة على سلم هذا التطور في كل مجال من هذه المجالات ، وما هي الجهود التي حققها المدينة في كل مجال والجهود العطلوب تحقيقها .

وبالإضافة إلى تطبيق هذه الدراسة النظرية على العدينة موضوع الدراسة تهدف دراسة الخافية التاريخية إلى توفير معلومات عامة وتتقيفية الهم طبيعة العدن ، وكيف أن شكلها ووظيفتها يتحدد بعواصل وقوى محتلفة ، وفيما يلى نبدة عن كل عامل من هذه العواصل :

## التحول من حضارة المبناعات الحرافية إلى حضارة المبناعات الجديثة Change from a Craft to an Industrial Culture

سارت المضارات منذ فجر التاريخ على أساس أن تقوم القرية بسد حاجة سكانها من العذاء والكساء وما زاد عن حاجتها تستبطه بسلم فستهلاكية من مدينة المركز التي تتوسط مجموعة من القرى والتي تعنير المركز الإداري والسوق التجاري لها ، وكان إنتاج المددية من هذه السلم يكفي لإشباع حاجبات سكان القرى التي نقع في دائرتها فقط ، حيث كانت وسائل الإنتاج يدوية مثل الدول اليدوى الحساس بالنسيج ، كما كانت شبكات الطرق ترابية ووسائل النقل هي الحيوان ، كل هذا لم يسمح بإنساع دائرة سوق المديسة عن هذه المجموعة من القرى ، ويسمى هذا الإقتصاد بالتصاد المدينة .

## الثررة المشاعية الأولى The Industrial Revolution

في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ظهرت الثورة الصناعية نتيجة إكتشاف قوة البخار واستخدامه في الصناعة ، وكامة الثورة الصناعية إسم التعير الهائل الذي حدث في أوروبا في هذه الفترة ، وهي في حقيقتها تطور وأيست ثورة ، ولكن إذا قوري ما حدث في هذه الفترة بما حدث في آلاف السنين السابقة أمكن قبول تسميتها شورة ، فعلى سبيل المشال حدث التطور الأتي في مجال المواصلات والإنصالات في هذه الفترة :

١٨٠٩ بنيت أول سفينة بخارية .

١٨٧٥ - إستعمات قطارات السكك للمديدية في إنجلترا ثم أمريكا (عام ١٨٢٩) .

١٨٣٢ - إستعملت السكة الحديد بواسطة عربات تجرها الخيول في شوارع بعص المدن.

١٨٨٥ حل الترام الكهربائي في شوارع المدن محل العربات التي نجرها الخبول.

١٨٩٥ بني الخط العلوي - مترو - في نبويورك وشيكاغو .

١٨٩٧ نول المترو تحت سطح الأرض - مترو الأنفاق .

١٨٥٠ إستعمل التلعراف في نقل الرسائل .

١٨٧٦ - إستعمل التليقون .

وترتب على هذه الثورة الصناعية أن تحول العمل اليدوى إلى عمل ميكانيكى ، أى ملت الالة الميكانيكية ممل اليدوى ، وتحول نكل الحرفة أو الورشة الملحقة بالسرل إلى مصنع قاتم بذاته ، وتحول الشعب الأوروبي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صداعي ، وتعولت عباة الناس من حياة الريف إلى حينة المصر .

ولقد بدأت الثورة في أول الأمر في بريطانيا ، حيث كانت الظروف مهيأة فيها عن غيرها من الدول الأوروبية ، فكانت تمثلك كميات كبيرة من المواد الطبيعية كالمحم والحديد ، أما بالتي المواد الحام فكانت تمثلك مستعمراتها مثل القطل عن الهند ومصر ، كما كانت تمثلك أسواقا داخلية - محلية - واسعة حيث كانت الثروة موزعة بين المواطنين وكذا أسواقا غارجية في مستعمراتها ، صلاوة على وجود شبكة مواصلات حديثة داخليا وأسطول بحريا قويا يصل إلى مستعمراتها ، ثم بدأت الصناعة تتتثمر بعد ذلك في الدول الأخرى كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا .

ولقد أدى إستعمال الالات الميكانيكية الحديثة في الصناعة إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير وخفض تكاليفه مما أدى إلى توسع في الأسواق لتصريف منتجات المصانع ، ولقد ساعد على ذلك تطور وسائل النقل كما سبق شرحه ، وأصبح إتاج السلم أوس الإشباع حاجات المستهلك عباشرة بل من أجل الربح أبصا ، وظهر بين المنتج والمستهلك شخص أخر هو الموزع أو (المتسبب) Dealer الذي لم يكن موجودا من أبل في الإقتصاد الموزع أو المتسبب المدينة ، وسمى هذا الإقتصاد بالإقتصاد القومي

## الثورة الصناعية الثانية (الثورة التكنونوجية) The Technological Revolution

في منتصف القرن العشرين وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية بدأت معدلات التحير والتعلور في العمناعة خاصة في أمريكا تريد بسجلة ترايدية هائلة ، الموق بعر لحل ما حدث من بعير أثناء الثورة اصماعيمة الأولى ، فلا تكاد تخترع الله لإنتاج سلعة معيبة ويعضى وقت قصير على إختراعهما أو نشعيلها إلا وتحترع أله أخرى لإنتاج نفس السلعة تجعل السلعة في شكلها الأول أقل جودة وأكثر تكلفة من السلعة الجديدة ، حتى أن أكثر من ٨٠٪ من المنتجات الحالية لبعض الدول الصماعية لم تكن موجودة من ١٠ سنوات .

ويتعثل هذا التغير فيمه يسمى الآلية هى الإنتاج أو الأوتوميشن Automation ، وذلك بإستعمال أجهرة باكترونية معقدة في تركيبها في عمليات الإنتاج ، ولقد حلت في هذه الثورة التكنولوجية الآلة محل جز ، كسير من العمل الدهني أو الفكري ، وأدت هذه الآلية إلى التقليم الواسع في العمل وكثرة التخصيصات الدقيقة ، وزيادة الطلب على المهارات العمالية العالية وإعطاء أهمية كبرى لمسائل التخطيط والإدارة ، كما أدت الحاجة الشديدة إلى رؤوس أموال كبيرة لشراء هذه الآلات التي أصبح العامل نقمه يعجر عن شرائها .

كما ترتب على إستعمال الألات الأتوماتيكية ل وصدل الإنتاج حدا تعجز عن إمتصاصه أسواق بعص الدول الصناعية ، مما أدى إلى قيام هذه الدول بفتح أسواق جنيدة لها في الدول النامية مما ترتب عليه موت التجارة الحرة وحلق التصداد مبنى على التوسع والإستقلال يسمى بالإقتصداد العالمي International

من هذا السرد التاريخي لتطور الصناعة في العالم من بدوية إلى صناعة مبكابيكية ثم أوتوماتيكية - وبدأ المخطط في سرد تاريخ تطور الصناعة في العدينة موضوع الدراسة ، ويخرج من دراسته بالإجابة على هذا السوال - أين تقع العدينة على سلم هذا التطور ؟ هل هي مدينة بدائية الأرالت الصناعات العرابة واليدوية هي السائدة على معظم العدن الصنعري بالدول النامية ؟ أم هي مدينة صناعية توجد بها العصائع الحديثة وقاربت إلى الوصول إلى العرحلة الآلية ؟ مثل مدينة المحلة الكبرى بعصر العشهورة بصناعة غزل ونسيج القطن ، ولا يعني هذا أن العديثة لابد أن تصر بعراحل التطور الصناعي هذه مرحلة مرحلة ، كما لا يعني أن كل العدن يجب أن تكون مننا صناعية ، فهداك كلبر من العدن تقوم على غير الصناعة مثل العدن السياحية والعدن التي تقدم خدمات تعليمية أو تجارية أو إدارية .

#### تطور التخطيط من محلى إلى إقايمي ثم إلى قومي

#### التكايط المحلي Local Planning

من السرد التاريخي السابق لتطور الصناعة بتضح أن حجم المدينة قبل الثورة الصناعية كان ضغيرا البدائية الوسائل التي كانت مستعملة في توفير المرافق العامة وطرق الإنشاء ومواد البناء ونقل السلم الغذائية والإستهلاكية إلى المدينة ، فكانت الأبار تستعمل كعصدر أعياء الشرب وخدائق الصرف كوسيلة أصرف مخلفات المنازق ومصابيح الريب لاتأرة الحواري والشوارع ومواد البناء مواد أولية عبارة على طوب وقصر مل وخشب ، وبهذا كانت المساكن لا تتعدى دورين أو ثلاثة هي أغلب الأحيان ، أما السلم المذائية والإستهلاكية فكانت تستورد من القري المحيطة بالمدينة ، حيث أن وسائل العواصلات البدائية لم تكل تسمح بنقل هذه السلم من أماكل على مسافات بعيدة عن العديية .

وكان تغطيط المدينة بسيطا لا يحتاج إلى دراسات معقدة لا يريد عن كونه تغطيطا الشبكة الشوارع والعبادين ويظهر دلك في العدن الإغريقية والرومانية ومدن القرون الوسطى ، وكان يسمى هذا التعطيط بالتعطيط المعلى – أو تغطيط العدينة – وإستمر التغطيط على هذا العنوال على ظهرت الثورة الصناعية وظهر معها التغطيط الإقليمي .

#### التخطيط الإقليمي Regioual Plausing

كان من آثار الثورة الصناحية تحسن سبى في صحة الإنسان وزيادة عدد السكان والسيما في المدن، فقد منت المدن بمعدلات عالية تقوق معدلات سعو سكن الدولة الصبيا بعراحل ، فعلى سبيل المشال راد عدد سكان بريطانيا في العنزة بين ١٧٥٠ – ١٨٥٠م من ١ مليون إلى ١٨ مليون ، بينما راد عدد سكان المدن فيها في نفس الفقرة من ١ سايرن سمة ، ولقد ساعد على دعو المدن بهذا المعدل التقدم التكنولوجي في المرافق العامة وعواد البداء ، فلقد ترفرت شبكات مياه الشرب النفية والصرف الصحى المخلفات المدن وإستعمال الكهرباء في الإثارة وإستعمال مواد بناء جديدة كالمديد والزجاج مما ساعد على إمتداد العباني رأسيا ، كما ساعد التقدم في وسائل النقل على مد سكان المدن بالسلم الغذائية والإستهلاكية من المناطق البعيدة بأسعار زهيدة .

إلا أن الثورة المستاعية حملت بين طياتها أثار ا جانبية ، فاقد كانت حالة هذه المدن سيئة الغاية نتيجية تركيز المستاعات بها دون توجيه أو تخطيط ، وتركزت المستاعات في بداية الأسر هي مناطق معيدة مثل قربها من المناجم أو الجامئها على شواطئ الأنهار أو البحار أو في قلب المدن ، واقد بعيت مساكل العمال حول هذه المصانع وتحت ظلال مداختها بطريقة غير صحية والا هندسية ، بالإصافة غلى أن العمال كانوا

يشتغاون تحت رحمة أصحاب هذه المصانع الدين كانوا يعدونهم بالعذاء والكساء بعقادير دون حد الكساف ومأوى غير صحى ، وإشتغل العمال أطفال ونساء ورجال بعدل ١١ ساعة في اليوم في جميع أيام الأسبوع وبأجور زهيدة كما إنتشرت البطالة بينهم .

وصاحب لتشار الصناعة لتتشار الأحراء المتخلفة غير الصالحة السكنى Sams وجبط مستوى المعارة في مدن إنجلترا وأوروبا ، ثم انتقات العدوى إلى الولايات المتحدة بمقياس أكبر ، وانتشر دوع قبيح من الإسكان والتخطيط يعرف بالمسقط القطارى Raikroad Plam وهو عبارة عن تقسيم أرض البناء إلى قطع مستطيلة بعرض ٧٠٥ متر وعمق ٣٠ منر (٢٥ × ١٠٠ قدم) نقام عليها العباني المسكنية التي تشفل حوالة ١٠٠٪ من مساحة القطمة ، فيقام المسكن على حافة الطريق تمام ولا تترك مسافة بيسه وبين الجيران ، أما المساحة التي تتترك لإستعمالها المرافق الصحية فكانت صغيرة المغاية ، يقام على قطعة الأرض اربعة وحدات سكنية – أي ٤ شفق يكل طابق – وكان المبنى يرتفع إلى ٥ سـ ١ طوابق ، وكان بكل شقى غرفة واحدة هي التي تتمتع بالنور والهواء ، أما بالتي الغرف فلم يكن لها أي فتصات ، كما لم يكن داخل الوحدة المكنية خدمات صحية ، وبذلك جبط مستوى العمارة في هذه المدن كما همط مستوى التحطيط الذي الم يراع فيه أي تشريعات لتقسيم الأراضي ويوضيح شكل (١٥) تطور المساطة الافقية الهذه المساكن وكذا نطور المساطق المتخلفة عبر القرون كما يوضيح شكل (١٥) سوء حالة المدن في ذلك الوقت أما شكل (١٥) الموابع خط معاء المدن في ذلك الوقت أما شكل (١٥)

كما ترتب على تركيز الصناعة في المن أن إمثل التوازن الذي كان موجودا قبل الثورة الصناعية بين الدينة والقرى المحيطة بها ، فتشأت مناطق ذات مستوى معيشة عال تركزت في هذه المدن الصناعية ومناطق ذات مستوى معيشة منخفض في القرى المحيطة بها ، مما ترتب عليه هجرة مستمرة من الريف إلى الحصر .


لكل هذه الأسباب إستحال حل مشاكل المدينة بتخطيط المدينة فقط كما كان يحدث في المعاضى قبل الثورة الصناعية ، بل حتى يكون التحطيط فعالا يجب أن يشعل مساحة أكبر من مساحة المدينة نفسها ، وهي المساحة التي تقع فيها القرى والتجمعات السكنية الأخرى الثي يهاجر أهلها منها إلى هذه المدينة ، وتسمى هذه المساحة بالأكثيم ، ومن هنا ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التحطيط الإقليمي لحل مشاكل المدن الكبرى (الصداعية) .

وكان من أول رواد التخطيط الذين نادوا بفكرة التخطيط الإقليمي هو سير باتريك جدز Sir Patrik وكان من أول رواد التخطيط الذين نادوا بفكرة التخطيط الإقليمية وكان يكون تخطيط المدينة من أجل خلق يبئة سكنية صحية جذابة ، وعلى المخطط أن يعلو بنضه عاليا فوق نقطة عالية شاملة البنظر إلى المدينة ككل، وإنها في نفس الوقت جزء من الإقليم الذي نقع فيه ، ولا يجب أن تحطط في غيبة هذا الإقليم كما سبق نكره


#### أ- تطور مناطق المدينة المتحلفة عبر الترون



The Seconteenth Century City The Surfacesque Shina





The Nineteenth Century Cay The Mechanical Short



The Twentocth Century City

## ب- البارك المكنى في بعض المدن






جـ تطور المنشط الأنتى المسكن في عسس التورة السناموة

شكل (١٣) تطور المساقط الأنفية البلوكات والمساكن في عصار الثورة الصداعية



أ - مديدة مساعية يلوثها دخان المصطلح في بداية الثورة الصساعية





شكل (١٤) سرة حالة الصن



خط السماء على مر التاريخ من هرم الهيزة إلى مبنى الامبايرستيت بنبوريوك







مدينة الفد (الوكوريوزيية) شكل (١٥) خط معاء التجمعات السكية على مر التاريخ

ومن أمثلة الأخذ بأساوب التخطيط الإقليمي مدينة لمدن فسدمنا أعيد تخطيطها بعد المرب العالمية الثانية لم يكتف بتخطيط العدينة فقط بل أعيد تخطيطها مع الإقليم المدى تقع هيه وتقدر مساحة هذا الإقليم بحوالي ٢٥٠٠٠ كيلو متر مربع ، وضع التحطيط على أساس ترحيل مليون نسمة من المدينة ، وتحديد حجمها بثمانية مليون نسمة على أن يتحمل بالي الإقليم إيراء الجزء الأكبر من زيادة السكان وأن يبقى حجم المدينة ثابتا حتى عام ١٩٨١ .

كما تم تغطيط حزام أغضر من الغابات والمرارع يحيط بالمدينة من الغارج ، يتراوح عرضه بين المدينة من الغارج ، يتراوح عرضه بين المدينة تكون بمثابة رئة لها ، وفي نفس الوقت يمنع إمتاد المدينة ويساعد على بقاء حجمها ثابت ، ويوجد في هذا الدزام الأحضر بعص التجمعات السكنية ، وقد روعى في التخطيط الإحتفاظ بهده التجمعات والسماح لها بالإمتداد في حدود كردون كل تجمع .

وخارج هذا الخزام الأخضر وفي داخل الإقليم الذي تقع فيه مدينة لندن كان لابند من ترحيل مليون نسمة من سكان لندن ، ولتتفيذ ذلك تم تخطيط ٨ (ثمانية) من جديدة تبعد عن قدن بمسافات تشراوح بين ٣٠ - ٥٠ كيار متر ، مدن مستقلة مكتفية بعدماتها وأنشطتها افقتصادية تتكامل مع بعضها ، فمدينة تتمير بالثقافة والترفيه وأخرى تتميز بالتسويق وثالثة تتمير بالصناعة ، ويمكن لمثل هذه المجموعة أن تتوازن مع مدينة لندن .

ولما نجح هذا الأسلوب في حل مشاكل المدن الكبرى إستخدم معد دلك في حمل مشاكل الأقباليم التي تكثر فيها الثروات الطبيعية ، وذلك عن طريق توزيع السكان والأنشطة الإقتصادية والخدمات العامة داخل هذه الأقاليم .

#### التقطيط القرمي National Planning

وبالسبة للتخطيط القومي فاقد إعتمدت الثورة التكنولوجية التي ظهرت بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية - كما سبق مناقشته - في تطورها الهائل على كثير من المؤسسات المحتلفة ، فأنشأت الدول الصناعية الجامعات والمعاهد والمدارس لتخرج الأخصائيين من مديرين ومهندسين وأطباء وفيين ، وأقيمت مراكز النزيب العمال على كيفية تشعيل وإدارة الآلات والأجهزة الإلكترونية المعقدة ، كما أنشئت مؤسسات البحوث وأنفقت بالإين الدولارات التحسين طرق الإنشاج وخفض تكاليفه وإكتشاف المواد الخام ، ويسبت المستشعبات والمؤسسات الصحية الأخرى التصبين صحة العمال ورفع مستواهم وتكوين العمامل القادر على الإختراع والإيداع ، كما أنشئت الحدائق والبائجات والعسارح ودور اللهو وغيرها من الأماكن السياحية الترفيه عن العمال وملء وقت فراغهم .

وإعتمدت الثورة أيصنا على الرراعة لمد العاملين في الصناعة وعائلاتهم بالغذاء والكساء ، وفرطنت

على الفلاح زيادة الإنتاج ، وزودته بمختلف الأجهزة والآلات الميكانيكية والرراحية والبذير المنتفاة والأسمدة الكيماوية والطرق الغنية الحديثة ، وأسلمت الصياعات الغذائية تشكل نشاطا رئيسها في الدول الصناعية حيث توفر كل أنواع الأعدية المحفوظة على مدار السنة لأفراد هذه الدول .

ولَمام كل هذا وجدت حكرمات الدول الصناعية نقسها مسئولة عن توفير أسواق خارجية تتصريف منتجات مصانعها وإستيراد بعض مستلزمات الإنتاج مثل المواد قلخام والبترول ، كما وجدت نصسها مسئولة عن بناء المؤمسات العلمية والطبية والترفيهية وإشاء قطرق وتوفير وسائل قنقل السريمة والتنسيق بين هذه الأنشطة ، ومن هذا ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التخطيط فقومي الشامل .

ويمكن تأخرم المناصر التي يتكون منها التحطيط القومي في :

- التخطيط الإجتماعي Social Planning: ويغطى مجال المنكان وتخطيط الخدمات العامة (التعليم والصحة والإسكان والحدمات الإجتماعية الأحرى)
- ٢- التخطيط الإقتصادي Economic Planning : ويشمل تخطيط الشاط الزراعي والصناعي والسياحة وغيرها من الأنشطة الإقتصادية الأعرى .
- ٣- التخطيط العمراني Physical Planning : وهو عبارة عن الصدورة أو التجسيد الحي التخطيط الإجتماعي والإقتصادي ، وقد يسمى بالتخطيط المكاني .

وبعد هذا المسرد بيدا المحطط في شرح تطور أسلوب التحطيط الذي التحذيه المدينة موضوع الدراسة، فهل هي مدينة بعث دون أن تأخذ بأساوب التخطيط بالمرة ، أو سبق لها أن أخذت بأساوب التخطيط المحلي في إطار التعطيط الإقليمي ؟ وبالطبع سيكون هناك درق بين الحاتين عد حل مشاكل المدينة .

#### التطور أي نظريات كفطيط المدن والوحداث الكفطيطية Changing Planning Theory and Planning Unit

كانت إنجائزا كما سبق شرحه أول الدول النبي تأثرت مدنها بالصماعة حيث تسبب عن إنتشار الصماعة المتخلفة غير الصمالحة السكمي وإنتقات هذه العدوى إلى بالني مدن أوروبا كما إنتقات إلى الولايات المتحدة بمقياس لكبر ، وهبط مستوى العمارة في هذه المدن كما هبط مستوى التقطيط كما سبق شرحه .

ولما وصل مستوى المعيشة في هذه المدن إلى هذه الدرجة فكر بعض المصلحين في بناء مدن صحية للعمال، وبذلت بعض المحاولات التي نم تكل في أول الأمر أكثر من أمها محاولات مثانية ومن بين من قاموا بهذه المحاولات هؤلاء المصلحون :

- روبرت أوينز Robert Owers صناحب مصناع نسيج في إنجائزا : أقام في عنام ١٨١٦م مدينة صناعية نموذجية للعمال (١٢٠٠ نسمة) الدين يعملون في مصنعه وجهزها بمختلف المرافق .
- مستر تیشن سوأتیر Sir Saltert صماحب مصنع سمیج فی إنجلترا : قام فی عام ۱۸۵۲م بیماء مدیسة سوأتیر بالقرب من براد فورد لحوالی ۲۰۰۰ عامل .
- مؤسسة كروب بألمانيا : أقامت في عام ١٨٦٥م قرية بموذجية لعمالها في مصانع الذخيرة بمدينة أيس بألمانيا .
- الأخرة ليفر في إنجلترا أصحاب مستح صابون : قاموا في ١٨٨٦م ببداء مدينة بورث ستليت Port
   الأخرة ليفر في إنجلترا أصحاب مستح صابون : قاموا في ١٨٨٦م ببداء مدينة بورث ستليت Port

وتتابع بعد ذلك إنشاء قمدن النموذجية الصناعية في كل من أوروبا وأمريكا .

كما بذلت محاولات لتجميل المدن الموجودة مثل مشروعات معرض شيكاغو عام ١٨٩٣ وغيرها من العدن الأخرى ، وظهرت نظريات جديدة لإعادة تخطيط المدن القديمة وساء مدن جديدة بمعرفة رواد التحطيط أمثال سوريامتي ولينزار هاورد والوكوربوزبيه كما سبق شرحه .

وصاحب التطور الذي حدث في تخطيط المدينة ، وظهور نظريات جديدة تطور مماثل في تخطيط مساحات الإستعمالات المختلفة السكنية والتجارية والصناعية ، فبدلا من تحصيص مساحات من الأرص لهده الإستعمالات ظهرت بظريات جديدة التخطيط هذه المساحات فظهرت بظرية المجاورة السكنية والمركز التجاري والساطق المبناعية المخططة .

#### ۱ -- المجاورة السكلية Nighbohood Unit.

كان المخطط العام المدينة يحدد مساحات معينة في مواقع مناسبة الإقامة المساكن المحتلفة عليها ، وتقدمت الأبحاث الخاصة بتخطيط الأرض اللازمة للإسكان ليشمل تخطيط هذه المساحات في شكل مجاورات سكنية والأخذ بعكرة المجاورة التحطيط هذه المناطق ، وكني بيرزي Perry أحد رواد التحطيط الدي طالب بالأخذ بفكرة المجاورة السكنية كوحدة أساسية الإعادة نخطيط العدن وقد سبق تداولها .

#### ۲ - البركز الكجاري Shopping Ceuter

في مجال الإستعمالات التجارية إمتنت الأبحاث إلى أكثر من تقصيص مساحة لهذه الإستعمالات وقد قسمت الإستعمالات التجارية إلى المستويات الأتية :

- أ- مركز تجارى المجاورة السكنية ويخدم المركر مجاورة وقد يتفرع عنه فروع يخدم الفرع جرء من المجاورة .
  - ب-مركز تجارى الحي السكني (الحي يضم مجموعة من المجاور ات السكنية)
    - ج- المركز التجارى الإدارى الرئيسى للمدينة أو الب المدينة .
    - د- مركز تجارى الإقليم وهو مركز يخدم الأقليم الذي تقع فيه المدينة .
- المركز التجاري الشريطي الذي يقام على إمتداد الطرق الرئيسية وشارج المدن كما هو حادث ألى
   الولايات المتحدة .

يخطط المركز كوحدة متكاملة وتصمم المباني وأماكن وقدوف السيارات والمصلات التجارية والأشجار والمساحات الخصراء كوحدة متجانسة متكاملة مع بمضها ، وأصبحت هذه المراكز أيست فقط مكانا يذهب الإيه الرياش اشراء ما يحتاجون إليه بل أصبحت مكانا المترفيه يذهب غليها السكان القصاء وقتا طيبا .

#### ٣ -- المنطقة المبناعية المخططة Planned Industrial District

وفي مجال الإستعمالات الصباعية إمتدت الأبصات إلى تخطيط هذه المساحات بما يعرف بالمناطق الأرص فلإستعمالات الصباعية وفي موقع مداسب ، إمتدت إلى تخطيط هذه المساحات بما يعرف بالمناطق الصناعية المخططة ، فتضم المنطقة إلى مساحات مختلفة - حسب نوع الصناعة المفترح إقامتها - وتزود هده القطع بالعرافق العامة من مياه وصعرف صحى وكهرباء وعار وبخار وهواء مضيفوط أحيانا ، كما تخطط لها شوارع خدمة محلية وخطوط سكة حديد هرعية إن وجدت ، كما تخطط المساحات الخضراء والأشجار المطاوب رزاعتها حتى تصبح المنطقة الصناعية المخططة جعيلة وجذابة ، وأحيانا تقام عليها المباغية الصناعية المخططة جعيلة وجذابة ، وأحيانا تقام عليها المباغية الصناعية المخططة جعيلة وجذابة ، وأحيانا تقام عليها

تزجر هذه القطع - والعباني التي عليها إن وجندت - أو نتباع لرجال الصناعة الذين يرغبون هي إلامة الصداعات المختلفة طبقا للشروط التي توضيع عند تضيم القطع .

وقد إهتمت الدول الصناحية بإنشاء هذه المعاطق الصناعية المخططة التساعد رجال الصناعة والاسهما المبتدئين منهم على العصول على مواقع مناسبة الإلمة الصناعات التي ير غبون في إنشانها عليها ، مواقع مجهزة بالخدمات والمرافق وتجنبهم في نفس الوقت أسعار الأرض وتكاليف إنشاء المباني والمرافق مما يقال من مخاطرهم ويزيد المقرر المائدة ،

#### الأرض وتطور التشريعات المنظمة لها

إن تاريخ أرض الحصر والتشريعات التي تحكمها تاريخ طويل مر بمراحل مختلفة حتى وصل إلى الوضع الحالي الذي أعطى لمجلس المدينة سلطة تفطيطها والتحكم هي إستعمالاتها مما ترتب عليه سحب بعص حقوق مالكها من عليها .

ولقد قال الفلاسفة منذ العصر الإغريقي مرورا بالثورة الإنجليزية فالفرنسية فالأمريكية - على مر ثورات الحرية : إن الله أعطى الأرص لأولاد أيم أعطاها للبشرية على المشاع ، ومع أن الأرض على المشاع للباس جميعا إلا كل رجل له قطعة أرص في ملكيته العاصة ، ولا يوجد شعص بل هو فقط الذي له الحق عليها ، ولهذا فإن عمل جمده وجهد يديه هما له وحده ، كما قالوا كل الناس ولدوا أحرارا ومتساوون ولهم حقوق طبيعية ، ومن بين هذه الحقوق حق شراء وإمتلاك وحماية أرضهم .

ويمكن إجمال ذلك في أن قطعة الأرص التي يعلكها العرد تكمن فيها عبدة حصدانص يمكن ليجارها: هي الأتي :

- الحلّ في قدرة صاحبها على أن يعنع الأخرين عن أرضه .
  - " سلطة صاحبها في أن ينقل ملكيتها إلى شحص آحر
- قدرة صناحبها على أن يستعملها كيف يشاء بما يعود عليه من قوائد ومرايا .

#### سلطات الدولة

على من الناريخ كانت هناك مشروعات لإعادة تخطيط بعص شوارع ومينادين المدن ، وكان ينسم مثل هذا التخطيط بالصبحة الدكتاتورية حيث كان يتم بين يوم وليلة بأمر الحاكم ، وكان يترتب على توسيع هذه الشوارع نزع ملكية أملاك الأفراد الدين تعترص منكيتهم توسعة هذه الشوارع .

ومع بداية الثورة الصناعية والنمو السريع للمن والهجرة المستمرة لأهل الريف وابتشار الأحياء المعتطفة وتداخل استعمالات الأرس وابتشار الأمراض والأوبئة والحرائق تدخلت حكومات الدول الصناعية الديمة واطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة بس تشريعات تحد من استعمال الأثيراد لملكياتهم الخاصبة من أجل صحة وأمن المراطنين ، فبدأت بتحديد مواصفات عواد البناء للمباني التي نقام في وسط المدينة حيث بيوت المال والأعمال مدما من إنتشار المرائق ، حيث كانت نقام هذه العباني بالحشب ، وكثيرا منا المتسحت الحرائق هذه المعاطق ، ثم إمتد التشريع الوحرج المصدائع الخطرة على الصحة العامة من المدينة ويحرم المعالق ، ثم إمتد التشريع الوحرج المصدائع الخطرة على الصحة العامة من المدينة ويحرم المعالق المحكمة في التحكم في استعمالات أرض الحضر ، وصدرت التشريعات الحصدة الرمن زافت سلطات الحكومة في التحكم في استعمالات أرض الحضر ، وصدرت التشريعات الحصدة بالإسكر، والتي تحد من إقامة المساكل غير الصحية ، ووصعت الشكر الطات حاصة الملأرض التي يرغب بالإسكر، والتي تحد من إقامة المساكل غير الصحية ، ووصعت الشكر الطات حاصة الملأرض التي يرغب

أصحابها في تقسمها السي قطع وبيعها للأهالي لإقامة مساكن عليها ، كما صدرت التشريعات الخاصة بتنظيط العنن ومنح مجلي العدينة ملطة غرض رسوم بلاية على العقارات والإستعمالات المختلفة نظير الغدمات التي تقدمها البلاية لسكان العدينة .

ومن هذا السرد يمكن حصر الوسائل القانونية التي تملكها الحكومات في مجال التحكم والإشراف على أرض المضر في ثلاث سلطات هي :

- سلطة فرض ضرائب محلية أو رسوم بلاية ،
  - سلطة نزع ملكية أرض الأهالي .
    - السلطة البوليسية (القضائية) .

#### ١ - سلطة قرض ضرائب محلية أو رسوم بلدية Levy Tag

أصبحت الحكومات المحلية - مجلس المدينة أو المجلس البلدى - في حاجة إلى تمويل الأبعاق على المشروعات المامة البلدية التي تبييها هذه المجالس ، فأصدرت الحكومة المركزية في معظم إلى لم يكن هي كل دول العالم تشريعات الحكم المحلي التي تصح مجلس المدينة مططة فرض صرائب محلية أو رسوم بلدية على ارص الحضر وإستعمالاتها مقابل الحدمات التي يقوم بها المجلس كناكنس والرش والنظافة وإنارة الشوارع ورصف الطرق وتوفير المرافق وإنشاء الحدائق العامة والخدمات الضرورية ، عائد مالى يغطى جزء من إنشاء وتشغيل وصبانة هذه المرافق .

ولقد إشترطت التشريعات التي تصدر في هذا المجال أن تكون الرسوم البلدية التي يغرصها مجلس المدينة على المقارات موجدة وتطبق على الجميع ، ولا يعنى هذا أن تتوجد المسريبة بـن يمكن أن تقسم إلى مستويات كما تقسم الأرض إلى أنواع ، كما تجير مثل هذه التشريعات إعفاء بعض أجراء من الرص من الرسوم البلدية تفترة زمنية تغرض المنعمة العامة مثل تشجيع الإستثمار في ارض الحصير أو تعمير مطقة ما.

#### T - سلطة نزع الملكية Eminnet Domain

تقص دساتير معظم دول العالم على أن للدولة قلعق في ممارسة سلطة نزع ملكية الأفراد والإستيلاء عليها نظير دفع ثمن مناسب لها لأغراض قسفعة العامة التي تعود بالفائدة على قميتسم ككل ، مثل نزع ملكية أرض لإنشاء طريق عام عليها أو شق ترعة أو إقامة مستشفى أو جامعة ، وقد أجازت هذه الدسائير تقريض الحكومة قمر كرية هذه السلطات المحليات مثل مجلس المدينة ، ولقد وصل الأمر في بعض الدول أن منحت هذه السلطة لمعض الشركات مثل شركة السكك الجديدية في الولايات المتعدة ، وذلك الإستيلاء على

#### الأرض لللازمة لمد غطوط السكك العديدية عليها.

ويتضم التشريع الأحكام وللحطوات المنظمة لنزع الملكية وهي :

- حصر المعتلكات والموجودات وأسماء الملاك .
- تقدير التعويضات المستحقة عن الأصلاك والعوجودات بمعرفة الجهة القائمة بإجراءات نزع
   العلكية .
  - نشر البيانات المتعلقة بالملاك والتعويضات وتحديد إجراءات البشر ومدته .
  - تقرير حق الإعتراض على البيانات أمام الجهة القائمة بإجراءات برع الملكية .
- تقرير حق إعتراس نوى الشأن على التعريمسات المقدرة أمام لجنة يرأسها قاضي وقفا
   لإجراءات عددها القانون .
- تقرير حق الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الفصل لكل من المصلحة القائمة بالجراءات
   نزع العلكية وأصماب الشأن .
  - تحديد إجراءات نقل الملكية .
- تحويل الجهات المختصة حق الإستيلاء بطريق التنفيذ العدائر على العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة ، وذلك بالسبة للمشروعات العاجلة التي بقتصي الصالح العام البدء في تنفذها فور ا دون الإنتظار لحين إنتهاء إجراءات برع الملكية ، مع تحديد الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن وتقرير حق الملاك في التعويض العادل .

#### ٣ - السلطة البوليسية (القضائية)

تمدح الحكومة المركزية مجلس المدينة معارسة السلطة البوليسية (القضائية) لتنفيد الإشتر اطات التي يصنعها المجلس والتي تهدف إلى عنقعة المجتمع المحلي ككل ، وليس منعمة جراء من هذا المجتمع ، وتسمى منفعة المجتمع ككل بالمنعمة العامة ، والا يستلزم أن يدفع مجلس المدينة تعويضنا أو أي مبالع المبالك الذي يمارس المجلس معه هذه السلطة حيث أن المجلس لم يستولي هنا على ملكية المبالك بال وضبع عليها بعض القيود والإشتر اطات من أجل منفعة المجتمع ككل .

ومن أمثلة هذه القيود الإشتراطات الواردة بقانون تنظيم المباني التي نتعلق بسلامة وأمن المبسى وحمايته من أخطار العربيق ، والإشتراطات الواردة بقانون الإسكان التي تتعلق بصحة السكان عن طريق توفير إصاءة وتهوية طبيعية وتوفير المرافق العامة بالمسكن ، والإشتراطات الواردة بقانون تخطيط المدن التي تتحكم في إستعمال أرض المواطبين وتخطيطها فلأغراض السكنية أو الصاعية أو التجارية من أجل المنفعة العامة والصالح العام ، ومن التشريعات الأخرى تقسيم الأرض العصاء لأغراض التنمية الحصرية ،

ولقد إمندت السلطة البوليسية القضائية لتعطى مجالات كثيرة في مجال تخطيط المدن وتنظيم العبائي من أجل الصحة العامة والأمن والأمان والراحة والنواحي الإقتصادية والجمالية ، وبشئ من التفصيل تغطى الإشتر اطات في مجال تنظيم العمران المجالات الأثية :

- تغطيط المن .
- التضايط التفسيلي لائمة تضايط المناطق التي تتكون منها المدينة .
  - ٣- الإشتراطات البنائية تتقسيم الأرض الفضاء .
  - تجديد الأحياء المتهائكة والإرثقاء بالأحياء المتوسطة .
    - ٥- تتغليم المباتي والإسكان.
    - ١- المملات التجارية والمناعية والفنادق والملاهي .
      - ٧- إشغالات الطرق العامة .
        - ٨- الإعلانات العامة .
        - ١- المترف المبحى ،
          - ١٠ النظافة .

ويتضح من هذا كيف وصلت القولتين المنظمة العمران إلى التمكم الكامل في إستعمالات أرض المضر وقعباني المقامة عليها ، ومن هنا بيداً المخطط المستول عن تغطيط المدينة موضوع الدراسة بشوح وسود التطور التاريخي القوانين واللواتح السارية على العدينة وهل هذه التشريعات كافية ويمكنها أن تعقق مستوى عمراني مناسب أم مطاوب تشريعات أخرى ؟

# الياب المعانس الدراميات الإقليمي العدخل الإقليمي REGIONAL STUDIES

إِنَّائِم المدينة (المدينة وعلاقتها بالقرى المحيطة بها) . المدينة في إطار الإقليم التخطيطي الذي تقع فيه .

## الباب السامي الدراسات الإقليمية EXCHONATIONIES إقليم المدينة (المدينة وعلائكها بالقرى المحيطة بها) The City Region

يقول جمال حمدان أن المدينة لا يمكن أن تديش في فراغ ، فالمدن لا تظهر من نفسها بل يقيمها الربع ، لتفرم بأعمال لابد أن تؤدى في أماكن مركزية ، أي تخدم المدينة منطقة تابعة والأصل في وظيفتها هو الجانب الإقارمي ، ومن هنا يكون فهم المدينة تأقصنا إلا إذا درست مع ريفها المحيط بها فهناك تقاعل وثيق بين المدينة وريفها ، يتكون من الأقصال وردود الأقصال المتباطة ، وهذه العلاقة الجوهرية تاريحية ولكنها تطورت مع العصور .

وفي الماصي كانت الملاقة بين العديدة والريف شميفة سنبا رغم أن المدينة كانت تعتمد على الريف إعتمادا كلينا ، فلقد كان الإكتفاء الذاتي هو أساس زراعة الريف ، وكانت العدمات المستاعية المتواضعة التي يقوم بها الحرفيون المقيمون في القرى وليس بالمسرورة في العدن ، و لاز النت أجزاه كثيرة من العالم الدامي تعيش في هذه المرحلة ، وكان كيان المدينة يعتمد على الريف تعاما ، لأن تأجر الموصلات كان يعنع المدينة من أن تكون لها علاقة هامة بعيدة المدى ، ويقرض عيها الإعتماد على ربعها المباشر .

ولقد تعدلت العلاقة بين العديدة والريف مع عصد التجارة إدازات كعية التجارة والتبادل وزاد بالتألى دور العدن ، ومن حصائص هذه الفنزة في أوروبا أن الوسيط العدني كان يعد الحرفيين الريفيين بالعادة الخام لتصنيعها ثم يستردها أيسوقها ، وكان هذا التطيع أساس نشاط كثير من العدن ، فعم تطور العواصلات وتعدد أفاق النشاط الإقتصادي الحديث أمكن العديدة أن تعتمد على علاقات اقتصادية بعيدة وخرجت عن مطاق الريف العباشر ، ومع ظهور الحدمات الحصارية الحديثة أصبحت العديدة صرورة الإقليم الريفي وولى أمر الريف في أكثر من معنى وتعديت العلاقة بين العديدة والريف .

ويمكن تصنيف وظائف المدينة من وجهة نظر المكان إلى إثنين: وطائف محلية وأحرى إقليمية ، ويقصد بالوظائف المحلية تخدمة سكان المدينة نفسها مباشرة ، أما الوظائف الإقليمية فيقصد بها الحدمات الذي توجه إلى خدمة سكان الريف المحيط بها ، وليس من السهل الفصل بينهما فكثير من المؤمسات والمرافق أو أغلبها تعمل لخدمة سكان المدينة وروادها في الإقليم التابع معها .

والمدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف المحلية ، هلو كانت المدينة تعيش انصلها بالا وظيفة الليمية توجب أن تكفي نضلها بنضلها من حيث المواد الخام والطعلم والإنسان ، ولكانت بطك مجرد وحدة سكنية بعنة أو خلية معكنفية بذاتها ، وهذا عكس الواقع ولهذا لا يعكن أن نتصور الريب بالا مدينة أو المدينة بالا يعكن أن نتصور الريب بالا مدينة أو المدينة بالا ريف ، وذلك باستثناء ما حدث بعد الثورة الصناعية وتكاثر العراكز الصناعية دون أدبى علاقة عضوية مع الريف المحيط بها ، وكذلك مدن المصايف والغادق التي تعيش في قوقعتها الخاصبة دون تفاعل وظيفي مع ريفها العباشر ،

#### العلاقة ببن المنبئة والريف

العلاقة العميزة المعدينة هــو دورهــا الإقليمــي ، فـالأصــل فــي العديمـة الخدمـات العركزيــة الإقليميــة ، ويمكن أن تقسم العلاقة بين العدينة والريف إلى أربعة أنسام : لدارية – ثقافية – سكانية – إقتصــادية .

١ - العلاقة الإدارية : وظبعة المدينة الإدارية هي بالضرورة وظبغة إقليمية ، فالمدينة قاعدة لوحدة إدارية صمرت لو كبرت وليست ساطة المدينة الإدارية مطلقة ، بل هداك سلم وتدرج هرمي من الخضوع والسيادة حتى تصل إلى عاصمة الدولة ، فالمدينة هي الوسيط أو همزة الوصل بين السلطة المركزية وبين القرى والتجمعات الربعية المبعثرة الواسعة ، وهداك تدرج في المؤسسات والمرافق الإدارية والمحداكم ، تتوزع مصبب أهمية مدنها ، وربما كانت حدود المدينة من ناحية دورها الإداري هي الوحيدة المحددة بصراحة ويخطوط معلومة .

٩ - العلاقات الثقافية : الندمات الثقافية بطبيعتها الا يمكن أن تتناثر في الريف إنتشارا مطاقا ، ولكن يتحكم تركيرها في مراكز بورية الليمية ، فالمدينة بالنسبة المريف المحيط بها هي المدرسة والمعهد والجامعة بـل أن أغلب طلبة المدن الإقليمية هم من سكان الريف وقراه أكثر منهم أبناء تلك المدن معاشرة ، وكلما إرتعمت درجة المؤسسة التعليمية كلما زاد تركيرها في مدينة أكبر ، والمدينة هي المسرح ودار السيما ومدينة الملاهي والتلاي والمحكمة فكل هذه الحدمات يصحب أن تقوم في القرى .

٣ - العلاقة السكانية : المدينة في الإقليم تعمل كالقطب المغناطيسي ينجذب إليه سكان الريف المحيط ، وتكاد تكون هذه ظاهرة عالمية ، وهداك حركتين : هجرة دائمة من الريف إلى المدينة ، وحركة يومية بين العمل والسكي أو الرحلة إلى العمالة ، والخروج الريقي ظاهرة عامة منذ الثورة الصناعية ، وأسباب الهجرة من الريف إلى المدن والسيما الكبري كثيرة منها البحث من مورد رزق وسعيا إلى مستوى معيشة أفضل .

إلى العارفات الإقتصادية : وهي من أهم العارفات العنبادلة بين العديمة والريف ، وفيها يتصبح الدور القيادي

والتوجيهي الذي تلعبه المدينة في المساحة الريفية المحيطة بها أي في الليمها ، وتشمل هذه الملاقات الزراعة والمساعة والتجارة :

- أ الرراعة : تفرض المدينة نفوذها في توجيه الإنتاج الرراعي في الريف المحيط مها بل في دومه وتشكيله وتحديد خصائصه ، ويوجد ما يسمى بزراعة المدينة ، فأثر المدينة على الرراعة الإقليمية أشر عالمي ، والإستهلاك أهم ضابط يحدد الإنتاج والتوزيع .
- ب الصناعة : نظر الأن التنصيص غالب في الصناعة فإن معظم علاقاتها هي منع جهات أخرى بعيدة قد تتعدى حدود إقليمها دول أن تمسه ، والصناعة وظيفة حديثة ، والدور الإقليمي في الصناعة محدود وأحيانا قد يكون معدوما وتميل الصناعة إلى الإنتقال من وسط المدينة إلى أطرافها الريفية للإستفادة من سعة المكان وابتخاص الضرائب وسعر الأرض .
- ج التجارة: التجارة هي أهم العلاقات الوظيفية بين العدينة والليمها ، ولما كان من المستحيل ماديا والتصاديا أن نتعامل كل نقطة على معطح الإقليم مع كل نقطة أغيرى وتتصل بها مباشرة ، لمدا أصبح التركيز ضرورة ، فالعدينة هي وسيط الإتصال والتعامل بين أجزاء الريف العترامي وبين الأقاليم الريفية الأحرى ومديها ، فالدور التجاري العديية هو الذي يجعلها بصورة مباشرة أداة تكامل الإقليم الريفي ويجعله إقليما وظيفيا ، والجمع والترريع هما أوجه النشاط الإقليمي ولكن ربعا كان التوزيع هو الأهم ، ويحكن تحديد تجارة العدينة الإقليمية في ثبلاث أدوار : دور العنجر أو سوق التجزئة دور سوق العاشية دور العبتودع أو سوق الجعلة .
- (١)سوق التجرئة : سكان الريف الأفرب لا يجدون كل حاجاتهم الشرائية في الغربة لذا يستكملونها برحلة يومية أو على فتراث إلى المدينة .
- (٢)سوق الماشية : كان الإقايم الريقي يجد عادة في مدينته مجال تصريف فانضه الحيواني وكانت أسواق الماشية التقايدية تقام في المدية .
- (٣) تجارة الجمئة : تجارة الجملة هي بلا شك أهم وظبعة إقليمية تجارية المدينة ، وبعضلها تلعب المدينة دور مكتب الأعمال ودور المستودع أو الوساطة والتوريع للإقليم الريفي ، فالمدينة تقولي حاصات الريف التجارية وتبيعها بالجملة للقرى والعزب والمدن الصغرى فيه ، وقد تكون السلع من إنتاج المدينة نفسها ولكن مع تخصص كثير من المدن لا يمكنها أن توفر كل حاجات الريف إلا بالإستيراد والشراء من مدن وأقائيم أخرى .

#### تركيب إقيع المدينة

سبق أن ذكر أن لكل مدينة مساحة من الريف تقع تحت تأثير ها أي تتبعها أو تخدمها ، وهي منطقة

تعوذ المدينة أو مجال المدينة أو ما يسمى بإقليم المدينة ، وقد يستعمل البعص كلمة ظهير هنتر لاند Henterland كمرادف لإقليم المدينة ، وأبا كانت الكلمة فكلمة إقليم المدينة هي منطقة نفود المدينة ويتركب هذا الإقليم مس أربع عناصر : طبيعة الإقليك - شكله - حدوده - أنسامه .

١ - طبيعة الإقليم : بتركب من عدة طبقات ، كل طبقة تمثل خدمة أو نشاط أو علاقة مما يتصل بين المدينة وريفها ، وليس من المصروري أن تتفق حدود كل خدمة أو نشاط مع الأخرى ، بيل هناك تفاوت كبير في الإمتداد والإثجاد ، أي أن منطقة نفوذ كل خدمة أو سلعة يجب أن يحدد على حدة ، والمجموع العام هو إقليم المدينة ، ويمكن الحصول عليه بأخذ المتوسط العام لهذه الأفاق أو الحدود المحتلفة وذلك بالتقريب على ورق شعاف .

أى أن إقليم المدينة لا يحدد بصرامة وفيه قدر مس العشوانية ، وهي كثير من الحالات تتفق حدود الأقاق المحتلفة في الواقع وقد يكون السبب في ذلك ترابط بعض خدمات أو سلع معينة ، كثر ابط الشراء والتسويق والترهيه والإستشارات الطبية أو القصائية ، فيقوم بها العراء مرة واحدة في رحلة واحدة .

٧ - الشكل . شكل إلليم المدينة نظريا دائرى ، والواقع يبتعد عن ذلك كثيرا بتأثير التصاريس والمواصدات وتداخل أفاليم المدن المجاورة ، فالعقبات يمكن أن تبعد وتصرل مساطق قريبة من المدينة نصبها ، فالأودية والحبال تشكل إقليم المدينة طولا وعرصنا ، وبالنمية لحطوط المواصدات فغالبا ما تمد المدينة بفوذها على إمتداد هذه الطرق إلى أبعاد حاصه كأشرطه صبيقه في حاله الطرق البرية ، وكبقع منفصلة حول المحطات في حالة المسكك الحديدية حول المدينة أقرب عادة إلى تشكيل تروس العجلة منها إلى الشمكة ، هذا بالإضافة إلى أن الصراع بين المدن المتجاورة بساعد في تشكيل حدود أقاليمها .

٣ - حدود إقليم المدينة حدود إقليم المدينة وأبعاده تتعاوت حسب أهمية المديدة وطبيعة المنطقة وتطور المواصلات، وكلما كبرت المدينة كلما كان بطاق نفودها أكبر بوجه عام ، وقد تفرص تصباريس المنطقة وكفافة السكان على إقليم المدينة إنساعا حاصا ، أما المواصلات فهي عامل حاسم في تحديد مدى إشعاع المدينة ، ولها بعدان : الوقت والتكاليف ، والوقت أهم في حركة الأشخاص ، أما التكاليف فهي عامل هام في نقل البضائع الثقيلة هامية الأولية ، وعنصر الوقت هام في ضبط الحركة اليرمية بين المدينة وريفها للإنتقال إلى المدينة التسويق والشراء والعمل اليومي والتردد على الجامعة أو المدرسة أو دورا اللهو أو ريارة الأطباء .

٩ - أقسام المعينة : لا يمتد نفرذ المدينة على إقليمها كما تحدث حدوده بعسورة متجانسة ، ثم ينتهي فجأة عند تلك الحدود ، بل أهم حقيقة في تركيب الإقليم هي تنافس هذا النعوذ أو تقلصه تدريجيا كلما بعدنا عن المدينة ، ونعوذ المدينة غالبا ما يكون طاغيا على الريف العباشر ، ثم يقل هذا التأثير بالبعد عن المدينة ، والواقع أنه يوجد حول كل مدينة متوسطة الحجم منطقة نفوذ داخلية لا منافس فسيادة المدينة عليها ، و لا بديل المدكنها عنها ، ثم حولها يوجد منطقة خارجية يقل نفوذ المدينة ، ويتطلع سكانها إلى المدينة وإلى غيرها على السواء من أجل خدماتهم المركزية ، وفي المدينة الصغيرة لا يوجد نطاق السيادة الداخلي ، وتشعر المدينة بمنافسة المدن الأخرى في جميع أجزاء إقليمها الريفي حتى على ابوابها نفسها ، ولكن في الغالب هو أن الصفة الأساسية في إقليم المدينة هو الإنحدار والتدرج GRADIENT ، لهذا يقع إقليم المدينة في عدة ألسام أو نطاقات دائرية متمايزة بدرجة أو بأخرى ، ولكن كلا من هذه النطاقات الدائرية ينقسم إلى قطاعات مختلفة .

#### المديئة في إماار الإثليم التكمليطي الذي تقع فيه

تتاول الجزء السابق إلايم المدينة أي المنطقة التي نقع تحث نفوذ المدينة ، وهذا تتناول المنافشة الإقليم التغطيطي الذي نقع فيه المدينة ، ويمكن نقسيم الأقاليم التغطيطية بوجه عام إلى ثلاث أدواع :

- قاليم المدن الكبرى (المتروبوليتانية) .
  - الأفاليم الريفية .
- الأفاليم ذات الثروات الطبيعية والكتافة السكانية المتغفضة .

# Metropolitun Regions (الأقاليم الحضارية) Metropolitun Regions


وهى قاليم تتمركز فيها جماعات كبيرة من السكان والأنشطة الإقتصادية ، ولاسيما المسناعية والتجارية والسياحية والحصات العامة الكبرى ، ومن أمثلة هذه الألماليم لندن الكبيرى – ونبويبورك – وشيكاغر – وباريس – والقاهرة الكبرى – وتعانى مثل هذه الألماليم في الدول النابية من مشاكل الإسكان كنفس الوحدات السكنية وتدهور كثير من المساكن الآيلة السقوط وانتشار الأحباء المتخلفة غير المسعية ، وتداخل استعمالات الأرض ومشاكل النقل والمواصلات والمرور وتدهور حالة الشوارع والطرق والموافق العامة من عباه وصرف صمى وكهرباء وقعامة ونقص الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية وتلوث البيئة مثل عباه وصرف عممى وكهرباء وغيرها ويوضح شكل (١٢ – أ) مخطط إلايم لندن الكبرى .

وينادى بعض المغططين بأن تتخذ ألىاليم المدن الكبرى وخاصة العتروبوليتانية كأساس التقسيم الإلايمى تلذولة لأغراض تنظيم المجتمع ، وهناك إعتراض على هذا الإلتراح لعدة أسباب منها أنه لا يوجد في كل مناطق الدولة الواحدة عدد كاف من العدن الكبرى التي يمكن أن تغطى مساحة الدولة كلها ، لذا يجب الإعتماد على العدن العتوسطة والصغيرة رخم عدم كفاحتها تعاما .

#### Rural Regions القاليم الريفية

وهي أقاليم تتكون من عدد مـن المـدن والقرى وعدد من المـزارع ومساحات شاسعة مـن الأرمن الزراعية أو الغابات ، وقد يتميز الإنظيم الريفي بظاهرة ميزة واحدة ، كـأن يـزرع بمحسـول واحد أو يمتـاز بمميزات متحدة مثل زراعة محامـيل مختلفة من قطن وقسح ودرة وأوز وقوائكه ، ومـن أمثلـة هـده الأفـاليم الله النات في مصـر، شكل (١٦ - ب).

ومن خصائص الأقاليم الريابية في تفاع الكثفة السكانية على الرش الزراعية وإنخفاض مستوى المعيشة وندرة المشروعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، حيث لا تحظى بنصيب متعادل من معظم



# أ- كليم أنن الكبري الخليم عضري




🔵 معدالتوابيع المشتهدة

🔞 مەنجەيدۇنانى

--- مايات سرب حصب طهت رئيسية

ب - قليم النانا - قليم ريقي



شكل (17) القليم للدن الكبري واقليم الدلاة بمصر

المشروطات الإستثمارية ، كما تعانى من إنفاض وقصور العوارد العالية والبشرية ذات الكفاءة والمهارة العالية ، كما تعانى من نقص فرص العمالة فسيادة النشاط الزراعي وبدائية الطرق الزراعية وبالتالي أيتفاض الإنتاجية الرراعية ، وتخلف المدن والقرى بصفة عامة ، والهجرة المستمرة من الريف غلى العضر، وقد يوجد في الإلايم بعص العدن المتميزة ، مدينة صناعية كالمطة الكبرى أو مدينة مزار ديني كطنطا ، وعند تنطيط مدينة من مدن هذا الإقليم يجب دراسة الإقليم الذي نقع فيه.

وتوجد بعض الإقراحات بأن يكون هناك إعادة تدرج معقول في أحجام المدن ، أي إعادة توزيع ونقل الهائض من المدن الكبرى إلى المدن المتوسطة والصحيرة بالأقاليم الريفية ، ونقل السكان إلى مدن قائمة حتى ولو كانت صحيرة أفضل من إنشاء مدن جديدة لأن المدن القائمة تمثل بيئة جاهزة وأكثر التصادا من المدن الجديدة ، مع الأخذ في الإعتبار أن القاعدة الحضارية الفعالة في الوقت الماضر لا تتحقق إلا بحجم معقول من السكان مثل مائة الف نسمة مثلا ، وفي الدول المتقدمة حضاريا والتصاديا يوجد مدينة حجمها مائة ألف نسمة لكل حجم سكاني قدره ربع مليون نسمة .

#### Natural Resources Regions - ألابع الشريات الطبيعية


وهي أقاليم ذات ثروات طبيعية ثم تستغل بعد أو تستغل إستعلالا أمثل كالألباليم التي توجد فيها المناجم والعماجر والبترول كالصحاري العربية ، والأراضي العمكن إستعمالها وزراعتها كالوادي الجديد في مصر ، ومساقط المياه العمكن توليد قدوي كهربائية منها ، والمناطق السياحية التي توجد بها ثروات مياحية كامنة كثيراطئ البحار والبحيرات ومناطق الغابات ، وقد نتعدد الثروات الطبيعية بالفاليم الضالي من السكال كإلليم سيناء بعصسر ، شكيل (١٧) .

وعند تخطيط مدينة من مدن من هذه الأقاليم يجب دراسة الإاليم الدي تقع فيه .


ويوصنح شكل (١٨) دراسة نظرية لتوزيع المدن والحدمات لكريستاللو وتطبيقاتها في جنوب ألمانيا، كما يوصنح شكل (١٩) دراسة في نفس المجال ألهابرزيمر .

#### مسلحة الأقاليم


تتمكم في مساحة الإقليم عوامل إجتماعية واقتصادية وتكتولوجية وبيئية ، وتشمل قدولمل الإجتماعية حيم فسكان والقوى قماملة ونوعياتها ومستوياتها والمؤسات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها ، وتشمل الموامل الإقتصادية الثروات الطبيعية وأنشطة الإنتاج المحتلفة كالصناعة والرزاعة والسياحة والمشاكل الإقتصادية ، أما قعولمل التكتولوجية فتشمل شبكات الطرق البرية والحديدية والنهرية والبحرية والجوية والجوية ومستوياتها والطاهة ومصادر القوى المحركة والعباه ، وعلى أساس هذه العوامل يمكن تحديد مساحة الإقليم .




شكل (١٧) المخطط العام الاقيم سنيسا



ب- تطبيق نظرية توزيع المدن على جنوب المانيا



شكل (١٨) التوزيع النظري للمدن وتطبيقه على جنوب الماتيا



شَيْرُ (١٩) نراسة تترزج فتجمعات لمستنية - هيرزومر

#### ates lighting

قد تكون جدودا طبيعية جغرافية أو التصادية أو إجتماعية أو إدارية أو كلها أو بعضها ، وتعثل المدود الطبيعية الحدود الطبيعية الحدود الطبيعية الحدود الطبيعية الحدود المناوعية كوديان ودلتا الأنهار والهضاب والمم الجبال ، أما الصدود المتصادية فهى عبارة عن وجود توازن أو تكامل أو تجانس التصادي بين الموارد الطبيعية للإقليم والرواته البشرية ، فقد يكون الإقليم مكتفيا ذاتيا مع نضمه بسبب معيزاته الجغرافية والرواته الطبيعية ، أو متكاملا مع غيره من الألماليم الأخرى ، وقد يكون متخصصا في نشاط إنتاج رئيسي أو متعدد الأشطة ، وتنبه كثير من الدول إلى الأخذ بالحدود الإقتصادية عند تضيم الدولة إلى أقاليم.

وتعنى المدود الإجتماعية وجود تجانس إجتماعي (ديسي ، تقافي ...) اسكان افقايم ، أما المدود الإدارية فغالبا ما تكون نتيجة عوامل تاريخية ثم تأخذ في حسبانها غير عوامل الأممن والنظام والإدارة وجمع المضرات والإشراف على توزيع مهاه الأنهار ، وإذا إنفقت المدود الإدارية للإقليم مع بالتي المدود الطبيعية والإجتماعية أصبحت عملية التخطيط سهلة نظرا اسهولة جمع البيانات والمعلومات وإمكانية تنفذ التمطيط المقترح .

ويوضح شكل (٢٠) بيذات المسح الشامل اللازمة في عملية التخطيط الإقليمي .


وتغطى هذه البيانات ثالثة مجالات رئيسية : مسلح فيزيانى ومسلح لِجَمَاعَى ومسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلم

وشمل المسح الفيزيائي مسح بيئي لطبيعة الإقليم ، ومسح عمراتي عبارة عن مباحث إستعمالات أرض الإقليم والتجمعات الموجودة به من مدن وقرى .

والمسح الإجتماعي عبارة عن مسح لسكان الإقليم وخواسهم ، ومسح لأنشطة الخدمات العامة المحتلفة من تعليم وصدعة وخدمات إجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية وخدمات الأمن والعدالة وغيرها .

والمسح الإقتصادي يشمل مسح الإقتصاد العام للإقيم من دخل وأجور وإدخار وعمالة ورووس أموال وإنتاج وإستهلاك ، ومسح للأنشطة الإقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وأنشطة مالية وخيرها .

وتصائل هذه الدراسات الدراسات البينية والعمرانية والإجتماعية والإنتصادية للمدينسة موضدوع الدراسة والتي ستتناولها الأبواب الثلاثة : السابع والثامن والتاسع في هذا الكتاب .



شكل (٣٠) المسح الشامل اللازم التعطيط الأكليمي

# الباب السابع الدراسات البيلية ENVIRONMENT STUDIES

طبيعة المرقع Nature of Site

تجهيز الخرائط المسلمية :
طبيعة الموقع :
الموقع البغرائي
التضاريس
المناخ
الأرمنة الجيوارجية
التركيب الجيوارجي
التركيب الجيوارجي
التركيب الجيوارجي
الترابة
المتابات وتأكل المسلمات المالية
المام البغائي

# الدراسات البيئية المحالية ENVIRONMENT STUDIES

تشمل الدراسات الفيزيائية مباحثا عن طبيعة الموقع (دراسات ببئية) ومباحث عن قستهمالات الأرض – أرض المدينة موضوع الدراسة ، أى الهيكل الطبيعي الذي يحوى السكان والأنشطة الإقتصادية والإجتماعية ، حيث توفر خرائط أرض الحضير معلومات عن طبيعة الموقع ، أي ما صنعته الطبيعة ، ومعلومات عن إستعمالات هذه الأرض أي ما صنعه الإنسان عليها ، وكيف تغير شكل الطبيعة إلى المتعمالات محددة في شكل شبكة شوارع ويلوكات وقطع صنفيرة من الأرض الأغراض المعيشة الحضرية ، ويتناول هذا الباب طبيعة الموقع (الدراسات البيئية) أه دراسة إستعمالات الأرض فستناهش في الباب التالي.

تتناول دراسة طبيعة الموقع (الدراسات البيئية) الشكل الطبيعى الموقع العدينة الذي أيس الملابسان دخل في تكوينه أو تشكيله بهذا الشكل ، وتشمل الدراسة : الموقع الجغرافي - مظاهر المسطح - العناخ - الأرمنة والتركيب الجيولوجي لملأرض - التربة - الأنهار والوديان - الماء الجوفي - الفيضان وتأكل السواعل - التروات الطبيعية - النباتات الطبيعية والحيواتات البرية (الفاورا والغونا).

وقبل منظشة هذه المناصر نتداول تمهيز الخرائط المساحية التي ستحتاج إليها هذه الدراسات والدراسات التائية ، فالغر انطاخرورة أساسية في عطيات تنظيط المدن حيث يوضيح عليها موقع المدينة موضوع الدراسة والغوامي الطبيعية لهذا الموقع من هضاب ومرتفعات وسهول ومنخفضات ، وأنهار ووديان ، ويحار ويحيرات والتوامي الجيراوجية وغيرها من البيانات البيئية .

كما توسيح على الغرائط إستخدامات أرض المدينة من سكن وعمل وتزفيه وكيف تعت المدينة على مر التاريخ ، وكذا الأرض الفضاء التي سيمتد عليها العمران ، وشبكات الطرق والشوارع والميسادين والمسطحات الفضراء والمناطق المفتوحة ، وكذا المحطط العام الذي يعرض ما ستكون عليه المدينة عي المستقل .

وبالإضافة في تغطيط للعنن تستعمل للغرائط في كثير من الأغرفش الأخرى .

#### تجهيز الذرائط المسلعية

تشطلب الدراسات الطبيعية مجموعة من العرائط تسمى غرائط الأساس ، وأول غطوة فى تحصير هذه العرائط هو مراجعة الغرائط المعوجودة بالمدينة ، وتسمى مثل هذه الخرائط بالخرائط المراجع ، وتختلف هده الخرائط من مدينة الأخرى ، فالمدينة التى بها قسم أو إدارة تخطيط قد يكون لديها الخرائط المراجع بل قد يكون لديها أيضا خرائط الأساس المطلوب عمل العباحث الميدانية عليها ، أما المدن التى الا يوجد بها قسم أو إدارة تخطيط الدعاج إلى تحضير مثل هذه الخرائط ،

#### الفراتط المراجع Reference Maps


يوجد في كثير من العدن الكبري التي بها إدارات للتخطيط أنواع عديدة من الحرائط ، يمكن حصرها في أربعة أنواع رئيسية هي :

- خرائط هسیة .
- خرائط كنتورية مظاهر سطح الأرص .
- خرائط الملكية أو خرائط فرض رموم بلدية العوائد على العقارات .
  - خرائط أغرى لمختلف الأغراس.

وقد يكون الأساس في تحصير هذه الخرائط هو تصوير جوى فوتوغراقي أو جغرافي أو نتيجة أيماث هندسية أو نتيجة تجميع معلومات من عدة مصادر مختلفة .

#### 1- الخرائط الهندسية : Engineering Maps

تعتبر الحرائط الهندسية مرجعا يرجع إليه عند العضرورة ، وغالبا ما يوصح هذا النوع من الخرائط حدود الطرق العامة ومطوط السكك المديدية والمجاري العائية والأتهار والبحيرات والكباري وما شابه ذلك، ويغتلف مقياس رسم هذه الحرائط بين ١٠٠٥ ، ١ - ١٠٠ ، ١ - ٥٠٠ ، ١ - ١٠٠٠ فأكثر ، وتعتبر وتستعمل بمعرفة المهندسين في أعمالهم الهندسية مثل عمليات رصف الشوارع وتقسيم الأراضي ، وتعتبر هذه الغرائط مرجعا معيدا الإدارة التحطيط عند مراجعة مشروعات تقسيم الأراضي وتخطيط المواقع والمباحث الماصة بإرتدادات المباني عن خطوط تنظيم الشوارع والجيران ، شكل (٢١) .



شكل (٢١) خريطه هندسية جزء من حي العباسية ـ القاهرة

#### ٢ - الخرائط الكنتورية (مظاهر سطح الأرض) Topographic Maps

الخرائط فلكتورية مرجع أساسى فلشكل فلطبيعي للأرض ، وتوضح خطوط فلكتور فلمناسبب فلمختلفة كما نبين مجارى فلمسرف فطبيعية مثل الأنهار والوديان والجداول والبحيرات والأرض فلنشع - فاحيانا توضح عروص فلموارع وخطوط فلمكك الحديدية وبعض المنشآت فرتيسية ، كما توصح فعلمت الأرضية وفائز فويس ونقط فلمثلثات ، ويتوقف كل ذلك على فلمواضفات فني جهزت على أساسها هذه الغرائط ، وغالبا ما يكون مقياس فارسم لها ١ - ٥٠٠ فلمقياس الأفقى مع خطوط كنتور على فترات مترا أو ٢٠ مترا للمقياس فارتيسي ، شكل (٢٧ - أ).

# ٣- غرائط المنكية (العرائد) Property or Tax Maps

أحيانا تسمى حرائط الملكية حرائط العوائد ، وقد تحضر هذه الفرائط عن طريق التصوير الجوى حيث يوضح هذا التصوير حدود الأسوار والعملي والأثباء الأحرى الطبيعية ، وقد يكون مرجع هذه الحرائط هو خريطة الأراضي أو من تراكم البينات والمعلومات الأحرى ، وغالب منا توصيح هذه الفرائط حدود الطريق العام وخطوط الملكية مع بيان أبعادها وخطوط السكك الحديدية ومجارى العياه والبحيرات والصدود المديسية ، ونتمي هذه الخرائط الإستعمالها في قرص رسوم بليدة على المباني وعلى الإستعمالات المختلفة ، ويتراؤح مقياس رسم هذه الحرائط بين ١ - ١٠٠٠ ، ١ - ١٠٠٠ ، شكل (٢٧-ب).


# # - الفرائط الأخرى Miscellaneous Reference Maps

توجد في بعض طمد حرائط أخرى يمكن الإستفادة منها في تحصير خرائط الأساس ، تستعمل في الدراست الطبيعية مثل خرائط مشروعات الطرق العامة القومية والإقليمية ، والخرائبط التاريخية ، وحرائبط التأمين على العقارات حيث تهتم شركات التأمين بموقع العقار المؤمن عليه بالسبة لمطوط مواسير المهاء الرئيسية وسهولة الوصول إليها عند نشوب الحرائق.

#### كرائط الأساس Base Maps

قد لا تكون الخرائط العراجع العذكورة بعاليه موجودة بإدارة التخطيط لسبب أو الأخر ، وقد تكون هذه الغرائط غير كافية للأعمال التي ستقوم بها إدارة النخطيط ، لهذا تقوم الإدارة بتحصير ما يسمى بخرائط الأساس العطاوية لعمليات التخطيط ، فيجانب خرائط العراجع غالبا ما يحتاج المخطيط إلى سلسلتين من خرائط الأساس هما :

- خرائط الأغراض قعامة .
- خرافط أساس تفصياتية الخطيط إستعمالات الأرض .



شكل (٢٧) الخريطة الكنتورية وخريطة عوايد العلكية

#### 1- غرائط الأغراض العامة The General Base Maps

توضح خرائط الأغراض العامة الشوارع وأسمائها وخطوط السكك الحديدية والأنهار والبحيرات وربما بعض المباني العامة وهكذا ، وتعطى هذه الغرائط المدينة كلها ، لهذا السبب تستعمل في الدراسات العامة وتسجل البيانات عليها ، وغالبا ما تحصر في ثلاث أهجام على الأقل :

أ- حجم كبير يعلق على المواتط .

ب- هجم متوسط يفرد على المكتب ،

ج- حجم صبعين بحجم الغطاب (خرائط جيب) حوالي ٢٠×٢٠ سم .

ويعتلف مقيش العجم الكبير حسب مساعة العديمة صن ١ - ٢٥٠٠ (لعدينة حجمها حوالس ١٠٠٠٠ سمة) إلى ١ - ٢٥٠٠٠ و ١ - ٥٠٠٠٠ .

ومقيس الحجم المتوسط من ١ ~ ٥٠٠٠٠ إلى ١ ~ ١٠٠٠٠ .

ومقياس الحجم الصنفير من ١ ٣ - ١٠٠٠٠ فما فوق .

# The Detailed Base Maps قرائط الأساس التقصيلية - T

تستعمل هذه الحرائط ادراسة إستعمالات الأرص تعصيليا وعمل العباحث العبدانية عليها ، تحضر بعقياس رسم يشابه مقياس رسم خريطة الكنتور حتى يمكن إستعمالهما مع بعص ، أي توصيع خرائط الأساس التعصيلية فوق الغرائط الكنتورية لعراض الدراسة ، وتجهر الحرائط التعصيلية على ثلاث مستويات .

أ - المستوى الأول : يومسح على الحريطة حدود الطوق والشوارع والسكك الحديدية ومجارى الميسه
 والبحيرات وحدود العلكية .

ب- المستوى الثاني : مثل خريطة المستوى الأول ولكن يضاف إليها حدود الملكيات .

ج- المستوى الذالث : مثل خرنطة المسوى الثاني ولكن يصناف إليها المباني و هالتها داخل حدود الملكية.

وتستعمل هذه الخرائط في دراسة المجاورات المدكنية والمناطق التجارية والصباعية والدراسات التضميلية الأحرى ، مثل استعمالات الأرص والمبتى المقامة عليها وحالتها وتعليل تنطيط المساطق وتقسيم الأراضي وشبكات الطرق والشوارع والمرافق العامة .

وتغتلف عملية تعضير عرائط الأساس التعصيلية من مدينة لأمرى ، حسب العرائط المراجع الموجودة بها والأمكانيات المالية بقسم التغطيط .

وتتبع الخطواط الأتية في تحضير عده الخرائط:

١- تجمع كل الخرائط والمراجع وتختار سلملة متعشية مع بعصها مع مراعاة أن يكون أصغر مقياس رسم

مناسب ۱ - ۲۰۰۰ مثلا ولكبر مقياس ۱ - ۱۰۰۰ ، منع مراعاة أن المني التجاري بمتاج اليمقياس رسم كبير التقصيلات .

٧- بعد نجميع الحرائط والعراجع تحدد المساحة المطلوب عمل حرائط مساحية لها تسمى بالمساحة التفطيطية ، وتشمل هذه المساحة المدينة العالمية والمساحة المحتمل امتداد العمران عليها في فترة التفطيطية ، وتتراوح هذه الفترة بين ٧٠ - ٢٥ سنة ، وبالنسبة المدينة الكبيرة تشمل المساحة التفطيطية المدينة والمدينة والمدينة والمدينة لها ، أو التي لها علاقة بالمدينة الأم ، ويوضح على المساحة التفطيطة الكتلة المبنية ومساحة كافية من الأرض حول المدينة يحتمل أن تمتد وتتوسع المدينة عليها في المستقبل وبالدات على إمتداد الطرق الرئيسية .

وفي بعص الأحيان تشمل المساحة التحطيطية مسحة الأرض التي تسقط عليها الأمطار Water Shed وفي بعص الأحيان تشمل المساحة التساحة التي تجمعها المدينة وتستعملها في أغراض الشرب ، أو تشمل مناطق تأثير مدرسة أي المساحة التي تجذب منها المدسة التلاميذ ، أو تشمل المصارف الطبيعية التي تصدرات الها المياه المسطحية - مياه الأمطار .

٣- بحتار المقياس المناسب للحرائط على أن يراعى منسبة هذا المقياس الوحدات التحطيطية المحتلفة ، أى أن يكون المقياس مناسبا الموحدة التحطيطة كالمجاورة السكنية والمنطقة الصناعية المخططة ، وفي بعض الأحيان إدا رادت مساحة الوحدة التخطيطية ريادة كبيرة أو كان شكلها غير طبيعي وتحتاج الأكثر من الوحة فتعمل على لوحتين حتى لا يكون شكل اللوحة أكبر من الملازم وحتى يسهل تداولها

بعد تحضير هذه الحرائط تصبح الحطوات التالية عمليات ألية وهي :

- خرائط أساس (۱) عمارة عن خرائط شوارع بما فيها خطوط السكك العديديسة والمجارى المائية
   والنجيرات وخطوط الملكية .
  - خرانط أساس (ب) عبارة عن حرانط أساس (أ) مضافا باليها حدود العلكيات.
  - خرائط أساس (ج) عدارة عن خرائط أساس (ب) مضافا إليها العباني المقامة داخل حدود العلكية .

### طبيعة المرقع Nature of Site

# الموقع الجغرافي Geographic Site

عندما يدرس المغطط الموقع العام المدينة والإقليم الذي تقع فيه فإنه يهتم بهذا العوقع إهتماما شاملا أما له من تأثر على تغطيط المدينة ، فقد ولماً لغطوط العلول ودوائر العرص ويستخدمها في تحديد العوقع العام ، أي أين تقع المدينة على عطى المرص والطول ، ويعطى هذا تحديدا والعيا المكان ، وقد يستفيد المغطط من هذا في تحديد عام لنوع المناخ ونوع النباتات السائدة سواء مزارع أو غابات ، ثم يستهدف المخطط بعد ذلك نظرة أوسع الموقع الجغرافي بهدف الكشف عن الدور الدي يسهم فيه موقع العدينة الجغرافي كمصر يشترك مع بقية العناصر الأضرى في صنع خصائص البيئة وبالقدر الذي يكشف عن طبور الذي يدائر في حياة الإنسان ونشاطه".

فيدرس الموقع الفغرافي بالنسبة إلى العلاقة المكانية بين موقع العدينة موصوع الدراسة وبين مراكز الثقل المضارية والإقتصادية في الدولة ، بينه وبيان المسطحات المانية البحار والأنهار التي تشهد حركة التجارة الدولية والإقليمية ، حيث يؤدى تحديد هذه العلاقة إلى إدراك إحتمالات التغيير التي قد تؤثر على طبيعة هذه العلاقات ، وقد يؤثر هذا التغيير تأثر المباشر اعلى الموقع الجغرافي وقيعته الفعلية .

بمعنى أنه في ظروف معينة قد تطرأ على هذه العلاقة المكانية معايترتب عليها زيادة قيمة العوقع المجترفي ، وفي ظروف أخرى قد تطرأ ينقد فيها العوقع الجغرافي قدرا كبيرا من أهديته - وزيادة القيمة التعلية الموقع الجغرافي المدينة وأهديتها مثلما تؤثر على دور الإنسان وعلى نشاطه.

فعثلا المدينة الواقعة في وسط المسحراء - في واحة - عبارة عن بيئة معزولة يغرض عليها الموقع المبدرة المستودا أو مسعيفا مع أقاليم ومدن الدولة الأخرى ، ولا شك أن ذلك يفرض على البيئة وعلى الإنسان الذي يميش فيها أسلوبا معينا من الحياة ، كما يفرض عليها من ناحية أخرى أبعادا محددة لها تأثيرها على التقدم المصدري ومسايرته على مقدار ما تشترك فيه .

وقد يصبح هذا الموقع المغرافي بعد ربطه بشبكة طرق رئيسية عامل التصال بيس القاليم الدولة أو بينها وبين دولة مجاورة بعد أن كات عامل فصل وعزل ، ولا شك أن هذا التغيير قد يصحبه فرص أوسع لكي تلعب العدينة دورها في التجارة وغيرها .

<sup>&</sup>quot; صلاح قدين على قشامي : إإيم الها دعامة التخطيط - الإسكندرية - ١٩٧١ ، ص ص من ٨١ - ٨٧ ،

ومهما كان الأمر فأن الموقع الجغرافي له نصيب في وضع الإطار العام الذي يتحدد فيه دور الإنسان ونشاطه في البينه ، فموقع المدينة في وسط الإقليم كمدينة طنطا في وسط دئتا النيل بمصر أو القاهرة عند ملتقي فرعي النيل – رشيد ودمياط – بسهر النيل ، أو موقع المدينة على الساحل كميناء دولي كالاسكندرية يتبح لها فرصة تشترك بها في تحديد ملامح شخصية المدينة ، وبهذا تكتسب المدينة صفات وخصائص من واقع هذه الأبساد المحددة ، ويعكس أثارها على الناس الذبن عاشوا ويعيشون فيها .

لهذا يهتم المحطط بالموقع الجعرافي المدينة ويسعى التعرف على أحتمالات التغيير التي تؤثر على قرمته العطية ، ويتحمل الموقع جزة كبيرا من المستولية في تأكيد صفات معينة بالسببة للبيئة ، فكثيرا ما توجد بيئة طبيعة لها من صفاتها التي تكتسها من شكل السطح – التصاريس - ومن صفة المناخ السائد ، ومن صفات النمو الطبيعي النبات كل الموهلات التي تسمح بشاط بشرى هاتل ، وبعد ذلك فأن الموقع الجغرافي قد يأتي بعد ذلك ويفرض مستوليته وأثاره ، ذلك أنه قد يحرم الأنسان أو يحول بينه وبين ممارسة هذا النشاط البشري أو يحد منه فلا يكون بالقدر الذي تستوجبه البيئة وخصائصها ، ومن أمثلة ذلك المدن الداخلية التي تقع في أطراف الدولة وبعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية و عن البحار والأنهار ولا تتصل بحركة الملاحة ، وبهذا يمكن التميير بين مدن لها أتصل وأحتكاك بالمدن الأخرى ومدن مغلقة أوشبه معزولة وقتل قدرة على أن تتأثر أوتوش .

وهكذا يكون الموقع البغرافي دورا بارزا محدا بشترك في وضع خصائص البيئة التي تقع فيها المدينة ، وهو من غير شك مدعاه التمير بين بينتين متشابهتين في كثير من الصغات والخصائص التي أكتسبتها كل بيئة من شكل التضاريس ومن صغات المداخ الغالب ومن صعات الصورة الطبيعية النسات ، ويكون التشابه بعد ذلك غير كاف لكي تصبح بعد ذلك ذكل منهما صورة طبق الأصل من البيئة الأخرى ، ذلك أن عامل الموقع الجغرافي يقدم نصبه ويقرض صفات معينة بحيث يضع بيئة منهما في موصع يختلف أحتلاف أساسيا عن الموضع الذي توضع فيه البيئة الأخرى .


# التضاريس – مظاهر السطح Topography

التضاريس أو مظاهر السطح أسم يطاق على مرتفعات ومنحفضات القشرة الأرضية ، والمرتفعات أنواع سها الهصاب والجبال وسلامل الجبال والمنخفضات أيضا أنواع منها السهول والوديان والبحيرات والخلجان ، الهضاب عبارة عن أرض مستوية السطح عالية عن سطح البحر كالهضبة الغربية في الصحراء الغربية بعصر ، أما الجبال فهي أجزاء من الأرض مرتفعة عما يجاورها إرتفاعا كبيرا يسمح بتكوين الجبال

على الدمها ، والسهول أرمن مستوية وقد نتطلها بعض مرتفعات قليلة وهي أنواع : سهول خصية زراعية كلتا النيل في مصر – وقد تغطيها المشائش طوال العام أو في موسم الأمطار – وقد نقع حيث لا تصلها الأمطار أو مياه الري فتكون صحارى رملية ، وقد تكون تتدورا ، وهي سهول تقع في شمال أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، حيث يغطى سطحها التلج معظم أيام السنة ، والأودية عبارة عن سهول محصورة بين هصاب أو جبال مرتفعة مثل وادى النيل ووادى نهر التنسي في الولايات العتحدة ، والبحيرات عبارة عن منخفضات يتجمع فيها الماء ، ويوضح شكل (٢٢) مظاهر السطح في المودان.

وللتضاريس أثر في تكوين الأنهار وعلى العناخ وعلى توزيع النبات والعيوان والإقتصاد والأخلاق كما أنها لها أثر كبير على تخطيط العدن :

- عتكون الجبال مع ما يسقط عليها من أمطار كعنابع الأنهار ، ويحدد إنحدار هذه الجبال والوديان إنجاه
   الأنهار ، فجبال الحبشة مثلا بتعتبر منبعا من منابع الديث تسقط عليها الأمطار الصيغية ، وتتحدر إلى
   الديل الأزرق والسوباط.
- والتصاريس والأميما البيال والهصاب وكتلك البحار أثر كبير على المداخ ، فإرتفاع المكان يقلل من درجة حرارته ، فالحرارة تتخفص درجة متوية كلما إرتفع ١١٥ مترا ، كما تصد الرياح فتمنعها من الوصول إلى ما وراء الوصول إلى ما وراء الجبال ، فتعبب سقرط الأمطار في مكانها ، وإحتباسها من الوصول إلى ما وراء الجبال ، فجبال كاليفورنيا الساعد على سقوط الأمطار على والاية كاليفورنيا الراقعة غربها ، وتمنعها عما وراء الجبال من الشرق في صحراء نيفادا ، كما أن جبال وهصبة الحبشة تساعد على سقوط الأمطار على غرب الحبشة ، بينما تعنعها عما ورائها من الشرق كالصومال ، كما أن دير سانت كاثرين في ميناء أقل كثيرا في حرارته من الدلتا والإسكندرية.
- والنبات والحيوان كل منهام يتلامم مع نوع معين من العماح الذي يتأثر بدوره بالتضاريس ، لذا تتوعت
  النباتات والحيوانات وفقا الأنواع العماخ الذي يتأثر بوجود الجبال ، لهذا يوجد على الجبال العالية الغربية
  من حط الإستواء جميع العناطق النباتية المختلفة ، كما توجد الجمال ذات العبذام الراحد في الصحاري
  الجافة ودات السنامين في الصحاري الأجف حتى يوائم كل بين حياته وظروف الإقليم الذي يعيش فيه.
- والأنهار تقت الصخور وتحملها طعيا إلى السهول والوديان ، وتساعد على تكوين التربة وخصوبة
  الأرض ، كما تسهل الوديان الموجودة بين الجبال إنشاء الطرق والدروب التي تتبع في العالب مجارى
  الأنهار ، كما توجد المعادن في صخور الجبال ، وتستخدم قرة الماء المنحدرة من الجبال والشالات في
  توليد الكيرياء .
- وللتضاريس أثر كبير على الأخلاق فيميل أهالى الألاليم الببلية إلى الشدة وحب الحرية والحرب وهم
   أكثر أباء للقيم من سكان السهول والوديان الأمنين الوادعين ، ولذلك يلامظ كثرة ثورات الأكراد في




شكل (٢٣) مظاهر السطح في السودان

تركيا والعرق وإيران على نظام الحكم الموجود عندهم .


- التضاريس أثرها الكبير على تخطيط المدينة :
- فالأرض المنصرة إنحدارا شديدا يصحب فيها عمليات التسوية إلقامة المبائي عليها .
- كما أن المبائي التي تقع على منسوب أعلى من منسوب منسفط المباد في شبكات المواسير لا تعسل
   إليها المباد سواد الشرب أو الإطفاد العربق .
- كما يؤثر إتجاء ميل الأرض بالنسبة الرياح والشمس على تنعية سليمة للأرض ، فعثلا ميل
   الأرض في إتجاء الجنوب محبوب ومرخوب فيه بالنسبة الأشعة شمس الشناء ، أو بالنسبة النسيم السيف في المناطق الشمالية التي تهب عليها الرياح من الجنوب ، ويحيث تخطط موقع المباني السكنية على أساس أن تكون واجهتها الأساسية في إتجاء الجنوب .
- والسلطق ذات التضاريس الحادة لا يمكن الوصول إليها بسهولة ، سواء بالسيارة أو سيرا على
   الأقدام ، وقذا يصبحب تسيير شبكة مواصلات داخلية بها ، حيث تصحب عمليات التسوية إقتصاديا
   لجمل الميول والمناسيب في هذه المناطق اطابق الميول المسموح بها الشوارع والمماشي .
- هذا بالإضافة إلى أن بعض التضاريان يتسبب عنها حودات خطيرة مثل الحضر المفتوحة والأشبياه التي تخدع اليمسر وخطوط الشواطئ الخطيرة والجرف الهاوى ... ، لهذا يجب أن تختار الأشواع المسلمية من الإسكان التتاسب تضاريان الموقع ، فمثلا في الأرض ذفت الميل الشديد تعطط المسلكن المصفوفة ، بحيث تكون موازية لخطوط الكتور ، وليست عمودية عليها التجنب الكسرات المكلفة في مستويات الأرض ، أما في الأرض ذات الميل البسيط فيمكن وضع المساكن المصفوفة في إنجاء عمودى على خطوط الكنتور ، حيث لا تشكل تكاليف التسوية عاملا إقتصاديا كبيرا ، كما يعطى مثل هذا الوضع شكلا جميلا حيث يمكن تنمية الأرض التي لا تصمح طبيعتها بتضليطها مساكن فردية عن طريق إقامة عمارات مجمعة في المواقع المسامية بها ، وتتمية المسامات التي حولها كأماكن الترفيه ، ويوضح شكل (٢٠) تأثير التضاريان على تخطيط البلوك المسامات التي حولها كأماكن الترفيه ، ويوضح شكل (٢٠) تأثير التضاريان على تخطيط البلوك على تخطيط منطقة سكنية بمدينة المدافق العامة ، كما يوضح شكل (٢٠) تأثير التضاريان على تخطيط المنطقة سكنية بمدينة المدافق العامة ، كما يوضح شكل (٢٠) تأثير التضاريان

ويمكن تعثيل التصاريس أو مطاهر السطح بثلاثة طرق : بالتهشير أو بالخطوط الكنتورية أو بالأولى ، ففي طريقة التهشير تهشر الإرتفاعات بحطوط دقيقة جدا متقاربة من بعضها إذا كان العيل شديدا، ويخطوط متباعدة إذا كان العيل قابلا ، وطريقة الحطوط الكنتورية عبارة عن خطوط الإرتفاعات المتساوية وهي خطوط تصل العواقع المتساوية في الإرتفاع عن سطح البحر ببعضها ، وهذه الخطوط لا تتقاطع أبدا بل تكون منحنيات متحدة في المركز في الغالب ، وترسم هذه الحاقات بحيث تكون قمة الجبال أو أعلى بقسة في





أ- تأثير فتضاريس على تغطيط البلوك السكني






شكل (٢٤) تأثير التضاريس على تغطيط البلوك السكني وشبكة الشوارع وشبكة المرافق





ج- تأثير التخباريس على تقبيم المنطقة إلى مجاورات سكتية



شكل (٢٥) تأثير التصاريس على تعطيط منطقة مكتبة بعدينة السلالت

الداخل وخطوط الإرتفاع مولها ، وبالنسبة لماكاوان فتستعمل الألوان المختلفة للدلالة على الإرتفاعات ، فيرمز لمكل إرتفاع بلون خاص كاللون الأصعر القائم لملإرتفاع المغليم واللون الأصفر الباهت المبهول القضرة واللون الأخضر المبهول الخصية واللون الأزرق البحار والبحيرات ، والأزرق الباهت البحار المضحلة ، أو أد يكون اللون واحدا ثم يتدرج إلى الخفيف كلما إنخصضنا وإلى العامق كلما إرتفعنا.

#### الدستاخ المستاخ

المناخ علمل هام ينحكس أثره على حياة الإنسان فيما يأكل أو يلبس أو يسكن ، ويجب التمبيز بين الطقس Weather ، والمناخ Climate ، فالطقس عبارة عن جالة الغلاف الهواني في بقعة ما خلال فترة زمنية فصيرة ، أما المناخ ههو معدل حالات الطقس في بقعة ما على طول هئرة زمنية طويلة مداها شهور أو فصول المنة ، وكل موقع له مناخ عام يشاركه فيه الإقليم الذي يحبط بهذا الموقع ولمه مساخ خاص مطي يختص به ، ويؤثر على المناخ المطبي عوامل مطبقة نتيجة لبعض المتغيرات الهامة مثل مظاهر سطح يختص به ، ويؤثر على المناخ - العام والخاص - بمجموعة من المعلومات والبيانات الإحصائية تنطي هذه العاصر الرئيمية :

- مرارة الجو.
- الضغط الجوى .
  - الرياح.
- الرطوبة الجوية والتسالط.
  - آخری.

ويمكن قياس هذه فلمناصر ومن مجموعها يمكن إعطاء مدورة وصفية متكاملية عن حالية فلطفس ، أما المناخ فيتألف من هذه فلمناصر ولكن على شكل معدلات لفترانت زمنية طويلة يمكن فغروج منها بقواعد عامة عن الأحوال السنندة .

ويستمد سطح الأرض والغلاف الهواتي المحيط به الحرارة من الشمس بواسطة الأشعة التي تجمل إليها الطاقة ، ونقاس الحرارة عادة بترمومتراات زئيقية ، ويسبب أختلاف ميل الشمس اليومي الأختلاف اليومي الحرارة ، كما أن أختلاف ميلها في الفصول الأربعة على مدار السنة بسبب الأختلاف الفصلي .

ويقاس الشنفط الجوى عند أى نقطة بوزن صود الهواء المقام على وحدة المساحات - سم الويسادل وزن هذا العدود عند أي نقطة عند مستوى سطح البحر وزن عدود من الزئيق طوله الاسم ، ويهبط المنافط البوري كلما صعدنا إلى أعلى ، كما يتغير على سطح الأرض بتغير الزمان والمكنان تبعا أهدة عواصل منها أختلاف درجة حرارة الجو وكمية بخار الماء العالقة به عويتيع هذه التغيرات أختلافات واضحة في الرياح وشدتها ، فأختلاف الصغط الجوى من مكان الأخر هو الذي يعطى القوة الدافعة الهواء على الحركة .

والرياح عبارة عن الهراء المتحرك ، ويقاس أنهاهه بواسطة جهاز بسيط يسمى دوارة – وردة الرياح - Wind Wane ، وتعرف الرياح بأسم الجهة التي تأتي منها ، ويتغير إنجاهها من لحظة الأخرى ومن فصل الخر ، أما سرعتها فتقاس بجهاز آخر مزود بعداد المسرعة ، والرياح التي تهدب على سطح الأرض أتواع منها ما هو دائم أو شبه دائم ، ومنها ما هو موسمي أو فصلي ، ومنها ما يهب على بطاقات بأكملها بسورة كوكبية ، ويقابل ذلك رياح معلية الا نتعدى مناطق معينة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك رياح يومية منتظمة في توقيتتها وإتجاهاتها وأخرى غير مقيدة بمواعيد أو بعسارات معروفة ، وتعرف بالعواصف المدارية ويوضح الجدول (١) حصائص قوة وسرعة الرياح على الياس .

جدول (١) : خصائص قوة وسرعة الرياح وتأثيرها على اليابس

سرحه برتاح فصلامه هي مقامي	(	·) W <del>-1</del>	
تأثير الرياح على اليايس	سرعة الرياح	الخصائص طبقا	العقد
	مترا/ساعة	لعقياس بوفورت	
يرتفع الدخان عموديا إلى أعلى	صافر – ۲۵۰	الجو الهادئ	منقر
يتند إتجاه الرياح بمركة الدغان	1,0 1,7	الرياح النفيقة	١
حقيف الأورق وإحساس الوجه به	7,7 ~ 1,1	النسيم الهادئ	Y
هركة الأغصمان فلرقيقة والأوراق	0, \$ - 7, \$	السيم الخعيف	۴
يرتفع العبار - حركة أغصان الشجر	Y,4 - 0,0	السيم المعتدل	٤
تأرجح الشجيرات اليانعة	` • , Y - A, •	النسيم العليل	٥
أزيز أسلاك الكهرباء	17,4 - 1,71	الرياح القوية	3
يمنب البير في الطريق	17,1 - 17,1	الرياح القوية جدا	Y
تتكس الأغصان ويصعب السير	Y-, V - 1V, Y	المرياح العاصعة	٨
حدوث يعض الأعطاب في الأسقب	Y £ , £ - Y + , Å	العاصقة	•
تفتلع الأشجار من جنورها	44.£ - 40.0	العاصفة القوية	1.
إنهيارات خطيرة	0,47 - 5,77	العاصفة الهوجاء	11
خراب عدمر	٣٢,٧ الما أوق	الرويعة	11

المصدر: أتأتولي ريمشا: تخطيط وبناء المدن في المناطق الحارج موسكو - ١٩٧٧ . من ٣٦ .

والرطوبة عبارة عن كمية بخار الماء الموجودة بالهواء في الى لمطلة ، وتقالس بوزن بخار الماه بالنسبة لكتلة الهواء ، ويحدث التكاثف في صوره المختلفة نتيجة الأحد عناملين الما بأتخفاض درجة حرارة الهواء حتى يصل إلى نقطة الندى أو بأضافة كميات من بخار إلى الهواء حتى يصل إلى نقطة التشبع .

والتكاتف أتواع: الندي - والصقيع - والضباب.

فعندما تنخفض درجة الحرارة ليلا ترتفع نسبة الرطوية حتى أذا بلغت درجة التشبع تخلى الهواء عن قطرات صعيرة من الماء تشاهدها في الصباح على الأرض أوعلى أوراق الشجر أو زجاج النوافذ "قطرات الندى - لا تأبث أن تتبخر بعد شروق الشمس ، أما الصقيح فهو تحول بخار الماء إلى تلج دون أن يمر بمرحلة السبولة كالندى ، والمنجاب عبارة عن جزئيات صغيرة من الماء تبقى عائقة في الهواء المعتها الفترة من الزمن ، ويختلف الصباب في كثافته ما بين ضباب خفيف سريع التلاشي إلى طبقات كثيمة تحجب الرويا فتسبب أحطارا في الملاحة الجوية والمائية ووسائل الموصلات الأحرى .

ويحدث التساقط نتيجة التكاثف على نطاق واسع بطبقات تعلو سطح الأرض ، وأشكال التساقط هى:
المطر -والنتج - والبرد ، ويقدر المطر بعدد العاليمتراات (أو البوصات ) المتساقطة خلال فترة رمنية مسية
على وحدة العساحة ، والنتج عبدارة عن عباة متجعدة في بلورات تتكون مباشرة من تصلب بخار العماء
بالسحب دون العرور بحالة السيولة ، ويتخذ عند سقوطه أشكالا هندسية بديعة متعددة - بدف يشبه البيش
الرفيع المتطاير ، أما البرد فهو مظهر أخر من مظاهر التساقط الا أنه نادر الحدوث ، ويقتصر سقوطه على
مناطق محدودة ، وهو عبارة عن كرات من البليد تتراوح أقطارها بين ٣ - ٢٠ مليمترا ، وقد يكون حجم
الحبيبات أكبر من ذلك تدرجة تؤدى إلى تهشم الزجاج والحاق العضرر بثمار أشجار الفاكهة ، ويحدث سقوط
البرد عادة أثناء عواصف الرعد .

ومن عناصر المناخ الأخرى درجة شفافية الهواء أو مدى الرؤيا ومعدل سطوع الشمس على مدار السنة وخطوط الطول والعرض ، وزاوية ميل الشمس .

تأثير المناخ على التخطيط:

يمثل المناخ أهم عنصر من العاصر التي تثنيرك في صدح خصائص البيئة ، كما أن المعلومات والبيانات الخاصة به لها تأثير كبير على التخطيط المدن ، وبالرغم من وجود الرسائل الصناعية في تكيف العناح دان البحث عن وسائل طبيعية وتخطيطية ومعمارية الجماية والأستفادة من عوامل المناخ الازاليت هي الأساس حتى تتوفر الراحة الأغلبية السكان باقل التكاليف .

فقي مجال الأسكان يتطلب تخطيط مواقعه وبرعياته وطرق الأنشاء ومواد البناء و التصميسات المعمارية مراعاة الدراسات المناخية وتحقيق المناخ المناسب أراحة السكان ، فالمهم عند تمطيط المناطق السكنية معرفة التوقعات المرغوبة ، وغير المرغوبة بالنسبة لاشعة الشعس ودرجات الصرارة والرياح وتوصى يعض الدراسات بأنه يجب أن تستقبل مصف غرف الوحدة السكنية أشعة الشعس أعدة ساعة على الأقل في وسط النهار ، ويمكن تحقيق ذلك في العمارات التي لا يزيد عمقها عن هجرتين فقط مع واجهة جنوبية وستناقش هذه العناصر بتفصيل أكثر عند مناقشة تغطيط المناطق السكنية .

وبالنسبة الرياح قمن المرخوب فيه أستقبال الرياح اللطوقة والنسيم العليل صبوفا ، وتجنب الرياح غير المرخوب فيها كالرياح الموسمية أو المحملة بالأثربة ، ويمكن تحقيق دالله بعدة وسائل ستناقش فيما بعد.

ويصحب التنبق بتأثير تعطيط الموقع على حركة الهواء وعن أحوال الحرارة في فعمل العديف داحل العسكن ، وذلك لقصور ونقص المعلومات الخاصة بالعناخ وعناصره المختلفة ، ولهذا يجب أن تكون هناك دراسة وافية لكل عنصر من هذه العناصر .


وبالنسبة الأمطار فيدرس متوسط سقوط الأمطار وكمياتها ، حيث أنها تتحكم في تصميم شبكة صرف الماء السطحي ، وفي تهذيب الوديان التي تستخدم كمصارف طبيعية الصدرف هذا الماء ، وقد تمتد الدراسة انتشمل مساحة أكبر من مساحة المدينة وهي المساحة التي تسقط عليها الأمطار Watershed ، وتجمع مياهها الاستعمالها في أغراض الشرب والنظافة والخدمات الأحرى في المدينة ، ويوضح شكل (٢٦) الحرارة والمطر السنوى في بعض المدن العربية ، كما يوضع شكل (٢٧) التصاريس والمطر السنوى ودرجات الحرارة في فصل الصيف في ولاية كاليغورانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

# الجيولوجيا : الأزمئة الجيولوجية


الجيولوجية التاريخية هي أحد فروع علم الجيولوجيا ، وتتناول دراسة نشأة الأرض وما تحتويه بعض صخورها من بقايا وأثار حيوانات ونباتات ، وكذا دراسة التطور الذي حدث للبيئة الطبيعية نصها منذ نشأة الأرض وعلى إمتداد الملايين من السنين حتى وقتنا هذا ، والتناريخ الجيولوجي عبارة عن مجموع الظروف والأحداث التي هرت بالأرض مرتبة حسب زمن حدوثها.

وأقدم الصخور التي وجنت بها أول الحغريات كانت بمنطقة كمبريا بإنجلترا ، ولذلك سميت الفترة الزمنية التي ظهرت فيها أول الحفريات بعصر الكمبرى ، وعلى هذا الأساس قسم الرمن إلى :

- \* حقب ما قبل الكمبرى لم تظهر غيها حياة .
- \* حقب ما بعد قلعبرى بده ظهور الحياة .



شكل (٣٦) المرارة والمطر السنوي في بمض مدن الدول المربية



شكل (٢٧) التضياريس والمطر السنواق ودرجات حرارة فصل الصبف بولاية كاليغورانيا

وقد قسم علماء الجيولوجي فترة ما بعد الكمبرى إلى أحقاب - عصور وأزمدة - يمتاز كل سها بصفات معينة وذلك بالإستفادة من دراسة الحفريات ، أما فترة ما قبل الكمبرى فقد يصعب تقسيمها ، وفيما يلى نبذة عن كل فترة :

# ١- حقب ما قبل الكمبرى (الرمن الأركى - الأبوزي)

أطول الأزمنة وتنتمى بليه أندم الصخور نظرا لكثرة الإصطرابات التي حدثت وعدم نشأة الحياة فيه ، وتوجد صخوره في كل القارفت كقاعدة أو أساس ترتكز عليه الصحور الأحدث منه ، ولا تحتوى صخوره على أي نوع من أواع الحريات كما لا توجد به أي أنلة على الحياة .

# ٧- حقب الحياة القديمة - الباليوزوي (الرمن الأول)

مدنه ٢٠٠ مليون سنة وهو أطول من كل الأزمنة النالية له ، تميزت رواسب هذا الزمن بأنها ذات سمك كبير ، عمرت مياه البحر في هذا الحقب اليابس وعاشت أنواع من الكاندات الحية تختلف عما هو موجود حالبا ، وفي نهاية هذا الحقب طفى الجليد على اليابس مما أدى إلى إنقراض كثير من الكانتات الحية ، ووجدت به الأعشاب البحرية والعباتات فالازهرية والحيوانيات اللافقارية كالقواقع الأسماك والحياة البرمانية كالضفادع .

وينقسم هذا الحقب إلى سنة عصدور : الكمبرى - الأوردفيس - السيلوزي - الدينوني - الكربوني -البرمي.

# ٣- حقب المياة الوسطى - الميزوري (الزمن الثاني)

منه ١٣٥ مليون منة ، أصبح الجرفى أول الحقب دافتا بعد أن ذاب الجليد معا ساعد على تكاتف الغابات وانتشار العشرات ، وظهرت الرواحف الصحمة التى سادت فى البر والبحر والجو ، كما ظهرت فى البحار أدواع جديدة من اللافقاريات ، وفى نهاية هذا المقب حدثت حركات أرصية عنيفة فتكرنت جبال شاهقة وحدثت تغيرات فى المناخ أنت إلى إبادة معظم الحيوانات والباتات المعيزة لهدا الحقو.

وينفسم هذا الحقب إلى ثلاث عصور: الترياسي - الجوراسي - الكريتاسي .

# ٤- حقب الحياة الحديثة - الكانبوزي (الزمن الثالث)

مدته ٧٠ مليون سنة ، في بداية هذا الحقب إنحسر ساء البحر وزاد اليابس إنساعا ، وحدثت حركات أرضية عنيمة أدت إلى ظهور السلامل الجباية العالية في القارات مثل جبسال الألب وأطلس ، كمنا أدت إلى ظهور الجبال البركانية المرتفعة ، وقد كان الجو حارا ثم تدرج في البرودة حتى أسبح جليدا في أولكره ، واتقرض العديد من الكائنات المعيزة لحقب الحياة الوسطى ، وظهرت أنواع جديدة من الكائنات الحية الحالية كما ظهر الإنسان القديم .

ويتقسم هذا الحقب إلى ٧ عمسور : باليوسين – أيوسين – أوليجوسين - موسين – بليوسين – باسترسيسن – وهولوسين.

وتعيزت قفترة الأخيرة من هذا الدقب (عصرى البلستوسين والهولوسين) بهدوء نسبي ، ولم تحدث بها إضطرابات باطنية ، وأخذت فيها قفارات أشكالها الحالية ، وظهر حلالها الإنسان الحديث فضلا عن بقية أنواع الحياة الحالية ، وهو رمن حديث مازلنا نعيش فيه ، سخوره مفككة كالرمال والطيس ، وفيه إشتدت البرودة وغطى الجليد شمال أوروبا وشمال أسيا خلال العصر الجليدى ، وفي نفس الوقت مقطت الأمطار بغزارة على صحارى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ، وفي نهاية هذا الزمن ذاب الجليد من أوروبا وأسيا وإنقطعت الأمطار ومدته مليون سنة .

والأهمية المجنز الذي الكرمنة الجيواوجية تساعد على تفسير بعص الطواهر الطبيعية مثل الجهاء حبال الأدبير في الأمريكتين التي نتجه شمال جنوب ، وجبال الألب والهيمالايا وجبال أسيا الوسطى التي نتجه غرب شرق ، فإن شدة ارتفاعها وإنجاهها يسهل تفسيرها على أنها نتيجة حركة التواتية واعدة .

كما يمكن تفسير الظواهر الحالية في ضوء دراسة الرمن الأخير ، مثلا ترجع الأودية الجافة التي توجد في الصحارى العربية إلى العصور المطيرة التي كرنتها أنهارا جارية ، فلما إنقطعت الأمطار جفت الأنهار وأصبحت أودية ، ويمسى آخر يعيد التعرف على حالة المناخ في الأرسة الجيولوجية المخاتفة في تفسير بعض الظواهر التي لا تتفق مع المناخ السائد حاليا ، كما إرتبطت هجرة الإنسان في عصوره المبكرة بالتغيرات المناخية التي حدثت خلال حقب الفترة الأخيرة ، كما تساعد هذه الدراسة على العثور على المسادن ، فالقدم يوجد - كما يقول بعض الجيولوجيين - في مناطق كانت غنية بالغابات ثم غطتها الرواسب وتحولت أغشابها إلى فحم .

ويوضح الجدول الأتي التقميم العام للزمن الجيولوجي والحياة المبيزة لكل عصر .

- ۱۲۷ -جدول (۲) التقسيم العام للزمن الجيواوجي

		·	
العمر بملايين		<u> </u>	
السئين من	الحياة المميزة	العصر	المكب
وقتنا الحاصر			
	الإنسان المديث	الحديث الهوثوسين	
ا ا	التبان العمير الحوري	البليستوسين	
10	سيادة الرئيسيات	فلبيلوسين	مقب المراة المسرة (كالبورووات)
10	مدء الرئيسيات (مثل القردة والغوريلا)	الميوسين	44.14
٠٠.		الأوليجوسين	1 <sup>2</sup>
;	للطيور والثنبيات	الأيوسين	
y. !	التهاتات الرهوية كاسيات البدور	الباليوسين	
17+	يدء ظهور قطيور قحقيقية	الكريتاوي	1,
10.	الزواحف الصخمة والأمونيات	البدور اوى	المهالة الوسط (المؤور ديامًا)
19.	النباتات الزهرية عاريات البدور	الترياسي	1,3
77+	البرمائيات وبودار الزواحف	البرمى	
YA	المبرمانيات والعباتات الزهرية	الكريرنى	
77-	الأسمك	الديفونى	1
70.		السولوراق	in Sagis Hingals (Abaccadh)
1	بده ظهور الأسماك المدرعة	الأوردفيشي	3 .
0	ظهور معظم فلاققاريات	المكميرين	
على الأكل	لا توجد أدلة على وجود العياة	حصبور مساكيتل	4.
140.		الكبرى	ما ما ما ما ما م
۳۰۰۰ للى			نشأة
£		<u> </u>	الأرمش

المصدر: محس أحد الشرطيني وسمير إسكندر مليمان: إ<u>شيامل في موصوعات بيولوجية عامية والجيولوجينا</u> -القاهرة - 1979 من 1974.

#### الجيواوجيا : التركيب الجيواوجي للأرض

القشرة الأضية هي الغلاف اليابس الذي يكون القنارات والبصار ، وتتكون هذه القشرة من معادن ومستور ، وتتكون المستور من عدة معادن ، ويهذا يعتبر المستور هو الوحدة الأساسية في بنساء الأرض أسا المعادن فهي الأساسية في بناء المستور ، أي أن المستور هي مضاليط طبيعية المعادن ، وتتقسم إلى ثلاثة أواع رئيسية هي :


- مسخور نارية مثل الجرائيت والبازات .
- صنور رسوبية ونتتج بطريقة الترسيب من ظعوامل الجوية كالرياح وقماء وغيرها ، وتكون الصندور
  الرسوبية حوالي ٥٪ من هجم الغلاف اليابس ولكنها تغطي حوالي ٧٥٪ من سطح الأرض ، ويرجع ذلك
  إلي أن الصندور الرسوبية تغطي الصندور النارية ، وتتكون الغالبية العظمي من الصندور الرسوبية
  (موالي ٩٠٪) من معنور رملية وجيرية وطينية .
  - صخور متحولة كالرخام والنيس والأردواز.

ودراسة جيوارجية الأرض لها أهمية كبيرة في عمليات تغطيط المدن وأختيار المواقع المحتلفة السكتية والتجارية والصفاعية والترفيهية ، فيجب دراسة طبقات الأرص ومعرفة مدى قدرتها على تعمل الأحمال التي فوقها يطريقة أقتصادية ، وبالطبع تتوقف قدرة هذه الطبقات على تحمل هذه الأحمال على النوعية التي تتكون منها الطبقات ، فالأرض التي لا تتحمل أحمالا ثقيلة يمكن تغطيطها كمناطق سكنية الغيلات ، أى لا تصلح لألامة مباني سكنية عالية طبها لبهاطة تكليف أغشاء الأساسات ، كما يجب دراسة هذه الطبقات بالنسبة لعمليات أنساء المباني وكذا بالنسبة لمد خطوط العراقق العامة ، ومن ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الأعتبار أن الأرض الحجرية أو الجرائتية تصلح لأقامة العباني العائرة عليها دون أي تكارف في الأساسات تذكر ، ولكنها تتكلف كثيرا في عمليات الحفر اللأزمة لمد خطوط المرافق العامة من ماء ومسرف صحي أو أفشاء بدرومات ، لهذا يجب عمل جمات للطبقات المختلفة ومعرفة خواصها في كل أحداء المدينة وتحديد الأستعمال المناسب لكل طبقة ، ووضح شكل (۲۸) دليل الخريطة الجبيوارجية وتصنيف التربة ومكوناتها .


# الجيواوجيا : الترية الح


يندر أن تظهر المسفور التي تتكون منها القشرة الأرضيي على سطح الأرض إذ ينطبها داما طبقة من مسفور مهشمة كالزلط والرمل ، أو يغطيها طبقة من حسفور مهشمة متطلبة ، تسمى بالتربية يضبرب

# أ- نايل الحريطة الجيواوجيه



تمنیف التربة حسب نرجات المرارة والتساقط والرطوبة





شكل (٢٨) دليل الخريطة الجيولوجية وتصنيف ومكونات الترية

قتبات فيها جذوره ويستعد منها ماهه ، وتتكون هذه فتربة من سقت ورصل نناهم وطفل Salt, Sand, Caly ومواد عضوية عبارة عن ترتكمات مخلفات حيوقية ونباتية وهواه وماء ، يشكل فيها قسلت والرمل والطفل حولي ٤٥٪ وقماء ٧٥٪ وقمواد فعضوية ٢٥ وقهواء ٧٥٪ ، شكل (٢٨) .

والتربة أهمي عظمى الأنها بعثابة غطاه يحول دول تعلل وتفتت ما يقع تحتها ، كما أنه قصاد المنابعي الذي يترقف عليه الإنهات ، كذلك تعمل كوميط لغزن العاه وترسطيه إلى جذور النبغت ، كما تعتد النبغت بجزء من خذلته وتؤر على حياته بما لها من أثر في درجة حرارة جذوره وبالجعلة فإن أثرها على نعو النبات مباشر ، وأما أثرها في الإلسان والحيوان فغير عباشر ، فعثلا تزدهم مواقع التربة الخصيبة بالسكان وتصبح مركز حرف وصناعات زراعية ، وتقوم بها مضارة خاصة كعالة تربة وادى النبل وبالاد ما بين النبرين (العراق) ، أما التربة العجدية فلا تصلح الزراعة ولا تشجع على الإستيطان .

وتقيم التربة من حيث مصدرها وظروف تكويلها إلى :

- تربة مطية .
- نرية متتولة (الفيضية) .

والتربة المطبة عبارة عن تربة شأت موضعية ، وترتبط كل الإرتباط بأنواع الصنور الأصلية التي تكونت فوقها ، من هنا كان تضيمها إلى أنواع على أساس الصنور الأصلية التي بشتقت منها التربة الجيرية والتربة الرماية والتربة الجيرية أما التربة المنقولة فهي التي ترسبت بأحد عواصل الترسيب كالماء الجهاري أو الرياح ، ومن أمثلة التربة الفيضية التي تنظها الأمطار وترسبها حول مجاريها الدنيا تربة ولاي النيل ودلتاه في مصر وتربة سهل العراق الأدنى .

وتغتلف التربة من حيث اللون من منطقة الأخرى فالتربة اللممراء تكثر فيها نسبة أكاسيد الحديد ، أما التربة التي تميل إلى ظلول البني فهي غنية بكثير من المواد العضوية وهي أصلح عادة النباتات ، وأكثر أنواع التربة خصوبة من حيث اللون هي التربة السوداء ، حيث أنها أقدر من غيرها على ابتصاباص أشعة الشمس التي تجلب الدفء وترفع من درجة حرارتها وتجعلها بيئة صالحة لنمو النبات .

كما تنتلف الترية من حيث حجم الحبيبات التي تتألف منها ، فكلما راد حجم الحبيبات زادت مسامية الترية ، وكان الماء والهواء ألدر على تخللها ، أما إذا تضاعل حجم الحبيات فنكون أبد تماسكا ، بل أحيانا تكون صلية عديمة المسامية لا تصمح الماء أو الهواء بتخللها ، وكل من التربة المسامية - ادرجة كبيرة - والتربة المتماسكة لا تصلحان تماما الرراعة ، أما أصلح أنواع التربة فهي الرسط .

وتختلف التربة من حيث التركيب الكيماوى ، فتشمل التربة الكيماوية على عدد من العناصر المعنية أهمها الكالسيوم والتوسفور ، وهذه العاصر الاغنى النبات حيث يمتعد غذاءه منها ، وتصل إليه هذه العناصر عند الجهاد الأرض إجهادا ينتج عسه فترها في

أحدها مما يمثلوم معه تعويش التربة من الضارج بأعد هذه العداصير الغذائية وذلك عن طريق الأسمدة الكيماوية .

وأصلح أساس يمكن إثخاذه كقاعدة لتقسيم التربة إلى أنواع هو المناخ ، حيث أن التربة مظهر من مظاهره مهما إختلفت أنواع الصخور ، وعلى هذا الأساس ينقسم سطح الأرض إلى مناطق يسود في كل منها نوع خاص من التربة ، ويلاحظ أنها نتعق تماما مع المناطق النباتية الرئيسية التي يتحكم فيها دوع المناخ السائد بدرجة أعظم من تأثيرات المميزات الطبيعية والكيماوية ، ويمكن تقسيم التربة إلى ثلاثة أدواع رئيسية هي :

أربة العابات وتنصم إلى ثلاثة أنواع رئيسية .

• اللاثريث Latente

\* البدزول Padzol

\* تربة الغابات السمراء

٧- تربة المشائش وتتقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية :

\* التشربوزم Chemozem

• تربة البراوي

\* تربة الأستبي

٣- تربة المنجاري

# الإنهار والوديان والمسطحات المائية Rivers

الأنهار هي التي تجرئ بالماء بإستمرار وإن تفونت كمباتها بين موسم وآخر ، أما إذا جفت تماما في موسم معين فهي في عداد الوديان التي هي عبارة عن مهاري بلا ماء دائم ، وقد تكون جافحة تماما أو تجرمي بالماء خلال قصل عندما يصبيب أعاليها العطر .

وتكاد توجد الأنهار في معظم دول المائم ، وتنبع من الثلاجات الذاتبة من البحيرات التي تستعد ماءها من الأمطار أو من المجارى المائية الصنغيرة أو من ينابيع أو من إجتماع جداول صنغيرة وتجميعها في مجرى واحد ، وتتوقف زيادة الأنهار وتقصانها على مقدار ما يصلها من ماء ، فإذا لتنظم موعد سقوط الأمطار إنتظم موعد القيصان ، أما إذا كان الدير يستعد ماءه من الثلاجات وما هو متراكم من ثلوج فوق قمم

قبيال وقهضاب كان ماؤه في الصيف لكثر منه في الثناء ، وإدا وصل النهر إلى المصب رسب منا في منه من المواد المحمولة كالرمل والطفلة والمئت ، وكونت طبقات تراكمية ، وترتفع منة بعد أخرى يتفرع عندها الماء إلى فرعين أو أكثر ، وتكون هذه الأراضي الجديدة مثلثة الشكل في الغبالب ، والذلك سميت دال النهر أو دلتاء المشابه بينها وبين حرف الدال في اللغة اليونائية كدلتا نهر النيل .

أما الأودية فتمثل موردا هاما للماء ، حيث تقرب منسوب الماء الجوفى من سطح الأرض نتيجة جريان الماء خلالها ، كما تمثل عاملا هاما في تغليط المدن حيث تعتبر مصارف طبيعية أمسرف المباه المسلمية الناتجة من سقوط الأمطار ، فعندما تسقط الأمطار بكميات كبيرة في جهة ما يترتب جزء من هذه المباه في باطن الأرض ويتبخر جزء ويذهب الباقي إلى الوديان التي توصفه بدورها إلى الأنهار والبحيرات ، ولما كانت نسبة أرض المدينة المغطاة بالمباني والشوارع المرصوفة كبيرة فإن الغالبية المعظمي من مباه الأمطار أن تتسرب إلى باطن الأرض بل ستذهب إلى الوديان ثم منها إلى الأنهار والبحيرات ، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوديان في موقع المدينة تقوم البلدية بإنشاء شبكة صرف نصرف المباه المسلمية ، وقد تصم البلدية شبكة مشتركة نصرف ماء المجاري وساء الأمطار ، وفي كلنا المحالتين سواء شملت شبكة منشركة لمسرف المباء المعلوب تملك عبالغ بالمظة ، لهذا بجب در شمة الوديان الموجودة في الموقع لتهذيبها وتكسيتها واللمة الكباري والبرابخ عليها بالأرض ويوصبح شكل (٢٩) شبكة من الوديان في الأردن وكذا الوديان في موقع مطلوب تعطيط مديمة أمريكية عليه ،

لَما المسلمات الأعرى الأعرى المتمل البحيرات والبحار والمعطات ، والبحيرات عبارة عس متفقضات التجمع فيها المياه وهي قدمان : مالحة وعذبة ، العالصة ما ليس لها منفذ وتصدب فيها أنهار وجداول معفيرة كبحيرة قارون بمحافظة الفيوم والبحر الميت في الأردن ، والمحيرات العذبة هي الذي لها منفذ تنفذ إليه كبحيرة تعادا بالحبشة ، وبحيرة فيكتوريا في منابع الليل العليا ، وكلاهما يعد النيل ببعص ماءه من الأمطار التي تسقط على الأقاليم الموجودة هناك .

# الفيضاتات - وتأكل السواحل

تنتج الفيضانات السطحية من فيضانات الأنهار أو نتيجة المد ، لهذا تشمل الدراسات البيئية المساحة التي تسقط طبها الأمطار ومناسب الفيضانات والسيما الفيضانات العالسة منها والأنهار والترع والجداول المائية الأخرى وسرعة الفيضان والدرشه ، وعلى أساس هذه البيانات يمكن توصيف الأرض ، مالأرض



ب- الوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه

مخلل (٢٩) شبكة الوديان بالأردن والوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه

المعرضة للفيصانات تجعل العباني العقامة عليها لا تصلح للإستعمال ، حيث تدرق كمل العرافق العاسة في هذه الفيصانات وتتوقف عركة العواصالات داخل العنطقة وكذا من وإلى العنطقة .

ومثاليا لا يصبح أن يشمل موقع لإقامة منشبات سكنية أو تجارية أو صناعية على أي مساحة منه تكون معرضة الفيضانات في أي فصل من فصول المنة ما أم تكن هناك إحتياطات كاملة لدرء مثل هذه المماطر بإقامة الأعمال الإنشائية مثل السنود والغزائات وخلافه ، لكن عملها توجد كثير من التناز لات عن مثل هذه الأرض ، ومع هذا الانتبازل الجزئي بجب الإمبرار على إستبعاد تتمية أي أرض تتعرض لأخطار الفيضان .

وبالنسبة لسواحل البحار لا بمتطبع أحد أن يشاهد تلاطم الأسواج بالسواحل دون أن يشعر بقدرتها على تحطيم السواحل مهما تست صخورها ، وتتأكل السواحل المطلة على البحار والمحيطات بفعل الأمواج المد والجزر والتيارات البحرية ، فالأمواج نفتت المسخور وتحملها إلى عرض البحر ، وإذا كان الساحل مكونا من صخور صلبة قوق صخور البنة أكلت الأمواج الصخور الليسة ، وتركت الصخور المسلبة بالرزة قوقها ثم تتداعي بقوة الجذب ، ويختلف مقدار التأكل بإختلاف صلابة الصخور ، فيكثر التأكل حيث الصخور الليبة ، أما إذا كانت صخور الساحل مختلفة بين أبنة وصلبة تأكلت اللينة منها ، فأصبحت خلجال وبقيت الصغور ، فيكر التأكل موت خلجال وبقيت

هذا والساعل الصحرى يكون في العادة عميقا وصالحا لإنشاء مواني جيدة للسفن الصخمة التي تستطيع أن تقترب منه لعمق مياهه وتكون ضريات الأمواج عليه أنند وفعلها أظهر .

أما الساحل الرملي فيكون منخفصا قابل الأنحدار لا تأكل منه الأمواج كثيرا ، حيث تفتقد قوتها بتقليمها على رماله قبل أن نصل اليه ، كتلك يقل أثر الأمواج على السواعل الذي تحديها جزرةريبة من الشاطيء ، وهذا الساحل يكون صالحا لأغراض الترفيه .

ويجب عدم أقامة أي منشأت على أي مساحة تقع على الساحل ، تكون معرضة للتأكل بعمل الأمواج ما لم تكن هناك أحتياطات شديد لدرء هذه الأخطار بأقامة السدود والجسور القوية وخلافه .

# الماء الباطنى Underground Water

أهم مصادر الماء الباطني "الجوفي - ماء الثاوج والأمطار التي تشرب في باطن الأرض ، فعندما تتمالط الأمطار تتسرب نمية كبيرة منها إلى باطنه ، ويتوقف هذا التسرب على نوع الصنفور : منذة الماء أو غير منفذه له ، فأذا ما سقط الماء على منطقة تتكون من صنفور رملية أو جيرية فإن جزء

كبيرا منه يتسرب خلال هذه المسخور إلى الباطن ، أما المسخور المتماسكة فيتوقف تسرب الماء على وجود الفواصل والفوالج والشقوق في هذه المسخور ، وقد يتسرب ماء الأنهار والبحيرات تسريا جانبيا ويدودي هذا إلى أغنز انه في بامان الأرض .

ويستمر الماء في هبوطه في باطن الأرص حتى تقابله طبقة صماء غير منفذة فيتجمع ويعلو مسلوبة الذي يعرف بمنسوب الماء البوقي ، ويختلف هذا المنسوب عمقا من مكان الأحر ، فيكون الربيا من سطح الأرص في المناطق العزيرة الأمطار وعلى مقربة من البحار والأنهار ، ويكون بعيدا عن مسطح الأرض وكثيرا ما يتقاطع هذا المنسوب مع سطح الأرض في المناطق المنخفضة ، ويصبح جزء من السطح تحت منسوب الماء البلغي ومن هنا تنشأ المستنقمات .

والماء الباطبي اوعان : عدب وماتح ، الماء العذب مستمد من الماء الذي يتسرب إلى باطن الأرص، ويتخلص من البكتريا ومن كثير من المواد العائقة به ، حيث تقوم طبقات الأرض بعملية ترشيح ، يقابلها ريادة في نسبة الأملاح التي يذيبها الماء أثناء مروره في هذه الطبقات ، وتتوقف درجة ملوحة الماء الباطبي ونوعه على كمية ونوع الأملاح الموجودة في باطن الأرص ، وتستعمل كثير من المدن الماء العذب الأغراض الشرب والأغراص المنزلية ، كما يستعمل في زراعة الأرض المحيطة بالمدينة .

ومن جهة أخرى يدرس منسوب الماء الجرفى بالنسبة للمدينة موضوع الدراسة ، فالمستوى المنفض يسمح بحماية البدرومات وخطوط الصرف الصحي من تداخل الماء الجرفى اليها ، ويؤثر ماء الرشح الناتج من أرتفاع منسوب الماء الجوفى – ما لم تكن هناك أحتياطات – على البدرومات ، كما أن المنسوب العالى وحتى ولو لم يكن هناك بدرومات يسب رطوبة في الفراغ الموجود تحت البنى ، وتمبيب هذه الرطوبة مشاكل خطيرة وتكلف تكاليف باهظة المعاية منها ، وقد تحدث عملية غمر جزء من موقع المدينة بماء الرشح نتيجة أرتفاع منسوب الماء الباطبي الموجود في موقع قريب .

## الثروات الطبيعية Natural Resources

الثروات الطبيعية هي تلك الثروات التي ليس للأنسان دخل في أيجادها ، والتي تدخل في تكوين الأرض أو يتألف منها غطاؤها النماني أو ترتبط بالكائنات الحيوانية التي تعيش على سطحها ، وتكاد بالتالي تربط حياة الإنسان بها فهو يستغلها في تحقيق مطالبه ؟

ويتسم توازيم التروات الطبيعية فوق سطح الأرض وفي باطنها وفي مسطحاتها العانية بأنبه يختلف

من مكان لأخر مثله في هذا كمثل توزيع أى ظاهرة جعرافية أو تشرية ، ولا شك أن الإنسان هو السامل القمال في إستغلال هذه الموارد ويتوقف هذا الإستعلال على :

- طبيعة وجود هده التروات وما إذا كان من السهل الحصول عليها .
- درجة الطلب العقيقية على منتجاتها سواء وهي في صورتها الخام أو بعد تحريلها .
  - مدى الربح الحقيقي الذي يجيئ من وراء هذا الإستغلال .

وكثيرا ما يترك الإنسان جانبا من بعض مصادر النثروة في بيئته لأن إستعلالها لم يعد مناسبا ، ولاشك أن الثروات الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بالمدينة تؤثر على تغطيطها تأثيرا مباشرا ولاسيما بالنسبة القوى العاملة ، فكثيرا ما نسمع عن مدن إشتهرت بنشاط معين له إنصال بالثروة الطبيعية الموجودة بها أو بالإقليم الذي تقع فيه ، فعدينة كبتسبرج بأمريكا إشتهرت بصناعة الحديد والصلب القرب مناجم الحديد منها ، ومدينة ميامي إشتهرت بأنها مدينة السياحة والترفيه بالنسبة لما تتمتع به مـن سواحل ومناح ومساظر طبيعية ، ومدينتي بورسعيد والسويس إشتهرتا بأنهما مواني بحرية بالسبة لما تتمتعان به من موقع جغرافي على قناة السويس الممر الماني العائمي ، والا يعني هذا أن مثل هذه المدن تعتمد على صناعة واحدة أو نشاط المحدي واحد ، بل توجد بها بجانب النشاط العالب أشطة أخرى متعددة .

لهذا يهتم المخطط بدر اسة الشروات الطبيعية الموجودة بالمنطقة سواء على بناطن الأرض أو على سطمها او هوقها - من ناحية توريعها وأستغلالها ونقلها إلى مواقع أستهلاكها .

ونقسم الثروات الطبيعية بعدة تقسيمها إلى ثروات عضوية وغير عضوية ، وكذا تقسيمها إلى مــوارد أحيانية وغير أحيانية .

فتنصِّم الثروات الطبيعية من حيث تكوينها إلى قسمين :

ا- ثروات غير عصوبة مثل الماء والخدمات المعانية وأحجار البناء ، والعواد الكيماوية التي توجد في
المواء مثل النيائر جين ،أو في الأرض مثل الأصلاح بأنواعها العفائمة كالملح الصخرى والكبريث
والبوتاميوم .

الروات عصوية مثل الغابات والمراعي والحيوانات والثروة السمكية والقحم والبنزول.

وتعد التربة من الثروات الطبيعية ولكن يجمع تكوينها بين مواد عضوية وأخرى غير عضوية ، وهي حلقة الوصل بين المواد العضوية وغير العضوية التي توجد على سطح الأرص ، وهذاك بعض عناصر البيئة الطبيعية التي يمكن أدراجها في عداد الثروات الطبيعية الأي أقليم مثل الموقع الفلكي أي موقع المدينة بالنسبة لمفطوط الطول والعرض أو ما يتمتع به الألليم من مناظر طبيعية جميلة .

كما تضم الثروات الطبيعية إلى :

- ١- الموارد الأحيانية وهي موارد مانية ونبائية طبيعية وحيوانية .
- الموارد غير الأحيانية وتشمل الثروات الصخرية والمعننية .

فبالنسبة للموارد المائية تحتوى مياه البحار والمحيطات والأنهار وغيره من المسطحات المائية على غروات طبيعية هائلة يمكن للأنسان أن يستعلها في أغراص شتى ، فهي بمثابة محازن ضحمة لفذاء الأنسان و للمواد الحام التي يحتاج اليها في صماعته ، كما تكمن في النيارات البحرية وحركات المد والجرر طاقة حركة هائلة ، كما توجد في مياه البحار والمحيطات ثروات معدنية خيائية لم تستعل على نطاق واسع بعد ، هذا بالأضافة إلى أن مياه البحار والمحيطات عبارة عن مستودعات هائلة يستمد منها الهواء حاجته من الرطوية اللازمة لنمو النبات لتنظيم توريع الحرارة على سطح الأرض كما أن لها أهمية كطرق رئيسية النقل ، كما تستعل شواطيء البحار والمحيطات الأغراض الترقيه حيث يستغلها سكار المدن التي تقع عليها في حاك

ويقصد بالموارد النباتية الغابات وهناطق المراعى وما تحوية كل من هذه البيتات من حيواتات .

أما بالنسبة للموارد غير الأحيانية فهى الصخور والمعادى ، فتشمل الصحور المعادى الفارية أو بعص مصادر الطاقة مثل الفتم والبترول ، والصخور كما سبق الرحة نارية ورسويية ومتحولة ، والصخور لها أهمية كبرى في مجال الإنشاءات بإعتبارها مصدر من مصادر مولا البناء كالجراتيت والرخام وأحجار الجير والرمل والرفط ، والفحم والبترول هما مصدران من مصادر الطاقة يرتبطان بالصخور الرسوبية ، أما العمادن فهي عناصر تتألف القشرة الأرصية من عدد كبير منها أهمها الأومبيوم والحديد والكالسيوم والصوبيوم والبوتاسيوم والمنونيز والكروم والرصاص والديكل والنحاس ، وتختلف سبة كبيرة في مناطق معينة ، وقد لا توجد هذه المعلان في مناطق أخرى .

# النباتات الطبيعية والحيوانية البرية Flora anf Fauna

يقصد بالنباتات الطبيعية الذي تتمو نموا طبيعيا دون أن يكنون للإنسان أي دهل في وجودها وهي بهذا تختلف عن النباتات المستأنسة الذي يتولى الإنسان زراعتها وتعهدها بالرعاية والعناية لتدر عليه محصولا ثابتا ، وهناك أنواع عدة من النباتات المستأنسة الذي كانت تتمو في أول الأمر بصورة برية ثم أستطاع الإنسان زراعتها مثل القمح وقصب السكر .

وتعبر النباتات الطبيعية عن ظروف البيئة التي تنمو فيها حيث تعد إلى حد كبير بمثابة النتاج النهائي أهذه البيئة بعناصرها المتعددة الجيولوجية والتضاريسية والمناخية ، وعلى هذا فهي تألف طبيعي يجمع بين شتى عناصر البيئة الطبيعية ، فتتبح المسورة النباتية الطبيعية الحياة الأنواع معينة من الحيوانيات ، ويمكن القول أن الحرارة والمطر قد يؤثران في توزيع الحيوانات وانتشارها ، ولكن المسورة النباتية الطبيعية هي التي تكاد تغرض مشيئتها في النهاية " .

وتضم النباتات الطبيعية ثلاث صور رئيمية هي الغابات والعشائش والمسعاري ، ولكل بيئة من هذه البيئات معلكتها الحويانية حسب درجة الثراء في العو النبائي ، فعوائدات البيئة الغنية بالأشجار كالغنبات تغتلف عن الحيوفات التي توجد في البيئة الغنية بالنمو العشبي والحشائش بقدر ما تختلف إلى حد كبير جدا من الحيوفات التي توجد في البيئة الغنيرة العارية كالمسعاري ، ويوضح شكل (٢٠) مسور لبعض البيئات الفنيعية كما يوضح شكل (٢٠) بيئة حيوفات برية ، ويختلف دور الإنسان من حيث التأثر والتأثير في البيئة الغنية بالأشجار الغنية بالعشائش والأعشاب إغتلافا جوهريا عن دوره من حيث التأثر والتأثير في البيئة الغنية بالأشجار والفابات ، وهذا مدعاة الإختلاف الحرف وأساليب إستخدام الأرض في البيئة التي تحيط بالمديئة بالنسبة الكل بيئة من هذه البيئة التي تحيط بالمديئة بالنسبة الكل

فعندما يلجأ الإنسان للزرعة كأسلوب من أسلوب استعدام الأرض فإنما يستجبب لخصائص البيئة العناخ والتضاريس والتربة والنباتات - التي تؤدى إلى محاصيل معينة ، وعندما يلجأ في بيئة أخرى إلى
التناء القطعان عن العاشية فإنما يستجب مرة أخرى إلى خصسائش البيئة ، أى أن خمسائص البيئة الحبوبة
تضع الفط الأساسي للنعط الرئيسي لاستغدام الأرض ، ولا يعني هذا أن الإنسان يعيش في إطار المحتمية
لأنه مثل ما يتأثر يستطيع أن يؤثر ، كما يمكن أن يستغل مواهبه في حدود الإطار العام لخصسائص البيئة مثل
تضيم الإنتاج من حيث الكم والكيف .

فمثلا في المناطق الإستوانية حيث الغابات بمكن الإنسسان أن يقطع الأشجار ويزيلها ويحل مطها الزراعة ، أو أيزرع مطها أشجارا معينة مثل مزارع العطاط ومزارع نخيل الزيت ، كما يمكن تطبيق ذلك في البيئة التي تتوفر فيها العشائش والأعشاب ، حيث يخشار أدواع معينة من الحيوانات التي تعتمد على الرعى مناسبة البيئة مثل الحيل والبقر والإبل والماعز والأعنام ، كما يمكنه أن يستنل مواهبه في تصدين الإنتاج كما وكيفا بإختيار السلالة السليمة .

طى أنه يجب أن يزخذ فى الإعتبار أن الإنسان قد يسئ إستعلال هذه الموارد إستغلالا سبنا ، فيكون عاملا على تعطيم وهذم وتدمير البيئة الطبيعية بعد أن كان عاملا على تعميرها ، فعلى سبيل المثال كانت الغابات فيما مضى تغطى حوالي ثلث مسطح الأرض ، ولكن الإنسان أساء إستغلالها فقطع الأنسجار من مناطق واسعة وأحل محلها الزراعة مما ترتب عليه نتائج خطيرة منها جرف الترية نتيجة سقوط الأمطار الشعيدة وتعرية منحرات الجيال وسقوطها ، وتحولت هذه المناطق إلى مناطق جرداء ، وتغيرت حالة المناخ


<sup>&</sup>quot; صلاح الدين على الشامى - المغرافية وعامة التعطيط. الإسكندرية - ١٩٧١ عن.من. ١٠٥ - ١١٠





شكل (۳۰) بيئات نباتات طبيعية





شكل (٣١) بيئة حيوانات برية

فشح المطر وتغيرت درجات المرافرة ، وتعمل كثير من المكومات في الوقت الماضور على المحافظة على هذه الثروات بإعادة زراعة الغابات والمحافظة على التربة من عوامل التعرية بتعفية المتحدرات أو بزراعة العدرجات - مصاطب .

ريمكن أن نستخلص من هذا أن الصورة النبائية الطبيعية والحيوانية نشترك على قدم المساواة مع ظراهر طبيعية أخرى في إكتساب البيئة التي نقع فيها العدينة موضوع الدراسة غصائصها وفي وضع العميزات التي يمكن تعييزها ، والإنسان يتأثر في كل بيئة بالنطاء الحيوى ولكنه في نفس الوقت قادر على أن يؤثر فيه ، أي أن التأثير بين البيئة الطبيعية والإنسان متبادل .

والدراسات البيئية - الطبيعية - التي تناولها هذا الباب هي دراسات جغرافية في المقام الأول إلا أنها أساسية في مجال تنطيط المدن ، فعلى المنطط أن بدرس البيئة الطبيعية التي سيقيم طبها بيئته المعرافية ، فالإسكان والعدارس والمستشفرات والعراكز التجارية والمستاعية وشبكات الطرق والعدائق والمطارف لها متطلباتها من البيئة الطبيعية ، ويتناول الباب التالي دراسة إستعمالات أرض البيئة التي البحت - أو ستقام - عليها العدينة موضوع الدراسة .

الباب الثامن الدراسات العمرائية PHYSICAL STUDIES دراسة إستعمالات أرض الحضر URBAN LAND USE STUDIES

المهاحث الخاصة بالإستعمالات . المهاحث الخاصة بالطرق والشوارع . المهاحث الخاصة بالمرافق العامة .

# الباب الثامن الدراسات العمرائية دراسة إستعمالات أرض الحضر URBAN LAND STUDIES

تعطى دراسة إستعمال ارص الحضر وشكلها مطومات على الهيكل الطبيعي ، الذي يحوى سكان المدينة وأتشطتهم المختلفة ، وتغتطي هذه الدراسة سبع موصوعات لها إتصال بإستعمال أرض الحصر ، من حيث حسن إستعمالها ، أو سوء إستعمالها أو عدم إستعمالها ، وتساهم هذه المعلومات في عمليات التحليل وإتحاذ القرارات الخاصة بعادة تخطيط إستعمالات الأرض وهذه الموضوعات هي" :


- ١- مباعث عن أستعمال أرض الحضر .
  - ٢- مباحث عن الأرض الفضاء.
- ٣- مباهدت عن حالة العباني ومستوى البينة العامة .
  - ٤- دراسة النواحي الجمالية في الحضر ،
- ٥- در اسة عن الرسوم البلدية (العوائد ) للأستعمالات المحتلفة للأرص .
  - ١- دراسة عن أسعار أرض المضر .
  - ٧~ دراسة دوع حياة قحضر فاتي يقضلها سكان قمديدة .

وتتفاوت درجة العمق في كل هذه الدراسات السبع حسب أهميتها :

فالسبة المباحث الميدنية عن أمتعمالات الأرص تتناول الدراسة بجيع البيانات وطرق عرضها ، حيث ثوجد أشكال عدة لتلحيص هذه العلومات والبيانات التي تيمع ، وأسب عرض لهذه المعلومات هو العرص الجغراني لأستعمالات الأرض بالنسبة للأنشطة المختلفة العالبة كمكان العمل ومكان السكن ومكان الترابيه ، وحيانب هذه الحريط الخاصة بأستعمال الأرض توجد حرائط أحرى الاستعمال الأرضيات (مساحة الأرضيات المائروار المتكررة) وهي تشمل ملخص عن إستعمال هذه الأرضيات ، كما توجد خرائط عرص أحرى لحالات خاصة ، مثل الخرائط التي توضح المساحات المائية في المدن التي بها بحيرات أو الها مسواحل على البحار ، وبجانب كل هذه الخرائط يعمل ملخص إحصائي لمساحات الأرض والأرضيات فالأدوار المتكررة المتحرية ، ويوضيح شكل (٣٢) الشكل الطبيعي ليعص المدن المصرية .

وتتعاول مباحث الأرص الفضاء وصنف للقدرة الإنتاجية لهده الأرص من ناحية لمكانية لمستخدامها الأغراض السكن أو التجارة أو الصناعة سواء وجدت هذه الأرص في داخل الكتلة السكنية أو خارج المدينة ،

F Stuart Chapin Urban Land Use Planning (Urbana University of Illinois Press - 1965) pp. 254-338



شكل (٢٢) الشكل العام لينصن العدن المصارية

وتسمى غرائط هذا النوع بغرائط القنوة الإنتاجية ، ويوفق مع هذه الغرائط ملمص إحصالي عن خواص هذه الأرص من ناحية التضاريس وصرف العياء السطحية من عليها وخطوط المرافق العامة التي تخدمها وكذلك بافي الخدمات الضرورية فها .

وبالطبع تعثل غرائط إستعمالات الأرض وغرائط الأرض الفضاء أرض العضر العطاوب دراستها وتغطيطها ، أي أن :

أرض العضر = غرائط استعمالات الأرض + غرائط الأريض الفضاء .

ونشمل المباحث الخاصة بحالة المباني ومستوى البينة دراسة البيئة السكية والبيئة العامة المحيطة بها ، أي دراسة الحالة الطبيعية للمباني والنواحي الإجتماعية والإقتصادية الصحية أهذه البيئة ، وعلى ضوه هذه الدراسة يمكن تحديد الأماكل المتخلفة أو القديمة غير الصحية ، ويراق مع هذه الخرائط ملخص إحصائي عن حالة هذه المباني ، وتعطي غرائه المناطق المتخلفة مع خرائه الأرض الفضاء ذات الإنتاجية – أي الممكن إستعمالها لأغراض الأنشطة الحضرية – شكل المساحة التي سيحدث فيها النمو الأساسي المدينة هي المستقبل وذلك من خلال :

- تجديد الحصر عن طريق إزالة المناطق المتحلفة وإعادة تحطيطها وتعميرها .
  - أونداد العدينة خارج حدودها على الأرص العضاء .

والإثنان هما العمليتان الأساسيتان لنمو الممضر أبي أن :

مساحة أرمن التنعية = مساحة المناطق المتخلفة + مساحة الأرجن الفصاء التي ستمتد المدينة طيها.

أما دراسة النواحي البمالية فهي عبارة عن دراسة الأماكن البميلة مثل المساطر الطبيعية طي شواطئ الأنهار والبحيرات ومراكز الإشماع المصاري والمساطر الطبيعية الأخرى وكذا أشكال المباني الجمولة التي تزمز إلى فكرة محددة وكذا مناظر تجميع المداني بأشكال جميلة .

أما دراسة قعائد من إستعمال الأرض والذي يسمى برسوم البلدية فتحتبر هذه الدراسة السياسة السياسة السياسة وأسارية وأسلوب البلدية في توفير الخدمات والمرافق العامة لمختلف أدواع استعمالات الأرص في مختلف أرجاء المدينة داخل حدودها أي داخل كردون المجلس ، كما تغتير تقديرات الرسوم البلدية بالسبة الكثافات المختلفة المعرضة التعيرات الجرية أو التغيرات المغروضة ، وتأخذ هذه الدراسة في إعتبارها التصاديا فيمة أرض العضر كأحد عوامل المنعمة العامة في إطار سوق العضر .

ويالنسبة لدراسة أسعار العضر فيمكن عن طريق هذه الدراسة تقدير قيمة هذه الأرض ، ويهذا يمكن معرفة ما هو الإستعمال الإقتصادي الأمثل الذي يجب أن تكون عليه أرض المضدر ، على أن يؤخذ في الإعتبار عند أجراء هذه الدراسة عاملي الزمان والمكان ، حيث أنهما مفتاح الحل لطريقة تحديد سعر الأرض، من هذا يمكن معرفة ألصل إستعمال لها وما يجب أن تكون عليه ، وهذه الدراسة لها إتصال مباشر

مع دراسة إستعمال الأرض ودراسة الأرض القصاء حيث تعطي أساسا يوخذ في الإعتبار عند تقطيط الإستعمالات المختلفة .


وأخيرا قبان دراسة سلوك النباس وأفضلهاتهم في المتعمالات الأرض ، يعني حياة المصدر الذي يغضلها سكان العدينة ، وتوفر هذه الدراسة معلومات هامة بجب أن تؤخذ في الإعتبار عد إعادة تعطيط هذه الاستعمالات ، على أساس فكرة حياة الحصر الذي تدور في أذهان سكان المدينة موصوع الدراسة .

# مبلحث إستعمالات الأرض The Land Use Survey


إستعمال الأرص كلمة كثيرا ما تسمع وتتكرر بإستعرار ، ومنع أن الكلمة في معهومها العام تهتم بإستندام الأرض ، إلا أن مخطط المدينة يهتم بجانب هذا بإستعمال أرضيات الأدوار المتكررة للسبي وطرق عرص هذه الإستعمالات كثيرة وتتجدد بسرعة .

فمن أجل دراسة مبدئية توجد طريقة من أقدم الطسرق وأسهلها لعرض المعلومات ، وهذه الطريقة عبارة عن رسم هبكلي يومنح نمو المدينة ، أي كيف لمتنت المدينة ونعت عمر اليا على مسر السمين بصرف النظر عن توضيح نوع الإستعمالات المختلفة ؟ وبهذا تعرض الخريطة التطور الجغرائي ، والنمو التاريحي المكتلة المبنية بصرف النظر عن نوع الإستعمالات السكنية أو التجارية أو الصناعية الأرض المديسة ، بوضح شكل (٣٣) التطور العمراني لبعص المدن في مصر ، ويمكن الإستعادة من هذه الخرائسة في مجال التحليل والتنبؤ بصورة التنمية في المستقبل وتحديد الكتابة السكانية والعمالية .


- ثم إمتنت طرق عرص إستعمالات الأرض إلى أكثر من ذلك ، وذلك بتقديم الإستعمالات إلى الأقسام التقليدية : فلسكنية والتجارية والصناعية وعرض كل إستعمال على رسم شفاف على حدة ، وعند إجراء التحليل توضع هذه الشفافات فوق بعضها ويوصح شكل (٣٤) الإستعمالات الحالية لبعض فمدن المصرية ، أما شكل (٣٥) فيوضح إرتفاعات فلمبائي لبعض المدن .
- ثم إمندت طرق العرض إلى تجهيز أكثر من خريطة أو رسم شفاف لكل إستعمال مسلة من الرسومات للإستعمال الواحد ، وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة عد دراسة إستعمال أرض الأنشطة تجارة مختلفة سواء بالنسبة للأرض أو الأرضيات أدوار المبنى ، يعرض كل نشاط فرعنى من أنشطة التجارة على رسم شفاف يوضح عليه الإرتفاعات والكثافات ونسعة مساحة الأرضيات إلى مساحة الأرض المقام عليها المبنى ، ثم توضع هذه الرسومات فوق بعضها عند دراسة النشاط التجارى ككل .
- ومع تقدم الأبحاث في مجال جمع المعلومات وعرضها أصبحت هذه الغرائيط تعضير في أشكال يمكن.



شكل (٣٣) التعلور العمراني لعدينتي الرقازيق وبني سويات



شكل (٣٤) أستعمالات الأرض لعدينتي الرقازيق وكافر الشيخ



الإستفادة منها أكثر في مجال التحليل والنتبؤ بصورة النتمية في المستقبل وتحديد الكثافات ، فنقسم خريطة أرض الحضر الي خلايا - كل حلية عبارة عن مربع - ثم يقسم كل مربع اليي مربعات أصغر أي خلايا ثانوية وكل مربع صغير إلى مربعات أصغر وأصغر وهكذا ... ثم يدرس كل مربع - خلية - دراسة المشعرة والوحدات السكنية .

ويتضمح من هذا أن دراسة إستعمال أرض العضر بدأت بدراسة عامة عبارة عن النطور العمراني ، ثم تدرجت فإهتمت بإستعمال الأرض بالتفصيل ، ثم تدرجت إلى إستعمال الأدوار المتكررة للمبنى ، ثم إلى تقسيم خريطة أرض العضر إلى خلايا تدرس كل خلية بالتفصيل .

وتطبيقات در لممة لمستعمال أرض الحضر كاثيرة ومتنوعة ، فتستعمل الدر لممة في البداية عند تنصير تخطيط مبدئي لاستعمال الأرض ، أي تنصير مشروع مبدئ يوضح كيفية تنمية الأرض كخطوة أولى في مشروع التنطيط العام للمدينة موضوع الدراسة ، وفي مثـل هذه الدراسات العبدئية يكون الإهتمام الأكبر بعسامة أرض العضر ككل ولمنتعمالاتها .


ثم يتبع ذلك دراسة أكثر تعصيلا ، ليس فقط الاستعمال الأرض بل الاستعمال أرضيات قطوابق المتكررة ، وهذه الدراسة هي الأساس السليم الإفتراح استعمال الأرص في مشروع المعطط العام المدينة .


ودراسة بستعمالات الأرض هي الأساس والعرجع عند تنطيط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية وأماكن وقوف السيارات والعنطات النهائية لوسائل النقل العام ، كما يستفاد من هذه الدراسة عند تنطيط العراق العامة من شبكات عياه وصدرف صنعي وصدرف العياه السطحية والكهرباء والفاز ، فالبياتات الفاصة بإستعمال الأرض هي العصدر الرئيسي لتوفير المعلومات عن إحتياجات السكان من هذه المرافق ، وهل هذه الإحتياجات السكان من هذه العرافق ،

ولا تتوقف دراسة فيتعمال الأرض على دراسة أرض الحصر بشكل عام بل أن خريطة الأساس التفصيلية (ج) التي توصح مساحات القطع والعباني العقامة عليها هي دراسة أساسية لكثير من العناصر التي تتكون منها العدينة ، فهي دراسة أساسية للمجاورة السكنية والعركز التجارى والعناطق الصناعية المحططة ، كما أنها تعتبر مرجعا هاما وأساسيا في تعسبير مشروعات ويراسج تنفيذ مشروعات تجديد الأحياء ، وبالإصافة إلى كل هذا فإن دراسة إستعمال الأرض هي العصدر الساسي للمعلومات الحاصدة بتعطيط العرائع ، مثل تغطيط العناطق الترفيهية ومواقع العدارس والمستشفيات ومشروعات الإسكان والعراكز التجارية.


كما أن خرائط إستعمال الأرض سواه بالنسبة للأرض أو الأرضيات للطوابق المتكررة للمبنى لها أواندها الكثيرة لحل كثير من المشاكل اليومية التي تواجبه الماملين في هذا المجال ، فتعتبر هذه الحرائط المرجع الأسلى والموسوعة العلمية للمخططين في أعمالهم الروتينية ، حيث تجهز إجابات وردود أساسية

- 1**4**4-





# ب- تقيم أرض العصر إلى خلايا بهنف درقية الأستعالات المكنية



شكل (٣٦) نضيم أرض العصار إلى حلايا لأغراص التعطيط

على أسئلة المواطنين الموجهة إلى العدة أو مجلس العدينة أو إدارات البلدية المختلفة ، كما أن لها فوائد في مجال مراجعة مشروعات تقسيم الأراصي ودراسة المناطق وتخطيطها ، وتعمل من هذه الخرائط نسخ تعلق في مكاتب العمدة ومجلس العدينة والإدارات المعدية المختلفة .

وتنقيم عملية المباحث الميدانية الخاصة بإستعمالات أرض الحصير إلى فسمين":

- توصيف وترقيم الإستعمالات (سواء للأرض أو لأرضوات الأدوار المتكررة للمبنى).
  - المناحث الميدانية لإستعمالات الأرض .

# تومسيف وتزقيم إستصال الأرض

بالنسبة لتفاوت إستعمال الأرض والتنوع الكثير لهذه الإستعمالات كان من الضروري تصنيف - توصيف أو تقسيم - هذه الإستعمالات بطريقة مرتبة ومنتظمة ، والتوصيف عبارة عن نظام يهتم بتجميع الأنشطة المنتلبهة من إستعمالات الأرض في مجموعات أو شرائح محددة ، أما الترقيم وأحيانا يسمى التقنين (Coding) فهر وصبع أرقام لهذا التوصيف ، وبمعنى أخر تسجيل التوصيف في أرقام في خط يتعشى مع هذه الأغراض .

وتسهل عملية التوصيف والترقيم على المخطط بأن يتعامل مع المجموعات المتشابهة من استعمالات الأرس بطرقة تطباية سليمة ، كما يسمح هذا الترقيم بالوصول السريم إلى بيانسات عن إستعمالات الأرص وإعادة ترتيبها في مجموعات مع بعضها الأغراض التحطيط .

وعد عمل هذا التوصيف يجب توضيح العرق بين خواص قطعة الأرض (من ناحية العوقيم والمساحة والعلكية) وخواص العبنى المقام على هذه القطعة (من حيث نوع العدى ومساحة الأرضيات الأطوابق المتكررة ومساحة الأرض ...) ، وخواص إستعمالات الأرض (سكنى وتجارى وصساعى ...) وعليه يجب التميير بين نظام الترقيم لاستعمالات الأرض ونظام الترقيم المستعمل في مجال خواص قطعة الأرض والهيكل الإنشائي المقام عليها .

ويجب مراعاة قدقة والحذر في تحضير هذا الترصيف والترقيم فتعمل بروفات مسبقة عليها ثم تختبر هذه البروفات الثائد من صحة إطار الترحيد القياسي ، فكثيرا ما تحدث أحطاء وتعارضات في هذه العملية ، كما يحدث مثلا في مجال إحصاء السكان عندما يحدث تغيير في الفترات الزمنية للأعمار من تعداد إحصائي إلى تعداد آخر ، وبالمثل فإن أي تغيير في توصيف وترقيم إستعمالات الأرض من فترة لأخرى يمكن أن يعرض الإطار العام لهذا التوحيد القياسي لأخطاء كبيرة .

وتستخدم أجهزة الحاسب الإلكتروني في الوصول السريع إلى ترتيب البيانات الخاصة بإستعمالات

<sup>&</sup>quot; أقس الأعبدر السابق .

الأرض وإعادة تجميعها في مجموعات تخدم أعراض التقطيط مثل تجميع الأسر ذات الأحجام المحتلعة والدخول المختلفة والرغبات المختلفة من حيث نبوع السكن الذي تفصله الأسرة ، ولا تبك أن تجميع هذه البيانات بالرد في معينة كبيرة يأخذ آلاف الممايات الحسابية التي تستغرق وقشا طويسلا وجهدا كبيرا وأصولا طائلة، لهذا إنجهت البحوث لمغيرا إلى استخدام العاسبات الإلكترونية في توصيف وترقيم استعمالات أرض ـ المضر

فترصيف إستعمالات الأربش والعباتي المقامة عليها وتجسع في مجعوعات ثم توضيع أرقبام لهذه المجموعات ، ونظرا لإستعمال العاسيات الإلكترونية في هذه العمايات فقد إستخدمت أرقام المصاعفة . الهندسية للرقم ١٠ أس ٢ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ و هكذا .

- ويهذا عند توسيف الإستعمالات في مجموعات رئيسية فقط بدون تفصيل يحمل الترقيم رقما واحدا غَشَدُ (أَن مِن ١ - ٩) أي ١ - ٧ - ٢ - ٤ - ٥ - ١ - ٧ - ٧ - ٩ . . .
- وإذا كان توصيف الإستعمالات في مجموعات بها تفصيل أكثر يحمل الترقيم رقمين بدلا من رقم و احد ( مس ١٠ - ٩٩ ) أي ١٠ - ١٩ ي ٢٠ - ٢٩ ي ٢٠ - ٣٩ ي ٢٠ - ٢٩ ي ٥٠ - ٩٥ ي ١٠ - ٢٩ ي ٢٠ . 44 - 4. . A4 - A. . Y1 -
- وأذا كان توصيف الأستعمالات في مجمو هات أكثر نفسيلا ونقبة قبأن الترابع يحمل ثلاثية أرقام ( من . 099 - 011 : £99 - £11 : 799 - Y11 : Y99 - Y11 : 199 - 111 : 199 - 111 ١٠٠ - ٢٩٩ ، ٧٠٠ - ٧٩٩ ، ٨٠٠ - ٨٩٩ ، ٩٠٠ - ٩٩٩ ، وهكذا يز داد صود كلما أز دانت أهميلة . التعميل .

وتطبيقا لدلك يومنح الترقيم التالي توصيف إستعمالات الأرص في مجدوعات رئيسية لهذا يحمل الترقيع رقما واحدا من 1 - 1 هكذا" :

- أنشطة إستخراجية .
- صناعات حويليةً .
- نقل تخزين إنصالات مرافق . تجارة جملة وتجزئة . ø
- ٦ غدمات عامة للموتمع وأتشطة تر فيهية عامة . ٧
  - A

ويوضيح الترقيم التالي ترصيفا الإستعمالات الأرض في مجموعات بها تفصيل أكثر تحديدا لهذه الأنشطة ولهذا يتمل الترقيم رقمين من ١٠ - ٩٩ هكذا :

F Stuert Chapten Urban Land Use Planning PP 254 - 338

```
١ - أنشطة إستغراجية
                                                                                    3 .
                                                                      زراعة .
                                   خدّمات زراعية بما فيها الصيد والقنص.
أسماك ،
                                                                                    11
                                                                                    11
                                                                       مناجم ۔
                                                                                    11
                                                                     محاجر .
                                                                                    11
                                                                                    10
                                                                                    14
                                                                                    17
                                                                                    18
                                  أنشَطة أخرى غير ولردة في مكان أخر .
                                                                                    11
                                                                ٢ - ميناعات تحريلية
                                                             مُنتجات غُذَاتية .
                                                                                    ٧.
                                                              منتاعة الدحان
                                                                                    ¥3
                                                      ستجات أنوال السبيج ،
                                                                                    44
                                          الملابس الجاهزة .
المساعات الحشبية ماعدا الأثاث .
                                                                                    44
                                                                                    Y٤
                                                             مساعة الأثاث
                                                                                    YO
                                                             منتجات الورق .
                                                                                    ¥1
                                                               الطباعة والشر
                                                                                    44
                                                                                    YA
                                                         المنتحاث الكيماء بة .
                                   تكرير البترول و الصناعات المتصلة به .
                                                                                    11
                                                                                    ۳.
                                                منتجأت المطاط والبلامنتيك .
                                                           الجاود ومنتجاتها .
                                                                                    41
                                         الأحجار والطعل وصناعة الزجاج .
                                                                                    22
                                                  المساعات المعدبية الأولية
                                                                                    44
                                      منتجات للصناعات المعنية المجهزة ،
                                                                                    44
                                      الأِجْهِزَةَ المِيكَانِيكِيِّ ماعدا الكهرِبانيَّةَ .
                                                                                    TO
                                                                                    22
                                                           الأجهرة الكهربانية
                                                                  أجهزة النقل
                                                                                    TY
                إلاَّجِيزَةِ العلمية والمهدية بما فيها القوتوغرافيا والساعات .
                                                                                    ዋል
                                                                                    74
أجهرة أخرى بما فيها أجهرة الحروب والإنشاء والصناعات المتصلة بها .

    ٤ - نقل - تخزين - إنصالات - مر الذق
    ٤٠ المقل بالمحكة الحديد .

                                      النقلُّ المطي بما قيه المحطات النهاتية
                                                                                    21
                                                        وسأتل نقل البضيائع ،
                                                                                    ٤Y
                                            الطرق العامة وأجهزة الصدانة .
                                                                                    24
  النقلُ الماني و الأَجْهَزُ وَ المِتَصَّلَةَ بِهِ .
النقلِ الجوي والمحطات المهانية (المطارات) ماعدا المطارات الحربية .
                                                                                    ££
                                                                                    ŧο
                                                            النقل بالموامين .
                                                                                    13
                                                                خدمات النقل
                                                                                    £٧
                 الإنصالات : تليغونات - تلغرافات - راديو - تليغزيون .
                                                                                   £A
                                     العاز – الكهرياء – الصرف المنحى ،
                                                                                    11

 تجارة الجملة والتجرئة

                                            تجارة الجعلة بما فيها التخزين .
                                                                                   ٥.
تَجَارَةُ الْجَمَاةُ بِدُونَ تَعَزِينَ .
تَجَارَةُ الْتَجَزِئَةُ : مُولَدُ بِنَاءُ - الْمِلْمُ الْمُعَمِرِةُ Hardware - أَجَهَرُةُ الزَّرِاعَةُ .
                                                                                   01
                                                                                   OY
                       دُجارَة التجزيَّة : تَجارَة عامة General Merchandise
                                                                                   OT
```

```
تجارة التجرئة : تجارة المواد الغذائية .
                                        تَجَارَةُ التَجَرِّنَةُ : الْمُبَارِّاتَ – قطم الْعَيَارِ – معطات البنزين .
تَجَارَةُ التَجَرِّنَةُ : الْمُلَاسِ .
تَجَارِهُ التَجَرِّنَةُ : أَتَالَاتُ الْمِنَازِلُ .
                                                                                                                     00
                                                                                                                     97
                                                                                                                     OY
                                                               تجارة التجرَّئة : أماكن الطعام والشراب .
                                                                                                                     OA
                                                                               تَجَارُةَ النَّجَزُّنَّةُ : مُنْتُوعَاتُ .
                                                                                                                     01
                                                                              <u>خدمات شخصية</u>
فمراكز فرنيسية الشركات <sub>-</sub>
                                                                      بيوت ألَمالُ - تَأْمَينَاتُ - عَقَارِ ات .
                                                                                                                     31
                                                                                                                     77
                                                                                 خدمات شخصية منتوعة .
                                                                                                                     34
                                        تصاليح سيار ات - أمّاكن والوف سيار ات بالأجر - جر اجات .
حدمات تصليح منتوعة .
                                                                                                                     ٦٤
                                                                                                                     40
                                                                                     خدمات ترفيهية تجارية
                                                                                                                     11
                                             لوكاندات - مُوتبالات - لماكن وقوف السيارات السياحية.
                                                                                                                     17
                                         خُدمات صحبةً (ماعدا المستشغيات) ،
خدمات مهنية أخرى بما فيها نقابات المهنيين وإتحاد العمال ،
                                                                                                                     TA
                                                                                                                     11

    ٧ - خدمات عامة المجتمع
    ٧٠ - التعليم بما فيه الحضائة -

                           المكتبَّاتُ - للمتحاف - المعارض - المواقع التاريخية - الحدائق النبانية .
                                                                                                                     YI
ترهيه غير وارد في مكان أخر بما فيه ملاعب الآطفال والجولف والمصايف ومصكر ف الشباب.
                                                                                                                     44
                                                                                         المساجد والكنائس.
                                                                                                                     YT
                                                                                                المستشعرات .
                                                                                                                     Yf
                          خدمات حماية : الجيش ~ الدفاع المدني - البوليس - الحريق - السجوس .
                                                                                                                     40
                                                            خدمات حكومية : غير واردة في مكان أخر .
                                                                                                                     ٧٦
                                   خدمات ومنظمات تعاويه ": العمايب الأحمر - الهلال - الكشافة .
                                                                                                                     YY
                                                     منظمات آلیست بغرص آلربح .
مؤمسات خدمة أخرى غیر واردة في مكان أخر .
                                                                                                                     YA
                                                                                                                     Y1

    أشاط الإسكان
    مسكر لأبير

                                                                          مسكّن لأسرة واحدة في العيني .
مسكنان لأمريتين في العيني .
                                                                                                                     A١
                                                                             اكثر من مسكنين في قميني .
                                                                                                                     ٨Y
                                                                                       مینی سکتی متفصل
                                                                                                                     A٣
                                                                                  مبنى سكنى شبه متصل ،
                                                                                                                     A£
                                                                                       مبنى سكنى متصل .
                                                                                                                     ÅΦ
                                                                                           مسكن اقتصادي ،
                                                                                                                     A٦
                                                                                     مبكن مُتوسط .
مسكن فوق المتوسط .
مسكن لغرى .
                                                                                                                     AY
                                                                                                                     AA
                                                                                                                     41
```

١ - <u>لانشاط</u> مساهات غير مستعملة والمسطحات المائية .

وهكذا يمكن عصل تومسيف لكثر تفهسيلا وتحديدا بإضافية رقيم يحميل الترقيم ثلاثية أرقسام مسا بيين ١٠٠-٩٩٩ .

#### كلوين وعرض القرائط

خالبا ما توضح الفرائط مساحة الأرض الفاصة بالإستعمالات السكتية والتجاريسة واستاعيسة والموسات الماسة ، تاون هذه الإستعمالات ، أما الأرض الفضاء فتترك بدون تاوين ، أمسا غرائط الأسلس (ج) غيمكن أن توضح هذه الإستعمالات الرئيسية في تفصيلات أكثر حسب المطلوب ، كما تحضر خرائط الأرضيات (المبائي المتعمدة الطوابق) ، ويوضح شكل (٢٧) رموز فيستعمالات الأرض والأكوان لكل فيشمال .

ويراعى عند تعضير الشرائط التغمييانية لعرض إستعمال أرضيات المبنى والمسلمات المفتوسة الأثى :

- ا- حمل خرائط ورسومات شفاف منفسلة لكل طابق من طوابق المبنى ، توضيع فوق بعضها لتبين
   الإستعمالات المغتلفة الأرضيات الأدوار المتكررة .
- ٢- بيان عدد قرحدات في كل مبنى واستخدام رمز لكل نوع : مبنى مخصص الأسرة واحدة منفصل دويلكس مساكل مصفوفة عمارات بدون مصعد عمارات عالية ....
- "- أستخدام بعض الرموز التمهيز بين الإستعمالات المختلفة داخل المهدوعة الواهدة ، انستخدم رموز التمييز بين أدواع المختلفة .

### المبلحث الميدانية

بمجرد الإنتهاء من عمل التوصيف والترقيم الخاص بإستعمالات الأرض ، يمكن المخطط المبير في إجراء العباحث المبدانية وهي عبارة عن عملية الإنتقال إلى الطبيعة ، والمعابية ، وتسمجيل وصدف إستعمال الأرض وأرضيات الطوابق المنكررة على الخرائط ، وكذا تسجيل الملاحظات الأخرى .


وترجد عدة طرق لإجراء هذه قدباحث منها المعلينة وتوقيعها مباشرة على الفريطة ومنها المعاينة وتسجيلها في جداول على أساس الترقيم والترصيف السابق منافشتهما ، وتستعمل الطريقة الأولى بكثرة في المعن الصغرى ، حيث أنها طريقة سهلة ويسبهل تحليل نتائجها يدويا ، أما الطريقة الثانية وهي تسجيل المعاينة في جداول ، العدن الكبرى حيث تخزن البيانات في بنك المعلومات ثم تجرى عمليات التحليل الهواوس يدويا .

وقبل أن ينزل الباحث إلى الحقل ~ الميدان - لإجراء العباحث يشف جزء من خريطة الأسلس (ج) يقدر الجزء الذي سيقوم بمعاينته ، ثم يقوم بساجراء العباحث ويوقع على الخريطة منا بستجد من أعمال ، ويوضح شكل (٢٨) رسمين من خريطة الأسلس الأولى جهزت لإجراء العباحث الميدائية عليها والأخرى بعد إجراء العباحث .

	اللب سوان	أسر راسه
المستحدث	المحمي	
مسكون واستة	استهاجوا	أ-رموز وألوان الأستحالات
اليزريم الالمسكونة	المسها إشتوره	<b>777</b> 2
ساوات أرساكونسةأسر	- 50	
ميلاشيان محدث تجرئة معلمة	احر المدح	
مباهــــ وعارية س <u>وط</u> ورية	الاختبر عاسورن	
مباد تشعل المبارة البرر الأرجى ومكن دونها		
مبال بشول الشجارة الدود الأوض ومعادة عوفها		<b>XXX</b>
مبليينشيعل الاثبارة الازر الأراس وساعة برفها	- July	
مساعات مبيسة	وخوافرية أداد	
<u> </u>	نده. دست	
ممتلکات السکه العدی.	10000	
£		

ب- قران الأستعمالات ( مرادف )

اللـــون	الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسفر	السكن : كتافة جخفيــة
برتقالنی	كتافة متوسطسة
يستى	كثافة عاليسسة
أرجوانسى	النجارة : جطـــــة
المستو	تجرئبسسة
ادسرا	استممال تجارى محلى
fea	استعمال تجاري مركزي
أحمسو	استعمال تجارى اظيمى
أدمير	استعمال تجارى على استعاد الطرق
أُورق	المناعة : كان عالية شخففية
أثدق	كافة عالية متوسطسسة
أزرق	كافة عالية باليـــــة
أففىسر	أأجاني العاءة والصاحات الطنوعية
رمسسائتي	حانى المواسمات العابة واليساحات المقوحسية
لازوردى	التقسيل والمراضق والانمسيبالات
شير طحون	الارْق الغضياء



اس العبر رتب عبر العبر العبر

المستد تعطيف (مستعمال أرم المصعر ق تشسيد

شكل (٢٨) رمعان لغريطة الأساس قبل وبعد إجراء المباحث العيدانية عليها

وظمباحث الميدانية أنواع منها : مباحث عامة على مستوى مساحة كبيرة من الأرص كالبلوك أو جزءً منه ، ومنها مباحث تفصيلية لكل قطمة أرض مقام عليها مبنى ومنها مباحث أكثر تفصيلا لكل طابق من طوابق المبنى المقام على قطعة الأرض ، ويوضح شكل (٣٩) المباحث الميدانية على مستوى الوحدات السكنية وعلى مستوى المساحة الكلية للأرض .

وتستهلك عملية إجراء المباحث المبدانية واتنا وجهدا ومالا لهذا يجب التحضير لهذه العملية قبل البدء فيها تعضيرا كافيا لتلافي أكبر فدر من الأخطاء ، ويمكن تحقيق ذلك بمدة وسائل منها عقد إجتماعات ودورات تدريبية للباحثين الذين سيقومون بالمعاينة وتجبع المطومات من الطبيعة .

ويعد إجراء العباحث الميدانية تجمع مباحث إستعمالات الأرض وتبوب وتلغص في شكل خرائط مساحية وبيانات إحصائية ، تشمل الخرائط خريطة عامة يوضح عليها كل الإستعمالات ، وخرائط أخرى لاستعمال الأرضيات .

لما البيانات الإحصائية فإنها تجهز في شكل جداول ، توضح الإستعمالات المختلفة ، ومساحة كل استعمال ، وسبة كل مساحة المبنية المساحة المدينة ككل ، وبالنسبة المساحة الكثلة المبنية المساحة فكل مساحة الكثلة المبنية المساحة الإستعمالات المحتلفة :

جدول رقم (٣) مساحة الإستعمالات المختلفة (تموذج)

(6-2-) annual alternative (1) to their						
نمنية المساحة إلى مساحة الكتلة المينية ٪	سية المساحة إلى المساحة الكلية المدينة ٪	للمساحة بالقدان	الإستعمال			
			ا السكل : اسرة واحدة أسرتين			
1			عدة أسر التجارة : جملة			
]			تجرنة المساعة			
			المباني الحكومية المؤسسات العامة			
			ا الشوارع والسكك الحديدية المرافق العامة			
L			الأزليسي لخفتساء			

وتسمى المساعة الحضرية التي تدرس ~ أي المدينة وما حولها – بالمساعة التحطيطية ،

وغالبا ما يجرى أثناء عمل العباحث العيدانية لأستعمالات الأرص مباحث أخرى ، كالعباحث الخاصة بالأرض الفضاء ، والعباحث الخاصة بخالات العباني ومستوى البيئة العامة ، والعباحث الخاصة بشبكة شوارع العدينة .

Z Z XXXVVVV Z	7 ///xxx< /
	/ X X / Y X (

الطريقة الأولى: المهاحث الميدانية على أساس حصر الوحدات السكنية

الطريقة الثانية : المباحث الميدانية على أساس حصر المساحة الكلية

السور شطيل إستعال أرمى الممح م تشيين

شكل (٣٩) قلمباحث قلميدانية على أسلان حصار الوحدات السكنية وعلى أساس المساحة فكالية الأرض

تصحيح بياقات أستعمالات الأرض حتى تصبح متعقية مع الزمن (تحديث البياتات)

تستهك عملية قمباحث قميدانية واتنا وجهدا ومالا كما سبق شرحه ، ولعدم تكرار هذا قعمل مرة ثانية فأن أى مجهود لجعل هذه العباحث والبيانات تتعشى مع الوقت الماضر حمديث البيانات وقر الكثير من الرقت والجهد والعال ، وتوجد حطوات عملية لتحقيق ذلك وهي خطوات سهلة ويسيطة لو أتحذت الأحتياطات اللازمة لها ، فصع تنفيذ مدير الأعسال في أدارات التنطيط وأدارات صدرف رخص العباني وتقديم الأراضي وأشغال العساكن داخل كردون المجلس يمكن توقيع ما يستجد من أعسال من واقع هذه التراخيص على خرائط أستعمال الأرض تمثل الوقت العاضر .

الا أنه يجب ملاحظة أن هناك بعض الأعمال التي تحدث ويصعب تسجيلها وتوقيعها على حرائط الأستعمالات ، ومن أمثلة ذلك الحالات التي تحدث نتيجة مخالفات العباني وبالذات في الأحياء السكنية ، حيث تجرى كثير من التحديلات والمخالفات داخل العسكن الأبواء أأواج جديدة من السكان وهذه التحديرات لا يمكن معراقتها بسهولة ، كما توجد مشكلة أخرى وهو ما يحدث خارج كردون العدينة ، حيث لا تصدرف رخص العباني التي تقام حارج حدود العدينة لعدم وجود أشراف على هذه الأرضى ، لهذا يجب عمل مباحث مستمرة لهذه الأرض حيث أن العدينة منستولي عليها في العستقبل عندما تنعو وتعتد خارج حدودها .

# مبلحث الأرض القضاء The Vacant Land Survey

حيث أن الصورة المطاوية لأرض الحصير هي الأرض المستعملة والأرص غير المستعملة لهذا يهد يجب عمل مباعث عن الأرض العضاء وحصيرها وتقدير مساحتها ، ويذهب الأهتمام إلى أكثر من هذا وهو وصيف قدرة هذه الأرض على الأنتاجية ، أي مدى صلاحيتها لأستعمالها في أغراض التنمية المسكنوة أو التجارية أو الصناعية أو الترفيهية .

ويجب أن يؤخذ في الأعتبار عند حصر هذه الأرض وصف شكلها قطبيعي والجغر التي وهدى وجود أي تصنينات طرأت طيها من سنع الأنسان – كأنشاء طرق أو مصارف ~ ومدى قربها من خطوط المواصلات وقمر التي العامة ، ويجب أن يكون لهذه الأرض توصيف مثل توصيف أستعمال الأرض الذى سبق ساقشته ، ويمكن لهذا التوصيف أن يقيم الأرض لمعرفة مدى صلاحيتها لأغراض التنمية المضرية وفي كثير من المالات تتم عملية مباحث الأرض الفضاء مع مباحث أستعمالات الأرض التي سبق مناقشتها

أغتصار اللجهود وعدم مضاعفة العمل .

وتوصف الأرش الفضاء على أساس أمرين هما :

- إمكانية إستعمالها بالنسبة لخواصلها الطبيعية من حيث التضاريس مظاهر السطح وصارف العياه
   السطحية من طبها .
  - لمكانبة استعمال هذه الأرض بالنسبة للتحسينات التي يمكن إجراءها عليها .

كما توجد عدة عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الإعتبار مثل إمكانية المصبول على هذه الأرض لأعمال التنمية المضرية وهيكل أسمار الأرض والعوائد .

# خراس الأرض قفضاء بالنسبة لتضاريس وصرف المياه السطحية من طيها

يمكن تحديد خواص تضاريس الأرض الفضاء وصدرف المراه السطحية من عليها من إدارة التخطيط لن وجدت مثل هذه الإدارة أو من واقع المعلومات الموجودة بخرائط التضاريس ، وذلك بالإصافة إلى ضرورة حمل مباحث ميدانية نقطع الأرض العصاء المتفرقة سواء كانت هذه القطع داحل المدينة أو خارجها وبالذات بالنسبة للمساحات الصحيرة .

ويمكن تقسيم الأرض بالنسبة لمظاهر السطح إلى تسمين":

- أرض بكر Prime Land وهي الأرض الصائحة للأستعمالات الحصارية أي تصلح لإقامة اللباني عليها
   دون أي مصاريف إصافية .
- أرض هامشية Margin Land وهي الأرض التي لا تصلح لإقامة مداني عليها إلا بعد جهد ومصاريف
   لإصلاحها وتسويتها ، والأرض الهامشية هي أرض إما عميقة أو بهنا رشح أو معرصة العيضان أو
   مدحدرة الحدارا شديدا يصحب إقامة مباني عليها بحالتها الراهنة .

ومدى مناسبة الأرض الفصاء لإقامة مبانى عليها هى عملية سبية تحتلف من مدينة لأخرى ومن إستعمال لأخر ، فتسمح بعض العدن بإقامة مبانى على الأرص العنحدرة والبعص الأخر لا يسمح بذلك ، فعلى سبيل المثال تسمح بعض المدن بإقامة مبانى على الأرض المنحدرة التي يصل ميلها إلى ١٥٪ وتعتبره ميلا إقتصاديا ، والبعض لا يسمح إلا بميل يصل عده الأقصى ١٠٪ ، وبهذا تقسم بمض المدن الأرض الفضاء بالنسبة للتصاريس إلى تقسيمات ثانوية حسب مبلها إلى أرص ذات ميل عده الأقصى ٥٪ ، ١٠٪ ، ١٥٪ ، ٢٠٪ وكثر من ٢٠٪ .

أما بالنائبة لحرف المياء السطحية والفيضانات المعرضة لها الأرض فتجرى الأيحاث الحاصلة بها على الطبيعة ، كما يجب الإستفسار عنها من السكان ورجال الأعمال السطيين والإدارات السختصة المصول

<sup>\*</sup> نفس طعدر السابق

على ببانات لمعرفة أعلى حالات الفيضان ، ثم عرض هذه البينات على لوح وخرائط مساحية توضيح عليها . المساحات التي تصلح لإقامة مبان عليها والتي لا تصلح .

وبعد توصيف الأرض من ناحية فلتصاريس ومسرف قمياء السطحية ومهاء الفيضان من عليها ، توضيح التصيفات الذي طرأت عليها أو التي يمكن إدخالها مثل مدى قربها أو بعدها من خطوط السكك الحديدية ومدى توفر شبكة المرافق العامة بالمنطقة ، وفي حالة عدم توفر مثل هذه العرافق يجب دراسة مدى بعد الأرض عنها وتكانيف توصيلها .

والتصينات الموضحة بعاليه هي الأرض المطلوب تنميتها الأغراص العضر ، ولكن يوجد توصيف أخر المرض العضاء بالنسبة لعدى إستعمالها للأغراض الأحرى مثل الزراعة أو الغابات أو المناجم ، وفي هذه الحالة إذا كانت الأرض لها خواص إستعمالات غير حضرية فيجب الذهاب إلى ابعد من هذا في الدراسة فتدرس التربة الزراعية وجيولوجية الأرض وغيرها من الدراسات الأحرى .

وتعرض الأرض العصاء السابق مناقشتها والمطلوب تنميتها لأغراض المضر على أـوح والخرائط مساحية ، وفي شكل جداول إحصائية ، وتشبه طريقة عرض هذه المباحث طريقة عرض مباحث أستعمالات الأرض السابق تتاولها في أولاً ،

# دراسة حالة المباتي ومستوى البيئة Structural and Environmental Quality Survey

تشمل عملية مو العصر عمليتين أساسيتين: الأولى عملية التوسع الطبيعي عن طريق إمتداد المدينة حارج حدودها ودلك بزحف العمران على الأرض الموجودة حول المجينة بإقامة مدان عليها ، والثانية العملية المستمرة لتجديد المباتي داخل المدينة نتيجة هدم المسلك لمساكنهم القديمة وإعادة بنائها مع مرور الزمن ، ولهذا يتمير شكل أو هيكل المدينة الطبيعي بإستمرار ، وتتركز الدراسة في هذا الجزء على الباحث الحاصة بحالة المباتي ومستوى البيئة العامة المحيطة بها - أي البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة - والاشك أن المعلومات التي تتوفر نتيجة إجراء هذه المباحث تفيد كثيرا حيث أنها الأساس السليم المشروعات تجديد الأحياء ، وتجديد الأحياء أسلوب أخذت به الدول المستاعية في منتصف هذا القرن والاسيما بعد الحرب العالمية الثانية ، وهو عبارة عن إزالة أجراء من المدينة متهاكلة حكم عليها بالتحلف وإعادة تتعليمها وتعميرها وكذا ترميم وإصلاح العباتي في بعض الأجزاء الأخرى .

والأحياء المتخلفة نوعان : نوع متهالك قديم غالبا ما يقع في وسط المدينة حول القلب ، وسوع أخر عبارة عن إمتدادات عشوائية عمرانية نقع على أطراف المدينة تضالف تشريعات العمران السارية على المدينة.

#### الأحياء المتهاكة

يرتبط بظاهرة نقص الأسكان في القاهرة وغيرها من قمدن المصرية ظاهرة أتتسار الأحياء المتخلفة ، فاقد أدت الزيادة المسكانية السريمة لمسكان المدن إلى تكدس سكاني شديد في الأحياء الشعبية والمناطق المتخلفة بالمدينة ، ويرجع ذلك إلى أن غالبية المهاجرين من أهل الريف ينتمون إلى طبقات دات مستوى معيشة منخفض وإحتياجاتها من السكن متواضعة ، واقد أدى هذا التكدس إلى تضاعف سكان هذه الأحياء خلال منوات قابلة ، دون أن يقابل ذلك زيادة تذكر في عدد المساكن ، فيسكن الأهالي في هذه الأحياء في كل فراغ متاح ، فيضمون المساكن والعرف ، بل ويضمون الغرف في بمض الأحوال إلى قسمين علوى وسفلي ، يسكن كل قسم أسرة كاملة ، كما يستغلون أسطح المنارل وأبار المسلام وبساء عشش من المسعود أو العشب الإيواء الأقواج الوافدة إلى الحي ، وقد يوجد في هذه الأحياء المتخلفة بعض العبائي الحديثة المبنية بالخرسانة المسلحة .

ولم يقف الأمر عند هذا المحد بل إعتدى الأهالى في كثير من على الأرص الفضراء والمساحات المعتوجة بإقامة عشش من الصغيح والأخشاب القديمة ، فإختفت الحدائق وصافت الشوارع وقلت تهرية وإضاءة المسلكن ، وشحت المرافق من مياه ومجارى وكهرباء ، وإرتفعت كثافة السكان إرتفاعا كبيرا (وصات الكثافة السكانية في حي باب الشعرية بالقاهرة إلى أكثر من ٢٠٠ سمة/دان يقاطها ١٥٠ نسمة/دان في قانون التحطيط المعرائي) وزاد معدل الستراهم في الغرفة لدرجة تصل في بعض الأحيان إلى أربعة وخصة أفراد في الغرفة الواحدة .

كما كان من نتيجة هذا التزاجم والإنخفاص الشديد في مستوى البيئة أن أصبحت الصالات الصحية لهده الأحياء سيئة للغاية ، فتعتبر هذه الأحياء محاضبا للجرائيم والباعوض والحشرات والدباب ، الذي يتوالد بكثرة ويكميات كبيرة ثم ينتقل إلى الأحياء السكنية المجاورة ، فتنتشر العدوى بين السكان بسهولة ويسترعة ، ثم نتتقل إلى سائر أحياء المدينة الأخرى ، والسيما أن معظم العاملين في صناعة الطعام والشراب في وسط المدينة من الدين يسكنور هذه الأحياء المتخلفة ، ورغم التقدم السريم في علم طب الأطعال ، فلاز الت نسبة وفيات الأطفال الرضم في بعض المدن الكبرى في الدول النامية فوق المائة لكل ألف من السكان .

كما أن أخطر أثار هذه الأحياء إنتشارا الحمى الروماترمية وروزماترم القلب بصورة أشبه بالوباء، وكذا إرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المعديسة والدرن والإلتهاب الرئوى والكساح على الأماكل المزدحمة خاصة الرطبة منها وسيئة التهوية ، وتصل نسبة الإصابة بهذه الأمراض إلى ما يقرب من صعف نسبتها بين من يسكنون في مساكن صحية .

كما تعانى هذه الأحياء المتهالكة مشاكل إجتماعية أخرى مثل ضعف مستويات المعيشة وابتشار البطالة والتسول والجرائم والأحداث ، كما تعتبر محاصنا للجريمة بشتى أنواعها ومحاصنا العلائت السيئة

والتقاليد غير الحميدة ، ومن الظواهر الإجتماعية أن هدم هذه الأحياء لا يقضى عليها فكل ما يحققه الهدم والإزالة هو أن ينتقل سكان الحى المتخلف إلى آخر ، سرعان ما يحولونه إلى منطقة متخلفة معائلة المعطقة القديمة التي هدمت ، وهكذا تنتقل الأحياء المتخلفة من مكان لأخر متحدية كل مشروعات العمران ، وقد تنبهت كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى ذلك ، فإشترطت لكي يزال حي متخلف يجب أن يسير بجانبه برنامج إبتماعي إقتصادي السكان هذا الحي ، أي يجب أن يسير بجانب برنامج إزالة وإعادة تعمير حي متخلف برنامج يرفع من مستوى سكان هذا الحي اجتماعيا وإقتصاديا .

## المناطل العشوالية خارج المدينة

وهي إمتدادات عمر انبة غير مخططة تحدث في أطراف المدينة ، وهذه الإمتدادات عبارة عن مبائي جديدة في إشائها ولكنها تحوى كل أنواع التخلف تزحف على الأرض الرراعية حيث نوجد شركات تقسيم وبيع الأراضي وحيث تقل أسعار الأرض كايرا عن اسعار مثيلاتها داخل المدينة ، وحيث الطبقات الوسطى من المجتمع وذات الدخل المحدود ، يقوم الأهالي بجهود قردية في معظم الأحوال ببناء مساكنهم إعتمادا على أنفسهم دون إشراف أو رقابة أو التقيد بقواتين تقسيم الأراضي ونتظيم المباني والإسكان .

ونقوم شركات التقسيم بشراء الأرض بالفدان ، ثم تسويتها وتقسيمها بالجير التحديد الشوارع وأطبع الأرص ، وغالبا ما يترفوح عرض الشارع بين ٤ - ٨ مترا ودون ترويدها بالمرافق ، وتعلن هذه الشركات عن التقسيم ، وتتجه إليه الطبقات الوسطى والدنيا خاصة الحرفيين والمدرسين ، وتبلع مساحة القطعة في المتوسط حوالي ١٠٠ مترا مربع .

وبجانب هذه الشركات يقوم بعض الفلاحين بتقديم القراريط التي ورثوها إلى أكبر عدد من القطع، وبأقل عرض من الشوارع (٤ مترا مشلا) وغالبا ما تتراوح مساحة القطعة بين ٢٠ - ١٠٠ مترا مرسع يبيعونها إلى فلاحين آخرين باعوا ممتلكاتهم في أعماق الريف وتحولوا إلى ملاك عقارات ، أو وضوعوا فيها كل مدخراتهم النائجة من عملهم في الدول العربية .

يقوم الأهالي بالبناء على قطع الأرص التبي إشتروها مساكل غير مستوفاة الشروط الصحية من نهوية وإضاءة طبيعية وشمس ، ولا تطابق قانون تنظيم المباني من حيث الإرتفاعات ومساحة الحجرات والأفنية القانونية ، كما لا تطابق قطع أرض التقسيم قانون تقسيم الأراضيي الفصداء الذي يحص على تبرك مساحة من الأرض الشوارع والمنتزهات في حدود ثلث مساحة أرض التقسيم ولا يبنى على أكثر من ٢٦٠ من مساحة القطعة ، ويترك الباقي التهوية والإضاءة كما ينص على ضرورة قيام صماحب التقسيم بتوفير المرافق العامة .

وبجانب ذاك توجد ظاهرة وصبع الود على أملاك فلحكومة فلملاصقة فلكلتلة العمرانية وهذه الأملاك

عبارة عن أرض صحر اوية أو جبانية بينى عليها الداز حون إلى العدينة مساكنا هابطة تحرى كل أنواع الثخلف ويوضح شكلي (٤١،٤٠) التجمعات العشوانية بالقاهرة الكبري والبلوكات وقطع الأراضي بهذه التجمعات .

وشوارع مثل هذه التقسيمات صبيقة غير مستقيمة ، يصحب تسبير وسائل نقل عبام داخلية فيها كمنا تفتقر المساكن للمراق والخدمات الأساسية ، وكثيرا ما تقوم مجالس المدن بتحرير مساسر مخالفات لهذه التقسيمات والعباني المقامة عليها لمخالفتها لقانوني تقسيم الأراضي وتنظيم العباني ، وكثيرا ما تحكم المحاكم بإزالة هذه العشونيات ، ولكن تحت الضغوط الشعبية والسياسية ترصيخ الحكومة فتوقف أحكام الإرائية وتقوم بتوصيل المرافق إلى هذه المنشات المخالفة لكل القوانين المنظمة للعمران .

#### الثخلف الحضرى والمسلدات المطلوب علاجها

لقياس درجة التخلف المصدري جهازت كذير من الدول الصناعية سلسلة من المعايير والأسس صممت على أساس عناصر المنفعة العامة التي تشمل الصحة العامة والأمن والراحة والإقتصاد والجمال، وتستخدم هذه المعايير لهي تقييم سعري البيئة السكتية والبيئة العامة المحيطة بها، ولا شك أل هذه المعدلات تختلف من مدينة لأخرى حسب ظروف المجتمع المحلية الإجتماعية والإلتصادية


وتعطى المعايير الحاصة بالمبائى السكنية تصميم وإشغال المسكن والنواحى الصحية والوقاية من الحريق ، أما المعايير الخاصة بالبيئة العامة فتغطى كثرا من مجالات تصميم قطع الأرص (من ناحية الشكل وعرض القطعة المطل على الشارع ومساحتها) والبلوكات والشوارع (أي تصميم الشوارع من ناحية الشكل والمساحة والعروض والأرصفة) والكافة السكانية والسائية وتوزيم هذه الكافات .

وفى حالة عدم وجود مثل هذه المعايير في المدينة فيمكنها الإستمانة بالمسايير التي وضعتها بعص الهيئات العلمية الصحية والهندمية أو إستخدام المعايير التي تستعملها بعلص المدن الأخرى ، وعلى أساس هذه المعايير يمكن تقسيم أي مدينة إلى ثلاثة مستويات أو نوعيات هي :

• النوع الأول من الأحياء أو المساحات السكنية : أحياء تنطلب الإزالة وإعلاة بنائها وهي عبارة عن حي أو منطقة أو مساحة مسكنية حدث فيها إنهيار حضرى بدرجة لا يصلح معه أي عمليات ترميمية أو إصلاحية ، وأبسط أشكال إنهيار المعضر هو الحي الذي تكون العالبية العظمي من مبانيه بها خلل في خواص المبنى الطبيعية ونقص في الإثمار الطات العسمية والأجهزة وعدم وجود أي فائدة مرجوة من إسلاح المبنى ونقص في أعمال صيانة المبنى والأثار الجانبية الأخرى المقلقة الراحة والخطرة على الصحة ، كالضوضاء والأمنوات العالية والروائح الكريهة والأثربة ، ونقص في الحدمات والمرافق العامة كالمدارس والملاحب الخاصة بالأطفال ، ونقص في شبكات المياء والمدرف الصحي وصدف المياء الصحية ، ونقص في شبكات المياء والمدرف الصحي وصدف المياء الصحية ، ونقص في شبكات المياء والمدرف المسحى وصدف المياء المسحية ، ونقص في شبكات المياء المدرف المسحى المشاكل الإجتماعية مثل إخفاطن



شكل (٤٠) التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى



شكل (٤١) الطبوكات وقطع الأرامسي بالتجمعات العشوائية بالقاهرة الكبراق

مستويات المعيشة وابتشار العادات غير المعيدة كالنشرد والتسول والأعداث والجرائم .

لَمَا أَخْطَر أَسُكَالَ التَخَلَف الحضرى فهى الأحياء أو المساحات التي تتداخل فيها لمستعمالات الأرص مع بعضها – لمستعمالات لا تتنق مع بعضها كإفعة مصنع مقلق الراحة أو خطر على الصحة داخل منطقة سكنية ، وكذا الأشكال غير المقبولة لقطع التقسيم كالقطع التي لها واجهات ضيقة على الشوارع وذات عمق كبير والأشكال غير الهندسية لهذه القطع والبلوكات وشبكات الشوارع المخططة تغطيطا غير منايما والأرض المعرضة المفيضان أو النشع .

وحسب المعايير المعلية فإن أبسط أشكال التعلف العصرى بعكن أن تشكل أساسا أقويها المعكم على هذه العساسة بالإزالة وإعادة التجديد ، أما في حالة وجود أخطر أشكال التعلف العضرى (وحتى مع عدم وجود أبسط أشكال التعلف في نفس الوقت) عيجب إزالة العساسة المتخلفة وإعادة تجديدها .

- الموع الثالث من الأحياء السكنية : أحياء حالة المعانى فيها جيدة والعينة العاملة بها معليمة ولكن يخشى عليها من أن تزحف حالة التخلف اليها لعدم سريان التشريعات العمرائية التي تحمى هذه الأحياء ، ولهدا يجب الحفاظ على هذه الأحياء وحمايتها عن طريق تطبيق هذه التشريعات مثل قوانين المباني والأسكان وأشعال المساكن وتضيم الأراضي وتصوير الأراضي .

التقييم

يوجد كما سبق شرحه نوعان من التقييم هما :

- تغييم البيئة السكتية أى السانى السكنية .
  - تغييم البيئة العامة المحيطة بها .

يعطى النوع الأول من التقييم المسكن من ناحية للحلل والقسم والصبيانية ودرجية الأصبلاح للمطلوبية والأمس والتهوية والأضباءة والتحات والأجهرة الصبحية ومياه الشرب والصبرف الصبحي وحالة السلالم والأسواب والشبابيك ودرجة التكنس في حالة الوحدة السكنية ولحي غرف النوم .

النوع الثاني من التقييم . وهمو تقييم البيئة العامة المحيطة بالمسكن من ناحية نسبة الأرض المغطاة بالعبائي بالنسبة لعماحة الأرض الكلية وطول الواجهات وعددها في البلوك الواحد ، كما يفطى التقييم

و بها مع نقط الفرحدات الأسكالية و يقط تعلقت طور " ١٠ ١٥٥ السامعية بها الله الله الديالا ١٠٥٠ . . . . . . . . . المامة بين سندوية الله ويومندي قام دير الأن الأنا الله الديالة الله الديالة المواقعة في المواسسة من المالة الديالة المواسسة المالة الم

a significant	The State of the first	Same Constitution	٠.,	- Africa
۱۰ ای کا د استانها	San State of the Control of the Cont	The second second		المبيئو بر
t . ~	4	6 J	1	Salar s
6 , A	4, 6 * A	3.41	- <u>.</u>	مئبرق
54.	4 , ,	y4 - 4 ,	₹.	مسكوف
155 = 1_	<.a =	155 5.	4	بجث المستوار
والاقطفال	مه العالق ال	ا ۱۳ شاين	4	فير مدالج للسكار

## ويومسح عن فقه الجولي الأثني :

- التعميل والدينة العامة العدود بها التي تقع في العساوى (د د د ) من سياهات أو الدياء سائدة الدار العاملية الدراء والعداد والدراء العطامة والتي تعطيف والمدارة العاملية العلي بالداراء وأعاده العطيف والعمرود
- قامسائان و البيئة الأعامة التي تقع في المسئوى (ج) هي مسائل أو مسراء منظيه شمال و الماء ما إصارونا إلى الأرقة و سمة أحوى هي الدرميم والأصطاح عالم الله العالم أو أرقه السير الثملة
- المساكر والدينة العامة التي كلع على المصدوق إلى والدينة عباله عند الدين الديا الديارة الدين و المطابق المساكر والدينة المحال الدينة المرابق المرابق المرابق المحال المحال

## تغييم المقاطل الثجارية

مسلس تقدمت الأبعاث الشامية عملية نقيم العناطق المصرية لا تشمل حالة الأمواء السكنية فقط مل الناسل الماساتيم عالمة العناطق التجاربة والمستاعية ، ويشمل هذا التقييم عالمة العباتي ودرجة الذاع أو الناشل والعوادات

وسلامتها والشروخ الموجودة بها والسلالم وحالتها وحالة الأرضيات والتوافذ والشبابيك ووسائل أطفاء الحريل وسلالم الهروب منه وشبكات الأطفاء والأجهزة الصحية والمرافق العامة والمداخن .


ويضلى نقيم قبيئة العلمة لهذه المناطق مدى تعارض أستعمالات الأرش مع بعضها والتعتساريس والتكنس العصالي ، أى كذافة العمال بالنسبة للأرضيات وكذافة العبائي على الأرض والسبكة النسوارع وتعميمها وعروض النوارع وأملكن وقوف المبيارات وقدرة النوارع على تعمل العرور ووسائل النقل وأملكن النسمن والتفريغ ، كما تغطى العصادر المقلقة الراحة والتطرة على العدمة وتلوث الهواء والعاء والضوضاء والأهرزازات والوهج وخيرها .

#### تلخيص تتاتج المبلحث

عند الأنتهاء من عمل العباعث الخاصة بحالة العبائي وحالة البيئة العامة المحيطة وتصنيفها إلى درجات حسب المحلير التي تضعها البلابة وداً في تجهيز خريطة عامة توضح عليها المسلحات المتفاقة ، والعبائي المطاوب أزالتها ، أو أمسلامها أو المفاظ عليها شم تجهز خرائط أخرى على ضبوء هذه الخريطة توضح عليها المسلمات المتفافة بالتحديد تسمى بخرائط تجديد الأحرباء – وفي هذه المسلمات توجد حرية كاملة في التضايط ، أي حرية التصرف في تحديل أستعمالات أرض المناطق المتفافة عند أعادة تغطيطها ، بينما في المناطق التنهيزات في أستعمال الأرض تكون بينما في المناطق التنهيزات في أستعمال الأرض تكون طفيفة عكما توجد بعض المرونة في تغيير أو بتحيل الكافات من خلال تغطيط هذه المساحات المحديرة التي تكون فيها العبائي دون المحدية وتقديمها إلى الكافة محديات .

## دراسة النواهي الجمالية وشكل المدينة Studios of Aesthetle Pesture of the Urban Area

تشمل مباحث أستعمال الأرخن الحضر بجانب الدراسات التي سبق منافقتها التواهي الفاصة بشكل ومسورة أهل الحضر وتوحية جماله ، يمعني أغر بهتم مقطط العنينة بجانب دراسة أستعمال الأرخن مستوى البيئة الجمالي ، وتتمية هذا المستوى عن طريق الحفاظ على الموالع الطبيعية الجميلة وتتعوثها الترفية عن سكان المدينة والتصميم الجميل المدينة ومبانيها .



شكل (٤٢) حالات العباني في مدينتي الرقاريق وسوهاج

والجمال مربوط دائما باهداف تعطيط المدينة فهو هدف من أهداف المنقصة حيث يهدف المخططط دائما إلى توفير بيئة صحية تؤدى وظيفتها على الوجه الأكمل وجميلة في الوقت نصه ، ولقد أنشنت في الفترة الأخيرة في الدول الصناعية مدارس تخصصت في تصميم الحضر لهذا تشمل دراسة أستعمال الأرض دراسة جمال الحصر وهي دراسة بصرية أو مرتبة .


وقبل تحديد المباحث الميدائية الفناصة بهذا المجال يستصدن تعريف الفراع ، والفراغ رمز منتوع للأحجام والأشكال والمواقع والمسافات والأتجاهات وهو الوسط الكونى الدنى تتصرك من خلاله الحياة في تحو لات مستديمة ، ولكل افراغ أستعمال وشخصية معيزة خكل افراغ شكل وحجم وأبعاد ومادة واون وماسس وحراص أحرى وعناصر ذات سمات تلائم الوظيفة التي أحد من أجلها هذا الفراغ شكل (٤٣) .

وشكل الفراغ هو جزء من وظيفته ، ويدون دراسة الشكل تختل الوظيفة ، وقذا قان دراسة الشكل هي جزء أساسي من دراسة الفراغ ، وهو دوعان : طبيعي ومن صنع الأنسان

#### القراغ الطبيعي Natural Space

الفراغ الطبيعى هو الدى بتحدد ويتشكل بسبب عاصر طبيعية كالجبال والثلال والسواحل والشواطئ والبحار والبحار والبحيرات والأنهار والوديان والسهول والعابات ، وتعيش كل مدينة كنعو خارجى الثلث الخصسائص اللاند سكيبة : على بهر أو بحر – في مواجهة بحيرة أو غابة أو جبل أو تل – في صحراء أو واحة ، والعدل الكبرى العظيمة نشأت متوافقة مع عناصر طبيعتها البيئية ومستغلة أياها كمصدر أولى المشكل والهيئة وأسلوب الحياة ، ولكل عنصر من ذلك العناصر الطبيعية يشأ فراع طبيعي أه سمات وخصسائص ينهرد بها عن بالى العناصر الأخرى ، ومثال ذلك :

- ۱- الجبال والتلال: الفراغ الذي يحدد الجبل يكون فراع ذو حدود قوية بينما فراغ التل يكون أكثر إنفراجا والجبال والتلال بما تشتمل عليه من أشجار وبباتات وأشكال ومشاهد جميلة تعطي فراغات تبعث في النمس مشاعر العاو والسيطرة والإمتلاك، فعندما تكون الجبال محددة لفراغ ما فإنها تعتبر حدودا رئيسية يجب إحترامها وتصبح خلفية قوية ومعيرة لفراغ المدينة ، والنتوع في تضماريس الأرض بالمسلطق الجبلية أو التلال يعطي فراغات ذات إتحدارات حلقية أو بيضاوية الشكل في معطح الأرض مما يمكن إستملالها بشكل جيد .
- ٢- الوديان والسهول والمناطق المستوية : الوديان والسهول تشتمل على الراغات غدية بالمصادر القيمة ، أما الغراغات في المناطق المستوية فمن السهل تشكيلها حيث أن حدود الغراغ تجمل المصمم أو المخطط هو المتحكم أو المسيطر ، لذلك يحاول أن يبدع فيها فراغا يكون أكثر ملاءمة الوظائف المطلوبة .
- ٣- المياه : منطاق المياه ذات سمات جميلة بتشكيلاتها وحدودها المخلقة وألوان مطحها ، وأشكالها امتجددة



شكل (٤٣) القراغ: هيمه - مقاسه - نسبه

دن الكبيرة والصغيرة أخنت من جواتب المياه والطاقة والنقل والطعام ، وإستخدام ، والمتعدة بطرق واسعة ومنتوعة ، تتمثل ، ولكن واحدة من تلك الأشكال فراغ لا عظيم معتد إلى مالا نهاية يظهر فراغ ، ركة تعتبر سريعة شيئا ما وفي إتهاه واحد والبحير ات ، ولكن من تلك السواحل الأمرى ، فيتميز فراغ ساحل البحار التكوينات المحتلفة من سطح الأرض ، التكوينات المحتلفة من سطح الأرض ، المعتد من بدلية النهر حتى نهايته ، أما بالبحار عضلا عن الهدوء حيث لا توجد بالبحار عضلا عن الهدوء حيث لا توجد بيئة .

الأشجار والحيوانات ، تمثل الحياة التي التنزه حلال مسالكها ودروبها المتعرجة . Versailes


بية ، وتعامل العصمم أو المخطط مسع أي
 ت عملية مع الطبيعة وأسرارها ومتكيما
 ل.

مدان مثل البنايات والأسوار والأسجار . شكل جزة منه أو تحدده كاملاء وينقسم

۵ هن قناس ، شکل (۲۹) ، ویتکون من :
 اللها ما یحیط بنا من مبانی ومنشآت



١ و جهه لمدينة بيويورك تكل على المحيط




ب - مدينة شيكاغو تطل على بحيرة ميتشبجان

شكل (٤٤) واحهات مدينتي نيويورك وشيكاغو



will have a long to



ب ~ طريق يغترق خابة الفرساي

شكل (40) نهر يفترق منهة / وطريق يفترق خلية الفرساس



شارع واسع



شكل (٤٦) العراع للخارجي: الشوارع الوسعة والمسامات المفتوحة

ومناظر طبيعية ، ولكل بوع من مسارات الحركة وظائف وسمات يجب أحذها في الإعتبار ، وتنصّم إللي أربعة أنسام هي : الشوارع - الميادين - أمساكن التظار السيارات - المماشسي (المعرفة) .

والشوارع لها شكال ومستويات متحدة وأنواع ، ولكل منها سماته \_حصائصه العراغية ، وتعتبر الميادين فراع النتص والراحة القصيرة داخل السيج الحضرى لشبكة الشوارع ، وتصيف بوعا من المناظر على إمتداد الطرق المحيطة ، وتعطى التناقض بين فراغها المحدود وبين الفراغات الطولية المشوارع ، وتعتبر أماكن إنتظار السيارات جزء متكاملا مع شبكة الشوارع ، أما معرات المشاة فهى هراغات حركة مخصصة لسير المشاة والدراجات وعربات الأطفال .

- ب-الحدائق العامة والمناطق الخصراء Parks and Green Areas وهي أحد الفراغات الخارجية ، تصطبي البهجة والمحكون على النفس البشرية ، وتنقسم إلى حدائق الأطفال وحدائل المجاورة السكنية والحس السكني والحدائق الإطليمية والقومية والمتخصصة .
- ج- الملاعب وتغصيص الممارسة الألعاب والرياسيات المعتلفة ونتدرج من ملاعب الأطفال إلى ملاعب الأطفال إلى ملاعب الأولاد والشباب .
  - د- الأماكن المعتوحة حول المدن وتعتبر منتصا عاما لسكان المدينة .
- ٢- الفراغ الداحلي : وفيه تتكون الخصوصية وأحيانا الهدؤ ، وهو عبارة عن مساحات مفتوحة تختص
   بأنشطة محدة ومن أمثلة ذلك :
- أ- هراغات الأسواق: الأسواق والعراكز التجارية هي مساعات من الأرض تحصيص في أغلب
  الأحيان للأغراض التجارية ، منها العراكز التجارية على مستوى العجاورة السكنية والعي السكني
  والإقليم وقلب العدينة ، وتختلف في أحجامها ومقياسها تبعا لعستوى العركز نصه .
- ب-فراغ المساجد وهو فراغ يشكل أغلب المساحة المخصصة المسجد ، وفي الماصي كان عبارة عن صحن مكثوف داخل المسجد .
- ج- أفنية معطات السكك قعديدية وهي دوعان : معطات الركاب والمعطات المهانية ، هيث تحاج القطارات في الأخيرة أن ترتد وتعود ، وفراغ المعطات المهانية فناء واسع بمسطح كاف يستوعب الأعداد الكبيرة من الركاب والبضائع .
  - أفية المنازل وهي قراغات داخلية تستخدم للأغراض السكنية .

# مكونات القراغ :

وتكون الفراغ من ثلاثة مستويات أرضية الفراغ وسقفه وحوائطه ، هذا بالإضافة إلى عواصل تحديد

شغصية القراغ مثل الأثاث أو القرش والنشاط دلظه .

وغالباً ما تكون أرضية الفراغ المضرى سطح الأرض بما عليها من نبائلات وبما لها من خواص طويوغرافية معينة ويما فيها من مكونات طبيعية .

والسقف في الفراغ المصرى هو السماء التي تعند إلى مالا نهاية ، ولكن أحيانا يجدد الفراغ بصورة أخرى لإعطائه طابع وإنفعال ومقياس معين ، فيضاف إلى الفراغ أو جزء منه سقف ، وقد يكون السقف الهراء مثل الأسقف الخرسانة أو خفيفا يتكون من مواد خفيفة مثل النباتات .

والمستويات الرئسية (الحوافط) هي العامل الأساسي في تحديد الفراغ ، ونتراوح هذه المستويات بين الموافط الجامدة والأسوار التفقيفة وستوه الأشجار ، ويرتبط بهذه المستويات إلى حد كبير زاوية النظر ومقدار الإنعزال والخصوصية وتحديد إنجاء الحركة .

والأثاث أو الغرش عامل يحدد شخصية فغراغ ، ويشمل أى شئ موجود داخل الفراغ مثل أعمدة الإنارة والأشجار وأكشاك فسجائر والمقاعد ومسناديق البريد والتماثيل والنافورات .

والتشاط داخل الفراغ يحد طابعه ويعطيه صفاته الخامسة ، شكل (٤٧) ، ويشمل النشاط ثلاث أنواع:

- نوع الأشياء التي تتمرك داخل الغراغ (إنسان إنسان وسيارة) .
- نوع الإنسان الشاغل الفراغ (أطفال كبار خليط من الساء والرجال تجار حرفيون عمال ...).
- أسلوب وكبعية تحرك هذا الإنسان داخل الفراغ (حركة سريعة حركة هادئة حركة منقطعة) وطرق المعيشة فيه (جلوس مرور عابر ...) .

مما سبق يتضبح أنه يوجد نوعان من المباحث الخاصة بالنواهي الجمالية :

١- مباحث خاصة بما صفحته الطبيعة وتشمل مجموعة من العناصر منها :

- المواقع المستوية والمواقع ذات الميول البسيطة ..
  - البضاب والمتجررات الوعرة .
    - ه قودیان -
  - المواقع ذات الأشكال المروحية .
  - المواقع ذات الأشكال التي على هيئة وعاه .
    - موقع قمم الجبال والتلال .
- مواط البعار والمعيشات والأنهار والبعيرات .

٧- مباحث حدراتية : وتشمل مجموعة من العناصر صنعها الإنسان منها :

توعية وملمس سطح المباتي .





الشباط داخن العراغ شكل ( ٤٧ ) أنواع مختلفة من النشاط الإنسائي

- المساحات القطيراو .
- شبكة الطرق والشوارع والموادين .
  - الساحات العقوسة .
- الكتل المعمارية وإنجاهها : رأسها وأنقها .
  - العباني التاريخية والأثرية .
  - التصب بأتراعها المختلفة .

وتعمل هذه الدراسات عن طريق رحلات سيرا على الأقدام أو في السيارة ليبلا وتهارا ، كل هذا يسمى بالمباحث البصرية أو مباحث الروية وتعرض هذه الدراسات على خرائط للإستفادة منها عند التخطيط.

# دراسة الرسوم البلدية (العوائد) Cost-revenue Studies of Urban Land

يجب أن يؤخذ في الإعتبار عند دراسة أرض العصير المصروفات المكومية التي ينفقها مجلس المدينة لتوفير شبكات المرافق العامة والخدمات الضرورية ، ومقاربة هنده المصروفات بالمائد من المتعمالات الأرض في شكل رسوم بلدية أو ضرائب محلية .

ومع أن دراسة هيكل العوائد والرسوم البلدية غير متصل بدراسة أستعمالات الأرض الا أنه يقضل دراسة الملاقة بين العائد من الأرض وأستعمالاتها المختلفة ، ويجب أن يؤخذ في الأعتبار عند أجراء هذه الدراسة مستويات الخدمة التي ستوفر لهذه الأستعمالات ، حيث أنها توفر معلومات عن مصروفات مجلس العدينة لأنشاء وتتسغيل وصبائمة المرافق العامة والغدمات الصرورية لهذه المناطق في مختلف المواقع ومختلف المثان الكثافات ، فغي عمليات التنعية السكنية يجب دراسة الغرق بين الرسوم البلدية المحصلة من عمليات التنمية المنبقة المبائرة المحصلة من عمليات التنمية المدينة أر على أطرافها وبين الرسوم المحصلة من عمليات التنمية بالقرب من وسط المدينة ، كما يجب دراسة الرسوم بالسبة لنفس الأستعمال ، ولكن الكثافات المختلعة المالية والمترسطة والمنخفصة .

وتعمل نقس الدراسة بالنسبة المناطق الصناعية والتجارية لمعرفة كيف تختلف هذه الملاقة في عمليات التنمية التجارية من كتافة عالية إلى كتافة منخفضة .

كما يجب دراسة عطيات النزيف المالي في المناطق المتطفة الموجودة في المدينة حيث ، تصبر ف الحكومة مصاريف باهظة على أنشاء وتشغيل العراقق العاسة ولا تحصيل من هذه الأحياء الاعلى رسوم

بلدية شئيلة جدا لا تقارن بما يصرف عليها .

ويوجد مدخلان لقياس العاند

المدخل الأول : هو أن بعض المصروفات التي يصرفها مجلس المدينة على المشروعات العامة يجب أن توزع على سكان الدي ، فعلى سبيل المثال توزع على سكان الدي ، فعلى سبيل المثال توزع على سكان الدي ، فعلى سبيل المثال توزع على سكان المدينة بالتساوى ، تكاليف أنشاء ورصف شارع مرور رئيسي يربط بين أطراف المدينة على جميع سكان المدورة اقتط ، وقد يصل بيما توزع تكاليف أنشاء شارع محلى محدود داخل مجاورة سكنية على سكان المجاورة اقتط ، وقد يصل الأمر إلى توريع تكاليف أنشاء شارع خدمة محلية على ملاك قطع الأرض التي تقع على هذا الشارع ، وبالمثل توزع تكاليف أنشاء المدارس الثانوية والسنشوات العامة والمكتبات الرئيسية على سكان المديدة ، وبالمثل توزع تكاليف أنشاء العدرسة الأبتدائية على سكان المجاورة السكنية ، وبالحظ قه الا يوجد خط فاصل ومعيز بين الأثنين .

المدخل الثانى: هو أن المساحات المختلفة الأرص الحضر تحتاج إلى مستويات مختلفة من الخدمة ، فالمركز التجارى الأدارى في وسط العدينة حيث بيوت المال والأعمال والأدارة يحتاج إلى مستويات عالية من الخدمة ، والاسيما في مهال الأمن والحريق والنظافة وجمع القمامة أعلى بكثير من مستويات الخدمة المطاربة المدواحي المدينة ، كما تختلف مستويات الخدمة بأحتلاف الكافة ، ومن هذا يتضبح أن الرسوم الملاية التي يغرضها مجلس المدينة تختلف بأحتلاف الأستعمال والكافة

# دراسة أسعار الأرض Land Vake Studies

لأشك أن أسعار الأرص لها تأثير كبير على الطريقة التي يستخدمها الملاك بحثا عن أحسن الوسائل المستعمال أرضهم في مختلف العواقع وامحتلف الكثافات ، وبينمانجد أن محطط المديدة يهتم بالأهداف الأجتماعية العامة التي تهم المجتمع ككل والتي تسمى بالمعقمة العامة ، فأنسه لايسير بعيدا دون أن يأحد في أعتباره العلاقة بين الأستعمالات المختلفة وأسعار الأرص ، وتواجهه هذه العلاقة بأستعرار في عمله اليومي وتضغط عليه بأستعرار ، والدفيل على ذلك كثرة قيام لجان التخطيط في كثير من المدن بأعادة تخطيط أستعمال الأرض في بعض المناطق ، والاسيما تواصدي الشوارع والرغبة في أعادة تخطيطها الأستعمالها كمحطات بنزين مثلا ، وكذلك أعادة تخطيط أستعمال الأرض وتعديلها من استعمال أخف كثافة إلى أستعمال أطى كثافة ، كل هذا دلالة على مدى تأثير قرة سوق الأرض المضر على أعادة تخطيطها

وقاتر لحات تغطيط أستعمالات الأرض وما يتبعها من أتخاد قرارات التنفيذ والكثافات التي تطبق في الائمة تخطيط المنطق ، كل هذه تبحث في النهاية عن توازن بين الأستعمال الأقتصادي والأستعمال الأجتماعي للأرض ، وعلى العموم يجب عمل مباحث عن الهيكل العام لأسحار أرض الحضر ، وسواه رضي الأفراد والهيئات والشركات بأستعمال أرضهم طبقا انوع الأستعمال والكثافة التي يحددها المخططون أرام يرضوا فأن أعتبار المتفعة العامة لمكان العدينة ككل هو الأسلس ، الا أنه بوجه علم يجب عمل توازن بين المنامة العامة وبين وجهة نظر الممالك الأستعمال أرضهم بحيث تعطى لهم أكبر مكسب ، وسيئتاول الجزء الخاص بالتحليل مناشئة هذه الموامل .

ولما كانت طبيعية أرض المصر والعباني العقاصة عليها في حالة تغير بأستمرار ، لذا كان من الصعب المصول بصفة مستمرة على صورة دقيقة حقيقية لشكل أسعار الرص المدينة بالأضافة إلى أن عملية تقييم العقارات عملية معقدة وتستهلك وقتا طويلا ، ولهذا فأنه بعد الأنتهاء من أجراء الدراسة الفاصة بأسعار الأرض يكون قد حدثت تغييرات في بعض الأسعار ، الا أنه من حسن الحظ أن أحتياجات تخطيط أستعمال الأرض يكون قد هدئت تغييرات قايلة ، فالذي يحتاجه المخطط هو تقييم لشكل أسعار الأرض يصورة عامة ، وأتجاهها العام في التعيير هو الذي يهم مخطط وأنها الأرتفاع وهذا الأتجاه في التعيير هو الذي يهم مخطط المدينة .

وتحسب أسعار الأرض على أساس سعر المتر العربع من الأرض أو سعر المتر الطولى من واجهة قطعة الأرض في بعض أحياء المدينة والاسيما قلب العدينة ، الا أنه عند حساب سعر المتر الطولى من الراجهة بجب أن يؤخذ في الأعتبار عمق القطعة أى أمتدادها داخليا ، وفي بعض الأحيان تعمل دراسات تضميلية تقطع الأرض الوقعة على نواسى الشوارع ، وبجانب دراسة تسعار الأرض تعمل دراسة الأسعار المباني المقامة عليها يراعي فيها العمر الأقتصادي العباني وأستهلاكها وأي تحسينات أدخلت عليها .

وتعرض البيانات النهائية لأسعار أرض العضر على خرائط ، وقد تعمل خريطة توضح أسعار الأرض على حدة وأخرى توضيح أسعار المباني وثالثة مجمعة ، وبالنسبة لدراسة الأسعار أرص الفضاء فأن الخريطة الخاصة بالأسعار ستوضح بالطبع أسعار الأرض فقط ، ويوضيح شكل (٤٨) أسعار الأرض في أحدى المدن الأمريكية .

ويستفاد من هذه الدراسات في دراسة المناطق المتخلفة المطاوب أزالتهما وأعمادة تجديدها وكدا في دراسة بعض المناطق داحل الكتلة السكنية المعللوب نزع ملكيتها الأغراض المنفعة العامة .

وأخيرا فأن دراسة وتقييم سوق أرض الحضر حتى ولم تدم على أساس الأخذ بأسلوب السينة وأنه يعطى معاومات مفيدة إلى حد كبير الأنشاء خرائط الأسعار الأرض الحضر ، وعندما الا توجد مثل هذه الغرائط فيمكن الأسترشاد بالغرائط الحاصة بعرض الرسوم البادية "العوائد ، كبديل أو الأتصبال بعصلحة



هيكل أسعار الأرض بأحدى المدن الأمريكية :

المساحات بالأسود في أعلا الأسعار بيما المساحات المهترة بقطوط متقاطعة **الل من الأولى** يابها المساحات المهترة بالقطوط الأفتية تم المساحات المنقطة بكافئة تم المساحات المنقطة بكتافة أخف ثم المساحات البيمساء.

شكل (٤٨) . هبكل أسمار الأرض بأحدى العدن الأمريكية

الشهر المقاري والأسترشاد بالبيانات الموجودة لديها ، حيث تعطمي هذه البيائـات والخرائط صدورة تقريبية السعار أرض العضر العطاوب الأسترشاد بها في ععليات التنطيط .

# دراسة نوع حياة العضر التي يفضلها السكان Studies of the Public Attitudes and Prefernces Regarding Land Use

دراسة نوع حياة الحضر التي يفضلها السكان عبارة عن توامات ما يفضله هؤلاء السكان عن شكل العدينة التي يرغبون السكن فيها ، ويمعني أخر نوع حياة الحضر التي يرغبها سكان العدينة ، وتوجد في هذا العجال دراستان : سلوك السكان وشعورهم ، ويتعشى السلوك مع أفضليات السكان ويعكن ملاحظة ذلك من خلال تصرفاتهم ، أما الشعور فيكون من خلال أحساساتهم .

ويتم عمل المباحث الخاصة بهاتين الساجيتين عن طريق أستمارات بحث أحصائي يسأل فيها السكني عن ساوكهم عد أختيار موقع السكن الذي يعيشون فيه وأحساسهم بالنسبة للهيران والحي السكني الذي يقع فيه المسكن والمنينة ككل ، وقد ترفق مع هذه الأستمارة صبور عوتو غرافية لمدن أخرى لمعرفة موع المدينة التي يرغب السكان المعيشة فيها ، كما تشمل الأستمارات بعض الأستلة التي تدور حول تنقلات السكان والعوامل الأقتصائية والأجتماعية التي تؤثر على أختيار الحي والمسكن ، وكذا أستلة عن النظافة والقذارة والصدالة والأزدهام وشعور الشخص بالنسبة الصور التي يراها وغيرها من الأستلة ، وعلى صبوء ما تظهره أجابات السكان عن هذه الأسئلة يمكن معرفة نوع حياة الحضر التي يرخبها سكان المدينة .

# المبلعث الخاصة بالطرق والشوارع

تشمل الدراسات الطبيعية مباحث عن الطرق وشبكة شوارع المدينة وحركة المرور عليها ، ووسائل النقل والأقتصاد والوسائل القانونية .

### مياحث غاصة عن طبيعية الطرى والشوارع - ونشمل:

- الشكل الطبيعي : من ناهية عروض الشوارع وأستقامتها والأستعمالات المجاورة لهذه الشوارع والتناطعات وكيفية الأشراف على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية .
- الهيكل الطبيعي : ويشمل الرصف وقدرة تحمله والكبارى وقدرة تحملها ومدى نعومة وخشونة السطح
   وتكاليف الصيانة .
- ٣- كيفية الأشراف على العدرور الحالى مثل الطرق ذات الأنجاء الواحد والطرق العلوالى ومنع وقوف العبارات على جانبي الشارع وأشارت العرور .
  - وبإنات وأحصانيات مائية تشعل مصادر التعويل والبراعج المائية السابقة .

### مبلحث عن حركة المرور - وتشمل :

- ١- حجم المرور العالى على الطرق والشوارع الرئيسية والأنجاهات وساعات النروة وأنجاه العرور.
  - ٧- حدود الكردون حول منطقة وسط البلد ،
  - ٣- مباحث بداوات ونهايات الرحلات ووسيلة النقل .
  - قدرة الشوارع الرئيسية على حمل حركة المروز وقدرة أشارات التقاطع .
    - ٥- دراسة السرعات والتأمير على شبكة الشوارع الرئيسية ،
    - ١- ميليث عن موقف لِتنظار السيارات من نامية الإستعمال والمتطلبات .
      - ٧- مينوث عن سيارات النقل ومنطات سيارات نقل البصائع ،

# مبلحث عن حركة النقل - وتشمل :

- ١- مباحث عن شركات ومؤسسات النقل ،
  - ٧- نقل الركاب وليتجاهاتهم .
- ٣- الشغيل والبيانات المالية الفاصة بمؤسسات النقل .
- ٤- المعطات المهانية اوسائل النقل المانية والسكك الحديدية والمطارفة وحجم البخساعة والركاب .

# ميلحث عن السكان والإقتصاد وإسكامالات الأرض – وتشمل :

- ١٠٠٠ تكوين المكان وتوزيعهم وحجم المكان في كل منطقة من المناطق التي تتكون منها المدينة .
  - ٢- بيانات عن ملكية السكان السيارات وإستعمالهم لها في كل منطقة .
- ٣- إستعمالات الأرض المختلفة وأسعارها وعمليات التنمية التي حدثت في الماضي والتي تحدث في الوقت الحاضر ونتبوات المستقبل .
- إنجاهات عمليات التعمية الإقتصادية بما في ذلك المواقع الصداعية والتجارية وإجمعاءات القوى العاملية والرجلات اليومية فهؤلاء العمال .

وهذه البيانات هامة جدا عد تخطيط شبكات الطرق والشوارع حيث لا يمكن تخطيط هذه الشبكات في غيبة هذه البيانات .

### مهاجتُ عن الوسائل القانونية - وتشمل:

- ١- خطوط التنظيم المعتمدة للشوارع ،
- التخطيط العام المعتبد لشبكة الشوارع وإستعمالات الأرض وخلافه .
- ٣- التشريعات السارية في مجال تخطيط العدن عثل أواتح التنظيم وتحطيط المناطق وتقسيم الأراضي وتجديد الحصر .
  - ٤- قولتين المرور واللواتح الخاصة بها والسلطات المعتوجة لمجلس المدينة في هذا المجال .

## المباحث الخاصة بالمراقق العامة

تنقيم المرافق العامة إلى مشروعات مهاد الشرب والعمرف المسمى وصعرف العياد السطحية والكهرباء والغاز والتلغراف ووسائل جمع القمامة والتخلص منها .

#### مياه الشرب

تشمل المساحث شبكة المواسير وأطوالها وأنطارها وحالتها والخزانات العالية وعدها وسعتها ومحلات التنقية وبوعياتها وتصرفاتها وإنتاجها وتوزيع الإستهلاك على الأنشطة المختلفة : مساكن - محلات تجارية - مكاتب حكومية - مرافق .... وعدد المستفيدين .

#### المترآب المبحى

تشمل المباحث شبكة الموضير وأطوالها وأنطارها وحالتها ومحطات الرفع وعددها ونوعها وقدرتها وتصرفها الفطى ومحطات التنفية ونوعها وقدرتها الفطية ودورات العياد للرجال والسيدات والأجهزة الصحية وغيرها .

### ثنبكة منزف للبياء السطحية

تشمل المباحث شبكة المواسير وأطوالها وأقطارها وخنائق الصرف والوديان والمنشآت المساعية المقامة عليها كالبرابخ والكباري .

### فكهرياء

تشمل المساحث شبكة الكهرباء من كابلات وأعمدة وأسلاك هوائية وأكثماك وأميات بالشوارع والمحطات ونوعياتها المغتلفة - حرارية أو من مساقط مياه أو نووية - والاراتها والطاقة المولدة وتوزيع الكهرباء المستهلكة على المساؤل والمصلات التجارية والمصالح والمرافق والجهات المضماءة وغيسر المضماءة .

#### الكسلية

الوسائل المختلفة لجمع القمامة وتخزينها مؤلقا والمقالب العامة وكيفية التحلص من القمامة .

# العرائق العلمة الأخزق

كشبكات للغاز والبنمار والتليفونات .

# الباب التاسع الدراسات الإجتماعية والإفتصادية SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

السكان الخدمات العامة القرى العاملة لإنشطة الإقتصادية

# الباب الناسع الدر اسات الإجتماعية والإقتصادية SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

# السكان Pobulation

تتاولت الأبواب السابقة الدراسات الفيزيائية أي الدراسات المتعلقة بالأرض سواء كانت طبيعية أو من صنع الأنسان - إستعمالات الأرض ، ويتناول هذا البساب الدراسات الاجتماعية والإقتصادية التي تبدأ بدراسة السكان الذين يعيشون على هذه الأرض وأنشطتهم المختلفة ، وتعطى دراسة السكان مؤشرا لما ستكون عليه الأرض المتصمصة للإسكان في المستقبل ، وتشمل هذه الدراسة ثلاث مجالات هي :

قعجال الأول: تقدير عبد سكان المدينة في الوقت الحاضر.

المجال الثاني : التبور بعدد السكان في السنقيل حتى نهاية الترة التغطيطية التي غالبا ما تتراوح بيس ٢٠ -٢٥ عاما .

المجال الثانث : خصائص السكان من مواليد ووفيات وزيادة طبيعية وتوريعهم الجغرافي وحسب النوع والس والنواحي الإجتماعية والتعليم والهجرة ودخل الأسرة وأوجه الإنفاق .

وتبدأ المناقشة بنبذة عن دراسة أشماط السكان :

### أتماط نمق السكان

توجد ثلاثة أتماط للنمو السكاني تستخدم في تصميف سكان العالم في الرقت الحاضر •

- نسبة مواليد مرتفعة مع نسبة وفيات مرتفعة .
- سبة مواثيد مرتفعة مع نسبة وفيات منخفضة .
- نسبة مواليد منخفضة مع نسبة وهيات منخفضة .

واقد من سكان الدول الصناعية خلال سوها السكاني بهذه المراحل ، ويبدو أن مسكان الدول النامية في الوقت الحاضر تتبع نفس العراحل ، وعلى ضوء هذه الأنعاط وضعت أحدى النظريات الحديثة العنصلة بالنعو السكاني ، والتي تتلفص في أن شعوب العالم تعر بثلاث مراحل ديمو غرافية ، هي :

- المرحلة البدائية .
- قدرطة الإنتقالية .
- العرطة الإستقرارية.

السرحة البدائية لها عسائس منها إرتفاع نسبة المواليد التي تتراوح بين ٤٠ - ٥٠ لكل ألف من السكان ، وإرتفاع نسبة الوفيات التي تتراوح بين ٣٠ - ٤٠ لكل ألف من السكان ، وكذا إرتفاع نسبة الوفيات بالنسبة للأولاد الرضع التي تصل إلي ٤٠ في الألف وأكثر ، ويسترتب على ذلك كله إخفاض معدلات النمو السكاني في هذه المرحلة ، ولقد سانت هذه المرحلة - أي مرت بكل - شعوب العالم ، ولاز الت سائدة في بعص دول وسط أفريقيا ويعص جزر المحيط الهادي .

ويلى هذه المرحلة المرحلة الإنتقالية ، ومن خصائصها النمو السريم المضطرد السكان ، ويرجم ذلك إلى الخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات مع بقاء نسبة المواليد على ماهي عليه - مرتفعة - مما يترتب عليه إرتفاع معدلات النمو ، تتراوح نسبة المواليد بين ٢٥ - ٥٠ في الألف ونسبة الوفيات بين ١٥ - ٥٠ في الألف ، وتبدأ الشعوب الدخول في هذه ١٥ في الألف ، وتبدأ الشعوب الدخول في هذه المرحلة الإنتقالية حين يستقر نظام الحكم ويستنب الأمن بعد أوضعي والإضطراب ويطمئن الداس إلى مورد ثابت الرزق ، ويبدأ التعليم في الإنتشار وتقصمن الخدمات الطبية ، مما يترتب عليه إخفاض مضطرد في نسبة الوفيات .

ولقد مضت الدول الصناعية بهذه المرحلة الديموغرافية أثناء الثورة الصناعية حتى منتصف القرن التاسع عشر ، ومازال يميش في هذه المرحلة كثير من دول العالم النامي كالمدين والهند وبالكستان ولإدوبيسيا ودول الوطن العربي ، وتعانى معظم شعوب هذه الدول من مشكلة التضغم السكاني .

أما المرحلة الثالثة فهى المرحلة الإستقرارية ، ويطلق عليها مرحلة النصح السكانى ، وتتميز بنم و بطئ السكان ، حيث تنتقل الشعوب إلى هذه المرحلة بعد أن تصود وسائل الإصلاح فى شتى المجالات ، ويضطرد إرتفاع مستوى المعيشة لدى تلك الشعوب ، ويترتب على ذلك إتجاء نسبة المواليد إلى الهبوط بعد أن تكون نسبة الوهيات قد إنخفضت من قبل خلال المرحلة الإنتقالية ووصلت إلى أدبى حد بها حيث تتراوح بين ٧ - ١٠ فى الألف ، وبذا تضيق الهوة بالتدريج بين نسبة المواليد ونسبة الوفيات ، وتقل تبعا ذلك نسبة الزيادة الطبيعية ، وحينتذ يزيد السكان بقدر ضنيل - حوالى ١٠ فى الألف .

ونتميز هذه المرحلة بإرتفاع متوسط العمر بين ٥٥ – ٦٥ سنة وبارتفاع مستوى المعيشة وبإرتفاع نسبة الشيوخ - كبار السن - ويتخفاض نسبة وفيات الأطفال ، وقد وصلت معظم شعوب الدول الصناعية في الوقت الحاضر إلى هذه المرحلة ، ويبدو أن شعوب الدول النامية تسعى الوصول إليها .

# أولا : تقدير عدد سكان المدينة الحالي Estimate the Current Population

يجرى تقدير عدد مكان العدينة الحالي بعدة طرق أهمها تعديل الأرقام الأخيرة لأخر إهصماء تم على لمسلس إضافة عدد المواليد الجدد إلى آخر إهصماء وطرح عدد الوفيات ، كسا تشمل عملية التقدير ريادة أو نقص السكان نتيجة حمليات الهجرة من وإلى المدينة وملاحظة الجوادث الهامة التي حدثت وأثرت على نصو المدينة مثل ضم أحياء جديدة أو إقامة معسكرات أو أشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل .

# ويقدر تعداد سكان المدنية في الوقت الحاضر كالأتي :

- السكان المدنيين حسب آخر تعداد إحصائي .
- ٧- الزيادة الطبيعية الناتجة عن زيادة عدد المواليد عن الوفيات من أخر إحصاء حسب البيانات .
  - ٣- تقدير الهجرة في نفس المدة الأخيرة ،
  - أحدثمن السكان نتيجة التجميد المسكري في الفترة الأخيرة -
  - ٥~ تقدير السكان المدنيين الماليين وهو عبارة عن مجدوع (١ + ٢ + ٣ + ٤) .
    - ١- القرات المسكرية التي جنت بالمنطقة .

# كاتيا : التنون بعد السكان في المستقبل Population Forcest

توجد عدة طرق للتنبؤ بعدد المكان على نهاية الفترة التعطيطة ويعض هذه الطرق الأزال نصت الإختيار ، ومن هذه الطرق :

الطريقة الأولى: وهي أسهلهم وهي عبارة عن رسم بياني اسلسلة الإحصاءات الماصية اسكان العدينة ثم مد هذا العنجي بعد أخر بيان إحصائي، وتعمل هذه الطريقة على ورق مربعات ، وبعد هذا العنجني بطريقة ألية، وإستعمال هذه العاريقة قابل ولا تقتبع بها معظم العدن حيث تقترص أن القوى التي أشرت على عمو العديشة في العامسي هي نفس القوى التي ستوثر عليها في العستقبل ، أي أنها أهملت التعبيرات التي ستحث في مجال عمليات التعمية الإجتماعية والإقتصادية في الدولة والإقليم والعدينة موضوع الدراسة .

الطريقة الثقية : وهي رسم منحني بياني نسكان العدينة حتى آخر إحصاء ثم الإستفادة من بعض المنخيات البيانية البعض المدن المماثلة لهذه العدينة والتي كان عدد سكانها منذ ٢٠ أو ٣٠ عاما مماثلا لعدد سكان العدينة موضوع الدراسة في الوقت الحاضر ، فيمند منحنى بياني سكان العديدة موضوع الدراسة مرازيا لمنحني العدن المماثلة حتى نهاية مدة النتبو ، ثم يقدر السكان حتى نهاية هذه العدة ، وهذه الطريقة أيضا لا يصبح قبولها بسهولة ، لأنها تقريض أن العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي ستؤثر على عمليات النتمية في المستقبل في العدينة موضوع الدراسة هي نضها التي أثرت في العاصي وبنفس الشدة في العدن العمائلة ، كما تغترض وجود تماثل بين العدينة والعدن الأخرى ، والحقيقة أنه لا توجد عدينتان متشابهتان ،

الطريقة الثالثة : وهي أفضل من السابقين في صابة التبؤ حيث تجرى السابة من خلال خطوات ومراحل لتقدير سكان وحدة جغرافية أكبر كالقدير سكان الدولة كلها أو الإاقيم أو المحافظة التي تقع فيها المدينة موضوع الدراسة في الوقت الحاضر ، ثم تقدير حهم سكان هذه الوحدات الذي يمكن أن تصل إليه في المستقبل ، ثم تحديد نسبة سكان المدينة إلى سكان الوحدة الجغرافية الكبرى في التعدادات السابقة ، وعن طريق النسبة والتناسب يمكن التنبيز بعدد سكان المدينة في العشرين أو الثلاثين سئة المقبلة ، وستتناول التبؤات الخاصة بالقوى العاملة هذه الطريقة بتفصيل أكثر ، حيث تعتبر من أحسن الطرق في التنبيو بالقوى العاملة في المستقبل .

قطريقة الرابعة : وهي أكثر تفصيلا حيث أنها موضوعة أساسا على أن نمو أي مدينة أو تجمع حضرى يقوم على أساس ثلاث مصادر : الزيادة الطبيعة السكان ~ والهجرة الصافية – وضع أجزاء جديدة المدينة ، ويمكن حصر الزيادة الطبيعية السكان من واقع البيانات والسجلات الإحصائية الرسمية ، وكذلك ضع بعض التجمعات السكنية إلى العدينة ، والبائي في زيادة السكان في كل فترة دورية يمثل الهجرة الصافية ، وبالنسبة المستقبل يمكن التنبؤ بالزيادة الطبيعية المحتملة السكان كما يمكن التنبؤ بالتجمعات السكنية المحتمل ضعها إلى المدينة ، أما الهجرة المتوامة في المستقبل فيمكن التنبؤ بها على أساس الشاط الإقتصادي في المدينة مع الأخذ في الإعتبار الإنجاعات القومية والإقليمية ، وإجمالي الثلاثة و سكان العدينة في المستقبل ، وأصحب ما في هذه التديرات هو حصاب الهجرة المنافية والتي تعتمد أساسا على فرص العمائة التي تجذب أمل الريف ، ويحتاج هذا إلى تطهيل القاعدة الإقتصادية المدينة وإنجاهات التعيية المناعية والتجارية في المستقبل ، ومستقبل ،

Population Characteristics & Distribution ثُلِّنًا : خَوْلُس تُوزِيع قَسِكَان

### المواليد والرفيات والزيادة الطبيعية - Natural Increase

معدلات المواليد والوفيات Buth and Death Rates هم العناصلان الأساسيان اللذان يتوقف عليهما زيادة أو نقص السكان الطبيعي ، فتنتج الزيادة الطبيعية عن الفرق بين المواليد والوفيات ، أي زيادة المواليد عن الوفيات ، والنقص عبارة عن زيادة عدد الوفيات عن المواليد ، وتعتبر معدلات الزيادة الطبيعية العالية أحد المشاكل الهامة التي تواجه هذا العصر .

وتعتبر عملية التعرف على نمية المواليد والوفيات من العمليات الهامة في مجال التخطيط العمراتي، فعنها يمكن المخطط تأدير الزيادة في عدد السكان والتنبق بعدهم في المستقبل ، وبناءً على تحديد عدد

السكان يمكن وضبع الخطيط الخاصية المشور عات الإسكان والخدميات العامية كالمدارس والمستشافيات ومشروعات مياه الشرب والمسرف الصبحى والكهرياء ووسائل النقل ، وكذا يمكن تحديد مناطق الإمتداد العمرائي العدينة وتحديد مساحة ونسبة كل أستعمال .

ومن معرفة عدد السكان الحالي أيضا بمكن معرفة مدى كفاءة الخدمات العامة التعليمية والثقافية والصحية والترفيهية والدينية وغيرها من الخدمات الموجودة في الوقت الحاضر ، وهل هي كافينة أم تحتاج في مريد من الكفاءة والترسم ؟

ويوضح الجدولان الأتيان الممدل السنوى للزيدة الطبيعية والعواليد والوفيات في بعض الدول عدام 1990 ومعدلات العواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في مصر من عام 1980 – 1990 :

جدول (٥) معدلات النمو السنوى (الزيادة الطبيعية) والمواليد والوارات في بعض الدول ١٩٩٥م

الأرقام لكل أتف من السكان

الدولة	الزيادة الطبيعة	معدل المواليد	معدل ا	اوقيات
الجزائر	YY,Y	Y4,1	1, £	00
مصرر	77,7	4.4	V,Y	¥4,A
المغرب	Y1,+	Y4,1	A,1	7,45
كندا	Υ,τ	14,3	٧,٠	٦,٨
قاو لايات المتحدة	1,1	10,7	A,T	A,£
الأرجنتين	14.4	۲۱,۱	Y,A	Y£, T
ظير ازيل	17.1	Y £ , %	Y.0	07,0
المسن	11,5	14,0	Y,Y	11,0
قهند	Y+,*	Y9,9	1,3	04,1
العراق	T1,£	TA,1	7,7	۸,۷۵
 ايران	YA,Y	40.5	7,7	**
لمسرفتيل	14,4	Y1,Y	7,1	Y,T
<b>ق</b> مانیا	Y.Y	3,44	- 11	1,1
إسلاليا	.,1	4, 8.	1,0	Y,£
روسيا	1,0	1+,Y	17,7	14,5
المملكة المتحدة	Y,0,	17,0	3+,5	7.7
المالم ككل	15		}	

المصدر : الكتاب السنوى للإحصاء السكاني ، عام ١٩٩٥ - هيئة الأمم المتحدة

# جدول (٦) تطور معدلات المواليد والوأبيات والزيادة الطبيعية في مصر ١٩٤٠ – ١٩٩٥

الأرقام ثكل ألف من السكان

الزيادة الطبيعية	وفيلت	موظيد	السنة
10,.	77,7	£1,7	1111
Yo,Y	11,.	Y,33	140.
Y, FY	17,9	£Y,1	141.
44.4	44,1	£1,Y	1970
77,1	17,7	T1,0	1975
YA, .	•	•	1945
77.7	Y.Y	T+,T	1110

ويتضبح من هذا الجدول أن نسبة المواليد قد إنخفضت من ١٠,٣ في الألف عام ١٩٤٠ إلى ٣٠,٣ في الألف عام ١٩٤٠ إلى ٣٠,٣ في في الألف عام ١٩٩٥ ، بينما الخفضت نسبة الوفيات في نفس الفترة من ٢٦,٣ في الألف إلى ٧,٧ في الألف ، ويلامظ أن الزيادة الطبيعية تتراوح بين ١٥ في الألف عام ١٩٤٠ و ٢٨ في الألف عام ١٩٨٦ .

#### التركيب الصري :

ويوضيح الجدول الأتي توزيع السكان أقل من شمس سنوات و ٦٥ عام فأكثر في بعض الدول عام ٦٣

جدول (٧) تسبة السكان أكل من ٥ سنوات و ٢٠ فأكثر عام ١٩٩٣

٥٠ عام فأكثر	١٠ عام فأكثر	أَكُلُ مِنْ 10 عَلَمِ	أَكُنَّ مِنْ ٥ سِنُولْتُ	إسم الدولة
Z	X.	7.	Z	
\$	0,7	74	10,7	الجزائر
£	٧,٧	Tλ	15.0	J-man
ŧ	0,1	TY	10,1	المغرب
Ť	8,3	11	1A	السودان
£	٦,٤	77	17,1	ئونس
	A,A	YY	1.	المين
3.6	17,7	17	0,0	<b>للب</b> ادِآنَ
r	1,3	ÉÉ	14,8	العراق
9	17,£	74	1.4	اسر آئيل
11	Y+,Y	11	1,7	للمملكة المتجدة
10	14,1	٧.	7.7	فرنسا
10	Y+,4	13		ألمانيا
37	11,4	44	V,1	اله لأمات المتحدة

### ويتصبح من هذا الجدول الأتي :

- نسبة السكان قتل من ٥ منوات تتراوح بين ١٨٪ في السودان ، ٥٪ في الماتيا .
- نسبة السكان أكل من ١٥ عام نكر او ح بين ٤٤٪ في السودان والعراق ، ١٩٪ في فرنسا .
- نسبة السكان أكثر من ١٠ عام تتراوح بين ٢٠٠٩٪ في المانيا ، ٤،٦٪ في السودان والعراق .
- نسبة السكان أكثر من ٦٥ عام تتراوح بين ١٦٪ في المملكة المتحدة ، ٣٪ في السدوان والعراق .

وتسمى منطقة السن (١٥ - ٣٥) منطقة الوسط، وكلما زادت نسبة هذه المنطقة كلما دل ذلك على زيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل، وكلما قلبت هذه النسبة كلما دل على زيادة نسبة عدد الأولاد الصنفار الذين هم في سن أقل، والطفل منذ ولادته على يصبح عاملاً منتجا يكون عبدًا على الأسرة، ويستنفذ جزء كبيرا من طاقتها وتحتاج مثل هذه الدول النامية إلى مزيد من الخدمة العامة.

ويوضح شكل (٤٩) تعاور توزيع السكان في أنجلتر الحسب فشات السن والدوع في الفترة من المعرد من المعرد من المعرد المعرد

وتمنتعل فترفت حاصة لتوزيع المكان مثل أقل من 1 سنوات ، 1 - 11، 11 - 10، 10 - 10 ونظك للإستفادة منها في تقدير عدد الأطفال الدين هم في سن مرحلة التعليم الإبتدائي والإعدادي والشانوي ، ونظك عندما يكون نظام التعليم في الدولة 1 ايتدائي ، ٢ (عدادي ، ٢ شانوي ، كما يمكن تقسيم السكان إلى تقسيمات فرعية أخرى يمكن من خلالها معرفة عدد الأطفال بنين وبنات الذين هم في سن العصائصة ٢٠٥ -٤ سنوات ، والإهنان الإتي نسبة الأطفال للإعمار المختلفة المتعلقة بالتعليم .

جدول (٨) نسبة الأطفال للإعمار المتطقة بالتعليم في بعض الدول الصفاعية والذامية

ك من شيكان	عدد الأطفال / ألف من فسكان		
في يعض الدول النامية	في يعض الدول الصناعية		
10	YA	المصانة ٧٠٥ – ٤ سنة	
¥+	10	روضة أطفال عبيئة	
10.	1.	مدرسة ليتدائية ٦ ١١	
Y++	1.1	مدرسة أساسية ٦ – ١٣	
0+	£o.	مدرسة إعدادية ١٢ – ١٤	
10	£.	مدرسة ثانويسة ١٥ – ١٧	

# - 227 -أ- توزيع السكان في انجلترا مسب منت الس والنوع


في القترة ١٨٧٠ – ١٩٧٠ 100-2711155 المسبخ السكان 111 - 111 productions - minimization 11003 - 10058 WITHLE BEGING DUDISBUS ESUSEISONS OUTOIGNSU ·-· LÉSSESCIOFFEBUIRES EIGHEUREL \$9879617945- · 10476494194 THE BUTCH CORRECTED OF THE BUTCH - - BUTCH BUTCH CORRECT OF THE BUTCH. 401110ff11135110ff18610110 + -- 0111444012403401361110136111013 mmuntsum(II TOTAL THE TRANSPORT -- CONTROL OF THE PROPERTY DELICE PROPERTY OF THE PARTY OF 4771191191191191191191 MISCHARITESTINGON: MISCHARIOFORFINGA TANGERIA CONTRACTOR STATEMENT TELLACINELS CONTACTORS CONTRACTOR 1200

**↑-**>\*₩ MANAN MARINAL 800000000000 · 000000000000000 198450 H30061700 - Mad noonaggonggg ARDOMENIA EL METROLES - LOCTOR METEROLISMONT PORTE TUTS I LANGUETROT (BLEATERNIK) - \* (BEIRGFÜREIG FREIGIGIEIE ÜL INFELIÖR preconocca deconvolucia - • occasación de acticada ATTECKTS IN LITER LATER DELICATION OF THE THEORY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 020000000000 • • 00000000000000 URUFURE LUNGER PERSONALIGN MENDERANGE - - AND PROPERTIE PROPERTY IN THE FRANCIST 0000000000 --- 0000000000 TENDER IN MORTE TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY 00000000 0000000 15.71 APR 1995 - 4564

لجفولهم الهرفاق ويكار أحجاه أعمسه

ويسر طلكن الأهين وسيد خابنون الاا

# ب- توزيع السكان حسب فنك السن والنوع في إحدى الدول الدامية



شكل (٤٩) تطور توزيع السكان في سجلترا وكدا توزيع السكل في بعض الدول الدلمية

ويتضمح من هذا الجدول مدى التفاوت الكبير بين نصبة تصداد الأولاد في الدول المتقدمة والدول النامية وما يترتب على ذلك من خدمات ، فمثلا يصل عدد الأولاد الذين هم في مرحلة التعليم الإبتدائي في الدول الصناعية ٩٠ طفل لكل نسمة يقابلها ١٥٠ طفل في الدول النامية .

# الزواج - الطلاق - حجم الإسرة

تشمل دراسات السكان حالات الزواج والطلاق وحجم الإسرة ، تؤثر عطيات الزواج والطلاق على عطيات الزواج والطلاق على عمليات الزيادة السكانية الطبيعية مع الأخذ في الإعتبار أن هذه الزيادة مرتبطة بمقدار ما ينتجة الزوجان من ألطفال ، ولاشك إن الديانة والتقاليد والعادات والقيم الإجتماعية الأخرى والإمية لها أثر كبير ، ودراسة الزواج والطلاق تعطى فكرة المخطط عن العالة الإجتماعية لسكان المدينة وعدد المتزوجين ، وبين الجدول الأتى معدلات الزواج والطلاق لكل الف نسمة عام ١٩٩٣ في بعض الدول .

جدول (٩) معدلات الزواج والطلاق في يعش الدول ١٩٩٣

tioù!	معالات الزواج	معالات الطلاق
مصر	A, £	1,57
المكسيك	٧,٧	٨٥,٠
الرلايات المتحدة	1,+	5,%
البرازيل	o,ź	•.07
يو <i>ان</i>	P,Y	ه۲٫۰
لمسراقيل	۲,γ	1,YA
اليلبان	3,1	1,55
الأردن	A,T	1,11
سوريا	Y,4	1,77
تركيا	A, 4	•, <b>i</b> Y
أرتسا	£,Y	1,49
الماتيا	0,0	1,47
زوسيا	7,4	£,T+
المملكة المتجدة	A,F	4,44

المصحر : الكتاب المنوى للإعصاء السكاني ١٩٩٧ - هيئة الأمم المتحدة .

### ويتضح من هذا الجدول الإثي :

- معدلات الزواج تتراوح بين ٤٠٧ / الف في فرنسا ٨٠٦ / لف في روسيا والإردن
- ~ معدلات الطلاق تتراوح بين ٥٣ ./ للف في البرازيل ٢٠٩٦ / الف في المملكة المشعدة

والإسرة كما هو معروف هي الفاية الأولى لبناء المجتمع ، ويجب دراستها من ناهية الحجم والتكوين والعادات والتقاليد ، ويفيد هذا في تقدير عند الوحدات السكنية اللازمة حسب حجم الأسرة بجانب حالتها الإقتصادية ، كما تفيد في تقدير حجم الخدمات العامة التي تحتاجها الأسرة ، ويوضح الجدول الأتى نسب الأسر المكونة من فرد وإثنين (زوجين) والأسر المكونة من أطفال في بعض الدول عام ١٩١٣م .

جدول (١٠) نسبة الأمر المكونة من قرد ولحد وإثنين (زوجين) والأمر المكونة من أطفال في يعض الدول عام ١٩٩٣

أسرة مكونة من أطفل ٪	زوجين ٪	أسرة قرد وتحد ٪	العلم	إسم الدولة
17	£	T	1141	بنجلانيش
YA	1	۱ ۲	144.	البرازيل
43	YY	1 44	1444	كندا
80	77	Yo	1147	قرسا
77	YY.	70	144.	المانيا
٧٠ }	17	Yŧ	344+	اليابان
اً مد	ŧ	r	1141	باكستان
30	Y	10	1486	الكونغو

المصحر: الكتاب السوى للإحصاء السكاني عام ١٩١٣ – هيئة الأمم المتحدة .

# ويتضبح من هذا الجدول الأتي:

- الإسرة المكونة من قرد واحد تتراوح بين ٣٪ من أجمالي الإسر في بنجلاديش وباكستان ، ٣٥٪ في المانيا .
- الإسرة العكونة من فردين -زوجين تتراوح بين ٤ في بمجلاميش وبالاستان ، ٢٣٪ من إجمالي الإسر
   في فرنسا .
- الإسر المكونة من إطعال تتراوح بين ٤٥٪ في أرنسا ، ٩٧٪ من إجمالي الإسر في بنجلاديش ويبلغ متوسط حجم الإسرة في العراق والجزائر ٧ أرد ، وفي الهند ٥٠٥ وفي مصدر ٤٠٤ وفي البرازيل ٤٠٤ وفي المراق والجزائر ١٠٥ أرد ، وفي المنطقة ٤٠٠ أرد .

ويوضح الجنول الأتي توزيع السكان حسب حجم الأسرة في كبلا من مصدر والولايات المتحدة الأمريكية

جدول (١١) توزيع السكان حيب حجم الأسرة في مصر والولايات المتحدة (١٩٩٠)

النسبة المتوية في الولايات !!	النسبة المنوية في مصر ٪	حهم الأسرة
Y	A,1A	أورد
T£,1	71,47	Ϋ́
Y+,1	17,94	*
(11,1)	(67,+4) 17,11	٤
1.4	17,17	۵
0, £	17,07	7
1,1	1,94	Y
A,Y	13,64	۸ فأكثر
Z1	Ztes	

ويتضح من هذا الجدول أن حجم الأسرة التي يصل عدد أفرادها ٤ فأقل تمثل ٧٩,١٪ من إجمالي الأسر في الولايات المتعدة ، بيما تمثل هذه النسبة ٤٤٪ من مجموع الأسر في مصدر ، وهذه البيانات تستعمل في تجديد مساحة الوجدات السكتية المختلفة ، وتقدير مساحة الأرض اللازمة للأغراض السكتية .

### قحالةُ التطبيةُ :

تصنيف سكل المدينة حسب الحالة التعليمية عبارة عن توزيع السكان الذين يزيد عمرهم عن ١٥ سنة من الأمي إلى الدكتوراة أي :

أمي - يقرأ فقط - يقرأويكتب - موهل قبل من المتوسط - موهل متوسط - أقبل من الدرجة الجامعية الأولى - الدرجة الجامعية الأولى - دياوم ممتاز - ماجستير - دكتوراه .

ويوضح الجدول الإتي النسبة المتوية للإميين الدين تتجلوز أعمارهم ١٥ عام في بعض الدول .

جدول (١٢) فتسية فمترية تلاميين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ عام في بعض الدول عام ١٩٩٣

التسبة الشرية ال	الدلة	النسبة المكوية ٪	الدنة
4)	18.5	Α.	
¥	الرجو	70	<b>ال</b> يزائر مدن
	السلتيا	ν.	حصير دمالفا
l r	روماتیا اروماتیا	**	برنيب المنين
1 17	. Detec	A3	الهند
	أورجواى	19	اندنسا
1 1	القلبين	Y£	بر آن ایر آن
17	فيتتام	74	العراق
3.4	الطر	4.3	الكريث

المصندر: كتاب الإحصاء المنوى للمكان ١٩٩٣ - هوئة الأمم المتحدة

ويتضح من هذا الجدول أن نسبة الأمية تتراوح بين ٧٪ في روسيا و٥٠٪ في مصر.

وزيادة الأمرة وتفشى الجهل يدل على تخلف المجتمع ، وأنه مجتمع مستهلك ويحتاج إلى مشوار طويل في عمليات التعربة ونوعية خاصة من الخدمات ، حيث تغلب على مثل هذا المجتمع حرف وصناعات معينة ، مثل المناعات الحرفية واليدوية ، بعكس المجتمع المتقدم الذي تسوده التقافة والتعليم وتغلب عليه مشروعات الصناعات الحديثة ، كما تغيد معرفة الأميين من الجنسين تغيير حجم مشروعات محو الأمية اللازمة أمواجهة تغلبي الجهل بين الأفراد .

#### التشاط والمهن :

تصنيف سكان العدينة حسب النشاط عبارة عن توزيع السكان حسب الأنشطة التي يعيشون عليها ، وتقسر هذه الأنشطة بعدة تقسيمات منها :

- أ- أنشطة الزرعة والنابات والصيد .
  - ب-المناجم والمحاجر ،
  - إلى المناعات التحريلية .
    - د- التثبيد والبناء .
- ۵- فكهرباه والغاز والمياه وجمع القمامة والمسرف فلمسمى .
  - و- التجارة.
  - ز- النقل والمراميلات .

كما يقسم السكان حسب المهن التي يعملون فيها إلى :

- أ- أمنحاب مهن علمية .
- ب-مشتغارن بأحمال الكتابة .
  - ـــ مشتظون بأعمال البيع .
- « مشتماون بأعمال الزراعة والصيد .
  - هـ مشتغاون بالمحاجر .
- و- مشتغاون بأعمال النقل والمواصيلات .
  - ز~ مشتطون بالخدمات الرياشية .
    - a- أمنحاب حرف وصناع .
      - ط- لا مهن لهم -


ومن النشاط والمهن يمكن معرفة سكان العدينة ، ويتأثر النشاط والمهن بموقع التجمع وطبيعته ونوعيته ، ففي العدن الساطية مثلا تكون المهن الغالبة السكان هي الصيد والملاحة والتجارة والترفيه الخدمة السائمين والمستأعات التي تعتمد على البحر ، والمجتمع المضرى غالبا ما يكون النشاط السائد فيه التجارة والمخاعات الحديثة والاسيما الصخاعات التقيلة ، ويمعنى أخر يتميز سكان المجتمعات المضرية بالتصنيع والخدمات ، وتقاس درجة التحضر بين الدول وضبة العاملين في قطاع الخدمات حيث تزداد نسبتهم بإزدياد درجة التحضر ، ومرحلة التطور العالمي تبدأ بالنشاط الزراعي ثم المخاعي ثم الخدمات ، وبالحيظ أن أكبر نسبة من سكان الدول الصناعية تعيش على الخدمات بإيها الصناعة بأيها الزراعة بحكس سكان الدول النامية ويوضح شكل (٥٠) تطور نسبة العاملين في الزراعة والمختاعة والخدمات في أوروبا وكذا نسبة العاملين في بعض الدول النامية والصناعية .

تُوزِيعُ السكانُ الْجِعُرِاقِي : ويومنسح الجدول الأتي نسبة سكان المضر في بعض الدول عام 1997 :


تُسپةُ سكان الحضر ٪	الدولة	شية سكان الحضر ٪	الدولة
61,,	إيران	4,13	عمر
Y£,4	الامراق	£A,£	المغرب
1,,1	إسرائيل	Y%,0	السودان
77,1	هردين	7,70	ئونس
3,70	سوزيا	77,7	كندا
<b>TA,A</b>	تركيا	Y£,.	كويا
44,4	فرنسا	Y7,7Y	قرلايات المتحدة
11,1	ايطاليا	YA,Y	البرازيل
Y1,+	روسيا	T+,Y	المبين
A,FA	المانيا	Y+,Y	الهند
A1,0	المملكة المتحدة	300.5	إندونيسيا

المصدر: كتاب الإحصاء المنوى السكان - هيئة الأمم المتحدة ١٩٩٣ .

يتضح من هذا الجدول أن نسبة سكان العضر تترفوح بين ٢٦،٥٪ في السودان ، ٢٠٠١٪ في السودان ، ٢٠٠٠٪ في أسرائيل ، أما مصر فالتوزيع الجنوافي المسكان غير متوازن هيث يسكن أغلبية السكان (٢٠٥٠٪) في الريف والأقلية (٤٤٠٨٪) في العضر بعكس الدول العناعية هيث يسكن الأغلبية العظمي في العضر ، مما يترتب عليه ظاهرة الهجرة العشمرة من الريف إلى العضر والاسيما إلى العدن الكبرى .



تبلق نيسية العاملين في الزراعة والشيمات والعسناعة في أوروبا ما بين عام ١٨٠٠ - ٢٠٠٠



شبية الماملين في الزراعة والشيمات والصناعة في بعض الدول النامية والمبناعية في أوائل السنينات من هذا القرن -

شكل (٥٠) العاملون في الزراعة والخدمات والمستاعة

#### الهجرة Migration

يقمد بالهجرة التقال الإنسان أو مجموعة من السكان من مكان الأخر والهجرة أقد تكون خارجية أى التقال السكان من دولة إلى دولة أخرى أو داخلية أى التقال الإنسان من مكان إلى آخر داخل نفس الدولة ، ونتمثل ظاهرة الهجرة الداخلية بصورة واضحة في الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر ، ويرجع ذلك لمدة أسباب منها السعى وراء أرص الحمل والبحث عن مستوى معيشة أفضل ، وتعتبر الهجرة أحد العرامل الموثرة على زيادة المكان وحاصة في المدن الكبرى حيث تعتبر في المرتبة الثانية بعد الزيادة الطبيعية المكان .

وتمثل الهجرة للمحطط في أغلب الأحيان مشكلة كبيرة لأنها هجرة عثوانية غير مخططة أو منظمة، وبهذا فهي خالبا ما تؤثر على المعدلات النتخطيطية المحموبة علاوة على إختلاف عادات وتقاليد المهاجر، حيث تكون مختلفة وغالبا ما تكون متخلفة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية، ويؤثر هذا بالطبع على طبيعة التخطيط من حيث المكان والخدمات والمرافق العامة.

لهذا يجب دراسة مناطق الطرد و أحجام الهجرة و إنجاهاتها وأسبابها ومعرفة مدى إمكانية إستغلالها كأحد العوامل الهامة في عمليات التنمية سواه على مستوى الإقليم أو الدولة ككل ، كما يجب دراسة مناطق الجذب ومعرفة مدى قدرتها على الإستيماب بحوث يهاجر إليها العدد المناسب .

### دخل الأسرة وأوجه الإثقاق Family Income

مستوى المميشة عامل هام في مجال تخطيط المدن والاسيما في مجال الطانب على الإسكان ونوعياته (إسكان التصادى - متوسط - فاخر) وتعتبر البيانات الخاصة بدخل الأسرة وتوزيع هذا الدخل على أوجه الإنفاق المختلفة بيانات ضرورية .

### وتشمل هذه البيانات :

- ١- إجمالي عدد الأسر وتوزيعها حسب الحجم والدخل .
  - ٧- الدخل الكلي للأسرة ومصادره .
- ٣- أوجه الإنفاق أو الصرف (شهريا أو سنويا) على :
- أ- الإستهلاك الجارى (الطعام الوقود أدوات النظافة الإضاءة ....) .
- ب-الإنفاق على السلع الإستهلاكية المعمرة (الملابس السيارات الثلاجات ....) ،
  - ج- الإثفاق على الخدمات (الطبية التعليمية الثقافية الترفيهية ....) .
    - د- إيجار المسكن وملحاته وخلافه .
    - هـ التبر عنت وقهبات والإعانات والمنتقات والهدايا وخلاقه .

و- المنزات والرسوم.


ز- يستثمارات الأسرة والإنخارات التي حققها .

والبيانات الموضعة في بند (٣) يجب أن تكون لها أولوية في التجميع ، وغالبا لا توجد مثل هذه البينات في كثير من الدول النامية ، ويمكن المصول عليها عن طريق الأخذ بأسلوب العينة ، ويومنح شكل (٥١) نسبة الإنفاق على الأوجه المختلفة حسب مهنة رب الأسرة وحجمها في مصر .

يوضح الجدول الأتي توزيع الأسر حسب دخولها في أحد مدن الولايات المتحدة في الستينيات :


جدول (١٤) توزيع الأسر حسب الدخل في أحد الدن الأمريكية

النسبة المثوية تعد الأسر	الدخل السئوى بالألف دولار				
24.0.	أكل من ۵۰				
Z1,	-0.				
Z13,•	-1				
210,7	- 10.				
Z10,A	- 4				
Z14,+	- 40.				
Z1,T+	- T				
21,00	- 40.				
ZT,9+	t				
<b>29,</b> 4+	- 10+				
Z4.Y+					
Z1					



أ- نسبة الانفاق على الأرجه المعتقة حسب مهنة رب الأسرة





ب- نسبة الاتعاق على الأرجه المحتلفة حسب هجم الأسرة

المهدود المنهاد المسواري المنسود المسارة والاسداء الماهرة 1979

شكل (٥١) نسبة الإنعاق على الأوجه المختلفة حسب مهنة رب الاسرة وحجمها في مصر

ويوضح الجدول الأتي توزيع الأسر في حي سكني بعديثة أبريكية حسب عجم الأسرة ودخلها المنوى ، ويستخدم هذا الجدول في تعديد كعيات الإسكان ومستوياتها : التصادي -- مرخوب -- معتاز .

جنول (١٥) توزيع الأسرة في حي سكنيهمنينة أمريكية حسب حجم الأسرة ودخلها المنوى

الحوم الكلي	عجم الأسرة							الدخل الستوى	
[	٨	٧	1	٥	£	٣	¥	غرد	(ألف نولار)
íi.								££.	۵, -
0	!							٥,,	0.
Y * * *	YY	10	٥Υ	141	77+	£	۸۹.	44.	- 1.,
1905	14	10	٥٣	14.	44.	79.	89.	٧	- 10.
1584	14	٧.	٥٢	17.	¥3.	1	1	7	- 4
101.	15	14	£3	1	Y1.	۳٠٠	44.	10.	- 40.
1171	ויו	1.	۳.	٨.	10.	17.	٥٣.	180	- *
ATA	1.	٥	74	٥,	1	17.	<b>**</b> *	1	- To.
£A1	1.	٥	11	۲.	٦.	4.	Y3.	γ.	- :
1107	15	1.	۳٠	γ.	10.	44.	04.	18-	- 10.
OTT	٥	٥	۱۷	To	70	1.1	440	٧.	- 0.,
14064	177	90	712	You	1000	77.1	0110	441.	

### الخدمات العامة Public Services

تشمل المعدمات العامة التعليم والمسمسة والمعدائق العامية والدوادي الرياضية والمراكز الإجتماعية والثقافية والإعلام والخدمات السياحية والمساجد والكنائس وغيرها من الخدمات الإخرى ، ولتسهيل عملية المباحث وجمع البيانات هذه القطاعات المختلفة يقسم القطاع الواحد إلى" :

- ا- وحدات الخدمة التي تقوم بتأدية النشاط كالمدارس بمختلف أدواعها ومستوياتها في أطاع التطيم والمستشفيات في مجال المبحة .
  - ٢- الشاط الذي يؤديه القطاع كتعليم التلاميذ في قطاع التعليم وعلاج المرضى في مجال الصحة .
    - ٣- القوى العاملة فتى تقوم بتأدية النشاط كالمدرسين والأطباء في المجالين السابقين.
- الأرض والعبائي والأثاثات التي يستخدمها النشاط لتأدية الخدمة كالعدارس والقصدول والملاعب
   والمستشفيات والعنابر والأسرة وغرف العمليات .
  - الأجهزة التي يستخدمها النشاط كالمعامل المدرسية والأجهزة الطبية .
  - الأدوات والعواد التي يستهلكها النشاط لتأدية المدمة كالكتب والأدوية .

ولما كانت الأنسام الأربعة الأخيرة: القوى العاملة والأرض والأجهزة والأدوات تتكسر في غالبية القطاعات فيراعي في تصميم الأستمارات الخاصة بجمع المعلومات عنها توحيد هذه الأستمارات وتصميم أستمارات في تصميم الأستمارات وتصميم أستمارات أنسافية للقطاع أذا لرم الأمر ذلك .

وسوف يتناول الجزء التالي حصر هذه القطاعات بشيء من الإيجاز وتحديد البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها في كل قطاع .

### الخدمات التعليمية Educational Services

- وحدات الخدمة : دور الحضائة رياض الأطفال المدرسة الإبتدائية الإعدادية الثانوية التعليم الفنى : التجاري والصناعي والزراعي المعاهد العليا البسوي الفسي المعاهد العليا الجامعات ...
  - النشاط : عدد التلاميذ : بنين وينات .
  - القوى العاملة : المدرسين والنظار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الشئون الإدارية .
- الأرض والعباني: الأرض ومساحتها والعباني العقامة عليها وإستعمالاتها وأحجامها وعدد الطوابق ومساحة الفسول وقاعات المحاضرات والعمامل والورش والعكتبات والعلاعب والعدن الجاهبية.

<sup>&</sup>quot; الأمانة المامة للحكم الطلي يمسر : المسيح الشامل المنطابات القامرة - ١٩٧٢ .

- الأجهزة الموكانيكية والكهربائية وغيرها كأجهرة المعامل والورش .
  - الأدوات والمواد المستهلكة كالكتب والتوريدات الأخرى .

#### Medical Services الخدمات الطبية

- وحدات الخدمة : دور الأسعاف مراكز رعاية الطفل الرحدات الصحيمة (العيادات الغارجية)
   المستشفيات المطبة المستشفيات المركزية المستشفيات العامية المستشفيات المتفصصية
   (مسدر عميات رمد قلب ....) المجدليات المعامل ...
- النشاط: عدد المرمسي المترددين على العيادات الخارجية والداخلية وأتواع الأمراض وعدد الأسرة.
- القوى العاملة: الأخصائيون العمارسون العاملون (الأطباء البشريون) أطبساء الأسنسان
  و الرمد الصيادلة الأخصائي الإجتماعي و النفسائي الحكيمات و الزائرات الصحيسات الموادات و المعرضات معاونو الصحة العيون العاملون على الأجهزة وفي المعامل وغيرها.
- الأراضي والمباني: الأرض ومساحتها والعباني المقامة عليها وإستعمالاتها كالعنابر وغيرف العمليات.
  - الأجهزة الميكاتيكية والكهربائية كأجهزة غرف المعليات والمصاعد .
    - الأدوات والمواد المستهلكة كالأدوية .

#### ٣- الحداثق Purks

- وحدث الخدمة : المشائل الحدائق العامة بمختلف مستوياتها (المجاورة الحي المدينة) الجزر الغضراء الميادين الخضراء ...
  - النشاط : زوار هذه المدائق .
    - القرى العاملة .
  - الأرض والعبائي: الأرض والمساحات المخصصة العشائل والحدائق والجزر الخضراء.
    - الأجهزة اللازمة لتهديب الحدائق وأجهزة لعب الأطفال .
      - الأدرات والعواد العستهلكة .

### f- النوادي الرياضية Sports

وحداث القدمة ٤ سامات الثياب - النوادي الرياشية بممثلف أتواعها ....

- النشاط : عدد المشتركين ونشاط الفرق الرياسية المختلفة : كرة القدم سلة سياحة .... وعدد المباريات .
  - القوى العاملة .
- الأرض والمباني: الأرض ومساحتها والمبائي المقامة عليها واستعمالاتها وأمجامها كملاعب الجمنزيوم.
  - الأجهزة.
  - الأدوات والمواد المستهلكة .

#### ٥- فراكز الإجتماعية Social Services

- وحدات الخدمة : العراكز الإجتماعية الجمعيات الإتحادات اللهان الشعبية مؤسسات
  الأسرة والطعولة مشروع الأسر المنتجة التأميل الإجتماعي للمعوفين الصناعات البيئية
  والحرفية والمنزلية المعارض ومراكز التكوين المهني التدريب الصمان الإجتماعي
  - النشاط : المشتركين و المنتفعين من هذه المؤسسات ،
    - أقوى العاملة .
    - الأرض والمبائي.
      - الأجهزة.
    - الأدوات والمواد المستهلكة .

## Cultural Services والإعلام - الشانة والإعلام

- وحداث الخدمة : دور وقصور الثقافة المناحف والمعارض المكتبات مراكز الإصلام دور المسرح والسينما - دور الصحف والمهالات - دور الإذاعة والتليفريون .
- التشاط: يغتلف بإختلاف النوع ففى المكتبات حركة الإستعارة الخارجية والداخلية ، وفى دور المسرح والسينما غترة العمل وعدد المقاعد والمشاهدين وعدد المسرحيات والأعلام التي حرضت ، وفى قصور الثقافة نشاط الموسوقي والفنون الشعبية والتشكيلية والألماب والرحلات وهكذا .
  - القوى العاملة .
  - الأرض والعبائي: الأرض ومساحتها والعبائي العقامة عليها وإستعمالاتها وأهجامها.
    - الأجهزة.
    - الأدرات والمواد المستهلكة .

#### ٧- السيامة والفنادق Tourism

- وحدات الخدمة: الفنادق الموسسات السياحية الأخرى كالمطاعم والكازينوهات المتاحف
  والمعارض ردور الأثار المناطق الأثرية شركات السياحة الأماكن السياحية على الشواطئ
  مثل الكبائن والشائيهات والملاهي القرى السياحية ...
  - النشاط: في الغادق عدد الغرف والأسرة والنزلاء والليالي السيامية ، وهكذا في بقية النشاط .
    - قارى العاملة .
    - الأرض والعبائي : الأرض ومساحتها والعبائي المقامة عليها وإستعمالاتها وأحجامها
      - الأجهزة.
      - الأدوات والمواد المستهلكة .

### A - المساجد و الكنائس و المعمولات الخيرية Religous Services

- وحداث الخدمة : المساجد الكنائس الجمعيات الدينية الخيرية .
  - النشاط: السعة وعدد المترددين .
    - القرى العاملة .
    - الأرض والعبائي .
      - الأجهزة.
    - المراد والأدرات المستهلكة .

9- خدمات أخرى Others

# الثوى العاملة Employment Studies

القوى العاملة هي أحدى وحدات القياس الهامة التي يقاس بها مدى حيوية النشاط الإقتصادي ، كما أدها تمثّل في الوقت نفسه وحدة مفيدة في تحديد الأرض المطلوب أستعمالها لمختلف الإنشاطة الحصارية ، التخدم النتبوءات الخاصة بالقوى العاملة في مجال تخطيط أستعمال الأرض هدفين أساسيين هما :

- ترفير المطرمات التي تستخدم في تقدير المساحات المطاوبة للإستعمالات السكنية والخدمات العامية لسكان المدينة .
  - تواور المقياس اللازم لحماب مساحة الأرض المطاوية للإستعمالات التجارية والمساعية .

ويذكر دائما في مجال الدراسات السكانية أن الهجرة تعتبر عاملا هاما متغيرا بوشر على نمو سكان الحضر ، وأما كان من الممكن تنظيم الهجرة وأتجاهتها ووضع قواعد لها عن طريق التحكم في توفير فـرض عمالة فأن التنبؤ بالقوى العاملة يوفر اننا وسيلة هامة لقياس الهجرة ومدى تأثيرها على نمو السكان ، وعلى أتجاهات نموهم في أرض الحضر .

أما بالسبة إلى أن دراسة القوى العاملة توقر مقياسا سليما لقياس متطلبات الأرض اللارمة للإستعمالات التجارية والصناعية ، التستعمل هذه الدراسة عند تنطيط أرض الحصر لتغيير العسامة اللازمة لهذه الإستعمالات على أساس وضع معدلات (كثافة عمالية ) تلائم العسطقة موصوع الدراسة ، ويعبر عن هذه الكثافة بالأتى : عدد عمال الصناعة / قدان ، أو عدالأمتار العربعة / عامل في الصناعة ، أو عدد الأمتار العربمة من مسامة الإرضيات / عامل في التجارة ، ويقسمة عدد العمال في النشاط على الكثمة العمالية في هذا النشاط تنتج مسامة الأرض اللازمة لهذا النشاط ، وتقسم الأنشطة العمناعية والتجارية إلى المساحة الأرض الدوع من أنواع الصناعة والتجارة ، وأستعمال معدل لكل نشاط فرعي ، ويلاحظ عند تحديد مساحة الأرض اللازمة للإستعمالات التجارية تقدير مسامة الإرضيات الكرش المتكررة العبني أو لا ، شما حساب مساحة الأرض بعد ذلك .

وتوجد في كثير من الدول سلسلة من الإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة ، وتختلف هذه السلسلة من دولة لأخرى ، كما تختلف نوعية البيانات الموجودة بها حسب مدى تقدم الدولة في مجال الدراسات الإحصائية ، فترجد في كثير من دول العالم إحصائيات عن العاملين في الأشطة المسناعية والتجارية والخدمات والرراعة ، كما توجد إحصائيات عن الأجور والدخل والإدخار وعدد المشأت ، وبالطبع يختلف مستوى تجميع هذه البيانات ، فيعضها يجمع على مستوى الإقليم ، وبعضها يجمع على مستوى العديثة أو القرية .

والتنبز بالقوى العاملة في المستقبل في المدينة موصيع الدراسة يوجد بوعال أساسيان من الطرق هم

#### الطرق التعليلية والطرق المغتمسة"

وتجرى عملية التنبز بالقرى العاملة في الطرق التعليلة على أساس أنها تعليل للمتغيرات الأساسية الرئيسية التي تحدد العمالة في كل صورها المختلفة وتستعمل في هذه الطرق العلاقة الأتية :

أما الطرق المقتصرة فهي لكثر شيوعا وتستعمل فيها سنسلة أو أكثر من سلامل إحصائيات العمالية مباشرة ، وهي أسهل من العارق التطيلية هي تطبيقها كما أنها تستغرق وقتا أقل .

وكلا من الطريقين التطيئية المختصرة تحتاج إلى نقطة بداية وهي تقدير العمالة في المستقبل المساحة جغرافية أكبر من مساحة المدينة كالإقايم أو الدولة ، ويمجرد تحديد نقطة البداية فأن كلا من الطريقاين تستخدم أجراءات التصحيح أو النسب كوسيلة لربط هذه التغييرات بمنطقة الحضير موضوع الدراسة .

ولما كانت تنبؤات القوى العاملة تستخدم في مجالات مختلفة ، مثل تقديرات عدد السكان وتقدير مساحات الأرض اللازمة للأشطة المختلفة في أرض العضر ، لهذا يجب أن يؤخذ في الأعتبار عبد أغتيار طرق النتبؤ للعمالة نوعية هذه الأستخدامات ، امثلا يحتاج تقدير عدد السكان إلى تقدير إجمالي القوى العاملة فقط دون الدخول في تقصيلات ، بينما يحتاج تغطيط إستعمالات الأرض وتقدير المساحات المختلفة إلى تقديم القوى العاملة المقدرة المستقبل إلى قوى عاملة في مجال الصناعات الثقيلة والمتوسطة الخفيفة وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدسات الأشرى كالمهنيين ورجبال المسال والأعسال والتأمينات والعظارات.

# Analytical Forcasting Methods - الطرق التطولية - أ

ترتبط قطرق التطيابة الخاصة الخاصة بتغيير القوى العاملة المستقبلة إرتباطا وثيقا بالإتجاهات الإقبيمية ، أي الإتجاه إلى المساحة الجفرافية الكبرى كمدخل أدراسة التصليات الحضر ، ثم دراسة التصليدة المدينة موضوع الدراسة والتي تقع داخل هذه المساحة الكبرى ، والميزة الكبرى لطرق التطيل هي الدقة - نظريا - في الحصول على تحليلات منفصلة انشاط كل مجموعة من المجموعات التي تكون إجمالي القوى الماملة ، وبمعنى أخر إجمالي إنتاج كل نشاط ومعدل إنتاج العامل في هذا النشاط .

وتنقسم الطرق التطيلية إلى عدة طرق منها النتبو بتطيل المدخلات والمخرجات والنتبو بإستعمال

F Street Chapin Urban Land Use Planning PP 158 - 180

#### إحساء الدخل وإلانتاج:

# Forcast by Input - Output - Analysis والمخرجات المدخلات والمخرجات

تركز المناقشة الخاصة بالمدغلات والمخرجات على وضع جدول على شكل مصغوفة شكل (٥٠-أ) يوضح إنسياب المناقشة الخاصة بالمدغلات في داخل الإقليم ، وإنسيابها بين الإقليم والأقاليم الأخرى التي توضح إنسياب المناعات في داخل وخارج مساحة محدودة كالإقليم ، ثم يتركز الإهتمام بعد ذلك في المساحة موضوع الدراسة وهي العدينة المطلوب تنطيطها .

وفي هذه الطريقة يازم التغير العمالة في المستقبل وجود نقبلة بداية ، أن فرض تغيير المعالية عشى نهاية هذا القرن كنقطة بداية ، وبيني هذا الفرض مثلا على تغييرات الصريض والطلب على السلم ، ثم تحتل هذه الأرقام المقدرة لكل مجموعة من الأنشطة ثم تجمع كل النتائج اسنة التغيير المطاوبة وهي عام ٢٠٧٠ مثلا ، وبالطبع كلما السعت كل مجموعة من الأنشطة إلى مجموعات ثانوية أسيغر السوف نحصل على تقسيلات أكثر مثل إنتاج كل نشاط على حدة .

وأكن يكون إنتاج العمالة سلوما تحسب إنتاجية السامل في الوقت الساخر بالدولار مثالا لإجمالي المنتج من السناحات ثم لكل سيناحة على حدة ، ومن كل هذه السلومات يمكن تقدير السالة المقبقة بقسمة قرمة إنتاج المستقبل على إنتاج العامل الواحد .

كما يرضح شكل (٥٧ – ب) حجم العمالة في الأنشطة المختلفة حسب حجم العمالة الكلي في مقاطعة "ريك" بالولايات المتحدة الأمريكية.


ويينما تظهر العملية في شكلها الظاهري سهلة في تقدير العمالية في المستقبل إلا أنها تشتمل على عدة مشاكل وصعوبات منها :

- لا توجد بيانات كاملة لتكوين مصفوفة بين المنطقة موضوع الدراسة والمناطق الأخرى .
- إذا وجنت مثل هذه المصغوفة بين الأقاليم فإن تقسيم الأنشطة الرئيسية إلى أنشطة فرحية داخليــة
   بين الأقاليم ويعضمها عملية صحبة .


#### ب- التبور بإستعمال إحصاء الدخل والإنتاج Forecast Using Income Product Statistics

يستعمل في هذه الطريقة الدولار لقياس كل من إنتاج المستاعات وإنتاجية العامل في هذه المستاعات، وتؤخذ نسبة الدخل من المستاعة إلى الإنتاج مباشرة من الحاسبات التي تجرى في الدر اسات الإقتصادية، حيث توفر هذه الدراسات تغير فت هامة عن الدخول لكل قطاع من القطاعات المختلفة .

ومثل دراسة المدخلات والمخرجات تحتاج هذه الطريقة إلى تقدير الدخل في المستقبل لكل عامل في قطاع موجود في الدراسة التحليلية ، وتوضع هذه التقديرات على أساس دراسات محلية عن إنهاهات الإنتاج في كل قطاع ، وحتى في غيبة هذه الدراسات أو عدم وجودها يمكن الإعتماد على الإنهاهات القرمية – أن إنهاه الدولة ككل – ثم تعديلها والنزول بها إلى المعليات على أساس الأخذ في الإعتبار المتغيرات التي ستحدث بالنسبة إلى المساحة الكبرى الأم .



أسمعوفة المدخلات والمخرجات الاساما تمثيط لمشاد أيستسد مانشيم



ب حدم العملة بالأنشطة المحتلفة حسب العجم الكلي العملة على مقاطعة أمريكية شكل (٥٢) تقدير حجم العملة بأستخدام مصعوفة المدخلات والمحرجات وبأستحدام طرق النتبو المختصرة

ويوزع تقدير الدخل القرمي على المساعات المحلية عن طريق الأخذ بأساوب توزيع العصمس ، وهو عبارة عن شبكة من التحليلات تحدد كيف تساهم كل مساعة جغرافية من عمالة ودخل وإنتاج وأجور وسلع في المساحة التي أكبر منها : دولة – إقليم – مركز – مدينة ، حتى تصل إلى مساحة منطقة الحضر موضوع الدراسة ، ويتوقف عدد العمليات الخاصة بالتقسيم إلى مساحات أسفر فأصغر على مدى مساهمة كل مساحة بالنسبة إلى المساحة الكبرى الأم .

ويجب أن يحدد أو لا كيف أو كم يتوقع من مساهمة الإقليم في الإنتاج القومي السنوى ، ثم على أساس مخرجات كل عامل في السنة في الإقليم رمكن تحديد عدد القوى العاملة التي ستحتاجها هذه الأشملة المختلفة لإنتاج هذه المنتجات .

وتحتاج هذه الطريقة إلى سلسلتين من البيانات : سلسلة تحدد مؤشرات إتجاء الإنتاج في السامسي وأحرى تشير إلى مخرجات العامل في الماضي ، والسلسلتان مطاويتان لكل قطاع من القطاعات التي تدخل ضمن المساحة المغرافية موضوع الدراسة .

كما تعتاج هذه الطريقة بجانب هاتين السلسلتين تنبؤ معقولا الدولة ككل عن الإنشاج ومحرجات كل عامل ، ويجب أن توجد عدة مقاييس اقياس الإنتاج القومي والإحصائيات التي تظهر بإستعرار في هذا المجال هي إجمالي الإنتاج القومي - وصافي الإنتاج القومي - والدخل القومي - ودخل الفرد - وصافي دخل القومي - ودخل الفرد - وصافي دخل القومي دخل القومي من هذه الدحول العرد (أي الدخل بعد خصم الضرائب وخلافه) ويستعمل واحد أو أكثر من هذه الدحول لقياس إجمالي الإنتاج .

وباستعمال بيانات الدخل القومي والتناج العامل يمكن استخراج كيف وكم تساهم المسلحة الجغر اليهة الصغرى موضوع الدراسة في الدخل والإنتاج .

#### 7 - طرق التنبق المختصرة Short - Cut Forecasting Methods - ا

الطرق المختصرة هي أكثر سهولة في تطبيقها عن الطرق التطبيلية حيث تستعمل إحصائيات القوى العاملة مباشرة ، ودون الدخول في عمليات التنبؤ الإجمالي المخرجات ومعدل مخرجات العامل ، الهذا تؤخد عملية النتبؤ المحتصرة وقتة أكبر ومجهودا أقل في الوصول إلى النتائج .

وتوجد عدة طرق في هذه المجموعة منها تقدير التوى العاملة بطريق النسب ، حيث تقدم - في هذه العطرية - المساحة العطرية موضوع العلايقة - المساحة الجغرافية الكبرى إلى مساحات أصغر حتى تصل إلى الساحة العطرية موضوع الدراسة ، ثم يقدر كيف وكم تساهم هذه العنطقة في العمالة في المستقبل بالنسبة المساحة الجغرافية الكبرى مثل الإقدم أو الدولة ككل ، ومثل الطرق التطيابة تعمل سنسلة من الإقتراحات المحتملة ، ويمكن حساب النسبة المتوية العمال المحليين إلى العمالة القومية من الإحسانيات السابقة المسجلة في سلسلة الإحساءات،

ثم يعمل منحني على أساس هذه البيانات ويعمل التبو في الإثباء إلى السنة العطلوب عمل التبو لها حتى تصل إلى أرض المضر موضوع الدراسة .

ويوضيح شكل (٥٧-ب) كما ذكر سابقا سهم الممالة في الأنشطة المنتلفة بصب السهم الكلي الممالة في مقاطعة "ويك" بالولايات المتحدة .

والفلاممة فإن حرية إغتيار طريقة النتبو نتواف على :

- الفوائد التي يمكن المصبول طبيها من النتائج .
- سلسلة المعلومات التي يمكن المصمول حليها محليا وإقليمها .
  - مدى المنعة والدكة المطاوية .
  - الوقت المطاوب بذله في هذه العماية لحمل التنووات .

#### الأنفطة الإقتصادية Economic Activities

لا شك أن عمليات التنمية الإقتصادية توثر على شكل وتقسيم أرض العصر ، لهذا كان معرفة هيكل ووظيفة إقتصاديات الحضر أمرا ضروريا في تطيل وتغطيط إستعمالات الأرض ، كما أن الكافة العمالية ومعط المدينة دالة للأنشطة الإقتصادية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى أن الدراسات الإقتصادية توضيح كيف ممت المدينة حتى وقتنا هذا ؟ فقد إز دهرت عواصم الحضر الكبرى وترعرعت ، لأنها كانت تخدم كمراكز لإثناج وتوزيع السلع والخدمات ، ويخلق نشاط الإنتاج التوزيع فرص عمالة السكان .

ومن هذه الناحية فإن التصاديات الحضر تؤثر على تنعية الأرص ، فالتوسع الإقتصادي وإزدياد الأعمال والصناعات ونمو السكان ، كل هذا يعنى مريدا من الأرض المطلوب استعمالها للأنشطة الحضرية المحتلفة ، كما أن عناصر القوى الإقتصادية تعارس تأثيرها على شكل أرض المدينة ومن هذا يمكن للمحطط أن يستنج معاييرا وموشرات لتقدير خواص التحيرات المطلوبة فمثلا :

- دراسة القوى العاملة تعطى موشرا أما سيكون عليه سكان المدينة في المستقبل .
  - دراسة السكان تعطى مؤشرا للأرمض المطاوية للأغراض السكنية .
- العمالة في المصانع تعطى موشر الملارض المطاوية في المستقبل للإستعمالات الصناعية .
- العمالة في تجارة الجملة والتجزئة تعطى مؤشرا للأرض المطنوبة في المستقبل للإستعمالات التجارية.
- يخطط المركز التجاري على مستوى المجاورة السكانية أو الحي السكني أو المدينة أو الإقليم على أساس
   حجم السكان وحجم القوى الشرائية .

والدراسة الإقتصادية لها غرضان أساسيان بالنسبة التعطيط المدن : غرص أساسي وهو توفير معلومات عن الإقتصاد المحلى يساعد المجتمع المحلى على رسم سلسلة من الأهداف والسياسات ، وغرض فنى وهو تقدير كمى للعمالة والسكان في المستقبل ، فتقدير عدد السكان عن طريق تقدير العمالة غالبا ما يكون إختبارا للتقدير النباتج من الدراسات السكانية التي سبق شرحها ، ويستخدم التقدير الكمى للعمالة والسكان كمرشدين أساسيين عند تعطيط إستعمالات الأرض .

ومن الأعراض الأخرى لدراسة الإقتصاد هي علاقة للتنمية الإقتصادية بالرفاهية الإجتماعية وذلك معد أن دخلت مجالات جديدة في عمليات فلتخطيط العمراني ، فتخطيط العدينة الفسال يجب أن يكون على أساس سليم من الدراسات الإقتصادية ، ويعتمد التخطيط العام على القتصاد الحضار ومستقبله ، وتوجد في برامج التنمية الإجتماعية برامج الإسكان العالم وتجديد الأحياء وغيرها ، ويلامظ وجود علاقة قوية بين فلتخطيط العمراني وبين هذه البرامج ، كما يلامظ قرب هذا كله من التصاد العضر ، والرفاهية الإجتماعية هدف أساسي في التخطيط الإقتصادى ، الذي يهدف بدور و إلى حل كثير من المشاكل التي تؤثر على تخطيط المدينة ، ومن هذه المسلكل فرص العمالة ومستوى الدخل وتوزيعه والمسارعب المقاربة وتمويل الإسكان والمساعدات المالية وغيرها .

وتوجد بعض الأسئلة التي يمكنها أن تلقى ضوءً على التصاد الحضر وتغتير التصاد أن مدينة وهذه الأسئلة منداخلة مع بعضها ، ويختلف وزن وأهمية كل سؤال عن الأخر ومن هذه الأسئلة"

# السزال الأول : لماذا تعيش المدينة - المجتمع فمحلى ٢

وتشمل الإجابة على هذا السوال خافية تاريخية ومنظورا تاريخيا للمدينة موضوع الدراسة فتشرح أشكال الإقتصاد الحالى ووظائفه ومشاكله في الماضى والحاصر ، فمن الماضى والحاضى والحاضر وإمتدادا إلى المستقبل يمكن الإجابة على هذا المدوال : ماهى العوامل التي تؤثر على إستمرار عمليات التنمية أو بخماشها ؟ هل هي مسالة توطن أو خصائص قرى عاملة أو عوامل قيادية أو خدمات المجتمع المطي أو ضعف المناضة بين المجتمعات في المنطقة ؟ ... ويوفر تاريخ كثير من المدن المعروفة الإجابة على هذه الأسئلة ، فبعص المدن قمت على أماس الخدمات أو الإدارة أو الصناعة أو المدياحة .

# السؤال الثاني : ما هي الأسباب الرئيسية لتغيير الإفتصاد ؟

جزة من الإجابة على هذا السوال تاريخي ، أي ما هي المؤثرات الرئيسية التي غيرت الإقتصاد في الماضي ؟ وغالبا ما يكون سبب التغيير في الحاصر والمستقبل له علاقة بوظيفة الإقتصاد ؛ فبالنسبة لإقتصاد المساعات الإستخراجية والتحويلية فإن تغيير الوسائل التكنولوجية والسوق وقوى التنافس له مسلة وثيقة بهذا التغيير ، أما في القصاد الخدمات والمهن ، يتجاوب التغيير بدرجات كبيرة مع التعيير في القيم الإجتماعية السائدة - تغير العادات والتقاليد - وكذا توزيع الدخل ، وبالطبع تؤثر القرارات السياسية والتوانح التنفيذية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة على الإقتصاد بدرجات مختلفة ، وتتوقف أهمية هذه القرارات على معها وتوقيت إصدارها .

# السؤال الثالث : ما هي أهم مشاكل الإقتصاد غير المتوازن في المهتمع المطي ؟

قليل من التصاديات المدن سليم ومتوازن والكثير منها غير متوازن ، أذا يجب تحديد نوع وأهمية ودرجة خطورة عدم التوازن ، وبوجه عام يمكن تضيم الإقتصاد غير المتوازن إلى : إقتصاد يمكن أن يصبحح مساره بنفسه Self-Adjusting والتصداد لا يمكنه تصحيح مساره بنعسه Non Self-Adjusting ويشتمل

<sup>\*</sup>William I. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planning, Washington - 1963. PP 76-78

الإقتصاد غير المتوازن الذي يمكنه تصميح مساره بنضه على عدة عوامل منها : مستويات الأجور وترفير إسكان للقوى العاملة وتوفير الأيدي العاملة العاهرة وفاعلية الأجهزة والمعدات في العشروع ، وغالبا ما يتطلب عدم التوازن تصميح بعض العمارات الإدارية التي تساهم في العجال الإقتصادي .

#### السؤال الرابع : كيف يمكن علاج الإقتصاد غير المتوازن ؟

بالطبع يختلف العلاج اختلافا كبير احيث يتوقف على هيكل الاقتصاد الحالى ، ويتفاوت الإصلاح من الإستيراد إلى خلق صناعات جديدة إلى زيادة في الإنتاج والخدمات إلى تنشيط السياحة ... وهكذا .

# السؤال الخامس : كيف يمكن التعبير عن المشاكل الإقتصادية كأهداف تتنمية المجتمع المحلى ؟

يجب أن يعبر عن أهداف تتمية المجتمع المحلى بألفاظ غير فنية ولكنها محدة وواضحة ، وقد تأحذ هذه الأهداف على سبيل المثال شكل :

- توهير ١٠ ألاف فرصة عمالة في صناعات الحديد والعملب حتى عام ٢٠٧٠م .
  - ترفير ٥٠٠ فدان سطقة صناعية مخططة .
- تنمية أنشطة الخدمات السياحية بأحجام كافية في موضع محددة لعمل توازن صع العمالة التي تعمل في مناعات موسمية .
  - مصاعفة إنتاج الوحدات السكنية التي تباع بأنل من ٢٠ اللف دو لار .

# المنوال المنادس : كيف يمكن ريط هيكل الإقتصاد بأهداف ومشاكل المدينة غير الإقتصادية التي يساهم أيها المقطط ؟

يمكن أن تشمل عناصر الإجابة على هذا السؤال الأتي :

- إعتبار الأولوبات: هل موضوعات الإقتصاد تقود أو تتبع عناصر التخطيط الأخرى ؟ وإذا كانت تابعة فما هو النظام ؟
- الرافعية والجدوى Feasibility : إلى أي درجة تعتمد والعية وجدوى تتبيد برامج الأجزاء الأخرى التخطيط على والعية وجدوى التخطيط الإقتصادى .
  - تغيم شتى وسائل وأهداف التخطيط الإقتصادي مع وسائل وأهداف العناصر الأخرى لتخطيط المدينة.
     ويوجد مدخلان لدراسة التصاديات المضر :
    - مدخل يتجه إلى الإقليم قاذى تقع فيه العدينة موصوع الدراسة .
      - مدخل يتجه إلى المديئة نفسها (المدخل الحضري).

#### المدخل الإقليمي Regionally Oriented Approach

يتمل هذا المدخل بدراسة الوضع الإقتصادي المدينة في إطار الإقليم الذي تقع فيه ، وكذا دراسة الرضع الإقتصادي للإقليم في إطار إقتصاديات الدولة ككل أي في إطار الإقتصاد القومي ، ويعتني آخر يمثل مركز الحضرية الأخرى داخل الإقليم ، يعتمد عليه المركز وفي الوقت نصه تعتمد عليه هذه المراكز ، ثم دراسة مدى مساهمة هذا الإقليم في إقتصاديات الدولة ككل في كل خط من خطوط الإنتاج سواء كان الإنتاج ساما أو خدمات ، وكذا دراسة وظيفة المركر وعلاقته بالمدن الأخرى الثن مدى كاعته وقدرته على تنمية مصادر شروه جديدة وتوسيع الأنشطة الحائية وعلاقته بالمدن الأخرى الثن تعمل في نفس الأنشطة .

والمقصود بالدراسة الإقليمية هذا هو معرفة مدى إعتماد وتداحل الإقتصاد المحطى مع الإقتصاد القبطان مع بقية الأقاليم التي تتكون منها الدولة ، فالإقتصاد يختلف من دولة لإضرى حسب إختلاف توزيع الثروات الطبيعية وتتفاوت المؤسسات الإقتصادية وعمليات التنمية التكورلوجية والتخصيص الدقيق فسي القوى العاملة والمساحات الحصورية الكبرى التي تسمى بالمتروبوليتان Metropolitan Areas – وهي عبارة عن مدينة صحمة يحيط بها عدد من المدن والتجمعات السكنية الأخرى نقع تحت تأثيرها كالقاهرة الكبرى ولنوبورك وشيكاغو .

وتوجد مظرية تداخل الأقاليم مع بعضها اقتصاديا ، بمعنى أن حجم السلع التي تجرى من إقليم الأحر عارة عن مؤشر يوصح مدى إعتماد الأقاليم على بعضها ، ويعتبر تيار السلع أداة ربط بين هذه الأقاليم ، وكلما كان المجم المتبادل من السلم كبيرا كلما كان الربط والتداخل بين الأقاليم عميقا .

ويتضمح من هذا أن دراسة القتصاديات العضر بجب أن تعترف بالساصر التي نتكون منها العلاقات الإقتصادية داخل الإقليم الدي تقع فيه العدينة وبين الإقليم والأقاليم الأخرى ، والسؤال الذي يفرض نصه كيف يمكن للقوى الإقليمية العوثرة أن تحدد ، وكيف يمكن جعلها جزة متكاملا في دراسة التصاديبات العضمر ؟ والجواب على ذلك يتصمون حلول عدة منها :

تحليل المدخلات والمخرجات .

حسابات الدخل و الإنتاج .

التحليل التقريبي .

<sup>∗</sup> اغری.

#### ۱ - تطيل المنخلات والمخرجات Input-Output Analysis

تهتم نظرية قامدخلات والمخرجات بقياس سريان (إسياب) قسلم المتحرك بين التجمعات الصناعية كما سبق نكره ، وهذه التجمعات قد تكون مركز حضرى واحد له شخصية واضحة ، أو عدة مراكز حضرية قريبة من بعضها تكون مركز حضرى مركب ، وتستعل هذه النظرية اقياس نشاط الصناعات وعلاقاتها مع بعضها في منطقة محددة ، قد تكون وحدة محلية أو إقليم أو الدولة ككل ، وهذه النظرية تتمس على أن أى نشاط التصادي يحمل علاقات مع المستاعات الأخرى يمكن قياسها ، وهذه العلاقات بمكن وضعها في جدول على شكل مصغوفة أو في ملسلة من المعادلات يمكن حلها بواصطة الجامب الإلكتروني ، وبمعنى آخر تضع هذه النظرية علاقة أساسية بين حجم المخرجات الكلية لأى صناعة موجودة في إقليم ما ، وحجم المخبلات الكلية المطاوية في عملية إنتاج هذه الصناعة من الصناعات الأخرى سواء كانت هذه الصناعات داخل الإقليم الأخرى .

#### income and Product Accounts - تقرية حسابات الدخل والإنتاج

تسمى نظرية حسابات الدخل والإنتاج بمسميات أخرى مثل نظام الحساب الإجتماعي أو النظام الحساب الإجتماعي أو النظام الحسابي للإقليم ، وقد صمعت هذه النظرية لتحليل كل أشكال أشحلة الدخل والإنتاج ، والفرق بين هذه النظرية ونظرية المدخلات والمخرجات أن النظرية الأخيرة أسلوب مناسب التحليل الروابط الصناعية بينما نظرية حسابات الدخل والإنتاج تركز بشكل واسع على النظم الحسابية بين المناعات ، وقد كانت هذه النظرية وسيلة تستعمل في الماصى في دراسة الإقتصاد القومي وحساب إجمالي الإنتاج القومي واكبها شمتعمل الأن أيضا في الأقاليم ، وأساس هذه النظرية أن رجل الإقتصاد ينظر إلى الإقليم كأنه الله تنتج صلع وخدمات توزع نهائيا على:

- إستهلاك جزء من هذه السلم والخدمات عن طريق ريات البيوت .
- أستثمارت القطاع الخاص في مجال الصناعة والأعمال الأخرى ، أي إستهلاك جزء من هذه السلع والنسات بمعرفة القطاع الخاص .
  - مشتريات الحكومة من هذه السلع و الخدمات .
  - العبيمات الخارجية من هذه السلم والخدمات .

# ۳- فتحلیل فکقریبی Approximatation Analysis

تستعمل هذه النظرية تضيما مناسبا معترفا به مثل تضيم الدونة بلي أكالهم رئيسية ، والإقليم إلى أقاليم

ثانوية والإقليم الثانوى إلى وحدات محلية وهكذا من أكبر إلى أصغر ، وهى طريقة تربط الإقتصاد المطى بالإقتصاد القومي ، أي ربط إقتصاديات الوحدات المحلية بإقتصاد الدولة ككل ، فتوضيح هذه النظرية كيف تشارك الوحدة المحلية أو الإقليم الثانوي أو الإقليم الرئيسي في إقتصاد الدولة ، وذلك بإستعمال بعض المحايير المحترف بها كالقيمة المضافة في مجال الصناعة وتجارة الجملة وتجارة التجزئة وهكذا ، وتشمل هذه الطريقة حساب سلملة من النسب الأشطة الإقتصاد المختلفة .

#### i – مداخل آخری

تشمل المداخل الأخرى النماذج الحسابية Mathematical Models وتطيسل الصناعبات العركبة المركبة وتسلم المداخل الأخرى النماذج الحسابية المستعملة في التطيل الإقتصادي البرامج المنطية Analysis Industrial Complex والازال الأخذ بأساوب هذه النماذج مفتوح المناششة ، وذلك بسبب طبيعة الإجراءات التي تتبع في هذه النظرية ، وبالنسبة التطيل الصناعات المركبة فهي طريقة اليست شاملة مثل طريقة المدخلات والمغرجات .

وهناك أسئلة كثيرة عن مدى نجاح بعض الطبرق التي نوقشت في هذا الجزء ، حيث تعتاج في تطبيقها إلى بيانات كثيرة ونقيقة ومهارات عالية يصعب الحصول عليها في الكثير من المجالات .

المنشري - القاعدة الإقتصادية \* The Economic Base : An Urban - Centered Approach

تركز على القوى الغارجية حيث تبحث عن العوامل الإقتصادية المغتلفة فتشرح هيكل القصاد المعتلفة فتشرح هيكل القصادة المدينة في شكل السلع والخدمات التي تنتجها المدينة ، وتستهلك غارجها ، وهي التي تحدد أساس القاعدة الإقتصادية".

والقاعدة الإقتصادية هي مدخل من بين العداخل المتعددة لدراسة الإنصاديات المحضر - إلا أنها الكثر الطرق شيوعا ، وذلك لأن الدراسة الإقليمية دراسة حديثة ومعقدة وأن بعض الطرق السابق مناقشة الطرق شيوعا ، وذلك لأن الدراسة الإقليمية دراسة حديثة ومعقدة وأن بعض الطرق السابق مناقشة كالمدخلات والمخرجات تستعمل بكفاءة أكثر على مستوى الدولة أو الأقاليم والبعض الأخر بستعمل على مستوى مستوى القطاع ، أما القاعدة الإقتصادية فتعتبر - حتى الأن - الطريقة المستعملة بإستمرار على مستوى العدن ، وهي دراسة سهلة تستخدم بيانات خاليا ما تسجل بمعرفة الجهات المعنية .

William I. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planming. PP 78 - 105

#### وتقسم القاعدة الإقتصادية الأنشطة الإقتصادية إلى :

- أشطة أساسية من السلم والخدمات تنتجها المدينة وتوزع خارجها ، وتسمى أنشطة سوق التصدير .
- ٢- أشطة غير أساسية من السلع والخدمات تنتجها العدينة وتستهلك داهلها ونسمي أنشطة السوق المحلى
   أشطة خدمية .

أى أى النظرية تحاول أن تضع خطا فاصلا ومعيزا بين الأنشطة التي تجلب نقودا من الخارج كالسلع التي تصدر خارج العدينة وبين الأنشطة التي تجعل رأس العال بدور داخل المعطقة مثل السلع التي تستهلك داخل العدينة ، ومن هذا يتضح أن الأنشطة الإقتصادية الأساسية هي العقتاح الصحي القوى القصاد العدينة ، والتوسع في هذه الأنشطة - والذي يعني في نص الوقت التوسع في أنشطة الخدمات - يسى التوسع في الإقتصاد الكلي ، أي أن جلب نقود من الخارج يوسع قدرة الأنشطة الإقتصادية ويخلق نعوا في فرص العمالة وتحدين مستوى المعيشة ونعوا في معدلات التنمية .

وحتى يمكن التمييز بين السوق الخارجي للصادرات والسوق المحلي للأنشطة المحلية بجب تحديد المساحة المطلوب عمل دراسة القصادية عليها ، ووضع حدود الإقتصاد المدينة مسألة هاسة عند إستعمال نظرية القاعدة الإقتصادية ، وتعتمد هذه الطريقة على حدمات النقل وعلى الوقت المبنول في الرحلة اليومية بين المسكن والعمل ويالمكس ، وباترجمة هذا إلى مسافات فقد تحدد هذه المساحة على أساس نصيف قطر دائرة يتراوح بين ٣٠ – ٢٠ كم بحد ألصبي ٥٠ دقيقة مثلا من مركز المساحة المطلوب دراستها .

وتجمع البيانات الإحصائية داخل هذه المساحة في هذه المجالات :

#### ١ – تجارة الجملة والتجزلة

عدد المنشآت وأصحاب العمل والعمال ورأس المال في الأنشطة التجارية (جملة وتجزئة) ونقسم هذه الأنشطة إلى نشاط هاصلات زراعية - مراعي وأغنام وأسماك ودواهن - منتجات حيواتية وغير غذائية - أعلاف - مواد غذائية ومشروبات - دشان ومصنوعاته - غزل ومنسوجات وملابس جاهزة - جلود مدبوغة ومنتجاتها - أدوات منزلية - أدوات مطبخ - بنترول ومواد الإشعال - الورق ومنتجاته والأدوات الكتابية - الأخشاب ومنتجاتها - مواد البناء - الأدوية والكيماويات الدوائية ومستحضرات التجميل - المدواد الكتابية - الأخشاب ومنتجاتها - مواد البناء - الأدوات غير الزراعية ، وسائل النقل - الساعات والتحف الكيماوية - المعادن ومصنوعاتها - قدائل - أدوات رياضية - أخرى .

#### ٢ – إنصاليات الصناعة

عدد المنشأت وأصحاب العمل والعمال وإجمالي الأجور وإجمالي الإنتاج وقيمة مستأزمات الإنتباج

#### والقيمة فلمضافة في فلمستاعات المختلفة .

وتضم المناعات المختلفة إلى أقسام رئيمية كالمناعات التعدينية والمصاهر ~ المناعات الغذائية - صناعات الفزل والنسيج - المناعات الكيماريسة - المناعبات البتروايسة - المناعبات المعدنيسة -المناعات الكهربائية - مناعة مواد البناء والتثبيد - وغيرها .

#### ٣- إحصاليات المال والإنواد

وتشمل قيمة المسابات الجارية والودائع - عدد المعودعين - رصيد المبالغ المودعة - كمية النقد المتبادل بين مسدوق التوفير والبنوك والبريد - الديون العاديسة والقروض التي صرائها البنوك - قروض بنوك التسليف التعاوني والبدوك التجارية والصماعية - نشاط شركات التأمين - توزيع الإنفاق حسب القطاعات المختلفة - إيرادات ومصروفات العدينة - مصادر الإيراد وتوزيع المصروفات .

#### ا- إحصاليات عن أنشطة تُخري

مثل بشاط البناء والتشبيد والسباحة والنقل والمرافق والخدمات العامة وخيرها .

وعملها يصعب وصبع خط فاصل بين الشاط الأساسى والنشاط غير الأساسى حيث أن هناك كذير من الصناعات تقوم بصناعة قطع معينة تستهلك مطها ، حيث تدخل كمواد خام في صداعة للبيرة تصدر إنتاحها خارج المنطقة ، وتطبيقا لهذه النظرية تعتبر الصناعات التي تقوم بصداعة هذه القطع صناعة خدمة إستهلاكية محلية بينما الحقيقة خلاف ذلك ولهذا يصعب تصنيف هذه الأنشطة بوضوح .

وتقسم الأنشطة الإقتصادية إلى أنشطة رئيسية : زراعة - مداجم - صناعات تحويلية - نقل - تجارة - حدمات .... ثم يقسم النشاط إلى قطاعات والقطاع إلى مجموعات رئيسية ، والمجموعة الرئيسية إلى مجموعات رئيسية ، والمجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية ... وذلك على غرار التقديم السابق مناقشته في باب إستعمالات الأرض ، وقد تكتفى دراسة القاعدة الإقتصادية في بعض المنن يرقمين عشريين فقط أي يقسم النشاط إلى قطاعات والقطاع إلى مجموعات رئيسية ، وأحيانا تحتاج الدراسة إلى ٣ أرقام عشرية أي نقسم المجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية .

ويوصبح الجدول الأتنى مثبال لتوزيع الأنشطة فنى مدينة منا (س) حسب القطساع والمجموعيات الإقتصادية وحسب حالة السوق - تصدير ومحلى ، ويالحظ في هذا المثال أن قياس الأنشطة تم على أساس القوى العاملة .

جدول (١٦) توزيع الأنشطة الإقتصادية في المدينة (س) حسب القطاعات والمجموعات الرئيسية وحسب حالة السوق

	حالة السوق		قطاعات الإفكصاد والمجمرعات الرئيسية	
الإجمالي	المحلى	قتصدير		
Y4	1420	1750	الإجمالي لكل الأتشطة	
1000	110	AAO	الحدمات : الإجمالي	
(۲۰۰)	Yo	170	الأركاندات	
(101)	٥,	3 (	تصليح السيارات	
(***)	٧.	YY+ (	القتونية	
(٣٥٠)	١.	TE. {	الطبية	
0	1++	£++ {	المناعات التحويلية: الإجمالي	
(٢٠٠)	3	Y	الطعام	
(Y++)		Y++ [	النميج	
1 Y++ 1	Yes	1	الإنشاءات	
114.0	Ao +	ro. {	التجارة: الإجمالي	
(1)	A++	Y	تُجْرِثَةً	
(۲۰۰)	٥,	10.	جملة	

يتصبح من هذا الجدول أن صداعة إنتاج الطعام تضم ٢٠٠ عامل في سوق التصدير ٢٠٠٠ عامل في السوق المحلي أي بصية ٢٠٠١٪ ، ٣٣٣.٣٪ .

ويمكن النزول إلى مستوى ثالث - رقم عشرى ثالث - حسب درجة وأهمية النشاط ، فتقسم صدعة الطعام مثلا إلى ٦ مجموعات فرعية : لحوم ومنتجانها - البان ومنتجانها - تعليب - فولكه محفوظة - خصر وفاكهه حسمك ومنتجانه ، ثم تقسم المجموعة الفرعية إلى مجموعات أصغر ، أى النزول إلى مستوى ثالث - رقم عشرى رابع - هكذا .

وعلى مستوى السوق الداخلي يقسم إلى قسمين : ربات بيوت وأخرى ويظهر الجنول في هذه المالية بالنسبة لمساعة الطعام مثلا بهذا الشكل :

السوق المحلى			التصدير	الإجمالي	i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell
أخرى	ريات ليپوت	الإجمالي			
(7-)	(V+)	111	Yee	Tee	صناعة قطعام

وبالنسبة أسوق التصدير يقسم إلى ثلاث أقسام : قطاع خاص - حكومة - مؤسسات ، ويظهر الجدول في هذه الحالة بالنسبة الصناعة الطعام بهذا الشكل :

السوق	التصنير				الإجمالي	11.5th
المحلى	مۇمسىئت	<b>حكومة</b>	قطاع خاص	إجمالي		
7	-(0.)	(£+)	(10.)	Y	۳	مساعة قطعام

ويلاحظ أن المقياس هذا هو توزيع العمالة على أساس المبيعات ، ويقاس نشاط الحضر بعدة مقابيس أهمها العمالة والمبيعات بالدولار ، وذلك لإمكانية الحصول على معلومات كافية بالنسبة لهذين المقياسين ، هذا بالإضافة إلى وجود علاقة بين المبيعات والعمالة ، كما أن العمالة مقياس لله ظاهرة مميزة وعلاقة مع رحدة الإسرة وأدواع إستعمالات الإرض وأجمالي السكان ومعدلات النزواج وغيرها ، وهو عامل هام في تغطيط العدن .

وقد تكون قمرتبات و الإجور مقياس العمالة عندما تنسب العامل أو الموظف في كل مجموعة من مجموعات الإنشطة المختلفة ، كما تعتبر موشرا بدل على مدى رفاهية الموظف ، الإ أنه يصمعب في كثير من الحالات المصول على هذه البيانات .

ومن فعقابيس الإخرى للقيمة العصباقة والإنتاج العادى (عدد الوحدات العنتجة أو عدد الإطنان التمي تشمن )

ويوصبح الجدول الإتنى توزيع القوى قعاملة في مدينة سيمنان تعداد منكانها في نهايسة العنترة المتخطيطية إلى ١٢٠ ألف نسمة وتمثل القوى العاملة بها ٣٦٪ من إجمالي السكان ، وبالطبع يستقاد من هذا الجدول في تقدير المساحات اللازمة للإستعمالات التجارية والصناعية كما سبق شرحه .

جدول (١٧) توزيع القوى العاملة في مدينة أمريكية تعدادها ١٧٠٠٠٠ نسمة

	جدول (۱۷) توزیع القوص العاملة في مدينة امريكية تطالطا ١٢٠٠٠٠ نسمة					
عدد قعاماین	النسبة المتوية ٪	القشباط				
ATE	) 7	الرراعة				
¥773	1 1	المناجع				
£ 44.8	1	المبيد والغابات				
YIPF	1 17	المساعة				
YPaY	1 %	الانشاءات				
ATE	} Y	السكك الحديدية				
A% E	Y	سيارات العقل				
£TY	1	وسائل نقل أحرى				
37A	¥	ومبائل اتصبالات				
1 1797	† **	مُرفِقَ عَامَةً				
1774	₹	بصناعة جملة				
1747	( T	المساعات غذائية وألبان				
1 1797	T	محلات الطعام والشرائب				
018	11	مملات تجزئة أخرى				
Y17.	8	شرکات تأمین				
£77	1	حدمات أعمآل				
374	T *	خدمات تصابح				
Y13.	•	ريات بيوت خصوصية				
1774	£	غدمات شخصية آخرى				
£TY	į Y	اترفيه وتسلية				
1141	۳	مستشقيات				
7.75	Y	خدمات تعليمية				
ATE	4	عدمات دينية وجمعيات خيرية				
7.45	ł v	ادار فت حكومية				
£7Y	7)	الإجمالي				

# الباب العاشر العوامل المؤثرة على إستعمال إرض الحضر FACTORS AFFECT LAND USE

العوامل الإفتصافية العوامل الإجتماعية المنفعة العامة



#### الباب العاشر

#### العرامل المؤثرة على إستعمال ارض الحضر FACTORS AFFECT LAND USE

تناولت الأربعة أبواب السابقة الدراسات الإقليمية والبيئية والعمرانية والإجتماعية والإقتصادية ، وبعبارة أخرى تشأرات تجميع الحقائق عن العديثة المطلوب تخطيطها عوبلي ذلك تحليل هذه الحقائق ، ولإجراء هذا التحليل يلزم عمل دراسة نظرية ، يستعان بها في أجراء هذا التحليل ، وتشمل هذه الدراسة العظرية عدة مجالات منها دراسة العوامل المؤثرة على أستعمالات أرض الحصر ودراسة الإسس والمعدلات التخطيطية لهذه الإستعمالات السكنية والتجارية والصماعية والخدمات العامة .

ودر لمبة العوامل التي تؤثر على إستعمالات أرص الحضر توضح كيف نمت المدينة - وذلك بجانب العوامل التاريخية التي سبق مناقشتها في الباب الرابع - وكيف أشرت هذه العوامل على شكل إستعمال الأرض، سواء كانت هذه العوامل متصلة بالأفراد أو الجماعات أو المنفعة العامة المجتمع المدينة ككل .

أما الدراسة قنظرية الأخرى الخاصة بالأسس والممادلات التصليطية ههى عبارة عن وضع معايير Yard Stick لمتطلبات المساحة الإستعمالات المختلفة ، يمكن على أساسها ، تقهم الإستعمالات الحالبة ، ومعرفة مدى كفاءتها وتأديتها لوظيفتها وهل هي كافية أم لا ؟ وما هي المساحة المطلوبة لكل استعمال حتى نهاية الفترة التخطيطية ؟

وتغطى هذه الدراسة النظرية الثلاثة أبواب الثالية : العاشر والعادى عشر والثانى عشر ، ويتناول هذا الداب العوامل المؤثرة على إستعمالات أرص العصر ، بينما نتناول الأبواب العادى عشر والثانى عشر والثانى عشر والثانث عشر الأسس والمعدلات التخطيطية لاستعمالات الأرض السكنية والتجارية والصناعية والخدمات العامة .

وبالنسبة المعوامل الموثرة على إستعمالات الأرض أقد شغلت أرض المحمر أفكار الناس كموضوع دراسة مع بداية الثورة الصناعية وإقامة المصانع في العدن وهجرة أهل الريف إليها وإمتداد هذه العدن وأسيا وأقتيا ، وبالطبع كلما إمتد العمران كلما زادت مشاكل أرض الحضر تعقيدا وأصبحت لها أهمية في كثير من مجالات الدراسة افقتصادية والإجتماعية التي تركز على التجمعات الحضرية .

ولقد أظهرت هذه الدرسات أن التمركز المحضارى والتصنيع يشكلان سلوك الإنسان ، فالمجتمع الصناعي له عاداته وتقاليده وسلوكه وقيمه التي تختلف عن عادات وسلوك وليم المجتمع الزراعي ، ولا غرابة في ذلك ، أذ أدرك الفلاسفة والمفكرون من قديم الزمان ، أن المدن وما في حكمها من التجمعات الحضرية ، إن هي إلا أوعية للجماهير ، والقاعدة أن محتويات الوعاء تأخذ شكل هذا الوعاء .

ولهذا كان على المخطط أن ينظر إلى كل العوامل التي تؤثر في إستعمال أرض الحضير ، ويمكن

#### حصير هذه العوامل في ثلاثة هي :

- العوامل الإقتصادية .
- قموامل الإجتماعية .
- المنفحة العامة للمجتمع ككل .

ثم تجميع هذه العوامل مع بعضها والفتبار علاقاتها الداخلية التي لها التمسال بالمدينة وتخطيط استعمالات أرضها .

#### العرامل الإقتصادية Economic Factors

لا شك أن العوامل الاقتصادية التي تمتد خارج البيئة الحاليمة لأى مركز حضرى تؤثر على شكل بمتعمال أرض هذا هذا المركز وعلى هوكل ووظيفة الإقتصاد المعتسرى، ومن جهة أخرى فيل لإقتصاد المعتسر وظيفته ومكانه في إطار التصاديات الإقليم ، والأخير له وظيفته ومكانه في إطار الإقتصاد القومي أي التصاد الدولة ككل .

ومن هذا فإن العوامل الإقتصادية التي تؤثر على إستعمال أرص العضر عبارة عن الوي معلية وأخرى والمن العضر عبارة عن الوي معلية وأخرى والخرى والمن الخرى المنالي الأرض العمس ، ويمعني أخس فان القوى الإقتصادي الإقتصادي الداخلي لهما تأثير على سوق هذه الأرض ، أي أن القوى الإقتصادي الإقابمية تؤثر على معدل سير المدينة في عمليات التنمية .

#### إسكصال الفرد لقطعة الأرش التى يمتلكها

ينظر رجل الاقتصاد إلى سوق أرض الحصر على أن قطعة الأرض عبارة عن سلعة يتاجر فيها ، وطبقا وإذا فهى معرضة ثقانون العرض والطلب فإذا إثند الإقبال عليها زاد سعرها وإذا قل فخفض السعر ، وطبقا المنظرية التقليدية فإن السعر يصبح دالة ثلاب تعمال الذي يجعل الأرض منتجة ، أى أن الأرض تنتج حدمة لها فيمة ودالة للدخل الحقيقي أو العائد الثانج من تنعية الأرض ، ويهدذا تعتبر أرص الحضير لها فيمة لأن بها فيمة تدر دخلا في المستقبل ، وهذه القيمة موضوعة على أساس أي شئ بيرره المستقدم المأرض ، وبتاجية كامنة تدر دخلا في المستقبل ، وهذه القيمة موضوعة على أساس أي شئ بيرره المستقدم المأرض ، يبرر إقتصاديا المبلغ الذي سيدفعه طبقا التخطيط بفترصه الإستعمال وتنعية الأرض ، ولكل قطعة أرض في موق أر اضى الحضر فيمة أو سعر طبقا لموقعها في إطار الشكل العام والإستعمالات الأرض ، وبالنسبة أبعض المواقع الأخرى ، ويهذا فإن مواقع مصدة أبعض المواقع الأخرى ، ويهذا فإن مواقع مصدة المعل بالنسبة ألصوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على موقعها بالنسبة السوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على موقعها بالنسبة السوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على موقعها بالنسبة السوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على موقعها بالنسبة السوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على موقعها بالنسبة السوق التجارى والمدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على

نوامسي الشوارع لها سعر أعلى نظرا الإستعمالها لستعمالات خاصة مثل محلات تجارة الشجزئة .

ولهذا فبالنسبة لرجل الإقتصاد تخصيص الأرض وتنهيأ للإستعمال عن طريقة القيمة الحالية التى تحديها عمليات التنميات المرافقة للأرض ، ويحد الإستعمال النهائي لقطعة الأرض قوى السوق عن طريق الثمن المدفوع والقرار الذي سيتخذ بالسبة للمرافقات لإستعمال الأرص لإعطاء أعلى فائدة .

ولاثبك أن تحديد سعر قطعة أرض لا يمكن أن يتم في غيبة عن باقي قطع الأرض التي حولها ، لهذا كان من المقيد أن نرى هيكل أسعار أرض المضر ككل ، وتختبر العلاقة بين قيمة الأرض وأستعمالها في هذا الكل ، والعرف المعمول به أن سعر الأرص هو الكمية المتوقعة أي العلاد الحقيقي السنوى من الأرض ، ويمبر عن ذلك بنسبة متوية من العائد المنوى الذي يقدره المستثمر .


# المجموع الكلى للعائد - التكاليف الهمة الأرض - معدل الرئسمالية

والسوال الذي يفرس نصبه ، هو كيف يتغير هيكل الأسعار المكاني بالنسبة للمواقع المختلفة وأستعمالاتها ؟ ويوجد شكل مبسط يمكن أن يوصيح هيكل أسعار الأرص في معظه المسدر الصعهري شكيل (٥٣) وهو أن سعر أرض قلب المدينة أو وسطها الذي يعتله المركز التجاري والحكومي هو أعلى الأسعار في المدينة ، ويمثل رجل الإقتصاد هذا السعر بجال شاهقة الإرتفاع كجبال الهيملايا ، ولما كانت الأسعار عائية جدا ، لهذا تجد أن أستعمالات الأرض تكون مكتفة ، فأدا خرجها من هذا القلب قليلا وجدت مواقع للصناعة وللأعمال الأحرى ، وأسعار أرض هذه الأشطة أقل من أسعار أرض وسط المدينة ويعثله وجل الإقتصاد بالهضاب ، أما المساحات السكنية التي تقع في أطراف المدينة فأن أسعار الأرض بها أقل من السابقة ويعثلها رجل الإقتصاد بالتلال ، ولهذا نقل كثافة التنعية على أطراف المدينة حيث نقل أسعار الأرض.

ويتضح من هذه المداهشة ل الأسعار تقل بوجه عام كلما بعدت الأرض عن قلب المدينة ، كما تشدير بعض الدراسات الأخرى أن سعر الأرض يقل كلما بعد الموقع عن الطرق الرئيسية ، وبالطبع يمكن تطبيق هذه النظريات على المدن المتوسطة ، أما عندما تتمو وتكبر المدينة تتعقد هذه النظريات كما تتعقد العلاقات الأثية :

- تتغير قيمة الأرض بتغير الأستعمال .
- تتغير قيمة الأرض بالبعد عن مراكر الأنشطة .
  - تؤثر قيمة الأرص على كثافة تتميتها .
- تتمير كثافة التنمية على الأرض مع تغير قارمن .

ونخرج من هذا كله بأنه يرجد شكل عام للأستعمال والكثافة والقيمة ، وهذه العوامل الثلاثية متداحلة ومرتبطية ، ومام أن هذه العوامل تبدو واضاعة الا أنه يرجد عواصل أشراي مرتبط بالعوامل التاريخياة



مظور هيكل أسعار الأرض بمدينة تربيكا

منظور هيكل أصدار الأرخل في معظم للمدن للسمورة يكاد يكون متشابه :

سعر أرمس قلب المدينة ( منطقة الرسط ) حيث المركز التجارى والعكومي أعلى الأسعار ويماسال حال الأقتصاد هذا الهيكل بجبال شاهقة الإرانفاع وبنا نكرن استعمالات الأرض صلاقة ، فئنا خرجسا من منطقة القلب أصبحت أسعار الأرض ألل من أسبار أرمس الرسط ويعكل هيكل الار عار بهصاب وبنا تقل كثافة الأستعمالات ، أما أطراف المدينة فقل الأسعار عن السابقة ويعظها رجال الو اقتصابا

شكل (٥٣) منظور تهيكل أسعار الأراضي في أعدى المنن الأمريكية

والإجتماعية والإقتصادية تؤثر على أستعمال الأرمض .

كذلك يمكن عن دراسة قتاريخ معرفة سعر الأرص ، فترى أن المواصلات مثلا كانت عاملا ونيسيا في تحديد سعر الأرض في المشريفات من هذا القرن في يعطن الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية ، فمنذ البداية نشأت العدن في أمريكيا بصورة مركزية حول مراكزها التجارية والإدارية ، ونمت في شكل نسيج حول هده المراكز ، ثم تتبعت التعيات العمرانية مسار خطوط السكك الحديدية عندما مدت هذه الخطوط ، وفي الثلاثينيات أثورت المبارة على الشكل العام العمليات التنمية ، وأصبحت هذه التنميات تنتشر في شكل كلالئ العقد المنثور ، ثم نشأت المراكز التجارية في الضواحي .


#### نظريات شكل المدن وتكوينها


على تاريخ نمو المدينة تركيب المدينة لأنها تعكس بعض العوامل التي تتحكم في أسعار الأرض وتلقى المنسوء على تاريخ نمو المدينة توجد عدة نظريات تشرح هذا التكوين ، من أهمها الثلاث نظريات الأتية :

#### 1- نظرية تمركز قمذاطئ Concentric Zone Concept


تقدم بهذه النظرية مجموعة من علماء الإجتماع في جامعية شيكاغو عبام ١٩٢٠م أشهر هم يورجمن Burgess ، نتص النظرية على أن بمو المدينة يتجه من الرسيط إلى الأطراف ويكون سلسلة من المناطق الدائرية شكل (٥٤ - أ ) وهي على الترتيب :

- أم المركز التجارى: حيث المحلات العامة والمسارح واللوكاندات ومكاتب الأعمال وبيوت المدال الأخرى التي تبحث عن موقع مركزى، وتتداخل هذه الأنشطة مع بعضها في المدن الصغرى، أما في المدن الكبرى فيخصص لكل نشاط رئيسي منطقة توجد دلعل مركز المدينة مثل منطقة النشاط الترافيهي ومنطقة المصابن، وتوجد حول هذه الأنشطة محلات تجارة الجملة والمخازن.
- باسطقة الإنتقالية تحيط بالمنطقة السابقة ، وتتميز بتغير وتفاوت في الأستعمالات ، وبدأت هذه المنطقة بأستعمالها الأعراض السكني ثم تهالكت المباني وبدألسكان يهجرونها ، وقد يوجد في هذه المنطقة مساكل من الدرجة الأولى حولها مباني قديمة ، وفي موقع أخر قد توجد مسارة عنائية حديثة حلنت مجل ربيع أو وكالة ، وفي موقع ثالث نجد مباني قديمة الازالات موجودة ، وفي المباني القديمية نجد المبني الذي كان محصصا الأمرة واحدة أصبح يستعمل لعدة أسر ، وقد يصمل الأمر هي كثير من الصالات إلى تقديم المسكن إلى حجرات الإيجار .
- ج- المنطقة السكاية للعمال : ويلى المنطقة الإنتقالية منطقة سكنية يسكنها مجموعة من السكان أغلبهم عمال يعملون في الحي التجاري ، أي في وسط المدينة وتتداخل هذه المنطقة مع المنطقة الإنتقالية .
- « منطقة مساكن ذوى الدخول المتوسطة : يلي المنطقة السبقة منطقة معظم مساكنها جميلة ، تسكنها الطبقة





ب- نظرية القطاع ( تقسيم المدينة إلى قطاعات - هومر هويت )



شكل (١٥) نظريات شكل المدن وتكوينها

المترسطة من السكان أو ذوى الباقات البيمساء كتابة على عدم المتقال هذه الطبقة بأبديها .

هـ منطقة الذين يقومون برحلات يومية إلى مكان العمل : وهي عبارة عن ضواحي الطبقات المتوسطة والفنية .

وعندما يمند الحضر وتجدث التوسعات العمرانية تمند كل منطقة داخلية إلى المنطقة المجاورة ، أى تكتسح منطقة المنطقة القريبة منها في أتجاء الفارج ، ويترتب على ذلك أن يهجر النشاط الإصلى المنطقة ويحل محله نشاط أغر ، وهو ما يعرف بالفزو والإحلال الذي سيتناوله الجزء التالي من هذه المناقشة ، ويتوقف هذا الأمنداد على مدى توسع النشاط الإقتصادي وعلى صدى معدل نمو السكان ، وبالحكس يحدث الإنكماش عدما ينكمش الإقتصاد ، ويقل معدل نمو السكان .

# Y- تظرية الشفاع (أجزاء من دارة ) Sector Concept

تقدم بها هومرهویت Homer Hoyt فی عام ۱۹۳۹م عن المدن الأمریکیة شکل (۱۹۳۰م)وتعتمد الفکرة علی أن قطاعات متمیزة من فستعمالات الأرض بمکن أن تنمو وسط المدینة إلی خارجها علی أمنداد طرق المواسلات ، فقد درس هویت المناطق السکتیة و أستمد من هذه الدراسة أفکار اجدیدة تشرح شکل أستعمال أرض الحصر بشکل واسع و الاسوما المنساطق السکتیة ، حیث أن سکان هذه المناطق بمولون إلی التواجد فی مناطق متمیزة حسب دخولها ، و تأخد هذه المناطق أشکالا محددة ، عبارة عن قطاع مس داشرة معنی مرکزها وسط المدیدة ، فتوجد المناطق السکتیةلذوی الدخول المرتفعة بلیه! المناطق السکتیة نوی الدخول المرتفعة بلیه! المناطق السکتیة الذوی الدخول التوسطة ، کل طبقة تکون انتفسها منطقة علی شکل قطاع من الدائرة ، ثم تأتی بعد ذلك المساحات المکتبة الشاسعة لذوی الدخول المحدودة و هو لاء بشغلون باقی قطاعات المدینة ، و تقوم الفکرة علی أن هذه القطاعات المتشابهة النابعة من مركز المدینة تمیل إلی الهجرة داخل قطاعها فی الاثجاه المحدودة و من الدائر بی شارجی شعاعها فی الاثجاه المحدودة و من المدائی علی أن هذه القطاعات المتشابهة النابعة من مركز المدینة تمیل إلی الهجرة داخل قطاعها فی الاثجاه المحدودة و هدی المدائی علی أنجاه نمو المساحات المکتبة حسب الاثن ؛

- أس يتجه نمو المناطق السكنية ذات المستوى العالى بأن تبدأ من نقطة الأسل سمن المنطقة الأصليسة سابق خارجها أي إلى خارج المدينة على أمتداد خطوط المواصلات والاسيما الطرق السريعة ، كما تتجه إلى نوايا أو مراكز موجودة في الخارج ، وقد يكون المركز تجاريا أو أجتماعيا أو خلافه .
- ب-يتجه سكان المناطق ذات المستوى العلى إلى الأرض المرتفعة السعر الخالبة من مخاطر الغيضائات ، كما يعيلون إلى الأنتشار حول البحيرات والخلجان عوطى أمندك شواطئ الأنهار والمحيطات ، حيث تخاو هذه المناطق من الإستعمالات الصناعية .
- ميل هولاء السكان (دوى المستوى المعيشى العالى) إلى أجزاء المدينة الخالية والمفتوحة خارج كردون

المدينة وبعيدا عن النهايسات الميتبة والمجدود بحواجز طبيعية أو صناعيبة والتي تعليم أمتداد العمر أن كالجبال والمكك الحديدية .

- د- تجذب للمكاتب والبوك وما شابهها العجاورات السكنية ذات المستوى العالى في نض أتجاه نعوهها.
   ه- يستمر نمو العجاورات السكنية ذات المستوى العالى في نض الإنجاء لعدة طويلة .
- و- يميل أسحاب العمارات العالية إلى إقامتها بالقرب من وسط العدينة وفي داخل العناطق السكنية القديمة.
  وقد أسرت نظرية القطاع شكل إستعمالات أرض الحضر بالنسبة للأحياء السكنية أحسن من تفسير نظرية التمركز التي أسرت المناطق التي تتكون منها العدينة بشكل عام

# ٣- لظرية الثوايا (المراكز) المتعدة Multipe Nuclet Concept

أفترح ماكتزى Mckenzie هذه النظرية في بدلية الأمر عندما لأحظ وجود سلسلة من النوابات - المركز الرئيسي الواحد الذي أستعمل في النظريتين المركز الرئيسي الواحد الذي أستعمل في النظريتين المماركز - في شكل ابتعمال أرض الحصر الكثر من المركز الرئيسي الواحد الذي أستعمل عام ١٩٤٥ والذي الممابقتين ، وعلى أساس عده الفكرة بدي هاريس واولعان Elarris and Ullman نظرية عام ١٩٤٥ والذي تنور حول وجود مراكز متميرة في العماحات الحضرية الكبرى ، وأر وظائف هذه المراكز تحتلف من مركز حضري إلى مركز أخر ، فمثلا يخدم قلب المدينة المركز الرئيسي كنواة واحدة فريدة في وعها ، شم يظهر بجوارها نوايات متعددة (أي مراكز أخرى)كل له طابعه مثل المركز المماعي أو المركز التهاري لتجارة التجاري الموجودة في الأطراف شكل (١٤٥ -ج) .

وقد أورد هاريس وأولمان أربعة عوامل رئيسية تساعد على ظهور مثل هذه المراكر في شكل أرض العضر هي :

- أ- توجد بعص الأنشطة التي تعتمد على بعضها ، وتحتاج إلى أن تكون الربية من بعضها مثل عمليات التكامل الصناعي أي صناعة تعتمد على أو تكمل صناعة أحرى .
- ب-العبل التجمع الطبيعي هي شكل مجموعات بين بعض الأنشطة التي تجد أنه من الأفضل لها أن تتجمع مع بعضها عثل مراكز تجارة التجرئة ومكاتب المهنيين والعركز الطبي الموجود خارج العدينة .
- بينها ،
   بينها بينها ،
   بينها بينها ،
   بينها ،
   بينها ،
   بينها بينها ،
   بينها ،
   بينها ،
   بينها بينها ،
   بينها بينها بينها ،
   بينها بينها بينها بينها .
   بينها بينها بينها بينها ب
- د- عوامل أخرى لها علاقة بأيجار وسعر الأرض المرتفع ، حيث يؤثر مثل هذا السعر على جدب أو طرد
   بعض الإستعمالات أثناء تكوين هذه المراكز .

واقد شرحت هذه النظرية كثيرا من المقانق التي تظهر في أشكال الأرض الخامسة بالمدن الكبرى

وهذه النظريات الثلاث التي تشرح شكل أستعمال أرمس المضر وتشرح في نعس الوقت صدورة التأثيرات الخاصة بالقرى الإقتصادية والعوامل الإجتماعية .

#### العرامل الإجتماعية Social Factors

توجد بجانب العوامل الإقتصادية سلسلة أخرى من العوامل توثر على مواقع وتنظيم أستخدامات الأرص وترتبط هذه السلسلة بالنواحي الإجتماعية ، وهذه العوامل الإجتماعية غير واضحة إلى حد ما أدافررت بالعوامل الإقتصادية التي سبق منافشتها ، والاشك أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية متداخلة مع بعضها ومتشابكة وتتفاعل داخليا تفاعلا معقدا يصبعب معه عمل معايير لكل واحد منها بعيدا عن الأخر .

فينظر رجل الإجتماع إلى العدينة مظرته ألى العضو والبيئة المحيطة به - نظرة أيكولوجية - Urban Ecology أخذا في أعتباره النواحي الطبيعية والمكانية والعادية لحياة الحصر ، ويرى أن هذا منداخلا مع الهيكل الإجتماعي الموجود في العديسة والقيم الإنسانية - العادات والتقاليد والسلوك وأسلوب الحياة والمعاملات - الساندة والتي تتعكس في الوسمات الاجتماعية مثل المدرسة والمعزل والجامع الكنيسة ومكانب رجال الأعمال .

#### الصليات الإجتماعية المؤثرة عنى أستصال الأرض

يتكون المجتمع الموجود بصورته الحالية نتيجة لعدة عمليات ، فعثلا بوجد في المراكز التجارية المعجودة في وسط المدينة نشاط رئيسي ونشاط تابع له حارج المركز ، كما يوجد تمركز الخدمات العامة والسكان في الوقت نفسه يوجد أنتشار لها ، أو بمعني أخر مركزية والا مركزية التجمع السكني ، كما يوجد داخل المدينة مناطق عبارة عن مجتمع غير متجانس مع مايحيط به وقد يكون هذا المجتمع نشاط سكني أو تجارى أو خلافه مثل وجود حي سكني أو تجارى ذو مستوى عالى في المعيشة يحيط به مساحة متخلفة ، كما توجد في المنطقة انشطة رئيسية سرعان ما تهجر المسطقة ويحل محلها أنشطة أر مجتمع أخر يختلف عن المجتمع السابق ، كل هذه العمليات تحدث في المدينة على من الرس .

ويمكن تقسيم هذه العمليات الإجتماعية المعقدة بوجه عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي ٠

- السطرة والتدرج.
- المركزية واللامركزية .
  - العرو والأخلال .

#### ١-السيطرة والتدرج

السيطرة والتدرج من الموامل التي تغير في شكل أرض المضر ، فالسيطرة أو الهيمنة هي عبارة عن مساحة من المدينة من المدينة من المدينة من المدينة من المدينة مناطقة الأرض ، ومن أمثلة ذلك سيطرة المركز التجاري الرئيسي المدينة وتأثيره الكبير على بقية المراكز التجارية الأخرى الموجودة بالمدينة .

لها التدرج فأن هناك مساحات لكل سيطرة أو تأثير من الأولى ثم مساحات أقل تأثيرا من الثانية وهكذا ، أى أن هناك تدرج في التأثير ، فبالسبة للمراكز النجارية التي قتل من العركز النيسي فأن لها سيطرة وتأثيرا على العراكز الأقل منها (الفرعية) ، ثم تؤثر العراكز الفرعية على العراكز الأقل وهكذا أي تدرج سفلي ، أي مستويات أقل في السيطرة .

#### ٢- المركزية واللامركزية

المركزية واللامركزية زوج من المعانى عكس بعض ، فتعركر السكان والأنشطة العصرية في مركز حصرى بكثافة كبيرة يسمى العركزية ، والأنشطة العضرية عديدة ومختلفة : ثقافة وتعليم -ترفيه - صحة -تجارة - سياعة - عبادة .... أما اللامركزية فهو عبارة عن تقتيت هذا التمركز العضسرى بتحفيص السكان والأنشطة وهجرتهم إلى الصواحى أو مراكز حضرية صحيرة ، وتهتم الدراسة هما بعطيات الجدب والطرد التي تتبع من القيم الإجتماعية السائدة ، ومن وجهة نظر المؤسسات الإجتماعية فأن المركزية تتصمن أمنتر ار المكان ، وتنعية الأماكن المتصلة بهم العمل والتسلية والتعليم والعبادة في مركز تتجمع فيه كل هذه الأنشطة ، وبالمكس تعنى اللامركزية توزيع هذه الأنشطة في شكل بوايا متحدة وبهذا فأن :

قمر كزية - هي هجرة الأنشطة والسكان إلى داخل المديدة .

اللامركزية - هجرة الأنشطة والمكان إلى خارج المدينة .

وتحدث عمليات التمركز والتوزيع نتيجة تجاوب العمليات الإجتماعية والإقتصادية الحاجات ورغبات المجتمع ، فعثلا في وقت من الأوقات بررت عوامل القرب من العواد الخام والعمالة والسوق إلى المركزية في العمل والسكن ، أما الأن فلقد ساعدت التكنولوجية الحديثة للقوى المحركة والموامسلات ووسائل الأتصال على وجود العمل بعيدا عن مكان السكن ، فأصبحت الصناعات تقام في ضواحي المدن بينما يسكن العمال داخل المدن ، أويحدث العكس تسكن فئة من السكان في ضواحي المديبة ويعملون في وسعلها .

# ٣- القرو والأحلال

بجانب العملينون المسابقتين الموثرتين على أستعمال الأرص توجد عملية أجتماعية ثالثة تمسمي

بعملينى قفرو والأعلال ، وهما عمليتان مرتبطتان صع بعضهما ، والغزو عبارة عن مجموعة من السكان تغزو حي سكنى تسكنه جماعة تفوق كثيرا في مستواها الإجتماعي والثقافي والإقتصادي المجموعة الغازية ، كما يحدث الغزو في مجال الأنشطة المغتلفة ، فقد يغزو نشاط ما منطقة بها أنشطة تغاير النشاط العازى مثل غزو الصناعة أو التجارة منطقة سكنية أو غرو عمارة عالية أي أنشاء عمارة عالية في حي سكنى مخصيص للهيلات ، أما الأحلال فيحدث عندما يهاجر سكان المنطقة الأصليين أو النشاط الأصلى الذي كان موجودا بالمنطقة ويحل محلهم السكان أو النشاط العازى بشكل كبير ، ويلاحظ هنا في عملية الغرر والأحلال أشتر الالمحركة الاجتماعية على تغير الوصيع والمركر الإجتماعية .

# السلوك الإنساني والقيم الإجتماعية كعوامل مؤثرة في أستصال الأرض

تؤثر القيم الإجتماعية السائدة على شكل أستعمال أرض الحضر ، ويقصد بهذه القيم السلوك الإنساني والإجتماعي ، ويشير السلوك الإنساني إلى كبيبة تجاوب ونقاعل الناس والجماعات داخل الأمسان والإجتماعية والإقتصادية التي يعيشون فيها ، وبالنظر إلى شكل استعمال الأرص نجد أن هذا الشكل هو نتيجة عمل كثير من الأفراد والجماعات ، عمل ناتج عن سلوك الأمسان دفع البه أحتياجاته ورخباته : الإحتياجات هي ضروريات الحياة ، أما الرخبات فهي التي تلي الضروريات ، والسلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات بعثا الأمباع هذه الأحتياجات والرغبات في سوق أرض الحصر سبق مناقشته الإقتصادي للأفراد والجماعات بعثا الأمباع هذه الأحتياجات والرغبات في سوق أرض الحصر سبق مناقشته في الجزء السابق ويناقش هذا الجزء السلوك والقيم التي تؤثر على أستعمال الأرص نحقيقا المرغبات الإجتماعية والإقتصادية السائدة في الأجتماعية والإقتصادية السائدة في الأحتماعية والإقتصادية السائدة في هذا المجتمع ونتمثل هذه الدورة في أي عمل على أسلس القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة في هذا المجتمع ونتمثل هذه الدورة في أي عمل على أسلس القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة في الأسانية والمورة في :

- معارسة الأحتياجات وقار غبات في أطار ثلقيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة.
  - \* تحديد للهدف الذي يسعى إليه .
  - تنظيم المرادفات والبدائل من الحلول .
    - أتخاذ القرار وتنعيذ.
    - التقييم واعادة الدورة من جديد .

أملى سبيل المثال عندما براد تجديد وتصين هي سكني متخلف تكون هناك ممارسة للإحتياجات والرغبات في أطار القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة التي تدعو إلى ضرورة تغير أستعمال هذه الأرص، وسدأ بممرسة الأحتياجات والرغبات ، فعثلا هل برغب في عمل طموح أو عمل ممكن وهكذا ، شم في صوه معرفة أحتياجاتنا وأمكانياتنا وقدراتنا نبدأ في باورة الفكر هندد الهدف بدقة وهو توفير مساكل صحية

جميلة على هذه الأرص ، ثالث خطوة بعد تحديد ظهدف هي تجهيز حلول مرادعة أو بدائل من الحلول : هل نبعي عمارات عالية أو متوسطة أو مساكن مصغوفة أو مساكن دويلكس أو فيلات ، وبعد أختيار هذه البدائل يختار أخدها ، ثم ينفذ المشروع المختار التحقيق الهدف شكل (٥٥-أ) .

وقد يخلق التغيير الناتج عن تنفيذ المشروع المختار قيما جديدة المجتمع ، فلا شك أن بداء حى مدكنى صحبى جميل سيغير من قيم المجتمع ، هذه التعييرات بدورها تخلق سلسلة من الأعمال الجديدة التى قد تغيير شكل أستعمال الأرض مرة ثانية والاشك أن السلوك الجماعي للمجتمع ككل له تأثير على تخطيط أستعمال أرض الحضر ككل ، أما قيم مجموعة من هذا المجتمع اللها تأثير على موقع محدد أي جزء حدود من التحطيط ، وبمعنى أخر تؤثر قيم الجماعة على شكل أرض الحصر ككل ، وتؤثر قيم مجموعة من الناس على جزء من أرض هذا الحضر ، لهذا يجب التركيز على تحديد القيم الإجتماعية السائدة لسكان أرض المحضر ككل والقيم الحاصة بكل مجموعة من السكان لأخذها في الإعتبار عند التخطيط شكل (٥٠-ب) .


#### المنفعة العامة Public Interest

بعد عمل الدراسات والتطيلات المحاصة بالعوامل الإجتماعية والإقتصادية التي تؤثر على أستعمال أرص الحضر يحتاج المحطط إلى دراسة أخرى خاصة بالمنفعة العامة – وهي منفعة المجتمع ككل – بجانب منفسة الأفراد تساعده على ومسع المعدلات النحطيطية التي يسترشد بها عد محصير التحطيط العام للمدينة ، وتشمل المنفعة العمة عدة عناصر منها خمسة عساصر رئيسية هي الصحة العامة والأمان والراحة والإقتصاد والنواحي الجمالية .


# قصحة العلمة والأمان (الأمن) Public Health And Safety

تتحكم الصحة العامة والأمان في تخطيط أستعمال أرض الحضر ، وهذان العاملان مرتبطبان دائما مع بعضهما ، ويتطلب الحي السكني مثلا من وجهة مظر الصحة العامة والأمان هذه المنطلبات :

- ١- الجماية ضد الأحطار.
- ٢- الحماية صد العدوى وضروة النظافة والصيانة .
  - ٣- نور كاف وشمس رتهوية كافيتان .
- الحماية مند المتوضاء وزيادة مبتوى المتوت .
  - ٥- الحماية ضد تلوث الهواء .



أ- على مستوى الغرد أو مجموعة من الناس



شكل (٥٥) دورة ملوك الانسان على مستوى الفرد والمجتمع

- ٣- المماية عند التعب وتوفير الخصوصية الكافية .
- ٧- توفير الفرصة لمماية العائلة والمجتمع والحماية من الأخطار ومن الأحلاق غير الحميدة .
  - ٨- توفير إمكانية الراحة والجمال .

ويمكن تحقيق هذه المتطابات عند تخطيط استعمالات الأرض المناطق السكنية عنن طريق :

- الأشراف على كثافة السكان (ستناقش في الباب التالي).
  - الأشراف على ألأرض ذات الطبيعة الخطره.
- التحكم في الأثار الجانبية الناتجة من أستعمال الأرض .

وبالنسبة للأشراف على الأرض ذات الطبيعية الخطرة توجد في مناطق الحضر أراضي حالتها الطبيعية تعتبر مصدرا خطرا على صحة الأسان وحياته ، ويلزم أن تصدر تشريعات تحمى الأسان هنها ، وتشمل مثل هذه الأراضي الأرض ذات الميل الشديد والأتحدارات الوعرة الحطرة والأرض المعرضة الميطنات الأنهار والبحيرات والأرض التي يصعب صرف الياه من عليها ، أوالتي تحتوى على مياه جوفية ملونة ، ويجب أن لاتدخيل مثل هذه الأراضيي في عمليات التخطيط ، أي يجب أن لا تستعمل لأغراض السكني أو الصناعة أو التجارة .

أما الأشراف على الأرض المعرضة للأخطار ، فقد يترتب على أستعمال الأرض أخطارا تتنج مشلا من حركة مرور عالية – كالسيارات والقطارات التي تصدر منها ضوضاء أودخان – تؤثر على المناطق العجاورة ، كما تؤثر الصناعة التي تصدر عنها مأوثات هوائية على الأحياء السكنية المجاورة أنها ، ويمكن الأشراف على هذه المصادر عن طريق التحكم في أستعمالات الأرض وذلك بتوفير المساحات المفتوحة المناسبة والتوجيه السليم لمواقع الصناعة والأسكان ، فيمكن عن طريق توفير مساحات مفتوحة بين المناطق السكنية وبين شوارع المرور عالية الكثافة تقليل مصايقات المرور وتلوث الهواء والضوضاء ، وكما أن تخصيط مواع الصناعة التي تلوث الهواء بوضعها تحت مهب الربح يقلل من مضايقات هذه الصناعة .

#### الراهة Convenience

إن راحة سكان المدينة عامل هام يجلب أن يذهب إلى أعماق عملية تخطيط أرض الحضر كأحد الموتمل التي تؤثر على تخطيط أستعمالات الأرض من ناحية ترتيب هذه الأستعمالات وعلاقلة كل أستعمال بالأخر ، أى المسافة بين العمل والسكن ، وبين السكن والسوق ، وبين السكن وأساكن الترفيه ....، ونقاس الراحة داخل مناطق الحضر بعدة مقاييس أهمها المسافة والزمن .

وتتأثر الراحة بكثافة تنمية الأرض أيهرجة الكثافة السكانية على الأرض ، وترتبط هذه الكثافة بعدة

عوامل منها طبيعة الأرض ومظاهر السطح وطريقة صرف الباء السطحية ومندى قدرة الأرض على تحمل المباني العالية ومنسوب المياء الجرفية وسعر الأرص والنواحي الجعالية .

وبالطبع فأن أستعمال الأرض على أساس كثافة سكانية منخفضة (كمناطق العيلات ) ينتج عنه ريادة في الوقت والعسافة بين السكن ومواقع الأنشطة الأحرى ، بينما ينترتب على أستعمال الأرض على أساس كثافة سكانية عالية(كمناطق العمارات) نقص في الوقت والعسافة ....

وقد يظهر من هذه المناقشة أن عامل الصحة العامة والأمان يفرضان كثافة سكانية مدخفضة بينما تغرص راحة سكان العدينة - أقتصاد المسافة التي يعشونها أو الوقت الدي يستهلكونه - كثافة سكانية عالية ، وإن كان يدو في الظاهر تعارضنا بين الصحة والأسان ربين الراحة الا أنه في الواقع لايوجد عثل هذا التعارض ، فيمكن عن طريق تحطيط أستعمالات الأرض تحقيق التوازن بتخطيط مناطق ذات كثافة سكانية عائية من أجل الراحة ، ومناطق ذات كثافة منخفضة ومتوسطة من أجل الصحة العامة والأمان والجعال .

ويمكن تحقيق الراحة بوسائل مختلفة منها من التشريعات الخاصة بتفطيط المناطق وتقسيم الأراضيي ، والجدول الأتي عبارة عن دراسة قيامت بها أحدى الجمعيات الأمريكية تهين معايير المسلفة والرمن بين المسكن والأنشطة المختلفة .

جدول (١٨) المساقة والزمن بين المسكن والأنشطة المختلفة

الزمن	الساقة	بيان الأنشطة
(نقيقة)	(کیلو مکر)	
1	*,t -	دور المشانة
Y+ - 1+	3,4-4,4	ريلش الأملقال
Y+ - 3+	3,0 - 4,0	المدرسة الإبتدائية
Y0 - 10	1,0 - 1,+	المدرسة الإعدادية
Y Y .	Y,+ - 1,0	المدرسة الثانوية
41.	3,1 - A,+	حديقة المجاورة
7 7.	1 - 1	حديقة عامة على مستوى المدينة
Y+ - 1+	3.4 - A.4	ملعب المهاروة
\$0 - T.	}	ملعب على مستوى المدينة
Y 1	3,4 - A,4	مركز تجارى على مستوى المجاورة السكنية
Y0 ~ 10	_	مركز تجاري على مستوى مجموعة مجاورات (حي سكني)
£0 − ₹+	_	مركز تجترى قلب المدينة
£0 − ₹+	_	مركز المضر
10 - T.		مركز قميل

ويلاحظ أن هذه العدلات صلت على أساس مجاور قسكنية ذات كنافة سكانية منخفضة تتكون غالبية مساكنها من مساكنها من مساكنها من مساكنه في المجاورات السكنية السير ويقل ممها الزمن في المجاورات السكنية التي تتكون من عمارات عالية ، والجدول الإسترشاد فقط ويالطبع تختلف هذه المعدلات من مدينة الأخرى حسب ظروفها المعلية .

#### Economy الأكمنة

يرتبط عامل الأقتصاد بكفاءة هيكل أستعمالات الأرض ، ويتعثل ذلك في صدورة مصروفات المكومة لأنشاء وتشغيل وصبيانة قمرافق قعامة والخدمات بولاشك أن الأقتصاد في مصروفات المكومة والأفراد في نتمية أرض قحضر أمر صرورى ، ولهذا يراعي عند تخطيط أستعمالات الأرض الأقتصاد في تكاليف تتفيذ هذا التخطيط سواء من ناحية مجس قمدينة أو من ناحية الأفراد .

والأقتصاد له علاقة كبيرة بعامل الراحة - راحة السكان - فالأثنان مرتبطان مع بعضهما مثل أرتباط الصحة العامة بالأمان ، والأمثلة على ذلك كثيرة فتضليط مواقع سكن للعمالى بالقرب من مكال العمل فيه راحة لهم ، وفي نفس الوقت يوفر في مصماريف نقل العمل من مسكنه إلى مكان عمله ، ومن هذا يتضبح أن راحة السكان مرتبطة بما يبذلونه من جهد وما ينفقونه من مال .

ونؤثر مواقع أستعمالات الأرض المختلفة على المصروف ان العامة الذي تنفقها البلدية - مجلس العديدة -فعلى سبيل العثال تتأثر تكاليف توصيل خطوط العرافق العامة من مياه ومجارى وكهرباه بقرب أو بعد مواقع العساعة من هذه الخطوط الموجودة أو المفترحة ، والاشك أن تفطيط مواقع الصناعة بالقرب منها يقال من مصروفات العدينة على أنشاء خطوط خاصة لهذه الصناعة .

كما تؤثر الكنافة السكانية على التكاليف العامة لتنمية وتحسين الأرض ، فعثلا تحتاج المناطق ذات الكنافة السكانية المنخضة - مناطق الفيلات - إلى أنشاء شبكات طويلة من الشوارع والمرافق العامة لتعدى عدد الليل من السكان أثل بكثير مما يوجد في المناطق ذات الكنافة السكانية العالية استاطق العمارات - ولهذا يجب أن يؤخذ عامل الأنتساد في الأعتبار عند تخطيط أستعمالات الأرض.

وبالطبع يجب موازنة كل هذه العوامل مع القيم الأجتماعية والاقتصادية المسائدة في المجتمع وسناوكه وأعضاباته والضرائب وأي تكاليف أخرى يجب أن ينفعها الناس من أجل أشباع رغباتهم .

#### النراحي الجمالية Amenity

يبعث الجمال في النفس العتمة والإنشراح والراحة ، وهو عامل أساسي في التخطيط فيجانب أهتسام المخطط بتخطيط عناصس العدينة حتى تؤدى وظائعها على الرجه الأكمال فأنه يهتم بالجمال ، جمال الشكل وحسن المدورة ، فلا يكفى أن يؤدى الحى السكنى أ والتجارئ أو المستاعى أو شبكات الطرق وظيفتها بل يجب أن تكون هذه الأحياء جميلة وجذابة فى نفس الوقت ، فعثلا لايكفى أن يكون الحى السكنى صحى ومأمول ومريح بل يجب أن يكون أيضا جميلا وجذابا يبعث فى النفس البهجة والسرور عويمكن تحقيق هذا الجمال بخلق الفراغات حول الميانى وتخطيط العبادين والشوارع الواسعة والساحات الخصيراء والتحكم فى أرتفاعات العبائي والتصميم المعماري العبائي مستحدما في ذلك الوحدة والتنوع .

. . .

ويجانب عناصر الصفعة الحصن التي مبق مناقشتها ، والتي تؤثر على تغطيط أستعمالات أرض الحضر يوجد عصر سادس لم يأخذ مكانه بعد كعصس من عناصر المعقمة الدواحي الجمالية التي تتعلق بالأخلاق العامة والتي يجب أن تؤخذ في الأعتبار عد التخطيط ، فعلى المخطط أن يأخذ هي أعتباره مواقع دور اللهو غير البرئ ودور الدعارة وبيع شرب الحمر ومحلات الميس ، فلا يجب أن نخطط موقع مدرسة بنات أو مدرسة أولاد بالقرب من هذه الدور حتى لا بألف الشباب القبح والعمكر ، ويشبون وهم يعتادون المناظر غير الجميدة الصبح جزه من قيمهم وعاداتهم .

# الباب الحادي عشر الأسس والمعدلات التخطيطية للإستصالات السكنية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

الإستعمالات السكنية المجاورة السكنية

## الباب العادي عشر الأسس والمعدلات التغطيطية للإستعمالات السكنية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

## متطلبات المكان والمسلحة Location and Space Requirements

### الإستصالات اسكنية Residential Uses

تعرف الخدمة السكنية بأنها عبارى عن المسكن والأرض المحيطة به والمخصصة الأغراص الخدمة المنزلية المساعدة وهي المساحة المحصصة للحديثة ونشر النسيل ولعب الأطعال ، والمساكن أدواع منها المسى السكني المخصص الأسرة واحدة أو الأسرئين والمساكن المصعوفة والعمارات المتعددة الطوابق ، ويستعمل التوصيف الأثني في كثير من الدول حيث يسهل إستعماله في الحياة العملية :

### 1 – الترسيف حسب عدد الرحدات السكنية في المبنى :

- مبنى سكنى مخصص الأسرة واحدة تشغل الوحدة السكنية العبنى السكنى من الأرض المسقف مع
   وجود مدخل مستقل وغدمات مستقلة وإستعمال اللأرض مستقل .
- مبنى سكنى مخصيص الأسرتين: تشترك وحدثان سكنيتان في شخل المبنى السكنى واحدة فوق
   الأخرى مع وجود مداحل وخدمات مستقلة ، ولكن غالبا (وليس دائما) ما تستعمل الأرض
   مشاركة .
- ولا يتعدى عدد الأدوار المباني السكنية المنفسطة ذات الأسرة الواحدة أو أسرتين عن دورين أو دورين ونمسف في الإرتفاع .
- عبني سكني الأسر متعددة : تشترك ثلاث وحدات سكنية أو أكثر في شغل العبني ، وغالبا ما
   يوجد مدخل مشترك وخدمات عامة وإستعمال عام للأرض

## ٧ – الترصيف حسب علاقة المبنى بالمباتى المجاروة

ترضع المباني الموضعة بعاليه في أي شكل من الأشكال الأثية :

\* منفصلة : كل مبنى سكنى له فضاه حوله أي مفتوح من الأربعة حواتب .

- شبه متصلة إنصال جزئي يوجد في كل مبني حائط مشترك مع العبني المجاور وتحبر هذه
   الحائطة عامة .
- متصلة سواء في شكل مجموعات أو في شكل مصغوفات حيث يوجد حائطين من حوائط
   جوانب المبنى مشتركة مع المبنى المجاور ماعدا النهايات .

ويوصح شكل (٥٦) أنواع المسلكن توصيف المسلكن حسب عدد الرحدات السكنية بالمينى وحسب علاقة المبنى بالمبانى المجاروة ، ويوضح شكل (٥٧) منى سكنى مخصص الأسرة واحدة (هندى) ، كما يوصح شكل (٥٨) مسقط أفقى لمبنى سكنى مخصص الأسرة واحدة تحيط به حديقة ومسكن على شكل مصفوهة ، أما الشكل (٥٩) فهو العمارة سكنية .

ويوفر فلتخطيط السليم للمواقع السكنية فمقطلبات الأنية :


- إصاءة وتهوية كافيتين المبدى السكني مع نفاذ أشعة الشمس إليه .
  - الحماية من الضوضاء، أي توفير الهدوء الثام.
    - \* سباحة لإحتياجات الأسرة .
    - أمان ضد قحوانث والحريق .

ولتمقيق هنذه المنطلبات يجنب أن تكون الأرض المخصيصة للإستعمالات السكنية مستوفية الإشتر نطات الخاصة بمنطلبات المكان والمساحة ، أي العوامل التي تتحكم في إختيار العوقم والمساحة .


## عوامل إختيار الموقع

### 


يجب أن تكون التربة وما تحتها مناسبة لعمليات العفر والتسوية وتعهيد الموقع بالنصبة لعمليات الشاء العباتي ، وكذا بالنسبة لمد خطوط العراقق العامة وزراعة النباتات من أشجار وشجيرات وحشائش ، كما يجب أن تكون الطبقات التي تقع تحت طبقة التربة السطحية قادرة على تحمل الأحمال الخاصة بالعبائي بطريقة التصادية ، وبالطبع سوف تتوقف قدرة هذه الطبقات على تحمل الأحمال الواقعة عليها على نوعيتها ، فالأرض المردومة أو المكونة من رمال زئيفية لا تتحمل أحصالا تقبلة ، لهذا تعمل جسات خاصة لإختبار التربة لمعرفة خواصها وقدراتها على تحمل الأحمال ، ومن ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن الأرض المحبة جدا كالأرض الحجرية أو الجرائيتية تكلف كثيرا في عمليات الحفر لمد خطوط المرافق العامة أو لانشاء بدرومات العماكن .



شكل (٥٦) أنواع المساكل وتوصيفها




معشر عام لسبكن مؤلف من شقة واحد (في الهيد)




المحملط الافقى لمسكن مؤلف من شفة راحدة (في الهمد) ١ - ممر مسقف ؟ ٢ - ممر مكشوف ؟ ٣ - عرفة عامة ؟ ٤ - عرفة الطمام ؟ ٥ - معلج ؟ ٢ - عرفة الموم ؟ ٧ - دورة مياه مشتركة ؟ ٨ - تواليت ؟ ٩ - شرفة مسقفة ؟ ١٠ - شرفة مكشوفة ؟ ١١ - كاراج؟ ١٢ - عرفة أو ردهة اضافية ؟ ٣١ - فاه التدابير المنزئية

### شكل (٥٧) مسكن مؤلف من شقة واحدة ( في الهند )


## أ- عينى منكنى مغصنص الكبرة واعدة تتبيط به عنيقة





ب- مبنى منكنى مخصيص الأمرة واحدة متصل ( مصفوفة ) دور أرضى شكل (٥٨) مبنى بيكنى مخصيص الأمرة واحدة منفصل وأخر متصل ( مصفوفة )





#### 7- منسوب المياه الجوانية Ground Water Level

يشمل إختيار موقع التجمعات المكتبة عامل أساسي آخر ، وهو أن يكون منسوب المهاه الجوفية الأرض الموقع واطها – أي منخفضا – الدرجة تسمح بحماية البدروسات من الفيضائيات وحماية خطوط المصرف المسحى من تداخل المهاد الجوفية معها ، وإذا كان هناك نبة الإنشاء البدرومات في المساكن التي تقام على مثل هذه المواقع فيجب أن يكون مستوى المهاد الجوفية أوطى من أرضية هذه البدرومات ، وحتى أذا لم يكن هناك إنجاد الإنشاء بدرومات فإن منسوب المهاء الجوفية القريب من الأمن يسبب رطوبة في الفراغ الموجود تحت المبنى ، ويترتب عليها مشاكل خطيرة وتكاليف باهظة .

## ٣- خار الموقع من الفيضان المعلمي Freedom from Surface Floods

يجب أن تكون المساحة المختارة الإقامة تجمع سكنى عليها خالية من الفيضانات السطحية الناتجة من فيصان الأنهار أو البحيرات أو ظاهرة العد ، وتجعل مثل هذه الفيصانات السطحية من العباني المقامة على هذه العراقع مباني لا تصلح للإستعمال ، حيث ستغرق كل المرافق العامة نتيجة هذه الفيضانيات ، وتتوقف حركة المواصلات داخل هذه المنطقة وتتعزل عن بقية المداطق الأجرى .

## أ- مظاهر المنطح (خلو الموقع من أخطار التضاريس)

### Freedom from Topographic Accident Hazads

يجب أن يكون الموقع المطاوب إختياره غير منحدر إنحدارا شديدا حتى تسهل عملية تسوية أرضه دون تكاليف باهظة ، كما يجب أن تكون المساكل التي ستقلم على هذا الموقع على معاسب تسمح يوصول المياه الموجودة في شبكة مياه الشرب أو الحريق إليها ، ويمعني أخر يجب أن يكون منسوب منطط المياه الموجودة في الشبكات أعلى من منسوب المساكن .

ويؤثر ميل الأرض بالنسبة للرياح والشمس على تتمية الأرض نتمية حسنة ، فعلى سبيل المثال ميال الأرض في إنجاء الجنوب محبوب ومرغوب فيه بالنسبة الأشعة شمس الشناء وضرورة وصولها إلى غرف النوم كما سبق ذكره .

كما يجب أن تسمح تضاريس الموقع بسهولة الوصول إليه سيرا على الألدام أو بالسيارة وكذا سهولة المرور خلاله ، كما يجب أن تسمح التضاريس بعمليات التسوية الإلتصادية لشوارع الموقع حتى تطابق ميولها أو إحداراتها النسبة المسموح بها ، وكذا بالنسبة المأرض اللازمة للمسكن وما حوله من الفضاء المستعمل العب الأطفال والشباب والحديقة العامة المجاورة وبقية الخدمات الأخرى .

#### ه- إمكانية الحصول على المراثق والحماية Availability of Utilities and Protection Services

يجب أن يكون التجمع السكنى في مكان تتوفر فيه المرافق العاملة من ميناه شرب ومسرف صحى وحماية الأمن عند أخطار الحريق ، وفي حاللة عدم وجود مثل هذه المرافق فسوف تتوقف فائدة الموقع المختار على مشاكل أنشاه المرافق أقتصاديا ، فعثلا في حافة عدم وجود شبكة مسرف مسمى التطحن من فصلات الأنسان أما أن تقام شبكة مجارى محلية على الموقع نضع أوتصرف فضلات الأنسان بطريقة فرديسة عن طريق أنشاء غز قات التحليل وبيارات وغنادق العسرف وهكذا .

### 3- خلق الموقع من الأخطار المعلوة Freedom From Local Hazards And Nuisances

يجب أن يكون العوالع خاليا من الأخطار التي تتعلق بصحة وحياة الأنسان ، وأن يكون حاليا بقدر الأمكان من الأخطار البسبطة والمضايقات الأخرى ، ولا توجد حتى وقتنا هذا معايير الأختيار العوقع بالنسبة لهذه الأخطار مثل ما هو الحد الأدنى العسافة الواجب توافرها بين السكك الحديدية والتجمع السكنى ، ويمكن الحصول على بعص هذه المعايير من التجارب السابقة .

## ويمكن تلخيص هذه الأخطار في الأتي :

- أ- أخطار الحوافث Accident Hazards : ترتبط أخطار الحوادث مع مركة مرور السيارات والحريق والأنفجارات والسقوط والغرق وغيرها من المصادر الأخرى ، لهذا يجب أن لانقام تجمعات سكنية في أماكن نقع في دائرة تأثير هذه المصادر ،
- ب- الضوضاء والأهترازك Noise And Vibration : غائبا ماتكون مصدر المعوصاء باتجة عن حركة قطارات السكة الحديدية والمطارات ومرور السيارات بالشوارع الرئيسية أو بعض الصناعات الثقيلة ، ولذا يجب عدم أختيار الموقع السكني في الناطق التي تحدث فيها مثل هذه الضوضاء والأهترازات .
- ج- الروائح الكريهة الدخان الأثرية Noise, Smoke And Dust : يمكن تقسيم الروائح الكريهة حسب
  مصمادرها إلى :
- المصانع والسلخانات ومصانع دبغ الجاود والمنتجات الحيوانية ومصانع الكيماويات والأسمدة وصباغة النصيح والورق والصابون والدهانات .
  - مقالت القمامة وخاصة اذا كانت عملية التخلص منها تشمل حرقها على الموقع .
  - المجارى المائية العلوثة بعياء المجارى أومعطات المجارى غير المشغلة تشغيلا كاملا.

- التزارع الحيوانية والاسيما مزارع المنازير.
  - ≉ مصلار آخری.

وتتوقف خطورة هذه المضابقات على مدى شدتها وتكرار حدوثها ، أما الدخان والأتربة فعصدرها الرئيسي المصانع والعلوثات الخارجة من عادم السيارات وحرق القمامة ، لهذا يجب خلو العوقع السكني من هذه العلوثات .

- ٤- أغطار الأمراض Disease Hazards: يجب ان لايتعرض سكان الموالع المختار الأخطار الحيوانات والعشرات الناقلة الأمراض الموجودة في الأماكن التي تعتبر معاضعا لتوالد الفتران والنبساب والبعوض والعشرات الأخرى ، وتعتبر المقالب العمومية القمامة والفضائات وأماكن السنتقعات مراكز التوالد ونكاثر هذه الحيوانات والعشرات .
- ه- الأخطار المتصلة بالأخلاق Moral Hazards: توجد بسس المؤسسات -أو الأنشطة التي تصارس عمليات فها تأثير غير مرغوب فيه على سكان موقع التجمع السكنى ، والسيما على الأطعال والأولد الدين هم في س المراهقة ، وأحطر هذه المؤسسات مجلات الميسر -القمار وشرب الخمر وبيوت الاعارة والتوادى الليلية ، لهذا يجب أن يكون الموقع المختار بعيدا عن المعاطق التي توجد فيها مثل هذه المؤسسات .

# متعلليات تصميم الموقع Site Design Requirments

يتطلب التخطيط السليم الموقع السكنى وضع المبنى على الموقع نطريقة تمكن كل مسكن أن تكول له مساحة خارجية تستعملها الأسرة في معارسة نشاطها اليومي الخارجي ، وأن يكون لكل من المساحة الداخلية والحارجية أضاءة نهارية وضوء الشمس وتهوية مستمرة وهدوه وأسان ، وغالبا ما توجد تعارضات بين عاملين أو أكثر من هذه الموامل الخمسة المرخوب فيها ، فمثلا الأثجاء المرخوب في وضع المساكن بالسبة الجهات الأصلية الأربع هو الوضع الذي يسمح بدخول أشعة شمس الشتاء المسكن ، وقد يتعارض هذا الأثجاء مع الأتجاء الأخر وهو وضع المسكن بحيث يسمح باستقال النسيم هممل الصيف ، أو قد يتعارض الأرسم الماس بتجنب المنوضاء ، لهذا يجب دراسة كل هذه الموامل مع بعصها والخروج بحكم سليم ، الوصع الماس بتجنب المناسبة التحديد الكافئة البيار متطلبات ضوء الشمس من أهم هذه المنطلبات الأنها بستعمل وضم القواعد الأسامية التحديد الكافئة البيكانية .

## ۱- شوع قنهار وأشعة قشمس Daylight And Sun

منوه النهار وأشعة الشمس وحرارتها هي أنقطابات أساسية التوفير بيئة سكنية صحية ، وأول أختيار الموقع المسرد على المسرد الموقع صدوه نهار وأشعة شمس كافيتين لكل مسكن ؟ ويوجه عام يجب أن يتعرض عدد من حجرات المسكن الأشعة الشمس خلال أنتقال أشعة الشمس في كل فصول السنة ، وأن تكون الشبابيك بواجهاتسمح بدخول أشعة شمس المجرة بفعالية .


وتوصيى بعض الدراسات بأنه يجب أن تستقبل نصف غرف الوحدة السكنية أشعة الشمس لمدة ساعة على الأقل في وسط النهار ~ بين العاشرة صباحا والثانية مساء في فصل الشناه – حيث تكون الشمس في هذا العصل أوطي وأقل أرتفاعا ويكون وصول أشعة الشمس داخل الحجرات مؤكدا ، ويمكن تطبيق ذلك في العمارات التي لايزيد عمقها على حجرتين فقط مع واجهة جوبية ، أما في فصل الصيف فتستقبل هذه المجرات أشعة شمس قليلة حيث تكون شمس وسط النهار عمودية تقريبا على الأرض .

لهذا تعبر الواجهة الجنوبية في المناطق الشمالية في فصل الشناء الواجهة المطلوبة لوصدول أشعة الشمس داخل الحجرات ، أما الواجهات العربية والشرقية هو خوب فيها بنسبة قليلة ، حيث تستقبل حجرات الواجهة الشرقية شمس قليلة في أول النهار في عصل الشناء ، وتستقبل حجرات الواجهة الغربية شمس شديدة في أجر النهار في عصل المسيف ، أما الواجهة الشمالية فهي أكلهم تعرضا الأشعة الشمس .


ويوضح شكل (١٠) ميل أشعة الشمس على الرأسي ظهرا في العصول الأربعة ، وكذا ميل أشعة الشمس على الأفقى والرأسي في الغصول الأربعة عند خط عرض ٣٠ شمالا ، أما الشكل (٣٠ -أ ) فيوضح مسار أشعة شمس الثناء يوم ٢٧ ديسمبر الساعة ١٠ صباحا والساعة ١٢ ظهرا والساعة ٢ مساء عند خط عرض ٣٠ شمالا داخل حجرة سكنية لها واجهة جنوبية ، كما يوضح الشكل المسافة بين عمارتين متوازيتين أحدهما لها واجهة قبلية (جوبية ) والأخرى بحرية (شمالية ) ومسار أشعة الشمس بين هنين المبنيين

ويتضح من الشكل الأخير أنه حتى تنفذ أشعة شمس الشناء من الساعة ١٠ صباحة حتى الساعة الثانية مساء داخل العبني يجب الانتقل المسافة بين حدى العمارتين عن ١٠١ مرة أرتفاع العباني ، أما أذا أريد وصول أشعة شمس الساعة ١٢ ظهرا فقط يجب الانتقل المسافة بين العباني – عرض الشارع – عن أرتفاع العبني تقريبا ، وعدما تكون واجهات هذه العباني شرقية أو غربية أو جوبية شرقية أو جنوبية غربية ، غربية ، أيجب أن تزداد العباقة بين صغوف أرض العباني عن هذه العمد الانتحويض قلة العبل الرأسي الأشعة الشمس في الفترة ما قبل وما بعد منتصف النهار ، ويوضح الشكل (١١ -ب) الملاكة بين أرتفاعات العباني وعروض الشوارع على أساس عدم وقوع ظل على العبني العواجه عن ساعة محددة من النهار في يوم محدد من السانة .

كما يجب التأكد من وجود ضوء النهار بكميات كافية لكل غرف الوحدة السكنية وأهم معدل يجب




أ- ميل أشعة الشمس على الرأسي في القصول الأربعة عند خط عريش ٣٠ شعالاً



المدر أمس تسبيم السليا سعيديون


مسار أشمانكشيم والمسرل الاربيان


# ب- ميل أشمة الشمس على الأفقى والرأسي عند غط عرض ٣٠ درجة شمالاً




شكل (٦٠) ميل أشعة الشمس على الرئسي ظهراً وميلها على الأفقى والرئسي عند عط عرض ٣٠ شمالا


# أ- مسار أشمة الشمس داخل حجرة وبين مبنيين يوم ٢٧ ديسمبر عند حما عرض ٣٠ درجة شمالاً








مستبل أومريشسريون و الصلية مطوان من يورنج بمسان (بليجة وانسموه واساعه وسلما ، 10 طه) م يرم وي ديسمور مد صليمون و شيالا



مسيط المقريصين بربيح بسيار تأشيث الشيمي السلمة وسياء بالطيق ومعماء پرغ جو د پیسمی متب شق مرجب <del>د شیسا</del>لا



شمال عربی نا جنوب شا







الظلال بين الماني

شكل (١١) مسار أشعة الشمس داخل هجرة وبين مبنين + المباني والظلال


ب- المبلئي والظلال


تمقيقه في المساكن الجديدة هو توفير فراغ بين المباني يسمح لضوء النهار بالنفاذ إلى غرف المسكن بكميات كافية لدرجة تسمح ثربة البيت القيام بأعمالها بدون أضاءة صماعية أثناء ساعات النهار في اليوم المسحو في أي فصل من فصول السنة موتعتبر السافة المتروكة بين المباني للسماح بوصول أشعة الشمس داخل حجرات المسكن مسافة مناسبة توصول ضوء النهار داخل هذه الحجرات ، وفي حالة الحجرات التي لاتحتاج دخول أشعة الشمس فيها ، فيمكن تحقيق وصول ضوء النهار البها بالتحكم في المسافات بين واجهة المباني وبين أرتفاعها .

#### ٢- قثهوية

بالنسبة تارياح من المرغوب فيه أستقبال الرياح اللطيفة والنسيم العليل صيفا وتجنب الرياح غير المرغوب فيها كالرياح الموسمية أو المحملة بالأثرية ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل منها :

- ترجيه الشوارع في المناطق الحارة في الأتجاه الشمالي الجوبي ، لزيادة سرعة الهواء التلطيف درجة حرارة المدن .
- \* الأحذ في الأعتبار عند تنطيط المواقع السكنية ، صرورة وجود تيار طبيعتي من الهراء داخل العسكن لتوفير تهوية مباشرة عمودية على أتجاه المبنى عند فتح الشبابيك ووضع فتصات المباني في إتجاهين متضادين : أتجاه هبوب الرياح حيث الضغط العالى وفي أتجاه الصعط المنخفض ، الأنسياب الهواء أي تهوية مباشرة .
- أذا نتج عن وضع المبنى في الأتجاه الذي يسمح بوصول ضيم الصيف داخل الحجرات تعرض العبنى في
  نص الوقت الرياح الشتاء الباردة وغير المرغوب فيها فيمكن التعلب على هذه المشكلة والأحتماظ
  بالحرارة داخل العبنى في عصل الشئاء بازدواج زجاج الثبابيك وزيادة سمك الحوائط.
  - عدم وصمح مباني مرتفعة في أتجاه هبوب الرياح والنسيم المعتدل تحجب خلفها مباني واطية .
- عد تخطيط المواقع السكنية براعي أن تكرن المساقة بين المساكن في رضع بسمح بخال دورة هواء في كل مسكن وفي الفضاء الموجود حول المساكن ، وذلك عن طريق تخطيط المجموعات بطريقة تسمح بتشكيل إنفراجات وأفنية ومساطق مفتوحة مستمرة بين هذه المجموعات تسمح بخلق مشاطق صحط منخفض فيها يثرتب عليها جنب الهواء من مناطق الضعط المالي ومروره بين هذه المجموعات بسرعة أكبر، ويوضح شكل (٦٢) وردة الرياح لبصض المساطق السكنية بالقاهرة رحركة الرياح بين المباني السكنية .
- إعادة قمناطق السكتية بالمساحات الخضراء والأشجار كعصدات شرياح رائتقية الجراء وبالسبية المناطق الصناعية التي تصدر منها عارثات جرية يجب عراعاة رضعها بديدا حت المساكر، ولي مراسع عكس الإنجاهات الرئيسية فهرب الرياح فإن كانت أنية من ناحية الشمال تغطيط المناطق الصناعية





شكل (١٢) وردة الرياح - وحركة نيار الهواه وترنيب المبلئي

#### جوب المناطق السكنية و هكذا ء

#### ۳ - قهدوء Quiet

تعتبر الضوضاء الزائدة عاملا هاما وخطيرا يسبب جهد الأعصاب ، ويتعارض هذا العامل مع الراحة والخصوصية ، وتتزايد المضايقات النائجة عن الضوضاء والأصوات العالية هذه الأيام ، وتعتبر البيئة ذات الضوضاء بيئة غير صحية وغير مرغوب فيها ، ويمكن التعبير عن الأهداف الأساسية للتصميم بالنسبة للهدوء وتجب الصوصاء في الأتي :

- التأكد من أن تكون غرف النوم هادئة هدوء كافيا يسمح بالنوم في أي ساعة من ساعات النهار الذين
   يعملون ليلا ويتامون مهارا أو المرضى والأطفال .
- التأكد من أن تكون غرف المعيشة والعساحات المعيشية خارج العسكن هادنة هدوه يسمح لسكال العسنزل
   من مباشرة نشاطهم العادي بدون مشقة .

ونتص المواسفات في كثير من مدن الدول الصناعية بأنه يجب أن لا يزيد مستوى الصوت داخل المسكن للأصوات الصنادرة من الخارج عن ٥٠ ديسي بل ، وفي داخل غرف المذاكرة أو السوم عن ١٠ ديس بل ، أما في المنطقة المحيطة بالمبنى مباشرة فيتراوح العستوى بين ٥٠ - ١٠ ديسي بل .

والديسي بل مقياس مستوى المسوت يبدأ بالديسي بل الواحد وهو مستوى الصوت الواطي المسخد من والديسي بل مقياس مستوى المسوت تستطيع أن تتحمله طبلة الأنن بدون تلف ، وتتناسب شدة المسوت عكسيا مع مربع المسافة بين المصدر والسامع ، فإدا زادت المسافة مثلا إلى الضعف قلت درجة مستوى المسوت إلى الربع .

ويجب أن يؤخذ عامل الضوضاء في الإعتبار في كل مراحل تنمية الموقع : مرحلة إختيار الموقع - ومرحلة تصميم المسكن ، ويوجد عدد من الوسائل التي يمكن إستعمالها لترفير الهدو المطلوب في المنطقة المكنية :

### ١- إختيار توع المسكن

تنتقل الضوضاء في العمارات السكنية من خلال الحوائط والأسقف المشتركة بين الجيران ، وتعتير هذه الصوضاء مشكلة أساسية بالنسبة للعمارات ويمكن تقليلها أو الحد منها عن طريق التصميم العناسب وبإستعمال مواد بناء مناسبة تمتص هذه الأصوات والا تنقلها ، وبالنسبة للعباني المنفسلة فتأتى إليها الأصدوات العالية غير المعكن التحكم فيها من العساحات المفتوحة القريبة من هذه المساكل .

## ٣- الإركداد - زيادة المساقة بين المهاتى

تعدد المسافات بين مصدر الصوت والمسكن مسترى الصوت المطلوب وجوده داخل الججرات ، ويعتبر إرتداد المبنى عن حد الشارع ومن الملاعب وترق مسافة كافية بين المباني ويعتبها وسيلة فعالة تحد من شدة الصوت الأتي من الخارج ، شكل (٦٣) ، وقبل إعطاء أي معدلات فياسية لهذه الإرتدادات يجب عمل دراسات ميدانية في هذا المجال ، وقد أثبتت الدراسات أن المسافة المطلوب تركها بين العباني بهدف وصول أشعة الشمس داخل المسكن تعتبر مسافة كافية التستيت الأصوات الصادرة من العباني المجاورة .

# ٣- توفير حولجز تشتت الصوت أو تعتصه


وتشمل مثل هذه الحواجز الحوائط والبذاتات الثقيلة وغيرها ، ويمكن الحصمول على الحواجز في المناطق السكنية عن طريق :


- أستعمال خدمات من خصائمتها الهدو الحماية المساحات التي تتطلب هدو أكثر ، فيمكن تخطيط
  شوارع المجاورة وأماكن وقوف الموارات والحدائق كفاصل بين الطرق الشريانية والمساكن ،
  أو وضع حجرات النوم في مؤخرة المسكن خلف غرف المعيشة التي تتطل على الشارع .
- إستعمال الباتات من حشائش وأشجار وشجيرات، والنباتات وحدها لا تكفى لحماية المساكن من الصوضاء العالية إلا أنها تستعمل دائما ، وتوضع مثل هذه العواجز النبائية بين المساكن وبين:
  - المصانع القريبة التي ثقع على حدود الموقع .
    - شوارع العرور الرئيسية والفرعية .
- الخدمات العامة بالمجاورة والتي يصدر منها ضوضاء وبالذات في المساء مثل المراكز
   التجارية والملاعب والمدارس.

## 1- الأسان Safety

يوجد إعتباران رئيسيان المأسان في البيشة القريبة من العسكن ، وهما تجنب أخطبار التضاريس والتصميم العناسب الشوارع والعماشي ، والجد سبق نناول هذين العاملين في الأبواب السابقة كما سختاولهما في باب النقل .

ويجب وضع العبائي بالنسبة فبعصها بطريقة لا تساعد على إنتشار الحريق ولا تساعد على نشوبه ، وتعتبر العساقة المتروكة بين العباني ويعضها - في أغلب الأحوال - مسافة كافية لمنع إنتشار الحريق ، وتشترط قوانين مكافحة الحريق في بعض الدول ترك مسافات أكبر بين العباني بالنسبة المساني ذات الهياكل





شكل (٣٣) أرتداد المباني عن عد الشارع

الإنشائية فقابلة فلأشتمال ، كما تضمع شركات التأمين على المريق مواصف ان فيسة وإنستر اطات أكاسر تشهدا.

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار عند التصميم أن يسهل الوصول إلى جميع الحجرات الرئيسية بالمسكن القضاء على الحريق في حالة بشويه ولهروب السكان منه بسهولة ، بمعنى أن تكون كل الأجهازة الميكانيكية من سيارات وسلالم حريق قادرة على الوصول إلى جوانب المبنى مباشرة .

#### المسلحة وكثاقة الإسكان والسكان Densitles

لوصع معايير ومعدلات الإستعمالات السكنية يجب دراسة كثافة السكان والإسكان ، والكثافة عبارة عن قسعة عدد السكان أو الوحدات السكنية على العساحة وهي نوعان : كثافة صافية وكثافة عامة (أو كثافة المجاورة السكنية) وكثافة السكان – أو الإسكان – العمافية هي نسبة عدد السكان – أو عدد الوحدات السكنية – في العدل بالنسبة المساحة المخصيصة الإسكان ، والا يدخل في هذه العساحة مساحة الإستعمالات الأخرى كالخدمات العامة والشوارع ، أما الكثافة العامة أو كثافة المجاورة فيدخل إلى المساحة كل الإستعمالات الأخرى من مدارس وحدائق ومركز تجارى وشوارع ، وهناك كثافة عامة أخرى على مستوى المديدة كلل .

تستعمل الكثافة الصافية التأكيد توفير الإصاءة النهارية والتهوية الطبيعية ونفاذ أشعة الشمس إلى المساكل والهدوء وتوفير المساحات المفتوحة والأمان ، والشعور العام بأن المكان مفتوح بطلق وغير مزدحم بالمبانى وجميل ، أما الكثافة العامة - كثافة المجاورة - فتهدف إلى توفير الخدمات العامة المطاوية السكان المجاورة ، ويجدب مراعاة أن هناك علاقة بيس كثافة السكان وسعر الأرض التي ستقام طبها المساكن وتكاليف إنشاء العرافق العامة وشق ورصف الشوراع التي تخدمها كما سبق شرحه .

وتوضح كثافة السكان – أو الإسكان – الصافية مدى تكس السكان والمباتى على الأرض ومقدار مساحة الأرض المنطاة بالمبائى مساحة الأرض المنطاة بالمبائى بالنسبة الأرض المفاحة الأرض المساحة الأرض المساحة الممكن تخصيصها كحديقة المسكن ومكان للمب الأطفال والمميشة الخارجية ونشر الضيل وما شابه ذلك .

وتقيد معدلات الكافة في توجيه التخطيط العبدني المساكن وتقدير مساحة الأرض المطاوبة ، كسا تقيد في توجيه التشريحات الخاصة بتضطيط العدن وتضليط المناطق وتقسيم الأراضي ، ويمكن أن تتحكم معدلات الكثافة المناسبة ، والتي تنفذ من خلال تضطيط سايم في تكدس المبائي وعدم التعدى على ضوء النهار والتهرية وخير ذلك من العوامل التي تساعد على تحويل المنطقة السكية إلى منطقة غير صحية .

إلا فنه يجب أن يكون معلوما أن أرقام الكثافة مهما كانت سقيمة في حساباتها فإنها عبارة عن مؤشس

مبدئى لنوعية تعطيط المناطق السكنية ، حبث لا يمكنها أن تعكس كل عوامل التصميم ، فعشلا قطعة أرض ذات مساحة كبيرة وكثافة منخفضة أو متوسطة لا يعنى أن هذه المساحة محططة تخطيطا حسنا ، فقد تتكسس المبانى على المبانى على جره من هذه المساحة بطريقة غير سليمة ، ويوضح شكل (١٤) مدى تكسس المبانى على الأرض في مدينة نيويورك .

ولتحديد الكثافة السكانية الصافية تحدد أتواع المساكن: مساكن منعصلة - شبه متصلة - مصغوفة - عمارات متعددة الطوابق ، ثم يحدد نصبيب الأسرة من الأرض لكل نوع من هذه الأنواع ثم نقسم مساحة العدان على نصبيب الأسرة من الأرض .

وبالنسبة للمباني المخصيصة الأسرة أو الأسرتين ، يوضيح الجدول الأتي المساحة الكلية لقطعية الأرض المطلوبة للمبنى المكني المخصيص الأسرة أو الأسرتين حسب نوع المسكن .

جدول (١٩) قسائمة الكلية لقطعة الأرض المطلوبة للمبنى قسكنى المخصص لأسرة أو لأسرائين حسب نوع المسكن


المسلحة (متر مريغ)	ترع المسكن
0 + +	ا هبني سكني منعصل مخصص لأسرة واحدة (تحيط به حديقة من الأربع جوانب)
**.	مبنى سكتى شبه منفصل مخصص الأسرة واحدة (به حائط شرك مع الجار)
1 74.	مبنى مكنى منعصل مخصيص لأسرتين (يحيط به حنيقة من الأربع جوانب)
***	(مبنى سكني متصل مخصص الأسرة واحدة حصفوفة - (به حانطين شرك)
***	مبنى سكنى شنه متصل مخصيص الأسرتين (به حائط شراف مع الجار)

والعسامة الواردة بهذا الجدول حسبت على أساس التصميم العادى وقد تزيد أو تنقص طبقا للظروف المجلية .

وبالسبة للعمارات المكنية متعددة الأدوار ، تمثل العساحة السكنية الكليبة مجموع مساحة العسامير الأتية :

- الساحة المنطاة بالمبائي مساحة العمارة .
- المساحة المخصصة المعيشة خارج المبنى كالمحيقة الخاصة التي تحيط بالعمارة .
- المساحة المخصصة لقدمات نشر العسيل وردود العبني عند عد الشارع والجبران .
  - المسامة المخصصة أوقوف السيارات خارج عد الشارع ،

ويوضح الجدول الآتي المساحة الإجمالية المقصصة للأمرة ، وهي مساحة الوحدة السكنية ومصيب الأسرة من مساحة الأرض المقامة عليها العمارة حسب عدد الطوابق .





شكل ( ٦٤ ) تكدس المهائي في مدينة بيوبورك

جدول (٣٠) مساحة الوحدة السكنية وتصبيب الأسرة من مسلحة الأرض المقامة عليها الصارة حسب عدد الأدوار (العاواري)

نصيب الأسرة من مسلحة الأرش المقطاة بالمبالى (متر مربع / أسرة)	مسلحة الوجدة السكتية (مكر مربع / أسرة)	عدد أدوار (طوايق) العمارة
vr	100	٣ طوايق
٧٠	1	ه طولبق
17	11+	٧ طوابق
11	11+	١٠ طوليق

ويتضح من هذا الجدول أن المساحة الإجمالية الأسرة تزيد زيادة بسيطة (من ١٠٠ – ١١٠ منتر مربع) مع ريادة لرتفاع العمارة - ريادة عدد الطوابق - وذلك بسبب الحاجة إلى خدمات داخلية إضافية كمساحة الطرقات المشتركة ، ويوضح الجدول الآتي توزيع مساحة الأرض المخصصة للأسرة على الإستعمالات المختلفة حسبق عدد طوابق العمارة.

# جدول (٢١) توزيع مسلمة الأرض المخصصة للأسرة على الإستعمالات المختلفة حسب عدد طوابق العمارة

المساحة بالمتر المريع

الإجدائي	السلمة المخصصة لوقوف السيرات غارج هد الشارع	السلمة العلمصمة المعملت نشر الضول والردود	البسلمة المقصصة المعوثية خارج المهلى	المسلحة المقطاة بالمهائي	عدد طوابق العدارة
415	14	٧.	¥4	77	۳
٥٦	17	٥	11	٧.	٥
01	3.7	٣	11	17	Y
79	٦	T	11	11	1+

ويلاحظ أن متوسط نصيب الأسرة من مساهة الأرض يقل كلما زاد عدد طوابق العمارة ، فيقل المتوسط من الدعر مربع لكل أسرة إلى ١٠ عثر عربع بزيادة عدد طوابق العمارة من ٣ طوابق إلى ١٠ طوابق ، وعلى أساس جدولي (١٩ ، ١٩) يمكن إستنتاج كتافة الإسكان الصافية حسب نوع المسكن ، وذلك بقسمة مساهة القدان على إجمالي نصيب الأسرة من الأرض .

ويوضح الجدول الأتي كالله الإسكان المسافية : المرخوبة والحد الألمسي لها والنسبة المتوية المساحة الأرجن المعطاة بالمبائي حسب نوح المسكن .

جِدُولُ (٢٢) كَتَّاقَةُ الإِسْكَانُ المِبْلَايَةُ (الْمَرَعُونِةُ والْحَدُ الأَلْمَى لَهَا) حسي ترع المسكن

النبية النوية لسامة الأرض النفاة بالبياتي بالنبية لساحة الأرض الكلية	علة ية / قدان)	آثرة الرحدة سكا	توع السكن
X	ڪ آئين	ىرغوپ	
Zr.	A	٥	ميني ببكني منفصل مغصص لأمرة ولحة
žτ.	17	3+	مبنى سكني ثنبه متفصل مغصمس لأسرة واعدة
Zr.	ואו	1.	عيتى مسكئى متقصل صفصمص لأسوتين
Χ۳٠	15	13	ميئي مسكني متصبل مخصيص لأسرة واعدة
žr.	15	11	ميتي سكنى شيه متعصل مخصمان لأسرتين
Zro	££	£.	عمارة سكنية من ثلاث طوابق
Zro	Yo	٧.	,, 0 ,, ,,
ZYT	AA	Yo	., Y ,, ,,
ZYA	1.8	1	. 1

# ريتضح من هذا الجدول :

١ ~ بالنسبة للمبنى المخصص لأسرة واحدة أو أسرتين أن الحد الأقصى للكثافة السكانية هو :

- \* ﴿ وَحَدَدُ / قَدَانَ أَمْنِتَى الْمُنْفَسِلُ الْمُعُمِّنِصِ لأَسْرِةُ وَاحَدَةً ›
- ١٢ وحدة / قدان المبنى شبه المنفصل المخصص الأسرة واحدة أو منفصل منصص الأسراين .
- ١٩ وحدة / فدان للعبنى المتصل (مصاوفة) المقصدها الأسرو واحدة أو شبه منفسل مفسدها الأسرايان .

ومع أن الزيادة في الكثافة أكثر من ذلك يمكن أن تتشمى مع المعدلات الشامية لتوفير الإضامة والتهوية إلا أنه من المشكوك أيه أن مثل هذه الكثافية ستسمح بتوفير الشمسومسية والجمال في هذا النوع من الإسكان ، أي أن زيادة الكثافة ستعمل على تكس العباني والربها من بعضها .

ولا شك أن الكثافة الموضعة بهذا الجدول تساحد على المروشة في التنبليط ولاسيما في الأرض ذات

التضاريس غير المستوية والتي ستقال من مساهة الأرض العمكن استعمالها في الأغراض السكنية ، أو في الحالات التي تنص فيها لواتح التفطيط بالإرتداد عن هد الشارع وعن الجيران من الجوانب والطف، أو الإرتداد الكبير عن الشوارع الرئيسية لتحفيف هذة الضوضاء .

٢- بانسبة للعمارات المكونة من عدة طوابق يتضبح أن الحد الأقصى للكثافة الإسكانية هو :

- \* \* \* وحدة / قدان للممارة المكونة من ثلاثة طوابق .
- ٢٥ وحدة / قدان للعمارة المكومة من خصبة طوابق .
  - \* ٢٨ وحدة / فدان العمارة المكونة سبعة طوابق .
- ١٠٨ وحدة / فدان للعمارة المكونة من عشرة طوابق .

وتخطط مواقع هذه العمارات على أساس المشاركة في إستعمال المساحات المخصصة الحدمات والمداخل وملاعب الأطفال وغيرها ، وبهذا بساعد مثل هذا التخطيط على تقليل المساحة المحصصة لكل أسرة ، ونقك عند مقارنتها بتخطيط قطع الأرض المحصصة الأسرة واحدة أو أسرتين ، وتحدث المشاركة الكبري في المساحات العارجية كلما زاد عدد الأسر وزاد عدد الأدوار .

٣- بالسبة لمساحة الأرض المعطاة ونسبتها المنوية : يتضح أن نسبة مساحة الأرض المعطاة بالعبائي إلى المساحة الكلية القطعة الأرض تتراوح بين ٣٠٪ القطعة الأرض المخصصة المبنى سكنى منفصل مغصص لأسرة واحدة و ٢٠٪ لعمارة تتكون من ١٠ طوابق ، وتسمح أعلى سبة - وهي ٣٠٪ - بترفير القراغ المطاوب للإضاءة والتهوية ونعاذ أشعة الشمس والمساحة المعترحة حول المسكن .

ويوضح شكل (٦٠) تدرج الكثافة السكانية على مساحة (قدل) من وحدة سكنية واحدة إلى ٢٤٠ وحدة ، أما شكل (٦٠) فيوضح الكثافة البنائية - نسبة مساحة الأرضيات إلى المساحة الكاية المأرض ، وكثافة الإسكان على الفدان في مدينة فيلادافيا بنيويورك .

وفي دراسة تحى سكني بإحدى المدن بالولايات المتحدة تعداده بحو ٣٣ ألف نسمة يوطسح البيان الأتي توزيع السكان حسب حجم الأسرة :


A	٧	1	٥	ŧ	۳	۲	فرد	عدد الأفراد
144	90	THE	You	1070	37.1	0410	****	عدد الأسر

أجمالي عند الأسر: ١٢٥٤٩ [جمالي السكان: ٣٢٨١٦


# على وحدة المساحة ( هدان )

#### أوريع الكثافة السكنية


#### من وهدة سكنية واحدة إلى ٧٤٠ وحدة



شكل (٦٥) تدرج فكثلة السكنية على وحدة المساحة ( قدان )



فسية المساعة المبسية ١٠١٠ - مر الساعة الأمنية . . صدة المساعة السية ١١٠ - مر المساعة الأرسية



سبة الساحة المسبة ع و مد الساحة الأصية ... مسعة المناحة المسية ع . مع المساحة المؤمية



شكل (٦٦) الكثافة البدائية وكثافة الإسكان على العدان بمديدة أميلادافها

ويوضح الجنول الأتي توزيع هنذه الأسنر حسب نبوع ومسكوي المسكن النذي يرخبوننه وحسب هجم الأسنرة:

جدول (٢٣) توزيع الأسر في حي سكني حسب توع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة

إجمالي	ات	عمار	بمنقوفة	مساكن	ينفسيلة	مساكن	رع السكن
عدد الأسر	فأخرة	إقتصادية	مرغوب	التصادية _	مرغوب	إشتسادية	هجم الأسرة
777.	14+	OT+	79.	01.	74.	Y1.	فرد
0110	04.			177.	٨	4.00	¥
44-2		381	i	81.	TY.	90.	*
1070		710		44.	Y£.	£Y.	ε .
You					Y-1	700	٥
718		<u> </u>			Y£	44.	*
10		<b>i</b> :			٥	9.	v
177					YY	41	
17011	YY+	1417	74.	YAO.	Y.4.	£%%T	الإجمالي

وقد حسبت المساعة المطلوبة لكل مسكن حسب نوعه ومستواه ( التصدادي - مرغوب ) وحسب حجم الأسرة ، وأستخرجت مساحة الأرض ، ويوصح الجدول الأثني توريع مساحة الأرض حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة .

جنول (٢٤) توزيع مسلمة أرض الأستصالات السكنية في هي منكني حسب نوع ومسترى المسكن وهسب حجم الأسرة

(المساحة ١٠٠ م<sup>٢</sup>)

4	عدار	مساكن مصقوفة		مساكن متلصتة		244	
فلغرة	إفكصادية	مرغوب فيها	واكتصادية	مرغوب فيها	إقصادية	الأسرة	
۰٦	1.7	0.4	317	44.5	1115	قرد	
YEY			44.1	07	ት የምሽቀ	٧.	
	YAA	]	AVA	TAAY	oy	۳	
	700		£%.	3417	***	£	
				44.64	TATE	۰	
	1			77.	44.74	٦.	
	ļ			Yo	A14	У	
	1			1.0	AY£		
2.8	754	V.4	7901	10747	75597	لإجدالي	
Y, 1	Tor	Y, 6	ŁDA	44303 a <sup>y</sup>			

## يتضم من هذا الجدول الأتى :

فدان	1.44	******	لجمالى مساحة الأرض المخصصية للمساكل المنقصلة
فدان	1.5	Yp EEOA++	أجمالي مساجة الأرض المخصيصة للمساكن المصغوفة
قدان	YY	Y, 110Y	أجمالي مساحة الأرض المقصصة للعمارات
قدان	1717		أجمالي المساعة الكلية المخصيصة للأسكان

#### ويلامظ الأتي :

- عسبت المساحة المحصصة المساكل المنفصلة والمصغوفة على أساس قطعة الأرص القام عليها الوحدة السكنية حسب حجم الأسرة، أما في العمارات فعلى أساس تصعيم العمارة حسب حجم الأسرة عم الأسرة على أساس تصعيم العمارة حسب حجم الأسرة على الأرض المقام عليها العمارة مصافئا اليها المساحة المحصصة المحيشة خارج المبنى ونشر الفسيل ووقوف المبارات.
- \* بلاحظ أن أكثر من ٩٥٪ من المساحة المخصصة للأسكان هي للمساكن المناصلة والمصعوفة ، بينما المساحة المخصصة للعمارات ثقل عن ٥٪ ، حيث يعضل المجتمع الأمريكي المبنى السكني المحصص لأسرة واحدة أو أسرتين ، والجدول الشرح والترضيح وفي الدول النامية نكون الفائية من الأسكان للعمارات .
- عذو الدراسة نظرية فإن يخطط الأسكان على الطبيعة حسب حجم الأسرة من ١-٨ قرد ، أنما يحدث بعد تقدير المساحة اللأرمة المأسنعمالات السكنية ، تجمع الوحدات السكنية في شكل نصادج : مساكن بها غرفة موم وأثنين وثلاث وأربع غرف موم حسب نوع المسكن ومستواد .
- بالحظ أن معدلات نصيب الأسرة من المساحة السكنية الواردة هذا أكبر من المعدلات التي حسبت على
   أساسها الكتافات السابق مناشتها ، وهذا يؤكد أن المعدلات التخطيطية تختلف من مدينة لأخرى حيث
   تجهز المعدلات حسب الظررف المحلية والنواحي الأجتماعية والأقتصادية .

## المجاورة السكنية (وحدة الجوار السكتى) Neighborbood

المجاورة السكنية حبارة عن أطار سليم لأعادة بناء المدن العائبة والضواحي الجديدة وذلك عن طريق خلق ببنات سكنية جديدة صحيحة بعرافقها العامة وخدماتها الضرورية ، وتساعد المجاورة السكنية المتكاملة السكنية المتكاملة المعارزة على أستقر الروتمية الحياة الأسرية وحياة الفرد ، وحتى تحافظ المجاورة على وحدثها بجب أن تعتمد على نفسها للأحتباجات اليرمية النحياة ، أى بكون عندها أكتفاء ذاتيا ، الا أنه من الناحية الأخرى يجب أن تعتمد المجاورة على المجتمع الكبير وهو مجتمع المدينة ككل و التي هي جزء منه ، وذلك لتوفير فرص عماله السكان المجاورة وتوفير وسائل النقل العام والخدمات الثقافية والأجتماعية الكبرى التي على مستوى المدينة .

#### مشتملات المجاورة

تشمل المجاورة السكنية المنطلبات الأثية :

- ١- خدمات أسكان : وهي عبارة عن العباني والأرض المحصصة كلية للأسكان ، والتي سبق مناشتها .
- ٧- خدمات خاصمة بالمجاورة: وتشمل الخدمات التعلمية والتقافية والترفيهية والأجتماعية والتجارية، وتستعمل هذه الجدمات مشاركة بمعرفة سكان المجاورة، ومن خواص هذه الخدمات أنها تستعمل يوميا بمعرفة فرد أو أكثر من الأسرة العادية في هذا المجتمع ( Daily Needs ).
- آمرافق العامة: وتشمل شيكات العياد والأثبارة والصدرف الصحى المجارى وصدرف العيداء المطحية - عياد الأمطار - والوقود والتخلص من القدامة وخدمات البوليس والحريق.
- الشوارع: عبارة عن الشوارع المطمية اللازمة لنقل الأشخاس والسلم من وإلى المسكن وبين المساكن
  والعبائي والخدمات العامة ، وتتكون شبكة المواصلات أساسا من شوارع وأرصفة المشاه وشوارع
  نوسائل النقل العام والخاص وأماكن أوقوف السيارات والأشراف على حركة العرور .

## هجم ومساحة المجاورة

أقد حدث كثير من المجتمعات حجم المجاورة السكنية على أساس خدمتها بمدرسة أبتدائية (١١ اسنة) وقما كانت هذه المدرسة موجودة حاليا في كل مكان ، فأن أستعمال هذه الغدمة كوحدة الأغراض التخطيط الايمتاج إلى تدليل أو تبرير ، لهذا تعتبر المدرسة أنسب أطار الممدلات البيئة واللحتياجات الخطيطية .

ويمكن تحديد قحد الأدني والأقصى لحجم قمدرسة بدرجة كبيرة من قصحة بين ١٨٠ - ٧٢٠ تلميذ ، ولما كان عدد تلاميذ قمدرسة يقع في شريحة قسكان بين ١-١١ سنة ، وقتى تمثل ١٠ أيمن أجمالي قسكان في الدول قصناعية ، فهذا يقع حجم سكان قمجاورة بين ١٠٠٠ ١٠٠٠ نسمة بحجم أمثل ٥٠٠٠ نسمة ، وقد يصل حجم قلمجاورة السكانية في داخل قمدن قصناعية قكبري عاقبة قكثافة السكانية كاندن ونيويورك وشبكاغر قلى ١٥٠ ، ١٠ قف نسمة ، وتكون قمجاورة في هذه الحالة عبارة عن عبد محدود من العمارات العاقبة رقى الدول النامية بيلغ عدد قسكان التي نقع في شريحة ١-١١منة ١٥ أيمن أجمالي السكان.


أما بالنسبة للمساحة فيحدد الأمنداد البغرافي للمجاورة سهولة الوصول إلى المدرسة الأبندانية سيرا على الأقدام وقد الإبطيق هذا الكلام عند تعديد حجم مجاورة سكنية مسطمة الكثافة السكنية ، حيث يستعمل تلاميد المجاورة السيارات في الذهاب والعودة من المدرسة ، وتقدر بعص الدراسات الأمريكية المسافة التي يمكن أن يقطعها التلميذ من أحد مسكن في مجاورة مكونة من فيلات إلى المدرسة بحوالي ٨٠٠ مترا ، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد مساحات المجاورة - على أساس وجود المدرسة في مركزها - بحوالي ٥٠٠ هدال وهذه سناحة كبيرة جدا - أما أذا كانت المسافة التي يسيرها التليذ من أبعد مسكن حوالي ٤٠٠ متر فتكول مساحة المجاورة في هذه الحالة حوالي ١٢٥ قدان .

#### شكل المجاورة


لاتحضع المجاورة السكنية الشكل ثائيرا مباشرا على تغطيط المجاورة السكنية مسواه في تصميمها أو في الموقع ، وبالطبع بؤثر هذا الشكل تأثيرا مباشرا على تغطيط المجاورة السكنية مسواه في تصميمها أو في توريع الخدمات العامة أو في تحطيط شبكة الشوارع ، وقد يكون الشكل المناسب المجاورة هو الدائرى أو المربع أو القريب منهما ، حيث يلعب مركز الدائرة دورا رئيسيا في تمركز معظم المدمات العامة المطاوبة كالمدرسة والحديقة العامة وملعب المجاورة وبأنصاف أقطار متساوية البعد بالنسبة المسكان ، وعموما كالمدرسة والحديقة العامة وملعب المجاورة وبأنصاف أقطار متساوية البعد بالنسبة المسكان ، وعموما الايحصاع شكل المجاورة الشكل ثابت وأنما تأخذ أشكالا متعدة ، لكل منها حل تغطيطي مشائي يمليه موقعها وشكلها ، ويوضح شكل (٦٧) أشكالا مختلفة المجاورة السكية وكدا فكرة المجاورة السكية التي الكترحها كلارنس شتين .

### حدود المجاورة

أمم شيء ظاهر يحدد المساحة الحقيقية للمجاورة هو وجود حدود مناسبة لها ، وغالبا ما يحد المجاورة حدودا طبيعية كمجاري الأنهار وعوامل التضاريس كالهمساب والتسلال ، كما تمثل طسرق المجاورة حدودا غير طبيعية ، وتشكل المواصلات الموجودة أو المفترحة كالطرق الرئيسية السريمة والسكك الحديدية حدودا غير طبيعية ، وتشكل



أ- شكل وتكوين المجاورات السكنية



شكل (٦٧) شكل وتكوين المجاورات وهكرة المجاورة السكنية عند شتين

المناطق المساعية والتجارية والترفيهية حدودا أخرى المجاورات ، وأذا حدث وخططت مجاورة تلاصيق ارضا رراعية أو أرضا لم تجر عليها عمليات تنعية حضرية فيجب تحديد الأستعمال المحتمل لمثل هذه الأرض في المستقبل قبل وضع أي حد ود ،

## عوامل إفتيار موضع المجاورة

كل العوامل التي سبق مناقشتها في أختيار موقع التجمعات السكنية هي نصبها العوامل التي تتحكم في أختيار موقع المجاورة السكنية .

### المساحة وكثافة المجاورة السكنية :

كتافة المجاورة كما مبق نكره ، هي نسبة عند السكان أو عند الوحدات السكنية إلى المساحة الكلية المجاورة شاملة كل الأرص المستعملة لأغير اض السكن والخدمات العامة والشوارع ، ولقد سبق منافشة المساحة المنصحصة للأستعمالات السكنية في المجاورة وكذا الكتافة السكنية الصافية والتي تعكس متطلبات الأضاءة والتهوية للمساكن ومتطلبات الأرض المعتوجة حول المسكن المطلوبة للأنشطة المنزلية ، التي تمارس في الهواء الطلق .


وحتى بمكن حساب كثافة المجاورة ككل ، يجب إصافة مساحة الأرص المطلوبة المخدمات العاصة والشوارع لكل أسرة إلى العساحة السكنية الصافية ، وتوضح كثافة المجاورة العلاقة بين السكان ومساحة المجاورة ، حيث يعطيان مقاييس حقيقية المساحة المطلوبة الحدمات العامة ، كما أنهما مؤشران مبدئيان في تحطيط وتصميم المجاورة .


### وتهدف فكتافة العامة للمجاورة السكنية في توفير الأتي :

- إضاءة وتهوية في كل مسكن مع نفاذ أشعة الشمس إليه .
  - عساحة مفتوحة لكل إستعمالات الأرض السكنية .
- مساحة مخصيصية لشبكة مسارات أمنة (شبكة الشوارع والعماشي) .
  - مساعة كافية لمواقع الخدمات العامة الضرورية .

ويوضح شكل (١٨) الفراغات التي تتعال تشجير مساحة إسكان وكدا مخطط مجموعة مساكل يساعد على تخفيض الكثافة .

وتستعمل أرقام الكتافة العامة للمجاورة في المراحل الأولى لعملية التخطيط لوضع الخطوط العريضة الإجمالي الإسكان بالنسبة تمساحة الموقع ، كما تعتبر الكتافة وسيلة فعالسة لمجلس العديشة لوضع إطار عام





شكل (٦٨) القراعات : تشجير مساحة إسكان ومحطط لمجموعة سكنية

لكثاقة سكان المدينة ككل .

ويوضح الجنول الأتى دراسة قامت بها هيئة الصحة الأمريكية توضح مقردات نصيب الأسرة من الأرض للأغراض المختلفة وكذا النسية المئوية لهذه المعردات بالنسبة الإجمالي المساعة حسب دوع المسكن في مجاورة سكنية تعداد سكانها ٥٠٠٠ نسمة .

جِدُولُ (٢٥) مقردات تصبيب الأسرة من مسلحة الأرض في مجاورة سكنية تعدادها ٥٠٠٠ تعمة حسب توع المسكن

مساحة الأرض بالمثر العربع

نوع المسكن	إسكان معاقب		شوراع الإسكان		خيمات علمة			شوارع الخدمات		ال <i>ى</i> ناجة
	Y	7.	4	χ	Ψ,	Z	4	7.	Y	7.
ميني محصيص لأسرة والحدة										
منقصل	0	A.F	377	YT	7.7	A	A	1	YEY	1
ثبه منعصل	73.	30	110	Yì	7.7	A	11	۳	OžÀ	1
متصل	44.	09	V9	41	34	17	11	۳	TYY	1
مينكن في عمارة					<u>-</u> .		-			
٣ طوابق	4£	٤٣	24	٧.	٧١	TT	11	٥	Y14	۱
ە طولىق	24	۳ź	Y4	17	٧١	٤٣	11	Y	177	1
۷ طوابق	01	77	YT	10	71	ŧο	ìY	Å	104	٠
١٠ طوليق	71	Y.A.	γ.	11	٧١	٥.	W	٨	144	314

ويتضبح من هذا الجدول أن إجمالي نصيب الأسرة من الأرص يتراوح بين ٧٤٧ المبنى السكني المسكني المنفصل المخصيص لأسرة واحدة و ١٤٢ متر مربع المسكن في عمارة ذات ١٠ طوابق ، كما يتضبح أنه بينما تقل المساحة المخصيصة الأسرة من الخدمات (شوارع الإسكان والخدمات العلمة وشوارع الخدمات) من (١٠٢ (١٠٢ / ١٠٢ متر المربع المبنى المخصيص الأسرة واحدة إلى (١٠٤ / ١٠٢) ١٠٢ متر مربع المسكن في عميارة ذات ١٠ طوابق ، وتزيد نسبة هذه المساحة من (١٠٤ / ١٠٨) ٢٢٪ من إجمالي المسكن في عميارة ذات ١٠ طوابق ، وتزيد نسبة هذه المساحة المسكن في عميارة ذات ١٠ طوابق .

ويجب أن يؤخذ في الإحتبار أن هذا لا يعنى أن المجاورة يجب أن تتكون من دوع واحد من الإسكان، وعلى ضوء هذه الدراسة عملت دراسة أخرى المجاورات السكنية ذات الأحجام المختلفة :

۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ نسمة وانتهت إلى الجدول الأكي ، الذي بيوضح إجمالي نصيب الأسرة حسب حجم المجاورة ونوع المسكن ، وبالطبع يدخل في إجمالي المساحة المساحة المخصصة الأسكان الصنافي وشوارع الإسكان والخدمات العامة وشوارع الخدمات .

# جدرل (۲۹) إجمالي تصوب الأسرة من مساحة أرض المجاورة حسب حجم السكان وثوع المسكن

المساحة بالعثر العريع

¥0	0	4	7	Y	عد السكان (تسمة)
					بيتي سكتي مخصيص لأسرة والجدة
777	Y£Y	¥17	YEO	VOT	بالمنان
OET	٨٤٥	001	007	00A	ئيه منقصل
511	444	TYT	TYI	TAT	نصل (مصغوفة)
					سكن في عمارة
Y3 £	414	773	771	440	٣ طوابق
101	177	179	114	177	ه ملوفیق
10.	107	104	104	177	۷ طوفیق
177	121	166	111	159	١٠ طوابق

ويتضح من هذا قجدول أن إجمالي نصوب الأسرة يقل كلما زاد عدد سكان المجاورة السكنية لنفس نوع المسكن كما تقل المساعة كلما راد عدد طوابق العمارة في نفس المجاورة .

وعلى ضوء هذه المساحة يمكن إيجاد كثافة المجاورة حسب حجمها ونوع المسكن (وذلك بقسمة مساحة العدان على نصيب الأسرة) ويكون الناتج كذا أسرة – أو وحدة سكنية – / فدان .

ويوصمح الجدول الأتي كثافة المجاورة حسب عدد المكان ونوع الإسكان .

العند : أسرة أو وحدة سكنية إفدان

عدد المكان (تسمة)	****	****	1	4	Ya
ىوغ ئىسكن :					
ميتى سكتي مخصيص لأسرة والمدة					•
منقصل	7,0	7,0	0,7	٥,٧	٥,٧
شبه عنقصال	٧.٥	V,5	٧,٦	٧,٧	٧,٧
متصل (مصفوفة)	11,1	11,7	11,1	31,T	11,£
مسكن في عمارة					
٣ طوابق	11,7	19,0	33,4	10,1	31,1
ه طوابق	48,7	¥£,4	P,3 Y	Y0,1	Y1, £
۷ طوایق	70,9	77,7	77,7	A,FY	٧٨,٠
١٠ طوابق	YA,Y	74,7	Y4,Y	Y4,4	۳۰,۳

ويتضح من هذا الجدول أن كثافة مجاورة سكنية تعدادها ٧٥٠٠ نسمة تتكول من عمارات العمارة ١٠ طوابق هو ٢٠.٧ أسرة الفدان أي ١٥٤ نسمة .

واقد تعدت عمليات الأسكان في الوقت الحاضر هذه الكتافة لهذا النوع من الأسكان ، وأصبحت الكتافية في بعض المجاورات أعلى من هذه الكتافة بكثير ، وذلك على حساب - أو التغاضى عن - عامل أو أكثر من العوامل الخاصة بالصحة العامة والأمان والراحة كتقليل المسافة بين المباني على حساب توفير الأضامة والتهوية الكافية ونعاذ أشعة الشمس داحل المساكن أو تصغير المساحة اللازمة الترفيه وغيرها .

وتصل الكثافة في نفس المجاورة (٢٥٠٠ نسمة ) على أساس أنها مكونة من مساكن معصلة (مبسى سكني مخصص لأسرة واحدة منفصل ) إلى ٥,٧ أسرة / فدل ومجاورة مكونة من مباني مصغوفة (مبسى سكني محصص لأسرة واحدة متصل ) ١١,٤ أسرة / فدان ، والكثافة الأخيرة مستعملة بكثرة في عمليات التتمية الحالية في كثير من دول العالم بالتسبة لهذا التوع من الأسكان .

وتعطى الجداول السابقة موشرات بأن الكثافة المسعوح بها تزداد فيس فقط مع ريادة عدد الطرابق بل تزداد أيضا مع زيادة حجم سكان المجاورة حتى ٢٥٠٠ نسمة ، أى تزداد الكثافة من ٢٤٠٣ أسرة فى مجاورة تعدادها ٢٠٠٠ نسمة مكونة من عصارات ٥ طوابق إلى ٢٦،٤ أسرة لمجاورة مكونة من نفس العمارات (٥ طوابق) تعداد مكانها ٢٥٠٠ نسمة ، ويرجع هذا إلى أن أقصى حمل من السكان المسموح بـــه على الجدائق والملاعب والخدمات العامة الأخرى لم تصل إليه في المجاورة ذات الحجم الصغير أقل من ٥٠٠٠ نسمة ولهذا تكون أعلى كثافة سكانها بين ٥٠٠٠ نسمة ولهذا تكون أعلى كثافة سكانها بين ٥٠٠٠ - ٢٥٠٠ نسمة .

وقد يسير المصمم في عملية تصميم المجاورة السكنية على أساس أحد قاعدتين :

- أما أن يعدد أو لا النسب المختلفة لأتواع المساكن المرغوب فيها ، ثم يحسب مساحة المجاورة وكثافتها على أساس هذا التحديد .
- أو يحدد منذ البداية كثافة المجاورة على أساس أشتر اطأت الاتحـة تخطيط المناطق ، أن وجدت أو على
   أساس الأعتبارات التنظيطية ثم يصمم تشكيله من المساكن المختلفة الأنواع تتمشى مع هذه الكثافة .

وتوضح الأمثلة التالية كوف تستعمل الكنافية الموجودة في هذه الجداول السابقة في تطبيق هاتين القاحدتيان الأتيتين :

#### ١- مسلمة وكثافة مجاورة لأنواع مختلفة من المساكن :

توضح المناقشة في هذا البند أحدى الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول إلى مساحة الأرض الكلية والكثافة الناتجة عنها لمجاورة سكنية مكونة ٥٠٠٠ نسمة الف أسرة فيها أنواع مختلفة من العباني السكنية ، ويفترض ها من أجل الشرح أن توزيع السكان المظاوب تسكينهم على الأنواع المحتلفة من العساكن كالأتي :

٢٦٪من المساكن (٢٦٠ أسرة ) يرخبون السكن في ميني سكني محصص لأسرة واحد منفصلة

٢٦٪من السكان (٢٦٠ أسرة) يرغبون السكن في مبنى مساكن مصعوفة

٢٠٪من السكان (٢٠٠ لأسرة ) برغبون السكن في عمارات تتكون من ٣ طوابق

٧٨ أنمن السكان (٢٠٠ أسرة ) يرغبون السكن في عمارات تتكون من عطوابق

ولمصاب أجمالي مسطح الأرض العطاوية لهذه المجاورةعلى أساس المساحة المخصيصة الأسرة والواردة بالجدول رقم (٢٦) وهي :

٧٤٧ عثر موبع عيني سكني مخصيص لأموة واحدة عنفصل .

٣٧٧ مثر مربع ميني سكني مخصم لأسرة واحدة متصل (مصغوفة) .

٢١٩ متر مربع في العمارات ، العمارة ٣ طوابق ،

١٦٧ متر مربع في العمارات ، العمارة ٥ طوابق .

#### وبذا تكون المساحة الكلية المطاوبة :

۲۶۷ × ۲۲۰ = ۱۹۲,۹۲۰ متر مریع ،

۲۷۷ × ۲۲۰ = ۹۲,۷۲۰ مثر مریع ،

۲۱۹ × ۲۰۰ = ۲۰۰۸ تر مربع .

۱۵۷ × ۲۸۰ = ۴۵٬۷۹۰ متر مربع ،

٠٠,٢٠٠ = ٥,٠٠ قدان

كثافة المجاورة ١٠٠٠ أسرة ÷ ٩٠٥٥ = ١١ أسرة / قدان = ٥٥ نسمة / قدان

# ٧- أتراع المساكن على أساس كثافة المجاورة محدد مسبقا

عندما يحكم كذافة المجاورة قرانين التخطيط والإسكان وغيرها من الإشتراطات الدانية فيكون هذاك حربة في إستعمال مختلف الأنواع التي نتعشى مع الكنافة المفروضة مقدما ، فمثلا مجاورة سكنية حجمها ٥٠٠٠ نسمة - ألف أسرة مطلوب ألا نتعدى الكنافة فيها عن ١٧ أسرة / فدل فيمكن عمل عدة تشكيلات من المساكن المختلفة الأنواع في إطار هذه الكنافة :

حيث أن المساحة الكلية للأرض هي ١٠٠٠÷ ١٢ = ٨٣٠٥ فدان

فيمكن تكوين المجاورة من أتواع مختلفة من المساحة من ضمنها هذه الأتواع :

أ - ١٠٠ مسكن في ميني مكني مخصص لأسرة واحدة متصلة مصفوفة

 $(++A \times YYT) = (P,+Y \text{ scl}_{G})$ 

١٠٠ مسكن في عماري، المماريّ ٣ طوابق (٩،٢ قدان)

١٠٠ مسكن في عماري، العمارية ٥ طوابق (٤ قدان)

J

ب- ١٠٠ مسكن في مبدي سكني مخصيص لأسرة والعدة متصل (١٧٠٧ قدان)

١٥٠ مسكن في مساكن مصفوفة (٥٧,١ فدان)

۲۵۰ مسکن فی عمالرت ۱۰ طوابق (۸٫۵ فدلن)

j

ج- ١٠٠ مسكن في مبنى سكني مخصيص الأسرة واحدة منفصل (١٧٠٧ قدان)

٥٠٠ مسكن في مساكن مصغوفة (٤٤,٢ فدان)

۲۰۰ مسکن فی عمارات ۵ طوایق (۸ قدان)

۲۰۰ مسکن فی عمارات ۷ طوایق (۲۰۰ فدان)

#### تحديد مساحة وسكان المجاورة

توضيح المناقشات السابقة أن هناك حجم المجاورة السكنية يمكن على أساسه توفير الخدميات المطلوبة ، وقد يحدد هذا الحجم على أساس :

- حجم من السكان بيرر إنشاء مدرسة إبتدائية وبعض الخدمات العامة الضرورية .
  - مساحة من الأرض تتمشى مع المعدلات التخطيطية الشوارع.
- مساحة من الأرض لمتطلبات المساكن والخدمات العامة على أساس المعدلات المعروضة .
- إعتبارات تخطيط المدينة والإعتبارات الإدارية الأخرى مثل ملاءمة الحدود الطبيعية المجاورة السكنية ،
   وأختيار الكافات السكانية التجنب أزدواج الضمات في المساحات الصفيرة .

# حجم السكان والمسلحة الجغرافية للمجازرة

يمكن التعبير عن حجم المجاورة بطريقتين هما :

- حجم السكان
- المساحة الجغرافية

وتتحكم سعة المدرسة في الحد الأدنى والأقصى لحجم سكان المجاورة ، كما تتحكم المسافة التي يمشيها التلميذ إلى المدرسة الأبتدائية وكذا مسافة السير إلى موقع الخدمات العامة الأخرى في المسامة المباورة .

وحيث أن الكثافة هي نسبة السكان إلى المساحة ، فأن أثنين من هؤلاء قتلاتة عوامل (حجم قسكان – المساحة – الكثافة ) يجدل العبامل الثنائث ، فهذا فأن السكان أو المساحة في الحدود المسموح بها بعالية سيتوقفان على الكثافة المرغوبة .

ويوضيح الجدول الأتى مساعة المجاورات المختلفة الحجم على أسباس الكثافية البواردة فيي الجدول المابيق.

. ۳۱۳ -جدول (۲۸ ) مسلحة المجاورة حسب حجم السكان ولوع المسكن

المساحة بالغدان

عدد السكان (تسمةً)	4	****	4	0	Yave
ميني مبكني مخصيص لأمر ة والحدة					
متقصل .	٧١ -	1.4	154	177	1712
شبه متقصل	٥٣	Y1	1.0	17.	110
متصل (مصغوفة)	44	0 £	٧١.	A4	177
مسكن في عمار ۾					
٣ طوايق	*1	TY	£Y	P4	YY
ه طوايق	17	40	44	٤٠	cV
٧ طوابق	30	44	۳.	TY	ot
١٠ طوابق	1 1	41	YY	74.5	£9

ويتضح من هذا الجدول أن مساحة مجاورة تعدادها ٢٥٠٠ نسمة يتراوح بين ٤٩ فدان المجاورة مكونة من عمارات العمارة ١٠ طوابق و٢٦٤ الداتا المجاورة مكونة من مبانى سكنية المبنى مخصص الأسرة واحدة مقصل .

وعلى فرض أن موقع المدرسة الأبتدائية وبعض الخدمات العامة موجودة في المركز الجغرافي المجاورة ، فأن مساحة مجاورة قدرها ١٧٥ فدانا تعادل مساحة دائرة بصف قطرها حوالي ٥٠٠ مترا ، وتعتمد مساحة مجاورة في داخل هذه الحدود على الكثافة وعلى نوعية السكان المطلوب تسكيمه .

وعليه يتضح من هذا الجدول أن كل المجاورات التي تعدادها ٥٠٠٠ نسمة أو أقل تقام بها مساكن مصعوفة أو عمارات ستحتاج إلى مساحة أقل من ١٢٥ قدان أي مساحة نصف قطرها أقل من ٤٠٠ متر ، كما أن المجاورة التي تعدادها ٧٥٠٠ نسمة والمكونة من مبانى سكنية لمبنى مخصص الأسرة واحدة منفصل تحتاج إلى مساحة أقل من ٥٠٠ فدان أي مساحة نصف قطرها أقل من ٨٠٠ متر .

وبالنسبة الدراسة السابق عملها على الدى السكنى بأحدى المدن الأمريكية والبالغ تعدادها نحو ٣٣ الف جدولي رقم (٢٤٤٢٢) وزع السكان على خمس مجاورات سكنية ، ويوضح الجدول الأتي توزيع أسر الحي السكني على خمس مجاورات حسب حجم الأسرة . جدول (٢٩) كوريع أسر هي سكني هسب هجم الأسرة على خمس مجاورات سكنية

	<del></del>				<del></del>	<u> </u>
إجمائى عدد						رقم للمجاورة
الأسر	الخاسة	الرابعة	arnen	الثانية	الأولى	
	1			[		عدد الأقراد
441.	٥٦.	0	Y0.	Yo.	70+	قرد
0110	You	1200	770	YT.	101.	Y
42.1	074	£9.E	171	Yoy	4.4	*
1070	£Y.	44.	100	11.	۵.,	£
YOR	117	717	1+4	1+4	YIY	٥
716	70	AA	£7.	٤٤	A£	1
40	34	**	14	15	70	٧
145	14	70	17	۱۷	77	A .
14054	7011	4.45	17.4	1001	4754	إجمالي الأسر
TYATE	3771	A+£Y	\$400	£+YY	3385	إجمالي السكان

ويالنسبة للمجاورة السكنية الأولى البالغ عدها ٣٧٤٩ أسرة يوضح الجدول الأتي توريع هذه الأسر حسب نوع ومستوى المسكل وحسب حجم الأسرة

جدول (٣٠) ترزيع أسر المجاورة حسب نوع ومستوى المسكن وحسب هجم الأسرة

إجدائى		ة ومصفوفة	مساكن متصلة ومصفوفة		مساكن	بوع المسكن
عدد الأسر	عمارات	مرڅوپ	إقتصلاى	مرغوب	إفكصادي	حجم الأسرة
10,	17.	17-	14+	174	4.	قرد
101.			44.	***		4
4.4	1		1	144	44.	T :
a	4		A.	λ.	16.	•
717		<u> </u>		**	14.	٥
A1				۳	AY	] r
40		]	]		40	v
74				4	FF	
7713	64.	17.	1.7.	٧٢.	1711	الإجمالي

وعلى غرار جدول رقم (٢٤) الخاص بتوزيع مساهة أرض الأستعمالات السكنية على مستوى اللمي السكني يوضح الجدول الأتي هذا التوزيع على مستوى المجاورة السكنية الموضحة بعالية جدول رقم (٣٠)

# جدول (٣١) توزيع مساحة أرض الأستعمالات قسكنية في مجاورة سكنية حسب نوع ومستوى قمسكن وحسب حجم الأسرة


(العصاحة ١٠٠م)

;	متصلة	مسكن	بتقصيلة	مسلكن	نوع المسكن
عمار ات	مرغوب	إفكصادى	مرغوپ	إقتصلاى	]
	 				نجم الأمرة
7.4	107	4+8	YAı	TIA	قرد
		AYA	¥1%•	۲	٣
ío	<b> </b>	117	Yap	<b>444.</b>	*
11.		176	YYA	A£.	£
	1		YOA	1.4.	٥
			٧.	Yi.	٦
				YYA	Y
			٦.	Y1.	A .
344	ነቀኘ	1525	AFro	AYYS	(جمالی (متر مربع)
t,t	T,Y	44.6	171	414	(جمالی (متر مربع) (جمالی (فدان)


أجمالي المساحة ١٥٥٥٠ متر مربع حوالي ٣٧٠ للاان


ويوصبح شكل (19) أساسيات تخطوط المجاورة ، ويلامظ في هذا الشكل أن مواقع المدرسة والملعب والجنيقة العامة الرئيسية توجد في وسط المجاورة ، يحيط بها المساكن المعردة المنفصلة ، بينما يقع المركز التجاري على ناصية المجاورة حتى يسهل الوصول اليه من داخل المجاورة ومن سكان المجاورات الأخرى دون الحاجة إلى السير في داخل المجاورة ، ويحيط بالمركز العمارات العالمة والمباني العامة التشكل حاجزا بين المركز والمدوضاء الصادرة منه وبين المساكن المفردة والهدوه الذي يحيط بها ، كما يوضح الشكل نفيه تخطيط مجاورة سكنية على أرض غير مستوية ،


ويوضح شكل (٢٠) تخطيط مشروع فيكان وكدا تخطيط جزء من مدينة عصر يشمل عدة مجاورات وتخطيط مجاورة سكنية بنفس المدينة المحدودي الدخل .



شكل (٦٩) اساسيات تعطيط المجاورة السكنية







شكل (٧٠) تخطيط مشروع إسكان وجرء من مدينة بصبر يضم عدة مجاورات



# الباب الثانى عشر الأسس والمعدلات التخطيطية للإستعمالات التجارية والصناعية PRICIPLES AND STANDARDS FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USES

الإستعمالات التجارية الإستعمالات الصناعية

# الباب الثاني عثير الأسس والمعدلات التخطيطية للأستعمالات التجارية والصناعية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USES

#### الأستصالات الثجارية Commercial Uses

يتمثل النشاط التجاري في المدينة المتوسطة الحجم في ثلاثة مستويات رئيسية كما سبق نكره هي :

- المركز التجارى على مستوى العجاورة .
- \* المركز التجاري على المستوى مجموعة من المجاورات السكنية الحي السكني .
  - المركز التجاري الإداري الرئيسي أو قلب المدينة .

وبالسبة للمدن الكبرى في المدول الصناعية ، يوجد بالأضافة إلى الثلاثة مراكر السابقية نوعيان أحران هما :


- \* المركز التجاري الإقليمي الدي رخدم الإقليم الذي تقع فيه المدينة .
- \* الأمنداد الشريطي النجاري الذي يقع خارح العديدة وعلى أمنداد الطرق السريعة الرئيسية .

وأيا كان نوع العركز فهناك متطلبات أساسية للموقع هي :

- ارص مستوية إلى حد ما يعصل ألا بزيد ميلها عن ٥٪ حتى لاتتكلف كثير ا عد تسويتها .
- ٢- إمكانية إحتيار مواقع مناسبة للمحلات التجارية سواه في قلب المدينة أو المجاورات أو على أضراف المدينة .
- ٣- إنصال الموقع مناشرة بالشوارع الرئيسية ووسائل المواصلات سواء الإستلام البضاعة الواردة المحالات أو لتسليم السلع الذي يشتريها الرباش .
  - توفير مساحة مناسبة اوقوف السيارات خارج حد الشوارع.

سوق المجاورة - المركز التجاري على مستوى المجاورة : Neighborhood Shopping Center

تشمل المدمات التجارية بالمجاورة المحلات العامة والمعدمات التي تستعطها كل المائلات بصفة دائمة ، والتي يجب أن يكون الوصول اليها من المسكن يدون مشقة ، شكل (٧١) وتحدد أدواع السلع المطلوبة ومغزن الأدوية ، حيث يزثر نقص عدمات التجارة في مجال الطعام على التعذية وعلى الصحة



أأسسوق شعبي



ب مرکز تجاری

شكل (٧١) سوق ومركر تجاري

العامة البدنية كما أن نقص خدمات التجارة في مجال الطب والأسعاقات الأولية له خطورته في حالة الحوادث أو حالات المرض المفاجئة .

ويجب أن يحتوى المركز التجاري على قائمة من السلم تشمل:

- ١- مجموعة الأكل: محلات البقالة والجزارة والخضروات وبيم الطوى والمطاعم .
  - الصوداية وممل الفردوات والأدوات الكتابية وبيع الكتب والمجلات والجرائد .
- ٣٠ مجموعة الخدمات : حلاق حمفيز خياط مكوجي تصليح أحنية كهربائي محطة بنزين ....
  - عجموعة الترفيه : مسرح متحرك حمشرويات مركز أحبار مساقة بلياردر .

ويوضح الجدول الأتي مفردات مساحة المركز التجاري للمجاورة السكنية حسب عدد السكان .

جدول (٣٢) مطردات مساحة السركز التجارى للمجاورة السكنية حسب عدد السكان المساحة المقترحة والمخصصة لكل العناصر المستعدلة والمساحة الكلية حسب حجم السكان

عدد السكان (تسعة)	Y * * *	*	1	4	40
عاصر الإستعمال					
أر من مغطاة بالعباني – م ٢	17	177+	Y+£+	Y£1.	****
ممادات مخصصة لميارات الريال م	Y4.,	TT £ +	£ + A +	£AY.	11/4+
مصلة بنزين			****	44	****
مماشی و ایر تدادات و خدمات – م	15	157+	Y - £ -	463+	TT £+
المساحة الكابية – متر مربع	٥٧	444.	1.5%	1146.	1007.
المساحة فكلية – فدان	1,17	1,01	Y, £Y	Y.AY	1,71
قدان / قُف نسمة	1,1	•,01	-,31	۲۵.۰	1,69
متر مربع / فرد	Y.3	Y,Y	٧,٦	Y,£	۲,۱

ويتمنح من هذا الهدول أن مساحة المركز التجارى المجاورة السكنية تتراوح بين ١٠٧٧ فدان المجاورة السكنية تتراوح بين ١٠٧٠ فدان المجاورة تعداد سكانها ٢٥٠٠ سمة ، وتشمل هذه المساحة الكلية كما هو واضح ١ المساحة المغطاه بعباني المحلات التجارية والمساحة المخصصة أوقوف السيارات الخاصة بالزبان والمساحة المخصصة المحطة البنرين (ودلك في المجاورة التي يصل عدد سكانها أربعة الأف نسمة فأكثر ) والمساحة المخصصة المماشي والأرتدادات عن حدود الشوارع والخدمات الأخرى ،

ويلامظ قه بينما تزداد المساحة الكلية المركز بزيادة عدد سكان المجاورة بقال تصبيب الأسرة من هذه المساحة .

كما يلاحظ أن المساحة المخصصة لوقوف السوارات هي صعف المساحة المخصصة للعباني المنطاء وقد جهز هذا الجدول بمعرفة جمعية المسحة العامة الأمريكية ، حيث ينتشر إستعمال السوارة بشكل واسع ، والأرقام الواردة بهذا الجدول هي التوضيح والأسترشاد القط ، وبالطبع يجب تعديلها حسب الظروف المعلية المدينة موضوع الدراسة ، فعلى سبيل العثال الاتحتاج مجاورة سكنية في مدينة في دولة نامية إلى محطة البنزين .


ويجب أن يكون المركز التجارى قربيا من المدمات العامة الأخرى الموجودة بالمجاورة ، وتفضل بعض الدول أن يكون موقع المركز في وسط المجاورة بينما تفضل بعض الدول الأخرى أختيار الموقع في أحد تواصي المجاورة ، ولكل من هذين الموقعين عزاياه ومساوئه ، ففي الولايات المتحدة حيث ينتشر أستعمال السيارة كما سبق ذكره يفضل السكان وضع المركز التجارى في ناصية المجاورة وليس في وسطها ، حتى لا , دم الشوارع المجلية للمجاورة بسيارات زبائن المركز التجارى الوافدين اليه من خارج المجاورة ، عنا في بعض الدول الأوربية حيث تقل نسبة السيارات وحيث يذهب الزبائز إلى السوق المجاورة سيرا على الأقدام فيفصل السكان وضع المركز التجارى في وسط المجاورة .

ويصمم المركز التجارى على أسلس عدم التعارص بين مرور المترددين الثلاثة : الرسائن المشاه – والربائن الذين يذهبون اليه بالسيارات – والسيارات التي تحدم المركز ، كما تزرع الساتات بشكل كاف حول المركز الجماية العباني السكنية القريبة منه من الضوضاء وحركة المرور وحوادثه وزغالة أضواء السيارات ولتجميل المركز ، ويوصح شكل (٧٢) موقع المركز التجارى في المجاورة السكنية وتعطيط مواقع المراكز التجارية

ويجانب المركز التجارى للمجاورة قد يقام فيها فروعا لهذا المركز يتكون الفرع من عدد محدود من الممالت يخدم العرع جرء من سكان المجاورة .

للمركز اللجاري على مستوى مجموعة من المجاورات (الحي السكني ) District Shopping Center


بالأضافة في السلم والخدمات التي يشعلها سوق المجاورة السكنية بشعل المركز الذي على مستوى مجموعة من المجاورات سلعا أسنافية كالعلابس والأجهزة المعمرة ، ويبني هذا المركز حول فرع من فروع المحالات الرئيسية مثل شيكوريل أو عمر أفندي أو سمعان صيدتاوي ، بالأصافة في السوير مساركت ، ويتراوح هجم السكان الذين يخدمهم المركز بين ٢٠ - ١٠٠ الف ، وقد يصل في ٢٥٠ الف نسمة في بعض المدن الكبرى بالدول المستاعية ، ويتراوح عدد المحلات بين ٢٠ - ١٠ محل ، ويوضح شكل (٢٢) توزيع



ب- تفطيط مواقع المراكز التجارية بالنبعة لوقوف سيارات الرياتان طدد المسجود الدارد. شكل (٧٢) موقع مركز الجارى المجاورة وتعطيط مواقع المراكز التجارية

# Enhance to study for many for the first of t

رويع الغد مات القيارية على مسموى. المائمة - الارتاكي، تيه المائمة



أ- توريع الفدمات التجارية

الإزال حدانستكر

DE DE SE


المسيكة والمالية المالية المالية

🔞 🔻 بلاركز القيارى لين منكن د مياوريد سينا إيال منكبية ه

يعد دكرانجايدالمانومكية

#### ب- سوق تجاری بمدینة دیترویت

# جـ - سوق تجارى بأحد المدن المصرية الجديدة



شكل (٧٣) توزيع الغدمات التجارية على صنوى المجاورة والحي والمدينة ~ وصوفان تجاريان

ظخدمات التجارية على مستوى المجاورة والحي السكني والمدينة ككل ، وسبوق مدينة ديترويت وسوق لمي أحد المدن الجديدة وأخر بأحد المدن الأنجليزية.

#### وسط المدينة: Central Business District


وسط العدينة عبارة عن العركز الرئيسي الأدارة والأعمال والتماية والثقافة العدينة ككل ، كمركز أداري - مكان الأجتماع والعمل الحكومة العجلية والعسنولين الأخرين ، ولهذا العرض يحتاج العركز عبائي كصالة أجتماعات مجلس العديمة ومكانب الأدارات البلدية والحكومية الأخرى ومركز البوليس .

وكمركز أعمال - مكان يدهب اليه رجل المدينة ، عندما يرغب في شراء سلم غالبة أو رخيصة - يبحث عن المساومة ، أو ليحصل على إختيار أوسع مما يوجد في العجاورة السكنية التي يعيش فيه ، وكمركز للأعمال - فأنه المكان الخاص للشركات التجارية والمكاتب المهنية والتجار الجملة الدين يوردون فيه البصائع إلى المحلات التجارية ، ويحتوى على كل أنواع مبانى المحلات من أكبرها إلى أصغرها تبيع سلما غالبة أو رخيصة ، وكذا كل أنواع مبانى المكاتب والمخازن الخاصة بالسلم المعمرة Warehouses - من طوك متعدد الأدوار بمسطحات أرضية شاسعة إلى غرف بحواجز .

كمكان النسلية والثقافة - مكان يذهب اليه المواطن لمشاهدة مسرحية أو أحر فيلم ، أو حيث يمكنه أن يستمع إلى موسيق خاصة أو زيارة معرض صور أو تماثيل ، أو حيث يستمير أو يشترى كتابا ، أو حيث يأكل طعاما جيدا ، مكان يتقابل فيه مجموعات مختلفة ذات هوايات وأهتمامات مختلفة كجمع طوابع البريد أو جمعية موسيقى أو غرفة تجارية ، وكذا المجموعات الأحرى التي تحتاج إلى تأبيدها بمدد كبير من السكل لكبر من الموجود في المجاورة السكية ، مكان مناسب المسارح ودور السينما وصالة الموسيقى لكبر من الموادي وقاعات الأجتماعات وغيرها من القاعات الأحرى .

وحيث أن المركز نشأ أصلا من القرية فأن وسط - قلب - العدينة ، كان مكاتبا للعديثية والحرفيين الذين يعملون فيه ، هو الأن مكان للصناعات الصيفة والصغيرة والورش والصناعات التي تتعلق بالخدمات أو لها طبيعية حرابة ، كما لازال وسط العدينة مكاتبا السكن ، في الوقت الذي يتجه فيه السكان إلى الضواحي ، حيث يفضل كثير من الناس السكني فيه وسوف يرجع اليه البعض ثانيا عندما يكبر أو لادهم. ووسط العدينة هو مكان مقابلات الناس ككل بالسبة لبعض الأنشطة كأعلان نتائج الأنتخابات والأحتفالات العنوية والعيادة ، لهذا يخطط فيه ميدان رئيسي ودار البلدية أو العجلس العدينة ومباني العبادة .

وأخيرا فأن وسط المدينة هو يؤرة ومركز الشبكة النقل ، حيث تصبب فيه جميع وسائل المواصلات السريعة والبطيئة - العامة والخاصة - وتقع فيه أو قريبة منه محطة الأتوبيسات النهائية عكما تقع بالقرب



شكل (٧٤) سوق تجار بي بمصر الجديدة وأحر بأحد العدن الجديدة الإسجليرية

منه جراجات الخدمة الرئيسية ومنطة السكك الحديدية ، لكل هذا يجب أن يكون مركز المدينة سهل الوصدول الله والماء والأقتصادية ونقل الناس بسرعة وراعة وأمان وأقتصاد .

ومن أجل تشطيط مركز المدينة نقسم الأنشطة المختلفة إلى ثلاث مجموعات :

- \* مجموعة النجارة والأعمال ويمكن تقسيمها داخليا إلى مراكز تجارية ومكاتب ومغازن تجارة الجملة .
- \* المجموعة العدنية وهمي عبارة عن العراكز الأدارية الرئيسية والثقافية والأجتماعية شاملة دار البلاية وغيرها من العباني العامة والتعليمية والترفيهية .
  - \* النشاط الصناعي أو المسامة المصمية الصناعات الصنورة والمحلات الصناعية .


ولارًا في يوجد تداخل أوتشابك في هذه الأنشطة ، فقد نقسم المناطق الرئيسية داخليا إلى و مدات أصغر ، كما قد تشترك العباني الترفيهية كالسينما مع المحلات التجارية ، وقد نتشر العباني الدينية خلال المساحة كلها وقد تحدد بعض المساحات لأنشطة محددة متخصصة موتشراوح معدلات المساحة بالنسبة المحلات التجارة بين ٢-١٠ أمتار مربحة من مساحة أرضيات الطابق - الدور حلكل عامل وبين ٢-٥ أمتار مربعة لكل موظف يشتغل في الأعمال المكتبية .

ويجب أن يكون هناك تصميم مقبول لهذا المركز على أساس وجود محل تجارى رئيسي مسيطر ومركز حضر رئيسي ومنطقة صناعية متهانسة ، كما يجب الشمور بأن المكان واضح ومفتوح ذو تأثير محمارى يعير عن حضارة اليوم ويوضح شكل (٧٠) مرافقات اتوزيع وظائف المركز الرئيسي ، كما يوضح شكل (٧٠) تغطيط المركز الرئيسي (وسط المدينة) لمدينتين جدينتين إنجليزيتين .


#### المركز التجاري الإقليمي Regional Shopping Center


يندم مثل هذا المركز الأقيم الذي تقع فيه المدينة خدمة موسمية (شناء وصيفا وفي الإعتدالين) ويتراوح هم السكان الذين يخدمهم المركز بين نصف مليون ومليون نسمة ، ويشمل أكثر من محل من المحلات الرئيسية الكبرى مثل شيكوريل أو سعمان أو صيداوى أو عدر أفدى .... وتنتراوح عدد مصلات المركز بين ٥٠٠ - ١٠٠ محل ، وقد تصل مساحة المركز في ١٠٠ فدان ، وغالبا ما يضلط الموقع في دوئية كالولايات المتحدة غارج المدينة .

ويوضح البرول الأتي دراسة قامت بها أحدى جمعيات التضليط الأمريكية للمراكز التجارية الثلاث: المجاورة - مجموعة مجاورات - الألليم .



شكل (٧٠) توزيع وطالف قدر كل قرئيسي ( وسط الديبة )





شكل (٧٦) تخطيط المركز الرئيسي ( ومنط المدينة ) المدينتين جديدتين إنجليريتين

- 444 -

# جدول (٣٣) متطلبات المراكز التجارية الثلاث

للإقليم	لمجموعة مجاورات	للمجاورة السكنية	نوع المركز
1 Yo	£ 1	1 – 1	المساحة المقطاة (م)
£	10	f	مساحة الأرضيات (م'٢)
1	٤٠ - ١٥	10	مساحة الأرض (تدان)
1 0	Y0 Y.	Y A	حجم السكان (الدنسمة)
10.	£, - Y,	rr	عد المحلات
3.	٧.	3	المسافة بالسيارة (طينة)

# ويوضح الجدول الأتى الغدمات التجارية السكنية ببعض المدن الجديدة بمصر

جدول (٣٤ ) الخدمات الكجارية بالمدن الجديدة بمصر

ويتضح من هذا الجدول أن الحد الأفلى والأعلى لهذه الخدمات كالألى -

3							
پدر	الأمل	نمياط	أكثوير	قعشرية	السادات	العاشر	البيان
							على مستوى المجاورة السكنية
33,5	۵	4		11		£,£	عدد السكان – ألف نسمة
0,4	٤,١	1,1	£,¥		₹,≏	£	مساعة المرقع – الف م
Y,4	У	£,¥	Y,1	Υ	0,1	Y.Y	المساحة المبنية – ألف م
£1	£4	1.4	0.	٤٠ ا	YY	T.A.	سبة المساعة المينية ٪
.,01	FA,AY	5,33	+,AE	+,20	1,0	+,5	نصيب لفرد من مساحة فمرقع
oi.	AYı	114+	A£ı	io.	0	4	م / الف نسبة
			ļ				على مستوى الحي السكني
£4,0	£۵	08	¥¥,0	٥٠	۳.	TY.0	عدد السكان - ألف نسمة
TE,5	rr,t	¥1,£	Ye,Y	۳.	15,1	ΥÉ	مساحة الموقع – ألف م
17,£	12.5	1A	0	13		3 5.3	المسلحة المبنية - ألف م
٠. ا	٤٣	NA.	4+	25		7.7	سبة المساحة المبنية ٪
1,77	1,45	1,61	+,41	17,1	- , TT	+17.6	نسبيب الفردس مسلمة الموقع
۷۲۰	A£.	£9.	44+	1	7T+	17.	م / آف نسة
			[				<u>على مسنوى المتينة</u>
40.	40.	44.	To.		0	٥	عدد اسكان – قت نسبة
٧.	¥1+	484	T10	44.	414	116	مساحة المرابع – الك م
*1	A4	443	170	440	ትወኚ	173	المساحة المبنية الك م
٥١ -	£Y	18	00	V+	. ٧١	10	نسبة المساعة المبنية 🗓
44,4	14,0	4,4	+,4	37,1	4.27	+,174	بمبيب فتردمن مساحة فلوقع
YA	A1.	4	4.4	76.	274	74.	ع <sup>۳</sup> / التانسة

**TTT**\_

	لهذه الخدمات كالأتي :	ويتضبح من هذا الجدول أن الحد الأنتي والأعلى
الحد الأعلى	الحد الأبني	
		* على مستوى المجاورة السكنية
33	í	عدد السكان – ألف نسمة
٧.٢	¥.0	مساحة الموقع – ألف م <sup>4</sup>
٢,٥	Y	الساحة البنية - ألف م
ZAT	ZYY	نسية المساحة المبنية 🔏
•,4	<b>£</b> ,0	نصيب الفرد من مساحة الموقع - م ٢
4	fo.	م <sup>٧</sup> / ألف تسعة
		• على مستوى الحي السكني
٥í	44,0	عدد السكان - ألف نسمة
T£,4	1+,1	مساحة الموقع – ألف م <sup>4</sup>
14,£	٥	الساحة المبنية - ألف م
ZRA	ZY.	نسبة المساحة المبنية ٪
97	+. <b>*</b> *	تصبيب الفرد من مساحة الموقع – م ٢
44+	***	م <sup>۲</sup> / ألف تسمة
		* على ممتوى المدينة
٥.,	Yo.	مدد السكان  – ألف نسمة
44.	Y .	مساحة الموقع ~ ألف م <sup>٢</sup>
904	-	, L

المساحة المبنية – قُف م

نسبة المساحة المبنية ٪

م<sup>۲</sup> / آف نسمة

نصيب الفرد من مساحة الموقع – م<sup>4</sup>

441

Zar

+,1

4..

\*1

ZEY

+.YA

YAL

#### الأستصالات المشاعية Industrial Uses

عندما يقرر رجل الصناعة مواه كان فردا أو مديرا المصنع ألامة صناعة معينة يبدأ في البحث أولا عن الأقليم أو المنطقة التي ينشأ فيها مصنعه ، وتوجد خمس عوامل رئيسية تجعل إقليما مفضلا عن الأحر هي :

- 1- وارة المواد الخام اللازمة الصناعة .
- ٢- وجود الأسواق اللازمة لتصريف منتجات المبناعة .
- ٣- وجود المهارات المختلفة من القوى الماملة اللازمة لتشغيل الصناعة .
  - وجود شبكة من قطرق الرئيسية قسريعة داخل الأقليم .
    - ٥- المناخ المناسب .

وتسمى هذه المتطلبات "بالمو لمل الأكليمية " .

وبعد أن يستقر رأى مدير المصنع على إحتيار القيم معين تتوهر فيه العواصل السابقة تأتي مرحلة أختيار المعينة داخل هذا الأقليم لأقامة المصمع بهما ، ويتحكم في إختيار المديمة عدة عواصل (من ضممها العوامل الخمسة السابقة التينتحكم في إختيار الألليم ولكنها تتحكم هذا في تفصيل مديمة على أخرى ) وهي :

- ١- قمودا قضام .
  - ٧- الأسواق
- ٣- القوى العملة .
  - €∼ النقل .
  - ٥- المناخ .
- توفير المرافق العامة من مياه وكهرباء ومجرى وغاز وتليفونات .
- ٧- توفير الخدمات العامة كالعدارس والمستنفيات والمساكن والمتاجر ودور اللهو.
  - المحالية والعريق .
- مناسبة التشريعات التي تسرى على العدينة ، كالثمة تخطيط المناطق والرسوم البلدية .
  - وتسمى هذه العوامل بالعوامل المحلية " .

وبعد أن يستقر مدير المصنع على إخترار مدينة بالذات دون سائر مدن الأقليم الأخرى لتوافر العوامل الموضحة بمالية فيها ، وبدأفي البحث عن موقع مناسب ينشيء عليه المصنع داخل هذه المدينة ، يتوار فيه أشتر لطات معينة منها : شكل ومساحة العوقع - مظاهر مسطح الأرض - مدى قرب العوقم من شبكة العرافق العامة الرئيسية والطرق - مناسبة العناخ العملي - التشريعات السارية على العنطقة العوجودة بها العوقم العقيرح - سعر الأرض .

وبوضح شكل (٧٧) عوامل التوطن الصناعي على المستويات الثلاثة الأقليم والمدينة والموقع .

هذا من وجهة نظر رجل الصناعة ولكن هناك ناحية أخرى تتحكم في توطن الصناعة وهي المنفعة العامة التي سبق منافشتها وتوزيع الصناعة على أقاليم الدولة المختلفة لتحقيق التوازن بين الريف والحضر وأزالة الفرارق .

#### وثقسم الصناعات بعدة تضيمات منها :

- مناعات تأثيلة متوسطة خفيفة .
- \* مناعات أستخر لجية تحويلية تجمعية توزيعية .
  - مناعات معدنية بترولية كيماوية ...
  - مناعات ممتدة متوسطة الكثافة العمالية مكثفة .
    - ♦ أخرى.


والصناعات الثقيلة غالبا ما تكون صناعات مقلقة الراحة وحطرة على الصحة ولها تبأثيرات عكسية على أستعمالات أرض المجاورة ، لهذا تخطيط مواقعها بعيدا عن الأستعمالات السكنية ، ومن أمثلة هذه المناعات صناعة الحديد والمسلب وتكرير الدترول والأسعنت والأسعنة الكيماوية ، وتحتاج المناعات التقيلة إلى مساحات كبيرة من الأرض وذلك من أجل الالات الضخصة والمساحات اللازمة لتخزين المولا الخام والسلم المنتجة ، لهذا كانت الأراضي ذات المساحة الكبيرة التي يسهل صرف العباه السطمية من عليها تطابق متطلبات هذه الصناعة ، وفي داخل هذه المساحة يجب أن يكون هناك مساحات أضافية تكون حاجزا يحيط بهذه الصناعات ويقصلها عن الأستعمالات المجاورة انتقابل مضايقات المناعة عن الجيران.

ويلى المستاعات الثقيلة في التقسيم المساعات المترسطة ثم الخفيفة ، ويسالطيع يكون تخطيط مواقع هذه المساعات قريبا من مناطق سبكن العمال طائما لا يمسدر منها أي مارشات أو تكون مقلقة الراحة أو خطرة على المسحة .

#### مقطليات المكان Location Requrements

 ا- أرخل مستوية ويفضل الا يزيد الميل عن ٥٪ ويمكل تسويتها بدون مصداريف أضافية أى أرخل ليست مستوية مثلا أو ذات التضاريس شديدة .

# عوامل توطن الصناعة



شكل (٧٧) عولمل توطئ الصناعة

- ٢- وجود بدلال من المواقع المختلفة الأقامة الصناعة عليها سواء في وسط المدينة أو بالقرب من هذا القلب
   أو على أطرافها وضواحيها .
- ٣- وجود وسيلة مباشرة للأتصال بالأطراف والضواحي مع سهولة الوصول إلى خطوط السكك الحديدية
   والطرق الرئيسية السريعة والمطارات والمجارى الملاحية أن أمكن .
- ٤- أن يكون الموقع في حدود مسافة معقولة من سكن العمال وقريب من وسائل المواسعات التي يستخدمونها كالسكك الحديدية والأتوبيس والمعترو ووسائل النقل العام التي تربط بين موقع السكن والموقع المختار .
- منهولة المصنول على المرافق العامة ، أي أن يكون الموقع قريباً من الخطوط الرئيسية للمرافق العامة ،
   مثل شبكات الغاز و الكهرباء والعياء والصرف الصنحى ،
- ١٠- مناسبة الأستعمالات التي تحيط بالموقع ، أى أن أستعمال الموقع المحتار اللأخراض المستاعية يجب أن يتعشى مع الأستعمالات المحيطة به مع الأخذ في الأعتبار أتجاه الرياح وإمكانية أقامة أحزمة من النباتات والأشجار والحشائش بين الموقع والأستعمالات المجاورة ، أو تراك مساحة مفتوحة

# متطلبات المسلحة space Requirements

وبالنسبة للمساحة فتقسم الصناعة إلى مجموعات : مجموعة صناعات ممتدة (منخفضة الكنافة العمالية ) ومجموعة سناعات متوسطة ومجموعة صناعات مكتفة أي عالية الكنافة العمالية .

فالصناعات المعتدة هي الصناعات التي تعتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض مثبل صناعة الحديد والصلب وتكرير البترول وصناعة السفى والزجاج والعنتجات الكيماوية ، وتصبل الكنافة العمائية فيها في كثير من الحالات بين ٥-١٠ عمال / فدنن ، والصناعات العتوسطة الكنافة هي التي تشراوح كثافة العمال فيها بين ١٥-٢٠ عاملا أودان ، والصناعات المكتفة التي تصل كثافة العمال على الفدان إلى ٥٠ عاملا أو تُكثر ، والد تصل في وسط العدينة إلى حوالي إلى ٤٠٠ عاملا / فدان .

ويوضح جدول (٣٥) معدلات المساحة المستعملة لتحديد الأرض اللازمة لأغراض الصناعة سواء كانت الأرمن في وسط المدينة أو الربية من الوسط أو على أطرافها في مدينة فيلادلتها عام ١٩٦٠ . كما يوضح جدول (٣٦) متطلبات المساحة حسب ترع الصناعة وحجم الأثناج السنوى .

ـ ٣٣٨ - ٢٣٨ و ٢٠) معدلات السلحة المستصلة لتحديد الأرش قلازمة الأغراض الصناعة في مدينة فيلادلفيا ١٩٦٠

راف	الأطر	لخارجية	المنطقة	الدلخلية	المنطقة	
77c	مساحة	220	مسلعة	مند	مسلحة	<u>14.8:0</u>
السال	الأرهية	السال	الأرشية	البال	الأرطبية	
لكل ألدان	لكل عادل	لْكَلْ قَدَانَ	لكل عامل	لكل قدان	لکل عنبل	
۱۱ عامل	Yalke	۲۷ عامل	YpY.	١٠٩عفل	Y . T.	طعام
	_	1.0	40	441	40	دخان
71	٥.	οY	٥.	171	٥.	المعيج
	l —	117	44	YYF	18	ملابس
11	٧.	47	γ.	48	٧.	الاث
71	٥.	٥٧	٥.	171	۵.	ورق
TT	٤.	٦٥	1.	ነገሞ	ŧ.	طباعة
44	1.	ii i	٦.	1.5	3.	ا .  کیماریات
l	_	1.	_			بترول
TY	10	¥0	To	147	To.	امطاط
		٧,	TA.	172	TA	جاود
YY	٦.	£	٦.	1.1	٦,	ر جاج وحجر ازجاج وحجر
11	34.	44	17.			رچاج وسبر معادن أولية
Y+	70	i i	4.	137	٤٠	
49	٤٥	oA.	£0	160	10	مملان تجهيزية
			J	797	}	أجهرة غير كهرباتية
TY	T0	AV	۳۰	1 17	YY	أجهزة كهريائية
77	**	٦٥	£+ ]	_	<b>—</b> ]	وسائل نقل
44	٦٠	P.	٥.	144	40	الجهزة نقيقة
۲۳	٤٠	70	ź٠	177	£+	أغرى

- 444 -

# جدول (٣٦) متطلبات المساحة حسب ثوع الصناعة وحجم الإنتاج السنوى

	خدرو (۱۰) متعبلت بتدسعه عست برع بعبيات (۱۰) خدرو
المسلحة بالقدان	لمرح الصناعة ونوع الإثناج وحجمه المنتوى
4	مصمع صلب بدورة كفلة من المعقلة – ١٠٥٠ عليون طن
11.	ور علقة المولسين ~ ١,٣ مليون علن
٥.	.، السباتك المصيدية ~ ١٠.٠ مثيري ملي
44.	المنتجلت المعدنية العاملة : الأسلاك والشبكات ~ ١٠٢ مارون طن
10.	ور مسير النجاس – ٣٠ لف طن
00.	۔۔ الأومودا أو فتنب - 1 مليون علن
٥.,	إمصنفع الألوميوم : ٨٠٠ لك طن
£Y.	- د ف اگفت مذن
774	۹۰۰ گفت سان
10.	ور مبيتك القولاذ المسجمة - ١٢٠ أنف طن
11+	ور التشكيل المنطائح المحدية الصخمة بالكبس ٣٠٠ ألف خان
4.	، . · · المصبوبات القو لادية المشكلة - ٧٠ ألف مأن
4.	ا ،، حسب حدید الرجر – ٤٠ کف ملی
AP	المحادة والتشكيل بالكيس – ٣٥ ألف طن
Y0.	ا نکریز البتزول : نظم حام – ۲ ملیوں طن
155.	نعط خام - ۱۲ مليون طن
111	، السوير فومنفات
10.	اً ،، المسودا – ٤٠٠ ألف طن
311	إمصافع الصمادات الأرونية المعدبية
1	أممسح للوف الدليلون – ١٦ كف طن
D.,	,, الكعول الإيثيلي - ١٢٠ كت ملي
14-	المطاط الصداعي وغيره من منتجات المواد العصوبة
٧	مصنفع منتجات ظمواد المصنوبية : كحول - فينول
140	أمصمع الإطارات المطاطية
£a	·· المنتجات الأسبستية : بطافات الفرامل - الأطواق الإحتكاكية
180	ور والمطاطرة : الخراطيم ؛ المطاط الخام - سيور

## (تغيم ما قبله)

	(تنبع ما قبله)
المسلحة بالقدان	فرع الصناعة واوع الإنتاج وحجمه السنوى
10	مصنع الوزنيش والأصباغ : أصباغ المينا الزيتية - أصهاغ عجيبية
1.	ر، ؛ المرزنيشات القلوية – المبنا القلوية
٦.	ممدات ولمهزة مناولة البطبائع - ١٠٠ الف مان
1++	بناء المراجل أو العلايات - بدون روش تجهيز – ١٠٠ ألف ملن
1.	وو الأجهزة الكيماينة المترسطة ~ ١٠ ألب طن
Υ•	رز رز بر قضيضة – ١٨ قُف ش
10	تجميع وتجهير الموبيليا : ٢٥ قف قطعة (1 قف متر مكمب)
Ye	١٥ قلت قطعة (٧ الله عكر مكعب)
4 £.	معماتع الخشب الرقائقي وعلب الكبريت
Yo .	مصنبع السيلولور والوزق
10.	<ul><li>ورق التطیف - ۱۰ گف طن</li></ul>
40.	السيلولوز الكبريتي والكرتون
10	مصبائع الحمائل المحلولة بالماء
₹.	ممينع ألواف القبلن – ١٧ ألف مال
140	أَهُمُّنة قطنية - فماتين وماليمن داخلية - ١٠ عليون مثر طولي
A+	<ul> <li>معوف مغرول لليدل والمعاطف ~ ٢٠٠ مليون متر مربح</li> </ul>
140	, . أنسجة وأنفشة حريرية للفسائين ~ ٩٠ مليون متر مربع
1.	جوارب نصائية وزجالي - ٣٠ مليون روج
14	ملابس تريكو قطنية داخلية - ١٨ مليون قطمة
1.	،، ،، ،، خارجية – ٧ مليون قطعة
3+	خياطة ملابس خارجية ويدل - ٢٠٠ ماكينة عياطة - ١٠٠ ألف قطعة
r	خياطة الفساتين والملابس الداخارة ٢٧٠ ملكينة خياطة – ١٦٠٠ مايون قطعة
70	نقفرو (ظفراء)
410	، ، جارد بدون دباغة الجاود المام
	,, أحدَية ٣ - ٥ مايون زوج
γ.	؞؞ جلود صفاعية


(نابع ما قبله)

-1.18 5 1 8	( - C7
المسلحة بالقدان	قرع الصلاعة ولوع الإنتاج وحجمه السنوي
40	مصنع عثب ولواني زجاجية مشكلة
٧٠	مطبعة كتب علمية - ٢٠٠٠ مليون كتاب مطبوع
4	مصمع لأماب خشبية للأطفال – ٢٥٠ كان قطعة
4	رر ألعاب معنوة للأطفال – ٧٠٠ آلف قطعة
1 Y .	ىر مىگرىيىپىر
4 4.	زیرت ۲۰۰ – ۶۰۰ گ <b>فت م<i>ان</i></b>
٧	, . مواد المسول من المشابك المستحية – مسعوق ٢٠٠٠ ألف طن
1 4	قيل ومنتجاتها
Yo - 1.	مساعة اللعرم ومنتجاتها
•	أسماك ومنتجاتها
10-0	ملحن الغلال
¥	ممسع لاطف المركب
Y 1	معابر
0-1	مصدع حآريات
70 - 7	. , تعليب الحصر والفاكهة
14 - 7	مصنفع المشروبات غير الكحولية


المصدر: تخطيط وبداء المناطق الحارة . أفاتولي زيمشا من ص ٢٢٠ - ٣٤٤

### المنطقة المناحية المنططة (Industrial Estate) المنطقة المناحية المنطقة المنطقة

المنطقة الصناعية المخططة عبارة عن مساحة معهدة من الأرض تقع على طريق عام رئيسى بالقرب من العدينة مقسمة إلى قطع ذات مساحات مختلفة حسب نوع الصناعة المقترح أقامتها : ٥٠ - ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ مترا مربعا : ١٠٤ - ١/١ - ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ - قدانا و هكذا ، وتزود هذه المساحات بالخدمات والمرافق العامة من طرق مرصوفة داخلية وسكة حديد فرعية وشبكة مياه وكهرياه وأحياننا غاز وبضار وهواه مضغوط وتليهونات ، وقد يقام في بعص الأحيان على هذه القطع العباني الصناعية الأقامة الصناعات المختلفة فيها حسب طبيعة البيئة الموجودة فيها المنطقة ، وقد تؤجر قطع الأرض والعباني المقامة عليها أن وجدت - وأحيانا تباع لرجال الصماعة الذين يشتغارنها بمصاحبهم مباشرة ويوصبح شكل (٧٨) نموذج المعطقة صناعية مخططة ومنطقة صناعية مخططة بأحد العدن الأنجليزية الجديدة .



أ- نموذج نمطى التعطيط منطقة صناعية



52.70-0-3

شكل (٧٨) المبطقة الصماعية المخططة

وتعتبر هذه المناطق المخططة في الدول السناعية عصرا هاما من عناصر التنمية ، فقد تمثل أسعار الأرص وتكاليف المباتي وتوفير المرافق العامة نسبة كبيرة من الأستامارات المطاوبة الشراء الآلات والمدواد الخام ، وأي أجراء يساعد على تجنب هذه التكاليف أو حتى تقليلها يقال من مخاطر رجال استثمار ويزيد من المحدل المقرر العائدة ويوفر عليه الوقت البحث عن مثل هذه الأرص في الموقع المناسب ويشجعه على البدء في مشروعه فورا ، فتجنب ملكية الأرض والعباني مسألة هامة جدا في البداية بالنسبة الكثير من المستثمرين.

وقد أصبحت هذه المناطق وسيلة هامة والوية لجنب الصناعات الجديدة ، فتهميع الصناعة في منطقة واحدة يساعد على أنتشار المعرفة الصناعية بين المديرين والمهنيين والفيين والعمال ، كما يساحد على تكوين فانض من العمالة العاهرة في المعطقة يكون عاملا في حد ذاته على جذب صناعات جديدة اليها ، كما أن تجميع المشاكل الصناعية في مكان واحد يساعد على طها بسهولة على أساس علمي ، كما ينمو حول هذه المعاطق مؤسسات أخرى لها علاقة قوية بالصائعة مثل البنوك وشركات التأمين ومراكز تدريب القوى العاملة ووحدات الأنتاج ومراكز الصيانة .

هذا بالأضافة أن هذه العناطق قد أصبحت وسيلة هامة لتنظيم أستمعالات الأرض في المدر التي لا يوجد بها تخطيط عام ، فبدلا من أنتشار الصناعة في كل مكان وتداخلها مع أستعمالات الأرض الأحرى . أصبح يخطط لها موقع خاص مناسب لمتطابقها لا يؤثر على أستعمالات الأرض الأحرى .

#### الصناعة وتلوث البيئة :

يثرتب على عمليات الأنتاج الصناعي أثارا جانبيا لها تأثير مباشر على البيئة السكنية والبيئــة العامــة المحيطة بها ، فينتج عن هذه العطيات تلوثات عدة منها تلوث الهواء والماء والضوضاء ....

وتلوث الهواء أنواع حب نوع الصناعة الصادر منها النلوث ، حيث أن لكل صناعة خصائصها ، هبعض الطوثات عبارة عن أثربة متطايرة أو غارات سامة أو رواتح كريهة وهكذا ، همصانع الحديد والأسمنت والأسمدة الكيماوية تعطى المنطق القريبة منها بالأثرية الحمراء والجيرية والفوسعاتية على التوالي ، كما تعتير مصانع النسيج مصدرا لغاز الأمونيا ، والمصانع الكيماوية مصدرا الميكروبات وبالداث الرائحة الكريهة .


كما بوجد مصدر أساسي أخر ، ناتج عن حريق الوقود اللازم لتشعيل الات الأنتاج ، حيث تستخدم صناعة الزيوت الثقيلة كزيت الديزل والسولار والفحم والأخشاب في تشغيل الاتها ، وينتج عن أحتراق الوقود مجموعة من العلوثات تشرج من فوهات مداخن العمسانع كاوكمسيدات الكربون والكبريشات والنيتروجين والهيدروكربونات والدخان والأوراق العنظايرة .

وهذه العلوثات عطرة على صحة الأنسان شكل (٧٩) والحيوان والنبات كما أنها نتلف الأشياء والأثاثات وتحجب الرويا ويمكن التحكم في تلوث الهواء تكنوارجيا أن بالطرق الفنية وتشريعيا وعن طريق التخطيط السليم لأستعمال الأرض والتوجيه السليم لنمو العمران ، فتخطط مواقع الأنشطة المساعية التي تصدر منها علوثات هوائية في مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية وثحت مهب الرياح .

وبالنعبة لتلوث الماء فتعتمل كثير من الصناعات كميات كبيرة من الماء منواء في عمليات الأنتاج أو في غيريد الالات ، وتخرج المياء من هذه المصائع بعد أستعمالها وهي محملة بمخلفات غير مرغوب فيها تختلف مسب نوع الصناعة ، فيخرج الماء من معامل تكرير البترول وهو محمل بالزيوت ، ومن معامل الكيماويات وهو محمل بالأحماض ، ومن مصائع الحضر والفاكهة وهو محمل بالمواد العضوية ، ومن محطات توليد القوى الكهربائية بدرجة حرارة عالية ، وغالب ما تلقى مخلفات هذه المصائع في المجاري والمسطحات المائية فتلوثها ، تقتل الأسماك والكائنات الحية ، وتغير من طعم ورائحة قماء ، وتشوه منظره الجميل ، كما تسد تربة الأرض الزراعية عند أستعمال هذه العياه في الزراعة ، وتحدد التشريعات في كلير من الدول المساعة الممايير والموضفات والحد الأقصى ادرجة تلوث الماء الحارج من المصائع المسموح بصرفه في المجاري المائية لحمايتها من التلوث .

وبالنسبة المضوضاء فتخطط الصناعات التي يصدر منها ضوضاء بعيدا عن الأحياء السكنية في رسط مسطحات خضراء ، مع وصع حواجر من الأشجار والعباتات بينها وبين المساكن ، حيث تمتص هذه الأشجار سبة كبيرة من الأصوات العالية والانسمح بتسريبها إلى المناطق الهادنة ، كما تحد التشريعات في كثير من الدول الحد الأقصى الدرجة مستوى الصدوت الصدادر من المصانع ، فعثلا تنص على أن الحد الأقصى المساوى الصدادر من عبداعة ما عند حد الطريق العام هر ١٠ أو ٧٠ ديسي بل .





شكل (٢٩) ناوث الهواء وأثره على صحة الأنسان

## الباب الثالث عثىر الأسس والمعدلات التخطيطية للإستعمالات الأخرى PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES الخدمات العامة PUBLIC SERVICES

الإستعمالات الترافيهية الخدمات التعليمية الخدمات الصحية الخدمات الإجتماعية الخدمات التقافية الخدمات التقافية الحدمات الديبية المدمات الأمن والإتصالات مراكر الإدارات الحكومية

## الباب الثالث عشر الأسس والمعدلات التخطيطية للأستعمالات الأذرى PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES الخدمات العامة PUBLIC CERVICES

## الأستعمالات الترفيهية Recreational Uses

#### أرلا : الجدائق والأملكن المفتوحة : Parks And Open Spaces

إزداد الأهتمام في الفترة الأهيرة بالترفيه والمفاظ على البيئة الطبيعية والمناظر الجعيلة وتحسين نوعية البيئة التي يعيش فيها الناس وحمايتها من التلوث ، ويزداد عدد السكان بسرعة وفي نص الوقت تزداد أحتياجاتهم للترويه بمعدلات كبيرة نتيجة زيادة وقت الغراغ وتقص وقت العمل والتحرك المغز ايد بالمعيارات والدخول العالية ، ويصغطون على الثروات المحدودة لتوفير بيئة معيشية صحبة جعيشة ، والعدوال كيف بمكن الميئة الطبيعية والمعظر الجميلة عدمة السكان بأحس الوسائل ؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المكان المعتوح؟

ويعرف المكان العفتوح Open Space عادة أنه المكان الواصع غير المستعمل بعياني أو أنشاءات سواء كان أرصا أو هاء أو هواء ، وتوجد ثلاث وظائف بعكن المكان العفتوح أن يخدمها .

- تلبية أحتياجات الأسال المادية والروحية والنفسية .
- المحافظة على الثروات الأساسية : الهواء العاه قترية النباتات الحياة البرية .
  - التاثير على قرارات التنمية الأقتصادية .

وبالسبة لمقابلة أحتياجات الأنسان بجب أن يكون توفير الأماكل المعتوحة على أساس صحى : من أجل هواء بقى وشمس وتمريبات بدبية وأسترحاء بفسائي ، ومن أجل العد من الضوضاء ومستويات السعوم العالية ومن الكثافة السكنية المرتفعة ، هذا بالأضافة إلى تأثير العلاقات المكانية على العلاقات الأنسانية ، فمثلا يمكن أن يلعب تنطيط المكان المفتوح دورا هاما في تجميع السكان مع بعض في حديقة المجاورة السكنية أو في حوش مجموعة عمارات ، كما يمكن أن يشكل المكان المفتوح حاجزا ، يقصل بين مجاورة مكنية ومنطقة صناعية .

والثروات الطبيعية من ماء وهواء وتربة وتباتات وحياة بزية ، عناصر أساسية عند تنطيط برامج الأمكنة المغترحة التي يجب المعاظ عليها وتتعيتها ، فسوء أستعمال هذه الساروات يمكن أن يشاهد فني شكل الأوث الهواء والماء والفيضانات العدمرة ونقص أنتاج الثروة الحيوانية والسمكية وتأكل التربة نتيجة ذهاب

كميات كبيرة منها فلى البحار والمحيطات وأندثار الحياة البرية ، لهذا يجب الحفاظ على هذه الشروات من خلال تخطيط البيئات الحصرية التي يشترك فيها الأخصائيون في كل هذه المجالات .

كما أن موقع وحجم وشكل المكان المفتوح له تأثير واضح على عطيات التنمية الأقتصادية الجارية والمستقبلية ، فعلى أساس الدراسات الخاصسة بتحديد الثروات الطبيعية الكامنة وأحتياجات السكان يمكن أحتيار المكان المفتوح وتصعيمه ، والاشك أن هذه المواقع لمها شأثير على عمليات التنمية السياحية وتنمية النجمعات السكنية القريبة منه وعلى القيمة الإيجارية وعلى العقارات .

وتخطيط المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية والحياة البرية يتكامل مع كل أستعمالات الأرض ، ومع الأعتبارات الأقتصادية والأجتماعية ووسائل المواصلات ، ويتم هذا التخطيط على أساس مباحث عن الثروة المائية من أنهار ويصيرات ونباتات طبيعية ومظاهر سطح الأرض وغيرها ويوضح شكل (٨٠) مسطحات مائية تستعمل في أغراض الترفيه .


وتحدد المساحات الفضراء المطاوبة المدينة ككل على أساس المعدلات التخطيطية ، وتتوقف هذه المعدلات على الظروف المحلية ، ويتراوح في كثير من دول العالم الصناعية بين ٥ - ١٠ ألدنة / الف نسمة وذلك على مستوى المدينة ككل ، وتقسم هذه المساحة على المجاورات السكنية وعلى المدينة كلها حيث توجد حديثة عامة لكل مجاورة وحديثة عامة لكل حي سكني وحديثة عامة المدينة ، هذا بحلاف بعض الحدائق القومية والمتخصصة ، والايدخل في هذه المساحة المسطحات الخضراء الموجودة حول الفيلات والعمارات .

## Neighborthood Park ... حديقة المجاورة ... Neighborthood Park ... −1

تصمم حديقة المجاورة على أساس خدمة كل الأعمار ولكن مع ضرورة التأكيد على خدمة الأمهات فلاتي لهن أطفال صغار وكذا كبار السن والعائلة ككل ، وتشمل الحديقة على ممالسي ومقاعد وبعض الأجهزة الخاصة بلعب الأطفال ، ويجب حماية زوار الحديقة من أخطار التضاريس ، كما يجب أن يكون موقعها في مكان لايعبر فيه الأطفال أي شارع رئيسي الوصول اليها .

وحيث أن موقع الحديقة الإستازم أن يكون في مكان واحد فقد يدحل ضمن أرض حديقة المجاورة الأراضي الخضراء التي تستعمل الأراضي الخضراء التي تستعمل كناصل بين المجاورة والأستعمالات الأخرى المساعية والتجارية .

ويجب أن تصعم حديقة المجاورة بحيث تربط المساحات السكنية مع بعضها ومع بعض الأنشطة الأخرى الموجودة بالمجاورة ، حتى يسهل على الأسر أن تستمع بقرب الحدائق والمساحات العضراء منها ، ويمكنها أن تمشى حلالها في طريقها إلى الأنشطة الأخرى .





شكل (٨٠) المسطعات العالية الأغرانس الترفيه

#### ٢- حديقة الأطفال المسفورة Totlot

بجانب حديقة المجاورة تقام بجانب العسارات حدائق صفيرة على مساحات صغيرة حوالى ٢٠٠ متر ا مريعا تخصص العب الأطفال ونزهتهم بدلا من تحركهم ولعيهم في الشوارع فيتعرضون الغطر، متر ا مريعا تخصص العب الأطفال ونزهتهم بدلا من تحركهم ولعيهم في الشوارع فيتعرضون الغطر، وتجهز هذه الحدائق الصغيرة بأجهزة اللعب من مراجيح ومدرجات وأحوانس زهور وطرق مسترية مبلطة أو أسفاتية شكل (٨١) وقد تكون الحديقة مفترحة أو مخلقة ، ويجب أن يكون لها منور أذا جاورت شارعا تمر به وسائل المواصلات كما يوضح الشكل نفسه توزيع الحدمات الترفيهية بمنطقة سكنية بمدينة السلاف .

ويوضح قجول الأتي المساحة الكلية تحديقة المجاورة السكنية حسب عند السكان ونوع المسكن (ويدخل ضمن هذه المساحة حدائق الأطعال الموجودة بالمجاورة السكنية ) .

صبب عدد السكان وتوع المسكن	لحديقة المجاورة السكتية ،	جنول (٣٧) النسلمة الكاية ا
----------------------------	---------------------------	----------------------------


عدد السكان (تعسة)	Y	****			Ya.,
ميني ينكبي محمدمن لأبرة أو أمر ثور:					
المسلحة بالقدان	3,00	¥,++	۲,۵,	7,	E,
ودل / لُف تسبة	•,∀≎	1,14	٠.٢٠	٠,٦٠	٠,٥٢
عثر مزيع / فود	7.00	4.00	4,7+	4,4.	¥,0.
عمارات :					
السلمة بالعدان	٧,٠٠	٣,٠٠	£,	0,	Y, • •
قال / ألف نسبة	1,11	1,00	1.00	1,++	+,17
مثر مربع / أود	٤,٠٠	£,	٤,٠٠	£,	٤,٠٠

## ٣- قحداثق العلمة بالميادين


تنشأ عند تقاطع الشوارع الرئيسية للمدن حدائق ، وقد تكون هذه العدائق - بجانب الترفيسة والتجميل - وسيلة لتنظيم حركة العرور في العيدان وتنشأ في وسطها النافورات والتماثيل ، وبالطبع تتناسب مساحة العديقة مع مساحة العيدان كما تتناسب التماثيل والنافورات مع مساحة العيادين ، وغالبا ما تصمم مثل هذه العدائق على أساس هندسي أشعاعي ، وتدخل مساحتها ضمن العساحة المخصصة العدينة .

## الحدائق العامة الكبرى والحدائق الترحية المتخصصة

تخصيص للعدينة ككل حديقة عامة كبرى تشمل مساحات خضيراه ومساحات للمسكرات والرحالات والغابات وأماكن لركوب الحيل والسباحة والبحيرات الطبيعية ، وتؤدى المديقة الرئيسية وطيفة ترقيهية هامة



أ- مثل التجور سامة للأطفق دون حسن الدراسة ١ - سوس بيل الله الأطفال ٢ - ستيمة ثاب ٢ - ستمد طريل ١ ٤ - سمدة ٢ ه - تعريفة



شكل (٨١) مثال بتشبير سامة للأطفال وبوريع العدمات الترفيهية بمنطعة سكية

بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع لسكان المدينة ، مثل خروجهم خارج المدينة حيث المكان المفتوح ، ومن أمثلة الحدائق الرئيسية الحديقة المركزية في سيان فرنسيسكو . Central Park ، وحديقة البرابة الذهبية في سيان فرنسيسكو . Golden Gate

وقد يوجد بجانب المديقة الكبرى حدائق أمرى ، تشمل أنواع أضرى من المدائق كالمدائق النبائية وحدائق النبائية تزرع وحدائق العدائق الأثرية والمدائق القومية التي على مسترى الدولة ككل ، فالمدائق النبائية تزرع بها أكبر مجموعة من النبائلت بغرض الدراسات العلمية ويلحق بها متحف ومجموعة من النبائلات المحفوظة ومكتبة ومعامل الإكثار وإجراء البحوث النبائية ، وخالبا ما تكون هذه الحدائق تابعة الهيئات العلمية والجامعات ومن أشهر الحدائق النبائية بمصر جريرة النبائات بأسوان .

لما حدائق الحيوال فتنشأ بغرض جمع الحيوانيات وعرضها إميا بجوار العدن أو في داطها ، أميا الحدائق الأثرية فهي حدائق تحتوى على بعض الآثار الهامة التي يجب الطاظ على تراثها ، والحدائق القومية عبارة عن حدائق نتبع الحكومة المركزية انتخدم الدراة ككل .

ويومنسح فلجدول الأتني فلخدمات الترفيهية - الحدائق - بالمدن الجديدة بمصر

جدول (٣٨) الخدمات الترفيهية - الحدائق - بالمدن الجديدة بمصر

		نمواط	4			Helling	ظهران
يدر	الأمل	(5)	لكتوير	العامرية	السادات	٨ن	
	<u> </u>			<u>`</u>		رمضان	
	,	ĺ	1				حبقة المجاروة السكنية
33,8	١٥١	4	٥	0,0	٥	£,£	عد السكان - الف نسمة
17,8	17,6	0,4	17	1+	1.	4.,4	مساحة الموقع – ألف م <sup>Y</sup>
1,0	7,0	+,Y	T.Y	1,8	٧	£,A	تمنيب الفرد من المساحة م
10	Y0	Y	TY	74	4	£A	م <sup>۲</sup> / ألف نسمة
							حبقة الحي اسكني
٤٧,٥	٤٠ ا	0£	27,0	٥,	٣.	44.0	عيد السكان – ألف نسمة
11+,1	1.0	YY .	Y1,£	14.	13,0	44,4	مساعة الموقع – قُف م <sup>7</sup>
Y,7	Y,4	+,0	Y,1	٧,٧	1,1	۲,۱	نميب الغرد من المساحة م
Y***	¥4	0	¥3	TY	1	Y3	م <sup>٧</sup> / ألف نسمة
							حديقة المديدة
Yo.	Yo.	44.	70.	0++	٥.,		عدد السكان – ألف نسمة
0.1	040	ווד	OA.	164.	off	:	: مساحة الموقع – ألف م <sup>4</sup>
Y,.	7,1	4,1	1,8	Y,4	1,1	4,1	سبيب الفرد من المساحة ع <sup>Y</sup>
Y	71	1	34++	Y4++	14	Y1	م <sup>۲</sup> / <b>الف</b> نسمة

يتضح من الجدول السابق أن المعدلات التقطيطية للخدمات الترفيهية - المدائق - تتراوح بيس حديها الأدبي والأعلى في الأثني :

G - G G - 2G - 12 -		
علي مستوى المجاورة	الحد الأدنى	الحد الأعلى
عدد السكان – ألف نسمة	f,f	33,8
مساحة الحيقة والمسامات الخضراء – ألف م <sup>٧</sup>	P.0	Y+,4
تصيب قفرد من المساحة – م	**Y	£,A
م٢/ قف نسمة	V	£A
على مسترى الحي السكني		
عدد السكان – ألف نسمة	44,0	o £
مسامة المديقة والمساحات الغضراء - ألف م	17.0	17.
نمنيب الفرد من المساحة م <sup>٢</sup>	.,0	٧,٧
مْ / كُف سَمة	D++	**
على مميتوى المدينة		
عدد السكان – ألف نسمة	Yo,	٥
	rii	167.
مساعة الحبيقة والمساحات الخضراء – ألف م ا		
تصنيب الغرد من المساحة م <sup>٧</sup>	4,1	P.Y
م <sup>Y</sup> / ألف تسمة	1	Y4

### ثانيا : الملاعب الرياضية

توفر الملاحب أملكن مريحة للشباب لقضاء وقت فراغ مفيد وتحمي الشباب في الوقت نفسه من الإنحراف ، وتنقسم هذه الملاحب إلى حدة أنواع ، لكل سوع إبعاد وإحتياجات وتجهيزات وفيما يلي أبعاد بعض الملاعب المشهورة ٠

۱۰۸ × ۶۸ متر مربع	كرة القدم
۱۵ × ۱۵ متر مریع	كرة السلة
۹۰×۵۴ مترمزیع	الهوكى
۲۵ × ۱۸ متر مربع	التنس
14 × 14 متر مربع	الفولي
۷×۱۷ متر مربع	كر∓اهيد

ويلاحظ أن أبعاد هذه الملاعب تختلف حسب السن والنوع ، والأبعاد النفاصة بملاعب البنين تختلف الأبعاد الفاصة بملاعب البنين تختلف الأبعاد الفاصة بملاعب الأبعاد الفاصة بملاعب الفاصة بملاعب الأشبال الصفار ، ويراهي عند إغتيار موقع الملعب جفاف الأرض ، وأن يكون معلج الملعب مستويا تماما إذا كان رمايا أو ماثلاً نحو الجانبين إذا كان صابا بحيث لا يتعدى الإنجدار ١٪.

## - معللة الألعاب الرياضية المقاتلة

صالة الألعاب الرياسية هي المكان المقتل الخاص بالتشاط الرياسي لإعطاء اللاعين ارص اللهب في جو مناسب بعيدا عن وهج الشمس والأمطار والأثرية ، وتسمى هذه المساقة عادة بالجيمنزيم ، وتنصب لألعاب القوى كالجمباز والملاكمة والمصارعة وحمل الأثقال ، وقد تخصيص المألعاب الرياضية كالنس والباسكة والمسامكة والمسامة الصالة حسب أوجه التشاط المختلفة ، أي أشواع الألعاب التي ستمارس فيها ، وتزود المبالة بحجرات ظع الملابس والأنشاش ودورات المياه والإسعاف وغور دلك ، كما يلدق بها مخزن تتناسب سعته مع مساحة الصالة يتسع اخزن كافة أدواع الأجهزة مثل البيانو والحصال الخشبي والكور وغيرها .

## - حمامات السياحة المكشوفة والمغطاة Swimming Pool

وتخطط الملاعب الرياضية على مستوى المجاورة والحي السكني والمدينة ككل ، وتختلف الملاعب ونوعها حسب المستوى .

قالطعب الذي يشأ على مستوى المجاورة عبارة عن مركز نشاط رئيسي لتلاميذ المدرسة الإبتدائية، يجهز بالأجهزة المختلفة المناسبة المن هؤلاء التلاميذ ، وقد يخصص في هذا الملمب مكان اللهب الأطفال للذين هم في سن دون سن تلاميذ المدرسة الإنتدائية – أطفال دور الحضائة ورياص الأطفال – وفي بعص الأحيان يخصص في ملعب المجاورة مساحة صفيرة لتلاميذ المدرسة الإعدادية ، والثانوية تجهز بالأجهرة الرياضية واللعبات المناسبة لهؤلاء التلاميذ .

وكما سبق شرحه يقام بجوار العمارات حدائق أطفال صنفيرة ~ عبارة عن مكان العب الأطفال على مساحة صنفيرة حوالي ٢٠٠ مترا مربعا ، مجهزة بأجهزة لعب الأطفال من مراجيح ومدرجات وأحواض زهور ومساحات مبلطة .

أما الملاعب الكبرى فتكون على مستوى مجموعة مجاورات - الحى السكنى - أو على مستوى المدينة كلها ، وتخصيص هذه الملاعب أصبلا لتلاميذ المدراس الإعدادية والثانوية والكليات والثنباب ، وتشتمل على ملاعب للمباريات المختلفة الأنواع ، وغالبا ما تلحق هذه الملاعب بالعدارس الثانوية أو الكليات أو نتشأ مستقلة ، ويوضح الجدول الأتي مساحة منتب المجاورة حسب عدد السكان .

جدول (٣٩) مساحة ملعب المجاورة السكنية حسب عدد السكان

٧٠	0	£	****	****	عدد السكان (تسبة)
٧	٥	£	٣	٧	المساحة بالقدان
*,47	١.	١ ،	١	,	ا قدان / ألف نسمة
ź	ŧ	\$	٤	٤	متر مربح / فرد


ويتضح من هذا الجدول أن مترسط تصبيب الفسرد هو ٤ أمتار مربعة أو فسدان الكسل أفق من السكسان .

كما يوضح الجدول الأتي دراسة أحرى لمحالات المساحة الملعب الأطفال وملعب المجاورة وملعب المدينة .

جدول ( + t) مساحة منعب الأطفال وملعب المجاورة ومنعب المدينة


فدان لكل	قساحة	الحد الأدنى	المساحة	البلعب
القب تسة	المفضلة	ثسادة	التي يخدمها	'
L		قملعب	الملعب	<u> </u>
	Yelier	Y, 0	ئق≂ ۲۰۰۰م	أمكان لعب الأطفال
1,10	٧ قدان	€ فدان	المجاورة	ملعب المجاورة
1,10	۲۰ فدان	١٧ تدان	المدرنة	ملعب المنينة

ويوضح شكل (٨٧) التخطيط العام أمركز رياضي مخصيص لحى سكني (٣٠٠٠٠ نسمة) وكدا تخطيط مرقع مجمع رياصيي ملحق بأجد المدارس .



أممغطط مركز وياشى لمنطقة سكنية

١ - السلمب الرئيسي وحدرة الركف ١ ٣ - ساحة كرة القدم أو النواج عن الجليد ١ ٣ - ساحة بعبة الهوكي ١
 ٤ - ساحة كرة السلة ١ ه - ساحة الكرة الطائرة ١٠ - ساحات لعبة التمسي ١ ٧ - ساحة الدية ١ الأرتاد العيمة ١
 ٨ - ساحة الرياسة الدينة ١ ٩ - ساحة تزلج على الحليد المبتدئين ١ أ - بناية رياضية ١ ب سابياية الإدارة ١
 ٨ - ساحة الرياسة عدم عدم عليا المشاهدين ١ ه - ساحة الري ١ ه - سبح



ب- معطط مجمع رياسي ملعق بمدرسة

۱ – مركز ريامى ۱ ۲ ساسات الله الارناد العلمة ۱ ۳ ساسة الالباب الرياضية ۱ و – ماسة الكرة الثانره ۱ ه – ماسمة كرة السلة ۱ و – ماسة كره السنسدة أن الطاولة ۱ می ۱ كل ۹ – ماسات للالماپ المستلفة ۱ م ۱ د ۱ ۱ – مسيمان صبحلات لطرطنة الداء ۱ ۲ – مقالف ظلية . أن بوريع سياسة القيمة

#### شكل (٨٢) تخطيط المساحات الريامية

#### الخماك الكارمية Educational Services

قبل مدائشة المتطلبات الخاصة بموقع ومساحة وحدات الخدمة التعليمية يجب الإلمام بنظام التعليم العام في الدول المختلفة ، وينقسم هذا النظام في معظم دول العالم إلى ثلاثة أنظمة : النظام الأول ٦ - ٣ - ٣ والنظام الثاني ٦ - ٢ - ٤ والنظام الثانث ٨ - ٤ ، ويوضح الجدول الأتي كال نظام :

جدول (1 1) نظم التعليم العام

المدرية الثانوية	المترسة الإعدادية	المدرسة الإبتدائية	التظام
14 - 1+	1 Y	r = r	النظام الأول - الصف
17 - 1	1 - Y	4 - 4	النظام الثاني - الصف
17 - 4		A - 1	النظام الثالث – الصف

أما النظام في مصر فقد عدل منذ فترة من [٦ - ٣ - ٣] إلى (٨ - ٣) بتخفيص سنة در اسية وهو نظام لا يماثل أي نظام من العظم الثلاث العوضحة بعاليه ، ويعتظر أن يعود إلى نظام (١ - ٣ - ٣) قريبا .

ونشمل الخدمات التعليمية المطلوب توفيرها على مستوى المجاورة دور الحضائة ورياص الأطفال والمدرية الإبتدائية وبسخ الخدمات التعليمية للكبار ، أما المدرية الإعدادية والمدرسة الثانوية فيكسون توفيرهما على مستوى مجموعة من المجاورات وأيس على أساس مستوى مجاورة سكنية واحدة ، لأنهما يحتاجان إلى عدد كبير من السكان ، يوفر لهما الحد الأدنى من العدد اللازم من التلاميذ .

## دور العضالة ورياض الأطفال Nursery School and Kinder Garten

دور الحضانة ورياض الأطفال هما مرحلتان سابقتان لمرحلة التطيم الإبتدائي الإنزامي ، وهما ليستا الراميتين ، وتلمبان دور ا هاما و لاسيما في حياة الحضر حيث تعيرت عادات وتقاليد المجتمع ونزلت المرأة إلى ميدان العمل ، وأصبح من الضروري وجود بديل لرعابة الأطفال في السنوات الأولى من ععرهم ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدور تخف العبء عن الأم أثناء النهار وتمكنها من القيام بالأنشيطة المنزلية الأخرى أثناء وجود الأطفال في المدرسة ، لهذا يجب توهير هذه الدور لكل من يرغب في الحاق أطفاله بها من سكان المجاورة ، ويتراوح من أطفال دور المصافة بين ٧٠٥ - ٤ مستوفت وفي كذير من الحالات الا يلحق كل الأباء والأمهات أطفالهم بهذه الدور البهاطة تكاليفها ، ولهذا الا تعتبر الدار في هذه الحالة في متناول يد الدكان إذا كانت مصاريفها في طاقتهم .


وتوجد بعض إشتر اطات خاصة بعو الع دور الحضافة ودلك عدد إنشافها في مبنى مستقل ، وهده الإشتر اطات هي :

- ١- سهولة المواصلات من المنزل وعدم عبور الأطفال الشوارع الرئيسية أثناء الذهاب إلى الدار ، وأبى مدود ٢٠٠ ٢٠٠ مترا من السكن ، ويعكن أن توزع هذه الدور على المجاورة في إطار هذه المعدلات.
  - ٧- الموقع في مكان هادئ بعيدا عن ضوضاء الطرق والمصانع والسكك الحديدية ،
    - ٣- توفير مساحة كافية للملاعب ،
    - ٤ في مكان صحى مع توجيه المبنى توجيها سليما .
      - ٥- إستواء الموقع وجفاله .
- التأكد من أن ضوضاء التلامية إن تزعج السكان المجاورين الدار ، ويعضل أن تواجه حديقة المدرسة والقصول الخاوية المنازل المجاورة وأن توضع الملاعب في الخلف بعيدا عن العماكل .

وبالنسبة لمجم الدار توصي بعض الدراسات بأن يكون لكل ١٥ طفلا مشرفة أو ٣٠ طفلا تحت بخرف مدرسة ومساعدة لها ، كما توصي بعض الدراسات الأخرى بمشرفة لكل ٢٠ طفلا عمر الطفل ثلاث سنوات أو ٣٠ طفلا عمر ٤ مشوات أو ٣٠ طفلا عصر ٥ مسوات ، ويتسراوح حجم دار العضائسة بيمن ١٥ – ١٧٠ طفلا .


وبيلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠٥ - ٤ سنوات في بعض الدول الصناعية حوالي ٢٨ طفلا لكل ألف من السكان ، وكما سبق ذكر ، يتوقف عدد الذين يأتحقون بمدارس الحضائة على قدرة الأباء على دفع المصروفات المدرسية وعلى نوعية هؤلاء الأباء وعلى غيرها من الأسباب الأضرى ، فعشلا في مجاورة سكنية سكانها قادرون على إلحاق أطفالهم بدور الحضائة يعمل حساب الدار على أساس ٨٥٪ من مجموع الأطفال الذين هم في هذا السن ، أي حوالي ٣٠ طفلا لكل ألف من السكان ، وعلى هذا يمكن أن تضم الدار حوالي ٢٠٠ طفلا .

أما روضة الأطفال فهي للأطفال الذين هم هي سن ٥ سنوات ، أي قبل إلتمالهم بالمدرسة الإنتدائية بسنة واحدة ، ويقدر عدد الأطفال الذين هم في هذا السن في كثير من الدول المبناعية بحوالي ١٥ طفلا الكل العب من السكان أي حوالة ٢٥ طفلا في مجاورة سكنية تعدادها ١٠٠٠ نسمة ، و ١٢٠ طفلا في مجاورة تعدادها ١٠٠٠ نسمة ، ويفضل ربط رخبة الأطفال مع المدرسة الإبتدائية ، حيث توفر المدرسة الهولاه الأطفال بعض الخدمات ، ويمكن أن تقام روضة الأطفال في مبنى عام في المجاورة على أن يكون بقداه المدرسة في كل هذه العالات سور يقملها فعملا تاما عن أي نشاط خارجي ، ويوضح شكل (٨٣) تغطيط موقع دار حضائة روضة أطفال (٨٣) طفلا) ، وكذا توزيع الخدمات العامة – والخدمات التعليمية – منطقة محتورات سكنية بأحد العدن الجديدة بعصر .



أ- مقطط الطعة أرص محصصة لرياض الأطفال ودور المختلة

لا سابسي الرومة ودار المعنان و γ سامنينة طليه و ۳ سنج اصحن الطرطة الباه و و سامة المب ترومه الأمدان و دار حد اللب فيصاوت دور المساق و ۲ سامات الرياب اليفيو و γ سامنية وحوض مرزوع و ۱ م ساحة للجودات والمبور الله التديير الاقتصادي



شكل (٨٣) تعمليط موقع لرياض الأطفال وتوريع دور الحصافة بعنطقة سكنية

#### المدرسة الإبكالية Six-Grade Elementary (Primary) School المدرسة الإبكالية

المدرسة الإبتدائية نظام ١ - ٦ هي الفائية في معظم دول العالم ، وهي للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين ٢ - ١١ سنة ويمثلون حوالي ٦٩٪ من مجموع السكان في كثير من الدول المساعية ، وتصل هذه النسبة في بعض الدول النامية إلى ٦٥٪ ، ولكنها أشذة في القصائن مع نقدم التعليم وإرتفاع العستوى العضاري لهذه الدول .

وتشمل المدرسة الإبتدائية العناصر الأثية:

١- قصول للدراسة يتراوح عدما بين ١ - ٢٥ قصلا .

٧- فصول الهوفيات : ربيم ٥٠٠ موسولي - أشغال - تعثيل .....

٣- منالة واسعة للإجتماعات والأغراض الأخرى .

٤- مدرج كبير للإجتماعات والمحاضرات ومسرح في نفس الوقت .

٥- مبنى الإدارة : الناظر والوكيل والسكرتير وشنون الطلبة والخزينة .

**١- المخازن** .


٧- حجرات للطبيب والمشرف الإجتماعي وإستقبال الزائرين ٠

٨- فناء ولسع جوالة ٤٠٠ متر ا مربعا .


٩- مكان لانتظار السيارات .


ويوضح شكل (٤٠) نموذج للمدرسة الإبتدائية ومشروع لمدرسة ليتدائية مقترحة بمعرفة اليونيسيف كما يوضح شكل (٨٠) المكونات الرئيسية اتصميم المدرسة والموقع المام لمدرستين و لا تعتبر المدرسة الإبتدائية كاملة ما لم يوجد فيها فصل لكل صف على الأقل و أي صبة فصول – صفوف – في المدرسة ويتوقف عدد فصول المدرسة على نظام الدراسة وكما يختلف عدد تلاميذ الفصل بإختلاف الظروف المحلية ويعتبر ٣٠ تلميذا في الفصل حد أقصى ويهذا يكون إجمالي عدد التلاميذ في المدرسة ذات السنة صفوف على أساس فصل واحد لكل صف هو ٢×٠٠ = ١٨٠ تلميذا والكن من وجهة نظر الكفاءة الإدارية في تشغيل وإدارة المدرسة أو ما يسمى بالحجم الأمثل يتراوح عدد ثلاميذ المدرسة الإبتدائية بين ٥٠٠ – ٥٠٠ تلميذا ومع هذا فلا يوجد إثفاق كامل على هذا الحجم وسواء من ناحية الإدارة و أو من ناحية المسافة التي يشيها التلميذ من مسكنه إلى المدرسة (ذكرت في المناقشات السابقة أن المسافة تتراوح بين ٤٠٠ – ٥٠٠ ميزا) و

وبيين الجدول الأتي عدد الفصول والتلامزة والأسر والسكان لمدرسة فيتدانية نظمام ١ - ٦ أو نظمام ١ - ٨ ذات أهجام مختلفة .



شكل (٨٤) مموذج لمدرسة ليتدانية بعصر واعر مقترح بمعرفة اليوسيسيف





شكل (٨٥) المكومات الرئيمية لتصميم المدرسة والموقع المام لمدرستين

## جدول (4 ) عدد القمبول والتلامية والمكأن المكافئ لمدرسة إبتدائية جسب حجم المدرسة

عدرسة ذات هجم كيور	مدرسة ذاك هوم متوسط	مدرسة ذات حجم صغير	الهيان
19. 470.	17 3 17 01. 3 79.	7 1 7 YE. 3 3A.	عدد الفصول عدد التلامد
AYo	£40+	4	عدد السكان

يلاحظ أن عدد التلاميذ والقصدول المعطاة في هذا الجدول على أساس ٩٠ تلميذا / ألف نسمة للمدرسة الإبتدائية نظام ١ - ٢ ، ١٧٠ تلميذا / الف نسمة للمدرسة الإبتدائية نظام ١ - ٨ ، أما هي الدول النامية فتصمل نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١ - ١١ سنسة إلى ١٥٪ والديسن تتسراوح أعمارهم بين ١ - ١١ سنسة إلى ١٥٪ والديسن تتسراوح أعمارهم بين ١ - ١١ سنسة السنة ١٠٪ والديسن تتسراوح أعمارهم

ويالسبة لموقع المدرسة بجب أن يكون في مكان مستو هادئ بعيدا عن الضوضاء والمصائم ومحطات السكك الحديدية وفي مكان لا يحتاج التلميذ أن يعبر فيه الشوارع الرئيسية التجب الحوادث ، ويفصل أن يكون موقع المدرسة في وسط المجازورة السكنية وبجوار الحديقة العامة وملعب المجاورة حتى تتكامل هذه الخدمات مع بعضها .

وبالنسبة لمساحة المرقع فتحسب مساحة المدرسة الإبتدائية على أساس المساحات المخصصة للمبائي والإرتداد عن حد الشوار ع والمساحة الخضراء والأفية والمساحة المخصصة الوقوف السيارات والمساحة المخصصة الترفيه حارج المساتى ، ويغصل كما سبق ذكره ربط المدرسة بحديقة المجاورة وكذا ملعب المجاورة ، حتى يمكن استعمالها بمعرفة تلاميذ المدرسة وتوفير مساحات إضافية لهده الأخراض .

ويوصح الجدول الأتي المساحة المطاوية للعساصر المغتلفة التي تتكون منها المدرسة من مباتي ومماشي وغدمات وتوسعات المستقبل وإجمالي المساحة حسب تعداد المجاورة .

جدول (٤٣) مقردات مساحة موقع المدرسة الإبائدانية حسب حجم المجاورة

المريع	بالمثر	(الساحة
--------	--------	---------

¥4			****	4	عد السكان (تسمة)
140	٤٥,	***	YV.	14+	عدد التلاميذ (٩٪ من السكان)
411	77	YAA.	717.	111	ار احنی معطاة بعبانی – م <sup>۲</sup>
£1	TY++	777.	YAY.	Y09.	خدمات وحشائش ومعاشى – م <sup>۲</sup>
4	12%	175.	1.1.	A1.	توسعات المستقبل (۲۰٪) - م <sup>۲</sup>
17	Avti	¥10.	7.5.	EAE.	المساحة الكلوة – م
Y	۸,٧	1,44	1.68	1,10	المساحة الكلية - فدان
٠,٤	•,£Y	1,55	.,£A	۸۰,۰	قدان / ألف تسمة
14	14	41	44	44	متر مربع / طالب

ويتضح من هذا الجدول أن المساحة المطلوبة للمدرسة الإبتدائية تتراوح بين ١,١٥ فدان لمجاورة سكنية تعدادها ٢٠٠ نصفة و٣ فدان لمجاورة تعداد سكانها ٢٥٠٠ نصفة ، ولا يدخل في هذه المساحة المساحة المساحة المخصصة الملاعب أو الحديقة العامة ، وفي حالة عدم ربط المدرسة مع ملعب المجاروة السكنية بضاف مساحة قدرها ١٠ مترمريع لكل تلميذ الإستعمالها الأخراض الرياضة ، وقد قدرت مساحة المبائي المدرسية على أساس ٨ متر مربع لكل تليمذ وأن المبنى دور واحد حيث يفضل في كثير من الدول هذا الإتجاء ، ولكن يمكن أن يكون المبنى دورين أو ثلاثة على الأكثر ويالطبع سنقل في هذه الحالة مساحة الأرض المغطاة بالمبائي .

#### لمدرسة الإعدادية والثقرية Junior and Senior High Schools

بالنسبة للمدرسة الإعدادية مظام ٧ - ٩ والمدرسة الثانوية نظام ١٠ - ١٧ ، فيمكن توفير هما على مستوى عدد من المجاورات السكنية ، لأنهما يحتاجان إلى عدد كبير من التلامبذ لا يمكن توفر هم بالمجاورة السكنية ، وبالطبع لا ينطبق هذا الكلام على المجاورات الذي نقع داحل العدن الكبرى التي يصمل فيها عدد سكان المجاورة إلى ١٥ و ٢٠ ألف نسمة .

ويوصح جدول (33) بعض الدراسات التي عملت بمعرفة بعدض المنظمات العلمية الأمريكية عن منطابات المدارس الثلاث : الإبتدائية والإعدائية والثانوية ، ويتضح من هذا الجدول أن المعدلات الحاصة بالمساحة بالنسبة للمدرسة الإبتدائية تحتلف كثيرا عما جاء بالمعدلات الواردة بالجدول السابق (32) فيوضح الجدول الأخير أن الحد الأنتي المساحة المدرسة الإبتدائية ٥ فدل والحجم المعضل يتراوح بين ١٠ – ٢٥ فدل ، بينما في الجدول السابق تبلغ مساحة المدرسة في مجاورة تعدادها ٢٥٠٠ ، ٣ فدان ، كما ينضح الغرق في المعدلات الخاصة بالمباني المعطاة ، ففي الجدول الأخير بجد أن الحد الأدنى هو ١٨ مترمربع التلميد ، بينما في الجدول السابق ٨ متر مربع التلميد ، وهذا يؤكد أن الأرقام الواردة بهذا الجدول وغيرها من الجداول الأخرى الواردة بهذا الكتاب هي المؤسس المناجهات المعنية ودراسة الظروف المحلية التعرف مدينة إلى مدينة الى مدينة الدي مدينة الله مدينة ، ولذا كان الزاما على المخطط الإنصال بالجهات المعنية ودراسة الظروف المحلية التعرف على المعدلات السائدة والإسترشاد بها .

- 414 -

# جنول (١١) متطلبات المدرسة الإبادائية والإعدادية والثانوية

المدرسة الثانوية	المدرسة الإعدادية	قمدرسة الإيتدانية	البيان
1Y 1+	4 - Y	7 - 1	التطلم
عند أكبر من المجاورات	مجبرعة مجارزات	مجاورة منكنية	مجال الخصة
	(هی سکتی)		
۰٫۰ – ۲ کم	۱ – ۱۰ کم	۵۰۰ – ۵۰۰ مثر ا	السنقة يبسن فسبكن
			والمدرسة
F+ - Y+	Yo - 10	Y+ = 1+	السافة بالطبقة
شارع رئيسى	شارع رتيسى	على شارع اورهي	الموقع بالنسبة الشارع
¥+++ = 14++	14++ ~ A++	Y 0	حجم قدرسة : عبدد
			التالميد
40	AY	۳.	عدد تلاميد العسل
Y0 - 0.	£+ = 4.	YY	عد اسبول المدرسة
			الساحة الكلية
Α.	1.	٠	حد لانی - ع <i>دب</i>
۱۰۰ افدان/ ۲۰۰ تامود	۱۰۱ + ۱ الدن/ ۱۰۰ علمید	۵ + ۱ فدنی / ۱۰۰۰ تأمید	حجم متومط
1	0 t - 4 t	40 - 1.	هجم مقصل ومرغوب
			البساحة المغطاة بالميائي
ro	Y.A.	3.4	العد الأنبي – م* لِبَلْميد
٥.	£.	۳.	مفصل أومرغوب م المثلميذ
			<u> شلاعب</u>
۵ فلائن + ۱۰م <sup>۲</sup> ابتأسید	۳ فدان + ۱۰ م <sup>۲</sup> /تامید	۲ ادب + ۱۰م <sup>۲</sup> کلمید	الحد الأدبي
۸ فدان + ۲۰م <sup>۲</sup> لکلمود	2 قدان + ۲۰ <sup>۱۷</sup> رتلموڈ	۲ ادن + ۲۰م <sup>۲</sup> ارتامید	المفعمل أو المرغوب

## ويوضح الجدول التالي مدراس التعليم الإبتدائي والإعدادي بالمدن الجديدة بمصر:

جدول (٥٠) مدارس التعليم الإبتدائي والإعدادي بالمدن الجديدة بمصر

ىرية	العامرية		العاشر مر	البيان
إعدادي	لِيكدشي	إعدادي	إيكدفي	
11	0,0	17,7	£,£	عبد السكان – الف نسمة
Atı	Af+	Až.	Af.	عند التلامية بالمدرسة
۳	A,o	14	1.	مساحة الموقع – ألف م <sup>٧</sup>
Υ .	A	4	£,Y	الساحة المبنية – ألف م <sup>٧</sup>
7.7	Y£	£7 ]	¥3	نسبة المساحة المبنية ٪
7,1	Y+,Y	10,0	11,1	ا تصويب الطالب من مساحة المواقع – م <sup>٢</sup>
Y,£	Y, £	Y.1	٥	سيب الطالب من المساحة المينية – م <sup>٢</sup>
Y£	Y£	Y£	4.6	عدد القمبول
40	Y0 !	fo	44	عدد تلاميذ الفصال

يتضبح من هذا الجدول الأتى :

بالنسبة للتعليم الإنتدائي

- تتراوح مساحة موقع العدرسة بين ٥٠٥ - ١٠ ألف متر مربع والعساحيية العبنيسة بين ٢٠٠ - ٤٫٧ ألف عتر مربع ونسبة العساحية العبنيسة ٢٤ - ٤٢٪

- يتراوح نصيب الطالب من مساحة الموقع بين ١٠,٢ - ١١,٩ متر مربع ومن المساحة المبنية بين ٢٠٤ - ٥ متر مربع

#### " بالنسبة للتعليم الإعدادي

تتراوح مساهة موقع المدرسة بين ٣ - ١٣ قف متر مربع
 والمساهسة المبنيسة بين ٢٠٠ - ١٠٠ ألف متر مربع
 وتمبة المساهمة المبنيسة ٤١ - ٢٢٪

- يتراوح تصيب الطاقب عن مساحة المواسع بين ٢٠٦ - ١٥٠٥ عثر عربع ومن المساحة المبنية بين ٢٠٤ - ٢٠١ مثر مربع

- 414 -ويوضح فلجنول الأتي مدارس التعليم الأساسي بالمدن فلجديدة بمصر

جدول (٤١) مدارس الثعليم الأسلسي بالمدن الجديدة بمصر

يدر	الأمل	سياط (ج)	۳ آکتویر	السادات	قبيان
11	1.	1	٥	٥	عدد السكان – ألف تسمة
190.	176.	414	344.	410	عدد تلاميذ المدرسة
Y1,£	¥17,1	17,7	10,4	18,7	مساحة الموقع – ألف م <sup>9</sup>
		٦,٤	T,0	٧,٣	الساحة المنية – ألف م
	44	۱ ۲۵	44	13	نسبة المساحة المينية ٪
11	16	17,5	11.0	10,5	نصيب الطالب من مساحة الموقع م
	۳	Y	Y,A	Y,£	نصيب الطالب من المساحة المبنية م
٤A	٤١	YY	77	11	عدد القصول
£.	£.	48	To.	To	عدد تلاميذ قعصال

#### يتضح من هذا الجدول الأتي :

- تتراوح مساحة موقع المدرسة بين 💎 ١٢٠٣٠ - ٢٢٠١ ألف متر مربع

ZoY - 17

والمساحة المبنية بيسن ٢٠٣ - ٢٠٤ ألف متر مربع وسبة المساحة المبنية بين

11 – ٤٥٤ مثر مريع

- ويتراوخُ نصبب الطالب من مساحة الموقع بيسن

۲٫۶ – ۷ مثر مربع ومن المساحة المبنية بين

ويوضح الجنول الأثى المدارس الثانوية بالمدن الجنيدة بمصر

## جدول (٤٧) المدارس الثقوية العامة بالمدن الجديدة بمصر

			,	•		, ,	
ہدر	الأمل	جمواط (ج)	ا اکتوبر	العامرية	السادات	العاشر من رمضان	البيان
17	37%	A%.	A1+	Alv	4	77.	عدد تلاميد المدرسة
40,4	Y0.Y	18,50	Yo.Y	10	11,4	1%	مساحة الموقع ألف م <sup>ا</sup>
	٥	11,4	٤,٤	٥	0,0	1,0	المسلحة المبنية – ألف م
  -	٧.	33	17	Y+	£'t	YA	نسبة المساحة المبنية ٪
41	٧.	Y1,0	71,1	r.,1	17,7	44,4	أنصيب الطالب من مساعة الموقع م <sup>y</sup>
	ŧ	17,7	0,1	7,7	3,3	1,1	نصوب الطالب من المساحة المبنية م <sup>y</sup>
٤.	73	3.4	YY	177	T.	3.4	عند القصبول
۳٠	To	77	۳.	٣.	۳.	T.	عدد تلامرذ العصال

## يتضبح من هذا اللجدول الأتي :

- يتراوح عدد تلاميذ المدرسة بين ٧٢٠ -- ١٧٦٠ تلميذ
- تتراوح مساحة الموقع بين ١١٠٩ ٢٥,٢ ألف مثر مربع

والمسامة المبدية بين ٤٠٤ - ١١٠٢ ألف متر مربح

ونمية المساحة العينية تتراوح بين ١٧ - ٦١٪

- يتراوح تمنيب قطالب من مسلحة المرقع بين ١٣٠٢ - ٣١٠١ متر مربع ومن المساحة المبنية بين ٤ - ١٣٠٧ متر مربع

#### المدراس الفتية

المدارس الفنية هي مدراس متخصيصة صناعية ، وزراعية ، ومعلمين ومعلمات ، وتربية نسوية فنية، وهذه المدارس غالبا ما تكون على مستوى المدينة ككل ، وتبدأ الدراسة فيها بعد المرحلة الإبتدائية ، ومدتها ثلاث سنوات في الغالب ، ويعادل حجم التعليم الفني في كثير من الدول حجم التعليم الثانوى العام ، وتسعى معظم الدول إلى الإكثار منه ، حيث أنه يقوم بدور هام والاسيم في الدول الصناعية ، يتم عن طريقه تغريج العامل الماهر ،

ويضع المخطط متطالبات تصميم الخدمات اللازمة ذكل شوع من هذه المدراس وممدلات المساحة والمعايير ، على أساس المعدلات التي تضعها الجهات المستولة عن هذه العدارس ، فمثلا متطلبات المدرسة التجارية مثل متطلبات العدرسة الثانوية يضاف إليها مسالات الألات الكاتبة والأجهزة الحاسبة ، وبالنسبة للمدراس المساعية الورش ، والمدارس الرراعية حقول التجارب ،

ويوضح البيان الأتى الحد الأدنى والأعلى للمعدلات التخطيطية لمدراس التعليم الثانوي الغنى بالمدن الجديدة بمصر

المد الأعلى	الحد الأدنى	
		١- التعليم الثانوي المعناعي
YEV.	YY.	عدد التلامية – تلمية
77,7	1%	مساحة العوالع – ألف م <sup>4</sup>
Y1	٥	السيامة المينية – ألف م
710	ZY •	نسية المساعة المبنية ٪
£.,£	17,0	نصبيب الطالب من مساحة الموقع م
Y+.*Y		تصيب قطالب من المساحة المبنية م <sup>٧</sup>

الحد الأعلى	المد الأدنى	
		٢- التعليم الثانوق الزراعي
174.	٦٨.	عدد التلامية - تلميذ
J.Yo	14.4	مساحة الموقع – ألف م <sup>٧</sup>
4,0	٥	السامة المبنية ألف م <sup>٧</sup>
Zo.	Zir	نسبة المساحة المبنية ٪
£9,£	16,4	تصيب الطالب من مساعة الموقع م
£	٦,٢	نصيب قطالب من قمساهة قبينية م
		٣- التعليم الثانوي التجاري
141-	Yo.	عدد التلاميذ – تاميذ
Ya.Y	11,1	مساعة الموقع – قلف م <sup>٧</sup>
1.,0	٥	المسامة المينية ألف م
710	χr.	نسبة المساعة المينية ٪
44,4	16,7	بصوب الطالب من مساحة الموقع م <sup>4</sup>
10	٦	مصرب الطالب من المساحة المبنية م <sup>٧</sup>

#### مراكز الكريب Training Centers

تشأ مراكز التدريب أما على مستوى المجاورة أوعلي مستوى الحي السكتي ، وهي عبارة عن مؤسسات توهل خريجيها في العمل في أحد العرف المختلفة كالتجارة والحدادة والخراطة والكهرباء والفنون السوية ، وذلك بهدف تصبين الأداء في هذه الحرف ، وتكوين أطقم من الحرفين .

## تعليم فكهار Adult Education

بالنسبة لتعليم الكبار يخدم هذا النظام كل الخارجين عن دائرة التعليم الألرامي ، ويبحشون عن تعليم أو توجيه في يحسن مجالات المعرفة ، ويمكن تقسيم مجال تعليم الكبار إلى أتواع منها مكافحة الأمية والمشاكل الأجتماعية المصرية ومشاكل التأقام على الحرف والمهن المختلفة وأنشطة الترفية والهوايات والمشاكل الشخصية .

لهذا يجب توفير وتنظيم هذه القدمات على مستوى المجاورة وأن تكون أبي متداول بد سكانها ، ويمكن تفصيص مبنى بكل مجاورة لممارسة هذه الأنشطة مثل مبنى جمعية الشبان المسلمين والمسيحين أو مبنى المدرسة الأبتدائية أذا سمح تصميم المدرسة بذلك أو ممارسة هذه الأنشطة في مسجد أو كنيسة المجاورة.

#### Higher Education الأطيع العالي

المعاهد العلوا عبارة عن معاهد متخصصة في التعليم الهندسي والزراعي والتجاري والتربوي ، تشمل على دراسات عملية والله من الدراسات التظرية ، تهدف إلى التحريج الفي الوسط بين خريجي المعامدت وخريجي المدارس الفنية ، أما الجامعات فهي أعلا مستويات التعليم تلى المرحلة الثانوية العامة ، تشمل على الدراسة العامية الفظرية وقليل من التطبيق العملي ، وتكمل فيها الدراسة المعسول على درجتي الماجستير والدكتوراة ، وتهدف إلى تخريج الأخمسانين من المهسين والزراعين والأطباء والمسيادلية والمديرين والقانونيين والمحاسبين .

وتتفاوت نسبة التعليم في الجامعات من دولة الأخرى حسب مدى تقدم الدولة ، فتبدأ في الدول النامية بمعدل حوالي ١٠ طالب /١٠٠ الله نسمة من سكان الدولة إلى ٢٠٠ طالب في المانيا وبريطانيا ، و ١٣٠٠ مثالب في فرنسا ، و ٢٣٠٠ طالب في الولايات العنجدة ، وتوصى بعض دراسات هيئة الأمم العنجدة بأنشاء جامعة في كل مدينة يصل تعدادها إلى نصف عليون نسمة أو أكثر .

#### كنطيط الجامعة Campus Planning

تتكون المامعة من مجموعات من المباني الرئوسية الأثبة :

- ١- مجموعة مبتى الغدمت العامة المخصيصة فالأدارة وصالة الأحتفالات الكبرى والمكتبة ومبنى أتحاد الطلبة وغيرها .
  - ٣٠- مجموعة من مباني الكليات النظرية والعماية والدراسات الأنسانية .
  - ٣- مجموعة من المباني المخصصة لمساكن الأساتذة والطلبة والمستخدمين .
  - عجموعة من العباني الخصيصة الملاعب والبوادي والأنشطة الرياسية الأخرى الترفيهية والأجتماعية .

وتصمم الجامعة كوحدة متكاملة فيحطط لها قلب - مركز رئيسى - يشمل الأدارة العامة وصلاة الأحتفالات والمكتبة والأتعاد والخدمات العامة لطلبة ، أى مركز تجمع للطلاب أثناء الدراسة وفي المناسبات العامة الوطنية والأجتماعية - قلب يسهل الوصول اليه ، كما تخطط مواقع الكليات على أساس أن تكون مرتبطة مع بعضها وفقا الملاقات الدراسية بيان كل كلية وأخرى ، فمن المعلوم أن كل كلية تغدم الكلية الأخرى سواه من ناحية التدريس أو أماكن الدراسة - الفصول والمدرجات والمعامل ، فمث الا كليات الدراسات الأسانية - الأداب والحقوق والتربية والأقتصاد - ذات صلة كبيرة ببعضها ، وكذلك كليات الطب البشرى والمعلوى والمعينة والعلوم ... وهكذا .

#### دور وأدارة التقطيط:

يأخذ التوسع في الكليات والمعاهد والجامعات في كثير من المدن مكاتبه بسرعة - في شكل مبائي جديدة ومدن جامعية مخططة ، ويبدر أن تكون أدارة تخطيط المدن الموجود في كثير من هذه المدن كد مارست أو ساهمت في تخطيط مدينة جامعية ، ويمكن أن يكون لهذه الأدارة دور جديد في هذا المجال على أساس التعاون مع مؤمسات التعليم العالى ، ويجب أن تبنى هذه الأدارة علاقات طبيبة مع هذه المؤسسات المعالات فلمنية ، فإذا كانت هذه المؤسسات الديها أدارة خدمات فأن هذه العلاقات سنتمو بسرعة ، فهناك مجالات للأعبارات المشتركة بينهما ، وبهذا يمكن المدينة والمؤسسة العلمية أن يقهم كل منهما مشاكل الأخر ويصاون إلى حلول معقولة .

فيجب على الجامعة أخطار أدارة التخطيط بسياستها مسواه في مجال عدد قطلبة المقبولين أو في مجال عمليات التنمية العمرائية وأخطارها بتقديرات المستقبل: عدد الطلبة معد أعضاء هيئة التدريس عدد العاملين، وعلى الجانب الأخر يمكن الأدارة التخطيط أن تعد الجامعة بتنبوءات المستقبل عن عدد السكان والأنشطة الاقتصادية ، وبالأقتر احات الخاصة بالمشروعات العامة وعمليات التحصين والبرامج الحاصة بها كمشروعات تجديد الأحياء ومواقع الطرق الهامة ووسائل النقبل العامة المقترحة ، والمواصل الأخرى التى تؤثر على عمليات تتمية العدينة الجامعية .

وتهتم أدارة التخطيط بالشكل العمراني المدينة الجامعية : هل هذا الشكل عبارة عن مباني متوسطة الأرتفاع أو مباني منتشرة أو عمليات تنمية ذات كثافة بنائية عالية – مدينة جامعية ذات مباني عالية ؟ ويمكن لأدارة التخطيط أن تلعب دورا هاما عدما تنمو المدينة الجامعية وتحتاج إلى التوسع ، فيمكن لهذه الأدارة تحديد أتجاهات هذا التوسع وذلك في ضوء مشروعات التحسين المستقبلية في مجال الشوارع والطرق العامة والمرافق وتجديد الأحياء .

كما تهتم أدارة التخطيط بعد طلبة الجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس ، وعدد العاملين بها الذيل بقومون برحلات يومية إلى الجامعة ، فقد تغلق الجامعة حركة مرور أكثر مما تطقه صناعة كبيرة ، وعلى ويتوقف حجم المرور على عدد الطلبة وأعضاء هيئة فلتدريس الذين يسكنون في المدينة الجامعية ، وعلى عدد الذين يسكنون في مساكن قريبة من الجامعة ويذهبون اليها سيرا على الأقدام ، وعلى الطلبة الذيل يملكون سيارفت ، وعلى عدد المناسبات الرياضية والثقافية والأجتماعية الشي تقيمها الجامعة وتجذب زوار من خارج الجامعة ، وعلى غيرها من العوامل الأخرى ، لهذا يجب الربط والتنسيق بين مشروعات توسع الجامعة والخدمات العامة التي لها علاقة بها مثل خطوط النقل السريعة والطرق العامة ، كما يجب دراسة الجامعة والخدمات العامة التي لها علاقة بها مثل خطوط النقل السريعة والطرق العامة ، كما يجب دراسة الخامعة والخدمات العامة التي لها علاقة بها مثل خطوط النقل السريعة والطرق العامة ، كما يجب دراسة الكل حركة المرور في المجاورات السكنية المحيطة بالجامعة .

كما يجب أن ثهتم أدارة التخطيط بحيوية هذه المجاورات ، ففي الماضي أهملت كثير امن الجامعات

المنظق المحيطة بها ، ولكن يوجد في الرقت الماضر السحور قوى في الأدارات الجامعية بأن حيوبة هذه المؤسسات العلمية بها ، فاقد أنشنت الجامعات في المؤسسات العلمية يتوقف إلى حد كبير على نوعية الحياة في المنطقة المحيطة بها ، فاقد أنشنت الجامعات في الموسات المدن المنز الكنها ووجهت بمشكلة جذب الأساتذة والحفاظ عليهم وذلك بسبب تدهور حالة الأسكان في المناطق المناطق المعاون بعض الجامعات مع العدن الموجودة بها في عشروعات تجديد الأحياء وتصين حالة أسكان هذه المناطق .

وتواجه أدارة التنظيط بمشكلة حادة في مجال توفير فيمكن الطلبة الذين لا يرخبون في السكني في العدينة الجامعية ، مع أن بها مساكن متوفرة لهم ، ولكنهم يريدون أن يسكنون في مساكن خاصة فريبة من الجامعة ، والمشكلة هذا أن هذه المساكن سوف تنظب فورا إلى فيسكان حجرات تؤجر الطلبة ، يسكن في المحبرة طالب أوأكثر ، وفي نفس الوقت قد تطلب الجامعة من العدينة توفير نوعيات حاصة من الإسكان الطلبة الذين لايرخبون في المحتى في المدينة الجامعية ، ولكن البلدية ستجد نفسها عاجرة عن تنفيذ ذلك لاتزامها بتنفيذ قواتين الإسكان المعمول بها .

وغالبا ما يكون لكل مدينة جامعية مركز تجارة وأعمال مجاور لها ، يقدم خدمات الطعام والشراب والتساية وغالبا ما يكون لكل مدينة جامعية مركز تجارة وأعمال مجاور لها ، يقدم خدمات الطعام والشراب والتساية وغيرها لمطلبة وأساتذة الجامعة ، وقد يخلق هذا العركز مشاكل مرور كما قد يحتاج إلى ضرورة توفير مكان أوقوف السيارات خارج حد الشارع ، مثل هذه الأعمال التجارية الهامشية التي يعتمد على الطلبة يجب أن تؤخذ في الأعتبار عند تغطيط أستعمال أرض المدينة .

كما تفرخ بعض الجامعات خدمات مساعية أخرى مضاطة وغير منططة ، فتتوطين بعيض المستاعات بالقرب من الجامعة في مناطق منفسلة عنها فسيلا كاملا ولكن على أساس أعتمادها على الجامعة في حل مشاكلها الفنية والأدارية والأقتصادية ، وقد تنطق هذه الصناعات مشاكل ما لم يكن هناك أشراف كامل ودفيق عليها .

وقد تؤثر الجامعة على تنمية مؤسسات علمية وثقافية أخرى ، أى قد تنشأ جامعة أو مؤسسة علمية لُخرى قريبة من الجامعة الأصلية ، فجامعات بوسطن وبيتسبرج وكليفلاند وغيرها من الجامعات الأخرى خططت البيئة المحيطة بها مباشرة على أساس أنشاء مراكز تعليمية وثقافية جديدة ، وقد وجدت هذه المؤسسات أن هنائه مميزات من هذا التجمع ، حيث التعارن والمشاركة في الخدمات وتبادل الملاكفت بالنسبة لهيئات التدريس والطلبة وأنشطة الأبحاث ، فالأسناذ يعاضر في كل مكان من الجامعتين ، ويمكن الأدارة التخطيط أن تساحد هذه المؤسسات في تخطيط البيئة المحيطة بها .

#### الخدمات المحوية Medical Services

لابنغى أثر المسجة والمعينها في أي مجال من مجالات الحياة ، فالعامل الذي يتمتع بصحة جيدة أكثر فتاجا من العامل المريض حتى قبل أن العقل السليم في الجسم السليم ، وتقاس أيمة المجتمع بقدر ما يتمتع به القرد من مسحة تساعده على العمل وتجعله قادرا على حماية حقه وحق المجتمع الذي يعيش فيه ، فالغرد العليل لايستطيع أن ينتج أو يساهم في الأنتاج المثمر ويكون خسارة مادية على وطنه ، اذلك كان تحسين مسحة الأفراد عملية تنمية أجتماعية تحتاج إلى تخطيط شامل .

ونشمل المؤسسات الطبية المستولة عن تصبين صحة المواطن أنواعا شتى تبدأ بحور الأسعاف إلى السنشفيات الكبرى المتخصصة ، فتشمل دور الأسماف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والولادة والوحداث المحمية والمهدات الغارجية والمستشفيات المحلية والمركزية والمتخصصة والمسيدات وغيرها مس الموسات الصحية الأحرى .

ويقاس مدى نقدم الدولة فى المجال الصحى بعددة، المؤسسات والعاملين بها بالنمبة للدولة ، فعلى سبيل المثال يتراوح عدد السكان الدين يخدمهم العلبيب فى الدولة النامية بين ٢٠-١٠ الله نسمة يقابله فى الدول المناعية بين ٢٠٠٠ ١٠٠ نسمة الكل طبيب ، كما يتراوح عدد الأفراد الذين يخدمهم السريرفى مستشفيات الدول النامية بين ٢٠٠-٥٠٠ نسمة الكل سرير، وقابله ٨٠-١٢٠ نسمة فى الدول الصناعية . وبالنسبة المواقع هذه المؤسسات الصحية تختار مواقع المستشفيات بمستوياتها ونوعياتها المختلفة فى أماكن هادئة بعيدة عن مصادر تلوث الهواء والضوضاء تصاط بالمدائق والمساحات الخصراء ، أما متطلبات المساحة فتدر حسب تصميم الوحدة .

## القدمات الصحية التي على مستوى المجاورة

تشمل الخدمات الصحية على مستوى المجاورة عدد من الوحداث يتراوح عددها وحجمها حسب حجم المجاورة ونوعيتها وموقمها بالنسبة لوسط المدينة وتشمل مثل هذه الخدمات :

- ١- دار الأسعاف : وتمثل أحد الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع وتقوم بالأسعافات الأولية وليس بها غرف عمليات ومساحتها صغيرة عبارة عن حجرتين كبيرتين أولكثر .
- ٢- مركز الأمومة والطفولة والولادة يقوم برعاية الأمهات والأطفال صحيا كصا يقوم بأرشاد الأمهات إلى الطرق العثلى العناية بأطفالهن .
- ٣٠- الموادة الشارجية أو الوحدة المسحية : تمثل مركز خدمة صحية عبارة عن عبادة خارجية أكبر من دار
   الأسعاف وأثل من المستشعبات المطية ، يتم في هذه العبادات عمليات الكشف الطبسي فقط أي ليس بهنا

هوادة داغلية ، وهي أنواع يخدم بعضها المجاورة ، وبعضها على مستوى المدرسة ، تحسب مساحتها على أساس المناصر التي تتكون منها مثل غرف المعارس العام وطبيب الأسنان والمعرصسات والأجزخانة وغرف الكشف .

خدمات أخرى مثل معمل التحليل أو الكشف بالأشعة أو التعريض : وقد تجمع مثل هذه الخدمات المسحيسة
 التي تخدم المجاورة في مكان ولمهدوفي هذه المثلة يكون لها مبنى مسئل وحديقة تحيط به .

## الخدمات الصحية التي على مستوى الحي السكني أو المدينة :

- ١- المستشفى المحلى: عبارة عن عيادة حارجية وأخرى داخلية السالات المستعجلة والطوارئ، وتقوم بالكشف الطبى على المرضى وقد تقوم بأجراء العمليات الجراحية البسيطة وبها قسم داخلى ويشتمل على عدد من الأسرة يتراوح بين ٢٠-٥٠ سرير وتوجد مثل هذه المستشفى على مستوى عدد من الأحياء السكتية .
- ١٠٠ قستشفى المركزي: تدخيل ضمن أطار التدرج الهرمى اوحدات الخدمة الطبية ، تماثل السنشفى المحلى في أن لها عبدة خارجية وأخرى داخلية ، ولكنها أكبر في حجمها وأكثر في تخصصاتها من السنشفى المحلى ، حبث أنها مجهرة بغرف عمليات وجراعة وأشعة ومعامل تحاليل أشعل في تخصصاتها من المستشفى المحلى وبها غرف وحداير الأقامة المرضيي ، يتراوح عدد الأسرة بها بين المحادد عدد الأسرة بها بين المحادد عدد المستشفى المحلى وبها غرف وحداير الأقامة المرضيي ، المراوح عدد الأسرة بها بين المحادد عدد الأسرة عدد الأمرة وقد تكون من الأحياء السكنية وقد تكون هي مدينة صغيرة عاصمة مركز أداري .
- ٣٠٠ المستشفى العام : تدخل ضمن نطاق الندرج الهرمي الخاص بالخدمات الطبية ، نشبه المنشمي المركزى في دورها ولكنها أكبر عجما وأكثر في تخصيصاتها ، وغالبا منا توجد مثل هذه المستشهات في المدن الكبري مثل عواصم المحافظات ، ويتراوح عدد الأسرة بها بين ٣٠٠-٥٠٠ سرير ، وقد بصل إلى ٢٠٠٠ سرير في بعض الحالات .
- ١- المستشفيات المتخصصة : هي أحد أنواع الخدمات الصحية وتوجد مثل هذه المستشفيات على مستوى المدينة الكبرى أو على مستوى الدولة ككل ، وهي مستشفيات متخصصة في علاج نوع معين من الأمراض مثل الحميات والصدر وأمراض القلب والسرطان والسكر والأمراض العصبية وشال الأطفال، وتحتوي على معامل وأجهزة متخصصة ، ويلاحظ عند أختيار مواقع المستشفيات الخاصة بملاج الأمراض المعدية أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية .
- الصيطرات : الصيطيات عامة في المستشفيات وخاصة ، وهي عبارة عن مكان تبيع ومسرف
   الأدوية وتركيب بعض عنها ، وهذا النوع من الخدمة غالبا ما يكون مرز ها على كل المستويات ، فقد

يكون على مستوى المجاورة والعن والعدينة كلها ، كما توجد في المستشفيات ، وعندما نقام في المجاورة غالبا ما يغصص لها مكان ضعن العركز التجاري .

آمۇسسات الأغرى : بجانب وحدات قضمة قصمية الموضعة بعالية توجد مؤسسات طبية أخرى مثل
 مراكز نقل قدم ومعاهد قمدرضيات ومراكز قهندسة قصحية وتحسين قبيئة وقمعامل قبيراوجية
 وغيرها .

ويمكن الأدارة تخطيط المدن أن نتعاون مع أدارة الغدمات الطبية في تبادل المعلومات ، التوفر البلدية المعلومات الأدارة الطبية كمعدلات نمو سكان العدينة وخواصبهم وتحركاتهم والحالة الأقتصادية وأستعمالات الأرض والعواصلات وخطة البلدية في مجال المشروعات العامة التي قد تؤثر على تعطيط الخدمات الطبية .

كما يمكن لأدارة تفطيط المدن مساعدة المؤسسة الطبية في أختيار وتغطيط وتوزيع خدماتها كالمستشفرات والديادات الطبية ومراكز الأمومة والطفولة ودور الحضائة وغيرها كما يمكنها مراجعة المواقع التي أختارتها الأدارة الطبية وأبداء رأيها فيها من ناجية التربة وإمكانية الحصول على المرافق العامة وأستعمالات الأرض المجاورة ووسائل النقل العام وأي برامج نتمية في المنطقة العفترح أثامة الخدمة الطبية فيها .

ويزيادة التعاون يمكن الأدارة تخطيط العدن وأدارة الخدمات الطبية تحضير تخطيط الخدمات الطبية ضمن أطار التخطيط العام للمدينة ، ويزود مثل هذا الأجراء المدينة بمعلومات مفيدة ، ويجعل أعضاء مجلس المدينة على بينة عبد أتخاد القرارات الخاصة بالخدمات الطبية العامة وعمليات التنعية الأحرى

وكما في المؤسسات التعليمية يمكن المستشفيات أن تلعب دورا هاما في مشروعات تجديد الأحياء ، فيمض المستشفيات في كثير من مدن العالم تقع في وسط أحياء متخلفة قديمة ، ويصمب الحفاظ عليها أو حتى على الأطياء العاملين بها ، وقد حاولت بعض هذه المستشفيات تجديد وتحسين الأحياء المحيطة بها.

ويمكن السنتشفى أن تخدم كمركز تنمية فى جزء المدينة التى نقع فيه وأن توهر فرص عمالة لها ، فالخدمات المساعدة التى لها علاقة بالمستشفى يمكن توطينها بالقرب منها كالمدارس الطبية ومدارس رعاية الطفل وعيادات الأطباء والمعامل ودور الحصانة والصيطيت ، ولائتك أن لأدارة التخطيط دور رئيمسى فى هذه العمليات يمكن أن تؤديه بكفاءة فى هذا المجال عوقد يتضمن المخطط العمام للمدينة فى المستقبل فصلا خاصاع عن الخدمات الطبية الأساسية مثل أحتوانه فصولا عن المناطق الترفيهية وشبكات الطرق .

ويوضح الجدوليان الأتيين الخدمات الصحية بالمدن الجديدة بمصارا : ممدلات وحدات الخدمة ، ونصيب الفرد من مساحة الأرض المقصصة للخدمات الصحية على مستوى الحي السكني والمدينة .

ـ ۳۷۸ ـ جدرل (٤٨) الخدمات المستية بالمدن الجديدة يمسر محلات وحدات القيمة

قبيان	حدد السكان	حدد السكان (ألف نسمة)		ب مثر مریع)
	الحد الأمنى	الحد الأعلى	قحد الأدنى	الحد الأعلى
نقطة إسعاف	٥	£.	3	*
مركز رعاية أمومة وطعولة	۳٠	٦.	•	۳
عيادة شاملة – وحدة مستية	140	Yo.	0	
مركز هنجى وحيادة تقصمنية	34.	٤٠٠	¥	٥
ستثقى سنير	110	40.	**	٥.
مستشقى عام	71.	٥	Yo	٧.
معتشقي مركزي وتنصيصي	Y£.	D . +	Yo	3.
مراكل علاج وطوارئ وتأمين مسحي	40.	0.,	*	٥.

# جدول (٤٩)الخدمات الصحية بالمدن الجديدة يعمس تصيب القرد من مصلحة الأرض المخصصة للخدمات الصحية

## على مستوى الحي السكلي والبيينة

البيان	على معتور	طي مستوى الحي السكني		نرى المنيثة
	2 N 4 E	م الك لسمة	4 N.	م الألك تسعة
العاشر من رمضان	1,14	14.	+,17	17.
السادات	••1	1	۰,۲۰	40.
المامرية	*,**	0.	4,479	44.
٦ اکتوبر	•••	٧.	4,1%	17.
دمراط الجديدة	٠.۲	٧	*,Y	Y
الأمل	0	0,	****	334
بدر	0	۵.	77,7	42.
المبور	*,YY	77.	•,£0	io.

#### رابعا الخصات الأجتماعية Social Services

يشمل المركز الأجتماعي التابع لوزارة الشئون الأجتماعية المدمات العامة التي تشرف عليها الوزارة ، وهذه المخدمات عبارة عن عدة مؤسسات منها النوادي الأجتماعية والجمعيات والأتحادات والأسر المنتجة ورعاية الأمومة والطعولة والتأهيل الأجتماعي المعوقين ونوى العاهات والصناعات الحرفية والبيشة التي تقوم على خامات البيئة المحلية وغيرها ، وبعص هذه الأنشطة نقيام على مستوى المجاورة السكنية ، والبعض على مستوى مجموعة من المجاورات حيى سكني- والبعض الأخر على مستوى المدينة ، وقد يكون البعض على مستوى الدولة كلها ، ويلاحظ أن بعض هذه مستوى الدولة كلها ، ويلاحظ أن بعض هذه الخدمات تتبع في نفس الوقت جهات أخرى مثل رعاية الأمومة والطفولة التي تدخل ضمن الخدمات الصحية.

وينشأ على مسترى المجاورة المركز الأجتماعي - الوحدة الأجتماعية - التقوية الصلات الأجتماعية بين سكان المجاورة بصورة تهدف إلى خدمة الفرد والأسرة والمجتمع ككل ، وتمارس في المركز بحض الأنشطة الأحرى مثل مشروعات الأسر المنتجة ورعاية الأمومة والطعولة والصداعات البيئية ، وذلك حسب إمكانيات المركز ونوعية المجاورة ، ويختلف موقع المركز الأجتماعي من مجاورة لأخرى ، فقد يكتفي بوصع المركز مع المدرسة الأبتدائية فيشترك معها للأستفادة بساني المدرسة كصالحة الأجتماعات والمسرح ودورات المياه ، أو يشترك مع مبني عام أخر ، أوينشأ له مبني مستقل .

وعلى مستوى مجموعة مجاورات -اللمى السكنى- بقام مركز أجتماعى أكبر في مساحته وأوسع في خدماته عن مركز المجاورة بمند نشاطه ليشمل أشطة أكبر فيغطى أنشطة رياضية وثقافية وأجتماعية وسوادى الشباب والعلوم .

ويتراوح مساحة الوحدة الأجتماعية بالمدن الجديدة بمصر كالأتي:

- على مستوى المجاورة: ٤٠٠ ٥٠٠ متر مربع
- \* على مستوى الحي : ٨٠٠ ١٥٠٠ متر مربع
- على مستوى قمدينة : ١٠٠٠ ١٤٠٠٠ مثر مربع

## خامسا الضمات الدينية المسلجد والكنائس والجمعيات الدينية Religious Services


المساجد والكناس عبارة عن أساكن دينية لإقامة شعائر الدين الخاصة بالمسامين والمسيحين ، وتعتبر هذه المعابد أحد العلامات المعيزة المجابرة السكنية ومجموعة المجابرات والعدينة كلها ، ويقسم المسلمون المساجد إلى أنواع : مصلى – مسجد صعير – مسجد كبير – المسجد الجامع ، وقد يضم المسجد الجامع في الأدوار العليا مكتبة إسلامية وصالات لعقد الندوات والحلقات الدينية و غرف المواطنين وعمال الجامع وجزه خاص المسيدات ومخازن ودورات مياه .

ويقام المصلى على مستوى عدد محدود من المساكن ، والمسجد الصدير على مستوى المجاورة ، والمسجد الكبير على مستوى مجموعة من المجاورات الحي السكنى أما المسجد الجامع قطى مستوى المدينة كلها شكل (٨٦) ويمكن أن يقال عن الكنيسة كل ما قيل عن الجامع ، وبالنسبة لموقع الكنيسة في الدول المربية فلها وصع خاص بالنسبة المجاورات السكنية التي أنشئت أديرا ، فعي الولايات المتحدة يعصل السكار أن تكون الكنيسة على ناصية المجاورة الوابس في وسطها ، بعكس كثير من المجاورات السكنية في بعص المدن الأوربية ، ويبرر الأمريكيون هذا الوضع ، بأن بعض زوار الكنيسة يأتون اليها خارج المجاورة، وفي بعض الحالات تخطط الكنيسة على أسلس أن يحيط بها من الأربع جهالت شوارع ومساحات المجاورة، وفي بعض الحالات تخطط الكنيسة على أسلس أن يحيط بها من الأربع جهالت شوارع ومساحات

وبالنسبة للجامع فيخصص حوالي متر مربع واحد لكل فرد ، ويترواح حجم الجامع في المتوسط بين ٥٠٠-٥٠٠ مصلى ، وتعتبر معدلات الخدمات الدينية بوزارة الأوقاف بمصدر مقبولة ومرتفعة أحيانا في بعص المعاطق ، ودلك نظر المساهمة الأفسراد والجمعيسات الأهليسة فسى نساء المساجد ، ومسن هذه المعدلات الأتسى :

- سبة عدد المسلمين إلى عدد السكان ٩٠٪
- نسبة عدد المصلين إلى عدد الذكور 240
- نسبة عدد المصابن الفعلى من جملة السكان ٢٠-٢٠ ٪.
  - تصبيب القرد من مساحة المسجد متر مربع

ويوضنح فلجدول الأثي الخدمات الدينية بالمدن الجديدة بمصر



- ۳۸۷ ـ جدول (۵۰) الخدماك الدينية المسلجد- بالمدن الجديدة بممس

البيان	الماثير			*	نمواط		
	من	السادات	الطارية	أكتوير	(E)	الأمل	يلار
	رمضان	'					
على مستوى المجارزة السكتية		i					
عدد السكان ~ ألف نسبة	£,£	ø	11	•	4	•	11,5
مساحة الموقع – <b>أل</b> ف م <sup>4</sup>	١,٥	1,0	٧	1,0	7,7	1,1	٧,٩
ظساحة البينية – <b>كت</b> م <sup>٧</sup>	١ ،	٠,٥	٠,٨	٠,١	۸,۸	١,٤	1,1
نعبة المساحة المبنية ٪	37	FY*	£٠	٤٠	۰ŧ	17	11
تصيب الارد من مساعة المولع م	٠,٣٤	1,1	+,1A	۰,۳	٠,٣٧	٠,٤٢	r
م ٌ / قَف نَسَة	76.	7	14.	۲	474	£4+	411
عني منش ي المي السكني							
عند السكان ~ ألف نسبة	TV,0	۲.	ø,	44.0	٥٤		£¥,0
مساهة الموقع – ألف م <sup>7</sup>	7,1		4	1,5	٥	0,5	1,7
الساجة المينية – ألف م	٧,٤		٧,٧	1,8	۳	3,4	6,4
تسبة المساحة الميئية 🐰	17		80	¥4	٦.	4.2	17
نموب ال <i>غرد من مساحة المو</i> لع م <sup>ع</sup>	4,3		*,*A	٠,٢٢	1,11	+,11"	ا ۱۲٫۰
م" / گٺ تسة	1		Ă.	71.	4.	17-	17.
على معبتوى المثهدة					i		
عدد السكال - ألب رسية	40.	ė	P.,	70.	44.	Y0.	Y0.
مساحة الموقع – ألف م <sup>4</sup>	1.,0	1.6	1.	A, £	11,1	14,4	10,1
الساعة البينية – ألف م	٥	1,0	1,4	£,o	A, Y	17,7	10.1
تسية المسلحة المينية ٪	£A.	TT.	17	10	Υī	1.7	17
نصيب القرد من مسلمة الموقع م	+,+£	٠,٠٤	****	٠,٠٧	*,**	+,+A	1,13
م۲ / آف نسة	í.	£+	٧.	Ψ+	٤٠	Á٠	٧.

- ٣٨٣ -ريتضح من الجدول السابق أن المعدلات التغطيطية للخدمات الدينية تتراوح في حديها الأدني والأعلى كالأتي :

الحد الأعلى	الحد الأنتي	
		مسجد المجاورة :
11,1"	t,t	عدد السكان – ألف نسمة
<b>".</b> "	1,0	مساحة الموقع – ألف م <sup>٧</sup>
1,4	•,6	المساحة المبنية – ألف م
Zuv	<b>XTT</b>	نسبة المساحة المبنية ٪
+,£¥	۸۲,۰	تصييب الغرد من مساحة الموقع - م <sup>٧</sup>
£¥+	14+	م <sup>٧</sup> / ألف شبعة
		<u> مسجد الحي :</u>
o i	44,0	عدد السكان – ألف تسمة
٦,٣	T,%	مساحة العوقع – قُلف م <sup>Y</sup>
£ <sub>4</sub> Y	١,٨	المساحة المبنية – ألف م
734	Zrs	نسبة المساحة العبنية ٪
٠,٢٣	+,+A	تصبيب القرد من مساحة الموقع – م <sup>٢</sup>
***	A .	م <sup>۲</sup> / لك تسمة
		المسجد الجامم على مستوى المدينة :
	W.A.	عدد السكان – ألف نسمة
0	Ya.	
14,1	A, £	مساحة الموقع – ألف م <sup>٧</sup>
74,7	€,0	المساحة المبنية – ألف م٢
ጀላጌ	XEA	سبة الساعة المبتية 🐰
.,.4	+,+4	تصنيب الفرد عن مساحة الموقع -م <sup>4</sup>
۸.	Y+	م <sup>۲</sup> / قف نسمة

# الفصات الثقافية Cultural Services

#### الكنيات العامة Public Libraries


مع نمو السكان وزيادة أوقات التراغ والتوسع في أعداف التعليم والزيادة الظاهرة في نسبة الشباب بالنسبة الأيصالي السكان أصبحت المكتبة العامة عاملا هاما يالنسبة المجتمع المعلمي عومع أن أدارة تنطيط المدن سوف الاتأخذ في أعتبارها عند تنطيط المدينة أدارة وتنطيط المكتبات العامة عالا أنه من العهم لها أن تعرف ثنينا عن أهبية غدمات هذه العرسمة الثقافية ، ولتحديد نوع ومستوى الخدمة العطاوية يجب معرفة وفهم المجتمع المطلوب خدمته بالمكتبة ، لهذا يجب دراسة خواص السكان كالتركيب العمرى والمستوى التعليمي والنشاط المهني والهيكل الأجتماعي العام ، ولما كانت المكتبة الاتعال في امراغ فأنه من الضرورى معرفة مصادر التعليم والثقافة الأخرى داخل المجتمع، والهدف الأساسي من هذه الدراسات هو معرفة الأهداف العاجلة والطويلة المدي للمكتبة ومستوى الخدمة العطلوب تحقيقه ، فهل المكتبة مصدر الترفيه اربات البيوت والأطفال أم خدمة الصفوة والنخبة من أبناء الحي ؟ واقد أدى نمو السكان وأرتفاع مستوى التعليم إلى التوسع في نبوع ومستوى الجدمة التي تقدمها المكتبات العامة ، ويوضح شكل (٨٧) المكتبة الرئيسية بتبويورك (الواجبة) والمسقط الألفي لمكتبة أدنيرج بإنجائزا.

وسوف بمنعر خدمة الأطفال وتتوسع مع النمو المستمر السكان فتقدم لهم الكتب والمواد الأغرى ، ويجب أن تتعاون المكتبة مع المؤسسات الأغرى الموجودة في المدينة لخدمة الأطفال ، واقد زادت أيضا خدمات الثنياب المبغير والاسيما الذين يكملون تطيبهم ، ويزداد طلب هذا الثنياب على خدمة المكتبة يسرعة في كثير من مدن الدول المبناحية بعد أن تبين لهذه الفئة أن المكتبة يمكنها أن تلعب دورا هاما في أستمر ارهم في التعليم إلى أطي ، كما تقدم المكتبة خدمات المجموعات أخرى في مجالات أدارة الأعمال والمبناعة والساعة ، وتواجه بعض المدن عند تنظيط شبكة المكتبات العامة بعشكلة أو أثنين هما :


- الحاجة إلى بناء مبنى جديد رئيسى المكتبة العامة فى المدينة التى ليس بها مكتبة أو أن مكتبتها قد تقادمت.
  - المدينة التي بها مكتبة رئيسية شعتاج إلى أروع لها .

# لمكلبة الرئيسية

يهتم المنطط بمكان وموقع المكتبة ، ويمكنه أيضا أن يساهم في تنطيط مواقع شبكة الفروع ، وبعد تحديد ورسم السياسة العامة تكون الفطوة الأولى هي تحديد المساحة المطلوبة الكتب والقراءة والعاملين ولغرف أجتماعات الجماعات المفتافة والأجهزة الميكانيكية والالكترونية ، ولكل الفصات الأضرى التي



وجهه مكبه بوربرزك



شكل (٨٧) المكتبات العامة : مكتبتى نيويورك وأدنبرج

تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرضيات ، ويوضح البيان الأنى المساحة المطاوبة المكتبة حسب حجم العدينة .

0++	40.	1.	٥	¥,0	عدد السكان – ألف نسمة
10	Y	70.	Y0.	Y++	السلحة – مثر مربع

وبالنسبة المتطلبات المكان يجب أن توضيع المكتبة في مكان يسهل الوصول اليه من أكبر عدد من سكان المدينة الذين سيستعملون المكتبة ، وبالطبع سيكون موقع المكتبة المركزية قريبا أو في مركز الأعمال والتجارة ، حيث تتعركز محلات التجزئة والبنوك ومباني أدارات الحكومة ووسائل النقل العام .

وتنادي بعض الأراء بوضع المكتبة بالقرب من مركر الحضر أوفي الحداق العامة أوحيث تحيطها البيئة الهادئة ، وتعارض بعض الأراء الأحرى هذا القرل ، بدعرى أنهم لا يفهمون حقيقة المكتبة ولاحقيقة النين يستعملونها ، فالمكتبة ليست متحا ولكنها ذات حركة ونشاط مستمر – مركز تعليمي متواصل وخيسة يجب أن يكون الوصول اليها سهلا ، لهذا يجب تجب الأماكن البعيدة ، ومركر الحصير غير مناسب حيث تتوقف فيه الأنشطة بعد الساعة الحامية مساء عدا صالة الأجتماعات العامة ، والعساء ونهاية الأسبوع هي لؤقات مهمة جدا بالنسبة الدين يستعملون المكتبة ، ولقد أثبتت التجارب في بعص المدن الأمريكية أن مركر الحضر غير مناسب بالنسبة المكتبة ، ومن أهم المشاكل الأخرى بالنسبة الموقع هو مكان وقوف السيارات ، هيث يشجع توان هذا المكان زوار المكتبة على التردد عليها بأستمرار ، كما أثبتت التجارب أن الوصول إلى حيث يشجع توان هذا الأعدار هو أحد الأسباب القوية الاستعمال المكتبة .

ويجب أن يكون الموقع مستويا وبمسافة كافية لمقابلة التوسع وسيارات المترددين والعاملين وخدمات شعن وتغريخ الكتب ، كما يجب توفير مكان المساعة الخضراء ، أو أن يكون الموقع قريبا من حديقة عامة ، وقد يرفض المكان الواسع في بعض الأحيان ويفضل عليه مكان ذات مساحة صنفير " ثمتد فيه المكتبة رأسيا بدلا من أمندادها فأفيا .

# ۲ - المكتبات اللرعية :

تكون خدمة المكتبة العامة أكثر فاعلية ، عدما تكون قربية من الروار الذين يترددون عليها ، اذلك أصبح من المرخوب فيه تخطيط شبكة من العروع ، وبوجه عام عندما يصل سكان المدينة إلى أكثر من ١٠٠ أصبح من المرخوب فيه تخطيط شبكة من العروع ، وبوجه عام عندما يصل سكان المدينة إلى أكثر من ١٠٠ ألف نسمة يصبح وجود مكتبة رئيسية فقط دون أورع لها غير كاف ، وفي بعض العالات تحتاج المدينة التي لم يصل تعدادها إلى ١٠٠ الف نسمة إلى فروع ذات خدمات عتخصصسة ، وكسدا عندما تمتبد المديسة أنسيا .

وعند تخطيط شبكة المكتبات الفرعية تجرى الدراسات المختلفة في مجال السكان وثقافتهم وخواصهم الأجتماعية والأقتصادية والتصاريس الحاصة بالمنطقة وأى عوائق طبيعية ومستوى الخدمة المطلوب توفيره في مختلف الأماكن ولمختلف مجموعات السكان ، كما يجب أن تخطط شبكات القروع في ضبوء المتغيرات وتحركات السكان وتنمية المجتمعات الجديدة والمراكز التجارية الجديدة وتغير شكل شبكة المواصلات .

ويتغير حجم المكتبة الفرعية حسب حجم السكان الدى يختمهم الفرع وحسب نوع الخدمة التي يقدمها الفرع ، واقد أوضحت بعص الدراسات أن المدن التي يزيد عدد سكانها عن ٢٠٠٠ الف نسمة تحتاج إلى عدة فروع ، ويتغارت حجم السكان الدين يخدمهم فرع المكتبة بين ٢٠-٠١ الف سمة ، وقد يصل الحجم إلى ٢٠٠ الف نسمة ، ومن باحية أخرى قد يخدم الفرع في المدن الكبرى مليون نسمة ، وكما يتغير حجم السكان الذين يخدمهم الفرع تتغير المسافة بين المكتبات ، ويتغير نصف قطر داترة خدمة الفرع الذي يتراوح بين ١-٧كم، وكما تتغير المسافة بين المكتبات الفرعية حسب كثافة السكان وتتراوح هذه المسافة بين ١٠٥ -٣ كيلو متر

وتماثل أشتر لطات أختيار موقع فرع المكتبة نفس أشتر لطات أختيار موقع المكتبة الرئيسية ، فقد يكون الموقع قريبا من مركز تجارى أو في مكان هادئ ، في موقع مناسب وطبي بعد مناسب من مداكن الحي المكتب الذي يختمه ، حتى يجذب أكبر عند من الأطفال والشبات سيرا على الأقدام ، ويكون أبعض الفرع مبنى خاص والبعض الأخر بستأجر مبنى ، وفي المدن الصنفرى قد يستغل الفرع جزء من مبنى حكومى .

# قصور الثنافة

قسور الثقافة هي مؤسسات ثقافية تنشر الوعي الثقافي بين سكان المدينة ، والاسيما الشباب ، وتلعب دورا هاما في تثانيف الجماهير ورفع مستوى الثقافة الشعبية ، بل وتحبر مثل هذه المؤسسات جامعات شعبية ويشتمل قصر الثقافة على مكتبة عامة وساحة رياضية المعارسة أشواع الرياضية المختلفة بمعرفة الشباب وقاعة السينما والمسرح وصالات متعددة الأغراض لحك الندوات والأجتماعات المختلفة والصالات المعطاء الألماب الرياضية الخفيفة والمساحات الخضراء ، ويوجد الصدر الثقافة في مبنى مستقل في اللب المدينة المتوسطة العجم بالقرب من المكتبة العامة ومباني الأدارات الدكومية الأخرى ، وعل مستوى الحي السكني توجد دار تقافة وهي بالطبع أثل في مستواها من قصر الثقافة ، وقد نقام هذه الدار في مبنى مستقل أو تلحق بالمدرسة الثانوية .

# دور المدرج والسيئما

يؤدي المسرح والسينما خدسات ثقافية وأعلامية في صمورة ترفيهيه مقبولة ، ويلعبان في حياة

الشعوب دورا كبيرا ، فيقوم المسرح بدور ثقافي عن طريق عرض القصيص التاريخية والتعثيليات السعوب دورا كبيرا ، فيقوم المسرح بدور ثقافي عن طريق عرض القصيص التاريخية والتعرف المسرحية لتنمية الفكر والتعرف على الماضي والحاضر ، والمسرح أدواع : الفكاهي والتراجيدي والدراما والكلاسيكي والمياودراما ، بالاضافة إلى المسرح العرابس ، ويشمل المسرح صالة عرص ومكتبة ونادي صفير وغرف التغيير الملابس ، أما المينما فتوفر المواطن قدرا من المعرفة ، وتخطو به إلى مسايرة العلم والتكنولوجيا ، والمسرح والمينما نوعان : مكلوف ومغطى .

وتقام دؤر السينما والمسارح الرئيسية في وسط المدينة بالقرب من المركز التجاري الإداري وبعيدة عن الأمكان السكنية ، ويتفاوت عدد هذه الدور حسب عدد سكان المدينة ، وغالبا ما يقام مسرح لكل ٥٠٠٠ نسمة من الأمكان السكان ، ودار سينما في كل مجاورة حيث أن هذه المعدلات على مستوى المدينة كلها ، ويبلغ حجم الدار حوالي ٥٠٠ مقعد في المتوسط واد تصل إلى ١٠٠٠ مقعد أو أكثر .

وقد تقام بعص دور قامينها على معتوى قدى قامكنى وإن أقيمت فبالقرب من مركز تجارى قدى ، حبث يمكن في هذه قمالة الإستفادة من مكان وقوف قسيارات قمضمس ازبائن قمركز التصارى والنين يترددون عليه في النهار ، فيستفاد من هذا المكان لوقوف سيارات رواد السينما ليلا ، وقد تستعمل صالة قامرض في ميني المدرسة لمرض بعص الأفلام والعسر حيات التعثيلية ونادرا ما تقام سيما على مستوى المجاورة ، أما معدلات قساحة فيخصص حوالي متر مربع / مشاهد .

# المكلمف والمعارض

المناحف هي مشأت معمارية مكونة من حجرات ومسالات المرجن النصف الأثرية أو المعسارية ، وهي من أهم المعتام السياحية الداخلية والخارجية ، وغالبا ما تضم تراشا سادرا يشمل الحصسارات القديمة بأواعها وكذلك الحروب التي خاضتها النولة والأنتسارات التي حققتها ، وقد تحوى تحفا لهما صفات أثرية أو تأريخية أو غلبية ، تكون سجلا حافلا بالأشار يمكن من خلاله رؤية الماضي والتعرف على أسراره والأستمتاع بضونه ، وقد تلعب المتاحف دورا رئيسيا في الحياة الثقافية وهي جنب السياح والروار .

والمعارص عبارة عن صبالات لعرض أنواع مختلفة من الفنون مثل الرسم التصويري والعواد غرائي والعدت وأعمال الحرب والصيني والفن التجريدي وغيرها من الضون ، وغالبا مما تشطيط المتساحف والمعارض على مستوى الدولة كلها ، فيرجد في المعارض على مستوى الدولة كلها ، فيرجد في التناهرة مثلا متحف الأثبار الفرعونية والمتحف القبطي والمتحف الزراعي ، وكذا المعرض الزراعيي المساور عن دار الأوبرا والمكتبة العامة ودور السناعي ، وتوجد المناحف والمعارض في ومسط المديشة بالقرب من دار الأوبرا والمكتبة العامة ودور السيارح والمينما ، حيث تتركز الخدمات التقافية وحيث يسهل الوصول اليهما بوسائل النقل العلم والمناس ،

وفى حالة إقامة بعض المتاحف الصغيرة أو المعارض على مستوى المجاورة السكنية أو الحي السكني فقد تقام في مبني مستقل أو تلحق بأى مبنى عام ، وتتعاوت مساحة الأرض اللازمة المتحف أو المعرض حسب مقتصيات الدار ،

# ويرضح الجدول الأثي الخدمات الثقافية بالمدن الجديدة بمصر

جدول (٥١) الخدمات الثقافية بالمدن الجديدة بمصر مكتبات-سيلما -مسرح -قسورثقافة

			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
İ	l	نمياط	- %			العاشر	البيان
y <b>a</b> ç	الأمل	(ε)	لمكاوير	المارية	الضادات	ČA.	1
Ĺ	<u> </u>		Ĺ			رمضان	
r							على ممتوى الحي المكني
£Y,0	£ -	0.5	17,0	٥.	۳.	TY,0	) عند السكال – الب يسمة
1+,A	1,5	11,4	۵,۳	v	¥,0	1.,0	معاهة الدوقع الفام ا
	r	17,5	₹	£	1,1	٧,٦	السلحة البيئية أكفم
	£A	17	24	PY	A1	YY	سية الساعة المبيرة ٪
1,43	1,1	+,174	+,15	+,15	1,10	AF, s	بصبيب الفرد من مصاحة الموقع م <sup>4</sup>
41+	4++	۲۷.	111-	14.	40.	YAL	إم / العب نسة
							هلي مستوى القطاع
b	 		17.	17.	Yo.	Yo.	عدد السكان – ألف نسمة
			34,0	1.	٧,٥	39,7	مساهة الموقع – ا <b>ل</b> ما م <sup>ا</sup>
	:		٧	Y,A	0,0	11,7	المساحة المبية – ألف م
			٧.	VA.	٧r	AV	أشية المساهة الميتية 🐰
		ĺ	+++1	4,1%	****	1,18	معنوب الفرد من مساعة الموقع م <sup>Y</sup>
			4.	٦,	۴.	A.	رم <sup>۲</sup> / لكف ضمة
							وطي معيتري المديية
Yo.	Yo.	37.	To.	011	9	0	ُ عدد فسكان – قت سمة
1,7	41	44,1	1.,0	44	TT,Y	1fo	أمساحة الموقع – كف م <sup>9</sup>
			¥	77	٦	۹,۸	ٍ المساحة البنية – قَتْ مِ <sup>٧</sup>
			33	41	3.8	11	نسبة المساجة المبنية 🐰
1,15	4,48	1	۰,۳	٤,٠٤	٠,٠٧	+,49	نصبيب القرد من مساعة المرقع م
٤٠	Α.	344	۳.	£ +	Y+	75.	م / ألف نسة

. ٣٩٠٠ يتضح من الجدول السابق أن معدلات الخدمات الثقافية تتراوح بين حديها الأمنى والأعلى كالأتى :

الحد الأعلى	الحد الأدنى	
		<u>على مستوى الحي السكني :</u>
٥٤	¥¥,0	عدد السكان – ألف ضعة
15,4	0,4	مساهة الموقع – ألف م
14, £	٣	المساحة المبنية – ألف م
ZA1	7. EA	نسبة العسامة العبنية ٪
٧٣,٠	*,1 É	تمنيب القرد من مساحة الموقع – م <sup>4</sup>
44.	35+	م <sup>٧</sup> / الف شمة
		على مستوى فقطاع :
Yo.	14+	عدد السكان – ألف نسمة
11,1	٧,٥	مساحة الموقع – ألف م
13,7	٥,0	المساحة المبنية – ألف م ٢
ZAY	ZY+	نسبة المساحة المبنية ٪
4,19	****	تمنيب القرد من مساحة الموقع – م
٩.	۳.	م <sup>٧</sup> / ألف تسمة
		علي مسترى قمدينة :
	Yo.	عدد السكان – ألف تسمة
150	٧,٧	سامة الموقع – ألف م
YY	4	المساهة المبنية - ألف م"
243	714	نسبة المساحة المبنية ٪
PY.4	****	تمييب القرد من مساعة العوكع – م
74.	۳.	م٢/ لف نسة

#### خيمات الأمن والأتسالات Police And Communication Services

#### محملات المطاقئ Fire Stations

مصلات المطافئ (مكافحة الحريق) عبارة عن شبكة من الخدمات البلدية التي لها علاقة بأستعمالات الأرض وكثافة السكان ، ويمكن أن تساهم أدارة تخطيط المدن في أختيار مواقع هذه المحطات ، الا أنه يجب الأخذ في الأعتبار عاملين مهمين .

- دراسة الحماية من الحريق يجب أجراءها بمعرفة المسئولين في أدارة مكافحة الحريق على أن يشترك معهم المخططون .
  - مراعاة المعايير والأسس والمعدلات التي تصعها شركات التأمين عند تخطيط هذه المحطات .

وتوفير قاماء وهو أهم عامل في مكافحة الحريق ، وسوف لاتتناول قامناقشة التفصيلات قهنصية الا فنه من قامهم عرض فكرة عن تيار قماء المطلوب ، وقد وصعت مؤسسات التأمين متطلباتها من أجل شبكة مياء ذات تصرف كاف ويوضح قبيان الأتي قعد الأدبي لتصدرف قماء أمدة عشر ساعات حسب حجم قمدينة.

	٧	10.	140	٧٥	٥,	٤٠	1.	٥	عدد السكان – ألف تسمة
!									قحد الأملى للكمبرف
	14	11	1+	A	Y	٦.	7	a,¥	ألف جالون / دائيكة

وتشمل وحدة الحريق سيارة عليها طلعبة وسيارة عليها سلم ، وبحثلف حجم محطة الأطفاء على أساس عدد الوحدات الموجودة بها ، وفي المدن المسعرى تصمم المحطة ~ في أعب الأحيسان – على أساس قدرتها على مكافحة حريفين ذات كثافة متوسطة يشبان في وقت واحد في المنطقة التجارية ، أو المستاعية أو المؤسسات الأخرى كالمدارس والمستشفيات .

وتبدأ المدينة الصغيرة بوحدة حريق - سيارة عليها طلعبة وسيارة عليها سلم - وتحتاج مدينة تعدادها ١٠ الف نسمة ٢ وحدة ، و ٣٠ الف نسمة ٤ وحدات ، و ٧٠ الف نسمة الوحدات ، و ٢٠٠٠ الف نسمة ٢٠ وحدة .

وغالبا ما يكون موقع المحطة في العدينة المسغيرة بجوار دار البلدية ، وعندما تتعدد المحطات تطبق عليها المعدلات التي وضعتها مؤسسات التأمين ، وهذه المعدلات متشددة الغاية بالنسبة للأحياء التجارية

William I. Goodman (ed). Principles and Practice of Urban Planning. PP 217 - 227

والسناحية والأحياء السكنية ذلك المستويات المالية والأحياء الفطرة ، أما بالنسبة للأحياء السكنية ذات الكثافة السكنية المسكنية المسافة في السنوات الأخيرة نتيجة المتصن الكبير والنظور السريع في الأجهزة المبكانيكية وفي وسائل النقل وتصين حالة الشوارع ، وغالبا ما يتركز الأهتمام على وسط المدينة .

ويجب مراسة حالة المصطات القائمة في الوقت العائس و ومدى مطابقتها المعايير والمعدلات القياسية الحديثة ، وتتمو المدن بسرعة معاينرتب طيه وجود بعض الأحياء التي لا يوجد بها معطات كافية لمكافحة المرائق ، لهذا يجب أعادة النظر في تحديل مواقع معطات الحريق ، ويمكن الأدارة تخطيط المدن توفير المطومات الخاصة بالأوصاع العالية والمستغلية عند تخطيط شبكة معطات مكافحة العرائق ، كما يمكنها تحليل حوائق المواصلات حيث تطيل هذه العوائق زمن الوصول إلى مكان الحريق وتقالل من كفاءة وفعالية وأجهزة المطافئ ، وأغلب هذه العواجز عبارة عن أنهار ومجاري مانية أخرى ليس طيها كبارى عند نقط معددة ، أيضا خطوط السكك العديدية والطرق السريعة التي الاتوجد عليها تقاطمات ، ويمكن الأدارة التنظيط أن تحدد نقط الحواجز التي ستحدث مستقبلا نتيجة عمليات التعية كالطرق السريعة التي ستشأ العامة ومظاهر السطح كامنحرات العميقة والوديان التي نقال من كفاءة والعالية أجهرة مكافحة الحريق ، ومن الموافق المرور الكثيف والشوارع المشعولة بأستمر ال واقتى تقلل من معرعة سيارات المعافق الأخرى أيضا المرور الكثيف والشوارع المشعولة بأستمر الواقتي تقلل من معرعة سيارات المعافة المرور الكثيف والشوارع المنابقة والنمو المشوائي ، ومن أمثلة ذلك كبر مسطحات تطعة الأرص التي يقام عليها العبي وطول البلوكات ونمو الأحياء المعافية ، ومن أمثلة ذلك كبر مسطحات تطعة الأرص التي يقام عليها العبى وطول البلوكات ونمو الأحياء التي تتكون من مبائي تتكون من دور واحد بعيدا عن مركز المدينة والنمو المشوائي خطفة المطافئ .

وعندما يحدد شكل هذه الشبكة تختار مواقع هذه المعطبات مو يجب تجذب المواقع الموجودة في الأتجاهات التي بها عوائق يترتب عليها رحلة طويلة ~ أوعلي مسجدر – أو موقع تحتاج سيارات المطافئ عبور كوبرى متحرك أو مراقان أو سكك حديدية ، كما أن أختيار موقع في شبارع تكثر فيه حركة المرور أحتيار غير سليم ، حيث بصحب دخول سيارات المطافئ في تيار المرور ، وأيضا الموقع القريب من تقاطع شوارع يمنع سيارات المطافئ من مغادرة المحطة بسهولة نظرا لوجود مرور محجوز أمام أشبارة المرور ، كما يجب تجذب المواقع التي تقم في شارع ذات أتجاه واحد .

ومن المسعب وصبع معدلات ومعايير قياسية لمواقع معطات المطافئ وحجمها ، حيث يتغير الحجم من موقع صنفير في مركز العدينة حيث الكثافة الباتية العالية اللي موقع خبارج العدينية حيث المساحات الواسعة والكثافة البنائية والسكانية المنخفضة ، الاأنه يجب أن يكون الموقع ذات مساحة كبيرة إلى حد ما ، حتى يمكن أن يرتد قمينسي قبي الداخل عن حد قشارع من أجل الأمن وتولير مكان لوقوف السيارات والأجهزة والألأت .

ويجب أن يكون لمبائى المعطات الجديدة شكل معمارى متجانس مع مبائى المجاورات المحيطة بها، ولازالت تستعمل المبائى ذات الطابقين ، الأأنه يفضل المبنى ذو الدور الواحد ، وقد يكون المبنى جزء من دار النادية ، وبالأضافة إلى الأمكنة المخصصة السيارات والأجهزة ورجال الأطفاء يجب توفير مكان للموظفين والحوامل والأراف ومكان التجفيف الفراطيم وغرفة تساية ومطبخ صغير وقصول دراسية المتعرين وأمكنة المخدمات الأخرى ، وقد يستعمل البدروم كمكان لتخزين الجاسولين ، وتتراوح مساحة نقطة المطافئ بين ، ٥٠٠-٥٠٠ عثر مربع والمركز بين ، ١٠٠٠-٥٠٠ عتر مربع

#### مراكز البوليس Police Stationa

عد تفطيط شبكة مراكز ونقط البوليس تدرس أحصائيات الجرائم وطبيعة المركز وعلاقته بالأدارات الأجرى ، مثل مكتب وكيل النائب العام والسجن ، كما يدرس شكل عمليات التعية المحلية مع التأكيد على الأماكن التي لها صلة يبعض المشاكل الخاصة .

وفي المدينة الصغيرة يشغل جزه صغيرا من مركز الحصر أو مبني مقرد ، تسكن قبه كل أو معظم أدارات البلاية بما فيها أدارة المطافى ، وعندما يوجد مركز البوليس في نص مبنى أدارة البلاية فيجب التأكلا من أن يكون المركز مفصلا عن بقية الأدارات ، حتى يمكن المواطنين الدخول لهذه الأدارات دون المرور على منطقة البوليس ، وبالسية الموقع العام قد تكون كل الأدارات على جانب واحد ومدخل المطافى على جانب أخر ومدخل مركز البوليس على جانب ثالث .

وفي قمدن الكبرى قد يكون مركز البوليس عنصر امن عناصر مركز العضر ، أو يسكن في دار البلدية ، وسواء وجد قمركز في مركز الحصر أو في دار البلدية يجب أن يكون أيضا منفصلا عن الأدارات الأخرى ، كما يجب فصل مدخل المسجونين عن المخل الخاص بالجمهور ، هذا بالأضافة إلى ضرورة فصل أو مدم الصوضاء الصادرة من السجن وعدم وصولها إلى الأجزاء الأخرى من المبنى .

وتواجه المدن الكبرى مشاكل معدة أكثر من المدن الصغرى ، فالخدمات التي يقدمها مركز البوليس الرئيسي في المدينة الكبيرة كثيرة ، يشمل المركز الأتي :

- ١- مبنى أداري لأيواء عمليات البوليس وقلسام الخدمة والأدارة .
  - ٧- سجن للمسجونين سجنا مؤاتنا .
  - ٣- سجن للمسجونين سجنا لعددا طويلة .
    - خراج تلبولیس والموظفین .

مكان أوقوف السيارات الخاصة بالجمهور .

"- جراج سياتة سيارات البوليس .

٧- مكان للمرور .

ويمكن لأدارة تنطيط المدن المساهمة في تنطيط مواقع مراكز ونقط بوليس ، فتوفر الدراسات الخاصة بالسكان ونموهم وكثافتهم وأماكن مراكز التجارة والطرق الرئيسية ، ويجب أن ترتبط هذه الدراسات مع دراسات الجرائم وموعياتها وأماكن الموادث وعددها ، وغالبا ما توضيح لمصانيات هذه الجرائم على حريطة المدينة ، والجريمة لها علاقة بكافة التنمية ، فجرائم الأحياء السكنية المكونة من فيلات تحتلف عن جرائم مناطق العمارات المالية ، كما أن لها علاقة بمستويات الدخل وغالبا ما تكثر الجرائم في الأحياء التجارية والأحياء القديمة من المدينة .

ولقد أوضحت بعض الدراسات في الولايات بالنسبة الاستعمالات السكنية الموجودة في الضواحي ، 
أن منطقة ذات كثافة سكانية حوالي ٥٠ نسمة / فدان تحتاج إلى مركز بوليس لكن ٥-١٠ الله فدان وبقطة 
بوليس لكل ٢-٥ الله قدان ، ويجب الا يوجد بالمي العطاوب الخامة نقطة بوليس به حواجز كالطرق السريمة 
والسكك الحديدية والأنهار ، كما يجب أن يكون بالحي شبكة شوارع مريحة ، والحي العطلوب أقامة مركز 
بوليس به بجب أن يكون المركز في وسط المنطقة التني سيخدمها ، أي يقع المركز على شارع ورئيسي 
وقريب من المركز التجاري والصناعي ، وتتراوح مصاحة مركز أو قسم البوليس بين ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ 
عتر مربع أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ عتر مربع .

# مكاتب البريد والتلغراف والمطافي

يبلغ مساحة هذه المكاتب في المتوسط كالأتي :

مکتب برید یخدم مجاور و سکنیة حوالی ۵۰۰ متر مربع مکتب برید یخدم حی سکنی حوالی ۱۰۰۰ متر مربع مکتب تلغراف وتلیفون یخدم مجاور و سکنیة حوالی ۵۰۰ متر مربع مکتب وتلفراف وتلیفون یخدم حی سکنی ۱۰۰۰ متر مربع

#### مراكز الأفارات الحكومية Governmental Administrative Centers

تخطيط شبكة الغدمات الأدار اية المعلية وظيفة أساسية من وظائف أدارة تخطيط المدن ، وتقوم الأدارة بأختيار مواقع مثل هذه الحدمات وتحصير تخطيط هذه العواقع وتتميتها ، ويتناول هذا الجزء مجلس الأدارة بأختيار مواقع مثل هذه الحدمات وتحصير تخطيط هذه العدمات . كما يتناول لا مركزية هذه الخدمات .

#### دار البلدية City Hall

بعيدا عن النواهي المالية توجد ٤ أربع خطوات أساسية لتخطيط دار البلدية - أو مجلس المدينة - هي:

- تحديد أمتياجات المبائي الجديدة أو توسعة المبائي الحالية .
  - دراسة متطلبات المساحة .
    - دراسة متطلبات المكان .
    - \* تتمية لموقع والأنشاء .

تبدأ النظر الأولى بتقيم مبانى دار البلابة الموجودة عاليا ودراسة عالنها وتحديد الأحتياجات المطلوبة من المبانى الجديدة ، ويجب أن يشارك في هذه العملية المعماريون لتحديد نوع الأنشاء وحالة المبانى وتواحى الهندسة المسحية والكهربائية وغيرها ، يلى هذه الحطوة دراسة المساحة المطاوية المستقبل، والحقيقة يصحب التنبؤ وتقدير هذه المساحة القترة ٢٠ أو ٣٠ سنة ، ومع هذا يجب أن يراعى مقابلة إحتياجات المدينة في الوقت الحاصر وفي المستقبل بقدر الأمكان ، وعد دراسة متطلبات المساحة يجب دراسة السكان ومتطلباتهم من الخدمات البلاية والغدمات الشخصية كالحصول على تراخيص البناء والهدم والمحلات التجارية ، ويمكن لكن أدارة من أدارات البلاية أن تضم قائمة بعدد الموظفين يها والوظائف الحالية والمطاوبة وكذا المساحة المطلوبة المقبلة ، ثم تقسم التبوات على فترات زمنية -٥ سنوات مثلا .

ويتوقف حجم دار البلدية على الشكل المعيز لها وعلى الأنشطة التى تؤديها ، وفي المدينة الصدفيرة غالبا ما تشعل الدار كل العكاتب بما فيها أدارات البوليس والعطافئ ، وكال ذلك في مبنى واحد ، أما في العديمة العديمة المعتب الأشطة في أمكنة أخرى مثل أدارة العباتي العامة والمكتبة العامة ومبنى العديمة العموم يفضل إسكان كل العكاتب الأدارية في مبنى البلدية ما عدا الأنشطة التي ينتج عن توطينها في هذه الدار مشقة المجهور أو عندما يتداخل موقع الدار مع تشغيل بعص هذه الأنشطة .

وفي بعض المدن الصدفري تستعمل دار البلاية كمكان أجتماع عام المجتمع المعلى أي لمسكان المدينة، وتحت مثل هذه الظروف يجب تخطيط صالة أجتماع المجلس البلدي بأنساع كاف للتصامل مع المجموعات الكبيرة من الناس أكثر من الدين يذهبون لمصور جنسات المجنس النادي -

وبالنسبة لموقع الدار بجب أن يكون سهل الوصول اليه بمعرفة سكان المدينة الذين بكرددون على هذه الدار ، وأن يكون قريبا من مركز المواصلات ومركز الأعصال التجارية وبيوت الصال والأعصال والمكانب الأخرى والمكومية وغير المكومية التي تتعامل مع هذه الدار .

ويجب أغتيار موقع ذفت منحر مناسب يتوافر اليها مكان خارج حد الشارع أوقوف السيارات الحاصة بالعاملين والمترددين ، ويمكن أختيار موقع في وسط المدينة في مناطق مشروعات تجديد الأحياء بشرط أن الأبتعارين مع كفاءة أتشطة المي التجارى .

ويوجد مكان أخر لموقع دار البلاية وهو مركز العصر حيث يضم كل الأدارات البلاية والأدارات العدية والأدارات العدورة الأخرى التي يتعلمل معها الجمهور في مكان واحد ، وهذا بالطبع مريح للجمهور ، موقع واحد يضم دار البلاية ومباني الأدارات الطبية والتعليمية والأجتماعية ومبنى التلفراف والتلفونات والبوليس رالمطافئ - موقع واحد وليس مبنى واحد - وإذا كانت هناك خدمات أخرى كمسرح البلاية ودار الأوبرا أو مبنى الأجتماعات العامة Auditorium حيث ساعات العمل مختلفة همكن الأستفادة من أماكن وقدوف السيارات طوال اليوم - نيلا ونهارا .

وسواه وضعت دار البلدية مع مركز العصير أو لوحدها فيجب أن يكون الموقع به مكان التوسع رمكان لوقوف السيارات ، وأن يصمم المبنى كعبنى أدارى والايحاول أن يصمم العبنى كمتى كنصب تذكارى Monument ، ليؤدى وظرفته بكفاءة عالية وفي نفس الوقت يكون جميالا ويوضيح شكل (٨٨) مبنى البلدية شدينة نيويورك وأخرى لمبنى مركز حضر السان دياجو .

#### بركز الحضر Citic Center


مركز الحضر هو أحد الأفكار التقليدية في تخطيط المدينة ، حيث أحدُ هذا المركز منذ رمن بعيد أهتماما خاصا من جانب المهندسين المعماريين ، وهو مساحة مميزة في موقسع الربيب أو على هامش الحي التجاري – وسط المدينة – توجد به أنشطة العدينة الرئيسية (غير البلدية) الأدارية والثقافية .

وقد ذكرت بعض معيزات هذا ظمركز عند مناقشة دار البلدية ، فتجميع المباني العاصة في مكان واحد مريح الجمهور ، والأجهزة الحكومية ، لتباثل الأعمال التي تحتاج إلى زيارة بعض الأدارات ، حيث تتزايد بعض الأعمال الحكومية المتداخلة مع بعضها ، فهناك بوليس المدينة للأمن وبوليس البلدية وبوليس السياحة وبوليس التموين ..... كما أصبح هذا المركز عنصرا جماليا .

وعلى الجانب الأخر فأن تخطيط المركز عملية معادة وأصحب من تخطيط مبنى واحد ، فالتسيق بين الجهات الحكومية المختلفة من الأدارة : أدارة يرأسها موظف أكل بكثير من وكيل ورارة ، وتغضل بعض الأدارات العمل



دار حدید بیوبورک



ب - سركاز المشير المعينة سان فيالهم

شكل (٨٨) مجلس فعنينة : دار يادية ومركز عجر

مستقلة في أختيار الموقع وطريقة التمويل وتصميم المباني ووقت التنهيذ ، كما أن هذه الأدارات المختلفة لها متطابات مختلفة بالنسبة لأختيار الموقع الدرجة يصعب معها التنسيق بينها ، وبعض الأدارات أيست لها علاقة مع البعض الأخر والابوجد أي تتميق بينها وبين غيرها الافي الخدمات والافي الأشخاص ، ومن أمثلة نلك معهد الغنون وصالة الأجتماعات العامة والمتاحف ، وبالنسبة المدن الكبرى قد يصبح المركز خاويا بعد أرقات العمل الربحية ، لهذا يجب دراسة محاسن ومساوئ مركز العضير جعناية قبل أن تتعلى أدارة التسليط رأيها وتوصياتها على المشروع المفترح .

وبالطبع تخطيط مركز حضر أصعب من تخطيط مبني واحد الأنه عبارة عن مجموعة مركبة من العباني، وتكمن المشكلة في تمديد المساحات المطاوبة لكل أستعمال ودراسة الأرتباط بينها وتحديد العلاقات الوظيفية والتعارضات التي قد تنشأ ، ويجب أن يشترك في هذا العمل المخططون والمعماريون .


وغالبا ما يقع المركز على هامش مركز الأعمال والتجارة ، حيث يستفاد من ميرة رخص الأسعار الأراضي ووجود مكان لتوسع المركز عند أمتداد أنشطته ، ويجب دراسة شبكة الشوارع المحيطة به وضرور كندمته بوسائل نقل عام ، كما يجب دراسة حجم العباني وشكلها وترتيبها والمظهر العام لها ، ويوضح شكل (٨٩) تغطيط موقع المركز الأداري الثقالي في مدينة أبردجان في الأتحاد السوايتي وكذا تعطيط موقع في مدينة جانديكارخه بالهد .


# المركزية الأدارة: Administration Decentralization

دار البلدية وأنشاء فروع لها ليست فكرة جديدة ، فلقد أخذت المدن الكبرى في توزيع بعص الوظائف الأدارية وعدم تمركزها حتى تكون المحدمات الحكومية قريبة بقدر الأمكان من الداس الذيس تخدمهم ، ويشخد المنخط في الوقت الحاضر عند أعادة تخطيط المدن على ضدرورة توفير بعص الحدمات على مستوى المجاورة السكنية واللحي المبكني .

وقد أنتشرت فعلا بعض العدمات كمعطات العطائي ونقط البوليس والوحدات الصحية وهروع المكتبات العامة لخدمة الجمهور بفعالية أكثر ، ويعكن توزيع أنواع أخرى من الخدمات الحكومية وذلك حسب الظروف المعلية ، ومن هذه الخدمات أدارات التنظيم وتقسيم الأراضي ورخص المحلات التجارية والصعان الأجتماعي وقروع الشهر المقارى .

ويجب أن يبدأبتغطيط فروع لدار البلاية أو تمركز الحضر على أساس دراسة الأدارات العالية التى وزعت خدماتها ولها فروع ودراسة الأدارات الأخرى التي يمكن أن تزيد درجة كفامتها في تأدية خدماتها للجمهور لو قامت بأتشاء فروع لها وتحديد الأدارات التي لايمكن توزيع خدماتها ، وستواجه عملية تغطيط فروع الأدارات الخدمية بمشكلة تحديد الحجم المناسب للفرع بالنسبة لكل خدمة ، فتحدد مساحة الخدمة المطاوية لمحلة المطافئ حسب المعايير الخاصة بمكافحة الحريق ، كما تحسب المساحة التي تخدمها نقطة





شكل (٨٩) المركز الإداران الثقافي في أبيدجان والمركز المكومي في جانبيكارخة

البرليس أو مكتبة فرعية حسب أساس ومعدلات مغتلفة ، ويصمعب تحديد حدود المسلقة التي يخدمها الفرع ، وأحد الطول هو الأغذ بالمدود الأدارية .

والا الانتكرر أنواع بعض الخدمات في كل فرع ، حيث أن بعض الخدمات لها فروع أكثر من الخدمات الأخرى ، وتتوقف هذه الخدمات على حجم العساحة المخدومة والكثافة السكانية وحواص السكان ، ويجب أن يكون موقع الفرع قريبا من مركز تجمع السكان قريبا من الخدرى وأن يقع على شارع رئيسي بقدر الأمكان .

ويوضح الجدول الأتي الخدمات الأدارية الحكومية بالمدن الجديدة بمصر

جنول(٥٢) الخدمات الأدارية الحكومية بالمدن الجنيدة بمصر على المستويات الثلاث الحي المسكني - القطاع -المدينة

	على المعدوريات الفعات تدى المعدي - الفعاع - المعدية						- <u> </u>
		تمياط	*			العاشر	قبيان
بدر	الأمل	(€)	أكتوبر	ظعفرية	السادات	من ا	
		!	_	1	<u> </u>	رمضان	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	t i	l .		علي مبيتوي الحي السكني
£٧,۵	ŧ.	٥٤	44.0	٥.	٣٠ .	177,0	عدد السكان – ألف نسمة
£,¥	۲,0	4,7	7.1	Υ, ε	1	Y.3	مساحة الموقع – ألف م <sup>4</sup>
	Υ,Υ	7.7	1,1	YsY	١ ،	1:17	المساحة المبيرة – ألف م
	YY	18	TΥ	44	3	1.4	سبة المسلحة المبيية ٪
1.1	4,14	٠,١٨	٠,٠٨	.,.3	1,05	+,+%	هميب للعرد من مساحة الموقع م <sup>ا</sup>
4.	4.	14.	۸.	ô.	۲.	3.	م / كاف نسبة
				i		ļ	على مستوى القطاع
! !		· }	34.	12.	70.	Yo.	عدد السكان – ألف نسمة
)		į	۸,٥	4,1	17,%	14,0	مساهة الموقع – ألف م
ì		} 	7	٦	0,1	£	المساعة المينية – الف م
			٧١	11	£\$.	4.8	تنبة الساحة البينية ٪
,		ĺ	4,44	.,.0	*,**	1,00	تمييب لغرد من مسلحة الموقع م
	, 		٧٠	۵.	g ,	٥.	م ۲ / ألف نسبة
)		} •	I		İ	)	على مستوي اليديية
10.	Yo.	444	Yo.	0	0	۵,,	عدد السكان ألف نسمة
	10	Y£	**	144	440	101	مسلحة الموالع - ألف م ٢
1		43	11	1.6	36+	707	المساحة المبنية – ألف م
l í	, 	٨٨	£A	70	ΥY	¥*4	سبة المساحة المبنية ٪
	٨٥,٠	1,11	37,0	+,47	۰,۷۰	3,5	نصيب القرد من مسلمة الموقع م
	øA.	4.	76.	TY.	Y0.	35	م" / قب نسة

- 101 -يتمتم من الجدول السابق فن معدلات الغدمات الأدارية تتراوح في حديها الأدني والأعلى كالأتي :

الحد الأعلى	قصد الأدنى	
		على مستوى الحي السكني:
of	<b>YY</b> ,0	عدد السكان – قُف نسمة
<b>1,</b> Y	1	مساحة الموقع ألف م <sup>٧</sup>
٧,٧	1	العساحة المبنية - ألف م
Z1	XTY	تسبة السباحة العبنية الأ
۸۴,۰	٠,٠٣	نصيب القرد من مساحة الموقع – م <sup>٢</sup>
14.	#+	م٢ / ألف نسمة
		على مستوى القطاع:
Yo.	14+	عدد السكان – ألف نسمة
17,7	A, o	مساحة الموقع – ألف م <sup>٢</sup>
٦	ŧ	المساحة المبنية – قلف م
ZYY	ZTY	نسبة السياحة المبيية ٪
• • • Y		مصيب الفرد من مساحة العوقع – م <sup>٢</sup>
٧.	٥.	م <sup>۲</sup> / لَكِ تَسِمة
		على مستوى المدينة :
٥	40.	عدد البيكان – ألف نسمة
101	10	مساحة الموقع – ألف م <sup>٧</sup>
roy	11	المساحة العبنية - ألف م
ZAA	ZTY	نسبة المساعة المبنية ٪
1.7	٠,٠٩	تصوب الفرد من مساحة العوقع – م
17++	1.	م <sup>٧</sup> / گف شمة

وفي دراسة في الولايات المتحدة لعدد من المدن فكجرى والصواحي والمساحة الحضرية فكبرى أتضحت النسب الأتية الإستعمالات الأرض المحتلفة وعدد الأفدنة /١٠٠٠ نسمة .

جنول (٥٣) نسب أستصالات الأرض للمنن الكبرى والضواحي والمساحة الحضرية


	المدن الكيرى		الض	ولجئ	المساحة	الحضرية بري
الإستعمالات	Z.	قدنن لكل ١٠٠٠ السمة	Z_	قدان لكل ١٠٠٠ السمة	7.	أون اكل المان اكل
مساكن فردية - أسرة و لحدة	773,4	Y.Y	77,7	Y,3	1,07	۲,۲
مساكن لأسرنتين	£,A	1,4	T.T	+,٣	1,1	٧,٠
عمارات	*	-,1	۷,۵	١ ,,٧	1,3	٧,٧
إستعمالات تجارية	٧,٢	۲٫۰	Y,0	ا ۲٫۰	Y,Y	٤,٤
متناعات خفيفة					1,8	٠,٣
مشاعات تقيلة	11,1	۱ ۵٫۵	14,0	1 1,1	<b>T,A</b>	-,4
سكك حديدية					Y, Y	-,1
حدائق وملاعب	٧,٧	.,0	£,£	+,4	٤,٦	٠,٧
لمتعمالات علمة وشبه عامة	14,5	٠,٨	3+,5	i , i	Ye,T	Y,A
شوارع	Y,AY	3,4	YY,Y	Υ,ε	77,7	٤,١
(چمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3	A, F	1	A,Y	3	36,3

# بتمنيح من هذا الجدول ما يلي :

- تقراوح سبة الأستعمالات فلسكنية بين ٣٩,٢ ٪ في المدن فلكبرى ٤٢٠ ٪ في المسواحي ، ٢٨٪ في
  المساحة فلمضرية الكبرى .
  - نتراوح نسبة الأستعمالات التجارية بين ٣٣٪ ، ٢٠٥٪ ٢٠٠٧٪ من إجمالي المساحة على التوالى .
  - \* تقراوح نمية الأستعمالات الصناعية بين ١١٠٣ ، ٢٠٨٠ ٪ من إجمالي المساحة على النوالي
    - المساحات المفتوحة والحدائق ٢٠٧٪ ، ٤٠٤٪ ،٤٠٠٪ من إجمالي المساحة على التوالى .
      - مساحة الطرق فهي ٢٨٨١٪ ، ٢٧٠٪ ، ٢٧٠٦٪ ، على التوالي

ويوضح شكل (٩٠) تخطيط منطقتين سكنيتين تضم كل منطقة ٣ مجاورات سكنية من بالعدن الجديدة بعصر .





# الباب الرابع عشر تخطيــــــط النقـــــــل TRANSPORTATION PLANNING

مقدة عن السفر في مساحة الحضر شبكة الشوارع والطرق خطوط السكك الحديدية ومحطاتها النهائية الموانى البحرية المطارات

# الباب الرابع عشر تخطيط النقل TRANSPORTATION PLANNING

#### مكنمة عن السفر في مماحة الحضر Travet in Urban Areas

معرفة وطبيعة وخواص الدعر في المساحة العضرية ضرورة أساسية التطيط وتصميم شبكة الطرق ووسائل المواصلات ، وحيث أن المعلومات الخاصة بالسفر وعمل الرحالات في مساحة الحضر يمكن الحصول عليها من مباحث المنبع والمقصد Ongm-Destmation فسن المرغوب فيه الإلمام ببعض الإلفاظ والتعاريف المستعملة في هذه العباحث .

وحدة السغر الستعملة هذا هي الرحلة One Way Journey قتى ثبداً من المغيم إلى المقصد - الجهة المقصودة بنوع واحد من وسائل المواصدات فعثلا الرحلة التي تبدأمن مكان السكن إلى مكان العمل بالإثوبيس ثم مترو الإنعاق ثم تأكسي تعتبر ثلاث رحلات في أغلب الإحوال ، الإلفه في بعص المباحث الأخرى تعتبر رحلة واحدة ، ولهذا يجب دراسة الفرض الكلي : المسافة والرمن المستغرق في الرحلة ، والغرض من الرحلة هو السبب الإساسي للقيام بها ، أي يذهب المسافر : المصل أو المنزل أو التسويق أو المقابلة شغص أو التأدية مأمورية ...، ووسيئة المواصدات المستعملة في الرحلة هي : سيارة أو أتوبيس أو مكك حديد الصواحي أو تأكسي ...، ويقال عنها الوسيئة ما المسافة من المنزل الأثربيس سيرا على الأقدام لا تعتبر في دراسات المنبع والمقصد OD رحلة ، كما إن المسافة من المنزل الأثربيس سيرا على الإقدام تعتبر جرء من إجمالي الرحلة التي أستعملت وسيئة نقل عام حتماما مثل العشي في بهاية الرحلة من وسيئة النقل العام إلى المقصد .

ويمكن أن يعظر إلى الرحلة أيا كان الغرض منها من وجهتى نظر مختلفتين .

- من وجهة مظر نوع قلشاط الممارس .
- من وجهة نظر الشحص الذي يقوم بالرحلة .

فَمَنَ أَجِلُ تَخَطَّيِطُ الطَّرِقِ ، فأن أَنق وصف النشاط هو أَستَعمالُ الإرض ، وأَنق وصف أُوجِهة نظر الشخص الذي يقوم بالرحلة هو الغرض منها ، وقد يكون أَستَعمالُ الإرض هو المقياس العربِح للأثنين .

المنتصال الإرض كجافب (كمولا) للرحالات Land Use as Trip Generator

يعصل على بيان السفر في معظم الإحوال عن طريق المقابلات الشخصية في المنزل ، وهو أسلوب

William J. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planning. Chicago. (4th ed) 1968. PP 137-184

يستخدم في مباحث المنبع والمقصد OD وغالبا ما ينسب تولد الرحلات من المسكن ، وهو في هذه المباحث وحدة العينة ، ويختلف معدل تولد الرحلات اوحدة السكن من مديسة لإخبري ومن مكان لأخبر في المدينة الواحدة ، ويبدو أن تولد الرحلات له علاقة كبيرة بالدخل وماكية السيارات ، فكلما زاد الدخل ورانت ملكية السيارات راد عدد الرحلات ، وبالنسبة الإستعمالات الأرض المأخراض عبر السكنية فيمكن ألياس تولد الرحلات من بيانات عباحث المبع والمقصد OD ، وتكون وحدة القياس في هذه الحالة عدد الرحلات/الفدان الصبافي ، أي لا تدخل فيها مساحة الشوارع ، ويوضح شكل (٩١) مباحث المديع (البداية) والمقصد (المهاية) مدينة باسل ، كما يوصح مباحث ميدانية الحركة مرور العبيارات عند تقاطع شارعين.

#### ۱- غرض الرحلة Trip Purpose

البيانات الذي يحصل عليها في العنزل في العقابلة الشخصية في مباحث العنبع والعقصد OD تعثل لحطاع عريص المغرض من الرحلة التي عملت عن طريق كل وحدة سكنية ، وتعمل هذه الرحلات لكل غرض كما ذكر سابقا : المعمل أو التسويق أو الدهاب إلى العدرسة أو التأدية مأمورية أو المترابه ....

#### Y- طول الرحلة Trip Length

غالبا ما تضم الرحلات إلى رحلات طويلة وقصيرة ، ويأخذ هذا التضيم شكلا معيدا ، ومعظم الرحلات قصيرة ، وعدما يريد طول الرحلة يقل بالتبعية عدد الرحلات ، فالرحلة القصيرة نسبيا غير مكافسة ، وغالبا ما تعمل لأغراص أقل أهمية كشراء رغيف عيش كما يقول الأمريكان الذين يستعملون السيارة عند الذهاب للسوير ماركت .


والغرص من الرحلة به علاقة بطولها ، وغالبا ما تكون الرحلة إلى العمل أشول رحلة ، أي أطول من الرحلة إلى العمل أضول رحلة ، أي أطول من الرحلة إلى السوق أو إلى العمرسة ، وطول الرحلة له تأثير كبير على تخطيط خدمات النقال ، وحيث أن أغلب الرحلات قصيرة فيجب أن تخطط شبكة شوارع العدينة بحيث تسمح لهذه الرحلات بأن تؤدي مباشرة إلى نقط الجنب الماصة بالرحلات القصيرة كالمسرسة والسوق ، ويجب أن لا تعوق هذه الرحلات الطرق السريعة التي تكون في أعلى كفاءة تشفيل عندما تحدم السفريات الطويلة ، وتكون غير كفتة عندما تحمل أعدادا كبيرة من ركاب الرحلات القصيرة ، والأوتوبيس وسيلة مناسبة للرحلات القصيرة .

# ۳- وسيلة السائر Mode of Travel

يؤثر الغرض من السفر على وسيلسة النقال المختسارة : السيسارات أو الأوتوبيس أو التسرام أو المعترو ...، وغالبا ما تستعمل وسائل النقل العام من وإلى العمل وذلك إلى درجة كبيرة أكثر من أى نوع أخر من أتواع الرجلات الأخرى ودلك ما عدا الرجلات إلى المدرسة ، والسبب الوحيد لدلك هو أن وسط



ب- مباحث لحركة المرور عند تقاطع شارعين



شكل (٩١) مهامت فبدلية والنهاية ومباحث فمرور عد تقاطع شارعين

قمدينة لازال أكبر مساهه وظيفية تصب فيه جميع وسائل النقال العام والخاص ، ويوجد تفاوت كبير بيس الرحلات التي تستعمل الخاصة ، ويوضيح شكل (٩٧) (حلات التي تستعمل المام والرحلات التي تستعمل السيارة الخاصية ، ويوضيح شكل (٩٧) رحلات الفرد الداخلية في مدينة شيكانو حسب وسيلة السفر ، وكثافة الرحلات (خطوط الرغبة) .

ومن العوامل الذي تؤثر على إختيار وسيلة المواصدالات : تكاليف الرحلة ووسيلة النقل والسرعة والأمن والراحة Converuence and Comfort والنظافة البيئية .

#### ا- خطوط قرغية Desire Lines

يمكن شرح الرحلات على خريطة كململة من الخطوط المستقيمة تربط بين المسع والمقصد O.D لكل رحلة ، وتسمى هذه الخطوط بخطوط الرغبة ، لأنها الطرق المباشرة التي يرغب العرد في إستعمالها ، أي تعبر عن الرغبة في المشر بين موقعين ، ويشير تراكم هذه الخطوط على الخريطة إلى رغبة كثير من الناس في المغر في إنجاء معين ، كما تكون مؤشرا الإقتراح أين توضع حدمات النقل عبد توفرها ، ويجب أن ينظر إلى هده الخطوط كمؤشرات الاغير ، حيث أنها لوست وسيلة دائيةة الأغراض التحطيط ، وكذافة حطوط الرغبة في خريطة المساحة المضرية مؤشر المرور الذي يجري خلال المساحة .


وتوضح هذه الخطوط بأن وسط المدينة تصب فيه عادة رحالات من كل أجراء المدينة ، وعندما يتحرك الفرد في إنجاء خارج المدينة نقل كثافة خطوط الرغبة بسرعة ، ثم تتكثف هذه الحطوط مرة ثانية حول نقط نشاط الضوامي التي تتمثل في المركز التجاري ، وغالبا ما تتكثف حطوط رغبة سيارات التلكسي في وسط المدينة وبجوار المطارات ومحطات السكك الحديدية والمناطق السكتية دات الكتافة المالية .


# شبكة الشوارع والطرق The Circulation System

شبكة شوارع المنيعة والطرق العامة السريعة هي العصير الإنشائي الأساسي للتجميع المضيري ، ويشعل هذا العنصير حوالي ٣٠٪ من المساحة الكلية لأرض الحضير ، ويمكن تقسيم هذه الشبكة حسب الوظيعة التي تؤديها إلى قسمين رئيسيين :

- \* شوارع تحدم الأرض أي تخدم إستعمال الأرض الملاصقة للشارع.
- \* شوارع (أو طرق) تخدم السيارة أي تستعمل لنقل المرور بأسجام كبيرة .

ومع أن الشوارع التي تخدم الأرص هي الأكثر شيوعا في أرض الحضر إلا أن الشوارع والطرق التي تشدم المرور أصبحت لها ميطرة وتأثير كبير على تخطيط شبكة شوارع المدينة ، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الطاب على وسائل النقل السريعة العريمة العباشرة الإقتصادية .





شكل (١٣) رحلات الفرد وكثافة الرحلات


# وتضم شبكة الشوارع والطرق العامة حسب مستوياتها ، ويوضيح التضيم الأتي تضيم الشبكة إلى أربعة مستويات (أو قُواع) :

- \* الشوارع المطية Local Streets
- \* الشوارع التجميعية Collector Streets
- الشرارع الرئيسية (شوارع المرور)
   Mann Streets
  - \* الطرق السريعة Highways

وفي داخل كل مستوى يمكن تقسيم الشوارع إلى أكثر من موع ، وهناك عنصسر آخر في الشبكة ، هو حق الطريق Right of Way المخصص أصبلا للنقل السريع كالعثرو وسكك حديد الضواحي ، ويوضح شكل (٩٣) مستويات شبكة شوارع المدينة ، وفيما يلي نبذة عن كل مستوى .


# 1- الشوارع المحلية (شواع الخدمة) Local (service) Streets

- الخرخ الرئيسي الشوارع المطية هو توفير وصلة السيارات والمشاة القطيع الأرض الملاصقة الحدود هذه الشوارع.
- ب- تحريك المرور وظيفة ثانوية بالنمبة للشوارع المحلية ، أى أن حركة المرور بها خفيفة بدرجة الا تضار منها الوظيفة الأساسية للشوارع ، وحيث أن هذه الوظيفة هي خدمة الأرص فيجب أن الا تحمل الشوارع المحلية أي مرور طوالي ، أي يجب أن يخرج منها الأتوبيسات وسيارات النقل ماعدا بالطبع الشوارع المحلية في المناطق التجارية والصناعية .
- بستندم الشارع المحلى في مد خطوط المرافق العامة : مواسير الماء وخطوط الصيرف الصيمي
   والغاز والكهرياء والتليفونات والأعمدة .
- د- يستخدم الشارع المطى كمكان مغتوح بين المباتى اتوفير الإنساءة النهارية والتهوية الطبيعية
   ووصول أشعة الشمس داخل العباتي وكمانع أو حاجز لمنع إنتشار الحرائق .
- ه- الشارع العملى عنصر جمالي في تصميم الحضر : حيث تصمم مواقع المباني وتغطط في منحنيات
  لو خطوط مستقيمة مع الأشجار والشجيرات والعشمانش والزهور ، ويمكن أن يشكل هذا الشارع
  الوحدة الأساسية عند تصميم المشروعات الكبري .
- و- من الأشكال المعروفة في الشوارع المحلية الشوارع مقاولية النهابيات (رقبة الشنطة Cun de Sac) والشوارع المحلية الأخير الأنه يوفر سيولة في حركية المعرور ويناسب تركيب خطوط المرافق في دوائر مخلقة ، ويوضيح شكل (٩٤) الأثواع المختلفة الشوارع رقبة الشنطة والشوارع ذات النهابات المقتلة .
- ز- الإرتدادات عن حد الشارع المطاوية في لاتحة تخطيط الساطق هي جرء متكامل مع تعطيط




شكل (٩٣) مستويات شبكة شوارع المدينة والمجاورة السكتية

- \$ 13 -أ- الذهاب في المدرسة سيرا على الأفدام دون الحاجه في عبور شارع



ب- الأتواع المغطَّفة لشوارع رابة الشنطة والشوارع دات النهايات المسدودة



شكل (91) شترع رقبة الشنطة والشوارع الأخراق ذات النهايات المستودة

الشارع، ويتفاوت عمل الإرتداد حسب الغاروف المعلية كممل قطمة الأرض ونوع المباني والمناخ. وتغلف تقاطعات الشوارع المعلية حسب إعتبارات مختلفة كإستعمالات الأرض الملاصقة له ومكان والوف الميارات وظروف المناخ المعلى وإنشاء المباني .

ويؤثر تغطيط شبكة الشوارع المحلية بدرجة كبيرة على حركة المسرور ، فالشوارع الطويلة - دون الزوم لذلك - تجمع حركة مرور كبيرة ، كما تسبب نقطاعات الشوارع بزوايا حادة حوادث ، لما يجب أن تكون التقاطعات عمودية بقدر الإمكان ، ويخلق ربط كل شارع محلى ليصب في شارع مرور رئيسي نقطة إحتكاك لا ضرورة لها ، تسبب هذه النقط حوادث ، كما أنها تقال من سرعة مسرور السيارات في الشوارع الرئيسية ، لهذا يجب أن توجه الشوارع المحلية لتصميم في الشوارع التجميعية والتي تصمب بدورها في شوارع العرور الرئيسية والتي تصمب بدورها في

وفي المناطق المكتبة يتراوح عرض الشارع المحلي بين ١٠ - ٢٠ متر ، ويولد المسكن في هذه المناطق في مدن بعض الدول الصناعية بين ٤ - ١٠ رحلة في اليوم ، وتتنهى حوالى ٨٠٠ من هذه الرحلات في المعزل ، ويصل حجم المرور - أي عدد السيارات - في هذه الشوارع حوالي ٨٠٠ سيارة في اليوم ، وفي المناطق السكنية ذات الكثافة المسكنية المسخفصة يخدم الشارع المحلى كمكان التخرين المؤقت السيارات ليلا ، المسارات مهارا وليلا ، أما في المناطق ذات الكثافة العالية فيمكن إستعماله كمكان أوقوف السيارات ليلا ، ولا تعتبر الموارى شوارع خدمة ، والحارة هي المسافة المتروكة خلف صفين من المباني ، وقد أصبح غير مرغوب فيها في التصميمات الحديثة .

وفي المناطق التجارية يتطلب الأمر عروضا أكبر الشوارع المحلية ، ويتراوح عرص الشارع بين الدرج من الدرج من الشارع وعرص الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج من الدرج المناطق في كثير من من المماشي وحجم المرور وحركة دوران سيارات النقل ، وتشترط أوانح تقطيط المناطق في كثير من من الدول المناعية ضرورة توفير مكان لوقوف السيارات ومكان الشمن والتقريخ خارج من الشارع ، وتعطط معظم المراكز التجارية التي أنشت حديثا في هذه المن على أساس تولير مكان أواوف الميارات خارج من الشارع ، ادرجة أن أصبح الشارع المعطى غير مرغوب فيه بالنسبة ابعض هذه المراكز ، ويوضح التحطيط الميارات عن شارع المرور الملاصق له عن طريق وصلة مريحة .

وبالنسبة للمناطق المستاعية فلها شوارعها المحتية ، وعند تغطيط هذه الشوارع يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن سيارات النقل ومقطورات الجرارات هي وسائل النقل الرئيسية في هذه الشوارع ، ويتراوح عرض الشارع المحلي بين ١٨ - ٣٠ متر ، ويجب الأحذ في الإعتبار متطلبات المكان الضاص أوقوف السيارات غارج عد الشارع وصرف الماء السطحي وإرتداد المباني ومد خطوط أو عية السكك الحديدية بجانب المباني إن أمكن ذلك .

#### الشرارع التجميعية Collector Streets


الشارع التجميعي هو العمود الفقري للمجاورة المكنية حيث يخدم الشوارع المحلية ، فيجمع المرور الشاوية أو الرئيسية أو إلى مراكز الجبب المحلية كالمركز التجاري للمجاورة أو المدرسة الإبتدائية أو المركز الإجتماعي المحلي ، والوظيفة الأخرى لهذه الشوارع هي خدمة قطع الأرض أو المساكن الملاصقة لها ، وهي وظيفة ثانوية بالنمبة لوظيفته الأولى وهي تجميع السيارات ، ويجب أن يعكس التصميم هذه التحقيقة كما يجب تجنب وقوف السيارات على جائبي هذه الشوارع ، وأن لا يكون المباتي السكنية التي تقع عليه وصلة الدخول السيارات ، وكما في حالة الشوارع المحلية يستخدم الشارع التجميعي في مد خطوط المرافق العامة وكمكان مفتوح بين المباتي يوفر الإصامة والتهوية المنبعية وكعنصر جمالي في تصعيم المناطق السكنية ، ويتراوح عرض الشارع بين المباتي يوفر المسافة بين الشوارع التجميعية العوامل التي تؤثر في إستقطاب الرحلات السكنية ملكية المسيارة ومدي في المسافة بين الشوارع التجميمية العوامل التي تؤثر في إستقطاب الرحلات السكنية ملكية المسيارة ومدي المسافة بين المعام وكثافة السكان ، ويتبسع حاليا - كفاعدة بديهية - مسافة حوالي م ١٠٨ متر بين الشارع التمومي و الأخر .

ويجب أن تنطيط الشوارع التجديدية بطريقة لا تشجع إستعمالها بسيارات من خارج العجاورة السكنية التصادا في الوقت والعسافة ، أي يجب أن لا تشكل هذه الشوارع شبكة مستمرة حيث سيودي ذلك أن يجلها تستعمل للمرور الطوالي أي تزدي وظيفة شوارع المرور الرئيسية والثانويية ، ويفصل عند تصعيم هذه الشوارع أن تكون التقطاعات على شكل حرف (T) وليست على شكل تقاطع صليبي تلافيا لحدوث تصادمات ، ويوضح شكل (٩٥) أنواعا مختلفة من تقابلات وتقاطعات الشوارع على مستوى واصد والتقابلات غير المنتظمة وكيفية علاجها .


ويقدر حجم المرور في الشارع التجميعي بين ٢٠٠٠ – ٢٠٠٠ سيارة في اليوم ، وقد يصل في بعص الحالات في العدر الكبرى إلى ٨٠٠٠ سيارة في اليوم ، وفي هذه الحالة سيأحذ مثل هذا الشارع العمرور الطوالي ويودي وطيعة شوارع العرور الرئيسية أو العرجية .

# الشوارع الرئيسية Main Streets

تسمى الشوارع الرئيسية في بعض التقسيمات الأخرى بالشرابين أو شوارع المرور ، ويظهر في هده الشوارع التعارض الذي يظهر بين خدمة المرور وحدمة الأرص ، وهما وظبفتان الا تتعشيان مع بعضيما، فعدما يكون حجم المرور صنفيرا وإستعمال أرض المجاورة للشارع غير كايف أمان التعارض الا يكون شديدا ، ولكن عندما يكين حجم المرور وتزداد كثافة إستعمال الأرض يكون التعارض شديدا ، ويزداد



أ- تقليلات وتقاطعات الشوارع على معملوق واعد



شكل (٩٥) تقابلات وتقاطعات الشوارع على معتوى واحد - والتقاطعات غير المنتظمة وكيفية علاجها

t.

هذا التعارض بمعدلات كبيرة ويصبح الوصيع لا يطاقي و لا يحتمل .

ويمكن تحسين حالة الشوارع الرئيسية الحالية عن طريق توفير قدرات إصافية المحركة بها وذلك بعنع وقوف السيارات على جانبي الشارع وتحسين إشارات العرور ، وكذا ببناء طرق جديدة تقلل أو حتى تثبت حجم العرور الحالي على هذه الشوارع .

وتصعم قشوارع الرئيسية على أساس حمل حركة المرور ، أى أن الوظيمة الأراسي والهاسة لهذه الشوارع هي تحريك كميات ضعمة من وسائل المواصلات كالسيارات الخاصة والتاكسي وسيارات النقل والأتوبيسات ، وتشمل هذه الشوارع الرحلات الطويلة بين أطراف المدينة .

ويجب الحد من الرصالات إلى الأرض المجاورة الشارع الرئيسى ، كما يجب التحكم في وقوف السيارات على جانبى هذه الشوارع نتيجة زيادة حجم حركة المرور ، ويستعمل الشارع الرئيسي – كاشوارع التجميعية والمحلية – في مد خطوط المرافق وفي توفير مكان منتوح بين المساكن ، كما يحلق الشارع العريمي فرصة أرراعة الأشجار والمسطحات الخصراء وفرصة لتصميم جميل لأرص الحصير ، واكن هذه الفرصة نادرا م تستعمل نظرا الوجود أصدة الكهرباء واوح الإعلانات والمباني المحارية التي لا ذوق لها .

وغالبا ما تكول الشوارع الرئيسية الحالية بعروض ضبيقة · تقع المباني على حدها مبائسرة - أى لا يوجد ارتداد بها ، وما يمكن عمله نتحسين هذه الشوارع وتوسعتها عملية صبية ، إلا أنه بنسو المدينة يمكن عمل لتعديلات والتصينات اللازمة .

وتصمم الشوارع الرئيسية الجديدة على أساس العروض الواسعة التي تصل إلى ٥٠، ٧٠ مترا وعلى أساس الأعماق الكبيرة لقطع الأرض الملاصقة لها الدى يصل إلى ٤٠، ٥٠، ٥٠، مترا عمق، وضمح هذه العروض الكبيرة بتيار مرور يتحرك بعرية كاملة على حارات مرور مقسمة، ويتم الوصول إلى المبانى المقامة على هذه الشوارع على أساس توفير شارع خدمة موازى للشارع الرئيسي أو الوصول إليها من الحقف.

ويصعب وصف تصعيم شبكة الشوارع الرئيسية بالتحديد ولكن يجب أن يسيطر على التصعيم مبدأين، العبدأ الأول أن تكون المسافة بين الشوارع الرئيسية وبعضها دالة لكثافة العرور ، ففى الأجزاء القديمة من العديئة يستصل ألا نقل العسافة بين الشارع الرئيسي والأخر عن ٨٠٠ متر ، وقد تصل هذه العسافة إلى الصعف في الضواحي ، حيث بنتج عن مثل هذه العسافة حجم مناسب من العرور ، والعبدأ الناني أن تكون شبكة الشوارع الرئيسية مستمرة ، أن يجب أن تتساب هذه الشوارع خلال العسامة الحضرية دون وجود أو تقاطعات على شكل حرف (٢) ، وتسمح عثل هذه الإستمرارية بإنسواب العرور وتوزيعه وتقليل عشاكل فتوزيع الذي ينشأ من الأحمال العجارة فوق العادة .

ويتفاوت حجم المرور في الشوارع الرئيسية تفاوتا كبيـرا ، فيبدأ بــ ٢٠٠٠ سيارة أبوم إلى ٢٥٠٠٠ سيارة أبوم إلى ٢٥٠٠٠ سيارة أبوم ، ويحتــاج هذا الحجم الضخم إلى تصميم خاص يمتع كل الوصلات المباشرة للأرض الملاصقة فلشارع .

ويمكن حداب قدرة الشوارع الرئيسية على أساس قدرة الحارة الواحدة ، والقاعدة البديهية التي تستعمل هي ٢٠٠ سيارة / حارة / ساعة ، ويتوقف الرقم الدقيق على عدة عوامل ، ويمكن لشارع رئيسي - أربع حارات أن يحمل ٢٤٠٠ سيارة/ساعة أثناء ساعات الدروة ، وتحمل ساعات الذروة بين ٨ - ١٠٪ من الحمل اليومي، ويهذا يمكن أن يحمل هذا الشارع بين ٢٠ - ٢٠ ألف سيارة في اليوم

وعند تنطيط وتصميم شبكة الشوارع الرئيسية غالبا ما نقسم إلى مستويين:

- شوارع المرور الرئيسية Primary Traffic Streets : ووظيفتها الوحيدة هي حمل حركة العرور والا مكان لوقوف السيارات على جانبي الشارع ، والإشراف الكامل على العلكيات الخاصة الواقعة عليها .
- شوارع المرور الثانوية Secondary Traffic Streets ووظيفتها تجريك المرور بكميات ضخمة ولكن أقل من الرئيسية ، وغالبا ما تستعمل كفاصل بيان المجاورات السكنية وبعصها وبيان المجاورات والإستعمالات الصناعية والتجارية .


ويوصيح شكل (٩٦) الأدواع المختلفة لتقاطعات الطرق على مستويين ، وتوجيه المساكن على الشوارع الرئيسية والعرعية .

## الطرق السريعة Highways

الطرق السريعة لها وظيفة واجدة هي حمل حركة المرور ، أي تخصيص أصلا لنقل العرور بمسرعة وبأحجام كبيرة ، وتعند هذه الطرق خارج العدن لتربط بين مراكز الحصر ببعضه البعص ، ومن حصائصها الإشراف على طريقة الدخول فيها والحروج منها ، وغالبا ما تحسب قدرة هذه الطرق على أساس سيارة / حارة / ساعة ، وقد يصل الحمل إلى ٢٠٠٠ سيارة ، ويمكن الطريق ٤ حارات أن يحمل حوالي ٢٠٠٠ سيارة / يوم .

وتقسم إلى أتواع منها هذا التقسيم :

- العطرق الجرة Free Ways : نوع من الطرق المدريعة ومن خصائصه الإشراف الكامل الوصول إليه
   والعروج منه وفصل كامل عن أي مرور سطحي يتعارض معه .
- الطرق الحداثقية Park Ways : نوع آخر من الطرق السريمة وغالبا ما تخطط في إطار حداثق وأشجار
  ومسطحات خضراء ، وتمنع بعض الدول الصناعية مرور وسائل النقل التجارية عليها حتى لا تشوه
  منظرها .



شكل (٩٦) القلطمات الطرق الرئيسية على مستويات وتوجيه المسلكن على الشوارع الرئيسية والفرعية

قطرق الشريانية Arterial Ways : طرق أخرى سريعة بخلاف الطرق المرة والطرق المدانقية واكن
 قُل في مستواها ، وغالبا ما تقسم هذه الطرق إلى مستويات حسب العروض ونوع التقاطمات السطمية
 والإشراف على مداخل ومخارج هذه الطرق .


# أماكن وأواف السيارات Parking Areas

أملك وقوف الديارات هي أحد عناصر المحطات النهائية التي تشمل أماكن وقوف السيارات ومعطات سيارات النقل والمعطات النهائية اسيارات النقل الدام - الأتوبيسات - ومعطات السكك العديدية والأحواش والمطارات الجوية والدواتي البحرية .


وأماكن وقوف السيارات هي جزء متكامل مع شبكة شوارع المدينة ، حيث تعتبر أماكن التغزين السيارات عند معطاتها النهائية ، أما السائق والركاب فيشغلون مكانا أخر ، وعندما تكون قدرة هذه المخازن غير كافية فإن السيارات ثقف علي جانبي الشارع ، ويكون هاك صراع أو جهد يقوم به ركاب السيارات في البحث عن مكان لوقوف السيارات مما يؤثر على حركة المرور ، ويجب تغطيط هذه الأماكن عند تغطيط شبكة شوارع المدينة وأن يكون هاك توازن بين المسارات اللازمة لمدير وسائل والمخازن النهائية لها ، ويمكن توفير أماكن لوقوف السيارات بسهولة أكثر في ضواحي المدن عنها في وسطها الأسباب عدة منها سعر الأرص وشدة كثافة التعيرة ، وتتص معظم النوائح الحديثة لتخطيط المناطق على ضرورة توفير هذه الأماكن خارج حد الشارع على نفقة المستثمر ، ولما كان سعر الأرض في الضواحي رخيص فإنه يسهل تتعيذ هذه الإشتراطات ، وفي نفس الوقت توفر على الدولة التكاليف الكبيرة اللازمة لبناء الطرق العامة ، ويوضح شكل (١٧ – ٢) المواقع المختلفة ويوضح شكل (١٧ – ٢) المواقع المختلفة للجراج بالنسبة لموقع قطعة الأرض والمسكن المقام عليها .

وكانت الموارات في الماضي تقف بجانب رصيف الشارع بدون أي إشتر اطات ، ولما زاد عدد الموارات الفاصة وسيارات نقل البصائع ، وتطلبت هذه الزيادة أماكن إضافية لوقوف السيارات ركبت عدادات في بعض هذه الأماكن ، وأصبحت هذه العدادات وسيئة فعالة للإشراف وزيادة دوران عدد السيارات التي نقف في المكان الواحد ، بالإضافة إلى أنها توفر عاندا يغطى تكانيف إنشاه وصيائة هذه الأماكن ، ورخم هذا فإن تفصيص أماكن أوقوف السيارات بجانب حد الشارع يأغذ حارة كاملة من حارات المرور بدلاً من الإستفادة منها في تسهيل سيولة المرور ، كما أنها تعوق تهار المرور في الحارة المجاورة الها .

ويمكن توفير أماكن أوقوف السيارات خارج حد الشنارع بأشكال مختلفة ، يُختار الشكل المناسب حدب الظروف المحلية ، كالمظهر العطاءوب وتكاليف الإنشاء والصيانية وإمكانية الحصول على الأرض



# ب- المواقع المختلفة الجراج بالنسبة لقطعة الأرجس والمسكن العقام عليها



شكل (٩٧) تجميم السيارات والمواقع المقتلقة الجراج

وسهولة الوصول إلى المكان ، وبالإضافة إلى سطح الأرض الذي ينصب أواوف السيارات نقام في الوقت الماشر أبنية لمفظ السيارات في مسطح الأرض (جراجات متعددة الأدوار) وأخرى تحت سطح الأرض (جراجات تحت سطح الأرض) .

ومساحة المكان المخصص اوقوف السيارات لخدمة منطقة معينة هو دالة المدة عواصل منها : عدد الرحلات المتولدة في هذه المنطقة ونسبة ملكية السيارات الخاصة وصدى استعمال وسائل النقل العام ومدة الإنتظار في المكان وثمن الإنتظار وشكل الرحلات اليومية في ساعات النهار والرحلات الموسعية ، وحساب كل متنير من هذه المتنيرات عملية معقدة ولكنها ليست مستحيلة ، ويراعى أن توفر مكان كاف المولجهة متطلبات فترات الذروة قد يكون غير كفء من الناحية الإقتصادية ، وذلك بالنسبة التكاليف والعائد المحتمل .

وفي كثير من مدن الدول الصناعية يعمل حساب سيارة أو تصف سيارة لكل مسكن في المجاورة السكنية ، ولقد وصل الأمر في دولة كالولايات المتحدة إلى تغصيص سيارتين لكل وحدة سكنية ، فتصم السكنية ، ولقد وصل الأمر في دولة كالولايات المتحدة إلى تغصيص سيارتين لكل وحدة سكنية ، فتصم المساكن في كثر من المجاورات على أساس إنشاء جراج على قطعة الأرض المخصصة للمسكن وتخصيص مكانين في الحديقة إذا كان إرتداد المبنى عند حد الشارع بعمق كان أخر في حديقة المسكن ، أو قد يخصيص مكانين في الحديقة إذا كان إرتداد المبنى عند حد الشارع بعمق كاف – ١٢ متر مثلا ، ويوضح الشكل (٩٧ – ب) كما ذكر سابقا المواقع المختلفة للجراج بالنسبة لموقع قطعة الأرض والمسكن المقام عليها .

وبالنسبة لقلب المدينة فعشاكل المرور لا حصر لها ، ولقد أوضحت بعنص الدراسات التي أجريت في بعض مدن الدول المناعية عند أماكن وقوف السيارات العطاوب حسب حجم المدينة ، وقامت بتوزيع هذا العدد على جانب الشارع وعلى قطع أرض مقصصة لذلك خارج حد الشارع وفي جراجات متعددة الأدوار جدول (٥٤) .

جدول (٥١) عدد سُلكن وقوف السيارات وتوزيعها على الأملكن المختلفة حسب هجم المدينة

فی جراج بر	خارج حد الشارع ٪	طی جائی <i>ی</i> اتشارع ٪	عدد أماكن وقوف قسوارت (سيارة)	حجم المدينة (بالألف اسمة)
_	17	AA	A++	1 0
£	TY	3.6	17	40-1.
٤	70	33	YY	0 10
٧	<b>₩</b> €	29	01	1 0.
16	73	2.2	70	Yo 1
14	05	۳.	37	0 Y0.
77	61	44.	377++	1 0
Yź	4.	14	Y	أكثر من مليون

وتذهب بعض الدراسات إلى أكثر من ذلك فتحد عدد المواقف في ساعات الدروة – في الفترة بين • اص-ام – ومتوسط عدد السيارات في الساعة في هذه الفترة .

ويالنسبة المراكز التجارية التي تبني حديثا هي كثير من هذه المدن سواه على مستوى المجاورة أو الحي السكني أو الإقليم تبلع مساحة المكان المحصص لوقوف السيارات في كثير من الأحيان إلى ضعف المساحة المغطاة بالمياني ، أي أن المتر المربع من المساحة المغطأة بالمباني يحتاج إلى ٢ متر مربع لوقوف السيارات ، وقد وصل في كثر من العدن الأمريكية إلى ١ : ٣ ، ١ : ١ ، ١ ، ٥ أن يخصيص لكل متر مربع من الأرض المغطأة بالمبائي خصة متر مربع أرض الصاء مكانا لوقوف السيارات .

ويوضح فلجنول الأتي مثال للإثنار لطات الواردة بلائمة تنفطيط المناطق سإحدى العدن الأمريكية والخاصة بعدد أماكن وقوف السيارات المطاوية حسب نوع العبني .

جدول (٥٥) الحد الأننى تعدد أماكن وقوف السيارات حسب نوع المينى

توع الميتى	عد أمكن وقوف السيارات
مسكن مفرد أو دويلكس	مكان لوقوف سيارة واحدة لكل وجدة سكنية
عمارات سكنية	أثلاثة أرباع مكان لكل وحدة سكنية
لوكاندات	ِ ثلث مكان لكل غرفة + خس مكان لكل موظف
مستشفرات	أ نصف مكان لكل سرير + مكان لكل طبيب + نصف مكان لكل موظف
مكاتب إدارية	لثلاثة أرباع مكان لكل موظف
مسارح	أ نصب مكان لكل مقعد + نصف مكان لكل موظف
لينقاد وياضني	أ تصف مكان لكل مقعد + نصف مكان لكل موظف
كثيسة	نصف مكان ذكل مقعد + ربع مكان لكل موظف
مطاعم وبوادى ليلية	تصنف مكان لكل مقعد + يصيف مكان لكل موظف
مكاتب مهنيين	مكان لكل مكتب + ربع مكان لكل موظف
مصائع	ريع مكان لكل موظف

#### النقل العام Mass Transportation

يمكن تقسيم وسائل النقل المام إلى نوعين من الخدمات :

وسائل نقل تسير على سطح الشوارع العامة التي لها تقاطعات سطحية مع الشوارع الأخرى ومن أمثلة نقك الأتوبيس والترام والتروالي .

وسائل نقل سريع تسير داخل حدين من طريق مخصص لها كلية Right of Way ، أى لا تستعمل أى
وسائة نقل أخرى هذا الطريق سواء كان على سطح الأرض أو فوقها أو تحتها ومن أمثلة ذلك المنزو
وسكك حديد الضواحى .

وفي النوع الأول تشارك وسائل النقل العام - الأنوبيس والترام والتروائي - في إستعمال الشارع وسائل النقل الأخرى كالسيارات الخاصة وسيارات نقل البضائع ، وتتوقف سرعة التشغيل على سرعة حركة العرور في الشارع الذي تسير فيه وسائل النقل العام وعلى عدد المعطات التي ناف فيها في كل كيلو متر ، وبالطبع نقل كفامة التشغيل كلما زاد عدد المعطات ، وبينما يكون زيادة عدد المعطات مريحا بالنسبة اركفب الرحلة العلويلة التي تستغرق وكنا أطول .

ويوفر النقل قدام السريم خدمة سريمة خصوصا بالنسبة للمسافات الطويلة وذلك بسبب تشغيله داخل حدين من الطريق ROW محبوزين لإستعماله ، كما قنه لا يتعارض مع إستعمالات الأرض الملاصقة اله أو مع حركة مرور وسائل النقل الأخرى ، وتوجد أتواع مختلفة من وسائل النقل السريم كالمتزو الذي يسير على سطح الأرض أو تحتها (متزو الأنفاق) أو فوق سطح الأرض على طريق علوى والمونوريل Mono. الدي يسير على أسلاك هوائية وسكك حديد الضواحي ، ويعمل النقل السريع بكفاءة عالية في الأحياء ذات العمارات العالية وكذا وسط المدن كشيكاغو ونيويورك ولندن ، أفي شيكاغو على سبيل المثال يعمل العترو حيث الكافة ١٨٠٠٠ أكم مربع والأتوبيس حيث الكافة العدد / كم مربع والأتوبيس حيث الكافة


وتموت في الوقت الماضر في مدن بعض الدول السناعية كالولايات المتحدة صناعة النقل السطمي غير السريم ، لأنه ألل وسائل النقل سرعة والإنتفاض الكثافة السكانية في ضواعي المدن والإنتشار المراكز التجارية عارج وسط هذه المدن والإستعمال السيارة الفاسة بشكل أوسع .

## شكل شيكة شوارع المدينة Street System

سبق مناقشة تضوم شوارع المدينة حسب المستويات إلى ٤ أنسام ، وبالنسبة لشكل هذه الشبكة غيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال رئيسية شكل (٩٨ – أ) هي :

- شبكة شوارع متعامدة مع بعضها (شواية) .
- شبكة شوارع قطرية حلقية أو على شكل بيت العنكبوت .
  - شبكة شوارع وظيفية (كتتررية) .

كما يوضح شكل (٩٨ – ب) طريقتان لتسمية الثوارع



شكل (٩٨) شكل شبكة الشوارع - وتسمية الشوارع

#### 1- الشبكة المتعاددة Grid Iron System

ينتج عن قشوارع المتعامدة مع بعضها بلوكات غالبا ما تكون مستطيلة ونادرا ما تكون مربعة ومن مميزات هذا الشكل :

- ا- منهولة التصميم وتخطيط الموقع كما يمكن إمتدادها إذا لزم الأمر.
- ب-ينتج عمها تقاطعات متعامدة يسهل تركيب إشارات العرور بها وتشعيلها .
  - ج- سهولة تقسيم البلوكات إلى قطع أرض الأغراض البناء .
    - د- ممهولة فهم ومعرفة أسماء الشوارع وترقيم العباني .
  - ه- سهوئة حساب المساقة من أي نقطة من المدينة إلى أي نقطة أخرى .
- و- الشوارع العنوازية التي تختم نص البدليات والنهايات بمكن تخصيصها في إنجاه واحد وقت الدروة لتستوعب حمولة مرور أكبر .

#### ومن عيرب الشبكة المتعامدة :

- أ- لا تأخذ الشبكة في إعتبارها عند التغطيط عامل التصاريس أي لا تهتم بعظاهر سطح الأرض .
- ب- في حالة الأرص ذات التضاريس الحادة بنتج عن تغطيط هذه الشبكة شوارع دات مبول حادة وعد تصويتها لجعل الشوارع ذات ميول منشية تحتاج عمليات الحفر والردم تكاليف ماهظة .
  - ج- غير مريمة وغير مباشرة بالنسبة للرحلات القطرية .
  - د- يصعب في هذا الشكل التمييز بين الشوارع الرئيسية والشوارع العرعية .
    - هـ من قيادية الجمالية ببعث الشكل على المثل .

## ٣- الثبكة القطرية الحلقية Radial System

تنفرع شبكة الشوارع في هذا الشكل قطريا من المركز - وسط المدينة - إلى المحيط الخارجي مثل برامق عجلة العربة الكارو ، وتحيط الشوارع الحلقية الدائرية بوسط العدينة وبأطرافها عشل إطائر العجلة أو مثل بيت السكبوت .

ومن مميرات هدا الشكل ا

- أ- يسمح بالرحلات المباشرة بين نقطتين أو جهتين .
- ب يمكن تطبيق هذه النظرية بسهولة أكثر في الأرض ذات التضاريس المادة .
  - ج- يمكن التمييز بين الشوارع الرئيسية والفرعية .
    - د~ يمكن أن يخلق التصميم أشكالا جميلة .

#### ومن عيوب الشبكة القطرية:

- أ- تحتاج إلى كفاءة فنية عالية المستوى لتنطيط الثبكة وتصميم مواقع الشوارع .
- ب-ينتج عن التخطيط قطع أرض ذات أشكال غير طبيعية أي ليست مستطيلة أو مربعة .
- وصعب تركيب شبكة المرافق العامة الشوارع هذا الشكل حيث تحتاج الخطوط إلى للحناءات كثيرة .
  - بنتج عن التغطيط تقاطعات معقدة يمسب معها الإشراف على حركة المرور .
- ه يصنعب تفصيص شوارع في إنجاء واحد وقت الطوارئ وقت الذروة مثلا لمواجهة متطلبات زيادة قدرة الشوارع لحمل المرور أكثر من هذه الفترة .

# الشبكة الرطيلية (الكناورية) Functional System

هي شبكة ذات شكل غير هندسي ، فلا هي متعامدة مع بعضها ولا هي على شكل بيت العنكبوت - قطرية ، شبكة نتناسب مع خطوط الكنتور ومظاهر السطح وتسير مع الطبيعة ، والطبيعة لا تعترف بالخطوط المتسقيمة وكذا شوارع هذه الشبكة ، فكما أن مياه الأمطار التي تسقط على قمم الجبال لا تأخذ في طريقها إلى البحار والمحيطات خطوطا مستقيمة ، بل تنساب في الوديان والسهول متجهة بمينا مرة ويسارا مرة أخرى حسب ما تسمح به ظروف مظاهر السطح كدا الشبكة الوظيفية ، يتنبع المخطط فيها خطوط الكنتور ويتعامل بعرونة مع الهضاب والتلال والسهول ، وبهذا ينتج عن التخطيط شكل يتلام مع ظروف المنطقة .

## تُسيةُ الشُوارِع Name of Streets

توجد عدة طرق لتسمية الشوارع ويوضح الشكل رقم (٩٨ - ب) كما ذكر سابقا طريقتان لتسمية الشوارع ذات الشكل المتعامد ، في الطريقة الأولى تسمى الشوارع الأنقية بأرقام والرئسية بأسماء أعلام ، أما في الطريقة الثانية فتقسم المدينة إلى شارعين متعامدين ، وهما غالبا ما يكونا الشارعين الرئيسيين ، ثم ترقم الشوارع الأنقية شمال وجنوب الشسارع الرئيسي الأنقى مبتدئة برقم ١٠٠ش - ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ١٠٠٠ السارع الرئاسي مبتدئة أرضا برقم ١٠٠٠ ج - ٢٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ ع - ٢٠٠٠  - ٢٠٠٠ ع - ٢٠٠٠ ع - ٢٠٠  ع - ٢٠٠ 
# قطوط السكك الحديدية ومحطاتها التهائية Railroad Lines and Terminals

تبلع مساحة الأرض التي تستعملها السكك الحديدية في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٥٪ من مساحة أرض الحمس ، وتزيد هذه النسبة عن النسبة المستعملة للأعمال التجارية ، وهي غالبا ما تساوى النسبة المستعملة في الأغراض الترفيهية والأماكن المعتوجة ، وتستعمل غالبية هذه الأرص في الأحواش والمحطات المهانية وجزء صحير الخطوط المسكك الحديدية .


ويبتج عن بشاط السكك الحديدية ومسير القطارات الصوصة، والإهنز ازات وعوادم القطارات والعازات الزيتية واللسوء العبهر ، والاشك أن هذا اللشاط يؤثر على الأرض الملاصفة له فيجعل إستعمالها لملاغراص السكنية غير مرغوب فيه ، وغالبا ما تخصيص هذه الأرض عند تحصير مخطط عام العديسة الإستعمالات الصناعية الإرتباطه بالسكك العديدية .

وتجذب ممتلكات السكاك الجديدية - بالسنة القدان - أعداد قليلة من السكان والسيارات أقل مما تستقطبه الأماكن المعتوجة ، وذلك الكبر المساحة المستعملة لخطوط السكاك والأحواش ، ولكن محطات الركاب والبضائع تقنف بعمو لأت مركزية ضخعة على أرض الشوارع القريبة منها ، ويتطلب هذا تحطيط: ذا كناءة عالية لحل حركة المرور في هذه الشوارع .


وغالبا ما تعترض خطوط السكك الحديدية والأحواش شبكة وشوارع المديسة والصرق السريعة ، ويحتاج الأمر إلى المصل السملمي التقاطعات ، والسيعا عند تقطع طريق عام سريع لتجسب حالات التأحير وتكس المرور وحوداث التصادم عند هذه التقاطعات ، وفي حالة إنشاء حطوط سكك حديدية الرعية المعدمة المساطق المساطق المساعية قد يتطلب الأمر إنشاء وسائل تحذير ألية ، أما إذا كان الشلط على هذه العطوط بسبطا قعمل الإحتياطات بواصطة عمال بالمسكك الحديدية ، وعلى العموم يجب الإهتمام بعشائل العبور وإجراء البحوث الخاصة بالتقاطعات ، ونتيجة الاستمرار شاط المسكك الحديدية في مواقعها فترات طويلة من الرمن فهي تؤثر تأثيرا هاما على تحطيط المنن والأقاليم .

## عناصر شبكة السكك الحديدية Etements of a Railroad System

غالبا ما رتجه الطريق الرئيسي للسكك الحديدية قطريا إلى قلب المدينة حبث تقع المعطبة الرئيسية شكل (٩٩) وترجع الشبكة القطرية إلى حقيقة أن حطبوط السبكك الحديدية خططت أحسلا على أساس نقل الركاب والسلع بين المدن وعلى أساس أن تكون قريبة بقدر الإمكان من الموقع المناسب والمريح الإستقبال وتسليم الركاب والبضائع والبريد .



رے مطالا سکة عدید المجال



ولقد أصبح كثير من الخطوط الرئيسية لسكك الجديدية مواقع طبيعية الأنشطة الصناعية المختلفة ، مما ترتب عليه مد خطوط فرعية إلى هذه المناطق لخدمة مستازمات الإنتاج والسلع المنتجة ، ويصبعب في الوقت الحاضر - في كثير من الحالات - مد حطوط فرعية جديدة نظرا لإنها تحتاج إلى مسطحات كبيرة من الأرض .

وأمواش السكك الحديدية هي أماكن لتجعيع وإعادة تجميع العربات التي تكرن قطارا البصاعة ، كما تخدم هذه الأحواش كمكان لتخزين العربات غير المستعملة أو التي في إنتظار صيانة أو إصلاح ، حيث يلحق بهده الأحواش ورش الإصلاح ومقازن القطارات ، وأصبح تشعيل هذه الأحواش في الدول المساعية آليا حيث تجهر بأجهرة وآلات تقوم بتجميع العربات بسرعة وفي وقت قصير وكذا تدوير عربات النقل آليا .

ولقد ترتب على هذا التطور التكنولوجي إمكانية تدفيض عدد الأحواش ودلك من خلال إدماجها في بعضها واعادة توطين البعض الأخر على أطراف مراكز الحصر ، ويترتب على هذا فرص ممتازة لإعادة تخطيط إستعمالات الأرض ، وقد يكون الحل الأمثل في بعص الحالات توفير حوش كبير مع عدد قليل من الأحواش المحلية ، وفي هذه الحالة تحرز معظم عربات البصاعة ويعاد تجميعها في الحوص الكبير ، وتدهب القطارات إلى الأحواش المحلية .

وتقدم معطات المكك العديدية إلى معطات ركاب ومعطات بهائية ، وتعرف المعطات النهائية ، وتعرف المعطات النهائية بأنها نهائية مبيئة حيث يتطلب الأمر أن ترتد (ترجع أو تعود) القطارات ثانية ، أو حيث تستمر القطارات إلى جهات ومقاصد أحرى ، وتعتبر المعطات النهائية للركاب عنصر ثابت في تشعيل سكك حديد المديسة ، كما أنها تحوى المكاتب الإدارية ومكاتب البريد والأثاثات والبلم السريعة .

ولما كانت هذه المحطات تقع عالبا في قلب المدينة فإن السكك الحديدية تتمير عن المثيران بمميرات، فبالنسبة للرحلات بين المدن فإن الوقت الذي تستعرفه الرحلة من المدينة إلى المطار وبالمكس يكول طويبلا بالنسبة للرحلات الكلى للرحلة ، هذا بالإضافة إلى إمكانية النوم ليلا بالنسبة للرحلات الطويلة بين المدن، ويعتبر هذا عاملا هاما عندما يختار المسافر وسيلة النقل ، وبالنسبة للمدن الكبيرة فإن الديس يترددون عليها هم المستعملون للسكك العديدية بنسبة عالية مما ترتب عليه التعكير في مشروعات سكك حديدية سريعة جدا .

## التقاطعات السطحية (المزلقاتات) Surface Crossing

أصبح من المرغوب فيه بشدة الحد من المرافقات السطحية ، بطرا لكثرة الحوادث بها والاسيما في المدن التي تخترفها السكك الحديدية ، وتمثل هذه المزافاتات مشكلة تخطيطية تتكلف مبالغ ضخصة التصحيحها، فعدما يعترض طريق سريع مرافاتا تبطأ السرعة على الطريق ونقل حركة المرور عليه ، كما تكثر الحرادث ونقل كفاءة تشغيل القطارات ، ونقال هذه المزافاتات من قيمة الأرض المجاورة بالإصافة إلى

أنها تصبح مصدر اللق وإزعاج السكان .

وتعتبر ظفراقانات السطحية مصيدة للعوت ، وغالبا ما تحمى الفراقانات بالبوابات والإشارات أو بالمحراس ، وتصبع على أساس توفير الأمن والأمان وفرصة رؤية كالبة لخط السكك الحديدية في كلا الإنجاهين ، إلا أن هذا بعتبر غير كاف ، وأنسب وأسلم شئ هو توفير التقاطع على مستويين ، ويحتاج مثل هذا التقاطع إلى دراسات لكل العناصر المتصلة بهذا النشاط مثل تشخيل القطارات وتصميم شبكة شوارع المدينة وعملية الاجتماعية والإقتصادية المجتمع المحلى ، وذلك لأن إنشاء التقاطع على مستريين يتكلف تكاليف صحمة ، ومن غير المعقول صرف هذه التكاليف لقصل تقاطع قد يكون من الأقصل إلماؤه أو نقله إلى مكان أغر .

وكل التقاطعات السطحية غير مرغوب هيه ونظريا يجب الحد منها ، ولكن يصعب تتهيذ بلك في كان التقاطعات السطحية غير مرغوب هيه ونظريا يجب الحد منها ، ولكن يصعب تتهيذ بلك في كان من الحالات ، والحل العملي - إلي حد ما - هو تجميع المرور في شوارع طوالي (رئيسية) وقصل التقاطع السطحية على هذا التقاطع السطحية على الأساس وتنعذه في المستقبل على فترات زمنية .

ويجب دراسة وضع أولوبات تنفيذ التقاطعات ذات المستويين على أساس درجة حطورة كل مزاقال ، والحسارة الإقتصائية النتجة عنه ، ويمكن أن يتم ذلك بتحصير خريطة توقيع عليها حوادث كل مزاقال ، والمراقان دو النقط الكثيفة (الكثيرة) هو الأكثر حطورة أو صرب حجم حركة المرور اليومية عند المزاقان في عدد الفطارات التي تمر عند هذا المزلقان ، وتعطى هذه الصمابات مؤشرا الإحتمالات الحوادث ، هذا بالإصافة إلى أن الأحوال الشاهرية كالرؤية ودرجة ميول الشوارع وزاوية تقاطع الشارع مع المراقال تؤثر على درجة خطورة التقاطع .

## الأرض السلاميةة لخطوط السكك العديدية Land Uses Abutting Railroad Tracks

لاز الله القطارات بصرعاتها العالية تنتج صوصناء شديدة المستوى وإهترارات شديدة وتلوث الهمواء، وتشعل محطات السكك الحديدية مساحات من الأرص تؤثر على الأرض المجاورة لها ، وعالمها ما تستعمل هذه الأرض الأخراض الصناعة أو النجارة ، وإن إستعملت للأغراض السكنية فللمستويات غير العمتازة

وتعو المدن ، وما لم يوجه هذا النمو قان مشاكل السكك الحديدية سنتضاعف ، حيث تمند إلى الحارج مما سيترتب عليه إنشاء مزافانات في الصواحي الجديدة ، كما سنز داد حركة المرور على المرافانات الحارج مما سيترتب عليه إنشاء مزافانات في الضواحي بالقرب من حطوط السكك الحديدية أو من أحواشها، الحالية ، وسنيني أعداد كبيرة من المساكل في الضواحي بالقرب من حطوط السكك الحديدية أو من أحواشها، ويمكن إدارة تخطيط المدن أن تقديم القراحاتها لمنع هذه الأخطار الذي وقدت فيها المدينة في الماصي .

والإستعمالات الصناعية مرتبطة دائما بالسكك العديدية ، وهبي أنسب الإستعمالات عبد تغطيط

الأرس المجاورة لهذه السكك ، هذا على فرس أن المواشح المخصصة للصناعة يمكن أن تخدمها أبسا الطرق الرئيسية .

وبالنسبة فلإستعمالات التجارية كمحلات بيع السيارات أو شوادر الأحشاب أو المخازن الكبرى التي تحرن فيها بصائع لا تتلف بقربها من الصوضاء والإهترازات فيمكن أر تحصص لها مواقع مجوار السكك الحصية .

كما يمكن تخصيص أرص للإستعمالات الترفيهية كملاعب المدارس الثانوية بجوار السكك العديدية، وعلى الجانب الأحر يجب حماية المناطق السكية من مشاكل السكك العديدية أو حتى التقليل منها كالصوصاء والإهترازات ، وأحد الحلول هو عمل حاجر أو منطقة عارفة من البنانات والأشجار والشجيرات بين خطوط السكك العديدية وبيس المناطق السكنية ، وتخطيط القطع القرسة منها بأعماق كديرة تصل إلى ٥٠ - ٧٠ مترا .

## المواقى البحرية Ports

المواني البحرية مثل السكك الحديدية والمطارات الجوية هي محطات بهائية تستحدم لتناول البعسائع المطاوب شحنها أو تغريفها التوصيلها الجهات المقصودة ، والمشكلة الرئيسية لتحطيط المواني البحرية هي تتمية وتحصين خدمات الشحل البحري البصائع بسرجة عالية من الكداءة ، وتحطيط المواني البحرية والعارات عملية هندسية بحتة كتصميم معطة سكك حديدية ، ويحتاج تغطيط الميداء السحري إلى معلومات ودراسات من الشاء المعن وطريقة تناول المصاعة من مراكب الشحن وبالعكس أي شحن وتغريغ الصائع – وإنشاء الجسور والأرضعة والدعامات والعمليات الإدارية الخصة بتشغيل الميداء ... ، كليا عمليات تحصصية لا المجور والأرضعة والدعامات والعمليات الإدارية الخصة بتشغيل الميداء ... ، كليا عمليات تحصصية لا نقع صمن إطار عمل البلية أو إحتصاص إدارة تحطيط المدن ، ولا يعني هذا أن المحطط ليس لديه إهتمام بعمليات التشعيل الداخلي الميداء الواقع داخل كردون المديدة ، على العكس عليه أن يتأكد من أن الميناء تربطه شبكة كافية من الطرق السريعة والسكك الحديدية ، ولتخطيط هذه الشبكة يجب أن يعرف المخطط كيف يشعل الميداء .

## العاصر الرئيسية للميناء البحرى Major Elemnts of Ports

يتكون المبيئة من ملجة Harbor عبارة عن جسم حامي من الماء يعمق كنف ، يسمح بدحول المراكب العطوب شعنها أو تعريفها ، بالإصافة إلي كل الحمات الأرصية رائد كل الأرص الذي تجرى عليه كل الخدمات الذي تستحدم في التعريف والتحرين وغيرها ، ويتحكم في عمل مناء الملجة نوع المراكب التي يمكنها أن تنخل المبيناء ١٢ - ١٠ - ٩ - ٣ مترا ، وعلى إمتداد أرصفة الشيخ والتغريسية توجد مسطحات من الماء بأطوال كافية ترسو عليها السفن أثناء شحنها أو تغريفها ، وعنابا ما نقام الأرصفة بزوايا فلمة مع حط الشاطئ أو بميل بسيط ، كما تبدي أرصفة فرعية كلالمتحدة بميث تجعل المركب ترسوموازية المط الشاطئ الطبيعي .

ومن اجل نشاط الشحر والتغريع توجد ثلاثة انواع من الصباحات .

المصاحة الأولى: توجد بجانب السعن وتصمي مساحة التشعيل Apron ، وهي مساحة معوجة تنقل إليب البحائع من المركب بالأوتاش والآلات Demoks and Cranes وتشبه هنده المساحة رصيب السكة الحديد Platform المحصصة لتفريغ البحياعة من عربات السكة الحديد.

المساهة الثانية : مظلة الإنتقال Transit Shed وهي المساهة التي نقع حلف مساهة التشخيل ، أو بين التمين

من مساحات التشغيل عند إستعمال وصنيفين ظهرهما أبعض ، وهي مساحة مسقوفة للتغزيس المؤقت للسلم المطلوب شحتها أو تفريفها .

المساهة الثلاثة : هي المساحة المطلوبة لتشغيل سيارات النقل والسكك العديدية التي تستخدم في نقل البضاعة - وأحيانا الركاب - من والي الميناء ، وأحيانا تمند أفرع السكك العديدية بين مظانيان تر الريات أو على الأرصافة العريضة .


وقد يشمل الميداء خدمات أخرى كخدمات تعوين السفن بالوقود وورش التصليح وصيائة السفن وأماكن لتخرين الوقود والنضاعة الموجودة تراتزيت ومكن الحفظ سيارات وأجهازة إطفاء الحريق ، وحيث توجد بضائع وركاب أجانب من دول أخرى فيجب توفير خدمات أخرى بالميناء كالجمارك ومسئلزماتها من الخدمات .

وتحتلف أطوال المساقات المطلوبة لرسو السفن الشحن والتعريخ حسب نوع السفينة ، فالسعن المادية تحتاج لطول لا يقل عن ٢٠٠ مترا السعيدة الواحدة ، أما سعن البترول والسفن الحاصمة ينقل خام الحديد أو سفن الركاب فتكول بأطوال أكبر من ذلك ، حيث يتراوح الطول بين ٢٥٠ – ٢٠٠ مترا ، وغالبا ما تصمم الأرصعة Piers and Wharves بأطوال مضاعفات السـ ٢٠٠ مترا ، أو بطول مناسب المسفن الأخرى ، ويتراوح عرض هذه الأرصفة بين ٧٠ – ١٠٠ مترا ، والإثجاء حاليا نصو العروض الكبيرة ، حتى يمكنها مسايرة أجهزة الشحن والتفريغ الحديثة Cranes and Derricks الخاصمة بمراكب البصاعة وغيرها ، وقد يشمل العيماء متوسط الحجم على حوالي ١٠٠ وبش ، لهذا يجب أن يؤحذ في الإعتبار أن منطقة الشحن والتغريغ منطقة تحميل مركزي القوى الكهربائية .


## المواتى في تخطيط المدينة Ports in the City Plan


بصعم موقع العيناء البحرى على اساس الحواص الطبيعية : الماء والتصاريس وشكل السلط ... ، وقد نمت كثير من العدن على مر السنين حول أنسب العوانى الطبيعية ، وأهم المشاكل ليس حول إيجاد أنسب العواقع بل حول تنمية وإعادة تنمية العواقع العالية الشي تقع في معظم الأحوال في أقدم أجزاء العديشة ، ويوضح شكل (١٠٠) معادج لمحططات بعص العواني البحرية ومعودجين التخطيط مينانين بحربين .

وأهم شئ له علاقة بإدارة تعطيط المدن هو علاقة المهداء البصرى بشبكة النقل بالسكك المديدية ووسائل النقل على قطرق السريعة ، وغالبا ما تحتاج المعطات البحرية إلى تصميم حديث وإعادة تجديدها وتحديثها ، كما يازم إعادة تغطيط شبكة الشوارع المعطلة بها وتوفير وسلات كافية كفروع المسكك الحديدية.



# أ- مخططات بعض العواني البعرية





شكل (١٠٠) تماذج استططات بمض فمواني وتنطيط ميتاتين بحريين

وكان الشائع في الماصي في كثير من المواني هو شق شارع عربس على الأرس الملاصقة المُرصفة البحرية ، وغالبا ما كان يصحب هذا الشارع حط سكك حديدية ، وكان عرض الشارع يتراوح بين المُرصفة البحرية ، وكان عرض الشارع يتراوح بين ٥٠ - ٢٠ مترا ، كما كانت السيارات تقف على جانبيه وتجرى عملية الشحن والتفريخ به ، وكانت حركة القطر وحركة شحن وتفريغ السيارات تجعل هذا الشارع مكنسا بالمرور بإستمرار ، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال حيث أصبح من المرغوب هيه توفير أمكنة واسعة كافية الإجراء عمليات الشحن والتفريغ خارج حد الشارع ، وتوجيه سيارات النقل المسافرة المسافئة بعيدة وارحلات طويلة توجيها مباشرا الطرق السريعة .

ونشمل صادرات وواردات الميناء كميات كبيرة وأحجام ضخمة من البترول وخام الحديد والخشب والورق والعم والحديد الحردة والأسمنت والدقيق والحبوب ، ويتم تناول هذه الأحجام الضخمة عن طريق الميكنة الحديثة ، فيتم ضخ البترول مثلا بالطلعبات من المراكب إلى خزانات البترول ثم إلى خطوط البترول أو معامل التكرير ، وتحتاج هذه العمليات إلى أحداد الليلة من العمال ، حيث توفر الأجهرة الميكانيكية والألية والإلكترونية القوى العاملة ، وتقلل - تحفض - من مصاريف الشحن والتفريخ ، فالسيارات الصفيرة المجهرة بالألاث والشوك تتناول الخشب والعلب بسهولة وبسرعة وبكفاءة عالية ، كما أن السفن المصممة خصيصا اشحن جرارات السيارات أو شحن البضائع المعبأة في علب نعطية وقرت خطوات كثيرة في عمليات الشحن والتفريخ ، وتتطور هذه الوسائل بحطوات سريعة وبععدلات هائلة ويجب أخذ هذا في عمليات الشحن والتفريخ ، وتتطور هذه الوسائل بحطوات سريعة وبععدلات هائلة وبجب أخذ هذا في

وبالنسبة المأرض المجاورة الميناء فترداد قيمتها بوجود الميناه ، لهذا بجب تغطيطها بعناية ، وعدما بوجد تفاوت في مناسب هذه الأرض فإن الأرض ذات السخرى العالى يمكن تغطيطها المأخراض السكنية أو الترفيهية كأماكن مفتوحة المعامة ، حيث أن الميناء البحرى الشغال وتحركات السفر تشكل منظرا هريدا جميلا وجدابا ، وتوجد كثير من الصداعات الثقيلة على السواحل قريبة من الموانى البحرية في كثير من المدن ، وما نقطلبه هذه الصداعات من حركة مرور سيارات النقل وسكك حديثية تجعل الأرض القريبة من الميناء مناسبة التخصيصها للأعراض الصداعية ، هذا بالإصافة إلى أن مشروعات التنمية الصداعية والتجارية مناسبة الإحلالها محل المبانى القديمة الموجودة على واجهات الماه .

#### 

في مجال النقل الجوى ينحصر إهتمام إدارة تغطيط المدن بعواقع العطارات الجديدة ، وتوفير مساحات إضافية من الأرض لترسيع وخدمة العطارات الحانية ، وتحضير الخطأة الخمسية والخطأة طريلة العدى لعشروعات تصبين العطارات ، وتخطيط إستعمالات الأرض العجيطة بها .

وتصميم التخطيط العام المطارات والمبائي الخاصة بها ومبائي الخدمات الأخرى عمل فيي تخصيصي العابة يقوم به متحصيصون في مجالات مختلفة ، ويتم هذا العمل طبقا لإشتر اطات ومعدلات ومعابير مؤسسات الطيران العالمية ، ومع أن مخطط العدينة نادرا ما يخوض في التصميم العملي المطارات (لا أن عصويته في الفريق الذي يعمل في هذا المجال يجعله علما بخواص ومتطابات عمليات الطيران .

ويدراسة حركة الطيران التي تمت في الماضي يمكن التدو - إلى حد ما - بإحتمالات توسعات السنقبل ، وتشمل دراسة حركة الطيران عبد الركاب الذين حملتهم الطائرات الداخلية والدولية إلى الضارج، ويؤخذ في الإعتبار أن متوسط حجم وسرعة الطيران قد راد في الفترة الأخيرة بمعدلات عالية ، كما رايت معدلات نقل السلع والبريد بالطيران الداخلي والخارجي على السواء ، وينعكس هذا النمو الظياهر في حركة الطيران على زيادة واستعمال المطارات وتوسعاتها وإنشاء مطارات جديدة في كثير من مدن الدول الصداعية وبالذات المدن الكبرى ذات المطارات الدولية ، بهذا أصبحت مشكلة مواقع المطارات والحدمات الملحقة بها تقي أعباء إصافية على إدارات التخطيط في هذه المدن .

وتقييم حركة المرور في المستقبل أمر حيوى ، فتخطيط المطارات عملية صحبة جدا بسبب التطور الهائل والتعبر التكنولوجي المربع في الطبيران ، فعي حائل السنوات الماضية أصبحت الطائرات الندائة والهيلوكوبتر تستعملان في الأعمال التجارية على نطاق واسع ، كما توجد أنواعا أخرى من الطائرات تحت التجارب في الوقت الحاضر مشتعمل في القريب العاجل ، ومن هذه الأنواع الطائرات العمودية صعودا وجوطا . Vertical Take off and Landing V T O L و وهبوطا . Short Take off and Landing S T O L .

## أتواع للمطارات

تقسم العطارات عسب نوع الطائرات التي تستعملها والخدمات التي تزديها لحركة الطيران، وأسخر أثواع العطارات هي العطارات الثانوية Secondary Auports التي تستعمل المتعليم ورش المحاصيل الزراعية والتصوير الفوتوغرافي والتفتيش على حدائق الغابات. لَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّكِيرِ مِن المطارِاتِ الثَّانُويَةِ فَتَقْسِمِهَا دُولَةً كَالُو لَايَاتِ المتحدة للى :

- ١- معلى Local وهي مطارفت قندمات قمطية قلتي لا نزيد طول الرحلة أيها عن ٨٠٠ كم .
- ٢- رئيسي Trunk وهي مطارفت الرحلات المتوسطة التي يتراوح طول الرحلة فيها بين ٨٠٠ ١٦٠٠ كم.
- ٢- داخل القارة Continental وهي مطارفت الرحالات الطويلة التي يصل طول الرحلة أبها بدون توقف إلى
   ٢٠٠٠ كم .
  - ٤- بين القارات Inter-continental وهي مطارات بين القارات وحير المحيطات .

ويحدد هجم العطار بطول العمر الجوى Runway الذي تقلع من عليه الطائرة ، ويختلف هذا الطول حسب نوع الطائرات التي يخدمها العمر ومتوسط درجات الحرارة وايرتفاع العطار عن سطح البحر وميل العمر والضغط الجوى ... وغيرها ، ويوضح البيان الأتي طول العمر الجوى حسب نوع العطار .

طول للمعر بالمكرا	تـــوع المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 0	المطارات الثانوية Secondary Airports
17	محلى Local
34 15	رئيسى Trunk
YT 1A	داخل القارات Continental
YY YY	بین اقارات Inter-Continental


و الأطوال الموضعة بهذا الجدول حسبت على أساس النبوع المتوسط للطيران المحتمل إستعماله ، وبالطبع كل طائرة لها مواصفاتها ،

وأشكال هذه العمرات : مفرد Single ومزدوج Double - متقاطع على شكل صليب Cross ، على شكل مدرف V بالإشهايزى ، ويوضح شكل (١٠١) العمرات المختلفة وكذا ريطها بالعبانى الرئيسية للعجطات النهائية .


## مقتملات للمطار

ورتبط مع مساحة المطار والممرات سلسلة من ، مصرات الوقوف Taxiways - المواقف Holding - المباتي الرئيسية - مظامة - مظامة - مطابع الطائرات - مباني الصبيانة - مكان لوقوف السيارات .

وتوقر ممرات الوقوف Taxcways وصلة من المعر الجواي إلى منطقة النهاية أو إلى مظلة (حظيرة) الطائرات أو إلى منطقة الخدمة ، وتساعد هذه المعرات على فصل حركة العرور ومنسع تناخل الطائرات أو



ب- ربط المعرات الجوية بالمعطات النهائية



شكل (١٠١) المعرات الجوية المختلفة وربطها بعبائي المعطات النهائية العطارات

تأخير هبوطها وكذا منع تحويش (تكنس) الطائرات على المعر الجوين .

لَمَا المواقف Holding Aprons فهي عبارة عن مساحة موجودة في نهاية الممر الجوى ، تختبر فيها الطائرة وياذات البسائم التأكد من سلامتها قبل اللاعها ، وتكون بعرض ومساحة كافية تسمح للطائرة التي الن تقلع أوجود خال بالبسائم بالوقوف والطائرات الأخرى بالإقلاع .

وتتواجد في قلباني الرئيسية المعطات النهائية Terminal Buildings العطيات الأرضية المهمة - عدا عطيات العمليات المعطات النهائي في العطارات الكبيرة من مبنيين أو أكثر مرتبطة مع بعضها ، كل ميني يتعمال مع مجموعة من المرور ، وتعتبر هذه العباني المولد الرئيسي لمركة مرور السيارات ، ويوضح شكل (١٠٧) نماذج التعطيط بعض المعطات النهائية .

ويحتاج المطار بالنسبة للخدمات الأخرى إلى ورش الصيانة والإصلاح وحظائر الطائرات ومصلات تلطعام والشراب ، وفي بعض الحالات مصانع لصناعة الطائرات .

وبالنسبة لوقوف السيارات تخصيص لها مساحة كافية لتستوعب سيارات المسافرين والـزوار المصاحبين لهم والمشاهدين والعاملين في المطار وأصحاب الأعمال الدين لهم علاقة بنشاط المطار وسيارات الليمورين ، وقد تقف السيارات فترة الصبيرة أو طويلة تصل في بعض المطارات إلى ايام .

#### مسلحة المطار


قد يتطلب مطار صنفير في مدينة عادية له ٢ معر جوى حوالي ١٦٠ قدان ، بينما يتطلب مطار بين القارات Inter-Continental مساحة تقدر بحوالي ٢٠ كيلوميترا مربح ، وتتوقف المساحة أرضنا على : هل سيستولى المطار على الأرض قالازمة لحماية منطقة الدخول Approach Zone

ويمثل تصف قطر المناحة المطاوب الإثيراف عليها حول المطار إلى :

- ١٠٦ كيار متر المطار غاص صغير .
- ٣,٢ كيارمتر الململار الثانوي Secondary .
- 4.4 كيثر متر ا للمطارف المحلية و مطارف الترحلات المترسطة و الطويلة (Local Trunk Continental -


ومع أن تنمية الطيران العمودى VTO.L لم تنقدم بكفاءة لتسمح بتصعيم خدمات الهبوط فيل الطائرات الهيلوكوبتر أند خافت الحاجة لتصعيم مطارات خاصة بها Heliport ، وقد از دهرت هذه العطارات منذ المعمينيات في شيكاغو ونيويورك ، حيث يتكدس مرور السيارات بيان العطار ووسط العدينة بصورة شديدة.

ويعتقد بعض المتخصصين أن الطائرات الهابوكوبائر قد تصبح النوع الرئيسي التي متستخدم في النشاط التجاري للرحلات الجوية التي تصل طول الرحلة فيها إلى ١٥٠٠ كيلومترا ، ويمكن أن يستعمل هذا



# أ- مطار مقطط على أساس فكرة الضواعي

و المعطف المياشة الرسسية و و و في المسار مداولة و كورينا مداعدة الساولة و مقال المالية



علی شکل آمنایع اود شکل (۱۰۲) تخطیط مطاریین النوع من الطائرات جزء من المطارات ، أما في وسط العدينة فيمكنها أن تستعمل المسقف العباتي العرجودة عاليا ، ويحتاج العطار الرئيسي المهايوكوبتر إلى ممر هبوط تصل أبعاده إلى ٢٠٠ × ١٢٠٠ مترا .

#### السلح التخيلي Imaginary Surface


بالإضافة إلى الموقع المتوقى المطار ترجد مساعة إضافية من الأرض يجب الإستهلاء عليها أو 
Approach Zone وجب توجد منطقة دخول Approach Zone الإشراف طبها أمناه منز المنطقة دخول مركة الطيران ، فنى نهاية كل ممر جوى توجد منطقة دخول Clear Zone وميولها طبقا المواصفات لهية دقيقة ، كما يوجد بجانب هذه المنطقة منطقة حرة عدوق عدد شكلها وميولها طبقة من المواتق التي تموق الملاحة الجوية .

وهاتان المنطقتان وغيرهما من المناطق الأغرى تشكل غلاف معد السطح تغيلى المنطقة المحيطة بالمطار إحاطة كاملة والتي يجب أن لا يكون في داخلها أي بسروز ، ويتوقف أبعاد هذا المسطح على حجم المطار .

وبشئ من التقصيل البسوط يتكون هذا السطح كما هو موضيح بشكل (١٠٢) من" :

- اسطح الأساسي Primary Surface : مسطح طولي يمتد مع إمتداد محور المحر الجوابي ، وعدد رصف
   هذا المعر يمتد هذا السطح ٢٠ مثرا بعد نهاية العمر من كل ناحية ، ويتراوح عرض هذا السطح بين ٢٠
   ٣٠٠ مترا حسب نوع العمر .
- ٢- السطح الأفقى Horizontal Surface : مستوى أفقى أعلى من مستوى المطار بمقدار ٥٠ منزا ، محيط هذا المستوى عبارة عن قوس تحد نصف أنطاره من نقط عند نهاية السطح الأساسي ثم ريط نقط تمساس هذه الأقواس مع بعضها لتشكل هذا السطح ، وينتراوح نصف قطر القوس بين ١٥٠٠ ٢٠٠٠ مترا مسب نوع الممر .
- السطح المخروطي Contest Surface : سطح يعتد إلى الفسارج وإلى أعلى عند صواف السطح الأفقى
   بديل ١٤٢٠ والمسافة الأفتية قدرها ١٢٠٠ متر ١ .
- ٤- سطح المدخل Approach Zone Surface : سطح بمند طوابا على إمتداد الممر الجوى ويمند إلى أعلى وإلى المارج بين وإلى الفارج من كل نهاية للسطح الأساسي ، ويتراوح عرض سطح المدخل عند نهايته من الفارج بين ١٧٥٠ ١٧٥٠ مترا .
- ٥- السطح الإنتقالي Tranzitional Surface : ويسمى أحيانا Clear Zone سطح يمند إلى الخارج وإلى أطبى بزوايا قائمة من مصور العمر الجوى ، مضاف إليه هذا العمر بعيل ١:٧ عمندا من جوانب السطح الأساسي ومن جوانب سطح المدخل .

<sup>\*</sup>Robert Homjeff: Planning and Design Arroports, NewYork - 1975, PP 176 0 179



شكل (١٠٣) المطح التغيلي المطار

المبوث

توثر الضوضاء الذاتجة عن حركة الطيران على المجاورات السكنية تأثيرا جادا والاسيما بعد المتعمال الطائرات النفائة ، وتقاس شدة الصوت بمقياس وحدته الديسي بل dbl ، وقد تصبل شدة صدوت الطائرة النفائة إلى ١٥٠ ديسي بل ، بينما يستراوح مستوى الصدوت في المساطق السكنية أثناء النهار بيس ٥٠ – ١٥ ديسي بل ، أي أن مستوى صدوت الطائرة النفائة حوالي ٣ أمثال مستوى الصدوت في المجاورة السكنية ، والتكرار عامل هام عند تقييم الضوضاء ، وتأثير الصوصاء على المناطق السكنية دالة أيس القطائدة صدوت الطائرة الواحدة ، بل أيصا على مدة إستغراق العملية وعلى عند العمليات أثناء الليل والنهار .

## إخليار الموقع

توجد قواعد وإشتر اطات ومعدلات ومواصفات خاصة بموقع المطارات وضعتها مؤسسات الطيران العالمية ، وغالبا ما يكون الإختيار بين عدد قايل من المواقع ، وتشمل الموامل التي تؤخذ في الإعتبار عند إختيار الموقع الآتي :

- ا- نوع عمليات التنمية في العساحة المحيطة بالموقع.
- Atmosphere Conditions حالة انظروف العملية
  - ۳- إمكانية الرصول إلى الموقع Ground Access
- إمكانية المصبول على الأرص سواء للأنشاء أو التوسع.
  - ٥٠٠ مدى وجود مطارات في المنطقة .
  - Surounding Obstructions الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة بالموقع الموائل المصيطة المصيط
    - Feasibility Studies الأنشاء ٧
- Availability Of Utilities أمكانية للحصول على العراقق العامة Availability Of Utilities
  - ٩- عوامل أخرى .

نوع عمليات التنمية في المساحة المحيطة بالمطار عامل مهم جدا عند إمتيار الموقع ، حيث أن نشاط المطار وبالذات الصوطاء الصادرة منه سبب جوهري في أن يجعل سكان المناطق المجاورة يمارضون في إنشاء العطار قريبا منهم ، لهذا يجب دراسة الإستعمالات الجارية والمتوقعة للأرص المجاورة الموقع المجاورة المساكن والمدارس بقدر الإمكان .

وبالنسبة لحالة الجو المحيط بالموقع فالضباب Fog والنسام Haze وقدخان الخارج من فوهات المصانع التربية من الموقع المقترح يقلل الرزيا ويؤثر على كفاءة الهبوط ، وتصبح قدرة وكفاءة عركة مرور الطائرات قُال ، ويوجد الصباب حيث تقل الرياح ، وتقل الرياح نتيجة الجبال المحيطة بالمنطقة .

ويجب ألا تتدخل مع المساحة المخصصة الطيران التلال وحطوط القرى الكهربائية الضغط العالى ، والمداخن الطويلة وأبراج التلعزيون وغيرها من العواتم الرأسية الأخرى ، ومن العرغوب فيه أن يعتلك المطار كل المعتلكات التي تقع حوله في حدود دائرة نصف قطرها حوالي ٥٠٠ عثرا من نهاية العمر الجموى من كل أتجاد ، وهي العنطقة التي غالبا ما تقع فيها حوادث الأصدادام وقد يكون هذا غير ممكن في بعض الحالات نظرا الأرتفاع ثمن الأرض .

والوصول إلى العطار عامل هام عند إغتيار الموقع ، وتستغرق الرحلة من وسط العدينة إلى العطار عوالي ٢٠ دقيقة هي العنوسط وأحيانا أكثر ، وزيادة هذه العدة يتبط من عزيسة العسافر بالطائزة في الدول التي تستعمل الطائزة في الرحلات الداخلية بشكل واسع ، وفي كثير من الحالات يريد والت الرحلة الذي يستغرق على الأرص عن الوقت الذي تستغراله في الجدو والاسيما بعد إستعمال الطائرات النفائة ، هرحلة و ٢٠ الكيلو مترا بين مدينتين يزيد فيها وقت الرحلة العستغرق على الأرض عن ضعف مدة الرحلة في الجر ، وأغلبية المسائرين والزوار والعملين في العطار والعنامين في الجو في كثير من دول العالم يستعملون الميئرة في الوصول إلى العطار ، كما يبدو أن الأتجاه المائد هو إستعمال السيارة ، لهذا كان ترفير شبكة طرق سريمة بين العدينة والعطار عامل أساسي عند إختيار العوقع ، ويجرى في بعص الدول المساعية علون بين العدينية والعطار عامل أساسي عند إختيار العوقع ، ويجرى في بعص الدول المساعية تعاون بين العطار وهيئات النقل العام الربط العمائر بوسائل النقل السريع كالعتراء والسكك الحديدية .

وفي حالة وجود مطارات أحرى في المنطقة المقترح إقامة مطار بها يجب أن يؤخذ في الأعتبار منزورة وجود مسافة مناسبة بين المطار والأخسر لمنح تداخل الطائرات التي تعمل مناورات للهبوط مع طائرات المطار الأخر ، ويتوقف العد الأدنى لهذه المسافة على حجم ونوع المرور ، وهل المطار مجهز لتشغيله تحت الظروف السيئة للرويا ، فالمناورات الجوية في فترة الروية الضعيمة خطيرة للغاية ، وتنس بعض المواصفات الدولية على أن الحد الأدبى المسافة بين المطار (بين القارات) والمطار الشانوى المكلو مترا.

وتشمل فكتصاديات الأنشاء عناصر كثيرة منها التصاريس والتربة والأساسات ومسرف المياه السطحية ، وتكاليف تتمية الأرض وتسويتها وغيرها من دراسات الجدوى الأكتصادية .

ويحتاج المطار إلى كمرات كبيرة من الماء والغاز الطبيعي والزيوت والقوى الكهرباتية ووقود الطائرات ورسائل النقل المطحى ، الهذا يجب أن تؤخد هذه المتطلبات في العتبار عند إغتيار الموقع ، وستنقل بعض هذه المرافق أما بسيارات النقل أو بالسكك الحديدية أو بالبحر أو بخطوط المواسير ، وهناك عامل أخر في إغتيار الموقع هو كيفية التخلص من المصالات المجارى ، وقد تنشأ بعض المطارات محطات تتبية المراد القرى الكهربائية على حسابها .

## شقطيط إستعسالات الأرش

تلعب إستعمالات الأرض في الوقت الحاضر وفي المستقبل دورا هاما في تحديد موقع المطار ، فالمطار انت كما سبق ذكره مزعجة ومقلقة الراحة بالنسبة المناطق السكنية المجاورة لها ، وتسلب جرء من قيمة المعتلكات المجاورة لها وبالذات عندما تستقبل طائرة نفاشة ، ويسبب الضوضاء وإحتمالات حدوث حوادث التصادم أثناء الأفلاع والهبوط يجب الإشراف والتحكم في الأرض المحيطة بالمطار \_ إشراف بهدف الحد من إقلال راحة السكان وحماية منات المساكن من التدمير في حوادث التصادم .

وأنسب الأستعمالات المرض المجاورة المطار هي : الأستعمالات الترفيهية والمساعية والتجارية والتراعية بشرط أن لا تتدخل هذه الأنشطة مع نشاط حركة الطيران ، فالأجهزة الالكترونية التي تستخدمها معض الأنشطة المستاعية والتجارية تتداخل من الأجهزة الألكترونية الخاصة بعمليات الطيران ، والدخان الصاعد من فوهات مداخن المصناع يحجب الروبا ويؤثر على عمليات هيوط الطائرات ، وبالنسبة للأستعمالات الزراعية يجب أن تستعمل الزراعات التي لا تجذب الطيور .

وبالنسبة للصوضاء فتحد خريطة كنتور الصوت المساحات المناسبة وغير المناسبة للإستعمالات السكنية وغير السكنية .

ولمصابة المساكن من حوادث التصادم وحماية النضاء الجرى في منطقة الدخول A.Z يجب وضمع حد أقصى للأرتفاعات المسموح بها في هذه المنطقة .

وعلى العموم تغطيط إستعمال الأرض المجاورة للمطار هو جرء أساسى من التغطيط العام للمطار، ويساعد مثل هذا التخطيط أدارة تغطيط المدينة على وضع لائحة تغطيط المناطق التي تتكون منها المدينة ، وتنظم هذه اللائحة المساحة المحيطة بالمطار من ناحية الأستعمالات المسموح وغير المسموح بها والعد الأقصى لأرتفاع المباني في كل منطقة وغيرها من المعابير والأشتر اطات الأخرى ، وقد يتطلب الأسر في حالة المطارات الكبيرة والهامة تخصيص لائحة مستقلة يعتمدها مجلس المدينة تشمل إشتر اطات ومواصفات تحص المطار نفعه والأرض المحيطة به .



# الباب الخامس عشر المرافسية العامسية PUBLIC UTILITIES

الماء الصرف المعدى وصرف ماء الأمطار شبكات توزيع الغاز والكهرياء مكان خطوط المرافق القمامة أحواش وجراجات البلدية الجباتات (المدافن - المقابر)



# الباب الخامس عشر المرافـــــق العامــــة PUBLIC UTILITIES

يجب أن تؤخذ شبكات المرافق العامة في الإعتبار عند تخطيط استعمالات الأرض ، حتى يمكن تحديد المشاكل التي يصحب حلها وتحديد التكاليف الإضافية نهذه المرافق ، وتتنج مثل هذه المشاكل نتيجة التصاريس الحلاة أونوعية التربة وجيونوجية الأرض ، وتخطيط هذه الشبكات عملية فنية بحثة يقوم بها مهندسون متخصصون ، وتشمل المرافق : الماء والصرف الصحي وصدرف الميساه السطحية والعاز والكهرباء والتنابذونات والقمامة .

## الساء Water Supply

إن ترهير ماء الشرب النقى بكميات كافية تصل إلى كل مسكن تحت ضغط مناسب هو مطلب أساسي لكل مسكن صحي ، ونظريا بجب أن يكون لكل موقع بقام عليه مسكن وصلة نشبكة مياه الشرب ، ويجب أن يطابق تشغيل محطة المياه وشبكة المواسير والخزانات العالية والأرصية المواصدات العبية ، كما يجب التأكد من وجود مورد مائي بكميات كافية يقابل إحتياجات سكان المدينة بسعر يشجع على الإستعمال المرغوب ومن أجل أطفاء الحراشق ، وأن يؤخذ في الإعتبار أن يكون الحصول على الماء على أساس الإستعمال الدائم غير المنقطع ، ويعنى ذلك أن يكون مورد الماء كافيا لمقابلة الإحتياجات المعزلية والحنصات والمساعة بجانب الإحتياطي اللازم الإطفاء الحرائق .

وتتراوح معدلات الإستهلاك بين ٥٠ – ١٠٠٠ لتر /يوم لكل فرد من مسكان المدينة ، وتلك حسب برع التنمية والحالة الإقتصادية للسكان وغيرها من العوامل الأحسرى ، فيتقاوت معدل الإستهلاك من ١٠٠ لتر / يوم في ضاحية سكنية إلى ١٠٠٠ لـتر / يوم في مدينة صناعية كبيرة ، ومتوسط معدل الإستهلاك لمعظم المدن في كثير من الدول الصماعية حوالي ١٠٠٠ لـتر / يوم ، ويدخل في هذا المعدل الإستعمالات التجارية والصناعية وإطعاء العريق ونظافة الشوارع .

وتحتاج الصناعة إلى الماء الإستعماله في عمليات الإنتاج وتبريد الألات والسيما في معطات القوى الكهربائية والمرارية والنووية ، ويتفارت طلب الصناعة على الماء سواء من ناحية الكهبات المطلوبة أو من ناحية ترعية ومواصفات الماء حسب نوع الصناعة ، فتوجد صناعات تستهلك كميات كبيرة من الماء كصناعة الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وتكرير البترول ، أما بالنسبة لنوعية المساء فتتفارت

مواصفاته حسب نوع الصناعة فبعض الصناعات تجتاج إلى ماء نقى معقم كالصماعات الغدانية ، والبعض بحتاج إلى ماء من المجرى الماتي دون أي معالجة .

ويجب أن يكون مورد الماء نقيا صالحا للشرب في كل الأوقات ، وتوجد مواصفات أماء الشرب من الناحية الطبيعية والكيمارية والبيراوجية ، والمواصفات البيراوجية هامة جدا بالنسبة للصحة العامة ، والبيرجد أي تصلمح فيها بالنسبة الأنواع معينة من البكتريا ويعمل الأملاح التي يجب أن يكون الماء خاليا منها ، وبالنسبة لماء الأبار فيرجد تسامح إلى عد ما بالنسبة للون ودرجة العسر .

وتتقدم مصلار الماء عادة إلى ماء الأمطار والأنهار والبحيرات والماء الباطني وتحلية الماء المسالح . • والعصول على الماء النقى الصناح المشرب تجرى أحد هذه العمليات :

١- ترسيب وترشيح وتعقيم العاء السطمي - ماء الأنهار والبحيرات - في معطات ترشيح .


٧- دق أبار جوفية ( ارتوازية ) معالمة ، ويوضح شكل (١٠٤) المواقع العام المعالية عياد مرشحه وأخرى الوتوازية .

٣- تطية الماء المالح - ماء البحار والمحيطات أو الماء الباطني المالح ،

ونتيجة لفصيلة الماء في معظم الأحيان ونظرا للحاجة الدائمة إلى كميات من الماء التي تكون أكثر من الماء المتوفر في بعض المواسم قامت كثير من المدن ببناء المدود والخراسات بهدف الوهاء بإحتياجات المدينة ، ويمعني أخر ما لم يؤخذ الماء من بحيرة أو نهر أو مجرى ماء دائم دان معظم المدن عندها خزاسات تجمع فيها الماء impound تعظى مساحات كبيرة من الأرض ، وحماية هذه الخزاسات هام جدا نظر! لانتشار عمليات التنمية السكنية وإستعمال خرانات النحليل التي تعتبر مصدرا التلوث ماء هذه الخزانات ، لدلك يجب إنخاذ الإحتياطات المشددة لمنبع هذا التلوث ، وإذا كنانت الخزاسات قريبة من الحدائق العامة والأساكن المفتوحة فيمكن تفطيطها لاستعمالها لأغراض الترابه كالدرهة بالقوارب والرحالات وصبيد الأسماك وحتى الإستحمام ، ولكن كل هذا يجب أن يكون تحت إشراف دقيق .

ويحفظ الماء في هذه الخزانات على أساس تموين المدينة أفترة تصل إلى عدة شهور ، ويؤخذ من هذه الخزانات المدينة لمدة أيام ، ثم يؤخذ الماء من هذه الخزانات المدينة لمدة أيام ، ثم يؤخذ الماء من هذه الشبكة إلى محطة التنقية حيث تجرى عليه عمليات الترسيب والترشيح واتعقيم بالكاور أو الأوزون ، شم يخرج نقيا إلى شبكة مواسير المدينة .

وسواه كان العاه النقى المسالح للشرب ناتج من معطات الترشيح أو من دق الأبار الجوفية أو من عطابة الماء ا



ب- الموقع العام المعلية مياه أرثوازيه

الموقع العام المعلية مياه أرثوازيه

الموقع العام المعلية مياه أرثوازيه

الموقع العام المعلية عياه أرثوازيه

الموقع العام المعلية عياه أرثوازيه

الموقع العام المعلية عياه أرثوازيه

شكل (١٠٤) الموقع العام لعماية مياه مرشحة وأحرى أراةِ ازية

- ا- شبكة يسير فيها الماء بالجاذبية الأرصية حيث يكون مصدر الماء في مستوى عال أعلى عن مستوى
   قدينة كوبل خزان مقام على جيل يخرج الماء من هذا الخرزان إلى شبكة المواسير تحت ضغط
   مناسب.
- ٣- شبكة خزانات عالية لحفظ الماء حيث يضبخ الماء بطلمبات إلى خزانات عالية تجعل الماء يجرى فى
   شبكة مواسير المدينة بالجاذبية الأرضية نتيجة الإرتفاع الخزانات .
- ٣- شبكة الضغط المباشر حيث يضخ الماء مباشرة بطلبيات من الخزافات الأرضية إلى شبكة المواسير الرئيسية .

وشبكة المواسير التي تجمل الماء من الخزانات العالية أو من معطات الصبط العالى إلى المستهلكين توضيع تحت سطح الأرجن وتمشى مع شوارع العدينة ، حيث أن العاء يجرى في هذه الشبكة تحت ضغط فإن العواسير تطلع الهضاب وتترل العواطي متتبعة في دلك تضاريس الأرض .

ويجب أن تغطى شبكة المواسير كل مساحات أرض الحضر ، وأن تكون حطوط المواسير الرئيسية بأقطار كافية ، ولا يقل قطر خطوط المواسير العرجية المستعملة لأغراض مكافحة الحريق عن ٦ بوصة ، أما خطوط شبكة التوريع التي تصل إلى المساكن أيجب الابقل قطرها عن ٧ بوصة ، ويتجنب التصميم السليم النهابات الميتة ، ويوكد على الدوائر المعلقة وعلى وضع المحابس عد النقط الهامة ، حتى لايؤثر قطع العاء إلا في منطقة صعيرة في هالة إنفجار ماسورة ماء .

وتمتد خطوط قمولسير الرئيسية في المساحات المخصصة الشوارع أو في أي أرض فصاء عامة أو في المارات الواقعة خلف صفين من المساكن ، وفي الشوارع المريضة ذات المزر الخضراء في وسطها يقضل مد خطين متوازيين من المواسير على جانبي الشارع وفي داخل حدود الأرصفة .

وتوضع خطوط المولسير بعق كاف من سطح الأرض في المناطق شديدة البرودة المنع تبعد الماء فيها في فعمل الشتاء ، ويجب ألا يكون هناك إحتمال لإتعمال موارد الماء النقى الصالحة للشرب وللإستعمالات المنزلية بالماء المفعمس للأغراض الأخرى كرى الحدائق ، كما يجب وضع حطوط مولمبير الماء في باطن الأرض بعيدة بقدر الإمكان عن خطوط مولمبير العسرف المي – المجارى – لمنع إحتمال تلوث الماء في باطن الأرض بعيدة بين الخطين عن ٣ مترا حتى لا تدمر قوة الماء المتدفق من مامورة ماء مكسورة خط مولمبير المجارى مما يترتب عليه تلوث الماء النقى ، كما يجب أن تكون خطوط مولمبير الماء في مستوى أعلى من مستوى خط مولمبير المجارى ، حتى لا يترتب عنه تسرب الماء من خطوط المجارى المبارى .

وتوضيع حنفيات الحريق على شبكة المواسير على مسافات تسمح بخدمة كل فلمنازل والمهاني فاتى تقع في دائرتها ، ويجب حماية هذه الحنفيات من أخطار حوادث المرور وفي نفس الوقت يجب ألا توضيع في

مواقع تعوق حركة المرور العام ، ويوضيح شبكل (١٠٥) تقطيبط شبكة ميناه شبرب لتغذيبة منطقبة مساحتها ٤٠٠ × ٤٠٠ م .

#### المعرف المندي وصرف مام الأمطار Sanitary and Storm Sewera

تستعمل شبكة المدرف الصحى لجمع الفصلات السائلة من المدينة المعالجتها ثم التخلص منها ، فتجمع شبكة ماء المحارى من العباني وحملها إلى محطة التنقية ، أما شبكة صدرف ماء الأمطار فتستعمل لجمع الماء المعارية تمنع القيضان ثم نقلها إلى المجاري المائية ، وفي بعض الأحيان تجمع الشبكتان في شبكة واعدة .

#### شبكة الصرات الصحى Sewer Systems


نزثر شبكة المسرف الصحى على شكل المو المضرى تأثيرا قويا ، وغالبا ما تهتم إدارة تخطيط المدن بمواقع الخطوط الرئيسية وموقع معطة أو محطات التنقية ، وعد تحطيط شبكة المجارى يمكن لهذه الإدارة أن تحدد عددا من الأسئلة التي يجب علها ، ومن هذه الأسئلة " :

- ا- ماهو دوع الشبكة في الوقت الحاضر وهل سنتغير ؟ وما هي مميزات العصل و الرباط ؟ وإدا كال هاك تعيير ا ضروريا هما هو تأثير ذلك على العدي الطويل ؟
- ٢- في المسلحات التي يجرى تتميتها في الوقت الحاصر على سيرداد عند السكان و على ستزداد الكثافة ، و على عذه الزيادة ستحتاج إلى إصافات جديدة في الشبكة ؟
  - ٣- كيف تؤثر مظاهر سطح الأرض على إنشاء الشيكة ٢
    - ٤- كيف يعالج ماء المجاري في الوقت الماضر ؟
  - ٥~ هل توجد مشكلة خاصة بفضلات الصناعة السائلة في الوقت الحاصر ؟
- احم كوف تتعامل خطوط المجارى مع بقية خطوط المرافق ؟ ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة الأساسية الهاسة في المدن الكبرى .
  - ٧- ما هي الأثار الجانبية لمعطات التنقية ؟ وماهي تكاليف تشغيل ومسانة الشبكة ؟


وقد يكون أهم قرار هو الربط أم الفصل بين شبكتي المجارى والأمطار وذلك بالنسبة للدول ذات المطر الشديد ، فالشبكة الواحدة للإثنين لها بعض المساوئ ، وهي أن ماء مجاري المنازل يرتد ثانيا اليها ما

<sup>\*</sup> William I. Goodman: Prateiples and Practices of Urban Planning, Washington - 1968, PP 232 - 239

أ- منطقة سكتية مساعتها ٤٠٠×٠٠٥م



ب- تغطيط شبكة مياه شرب لتطية منطقة سكنية مساعتها ٤٠٠×٤٠٠م



شكل (١٠٥) تفطيط شبكة مياه شرب لتحية معطقة سكنية

لم تخطط وتصمم الشبكة بدرجة عالية من الكفاءة والدقة ، كما أن تكاليف تشميل المحطة سيكون عاليا ، ومن الأفضل عمل شبكتين منفصلتين أذا كانت التكاليف مناسبة ويوضح شكل (١٠٦) شبكة الصبرف الصحى وصرف ماء الأمطار ( منفصلتين وشبكة مشتركة ) كما يوضح الشكل تخطط شبكة مجارى الصدرف منطقة سكنية .

#### وتشمل شبكة المحرف الصحى :


- ا ومملات المبائي House connecting Building Sewer
  - Y- خطوط الشوارع المعلية Lateral Street Sewer
  - ٣- النظوط الفرعية / الرئيسية Branch or Trunk Sewer
    - ة خطوط المجارى الرئيسية Main Intercepor Sewer

وفي المجاورة السكنية يجب أن الإيال قطر خط المجاري المتصل بالمبني السكني المخصيص الأسرة واحدة - وصلة العبني - عن ٤ يوصية ، والإيال قطر خطوط الشوارع المحلية عن ٢ يوصية ، والحطوط الفرعية / الرئيسية عن ٨ يوصية ، أما خطوط المجاري الرئيسية فيحسب قطرها حسب كمهات المجاري المتصرفة فيها .


وعد تنطيط وتقسيم مساحة من الأرض إلى قطع لإقامة مباتى عليها يجب الأخذ في الإعتبار تركيب شيكة صرف صدى ، تصمم شبكة خطوط شوارع هذه العساحة على أساس إشترانس أن جميع قطع الأرض سنقام عليها مبائي بالكامل ، وتصمم خطوط المجارى الرئيسية على أساس علاقتها بإستعمال الأرض وعلى أساس قاتنيز يحجم السكان حتى بهاية ١٥ سنة أو أكثر ، وتختلف كمية صرف المجارى الغرد في البرم من مدينة لأخرى لأسباب عدة منها معدل إستهلاك الماء بالنسبة المفرد في اليوم وشدة عمليات التعمية الصناعية وعد الموكاندات والعادق الموجودة ومساحة قبلم الأرض المقام على كل منها مبنى .

وتسمم الشبكة على أساس جريان ماه المجارى فيها بالجانبية الأرضية بعكس شبكة الساء التي تشتعل تحت ضغط ، لهذا يجب أن تتبع خطوط المجارى المسار الأسفل التلال ، حتى بمكن لهذه الخطوط أن تركز التيار في الوديان في نهاية الشبكة ، وفي المدن ذات الأرض المستوية تستعمل الطلمبات في بعض الأحيان عند بعض النقط ، عندما يحتاج الأمر إلي رفع ماء المجارى إلى منسوب أعلى ، وتصمم سرعة جريان الماء في الشبكة على أساس أن تساعد السرعة على تتنظيف خط المواسير تلقانيا ، وغالبا ما تكون هذه السرعة حوالي ١٠ سم / ثانية حيث تساعد السرعات الأمل على ترسيب المواد العالقة والسرعات العالية على النحر ، ويصحب تحديد عمق خط المجارى ، حيث يترقف هذا على عدة عوامل منها عالة الترية وجيولوجية

## أ- شبكة المدرف الصنحى ومياه الأمطار ( منفصاتين ومشتركة )



فسرا ألحاضيوالكثية ويجابلك



ب- تنطوط شبكة مجار في أماد ف منطقة سكانة



50 106m

شكل (١٠١) شبكة صبرف صنعى ومياه أمطار وتحطيط شبكة مجارى لصرف منطقة سكنية

الأرض والطقس ومدى نزول الثلج من عدمه وصق بدرومات العباني ، إلا أنه يمكن القول بوجه عام أن الفعلوظ الرئيسية يجب أن ترضع بعمق كاف يساعد على جريان الماء من الفطوط المتصلة بالعباني اليها بالمجاذبية الأرضية ، كما يجب أن توضع بعمق الايسمح بتجمود المجارى داخل هذه الفطوط أثناء فسمل الثناء في المناطق شديدة البرودة و ألا نتأثر بالاهتزازات النائجة عن حركة المرور عليها ، وعلى الجانب الأخر بجب تجنب الحفر في الأرض المسخرية .

وبعد تجميع ماء مجاري العدينة بنقل إلى محطة أو محطات التنقية ، حيث تتم معالجة علملة من طريق الترميب والتهوية وتنشيط الحمأة ، وهذا هو الإسلوب العبحى السليم التنقية ماء المجارى ، وينتج عن العدينة العسفيرة كعبة عسفيرة الاتحتاج انظها المسافات طويلة إلى محطة التنقية ، لهذا تقام المحطة بالقرب من العدينة ، أما بالنسبة للعدن الكبرى اقد نقام محطة أومحطات التنقية بعيدا عن العدينة بحوالي 10-10 كيلو مترا، وينقل ماء المجارى من العدينة إلى هذه المحطة بخطعواسير يسمى بالماسورة الصاحدة.

وتتعقد مشكلة تنقية ماء مجارى العنن إذا صرف في الشبكة الفضلات السائلة للمصانع ، وقد يعمل حجم هذه الفضلات إلى حرالي ٥٠٪ من حمل محطة التنقية ، وتشمل مخلفات المصانع المواد الصابة المضوية وغير العضوية والمواد الكيمارية والبترونية والزيوت والدهون والمحود المذابة كالأحصاض والقضويات والمعادن والمبددات .

ونتم معالجة ماء المجارى في محطات النتقية عن طريق الترسيب والتهوية وتنشط الحماة Sludge ، وينتج عن هذه المعالجة مولا صلبة وماء نقى يستعمل في بعض الأغراص كالزراعة ، وقد تصل درجة كفاءة معالجة هذا الماء إلى إعلاد إستعماله مرة ثانية الأغراض الشرب .

وعموما في المعطات العادية يمكن صرف هذا الماء في مجرى مائي عند درجة مطلوبة من النقاوة ، أما المواد المعلبة – الحمأة – فهى أصعب شئ في المعطبة ، فقد تستعمل في الزراعة أو في ردم الأرض المواد المعلبة ، وتحتاج معطات التنقية إلى مساحات كبيرة من الأرض الأغراض التنقية ، وتتبغيف المواد المعلبة المنبقية ، وإنام عمدت المعطة جيدا فان تكون مصدر إزعاج بالنمية المروقح الكريهة التي تصدر منها والذباب الذي يتكاثر حولها .

ويجب إختيار موقع هذه المحطة في الأطار الكامل لاستعمالات أرض المدينة ككل ، لأنها في كذير من الحالات سنكون مصدر إز عاج ومقلقة أرامة السكان القريبين منها بالسبة المروقح والنباب والتخلص من المساكة ، ويراعي أن يكون هذا الموقع تحت مهب الرياح ، وأن تكون هناك مساحة كافية بجوارها لأخراض التوسع والردم ، كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار عمليات التنمية المكنية في الأرض المجاورة الها عوكذا عمليات الترابه في المجارى المائية المجاورة ، وبعمني أخر يجب تجنب أي جمليات تنمية في المساحة

المحبطة بمعطة تتقية ماء مجارى المدينة .

## مبرف ماء الأمطار Storm Sewer

يعتاج التخاص من ماء الأمطار والديول في الدول التي تسقط عليها الأمطار بغزارة إلى شبكة مدرف مصعمة تصبيما غير سليما أخطارا ومخاليقات مثل فيضان عندميا سليما ، حيث ينتج عن الشبكة المصعمة تصبيما غير سليما أخطارا ومخاليقات مثل فيضان هذه الشبكة على الأرض المجاورة ، ويفضل فصل شبكة مجاري المدن عن شبكة صبيات صبرف ماء الأعطار ولاسيما في المناطق ذات الأمطار الشديدة ، حيث يترتب على ذلك قلة تكاليف عطيات المدينة والتشغيل فالمخلفات الدائلة التي تصل إلى محلة تنفية المجاري – في حالة الفصل – ستكون بحجم محفير حيث لايصل إلى المحلة غير فضلات المسلكن والدباتي الأخرى ، أما في حالة وجود شبكة واحدة أماء العجاري وماء الأمطار فييصل إلى محلة التنفية ماء الأمطار مع مخلفات الدباني بكديات ضحمة ، تزيد بمراحل عن كميات ماء المجاري الوارد من الدباني والمنازل ، ويكون المظاوب في هذه الدائة محطات تنفية ذات سعة كبيرة لاستيماب هذه الكميات التي تحتاج إلى عمليات تشغيل وصيانة أكبر .

وطعما تسقط الأمطار على الأرض المفتوحة التي لا توجد عليها عمايات تنمية يتسرب جره من الماء إلى الطبقات السفاية من الأرض ويجرى جزء إلى الوديان والأنهار ، ولكن عنما تفطى هذه الأرض المفتوحة بأسقف المبائي وبالشوارع المرسوفة فيان كثيرا من ماء الأمطار الذي كان يتسرب في باطن الأرض سبجرى على أسطح غير مسامية ، ويحتاج إلى تصريفه بوسيلة أو بأغرى ، فهذا تبنى شبكة سسرف وبالوعات بسعة كافية التستوعب هذه الكميات وتصرفها .

وتحسب كميات الماء الذي يبوري على سطح حسب الخطوات الأثية :

- ا- توضع على الغرائط المساحية عدود ومساحة الأرض التي تسقط عليها الأمطار Watershed مع الأخد
   في الإعتبار صرف ماء أمطار المنطقة التربية من هذه المساحة .
- ٣- توفير بياتات عن سخوط الأمطار والسيول ومعدلاتها وشختها وفترات الرخبة الواحدة وأوقاتها والفيضائات، مع مراعاة أنه أو أغذ متوسط الغمس سنوات الأخيرة فأنه في حالة فيصان عبالي سيترتب طيه فيصان في شبكة الصرف ، حيث أن الشبكة مصمعه أصلا على أساس متوسط الغمس سنوات ، ولو صمعت الشبكة على أساس أعلى فيضان في السنوات الغمس الماضية فركون تشغيلها غير التصادي لأن الغيضان العالى سيحدث مرة كل خمس سنوات ، لهذا كان تحديد كمية الماء التي ستصمع الشبكة على أساسها من أسعب الأمور .
- خريطة توضيح عليها خواص طبيعة التربة ومدى مساميتها وقدرة سطح الأرص المكشوف على تسرب الماء .
- التخيير نمو وتوسيع العمران في المستقبل ومساحة الأرش المغطاء بالمبائي في الوقست العساشر ،

والمساعة المحتمل تغطيتها ء ويمكن الإستعانة بالمخطط العام للمدينة تتقدير هذه المساعات ،

- ترضيح الخدمات المالية وتحديد الخطوط الرئيسيية المطلوب إنسادها المسرف كعية الماء التي تجرى على سطح الأرض ، مع مراعاة أن هذه الخطوط ستحمل أي ماء مسرب من يناطن الأرض ، ومراعاة أن هذه الخطوط ستحمل أي عام مسرب من يناطن الأرض ، ومراعاة أن هذه الخطوط ستخدم المساهة العينية في الوقت الحاضر والمساهة الجديدة التي ستيني في المستقبل .
- ٢- إستكمال تصميم باقى الثبكة وتحديد مساراتها والعداخل والبالوعات والملامات وغيرها وتحديد علاقتها مع الخدمات الموجودة في الوقت الحاضر .

وأحياتا تستعمل المدينة المجارى المائية والوديان في صنرف ماء الأمطار ، وفي هذه الحالة تستولى المدينة على المجرى أو الوادى بشواطئه وعلى الأرض الواقعة على جانبيه بعرض كاف ، وتقوم بتحسين هذا المجرى المكتوف بزراعته وتبطينه وقد تستعمله المدينة كصاحر طبيعي بين المجاورات السكنية أو بين الإستعمالات المختلفة للأرض وفي نفن الوقت كعنصر جمالي .

ولتونب الأخطار التي لها صلة بعثل هذه المجاري المكثوفة والاسيما التي تجف في بعص فترات من السنة بجب مراعاة الأتي :


- ١- أن تكون هذه المجاري بميول طولية تسمح بجريان الماء بحرية وسهولة في كل أوقات السنة ،
- ٧ ألا توجد أي جيوب تحجز قماء وأن يكون المجرى نظيفا بإستمر ال عن طريق الصيانة المستمرة -
- ٣- الانعترض هذه المجارى طرق المواصلات انتجاب وقوع حوادث وإذا إضطر إلى ذلك نقام حولها أسوار وتفصل طبيعها عن المماشي والشوارع والمناطق الترابهية .
- ٤- تبلط بعض هذه المجارى التي تجف أحيانا بالخرسانة أو بأى مادة أحرى ، أما جوانب المجرى فتزرع بالمشائش لمنع تأكل الجوانب نتيجة جريان ماء الأمطار .


ويوضح شكل (١٠٧-أ) تخطيط شبكة صرف ماء الأمطار لعنطقة ملكنية مساعتها ٤٠٠×٥٠م .

### شبكات توزيع لكهرباء والغاز

## غيكة خطوط القرى Electric Power Systems

تعتبر الكهرباء مراق عام حيرى لكل مساكن المدينة ومحلاتها التجارية ومبانيها العامة ومسانعها وشوارعها ، وتتولد القوى الكهربائية من ثلاثمة مصادر رئيسية هي : مساقط المياه ومن معطات القوى الكهربائية التي تدار بالوقود كالفحم والبترول ومن معطات القوى النووية ، وتنقل الكهرباء من معطات القوى أيا كان نوعها إلى الإحتياجات المعلية القريبة من المعطة بشبكة ضغط منخفض أو إلى مسافت بمردة





شكل (١٠٧) تغطيط شبكة صرف مياه الأمطار - وتغطيط شبكة كهرباه لتغذية منطقة سكنية

بشبكة متنفط حالى ومعطات ومعولات .

ويشئ من التغميل تتكون شبكة القوى الكهريائية من سنة عناصر رئيسية هي :

- ١- معطة قوى كهرباتية تحول القوى الإبتدائية إلى قوي كهرباتية .
  - ٧- معولات لترفع الطاقة العوادة للي ضغط عالى .
    - ٣- خطوط نقل متنفط عالى ،
  - 1-معولات لتحويل الضغط العالي إلى ضغط ثانوي ،
    - ٥- خطوط متبخط ثانوية .

٢- مصولات ثانوية لتمويش المنفط الثانوي إلى الضغط المستعمل بمعرفة المستهلك وغالبها
 ماتثبت - توضع - هذه المحولات على الأعمدة الكهربائية .

وكل إهتمام إدارة تغطيط المدن ليس بالأوجه الهندسية بل أن تصل الخدمة الكهربائية إلى كل أنحاء المدينة مع عدم التعارض مع استحمالات الأرض المالية والمقترحة ، وبالنسبة لخطوط النقل الأساسية - صعط على - يجب معرفة المواقع المقترحة للأبراج الصلب وعلاقتها بالمطارات الجوية والتنميات الأخرى التي قد تتعرض لتلفيات نتيجة مد هذه الخطوط ، مع التأكد من سهولة الوصول اليها للإصلاح والصيانة ، كما نيتم إدارة التخطيط بعد الخطوط تحت سطح الأرض وتحويل الخطوط الموجودة فوق سطح الأرض إلى باطنها طبقا أبرامج تضمها إدارة الكهرباء ، ويوضح شكل (١٠٧ - ب) تعطيط شبكة كهرباء المنطقة سكنية مساحها حدة عدرا.

وتوجد أعمال أخرى تهم إدارة التنطيط لها علاقمة بالمنفسة ~ الأمن والأمان والراحمة ، فغالبنا منا تشمل لائحة تنفطيط المعاطق إتستراطات خاصمة بمواقع معطبات القوى الكهرباتية الجديدة وخطوط النقل والمحولات ، كما تشمل إشتراطات تحد من العلوثات الناتجة من معطبات القوى العرازية أو النورية ، وأيصنا بمكن الحد من كثير من هذه المشاكل أو علها بتشكيل لجنة إستشارية للمرافق.

#### شبكة توزيع الفاز Gas Distribution System

يستعمل الفاز في أغراض التسفين ، ويمكن أن تتبع خطوط الفاز مظاهر سطح الأرض ، ولكن غالبا ما توضع بعيل خفيف التسمح بصرف الماء الذي يحدث نتيجة التكاثف ، والعاز نوعان : غباز صناعي ينتج ويغزن محليا كفاز القمم وغاز طبيعي ينقل المسافات طويلة تحت ضغط عبالي ، وهناك أدواع أخرى من الغازات ، ويسيطر الفاز الطبيعي في كثير من المدن على الغاز الصناعي ، كما تعتمد كثير من المبدعات على الغاز الطبيعي .

وكان الغاز في كالير من مدن الدول الصناعية في الماصي عبارة عن خط واحد يمر في وسط

الشارع ، أما الأن فأصبح بمد حطان في الشارع الواحد ، خط على كل جانب بجوار الرصيف أو تحته ، وفي بعض المدن تمد الخطوط الرئيسية في العارات التي تقع خلف صفين من المساكن أي أن خطوط الغاز قد تمك في محور الشارع أو على جانبيه أو في العارات التي تقع خلف المساكن .

وفي حالة الغاز الطبيعي يضغط الغاز في مواسير ذات أنطار كبيرة تصل إلى ١٠٠هم أو أكثر شعث ضغط عالى ، ثم يقل الضغط بمعرفة الشركة المستوفة قبل التوزيع ، وتخطط مواقع نتظيم الغاز وعمليات الإشراف الأخرى .

وبالنسبة المحطات التي تقوم بتصنيع الغاز ظها إشتراطات خاصة تخضع لها ضمن الإشتراطات الواردة بقائون المحلات التجارية والصناعية ، والتي تتمشى مع الإشتراطات الواردة بالاتحة تخطيط المناطق - إن وجدت ، وتحدد اللاتحة المناطق التي يسمح فيها بإقامة مثل هذه المعطات ، حتى تتمشى مع إستعمالات الأرض المجاورة ، وغالبا ما تسمح اللائحة بإقامة معطات تنظيم الفاز في كال المناطق كإستعمال عاص .

وبالطبع لاتهتم إدارة تحطيط المدن بالأوجه الهندسية لتصبيع وتوريد الفاز ، ولكنها تهتم أكثر بحق الإرتفاق الممكن الحصول عليه ثمد خطوط الفاز في المناطق التي تحدث فيها تنسبات عمرانية ، ويجب تجنيب المشاكل التي تحدث من مد شبكة الفاز وحلها بالتنسيل عن طريق اللهان المشتركة المعنية بخطوط المرافق الموجودة في باطن الأرض ،

#### مكان خطوط المرافق

#### خطوط المراقق ثحث سطح الأرض: Location Of Underground Utilities

نظريا بجب تغطيط شبكة المرافق الموجود تحت سطح الأرض إلا أن هذا تنادرا ما يحدث ، والمرافق الأساسية التيلها خطوط تحت سطح الأرص هي المناء والصبرف الصحي والفاز والكهرباء والتليفونات ، وإذا كان هناك تغطيط لهذه الخطوط فهذا مكسب كبير لعدة أسباب منها :

- الإدارة أو الشركة المسئولة عن مرفق ما ستكون قادرة على تحديد كل قطاعات الخط ، ويهذا تكون قادرة على الإمسلاح ومد الخط وإعادة تجديده ، بالإضافة إلى توفير الوقات والجهد حيث تحدث أقال تلفيات في الشارع والأرصفة .
- الدارات سنتمق قعمل فيهما بينها حمايات الإنشاء والتشفيل وقصيانة ، ويهذا سيكون قطع الشوارع وفيقاف حركة المرور أثل مايمكن كما سنقل التكاليف لأن الحفر سيكون إقتصاديا .

 ٣- سنتمكن الإدارات والشركات المشرقة على هذه العرائق من التنسيق بينها وبين إداره الصياسة شوارع المدينة وبهذا سيتعرض سطح الشارع إلى أشل تلف ممكن ، حيث سيكون الحفر صرة أو مرتين لكل العرائق .

وإذا كان من الممكن معرفة حطوط المرافق الموجودة حاليا اسيصبح من الممكن تخطيط استداداتها وتجديدها وصبانتها ، ويجب أن يكون تخطيط شبكة المرافق تحت معظم الأرض من ضمن محتويات المخطط العام ، ومع أن توفير المعلومات الفاصة بشبكات المرافق المختلفة انتحتير تخطيطات خاصة بها من اختصاص الإدارات الهندسية المختلفة ، إلا أن مبادرة تحتدير تخطيط لهذه الشبكة سيأتي من إدارة تخطيط المدن ، ويمكن تشكيل لجنة إستشارية مشتركة تمثل فيها الإدارات الشركات المشرفة على هذه المرافق وممثلي إدارة صيانة الشوارع ، ويبدأ العمل بتجميع المعلومات والبيانات المتوفرة ودراسة القراحات المستقبل الخاصة بإمنداد هذه الشبكات وتغييرها وتحمين الشبكة الحالية وإمتدادها في برامج زمنية محددة ، ومثل هذه اللجنة يجب أن يكون لها صفة الدوام والإستمرار .

ويوصبح شكل (١٠٨) المسقط الأفقى النمودجين لغطوط المراقبق تصت سطح الأرض ، أما شكل (١٠٨ - أ) فيوضبح قطاع رأسي الثمارع تصر أبيه خطوط مرافبق تحمت سطح الأرص ، ويوضح (١٠٩ - ب) خطوط الكهربائية الهوائية .


#### كابلات المرافق العامة تحت منطح الأرض وفرقها Overhead & Underground Utility Wires

كثيرا ما تركب خطوط الكهرياء والتلغراف والتليفونات وخطوط لإذار الجريق والشبكات المشابهة فرق سطح الأرمن على أعمدة ، وفي المساحات التي تنعو سبرعة عمرانيا ، تساعد مثل هذه الأعمال على سرعة التركيب وتوفير هذه الخدمات وكذا سرعة لصلاحها وعمل الوصلات المساعدة .


وفي المامسي كانت إدارة التخطيط في بعض المدن نهتم بمكان هذه الخطوط انتأكد من إنها وضعت أما في حدود الشارع أو في حق الإرتفاق المخصيص لها ، وترتب على هذا وجود درجة من الإنتظام حيث أمكن للشركات والجهات المسئولة عن هذه المرافق أن يكون لها وصطة إلى حطوط المرافق التي تشرف عليها للتفتيش عليها في كل الأوقات .

ومع أن بعض الفطوط ركبت في حقوق الإرتفاق في الحوارى والواقعة خلف المساكن إلا أن شكلها غير جميل شكل (١٠٩ - ب) كما ركبت الأعدة في الشوارع وكان شكلها أيضا غير جميل بالإضافة إلى أنها كانت مصدرا للأخطار عند إبلغاء الحرائق وتتعارض مع نمو أشجار الشوارع ، وتتعرض الأسالك الممتدة على أعدة ثلتك والدمار أثناء الأمطار والرياح الشديدة .

وقد تم تركيب ومد هذه الخطوط تحت سطح الأرض عند تتمية المجتمعات الجديدة ، كما بدأت كشير




# أ- خطوط المرافق تحت مطح الأرض عد تقلطع شارعين بأحدى العدن



ب- خطوط المرافق تحت سطح الأرض عند القاطع شارعين بمدينة والتنطن

شكل (١٠٨) خطوط المرافق تحت سطح الأرمن ( مسقط أفتى )



أ- غطوط المرافق تعت سطح الأرض ( قطاع رأسي ) ب- خطوط الكهرياء الهوانية



شكل (١٠٩) خطوط قمرافق تحت سطح الأرمن ( تشاع رأسي ) - وخطوط فكهرباء فهوائية

من المدن في هذا التغيير مبتدئة بوسط المدينة وفي الشوارع الطوالي في إطار برامج محدة ، وتركز براميج الحكومة المركزية في كثير من الدول على تجميل مدنها ، وذلك عن طريق وصبح هذه الخطوط تمت سطح الأرض .

# Remove of Refuse

تسمى فصلات المجتمع الصلبة قمامة ويمكن تضيمها إلى ثلاث أنواع رئيسية ":

- أفضالات المطابخ المكونة من بقايا حيوانية وتباتية .
- فصالات قابلة للإشتمال مثـل الورق والخرق والكرتون والمقشات وجزوع الأشجار وبقايا الحدائش
   وأوراق الأشجار .
- قضلات غير قابلة للاشتمال مثل المعادل وعلب الصفيح والرجاجات الفارغة وأكواب الرجاج والأثربية
   والأطماق والأواتي المصموعة من الفحار .

وتعتبر فضلات المطابخ في المناطق المصرية الطعمام الرئيسي الفيران ، كما أنهما تجدب أنواعا مقصوصة من العشرات الضارة والهوام ، لهذا تعتبر مثل هذه الفضالات مصدرا المضابقات ، ويجب تجدما بتوفير وعاه بحجم كاف محكم العطاء بالقرب من كل وحدة سكنية تحفظ فيه هذه الفضلات .

وتعتبر الفضلات القابلة للإشتعال مصدر ا لأحطار الحريق إذا لم تجمع وتخرن ويتخلص منها بعداية، كما تعتبر الفصلات غير القابلة للإشتعال غير المحفوظة حفظا جيدا مثل الرجاجات المكسورة وعلب الصفيح الحادة الحواف مصدرا للحوادث وبالدات بالنسب الأطفال الذين بلعبون في الأماكن الذي توجد فيها هذه الزجاجات والعلب.

ويؤثر تتساول هذه القصدلات بدول عنساية عبلى أنافسة ومظهر المعيسشة لهذايجب توفير مكان لتغزينها حوأحيانا لتخزينها والتحلص منها - حتى لاتصبح مصدر مضايقة أو خطرا على الصبحة العاسة وحتى لاتصبح أيصا محاصنا لتوالد وتربية العشرات والديدان .

وتشمل عملية جمع القمامة والتخلص منها الخطوات الأتية :

- أ- نقل القمامة من داخل المسكن أو المبنى إلى مكان تخرن فيه مؤقتا .
  - ٢- تخزين القمامة مؤقتا لمين جمعها ونظها .
  - -٣ جمع القمامة ونقلها إلى مكان التخاص منها نهائيا .

The American Public Health Association Planning Neughborhood, Chicago - 1960, PP 19 - 21


#### ٤ - التخلص منها نهاتيا ،

ويصحب توفير مكان داخل المسكن تخزن فيه القعامة الأكثر من يوم واحد ، وغالبا ما تفرغ فضلات الأطعمة في أوحية القعامة مرتين في اليوم ، لهذا كان من الضمروري توفير مكان خارج المسكن لتخزين القعامة فيه تخزينا موقف الحين جمعها ، وعندما يمكن تفريخ الفضلات القابلة للحريق في فرن الحريق الموجود داخل المبنى فلا داعي إذن التخزين المؤقف لها ، أما الفضلات الأخرى غير القابلة للإشتمال مثال علب الصفيح والزجاجات فتحتاج إلى أوحية لحفظها مؤقتا .

ويجب تحديد أوعية القمامة وأمكنتها سواه وضعت على الأرض بالمسكن أو جمعت في مكان مشترك لمجموعة من المساكن تحت إشاف مركزى ، كل هذا يجب تحديده من قبل وكذلك كيفية توفير مثل هذا الأوعية ، ويجب وضع أوعية القمامة في موقع بسهل على السكان الومسول اليه دون مشقة لأن ربة البيت يجب أن تحمل القمامة بكافة أتواعها مرة واحدة في البوم على الأقل – وقد يصل لأكثر من مسرة – إلى أوعية القمامة الموجودة غارج المسكن أو إلى فرن حرق القمامة الموجود داخل العمارة أو إلى مكان تغزين القمامة مركزيا ، وإذا كان التغزين موجود خارج المسكن أوجب أن يكون له علاقة بالمسكن نفسه بحيث تكون المسافة الذي يمشيها الساكن لتفريخ القمامة في حدود ٢٠ مترا ، وبالطبع المسافة الأقل مر غوب فيها لراحة السكان ، وهذه ضرورة هامة ليست فقط لتجنب تعب ربة البيت واكن إذا إضطرت إلى المشي مسافة أطول لتفريع القمامة فإن هذا يجعلها تكمل وتعبل إلى تراكم القمامة عندها في المنزل تحت ظروف غير محية .

هذا بالإضافة إلى أن الاولاد غالبا ما يكلفون بتغريخ القمامة في الأوعية الحاصة بها ، والأولاد عدم أستعداد لنزك القمامة تتماقط منهم في الطريق أثناء ذهابهم إلى الأوعية ، ويلاحظ أن هذه المشكلة لاتوجد في المساكل الفردية - مبنى سكنى مخصيص لأسرة واحدة - في بعض المدن لأن لأن كل أسرة سيكون عندها وعاء خاص بها لجمع القمامة يوضع في الحوش الداخلي أو بالقرب من المسكن ، كما لاتوجد هذه المشكلة في العمار أت الموجود بها ماسورة يلقى بداخلها قمامة كل مسكل شكل (١١٠) ، أما في حالة تجميع القمامة مركزيا في نقط أو وجود فرن الحرق القمامة يخدم مجموعة من المساكن فوجب أن تكون المسافة من أبعد مسكن عن نقطة التجميع في حدود ١٠٠ مترا .

ويجب أن توضع أوعية جمع القمامة في أماكن لا تشوه منظر المجاورة السكنية أو المنطقة الموجودة بها ، وعدما تطلف البلدية وضع الأوعية على الرحسيف في ساعة معينة حتى يمكن اسبارة البلدية المحرور وجمعها وتفريغها ثم إعادتها ، تضم البلدية مواصفات هذه الأرعية ، وتكون مثل هذه العمليات مسهلة بالنسبة المجاورات السكنية الموجودة في قاب المدينة ، أما في المجاورات السكنية الموجودة في أطراف المدينة أو في الضوامي أو في المداملة التي تكون فيها الكثافة السكانية منخفضة فيصحب ألتصماديا مرور سيارة البلدية



شكل (١١٠) مواسير وغرف فكمامة بالصارات السكلية

المعم القمامة ، ويجب أن تكون أوعية حفظ القمامة من مادة غير مسامية ، ويفسل سنعها من مادة معدنية وأن تكون سهلة التنظيف ومجهزة بغطاء محكم .

ويجب رصف الأرضية المخصصة اوضع أوعية القمامة عليها وأن يسهل صدرف العباد السطحية من عليها ونظافتها ، وغالبا ما تعمل وصلة خرطوم مراد أكل محطة تجميع لمجموعة من العائلات كما توفر بها - في بعض الدول الصناعية - المياد الساخنة أو البخار التنظيفها ، ويجب أن تحاط المساحة المخصصة لجمع القمامة سواء للمساكن الفردية أو المحطات التجميع بأسوار واطية أو حواجز نباتية أو حواسط مباني الحجبها عن العين لحسن المنظر .

ويجب أن تكون مساعة أماكن التحزين الموقت للقمامة كافية لإستيماب الأعداد المطلوبة من أوعية القمامة ، ويتعير حجم وعدد مرات الجمع وعدد الأسر المخدومة ، ويختلف حجم القمامة التي تجمع حسب فصول المنة وحسب مستويات الأسر من الناحية الإقتصادية .

ولقد دلت التجارب في بعض الدول الصناعية على أن الحجم الأمثل الغاص بالقمامة للأسر الفردية يتراوح بين ^ - ١٠ جالون للصلات المطابخ و ٢٠ - ٢٠ جالون القمامة القبلة وغير القابلة للإشتعال ، ويمكن أفرد واحد - رجل - أن يحمل مثل هذا الورن ، وعندما تكون هناك محطات جمع القمامة المجموعة من المساكن فيتراوح حجم الوعاء - علبة أو صندوق - المطلوب حمله قدرة رجلين أو رجل واحد ، أما حجم المحطة فيمتعد أماما على عدد المساكن التي يخدمها والتي تقع في دائرة هذه المحطة على أماس مسافة مريحة ووصلة سهلة ، إلا أنه من وجهة نظر أخرى يجب أن يكون حجم المحطة محدودا حتى لا تشوه جمال المنطقة وحتى يسهل صبانتها إلاصاديا .

## حرى القمامة في الموقع

في العمارات يمكن التخلص من فضلات القمامة والفضلات القابلة المحريق عن طريق حرقها في أفران ، وقد تنشأ مثل هذه ا الأفران في بدرومات العمارات السكنية ، بخدم الفرن عمارة أو أكثر ويكون بكل طابق بالعمارة التي بها الفرن فتحة تتصل به مباشرة ، وعندما يخدم الفرن أكثر من عمارة تعمل ماسورة في بهاية العمارة العمود بها الفرن يسهل وصول سكان العمارات الأحرى اليها ، ويجب أن تكون مثل هذه الأفران التي تخدم مجموعة من العساكن قريبة منها المعد من غدمات الإشراف على جمع القمامة المطلوب حرقها .

وينتج عن حريق القدامة في قران الحريق دخان و ضارات ورائصة ورساد ، ويحد التصميم السليم لغرن الحريق كثيرا من المشاكل عن طريق الحريق الكامل القدامة ، وتوفير وسائل مناسبة لجمع الرساد المتخلف من عمليات الحريق ، وتصميم وتشخيل وصبيانة هذه الأفران عملية هدسية وليست من أختصاص إدارة التنطيط ، ويجب أن تصمم هذه الأقران على أساس تجنب أخطار الحريق وأن يسهل وصنول السيار ات اليها لعمليات الصيانة الدورية وجمع التراب الناتج عن الحريق .

#### الإثاراف على اللمامة المبطرة

يجب التمكم في الأوراق المتطايرة والقمامة المبشرة بتوفير أوعية حفظ قمامة في مواقع مناسبة في الأماكن العامة سواء في وسط المدينة أو في المداتق والملاعب ، وتوضع هذه الأوعية غير القابلة الحريق في المواقع التي يمكن أن تؤدى أعلى خدمة ، وتختلف الأوصاع بالنسبة لكل سطقة والايمكن وضع معدلات أو مقاييس لها ، ويجب وضع مثل هذه الأوعية بعيدة عن الأسوار الغشبية أو الهياكل القابلة للإشتعال .

ونتم عملية جمع القدامة من الشوارع بواسطة عمال النظافة التابعين للمجلس البلدى ، ويقوم العمال بعملية كنس الشوارع ، وتجميع القدامة سواء بمكانس يدوية أو أجهزة ميكانيكية ، وتنقل القعامة التي تجمعها البلدية من الشوارع إلى المقالب العمومية .

#### المقالسي

تنقل القمامة والمخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتي تحددها الدلاية ، وتشكر ط لاتحة تحطوط مناطق في كثير من المدن مواصفات محددة بالنسبة لمواقع المقالب العمومية والخصوصية على السواء منها. 
١- أن يكون الموقع في منطقة يسهل الوصول اليها وفي عكس أتجاه الرياح المسائدة بقدر الإمكان - تحت مهب الرياح - والا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن ٢٥٠ - ٥٠٠ مترا مثلاً حسب حجم المديسة وأن تتاسب مساحة المقلب مع كمية المتخلفات .

- ٢- يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة مباتى ويإرتفاع مناسب ٢مترا ويرود السور بباب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول السيارات وعربات القعامة .
  - ٣- يزود العوقع بمورد مائي مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرايق .
  - عرود الموقع بالعدد الكافي من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال .

#### التفلص من الكساسة

يتم الشمامين من القمامة التي تجمع بأحد الوسائل الأتبة :

القاتها في المقالب بطريقة صحية سليمة حتى لاتصبح المقالب محاضنا لتوالد العشرات والبعوض
والذباب وتطاير الأوراق ، والطريقة السليمة هو تاريخ القمامة وتكويمها في أحجام مناسبة بميول ٢:١
أو وضعها في خنادق مخصصة ثناك ، ثم تغطيتها بالتراب بسمك لايقل عن ١٥سم مع الدك والرش

- بالماء .
- التخاص منها بالحريق على أن يتم ذلك في أفرال خاصة وعدم حرقها في الهواه الطلق حتى الإنترتب
   على ذلك تلوث الهواء وتطاير الأوراق المحترقة على أن تكون هذه الأفران مطابقة المواصفات الهدسية
   والفنية .
- ٣- تغذية قضائرير بالفضلات قصالحة من القمامة على أن تصالح القمامة بالبضار مثلا قبل تقديمها خذاء قضائرير حتى لايترتب على أكل الضائرير فها دون معالجة وجود الدودة الشريطية في لحومها .
- أوز المتعامة وإستخراج ما يصلح عنها المؤسنة الاعتماء في الأغراض المغتلفة مثل المغلفات المعنوة
   والورق والكهنة والزجاج .
  - ٥- تمويل القمامة في أسمدة عضوية تستعمل في الأغراض الزراعية .
    - ٣- ومعاتل أخرى مثل قِلفاتها في البحر .

#### أحواش وجرنجات البلدية Municipal Garages and Yards

يمكن لإدارة تنطيط المدن أن تصاحد إدارة الأعصال في البادية في تنطيط إمتداد وتوسيع مواقع جراجات البادية والأحواش الفاصة بها ، وبهذا تساهم في كفاءة إدارة وصياتية وتشخيل الأعصال العاصة ، وتوفر جراجات البلاية والأحواش الفاصية بالمضارن مكان فنساء لتغزين وصيائية الأجهزة الميكانوكية والاوريدات والأدوات المستصلة في جمع القمامة والتنظم منها ونظافة الثوارع وأدوات وعلامات المرور وغيرها من الوظائف الأخرى بالإضافة التي توفير مكاتب الموظفين .

وتستعمل جراجات البلاية والأحوال في صيافة وإصلاح أجهزة العملة الهيكانيكية ، والمدينة المعتملة المهانيكية ، والمدينة المعتملة لها صيارات نقل وجدب ومكانس ميكانيكية وأجهزة الكسح الثاج – أن وجد – وهراسات ومساريث ونقالات أسعاف وصيارات بوئيس وسيارات رش وغيرها من الأجهزة ووسائل النقل الأغرى ، ويتوقف حجم المدينة والمندمات التي تقدمها ، ويعكن المدينة الصبعيرة أن يكون لها جراج واحد وحوش ويكون تشغيل المعلة الميكانيكية في هذه العالة التيسانيا .

والمدينة الكبيرة لها مشكلة ذفت أبعاد مغتلفة، ضع إمتداد الغدمات العاملة ونموالمسلحات الجنر الهية والتوسع العمر أني ونقس الكتافة السكانية فإن مدة سير السيارات البلدية وموظفها تزود من طول الرحلة وتعليل من مدة تشغيلها وتصبح عمليات تشغيل العملة الميكانيكية غير الاسمادي ، فقد تسافر أجهزة المعلة الميكانيكية حوالي ٢٠ ك م من جراج البلدية إلى مكان العمل ، وتكون التنيجة تراكم وتجديم في عدد ساعات قعمل دون فاندة تعود على قبلدية ، والأشك أن الصل الأمثل هو في عدم تعركز هذه الخدمات وهدرورة توزيعها على شكل شبكة من الجراجات والأسواش رورش الصياضة والإصلاح ، وبهذا يكون الجراج والعوش قريبين من مكان العمل .

وأول خطوة في تخطيط شبكة خدمات البادية هو دراسة عماية اللامركزية ، فهذى لامركزية فى بعض الخدمات الأخرى كالتنظيم والماء والمسرف المسمى ومسيئة الشوارع والعطافى ، ويجب أخذ مواقع هذه القروع فى الإعتبار عند تخطيط توزيع شبكة جراجات البلدية .

ويجب أن تتضمن المساحة المطاوبة الجراج والحوش مكان لمكاتب الموظفين ومكن التجميع وتخزين أجهزة المطلة الميكانيكية والإدارات والالات ومكان أوقوف سيارات الموظفين ومكان القدمات الروتينية وغيرها ، وليس من الضروري توفير ورش صيانة ميكانيكية في كل موقع ، فمن خلال تخطيط هذه الشبكة يمكن تحديد المواقع التي تقام فيها ورش صيفة ميكانيكية .

والخدمات البلدية نوعان : خدمات لها فتصال بالجمهور وخدمات ليس لها فتصال به ، والخدمات التي لها فتصال بالجمهور هي التي تتعامل مباشرة مع المواطنين كالتصريح برخصة بناء أو رخصة محل تجارى ، والخدمات الأخرى تشمل جمع القمامة والتخلص منها ونظافة الشوارع وصيانتها وصيائلة وتشغيل شبكة المرافق العامة ، وهذه الخدمات الانتعامل مباشرة مع الجمهور ، ولكل من هذين النوعين متطلبات مكان تختاف من متطلبات الأخر ، فالخدمات الأولى يمكن توطينها في أي مكان حيث تحتاج إلى مساحة صغيرة المكاتب ، أما الخدمات الأخيرة فتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض التخزين الأسطول الكبير من سيارات النقل والقمامة وغيرها من أجهزة الحملة الميكانيكية .

ويهب تحيد الأشطة لتى يمكن أن تساهم في مراكز الخدمة المطية كإدارات التنظيم والمرور والنظافة وصيانة الشوارع وصيانة شبكات الماء والصرف الصدمي وصيانة المحلة المبكانيكية والمشتريات والمخازن والعمليات الميدانية الأخرى ، ويمجرد تحديد الإدارات التي يمكن تؤدى خدماتها عن طريق الأخذ بأساوب اللامركزية في العمل توصيع الإشتر اطأت والمعابير الإحتيار الموقع وتتميته ، فمثلا يجب أن يكون مركز الخدمة الربيا من مركز المساحة التي تنتج أثقل أو أكبر خدمة وتتطلب خدمات كديرة متجانسة مع بعضها، ومع أن هذه النقطة الد تختلف من إدارة الإدارة وتتغير أيضا مع مرور الزمن فمن الأفضل أن يكون مركز الخدمة في موقع الربب من المركز الجغرافي المساحة المطلوب خدمتها .

ويهب أن تكون مساحة هذا الموقع - موقع الهراج والحوش المقترح - كبيرا ليستوعب كال المنطلبات الحالية والمستقبلية ، وأن يكون قربيا من الشوارع الرئيسية أو عند تقابل شارعين رئيسين ، وأل يكون الحوش وسائت مباشرة - عبارة عن طرق غدمة - تربطه بالشارع الرئيسي أي الإيطل مباشرة عليه، ويجب أن يكون الحوش مدخلين على الأقل وذلك من أبل المسارات الداخلية ، ويالنسبة لجيوارجية وتربة

الموقع قيجب أن تكون مناسب من أجل تتمية التصادية غير مكلفة .

وتوجد نقطة هامة يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند تخطيط توزيع شبكة جراهات وأحواش البلدية وهي ضرورة تحدد الحدود الخارجية المنطقة التي سيخدمها المركز ، توجد عدة عوامل تتحكم في هذه الحدود أهمها زمن الرحلة ، فعلى سبيل المثال في بعمل الدول المخاعية كالولايات المتحدة تحدد مساحة هذه المراكز كالأتي :

١- منطقة تتراوح مساعتها بين ١٠٠ - ١٢٠ ك ح٢ يخدمها مركز كامل.

٧- منطقة تتر اوح مساعتها بين ١٠ - ١٠ تله. م٢ يحدمها مركز قرعى بشمل بعمض الأنشطة المضرورية وليس كل الأنشطة الموجودة في المركز الكامل .

وتختلف هذه المعابير صن مدنية لأخرى كما تختلف بالنسبة المدينة الواحدة منع مرور الزمن وإمتدادها العمراني ، وعند وضنع حدود المنطقة يجب مراعاة الحدود المعيزة كطريق سريع أو سكك حديدية أو مجارى ماني ، ويجب أن يكون بكل مركز طريق سريع في المنطقة أو قريبا منها .

#### الجهاليات (المدافن والمقابر) Cemeteries

حفظ مكان البيئة هي خدمة هامة وجب توفيرها في أي مدينة أو قرية أو أي تجمع سكني ، ويجب النظر البيا على أنها مستواية البلاية كمستوايتها بالنمية لتوفير ماء الشرب والمسرف المسحى وكل ما له علاقة بالمسمة العامة ، وتتولى البلاية إنشاء الجبانات وصيانتها والغائها والإشراف على حراستها ونظافتها وتوفير الجهاز اللازم لتشغيل هذه الخدمة ، كما تتولى مجموعة الماتونية والتربية انتولى مستواية الدفن والمهانة .

والمسئولية الإدارية لإدارة الديانة اليست لها مدة محدودة وذلك نظرا لإستدامتها لأنه بمجرد إنشاء الجبانة في مكان ما فنادرا ما تنقل إلى مكان أغر ، وبالنسبة لإدارة تخطيط المدن فأن الحفاظ على مكان مناسب للدفن هو مكان أساسي .

وتتولى البلدية حسر الجبائات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سنجلات وتوقيعها على خرائط مسامية بمقرض رسم مناسب ا/٢٥٠٠ أو ٢٥٠٠٠/ موضحا عليها موقع الجبائات وأي بيائات أخرى .

ويجوز للبلدية العاء الجبانة القائمة وأبطال الدفن فيها في حالتين :

العالة الأولى : هو عدم وجود أماكن معالمة الدفن لإمثلاثها بالجثث وعدم توافر الأرض المعالمة التوسيع الجبانة - الحالة الثانية : عدم ملاءمة موقعها من الناهيئة الصحية أو العمرانية أو الدواعي الأمن ، فأمتداد

العمران وإحاطته بالجبانة يجعلها غير ملائمة لا من قلاحية الصحية أو العمرانية .

ويتولي أغتيار المواقع الغزمة لأنشاء جبانة جديدة أو لتوسيع الجبانات القائمة لجنة تمثل أيها وزرات المسحة والإسكان والأمن والرس ، وأن يؤخذ رأى مصلحة الأثنار والسكك الحديدية والطرق والمشاجم والمصاجر والأشغال المسكرية .

والعوامل التي تتحكم في إختيار موقع جبانة أو أمتدادها هي :

- ١- أن يكون الموقع تحت مهيب الرياح السفدة على المدينة .
- ٢- أن يبعد الموقع عن الحيز المعرائي المدينة مسافة ٢٠٠ م مثلاً ، ويتحكم حجم المدينة في هذه المسافة .
- أن تكون على بعد ١٠٠ مثر ا مثلا من قطريق الرئيسي فأن تعذر ذلك يفسل بينهما بمنطقة تشهير الإقل عرضها عن ٢٠متر ا .
- أن يكون الموقع بعيدة عن الأبار البوقية ومجاري الأنهار وأروعها ومشروعات الري كالرياسات
   والترع والمصارف ، مسافة الثقل عن ١٠٠ امترا .
  - الايغير الماء الموقع بأي حال من الأحوال في أي وقت من أوقات المئة .
- أن يكون الموقع مرتفعا عن منسوب مياء الرشح بحيث بتوار عمق كاف الإيقل عن نصبف مترا من أسفل منسوب الدفن في أي وقت من أوقات السنة والا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط.
  - ٧- يفضل إختيار المواقع المرتفعة .

وترضع الأسس وقفواعد التي تراعى عند تحديد المساحة المطلوبة وتتعليطها وإشائها وتحديد مساحات القطع - على الايخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف الأخرى ، وبالطبع سوف يتوقف حجم الجبائة على حجم السكان المائي وفي المستقبل ، وقد تضم البلاية نماذج محددة للبناء تنفق منع التعطيط ومظهر الجبائة والأوضاع المعلية .

## الباب السادس عشر تصميـــم المخطـــط العبــام DESIGN OF THE GENERAL PLAN

مرحلة التصميم المينش – الإسكيم مرحلة الإسكانشات إخراج تصميم المفطط العام

## الباب المادس عثر تصميــم المفطــط تلعــام DESIGN THE GENERAL PLAN

تناولت الأبواب السابقة الدراسات البيئة والعمرانية والإجتماعية والإقتصادية والتعليلات الخاصة بهما والمعدلات التخطيطية ، وكذا السياسة العامة التي يضعها مجلس المدينة لتوجيه عمليات التنمية والتي تنفذ أساسا عند تصميم المخطط العام ، والتحطيط عام وفي وحركة سياسية :

علم ببحث عن الحقائق العلمية والدراسات العيدانية والتحليلات وهو ما تناولته الأبواب السابقة
وفن ينظم ويرتب إستعمالات أنشطة الحياة المختلفة على أرض العدينة على أساس الحقائق والدراسات
والتحليلات السابقة حريمعني أغر تصميم المحطط العام ، وكذا يتناول تصميم الحضر – التصميم
العمراني – وهو علم قائم بذاته ويتناول الياب التالي كلمة عنه

و مركة سياسية تعطى فعالية لهذا التفطيط ، وتفرجه من حين التحضير إلى حين التنفيذ ، وتبدأ موافقة مجلس المدينة على المخطط العام ثم أعتماده ليصبح مستندا رسميا تسير عليه المدينة في عمليات التنفية، ثم تحصير الوسائل الخاصة بتنفيذ هذا المخطط مثل لاتحة تخطيط المساطق وتقسيم الأراضي والحطط والبرامج المالية كما مبق ذكره في الياب الثالث .


ويتناول هذا الباب تصميم المخطط العام ، ومطريات تخطيط المدن سبق تناولها في الباب الثنائي ، ويعكن تقسيم بعص هذه النظريات إلى ثلاث هي المدينة الشرطية - المدينة القلب - القلب منع الشريطي شكل (١١١) :

#### ا -أكرة البدينة الشريطية Linear Based Concept

- المستقيم الشريطي النقي Straight, Pure Linear
- الشريطي مع نقط تمركز Linear with Interposed
- فعمور المركزي العمود الفقري والأضلاع Spine and Rib Linear
  - " الشريطي مع الثلب عند التقاطع Linear With Core at Intersection -
    - الشريطي المهذب Refined Linear Structured

#### ۲-اکرة القلب Core Concept

- القاب النقى التمركز الشديد Pure Core
- القلب مع الطقات المتمركزة Core with Concentric Ringing -



شكل (١١١) نظرية المدينة الشريطية والقب وربط فكرة اللب مع الشريطي

#### ٣-ريط القلب مع الشريطي

- The Ring The Ring -
- The Sector & Link -

ويوضح شكل (١١٢) لِتَشَار التَجمعات والعدينة العركزية والتجمعات التَّابِعة لها - الضواحي .

وتمر عملية تصميم المخطط العام للمدينة موضوع الدراسة بمراحل عدة يمكن تلفيصها في ثالات مراحل رئيسية :

- المرحلة الأولى وتبدأ بفكرة عامه عن صورة المدينة ، والتي تصمى بالإنجليزية إسكيم Scheme وهي
   عبارة عن فكرة مبدئية لكل منطقة من الساطق التي تتكون منها المدينة .
- ثم ينتقل المخطط إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإسكنشات Scketches وهي عبارة عن بلورة الفكرة المبدئية .

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة إخراج تصميم المخطط العام في صورته النهائية .

#### مرحثة التصميم المبنثي - الإسكيم Scheme


تبدأ المرحلة الأولى من تصميم التخطيط بتشكيل وترتيب الإستعمالات المختلفة الملارض بشكل عام في صورة مبدئية ، ومع أن تصميم التخطيط عملية فن وخلق الانتصاع المعادلة هند سية - كما يحدث عند تصميم هيكل إنشائي من الحرسانة أو الحديد - الا أن الأسس والقواعد والمعدلات التخطيطية الخاصسة بمنظلبات المكان والعماحة والتي سيق مناقشتها في الأبواب السابقة والسياسة العامة التي يصعها مجلس المدينة لتوجيه عمليات الدمو في المستقبل يمكنها أن توفر أساسا يمكن في أشاره تحصير مثل هذا التصميم .


ويوضح شكل (۱۱۳) إسكيم لتوزيع الوظائف الرئيسية لمدينتين يصم إسكيم المدينة الأولى فكرئين لتوزيع هذه الوظائف كما يوضح شكل (۱۱۶) إسكيم لتقسيم المجتمعات المحلية بالليم لتدن الكبرى والليم حصرى أخر ، أما شكل (۱۱۵) فيوضح إسكيم لتحطيط الليم حضرى ، ويوصح شسكل (۱۱۱) إسكيم الاقليم موسكو الكبرى وأخر لمركز موسكو .

وقد يصمم المخطط إسكيم واحد "محاولة واحدة " أو الثنين أو ثلاثة ، ويمعنى أخبر يوجد أكثر من تصميم مبدئي ببلاق من نسب إستعمالات الأرض ، وبعد تحضير هذه المحاولات تفتير كل محاولة من ناحية مدى كفاءتها " من ناحية الوظيفة والجمال .


ولتقييم هذه المحاولات توجد مجموعتان من الإغتبارات:


- مصوعة لها طبيعة عامة تطبق على أى مشروع تخطيطي .
- \* مجموعة أخرى لها طبيعة خاصة تطبق على مشروع بالذات .






شكل (١١٢) نظرية الإنتشار - وكوكبة التجمعات - والعدينة العركزية وضواحيها







شكل (١١٣) نتظيم الوطائف الرئيسية امدينتين

\$20000 ماليل مالية







شكل (١١٤) تقسيم فلمتملك فلمطية : إليم تدن فكبران ، وباليم وادى روبوك بالراكيات فعتمدة



شکل (۱۱۰) مخطط مبدئی لاکلیم حث







شكل (۱۱۲) مخطط مينش لإكليم موسكو ومركزها

تختير المجموعة الأولى الأسم العامة للتخطيط مثل العلاقة بين استعمالات الأرض وشبكات الطرق والشوارع الرئيسية ، والعلاقة بين الإستعمالات السكنية والتجارية والعسناعية والأستعمالات الأخرى ، وعدى إحتياج كل استعمال ، وكذا عناصر الجمال الموجودة بالمساحة التخطيطية سواء من صنع الطبيعة أو من صنع الإعتبار عند تحضير هذا التصعيم العبدئي وهكذا ....

فما المجموعة الثانية من الإغتبارات فلها طبيعة خاصة تطبق على مشروع تخطيطى بالذات ، وهى عبارة عن مجموعة إختبارات نقيم المشروع الإبتدائي - التصميم المبدئي - على أساس السياسات العلمة والحطوط المريضة التي وضعها مجلس المدينة لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في المستقبل ٣٠٠ سنة مشلا والتي أخدها المخطط في إعتباره عند تصميم هذا التخطيط ، والتي تتعكس في فكرة التصميم المراد تقييمه .

وتغطى السياسات التي يضعها مجلس المدينة عدة مجالات أهمها :

- السياسة العامة المتعلقة بالمركز الرئيسي المدينة ~ وسط المدينة .
- السياسة العامة المتعلقة بشبكة الطرق والشوارع بمختلف أتواعها .
- السياسة العامة المتعلقة بشدة كثافة النتمية ، أي مدى تمركز وابتشار الأنشطة وتوريمها .
  - السواسة العامة المتعلقة بالبشاط الإقتصادي وتوريع الصداعة .
  - السياسة العامة المتعلقة بتوريع الخدمات ومدي إنتفاع الضواحي بها .
  - السياسة العامة المتعلقة بالمرافق العامة ومدى إمتدادها خارج المساحة التضايطية .

فعلى ضوء هذه السياسات يعطى التصميم المبدئسي صدورة محددة تعكس هذه السياسات ، أيعطس صورة خاصة للمركز الرئيسي للمدينة ، وصدورة خاصة الشبكة الطرق والشوارع الرئيسية وشبكة النقل السريع ، وشكل خاص يحبذ سياسة محددة لعمليات التنمية – المركزة أو المنتشرة ، وشكل خاص التوريم الصناعات والخدمات العامة الكبرى ، وشبكة المرافق العامة ، وهل تعتد خارج حدود العديثة أو تقتصر وظيفتها على سكان العديثة فقط ؟ وهكذا في كل سياسة .

والسؤال هل الإفتراح المبدئي الذي يهمير منع كال سيامية وضعيت ينعمل عرصما مقبولا لمعطيات التنمية التي يمكن أن تحدث عند ربط هذه السياسات مع بعضها ؟

ونشرح نقك في مجال السياسة الأولى الخاصة بالمركز التجارى الرئيسي المدينة قلر فرص أن هذه السياسة إنعكست في التصميم المفترح ، وكانت على أساس أن يستمر المركز في تأديسة والأيفته كمركر رئيسي المساحة الحضرية الكبرى ، ولكن في نفس الوات تؤكد على وجود مراكز ثانويسة في الصواحي لها شخصيتها ، مراكز ذات أنشطة فريدة في نوعيتها – مراكز في شكل سلسلة من المراكز التجارية ، ويهذا تظهر هذه السياسة التي وضعها مجلس المدينة في صورة مركز رئيسي وسلسلة من المراكز الثانوية .

وفي مجال السياسة التي تتعلق بشبكة الطرق فلاشك أن هذه السياسة مرتبطة مع السياسة السابقة ،

ظفد لكنت الدراسات التاريخية منذ قديم الأزل أن وسط المدينة ، حيث المركر التجارى والإدارى ، وحيث تتجمع وسائل المواصلات بأنواعها هو المركز الرئيسى المساحة الحضرية الكبرى – المدينة والضواحي والمدن المسخورة التي حولها ، ويالطبع يوجد بجانب هذا المركز بعض المراكز الحضرية الثانوية الموجودة في الضواحي التي قد تكون أصلا نقط تقاطع لبعض طرق المواصلات ، أو قد تكون نقط تحويل من شبكة مواصلات فرعية إلى شبكة مواصلات رئيسية ، أو إلى شبكة نقل سريع نتجه نحو قلب المدينة حيث المركز الرئيسي .

وغالبا ما تشمل السياسة المفترسة في مجال النقل تعديل بعض الطرق الحالية الإستعمالها كطرق قطرية تربط قاب المدينة بالمراكز الفراعية الجديدة ، أو لتسمح بتجديد حيوية بعص المراكز الفراعية القائمة .

ويجب أن يوضح تصميم التخطيط أن شبكة الطرق المقترحة سوف تربط التجمعات السكنية واللب المدينة والمراكز الثانوية المحتارة بكفاءة وفي نفس الوقت تحقق توازنا وتنسيقا بين الطرق السريعة والشوارع الرئيسية وشبكات السكة الحديد والمسترو و الطرق النهرية والمحطات النهائية ، وذلك كما هو موضح في السياسة التي وضعها مجلس المدينة .

وفي مجال السياسة التي يضعها مجلس المدينة التي تتعلق بشدة كذاقة عمليات التنمية فتهتم هذه السياسة بدرجة تعركز وإنتشار الأنشطة ويعكس التصميم هذه السياسة ، فعندما توضع السياسة على أساس التعركز يوضح التصميم تمركز هذه الأنشطة ، وصدما توضع على أساس الإنتشار والكذافة المسخفضة تظهر هذه السياسة في صورة أرض فضاء بين التجمعات السكتية ، وبينها وبين المراكز الصناعية والتجارية ، وفي كذافة منخفضة لعمليات التعمية داخل المساحات المخصصة للإستعمالات السكنية والتجارية .

وعلى مستوى المساحة الحصرية الكبرى - المدينة والمسواحى والتجمعات الأحرى - فيمكن الشبكة الطرق أن تساعد في تحديد نقط التمركز في هذه المساحة الكبرى ، كما أن المساحات المفتوحة تعتبر وسيلة التمريز بين مجموعات الإستعمالات المختلفة ، كما أنها تعتبر وسيلة الترزيع هذه التجمعات ، هذا بالأصافية إلى أن شبكة استعمالات الأرض الموجودة بجانب يعضها البعض بدرجات مختلفة من التكدس توفر وسيلة أخرى لنقسيم شكل المساحة المضرية الكبرى .

وعلى مستوى المساحة المصرية المستوى يمكن التمييز بين شدة كثافة عمليات التعبية عن طريق المتلاف الكثافات المكانية والعمالية بالنسبة للأرض عن طريق استعمال نسب الكثافة البنائية ، والاشك أن الكثافة وربطها بالإستعمالات المختلفة مع تضطيط مواقع الشوارع الرئيسية يمكنها أن تشكل مصغوفة من المتعيرات يمكن عن طريقها تنظيم كثافة التنمية على مستوى المساحة المضرية الصغيرة .

وفيما يتعلق بالسياسة التي يضعها المجلس بالنسبة لعمليات النتمية الصناعية فهي تتعلق بمدى تقريبة القاعدة الإقتصادية للمدينة عن طريق إنشاء بعض المساعات وإنشاء مراكز صناعية خبارج المديسة والأخذ

بأسارب المناطق الصناعية المحططة - المجمعات الصناعية -

وفي مجال الخدمات العامة يضع مجلس المدينة السياسة العامة لتوزيع هذه الخدمات ودوائر تأثيرها. ومستوياتها ومواقعها ، وتظهر هذه السياسة في صورة شبكة من الخدمات على شكل تدرج هرمي .

وفي مجال شبكات المرافق هل السياسة الموضوعة على أساس أن تعدّد هذه الشبكات إلى خارج المدينة لتوفير الماء والصرف المسمى والكهرباء إلى التجمعات السكنية التي تقع غارج المساحة التخطيطية ، أو يكتني بتوفير المرافق العامة لسكان المدينة فقط ؟

وبهذا يوضح التقييم كيف نجح التصميم المبدئي للتخطيط في تناول كل سياسة على حده وكيب نجح في تناول هذه السياسات مع بعصبها .

#### مرحلة الإسكتشات Sketches


بعد إختبار المحاولات الأولى تتنقل عملية تصميم النخطيط العمام إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإسكتشات أو مرحلة النسيج والترفيق بين التعارضات التي تظهر بين تعطيط المستعمالات الأرض وتخطيط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية وعدم تمشى بعض الإستعمالات مع بعضها .

ويوصبح شكل (١١٧) تغطيط مدينة واشنطن الإنجابريمة الجديدة تحطيط عبدتي Dragram وتحطيط بهائي Out Line Plan كما يوضح الشكل التغطيط المقترح من المهندس ورن Wren المجزء من مدينة الدن عام ١٦٢٦ وتغطيط أخر حديث لهذا الهجزء ، أما شكل (١١٨) فيوضبح تغطيط مدينة هاراو الإنجابزية الجديدة Out line Plan Dragram plan تغطيط مبدئي ونهائي .


بعد مرحلة تصميم التنطيط المبدئي غالبا ما يبدأ المخطط في هذه المرحلة بالمركز التجاري الإداري المدينة حيث يعالج حركة المرور التي تحيط به ثم يمتد فيوسع تخطيطه حتى يصل إلى الضراحي .

وعند أعادة تغطيط مدينة صغيرة أو متوسطة الحجم يمكن أن يجمع المرور من وسط العدينة ويوزع خارج هذا العركز عن طريق تغطيط طريق دائرى ، عبارة عن حلقة دائرية دلخلية تحيط بهذا المركز ، ويتفرع من هذه الحلقة طرق قطرية تمتد إلى غارج العدينة ، ونقط الثقاء الحلقة بالطرق القطرية أمكنة تسمح للسائق بإختيار النقط التي ياف عندها دون الدخول في شوارع هذا القلب .


أما في حالة إعادة تغطيط العدل الكبرى فيتطلب العركر التجارى الإدارى - قلب العدينة - عدة مستويت من خدمة العرور : مستوى يتناول حركات الدرعات العالية على العلرق القطرية العدريعة حيث ينظم حركة العرور على مداغل ومغارج هذه الطرق ، ومستوى يتناول حركة السرعات العتوسطة ويستقبل العرور الخارج من الطرق العريعة ويوزعه على الجهات التي يزيد الوصول اليها في داخل هذا القلب ، أما العرور الخارج من العركز ويريد الوصول إلى هذه الطرق العدريع فيمكن تجديمه ومساعدته على از ايد



شكل (١١٧) محطط مدينة وشنطن الإنجليرية وجرء من مدينة لندر



ا- مخطط مبدئي لعدينة هاراو الجديدة الإنجليزية



شكل (١١٨) مخطط مدينة هارلو

سرعاته ونقله من شبكة الشوارع الداخلية إلى الطرق النظرية السريمة.

ويتعلط على جنبى العلقة التي تعيط بهذا العركز أماكن - معطات نهائية - لوقوف السيارات على أسلس أن تكون مواقع بعده المواقف قربية من الأماكن التي يرضب الركباب في الوصلول اليها ، وأن يكون فيجار وقوف - التنظار - السيارات في هذه الأماكن بأسعار رخوصة ، ويهذا يمكن أن توفر هذه المحطفت وسولة لتصفية السيارات العتبة إلى قلب المدينة وفي الرقت ناسه تحفظ هذا القلب من أن يخوضه أو يخترقه هذا المرور ، كما تقذى هذه المواقف المرور الذي سيسير حول الحاقة ومنها إلى الطرق القائرية إلى الفارع .

وقد يتعلط دنتل العلقة أي في دنتل المركز نفسه بعض الأماكن أوقوف السيار ارت وإنتظارها لغترات قسيرة نظير أجر مرتفع نسبيا ، أي أن المواقف المجاورة العاقمة تكون بإيجار منفقض والفترات طويلة ، أما المواقف التي في داخل المركز تكون بإيجار مرتفع نسبيا والفترة المسيرة .

ومن هذا وتضبح أن القلب التجارى للمدينة يتأثر ويؤثر في العطقة التي تعيط به ، ويساطيع يمكن أن تحدد دراسة إستعمالات الأرمن الثلب المدينة التجاري الموقع العام – وأوس تقصيلا – لهذه العطقة .

لما الدراسات التضليطية لشبكة الطرق السريمة فيمكنها أن تحدد موقع هذه الحاقة بالتضميل مع لمغذها في الإعتبار بعض العوضل الأغرى مثل إغتيار بعض الشوارع الحالية التي يمكن أن تتمشى مع هذه المبلغة الدلغلية .

ويالطبع سيتأثر سهم المركز التجارى بالسياسة الموضوعة مسبقا : هل هي سياسة موضوعة على أساس إنشاء مراكز تجارية ثانوية في الضواحي أم تقتصر على مركز رئيسي مسئل فاتم بذاته ؟ كما سيتأثر المركز بشكل وأطوب المواصلات ، والاثناك أن إنشاء مراكز فرعية سيقال من المساحة التي سيحاجها المركز الرئيسي حيث ستعلص المراكز الفرعية الريادة في نمو هذا المركز .

وبعد إغتيار الفارة المبدئية المقلب - المركز الرئيسي - يفقل المنطقة إلى المسامة الفارجية التي تشترك مع هذا المركز اليفطط مشلا (بجانب الماقة الداخلية التي تحيط بالمركز ) حاقة وسطى وحاقة غارجية تميط بالمدينة من القارج ، تتقاطع مثل هذه العقات بشبكة شوارع العدينة ، وتوفر هذه العاقات في نفس الوقت وسيلة المسل - أو اربط - المسامات السكنية المعنفة والمسامات السناحية والتجارية ، وتعتبر بعض الشوارع التي تتقاطع مع هذه العقات الإنطار الرئيسية - الطرق السريمة القطرية - التي تشع من وسط المدينة متجة إلى الفتارج إلى المنواحي السكنية أو إلى مراكز العمالة المرجود في خارج العدينة .

وهنا يلامظ أن المسامة الشارجية التي تقيم شارج المركز التجاري الإداري تشأثر به وتؤثر في تضابط الطرق الطوالي ، وبالطبع تعتبر نقط تقاطع الطرق الشارية مع الطرق الدائرية موالع مناسبة الإناسة المراكز الثناوية الأعمال والتجارة ، وتصلط مواقع هذه العراكز مع هذه التقاطعات بعداعلها ومشارجها في

أطار متكامل مع بعضها .

وبالنسبة لمراكز الأعمال التي تقع خارج المدينة مثل المراكز المسناعية فتكون مثل هذه المراكز مراكزا لشبكة فرعية من شبكات الطرق الحاقية والقطرية على مستوى أسفر ، وتخطط مثل هذه الشبكات على أساس علاقتها بالمساعات المحيطة بها وفي إطار المساحة الحصرية الكبرى – المدينة موضوع الدراسة والمدن المحيطة بها .

وعند تغطيط التجمعات السكنية في شكل مجاورات براعي أن تحيط الطرق القطرية الرئيسية والحالية بالمجاورات ولاتغترفها أو تقطعها ، كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن يكون تغطيط شبكة مسارات المدينة على أساس الأحذ بأسارب النماذج القياسية التي سبق صافقتها : الطرق السريعة - شوارع المرور الرئيسية والفرعية - الثوارع التجميعية - شوارع الخدمة المحلية ، على أن يستخدم هذا الأسلوب عند تخطيط المجاورات السكنية والمناطق التجارية والصناعية .

وبالنسبة لعلاقة لمنتعمالات الأرص مع بعصها فتوجد ارتباطات جوهرية بين هذه الإستعمالات ، حيث يوجد تداخل بين الأشطة المختلفة السكنية والتجارية والصناعية والخدمات الترابيبة والتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها ، وقد سبق مناقشة متطلبات المكان والمساحة لهذه الأنشطة ، وتبقى هما محاولة ترتبب هذه الإستعمالات وتنظيمها مع بعصها ، والقاكد من أن الأرض القصاء السابق عمل مساحث عنها وأرض المساحات المتخلة والمطلوب إزائها وإعادة تعطيطها أحد لهما أفسل استخدام مثل مشروحات تجديد الأحياء ، وبعد الإنتهاء من تعطيط المتعمالات الأرض لهذه الأنشطة تختير علاقة هذه الإستعمالات مع بعضها على أساس :

- 1- مناسبة إستعمال المساحات مع بعضها .
- ٧~ العلاقة بين إتجاه هبوب الرياح ومواقع التجمعات السكنية والصناعية .
- ٣- مدى تأثير المصادر المقانة الراحة والخطرة على الصحة على التجمعات المحلية ، وتشمل مثل هذه المصادر الصوصاء والدعان وحركة المرور العالية ومراكز العمالة عالية الكثافة .
- اللام أو تمشى تغطيط الإستعمالات مع هيكال أسعار الأرض ، وأن الكافة المقترحة لعطيات التنمية الصناعية والتجارية في المواقع المختلفة لها تعطى عائدا مناسبا ، أي وجود علاقة بين العائد من الأرض وعملية التنمية .
  - ٥- أن عنامس الجمال الموجودة قد أخذت في الإعتبار .
  - ال أفضايات ورغبات السكان في توعية المساكن قد أخذت في الإعتبار بقدر الإمكان .
- ٧- أن مصروفات مجلس المدينة اللازمة التغيذ هذا التخطيط تتمشى مع هيكل العوائد والرسوم البلدية المحتمل تحصيلها على العدى الطويل .

#### إذراج تمسيم المخطط العلم

كانت أول مرحلة هي تحضير إسكيم عبارة عن تصميم تخطيط مبدئي يعطي فكرة عامة أتوزيع إستعمالات الأرض وتخطيط مواقعها للمستقبل في صدورة عامة ، ثم كانت المرحلة الثانية وهي مرحلة الإسكتشات وهي تحديد هذه الفكرة بشئ من التفصيل أي نسج هذه الإستعمالات مع بعصها حتى تعطي صورة شاملة الأرض العضر ، صورة عامة تتدرج تحتها الجزئيات ، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة النهائية وهي إخراج تصميم التغطيط في صورته النهائية .

وإخراج التصميم في صورته النهائية هو نهاية الإختبارات المتكررة للإقتراحات التي تنظم شكل المتعمل أرض المصر ، ويميل كثير من المصططين بوضع كل استعمال من استعمالات الأرض على ارحة شفاف على حدة : الاستعمالات السكنية ~ الاستعمالات التجارية ~ الاستعمالات الصناعية - الاستعمالات الترفيهية والتعليمية والإجتماعية وغيرها - وشبكات الشوارع والسكك الحديدية والنهرية والموانى البحرية والجوية والموانى البحرية .

ويعد رسم كل إستعمال على أوحة شفاف على حدة توصع أوح الشفاف قرق بعصها الإختبار تخطيط مواقع هذه الإستعمالات ومدى تعارض أو توافق شبكة الطرق معها ، ومدى تعشي هذه الاستعمالات مع بعض النواهر الطبيعية كالأرض الوعرة أو المعرضة الفيضان أو النواحي الإجتماعية أو الإقصادية ، وعموما بيداً المحطط في إختبار شبكة الطرق من قلب العدينة - المركز التجاري الإداري - ويستمر من القلب إلى خارجه إلى بقية المساحة الحضرية الكبرى .

كما يجرى إختيار علاقة إستعمالات الأرض هم بعصها بالنسبة لموقعها وبالنسبة للشكل العام ، وبهذا يمكن إحتيار كل مشكلة مفردها ثم احتيارها مع نقية المشاكل الأخرى ، وفي الوقت نفسه توضيح هذه اللوح كيف ربطت شبكة الطرق بمختلف أتواعها بالشكل المقترح الاستعمالات الأرض ، كما أنها توفر شرح بصرى لهذا الربط ، كما توضيح كيف ثم تتمية الإستعمالات المختلفة بتوازن وكيف أخذ في الإعتبار علاقة كل إستعمالات بالإستعمالات الأخرى .

ويجب أن يشمل المعطط العام لوحة بعقباس رسم صغير لكل العسامة العصرية - العدينة والضواحي المحيطة بها - وإقتراح إستعمال هذه العسامة ، ثم مجموعة من الرسومات التفصيلية بمقياس رسم كبير المدينة موضوع الدراسة تشمل إستعمالات الأرض وشبكة الشوارع والخدمات العامة والعرافق .

وتأتى الخطوف النهائية في الإحراج ، وهي إغتبار البدائل أي تقييم كل مشورع من المشروعات المقترحة على أساس :

- قائدة والتكاليف.
- الزمن والمساحة .

#### قنواهي الجمالية .

وعد تقييم المغطط على أساس مدى تأثير التكاليف اللازمة لتنفيذه على الفائدة التي نعود منه تختبر العنساسر التي يتكون منهما المغطط وذلك المصبول على الفروق بين التغطيطات المقترحة ، مثلا يمكن إستنتاج التكاليف عن طريق تقدير قيمة المتر الطولي من الواجهات لكل نوع من أدواع الشوارع وخطوط المرافق العامة الرئيسية : شبكات العياد الرئيسية والسرف الصحى التي يتضعنها كمل مشروع ومدى زيادة أطوال مشروع عن الأخر .

ومقارنة الضرائب المحلية والرسوم البلدية ومدى تأثرها بالمشروعات المقترحة حملية صعبة ولكن يمكن تطبيقها على كل مشروع مستعملا في ذلك الدراسات الإقتصادية والبيانات الخاصة بالدخول والجدوى الإقتصادية ، ومن هذه التحليلات يمكن معرفة مدى تأثير كل مشروع على هيكل الضرائب والرسوم البلدية ومعدلاتها .

وبالنسبة لتقييم المخطط العام على أساس المسافة والرمن - أى الراحة - فيمكن مقارنة المميزات النسبية لكل مشروع على الأخر عن طريق دوائر التأثير حول مركز كل نشاط ، فعثلا بالنسبة للمدرسة يرسم دائرة تأثير المدرسة أى الدائرة التي تغطى المساحة التي يعيش فيها التلاميد الدين يذهبون إلى هذه المدرسة ، ثم على أساس دوائر التأثير يمكن الوصول إلى المميزات الرئيسية لمشروع على الأخر من هذه الناحية .

أما الأساس الثالث في عملية التقييم وهو النواحي الجمالية فهو أسميهم حيث يصبعب وضمع قواعد وأسس يمكن أن يقاس بها جمال المشروع ويمكن إستعمال الأسس التي وصبعها كيفين لنش في كتابه "صسورة المدينة" "The Image of the City" وهذه الأسس هي :

- Pathes (قسارات)
  - # المعولف (الحدود) Edges .
    - \* الأحياء Districts
  - \* نقط اللقاء (التجمع) Nodes .
- \* العلامات الأرضية (المعيزة) Land Marks .

والمعرات هي قنوات يتحرك خلالها الداس - وقد تكون شوارع أو معشاي أو قنوات منتية أو سكة حديد ، والعواف هي عناصر طوابية عبارة عن حدود بين وجهين وقد تكون هذه الحواف سواحل أو سكك حديدية وقد تكون طبيعية أو من صدع الإنسان ، والأحياء هي أجراء من العدينة يمكن العشاهد أن يسير حلالها ، ونقط اللقاء - التجمع - هي نقط إستراتيجية في العدينة يمكن العشاهد أن يدخل فيها وقد تقطع هذه النقط طرق العراصلات ، وأما العلامات الأرضية فهي عبارة عن مباني أو عجلات تجارية عميزة أو غيرها من العباني

<sup>\*</sup>Kevan Lynch: The Image of the City, Cambridge-Harvard University Presses, 1960

أو العلامات ، وسنتائش هذه الأسس بشئ من التقصيل في الباب التالي .

وبعد إجراء كل هذه الإختبارات يختار التصميم المناسب ، ويعمل له تقرير - جزء مكتوب - يشرح هذا التصميم ويوضح شكل (١١٩) التخطيط العام لمدينة الزقازيق بعصس ، ويهذا يتكون مشروع تصميم المغطط العام من :

- مجموعة رسومات ،
  - تقرير مكتوب .

#### أولا: الرسومات

تشمل مجموعة فارسومات التي يتكون منها المخطط العام:

- ١- غرائط إستعمالات الأرض .
  - ٧- شيكة الخدمات العامة .
- ٣- شبكة الطرق والشوارع الرئيسية .
  - ٤- شبكة المرافق العامة .
- ٥- لغرى مثل تصميم مركز الحصار ،

#### ثانيا: التقرير

بشمل التقرير أو الجزء المكتوب:

#### ١- مقدمة تشمل :

- أ طبيعة وغرض المخطط العام .
  - ب— المخطط العام .
- ج- تعاريف لبعض الألفاظ والكلمات الواردة في التقرير -
- الأهداف والسياسات العامة الإستعمالات الأرض في العلكيات العاصة وشرح المقطط العمام بالنسبة لهما
   وهي :
  - أ الإستعمالات السكنية .
  - ب- الإستعمالات قتجارية .
  - ج- الإستعمالات المبناعية .
- ٣- الأهداف والسياسات العامة لإستعمالات الأربش في تنعية العشروعات العامة وشبه العامة وشرح
   المعطط العام بالنسبة لها وهي :



شكل (١١٩) المقطط العلم لمدينة الزقازيق

- أ الإستعمالات الترفيهية .
- ب- الإستعمالات التطيمية .
- ج- الإستعمالات الخاصة بالقدمات العامة الأخرى .
  - د المباتى العامة حكومية وشبه العامة .
    - 1- شبكة الطرق والشوارع الرتيميية .
      - ٥- شبكة المرافق العامة .

وبعد الإنتهاء من تعضير مشروع المعطط العام العديدة تبدأ لمراءات الدير في الموافقة عليه وإعتماده حسب ما ينص النون تخطيط المدن في الدولة ، وقد سبق مناقشة هذه الإجراءات بالتفصيل في الباب الثالث .

# الباب المعابع عشر كلمة عن التصميم العمرالى URBAN DESIGN


القراغ وتمسيم قحضر المدينة والمواد الخلم التي تتكون منها الأسس والمعايير والنرق العلم الإدراك اليصري عوامل التصميم عناصر تمسيم المدينة المصورة الذهنية للمدينة (انش)


## الباب السابع عشر كلمة عن التصميم العمراتي URBAN DESIGN

كان تصعيم العديدة في الماضي قاصرا على العدامات الرسعية كالقصور والعيلاين الواسعة ومكان الإستعراصات العسكرية والعباني الدينية كالكاتدر البات والكناتس والبازيلكات ، ويوضع شكل (١٢٠) تصعيم قصر الفرساي بباريس وكار لمعرو بالمانيا وميدان القديس بطرس بروما ، كما كان التركيز على بعص العناصر الهامة كميدان عام أو واجهات العباني في شارع رئيسي حيث تصمم واجهات هذا الشارع ، ثم يترك التصميم الداخلي وباقي العدينة التعبينها بمعرفي القطاع الخاص ، وكانت هذه إستر انبجية هاوسمال ثم يترك التصميم الداخلي وباقي العدينة التعبينها بمعرفي القطاع الخاص ، كما كانت معتاج عكرة العدينة الجعبلة المعللة المعلمة المدينة باريس في منتصعه القرن الماصي ، كما كانت معتاج عكرة العدينة الجعبلة الإستر التبعية معمول بها حتى يومنا هذا في بعض مشروعات تجميل العدن في بعض دول العالم ، ومن أمثلة الإستر التبعية معمول بها حتى يومنا هذا في بعض مشروعات تجميل العدن في بعض دول العالم ، ومن أمثلة الخولة والشوارع الرئيسية فيها .

ثم أصبحت الجهود التصميمية في كثير من المدن تركز على العباني التي تبى بمعرفة الحكومة كمجالس العدن ودور البلديات ومراكز الحضير والمستشفيات العامة والعدن الجامعية والشوارع الوليمة والحدائق العامة والطرق الرئيسية ، حيث تمثل هذه العائمين نسبة كبيرة من الانسكيب المدينة ، كما يتم التركير على تخطيط وتمسيم مشروعات الإسكان في قلب المدن وصواحيها والعراكر التجارية والمجمعات الصناعية المحططة والمراكز الطبية ، والتصميم الجيد لبعض هذه المؤسسات كانشوارع الحدائق والأماكل المفتوحة يمكن أن يخلق إستراتيجية تغيير في مظهر المدينة .

أما الإشراف على مظهر العديمة الكلى بهذا الأسلوب فأمل يصعب تحقيقه ، ومسع ذلك يوجد صخط شعبى من أجل توفير بيئة صحية جميلة وجذابة ويتزايد صوت هذا الصغبط ، ويتقاول هذا الباب كلمة عن تصعيم الحصر أو التصميم العمراني .





شكل (١٢٠) التصميم المعراني في الماضي : الترساق - كارتمووه - ميدان القديس بطرس

#### الفراغ وتمسيم الحضر Space and Urban Design

البيئة المصرية معدة جدا ادرجة أن تصميم العدينة يجب أن يعرض أولا رعزيا Symbolically في شكل مسقط أفقى على الورق لبعدين Two Dimensions (طول وعرص) بعقياس رسم صنغير ، وهو المخطط العام الذي يحدد إطار مناسب لكل التصميمات اللاحقة ، وهذا يتطلب الإحساس بالنواحي الجمالية ويعتبر هذا أول مرحلة من مراحل التصميم .

وينظر التصميم العمراني إلى باحية الشكل والوظيفة ، وهو يختلف عن تخطيط المدن بأنه يصبيف إلى تخطيط المدن أخرين رئيسيين هما الإرتفاع والرمين ، أي أن التصميم العمراني يتكون من أربعة عولمل رئيسية :

- -- الطول ،
- قامرض : ويكون الطول والمرض عصرى المساحة .
- الإرتفاع و هو بعطبي تشكيل دو ثلاثة أبعاد وعلاقة والضحة بين الإرتفاع والمساحة، وعلاقة ببن السائمي والفراغات.
- الرس وهو البعد الرقيع وهو زمن المشاهدة ، ويعنى زمن الحركة أي ماسلة المناظر المتتابعة ورمن رؤيتها .

أى أن التشكيل البصري (التصميم العمراني) يتكون من أبعاد اربعة هي الطول والعرص والإرتفاع والرمن ، ويمكن أن يشمل تصعيم العضر تصعيم عنصر واحد Single Object كتصميم مبنى أو عامود إذارة، وبهذا فإن المعماري والمصمم الصداعي هما من مصمعي المديسة ، لهذا يجب أن يأخذ المصمم في إعتباره تصعيم العنصر نفسه وفي نفس الوقت إرتباط هذا العنصر بالعناصر الأخرى التي حوله ، وفي الحقيقة بهمل هذا في الوقت المصنر ، حيث توجد فجوة واسعة بين تصعيم المدينة وتصميم العنصر الفردي، حيث يسحب المعماري نفسه من تصميم الحضر ، وينظر إلى العنصر الذي يقوم بتصميمه كاسئ مثالي حيث يسحب المعماري نفسه من تصميم الحضر ، وينظر إلى العنصر الذي يقوم بتصميمه كاسئ مثالي مدورة المدينة وذاك بوضع هذه الشبكة على أسس هندسية بحتة فقط ، والمفروض أن يرتبط هذا التخطيط مع بقية العلوم والفنون الأخرى ، ولهما يلي نبذة عن بعض المناصر التي تؤخذ في الإعتبار عند تصميم الحضر .

## ألواع التمسيم Types of Design

التصميم المعماري Architectural Design هو فرع واحد من فروع التصميم وتوجد أدواع أخرى تؤثر على صورة المدينة وشكلها City Form وفي مجالنا هذا يوجد أربعة أنواع من التصميم :

## 1 - تعمير عثمر مادي واحد Project Design

تصمم عنصر واحد أو سلسنة من الساصر التعطية المتعاتلة ومن أمثلة دلك : تصميم كوبرى أو برج أو عمارة أو عامود إنارة أو كشك موسيقي (شكل (١٧١ – أ) .

## Project Design مشروع ~ ۲


وهو عبارة عن تصميم لوحدة جغرافية كبيرة نسبيا ، والمشروع لمه زبون أو مناك واحد ويرتشمج تتفيذي وزمنى معدد لمهو المشروع ، وإشراف قمال على الشكل الخارجي ، ومن أمثلة ذلك تصميم مشروعات المراكز التمارية ومشروعات الإسكان سواء كانت داحل العديشة أو في الضواحي وكدا المساحات العامة والخاصة (بلازا Plazza) والمعاظ على العواقع التاريخية والمحميات ، واقد فتحت مشروعات تجديد الأحياء الفرصة التصميم المشروعات وسالدات في مجال الإسكان الفاخر ، شكل (١٢١ - ب) .

## ۳ – تمسیم شبکهٔ System Design


عبارة عن تصميم سلسلة نتكون من شئ واحد مرتبطة مع بعضها بفاعلية ، وقد تمتد هذه الشبكة على مسلحة كبيرة ولكنها لا تشمل بينة متكاملة مثل شبكة شوارع رئيسية أو شبكة حداشق عامة ، وتصميم الشبكة مشابه لتصميم المشروع في تحديد برامج التنفيذ والزمن ولكنه يهتم بمجموعة من الأهداف التسي قد لا تكون كلها في نفس المكان ، ولا يجمع كل البيئة في أي مساحة ويبزداد هذا النوع من التصميم ويتسم ليشمل مجالات جديدة منها شبكات الإضاءة والإعلانيات والمسارات والنشاط التجاري الشريطي، وهذاك علاقة بين تصميم المشروع وتصميم الشبكة ، فعثلا تشمل مساحة تصميم أي مشروع داخل المدينة بعض المعالم كالشوارع العريضة والحدائق العامة ومراكز الحصر والمؤسسات

## City Environment Design عُمِينِهُ عَلِينًا - فَمِسِيعِ بِينَةَ مَدْيِنَةً العَالِمَ - فَمِسِيعِ بِينَةَ مَدْيِنَةً

عبارة عن ترتيب وتنظيم عام لأنشطة مكانية وأهداف متعددة على مساحة معتدة واسعة ، والزبون هذا أو المالك متحدد والبرامج متداخلة مع بعضها والإشراف جزئي ولا توجد عبارة الإنتهاء من النتعيذ. وهذه الأثواع من التصميم متفاوتة ومنتوعة هي طبيعتها ، لدرجة أنها نتطلب طرقا فنية مختلفة وسلوكيات مختلفة والواعد وأسس مختلفة ، فالتصميم هو خلق تخيلي أو تصوري لشكل معكن أو تركيات معكنة يسهل تحقيقها ، وتكون مغيدة الأغراض الإنسانية : إجتماعيا أو التصاديا أو فنيا أو



" تصميم عجمر واحد (برج القاهرة - عمود إبارة)



ب - تصميع مشروع

شكل (١٢١) أنواع التصميم

جمالها ، وتصميم المدينة هو القلب الغنى لعملية التخطيط العمرائس ، والحالة الحسية التي ترى فيها البيئة الأول وهلة أي كيف تظهر هذه البيئة وكيف ترى وتشم وتحص وتسمع هي نتاج طريقة تجميع كال هوالاء .

والتصميم على مستوى مقياس المدينة تصميم كبير جدا يصحب تناوله ، حيث يتعامل مع شكل العساحة المصرية وشكل الأنشطة الإنسانية والوضع العمراني ، كما يأخذ في إعتباره التأثيرات الإجتماعية والإقتصادية والنفسية .

وهناك علاقة بين تصميم مشروع وتصميم بينه مدينة ، فمن الأمثلة التي تقع على حافة الحدود بين تصميم المشروع وتصميم المدينة تصميم المدن الجامعية أو تصميم مدينة جديدة صغيرة ، فيوجد في الإثنين إشراف مركزي للشكل ، مجهزا تجهيزا حسنا لمساحة محدودة - مع أنها كبيرة إلى حد ما -ومع برنامج للمستقبل محدد ومشروح بوضوح .

ولقد أعطت مشروعات المدن الجامعية ومشروعات الإسكان وتجديد الأحياء دروسا هامة عن مضرورة التنسيق بين هذين المستويين من التصميم - مستوى المشروع ومستوى المدينية - وحتى يمكن تنمية مهارات في هذين المستويين من التصميم ان يتداخل Overlap كل من التصميمين مع بعضهما ، بمعنى أن مصمم المدينة عند تحضيره الإطار الشامل لعمله بجب أن يختجر أفكاره في شكل رسومات وصور توصيحية لمشروعات محددة ، أي يصمم بعض المشروعات ، وعلى الجانب الأخر بجب على مصمم المشروع أن يرى ما هو تاثير نتائج مشروعه على الشكل العام تلبينة المحلية وعلى المدينة ، أي يجب أن يجب الن يكون كل من الإثنين على دراية بعمل الأخر .

### المدينة والمواد الخام التي تلكون منها The City and Raw Materials

### المواد الخام ومالهر المدينة Raw Materials and City Appearance

كل الأشراء الفردية التي نراها في صورة الحضر هي عناصر في تصحيم المدينة لأنها تؤثر على السور البصرية عن طريق شكلها ومظهرها كأشياء فردية ، وأيضنا عن طريق مظهرها بالنسبة الأشياء الأخرى المحيطة بها والعلاقة بينهما ، وكل هذه الأشياء عموما لها صدورة Form أو شكل معدد لما خاصيتان : اون وعلمس Colour and Texture وعندما يكون الشكل ثالثة ابعاد يكون الله كالمة معدد الانترق هذه الكتلة (نقذ منها) فضاء كالشبابيك والنواقذ استظهر الكتلة أغف مما لو كانت مصمتة ، وكلما زاد مسطح هذا القصاء كلما قال عظهر هذه الكتلة ، وعدما ننظر إليها مس مسافة أو يكون علفها سماء معاقبة

Bright قلت مشاعرنا بالنسبة الأحوال السطح - اللون والعلمس - وزاد إحساسنا بالشكل الكامل لها الذي ندركه ، وهذا ما يسمى بالمدورة الظارة Silhouette \* .

وسواء كان الشكل له بعدين أو ثلاثة لبعاد فإنه يحترى على نوحية Quality البعد الواحد وهو الخط ، ولهذا فإن حافة الصورة الظلية Silhoustic تظهر كخطوط أو حدود لها ، وعندما تأخذ في إعتبارتها الموقد الخام عند تصميم المدينة فإننا نفكر في شكلها Form وفي لونها Colour وفي مقصها Texture شكل (١٧٢) وفي تقسيماتها Pattern ، وفي حالة الثلاثة أبعاد في كتانها وصورتها الظاية ، ويجب التعكير أبها بالسبة لتصميم العنصر نصه وبالنسبة الإرتباطة وعلاقته بالعناصر الأخرى التي حولة .


والأرض لها نفس النوعيات Qualities فهى ليست سطحا مينا لا شكل له ، فالمدانى والإنشاءات نقام في تصاريس مختلفة يعدل شكلها أو تعدل العباني من شكلها ليتعشى الإنتان مع بعضهما ، وأول مشكلة نتعاق بالنواحي الجمالية في بناء المدينة هو وضع علاقة طبيعية معقولة ومقعة بين الأشكال الطبيعية لمظاهر سطح الأرص والأشكال الهندسية للعباني المقامة فوقها ، أي يجب أن يكون هناك تجانس بين الشكل الطبيعي والشكل الهندسي .

#### المواد الخام والقضاء Raw Materials and Space

بعد مشكلة مظاهر سطح الأرض بنتقل فن تصعيم الحضر إلى الإهتمام بتشكيل وتجهيز المكان ، ويمكن إعتبار اللاندسكيب Landscape الطبيعي فضاء واسعا مفترحا تقف عليه المدينة ، فضاء يعطي تحديدا المساحة المبنية فوقه ، وإذا أضيف إلى هذا الفضاء كل المساحات المعتوحة لأرض اللاندسكيب الموجودة داخل المدينة كالميادين والحدائق والشوارع فديرجد فضاء المدينة يقابله المساحة المبنية فيها .

وعادة في تخطيط المدن تعتبر المساحة العبيسة كاللة من العبائي مقسمة القسيما طولها وعرضها ، يشكل الفضاء في هذا التقسيم لتوفير الهواء والإضاءة الطبيعية والوصدول إلى العبائي ، ولكن عندما يقسم الفضاء إلى كال فإن المساحة المفسسسة المبائي ستظهر كأشكال خاوية أكثر من شكل التقسيم الطولى والعرضي ، وإذا صمعت جيدا فستصبح العبائي الجاهدة الصادة المحددة المسارات الشوارع مكسرة ، أي تتكسر هذه الخطوط ، وتشكل المساحات العرصوفة فساء التجمع حوله العبائي ، فضاء له شخصيته .

Frederic Gibberd: Twon Design. London - The Architural Press - 1967 PP 9-20



ا - أنوع مغتلفة من العلمس



شكل (۱۲۲) المثنس والسطح

### المراد الخام والحركة Raw Materials and Movement

يهتم تصميم المدينة بترتيب مكوناتها على أساس مشاهدتها ورويتها من عدة نقط شكل (١٢٣ - أ) فيتحرف مصمم المدينة حول الصورة أو الشكل أو من داخله ، وعندما يعمل هذا تتغير نقطة الروية بإستمرار ويتغير معها شكل وتكرين المنظر .


فعلى سبيل المثال مبنى هام كفار والدية القع في عيدان عام شكل (١٧٣ - ب) ، يتغير مظهر هذا المبنى مع تغيير نقط الروية : فعدما تأثير من أبلا عبدت عط السماء ، وعدما الهذا المبنى ، يتغير هذا الشكل عدما امر أمامه حيث تجد مبنى مسيطرا اذا كالله أبنك يعدد عط السماء ، وعدما الف حوله ونجيذب نظرك ويشد إنتباهك شئ أخر عبارة عن تصميم تفسيلي اولجهات معلات تجارية مشلا ذات ملمس بديع وأر مسية جميلة ، تستمسر في المبير ثم تلثفت إلى المخلف فتجد مبنى البادية قد تغير مظهره إلى واجهة ذات بعديس تضمها الشبابيك ، تماما كما تظهر في المسقط الرأسي على اوحة المهندس المعماري ، وتستمر في السير وتدور حول المبنى وفجأة تجد أن الحياة قد دبت فيه مرة ثانية حيث تجد مسغوفا من السيارات الواقفة وحديقة صغيرة تشد إنتباطك إلى تصميم تفسيلي اتكامل الشكل وار تباط المبنى منع الطبيعة ، وتستمر في السير وتدخل شارع جانبي وتترك مبنى البلدية مودعا لله وتنظر إلى الخلف – الوراء – فتجد شكلا أحر لهذا المبنى – واجهة خافية محدية .

مبنى واحد يظهر بصور مختلفة : مرة بواجهة مستقيمة ومرة بواجهة محدبة ، مرة ككتلة ذات ثلاثة لبعاد تحدد خط السماء ومرة واجهة ذات بحدين ، مرة مبنى مسيطر ومرة ينجذب النظر إلى أشياء أخرى ، وهكذا يتغير المنظر بتغير نقطة الرؤية ، وهكذا تعطى العبائي والأشياء الأخرى أشكالا مختلفة وترتبط مع بعصبها بطرق مغتلفة مع تغير نقطة الرؤية .

وعند تصميم المدينة يهب التفكير في هذه الخاصر كماسلة من التكوينات المتغيرة ، وعدما تدخل فضاء المضر الأول وهلة تتأثر تأثرا عاما بالشكل الكلي ، تأخد نظرة عامة شاملة لنوعية الفضاء وتصميم المباتي والأثنياء الأخرى ، ويحد فترة يصبح المنظر مأثرفا فتترقف النظرة الشمولية ، وينجذب النظر إلى بعض الأجزاء التي تشد إنتباهك مثل مبني جميل أو أرضية مرصوفة رصفا جميلا أو سور حديد زخراني أو نظورة في وصط ميدان ، أي تتركز العين على التصميم التضميلي الشيئ ، يناطبع ستختلف المشاهد عندما تركب سيارة وتمر بها حول المدينة أو في داخلها ، مشاهد مستمرة ، سلسلة من الروية الكاملة ونصف الكاملة .

### المواد الشام والزمن Raw Materials and Time

أخيرا يجب أن يفكر المصمدم في مولاء الشام برموز الرمن ، وليس المقصود هذا الزمن الذي



أ الحركة وبقط الروية

ب - ميدان مطل عليه العبائي العامة ( البلدية )



شكل (١٢٣) تغيير مظهر المبنى مع تغيير نقط الروية

تستغرفه في السير إلى الجهة المقصودة - وهذا مهم جدا في عملية التنظيط - ولكن المقصود الزمن التاريخي ، وهو تسأنير هذه المواد على الرمن المناصي وتأثيرها الفوري كأشياء معاصرة وتأثيرها في المستقل .

وتأحذ كل عمليات التنمية الجديدة مكانها في البيئة الحالية ، ويالطبع وإلى حد ما تعدل هذه التنميات في البيئة وتؤثر فيها ، وقد أخذت هذه البيئات قرونا لتأحذ الشكل الموجودة عليه ، ويجب أن يحشرم التصميم أي شئ يملك رؤية بصرية مميزة ، وتخريب هذه الأشياء مثل قطع شجرة أخذت عشرات السنين لنموها ، أو هذم مبني له توعية معمارية ممثارة تخريب لروح المكان .

ويأخذ نمو المدينة مكانه من خلال التعديلات الكثيرة والصنفيرة التي لا تحصى والإضافات الكتلة المبية ، ولا يوجد حتى وكتنا هذا معايير التصميم معترف بها من الجميع ، كما لا يوجد إحترام كامل المعنير والإحتفاظ به عبارة عن الإحتفاظ بمجموعة المباني التاريخية ذات المعالم الظاهرة والمعيزة جدا ، وتحدث عمليات تخريب لا يمكن إصلاحها في صورة المدينة ، وهناك أمثلة لا حصر الها الواجهات شوارع خريت عن طريق تعدى أو تطفل وإقحام شكل قبيح مصمم تصميما رديئا ، مثل عمود إنبارة نو منظر غير جميل ، أو خط سماء جميل يخربه مبني جديد ، أو تلوث حديقة بنبات نشاز تموره الحساسية ، أو إعادة دهان مبنى هي مشروع الوال متكامل لمكان عام ، ويحدث قابل جدا من الإحترام المبيئة اليوم .

### الأسس والمعايير للذوق العام Criteria

أول ما يتبادر إلى الدهن هو هل صدورة وشكل ومظهر البيئة الحضوية هاما بالنسبة أساكنها ؟ وكيف يمكن وصبع أسس وقواعد ومعايير يمكن الحكم على أساسها بالقبح والجمال ؟ والنواحى الحصية التى تحدد قدرتنا الحيوية (مرازة شديدة - برودة - ضوضاء ...) هى مصادر ظاهرة لعدم الراحة ، ومن خلال إحساسنا تجمع المعلومات التى ننظمها وبحولها تقاعدة للعمل على أساسها ، وتحدم البيئة كوسط لمايتمسال الإجتماعي الدى عن طريقه يمكن للناس نقل وتبادل المعلومات والبيانات والقيم والشعور والإحساس والسلوكيات المرغوبة بين بعضهم .

ولا شك أن مظهر وشكل البيئة يؤثر على مستعمليها ، وتوجد أسس ومعايير يمكن حسامها أي عدها كما توجد معايير أخرى معنوية مبنية على نواح غير حسية أي نفسية ، وتؤخذ كل هذه المعايير في إعتبار المعاهم الذي يقوم بتصعيم البيئة .

وتوجد صعوبة أتتمية المعايير المعنوية ، حيث يترقف إدراك البيئة ليس أقط على منظر الشكل

المرتى Visible Form وطبيعته ، ولكن أيضنا على طبيعة الشخص وتاريخه وإحتياجاته وأهدافه وعلى البيئة التي تربي ولشأ فيها ، فيمكن أن ينظر إلى الشئ الواحد بنظرات مختلفة تماما من إنتين من السكان من طبقتين مختلفتين ، أي شدة روية كل منهما تختلف عن الأخرى ، أو ذوى أذواق مختلفة ، أو إختلاف النشأة ونوعية العمل ، ويمكن التنبؤ جزئيا بمظهر البيئة المضرية ، حيث توجد موثرات نتيجة طبيعة الناس المبوية ، على أماس أن الفرد عضو هي ، كما توجد قيم عامة بين جماعات كبيرة من الناس مبنية على أماس العابقية والثقافة والتاريخ البيني والأعمال التقليدية ، وعلى أساس قيم أخرى تتفاوت بدرجات مختلفة هسب إيديولوجيات الناس .

ويمكن أن يؤخذ النوق العام وإحتياجات مجموعة من السكان كمسيار من مصايير الجمال ، وتعكس المحملات السائدة في الوقت الحاضر بالنصبة لتجميل المدن النوق العام الطبقات المتوسطة والشريعة العالمية للعالمية والراحة والهدوء ... ، أما الطبقة الدنيا للده الطبقة والراحة والهدوء ... ، أما الطبقة الدنيا من المجتمع فقد تتجذب نحو الملامات المربئية والأشكال الجديدة والأشياء الباعرة بأشكال قد تنظر اليها الطبقة المتوسطة بأنها خير جميلة وغير جرغوب فيها ، لهذا يجب أن تتجاوب الأسمى والمعاير عسع الإحتياجات المتعددة وأن توجه مظهر البيئة المضرية .

ويمكن أن تكون هذاك قائمة من المعايير - الإدراكات النصية - تصلح لأن تكون أساسنا البحث أو إختيار بعص النصور والأشكال ، وبعص هده المعايير معتوية غير محسوسة أو ملموسة ، ومن الصحب وصبعها بطريقة تشبه وضع المعايير العادية ، ويعكن تعريف بعض هذه الأسس بوصوح وقبول كما يمكن تلغيص هذه المعايير في الأتي\* :

ا- يجب أن يكون الإمساس والشعور في هدود الراحة : ومن أمثلة دلك ألا تكون البيئة حارة جدا و لا
باردة جدا ولا ضوضاء ولا شديدة التوهج ولا ساكنة ولا مشحونة - مكسة - ولا فارغة ولا منجدرة
جدا ولا قذرة .

وقد يكون المناخ والصوت والتلوث ومستوى الإظهار البصدرى من المواسل الأساسية لبعض هذه المعايير، والوسط المقبول له جزء ثقافي Cultural وبالطبع سيختلف هذا الوسط بإختلاف الناس الذين يمارسون أعمالا مقتلفة ، ولكن في داخل أي مجموعة من الناس ستوجد مساحة عريضة متنق طيها مثل منا هنو سعيد ، وما هو غير محتمل ، وتوجد معلومات عن مدى تأثير الصوارة والضوضاء والمنمة ودرجة الكفاءة في العمل ، ويمكن التوسع في هذه البيانات .

٢- في داخل هذا الوسط المسموح به يوجد تفاوت وتنوع في الإحساس والشعور ، ويعطى هذا التنوع في
لحساس القرد قرصة أممارسة حريته في إختيار البيئة التي يقضلها ، كما يمكن التجاوب مع سعادته

William L. Goodmann: Principles and Practices of Urban Planning, Washington, 1968. PP. 251-256

وراحته بطرق متعددة ومتغيرة ، واقتوع في هذا الوسط هام جدا لنمو الإنسان ، إلا أن التنوع الكف صعب تعريفه ، فالبيئة ليست خليطا العدد كبير من الإحساسات المحتلفة المنتافضة المجتمعة مع بعضها ، ولكنها منشأة ومبنية مع بعض بطريقة متناسقة متجانسة متمشية مع بعضها كجره من البيئة له شخصيته .

- ٣- الأماكن الموجودة في البيئة لا يجب أن تكون متوعة ومتفاوئة ومتباينة فقط ، ولكن يجب أن يكون لكل منها شخصية واضعة من الإدراك الحسي ، فالشارع لا يجب أن يكون مشابها لكل الشوارع الأخرى ، ولكن قد تختلف كثير من الأمكنة إختلاقا طعيفا ، وهذه النوعية من الشخصية أو ما يسمى إحساس المكان Sense of Place هي حجر الراوية لبيئة جميلة جذابة لها معنى .
- ٤- الأجزاء الذي لها شخصية معيزة يجب أن تنظم وترتب بطريقة نسمح للمشاهد العادى أن يربط ذهنيا فكريا الواهدة بالأحرى ويفهم شكل التقسيم الحاص بها زمنا ومسافة ، أى يجب أن يكون الإطار العام للمساحة المعيشية مرتبطا بالمساحات العامة بطريقة معقولة ومشروعة إرتباط فى الشوارع والفكر ، ومن الأمثلة الأخرى ربط مكن العمل والمعالم التاريحية والمجالات العامة ، وبالنسبة لأتاليم المدن الكبرى يمكن أن تشكل شبكة المسارات عاملا أساسيا اربط الأجراء النبي لها شخصية مميزة كالأماكن والمساحات العفوحة والعراكز التجارية الألليمية والأحياء الهامة مع بعصبها .
- ه يجب أن يتبادر إلى الذهن أن العديدة لها هف ومعنى ليس فقط بالنسبة الشخصيتها ومظهرها وأن الأجزاء التي لها شخصية عنميرة مرتبطة مع بعصها في إطار الزمن والمسافة مثلا كما ذكر في البند السابق ، ولكن يجب أيضا أن تبدو هذه الأجزاء مرتبطة مع بعضها ولها علاقة مع أوجه الحياة الأخرى : الموقع الطبيعي والأنشطة الوظيفية والهيكل الإجتماعي والشكل السياسي والإقتصادي والقيم الإنسانية والروحية .
- ١- تلعب البيئة دورا هاما في تتشيط عملية تنعية الفرد ثقافيا نبوغا وعاطفيا شعورا وجسديا ويالذات في مرحلة الطغولة وفي مراحل السعر الأخرى، وبالتأكيد يمكن ملاحظة تأثير البيئات الفقيرة على سكانها، ويمكن التفكير في الخواص الحسية المديسة التي يمكنها أن تساعد على تنمية الإنسان ، فالعدينة العطمة العميزة بصريا يمكن أن تشجع على شد الإنتباه وعلى الإكتشاف وبالذات عندما لا يكون المشاهد ذاهبا إلى العمل ، أي عندما يكون في وقت راحة أو

ترقيه أو سغر أو فتظار ، كما توفر فرصمة للأطعال المعالمة بينتهم مباشرة سواء بالبناء أو بإعادة فتشكيسل ، وإستعمال بيئة المدينة كوسيلة تعليم موضوع جديد ، والازافت فتجارب على هذا الموضوع في بدايتها .

### الإثراث المسري Perception

عندما يتحرك الإنسان في ظميونة ويشاهد أجزائها ومكوناتها وأنشطتها فإنه يدرك هذه الأجزاء والمكونات والأنشطة وموظمها ، ويبدأ في تكوين صورة ذهبية عنها بعد ربط جميع مشاهداته في تركيب شامل لما رأه ، وتتكون الصورة الذهنية من ثلاث جنامس الأول فراغي : طول - عرض - إرتفاع ، وقثاني رمني ، والثالث هو قذى يلعب دوره في لكتمال شكل قصدورة وهو قمامل النفسي أو الإنطباع النفسي : منظوف - قذر - قبيح ، جميل - هاتح ، غامق - بارد ، دفئ - منظم ، مشوش - ماعم ، خشن - مصبئ ، مظلم ...

وبتكرار المشاهد تصبيح الصدورة الذهنية والمنحة شاملة في ذهن المشاهد ، وقد يكون الإدراك ضعيما أو غير صحيح ، ويعتمد ذلك على خصائص البيئة وعلى المشاهد نفسه ، وفي هذه العالة يلعب العامل الثالث - العامل النضي أو الإنطباع النفس ~ دورا كبيرا في مدى صحة أو خطأ الإدراك .

## عولهل ومشوح الإفراك في المعينة

إذا أغننا عنصرا من عنامس المدينة وليكن مبنى أو مبداتنا أو حتى حتى فإنه يمكن القول بأن خصائص العنمس الذي تجعله ولضما ومنهل الإدراك هي":

- الخصائص التشكيلية العصر .
  - ~ وطبع العصار .
  - غاروف الرؤية .
- التكوين الخصائص البيئية اسهولة الإدراك ،
- الخصائص التشكيلية : وتشمل الخصائص الطبيعية والتباين والقيمة
  - أ الغصائص الطبيعية وتشمل:
- المجم : فالشئ ذو المجم الكبير يدرك بسرعة عن الشئ ذو المجم الصغير .

<sup>\*</sup> همود يسري حسن : مذكره بتحطيط المواقع - كليه التباهليط اليو، في - حاممه القاهرة :

- اللون والبريق : فالشئ ذو اللون البراق يدرك بسرعة عن الباهث أو نو اللون غير الواضح -
  - سهولة التشكيل : فكلما كان التشكيل سهالا كلما كان العنصار واضحا يدراله يسهولة .

#### ب - التباين ويشعل :

- تباين فراغى : يمثل مسفته الفردية والمخالفة مثل شئ عال وسط أشياء منخفضة .
- تباين زمنى : عنصر برى بسرعة ويستمر ذهنيا ، أى الزمن اللازم السير بجانبه أكبر بكثير من
   الزمن اللازم السير بجانب خيره .
  - قباين في المركة : فالأشياء المتمركة تجلب النظر عن الأشياء الثابئة .
    - المعاجأة : أن يظهر الشئ فجأة أمام الماشي .
- خوصة : الأشياء ذات القيمة المرتفعة تجذب النظر أكثر من الأشياء الأقل قيمة ، وترتبط بما يأتى:
  - أهمية تشكيلية : مثل مبنى له قيمة جمالية أو تشكيلية كالبرج .
- أهمية وظيفية أو تريخية أو إجتماعية : كعبني معطة سكك حديدية وظيفية أو هبنسي أثرى
   تاريخية أو جامع إجتماعية .


## ٧ - وضع العنصر: ويشمل وضع العنصار المحررية والمسافة والتكرارية:


- أ- المحورية : كلما كان وضع العنصر في مكان محوري كلما شوهد أكثر وكان ظاهرا ويستعاد منه شكل (١٧٤ -- أ) ، فالمبنى الأمامي أكثر وضوحا من المبنى الجانبى ، والأشياء تحت مستوى النظر تجذب الإنتياد عن الأشياء فوق مستوى النظر .
- ب-المسافة فالأشواء القريبة تجنب الإنتباء عن الأشياء المعيدة والشيئ القريب بجعل الإنسان يركز على التفاصيل والأشياء التي تجنب إنتباء السائق هي الأشواء القريبة جدا منه .
  - د- فتكرار : كلما كان هناك تكرار للعنصر كلما سهل إدراكه .

## ٣ ~ الروف الرؤية : وتشمل سرعة الحركة وحرية النظر ~ الرؤية ~ وظروف الإضاءة :

- أ- المعركة : كلما زادت سرعة المعركة كلما زاد إستعال الإرتباك وقات أيضا فرصة الرابية .
- ب-حربة الرؤية : كلما زانت الحربة كلما راد الإدراك فالشخص الماشي على قدميه له حربة الحركة أفسل من الشخص الراكب أوتوبيس مزدهم ، كما أن المباني المكسة لا تعطى حربة الرؤية
  - خ- ظروف الإضاءة : قالجمم المضاء تُوضح من المظلم والمدينة في النهار أوضح منها في الليل .

## • التكوين - الخصائص البيئية لممهولة الإثراك : وتشتمل على سهولة التكويس وقلة المساصر والتدرج





الهرمي والتركيز وإظهار العناصر .

 ا- سهولة التكوين : امثلا إذا كانت شبكة الطرق في المدينة منبسطة مستوية ومتعامدة كلما كانت أسهل في الإدراك من شبكة معقدة أو مفككة ، سهل التكوين سهل الوضوح .

ب- الله المناصر: فكلما كانت المعاومات اللازم إستيعابها الل كلما كان أكثر وأسهل وضوحا.

- ب- التدرج الهرمى : فكلما كانت الأشياء متدرجة بالنقصان والزيادة كلما سهل إدراكهما فشبكة الطرق يسهل إدراكها عند إختراقها إذا كانت متدرجة من شمارع معلى فتجميعى فعرور شاوى فعرور رئيسى أكثر إدراكا من شبكة الطرق غير المتدرجة وكذلك شبكة الجدائق العلمة المتدرجة تكون أسهل إدراكا أى تقديم الكبير إلى أصغر فأصغر فأصغر شكل (١٧٤ ب) .
- د~ التركيز أو التمركز : تركيز أنشطة معينة في مكان واحد يساحد على سهولة وإدراك هذا المكان كما يعطى أهمية المكان مثل تركيز الأنشطة التجارية أو المنشأت الترفيهية أو الخدمات الأساسية في مكان واحد كما هو الحال في مركز المجاورة السكنية ، وقد يكون التمركز عبارة عن علاقة معيزة في مكان مثل نمثال أو نافورة في وسط عبدان .

ابطهار العناصر : وقد بكون عن طريق الإيقاع أو التكرار أو المعاجاة .

#### عولمل الكصميم

الإستمرار والتماسك Legibility of Structure

الإستمرار والتماسك Coherence and Continuity

Balance
الإنزان

Property

Expression

قوة الشخصية : يجب أن يختلف كل فراغ عن الأخر ، أي يجب إيجاد إختلاف صن طريق الفراغ نفسه أو الملاملة المعيزة أو النشاط ، ويمكن أن يختلف الفراغ عن غيره بالتعاصيل مثل الأثاثات - أثناث الفراغ - كالشجرة والدافورة وقد تاتي الشخصية من تقسيم الفراغ نفسه إلى مساحات ، كل منها يحتلف عن الأخر بحيث يكون هناك سيطرة فراغ على كل الفراغات أو يكون هناك تدرج هرمي أو تباين في الفراغات .

وضوح التكوين : أو كانت كل الفراغات في المدينة سهلة التكوين فإن هذا يؤدى إلى عدم الإستمدّع بالمدينة، بالضبط كما أو كانت الفراغات معقدة التكوين فإن هذا يؤدى إلى لخبطة ، والميزان في وضوح تكوين الفراغ يرجع إلى مقدرة الإنسان على فهمه ، أي يجب الايكون الفراغ معقدا جدا ولا سهلا جدا ، التكوين العام البسيط مطاوب ولكن يمكن أن يكون معقدا بعص الشئ ، تصميم تكوين الفراغ يجب أن يتمشى مع طريقة إدراك الإنسان .

الإستشرار والتسلسك : الإستمرار والتسلسك والوحدة في الفراغ والإحساس بأنه كتلة واحدة يأتي من العوامل الأتية :

- إستمرارية القراغ Continuity of Space : أي يكون الفراغ متدفقا مستمرا .
- \* لِمتمر اربة الحركة Continuity of Movement : مثل الحركة في إنجاه واحد ولِمتمر اربتها .
  - \* تعريض العلامات المعيزة Exposure of District L.M : ظهور العلامات المعيزة بالحي .
    - \* ظهور الداورات Panoramic Exposure
- النشابه والتكرار Similanty and Repetition of Form : قراغ فيه تشابه ، نوع الأرصية واحد تصعيم غالب على كل أجزاء العراع فكرة مكررة في الفراغ أو في العباني أو في تشكيل الغراغ نفسه وحدة اللون والمواقط والأرضية والنشاط Unit كما أو كان كل قراغ مبانيه ذات أون واحد أو حواقط بأرتفاع واحد والأرضية معالجة بنوع واحد نشاط واحد تفاصيل عوحدة ، كل هذا يعطي وحدة المجموعة العباني والعراغات داخلها .
  - التداسق Harmony : تداسق التصميم ، وهو بتاسق أجزاء الفراغ مع بعضها البعض .

الإنتران: قد يكون الإنتزال متماثلا أو غير متماثل ، العتماثل - إستانيكي و غير المتماثل - ديساميكي ، و ويكون التماثل في العبائي والناس والنشاط واللون ، وفي حالة وجود صفة أو فكرة في جانب من العراغ وستحس إيجاد هذه الصفة أو الفكرة في الجبائب الأخر ولمو مرة واحدة ، كما لا يجب أن تتجمع عناصر الإثارة في ناحية و عناصر الهدو ، في الناحية الأخرى بل يجب قطع صفة أو فكرة بصفة أو فكرة أحرى .

- توازن الفراغ الإستاتيكي المتماثل يرى مرة واحدة في نفس الوقت .
- بينما توازن الفراغ السناميكي غير المتماثل يرى أثناء الحركة على إمتداد خطى أو شريطي كما بجب أن يكون هداك توازن في الحوادث المرتبة على خط الحركة .

ملاءمة القراغ : قد يكون الغرض من إنشاء الغراغ وطيفيا وقد يكون بصريا ، فعثلًا على القراغ منشأ كمقدمة

لمبنى هام أو هو بزرة لمركز نشاط أو هو مدخل لفراغ آخر ؟ أي يجب أن يلائم الفراغ الهدف الأساسي المعمول له ، وهناك هدف آخر وهو ملاممة الفراغ للأهمية الإجتماعية ، فمثلا تصميم قراغ فيه مباني لها المعمول له وهناعية أو سياسية يختلف عن تصميم فراغ حول مجموعة من المباني السكنية .

قتهبهر: هو أن يجر الفراغ أو المبنى من حقيقته ومن كل المواصل التي أشرت فيه أي يجب أن يخبرنا الفراغ مياشرة واورا عن الوظيفة التي صحم من أجلها ، هذه الوظيفة يجب أن يعبر عنها بوضوح ، وطي المصحم أن يقوم بعمله التصميمي السليم مراحيا ظروف البيئة المحلية وطبيعة مواد وأساليب الإنشاء ، فمشلا الإستعمالات التجارية والصناعية مثل المحلات الكبرى والبنواك والشركات والصناعات الغفيفية هي مناطق يجب أن تكون معبرة بالداخل والخارج أي أن شكلها لا يجب أن يعطى أي فرصة الخطأ في دلالتها .

### عناصر تمسيم المدينة Elements of City Design

## ۱ - أرضية المنينة - ١


يمكن تحديد الإستعمالات المختلفة لأرض المدينة وتقبيمها إلى :


- أ إستعمال بصرى Visual للرؤية المريحة واربط المبنى بالموقع وخلافه .
  - ب إستعمال المشاة Pedestram السير أو الجلوس عليها .
    - ج. استعمال السيارات Vehicles فضعة وسائل النقل

وتوجد موادين جميلة وجذابة في كثير من مدن العظم ، ويرجع السبب الرئيسي لهذا الجمال إلى نوعية التبليطات المصممة تصميما حسنا يجمل العشي عليها شيئا ممتما ، وغالب ما تنسى هذه الناحية عند تصميم العديلة ويناتها ، ينسى المستوى البصرى وملمس الأرصية .

وتؤثر مواد الأرضية على مدى فيتعمالها وعلى التوامي الهمالية ، فيمكن أن يوجه ملمس الرصيف الأنشطة وحركة المرور إلى مسارات محددة أو يمنح التعدى على مساحة معينة أو يجعل السير بطيئا ، والمواد التي تغطى بها أرضية المدينة كثيرة ومتتوعة ، منها الناعم جدا والغشن والغليظ جدا ، حشيش ورمل ناعم وأسفلت وغرسانة أن يغطيان مساحات كبيرة، هذا بالإضافة إلى أن الغرسانة أنها فيكانيات تشكيلها بأشكال الاحصر لها ويأنواع مختلفة من المأمس والغرز شكل (١٧٥) .

ويجب أن يتعشى شكل الأرضية مع التصعيم الكلبي وأن تصدد المساعات العاملة والغاصمة





شكل ( ١٢٥ ) أنواع محتلفة من أرضية العديدة

والمساحات المعرضة الشمس والتي منبقى في فاظل ، وكذا التقسيمات المتسمة بالإحترام الشديد الشكل والتقسيمات التي لا تتسم بذلك والمساحات الناعمة العلمس التي نغطي بالحشائش والأشجار والشجيرات والعسامات ذات السطح الغليظ .

### ٢ – الثوارع والنسادات المظرحة


حياة المدينة نوعان : علمة وخاصة ، حياة الشوارع والميادين والحدائق العلمة والمساحات المفتوحة - حياة المقاهي والمحلات التجارية والمسارح والنوادي الليلية – حياة عامة مفتوحة ، وحياة أخرى خامسة اجتماعية بعيدة عن الزحام تبحث عن الهدوه والخصوصية وتبحث عن المنساء من دوع آخر فصداء داخلي مغلق Enclosed .

وشوارع القرون الوسطى كانت مراكز النشاط متعدد الأغرض ، ولازالت تستعمل في عمليات البيع والشراء وفي التحرك لنقل السلع ، شوارع تدعو إلى الدهشة والإعجاب ، أغابهما صيق ومتعرج يحيط بهما جو من الغموض ، تقف العساكن على جانبيها ، ويغامر سائق السيارة اليوم عند دخوته فيها .

وتوجد نماذج لإعادة تحطيط بعص هذه الشوارع ، ومن أمثلة ذلك شارع الشائرازيه بباريس الدى قام بتغطيطه المهندس هارسمان في عهد بابليون الثانث في منتصف القرن التاسع عشر شكل (١٢٦) ، وهو شارع معند طوليا في قلب مدينة باريس ، عريض مقدم إلى عدة وظائف ، فصلت بيه معرات المشاة على طرق السيارات وتتوفر فيه النواحي الجمالية ، وتبعث شوارع الأسواق والمحاث العامة على البهجة والإنبهار ، وتزيد من مستوى النشاط ليلا ونهارا ومن أمثلة ذلك شوارع هونج كونج التجارية والشارع الحامس في نبويورث وأوكسفورد في لنس ، والبازار Bazar هو الشارع الجديد ، شارع له شخصية فريدة الحامس في نبويورث وأوكسفورد في لنس ، والبازار عنه ، ومن الشوارع الأخرى الشوارع الواسعة البوليدار ذات الجرر الخضراء والشوارع دات البواكي .

وعد تغطيط هذه الشوارع يجب فصل الوطائف التي يقوم بها الشارع عن بعصها : صرور مشاة -سير السيارات - أماكن وقوفها - التسويق - مكان لمب الأطفال ، وفي نفس الوقت مراصاة النواحي الجمالية .

وظعيادين أمكنة كالشوارع وأحيات تشير إلى نقط الوصيول ، وإذا إستمرت الشوارع من حلالها تصبح جزه متكاملا مع الحركة غلال المساحة المصرية المرتبطة مع بعضها مع تغيير مستمر في سلسلة البصريات ، والعيادين أنواع منها المفتوح ذو التقاطعات الكبيرة ومنها المقتل ، وبعض العيادين لها أهبية تاريخية أو حضارية أو غيرها مثل ميدان القديس بطرس في روما ، حيث أصبح الميدان واليواكي المحيطة به رمز اللديانة العصيحية ، وكذا مركز روكفار في نيويورك وميدان إتجاد سان فرانسيسكو .



أ – شارع الشائرليزية بباريس



شكل (١٢٦) شارع الشافزليزيه وبوليفار باريس

وبالإضافة إلى الأماكن المفتوحة قتى تخلقها الميلاين الصنفيرة والكبيرة تحتاج المدينة إلى مساحات خضراء وحدائق صنفيرة وكبيرة ، وتجمل الحدائق على عمل توازن أيكولوجي بالسبة النواحي الحيوية ، ومن الحدائق الكبرى المشهورة حديقة نيويورك Park N.Y والحديقة الذهبية في سان فرانسيسكو Golden Park ، وتوجد عدة نقط أساسية يمكن أن تحكم النواحي الجمائية في الشوارع والمعرات وهي :

Differentiation	التفاضل أو التمييز
Directional Differentiation	تعبيز الإثجاء
Continuity	الاستمرارية
Scaling	التضيم
Exposure	للتعريض أو الروية من بعد
	الإحساس بالحركة

والتفاصل أو التمييز هو أن كل شارع يجب أن بكون معيزا عن غيره ، وعليه يجب أن يكون لكل شارع حاصية ذاتية ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق منها إختلاف إرتفاعات المياني أو الطراز المعماري أو عناصر تنسيق وتجميل الشارع ، أو حتى في شكل أعمدة الإصادة أو تشكيل الأشجار ، وقد يكون هذا التعييز ناتها عن ملاصفة أو مهاورة الشارع أعناصر مميزة مثل شاطئ بجر أو كورنيش نهر أو مبائي أثرية أو عامة .

وتميير الإنجاء عبارة عن إحتلاف الصورة المرتبة الشارع بين الإنجاء والإنجاء المعاكس ويتم ذالك بعدة طرق منها عدم التماثل والعبل والندرج وتوزيع المميزات: وعدم التماثل يكرن بين أشكال العباني على جانبي الطريق – ومفهوم الميل هنا ليس فقط صاحدا أو هابطا لجبل مثلا، ولكن إختلاف في الكنافة السكانية خلال المنطقة التي بقطعها الطريق، أو الإختلاف التدريجي في الإضاعة وفي إرتفاعات العباني، أما توزيع المميزات أو علامات الأرض على جانبي الطريق فيساعد على إختلاف الصورة المرتبة بالنسبة للحركة في الإنجامين المختلفين في الشارع وبالتالي يساعد على تعييز الإنجاد بسهولة.

والإستعرارية تؤكد شخصية فلشارع في خاصية واحدة ، ويتم ذلك بعدة طرق منها تكرار نوع واحد من الأشجار أو ثبات إرتفاع العبائي على الطريق ، ومثل هذه العولمل تعتبر عوامل رئيسية ، وهناك عواصل أخرى مرتبطة بثبات الإرتفاع أو ثبات وحدة الفكر على طول الطريق ، كثبات فكرة معمارية متكررة مثل قبواكي .

والتقسيم عبارة عن تقسيم الشارع أن تتويع إستعمالات الأرض على جانبيه ، حيث يساعد هذا على سهولة تحديد المكان بالنسبة الشارع ، فإن كان الشارع غير مقسم فإنه بيعث في النفس على العال ، ويصحب


على الماشى تحديد موقعه بالنسبة الشارع ، هذا بالإضافة إلى أن الشارع المقسم يعطى صورا متعدة متغيرة ويمكن أن يتم التقسيم بعدة صور منها أن يكون بواسطة العبادين أو الشوارع العمودية أو الجزر .

والتعريض أو الروية من بعد يتم بعدة طرق منها المحورية والباتوراما والتقسر والشفافية ، والمحورية هي الحالة التي يكون فيها الشارع مستقيما وفي هذه الحالة يكون هناك هذفا ولحد محوري بالنسبة الشارع ويظهر المنظور الأمامي الشارع ، والبانوراما هي حالة إمكانية روية الطريق بأكمله من مكان ما مثل الشارع المنظر ويطهر المنظر أسيا - محمد ، والتقس هو الشارع المنطي أفتيا وهو يعطي فرصمة التغيير المنظر شكل (١٢٧) ، وتعدد الصور بعكس الشارع المستقيم حيث يكون نظر الإنسان دائما إلى الأمام ، والشفافية عامل هام عند درامة الصورة البصرية الشوارع والمعرات ، حيث تعطي الإحساس بالعمق عد التحرك في عامل هام عند درامة الصورة البصرية الشوارع والمعرات ، حيث تعطي الإحساس بالعمق عد التحرك في طمينة ، وهي عبارة عن روية شئ من خلال شئ آخر فعثلا روية مبني أو مجموعة من المداني من خلال مشاه من الأشجار يعطي المجاني المنخصة .


أما الإحساس بالحركة فعندما يتحرك الإنسان يحس بالعديدة ، هذا يسى أن الحركة تؤكد الإحساس فإذا كانت شبكة الطرق أو المعرات تعطى الإحساس بالحركة فإنها بالنائي تزيد الإحساس بالعدينة ، ومس الأشباء التي تعطى الإحساس بالحركة تغير إنجاد السير وتعير مستوى الطريق ، لهذا يمكن لشبكة من الطرق أن تعطى الإحساس بالحركة أفصل من الحط المستقيم ، والطريق الصناعد الهابط يعطى الإحساس بالحركة أفصل من الحط المستقيم ، والعربيق الصناعد الهابط يعطى الإحساس بالحركة أفصل من الطريق المستوى ، ويوضح شكل رقم (١٢٨) برنامج لتنعية شكل بصنرى في بعض الشوارع الأمريكية ، أما الشكل (١٢٩) فيوضح النسيج العمراني لبعض مناطق القاهرة .

#### Water plant


نشأت كثير من المدن على إمتداد واجهات مائية كشولطئ البحار والمحيطات والأنهار والمحيرات مثل مدينتي نيويورك وشيكاغو ولكل من تلك السواحل الراغاتها ذات الأشكال الخاصة الذي تختلف عن الأحرى ، أينمير الراغ سواحل البحار والمحيطات بالإنساع والأرضية المعطاة بالرمال والمحقور ، أما فراغ شواطئ الأنهار اليتميز بأنه شريط ضيق معند بجوار النهر يتسع ويضيق موسميا مع فيصان النهر ، كما تتميز أرضيته بالغصوبة العالية اذلك تنتشر عليها الأشجار بطول هذا الفراغ الشريطي ، أما سواحل البحيرات فهي محددة نصبيا بالمقارنة بالبحار أضلا عن الهدوء حيث لا توجد أمواج تتكسر على الشاطئ ، وتعتبر هذه الشواطئ أكبر الروة طبيعية الترفيه والأماكن المفتوحة المدينة وسكانها ، واقد تعلمت كثير من المدن كيف تستفيد من هذه المناظر ، كما يستعمل الماء كعنصر من عناصر الجمال يدخل في تصميم العدن كيف تستفيد من هذه المنافرات والشلالات والبحيرات السياحية ، ويوضح شكل (١٣٠) بعض المبائي تطل على المسطحات المائية .



الواجهة




شكل ( ١٧٧ ) الشارع المنطى بمدينة باث ( الشعر )





المنتد وأسمه ومارسة يكمليل لتعر

شكل (١٢٨) يرتامج تتنمية شكل يصرى نيعش الشوارع أي مدينة أمريكية



شكل (١٢٩) فتسيج فصرتي تبعض متفلق فقاهرة





شكل ( ١٣٠ ) واجهات ميائي تظل طي مسطعات مائية

#### الحوالط طاهW

الحوائط أهم عنصر من عناصر تصميم الحضر شكل (١٣١) تأخذ عدة أشكال ، فقد تكون جز ، من مبنى يغفل على فضاء ، أو حائط مصمت أو مغرغ ، بإرتفاعات والوان ومواد بناء مختلفة وملمس مختلف ، وعنده تكون الحوائط جز ، من مبنى يجب أن يصمم حسب منطقبات هذا المبنى وفي نفس الوقت ترفر النواحي الجمالية ، ويمكن أن يأخذ الحائط أشكالا متعددة من سطح مستوى بسيط إلى سطح قوى مصبوب في قوالب ، وعلى المصمم أن يربط بين الصائط والأرض والغضاء الواقع حوله ، ونصبة إرتفاع المبنى إلى عرض الشارع مهم جدا من الناحية الجمالية ومن ناحية توفير الإضاحة والتهوية الطبيعية ووصول اشعة الشمس إلى داخل المبنى .

## المباتى الضخمة والتماثيل Monuments

تثرى المباتي الضخمة كالكاتدرانيات والمساجد والكنائس والمساجد والتفاقة المصممة تصميما حسبا النواحي البصرية ، وهي عنصر يجنب البصر كما أنها عنصر أساسي في تصميم الحضر ، وتزين المبادين بالنمائيل مثل تماثيل الأبطال والزعماء ، وتوجد في كثير من مدن العالم تماثيل عظيمة أقيمت تحليدا لذكرى عظماء ، وتشاهد التماثيل من الخارج ، وهي عصمر معماري أكثر من ريسة ، ويمكن أن تكون رمزا لطموحات الإنسان ، كما يمكن التمثال أن يعطى المدينة شخصية فريدة ، والتماثيل العطيمة هي مراكر أو نقط إشعاع وعناصر حيوية في قلب المدينة ، كما أنها محور المبادين الكبرى والساحات العامة ، دوامة يدور حولها المكن ، والعدن في حاجة إلى تماثيل عظيمة نقام في الشوارع لتعلن وتتكلم عن الثقافة والتاريخ والحضارة ، ويوضح شكل (١٣٢) قوس النصر (باريس) ومبنى المجلس التشريمي بالبرازيل .

## الحواجز والمسلحات المقلولة Enclosure and Barriers

أشكال المواجز أنواع منها الموانط والأسوار والجسور الترابية والمنفعضات والأشجار والشجيرات والماء كماجز ملموس لا يمجب الروية ~ والرصف ... ووظائف هذه المواجز أنواع منها .

الحاجر المادي

- الحاجز البصري
- الماجز المنوتي
  - مصد للرياح
  - تحدید مکان

وبالنسبة للحواجز ظمانية والبصرية فما لم نحتاج إليه للأمان والأسان وقمصوصية فغير مطلوب




أ - واجهه مياني تطل على شارع




ب واجهه مباثن تطل على بهر

شكل (۱۳۱) واجهات الديائي – حوائط الشوارع



أ قوس التصر بباريين



ب - مبنى المجلس التشريعي بالبرازيل

شكل (١٣٢) لنصب والمباني الصخمة

منها أن تمهب المناظر ، لهذا يهب تحديد وظيفة الحاجز المادى بدقة ، وبالنسبة الماجز الصوت فإن وسائل النقل الألى في مساحة الحضر الد ساعدت على زيادة الضوضاء لذا تبشأ الحواجز الحد منها أو حتى تخفيض مستواها ، أما مصدفت الرياح فتوضع حيث المكان مكثوف العيان ، وقد تستعمل الحواجز التحديد السخصية المكان فتستعمل التحديد الإستعمالات المختلفة الملارض أو للإشراف على إنسيساب حركسة المسرور أو وضمع علامات الحدود ويتوقف إختيار شكل التحويطة أو الحاجز على الظروف المعلية ويجب أن تصعم بشكل يتناسب مع البيئة .

وقد تشكل المسامات المقفولة عن طريق إرتدادات العباني عن حد الشارع شكل (١٣٣)

## الثانث الشوارع Street Furniture


الشوارع والمساحات العامة والحدائق والمهادين هي أمكنة يمارس فيها الناس نشاطهم ، وتحتاج إلى تجهيزها بأثاثات في إطار تصميم كلي المترويح عن المواطنين ، وتشمل هذه الأثاثات المقاعد والنافورات وقوح الإعلانات والإنسارات الصوئية وحواجز المياه والأكتساك وسلات المهملات ومظملات سيارات الأوتوبيس وحفيات العريق وصناديق البريد وأجهزة الإضاءة وغيرها .

والتصميم غير السليم وتوطين هذه الأشياء توطينا غير سليما له أثر سيئ على صورة وشكل الشارع، فالمقاعد وحنفيات المريق ولوح الإعلانات والإشارات الضوئية وأسوار المشاة وغيرها لها خواص عامة وذات مقولين صغير في البيئة المضرية ، ولكنها تظهر بأعداد كبيرة ، وشكل العنصر وحجمه وظهوره العيان وعلاقته بما يحيط به محكوم بالوظيفة التي يؤديها وبالظروف المطية ، وإختيار العنصر الواحد ليتلام بحجمه مع الكل مهم جدا أهذا تحتاج هذه العاصر إلى تصميمها في إطار التصميم العام الشارع .


## النباتات : الأشجار والشجيرات والحشائش - Shruba - Grass النباتات :

الأشجار والشهيرات والمشائش عنصر حيوى في المدينة تعطى الناس إنصبالا Contact منع الطبيعة، تأين الأسطح الجامدة وتجعلها ناصة أي تجعل أسطح العباني ناعمة ، تلينها بخضرة الأوراق أو بالطبيعة، تأين الأسطح العباني المقتمة عليها بالقضاء الخارجي ، توفق بين التعير في مناسيب وشكل الأرض ، توفر الخصوصية وتعمل كحاجز بصرى ، وتخلق فضاء خارجي عن طريق التحويط أو تكسير العسامات ، توجه مسارات العشاة والروية إلى أهداف أو مباني معددة ، أو تصرف النظر عنها ، توفر تباين في شكل العلمس واللون بين العباني والرصف والعاء ، تتكامل وتتباين مع التعاثيل .

والأشجار أتواع : هريض وذات طرف دقيق ومخروطي ومريع وعمودي أو ذات قروع مرتفية أو أفقية أو حادة أو منتشرة أو مثنوية على شكل سهم ، وتزرع الأسجار العريضة عندما يكون هناك منظرا



- المورجر



ب تشكيل المساحات العقطة عن طريق إرتداد العياني عن حد الطريق

شكل (١٣٣) الفراغ المصارى: الدواجز وتشكيل المساحات العقدولة

جديلا Interesting Vista أو مطلوبة الزينة ، ويجب أن يكون إرتداع الأشجار مناسبا مع مقاييس الأشياء المحيطة بها وبالنسبة للشجيرات فترزع في مجموعات في شكل منتظم أو غير منتظم ، تجاور العشائش أو المحيطة بها وبالنسبة للشجيرات فترزع في مجموعات في شكل منتظم أو أما العشائش فتستعمل في تغطية الحرائط أو تنصو في حبشائي أو في الأرض المبلطة أو المرصوفة ، أما العشائش فتستعمل في تغطية المسلحات الكبيرة ، ذات ملمس ناعم يؤكد على شكل الأرض ومظاهر سطحها ويوضح شكل (١٣٤) المسقط الأفقى لأنواع منتلفة من الأشجار وأسوار نباتية .

## Outdoor Lighting الإضاءة الفارجية

الإضاءة هي الوسط الذي ندرك ونرى به العالم الذي حولنا ، ونوعية الإضاءة ليست ثابتة بل متغيرة على الدوام ، وتتغير خلال فصول السنة ، واللون في الظل غيره في ضوء الشمس ، ويختلف مظهر المدينة في الليل عنه في الليل عنه في النهار ، وتتكون العدينة في الليل من إطار الشوارع والعباني العامة وأثاثات الشوارع والأشجار والحدائق والإعلانات والفترينات وإشارات العرور والناس ، كل هذا يظهر بالإضاءة الصناعية .

وتشمل عناصر الإضاءة في المدور المضرية عناصر تحت الإشراف المام كإنارة الشوارع والميادين وأماكن وقوف السيارات وغيرها من الأماكن العامة ، وعاصر إضاءة ليست تحست الإشسراف العام منهما إضاءة للعرض والتجارة كالمباني المضاءة وفترينات العرض والإعلانات ، ومنها إضاءة داحل العماكن يترتب طيها النوافذ المضاءة ، وعناصر الإمساءة هامة في أثاثات الشوارع وهي مرتبة ليلا ونهارا.

ويجب أن يكون هناك تصميم الشكل العام الملاصاءة متجانس ، تصمم فيه أعدة وهوانيس إشارة الشوارع وكذلك العاصة بإشارات المرور انتمشى مع المنظر العصرى وأن تصمم الإصاءة بشكل تطهر فيه المبانى ذات الشخصية الفريدة والمساحات التدكارية والحدائق والنافورات الكبارى والأنعاق ، وأن يركر على وسط المدينة وعند تصميم إصاءة خاصة به يظهر فيها مركز العصد ودار البلاية والمحلات التجارية الموجودة .

## كيلين لنش – الصورة الذونية للمدينة The image of the City

كتب كيفين أنش Kevin Lynch كتاب الصورة الدهبية المدينة (The Image of the City) ، وقبال أن هذه الصورة تتكون في ذهن الناس عن طريق العناصر الخمس السابق ذكرها وهي المسارات والحدود والأحياء ونقط اللقاء والعلامات الأرضية ، ويمعني أخر يتكون تصميم المدينة بصريبا من الخمس عناصر بعاليه وقد سبق التعرض لبعضها في المناقشات المابقة بصورة أو بأخرى ، وصوف يتناولهم هذا الجزء بشئ

-040-ربور الأشبخار في الساقط الأقف أشجار متساقطه النجار متساقطه الثبيار متساقطة تبيل فروعها الى الاتجاء دات كتلة خصراء منششرة الی اعلی ذات كتلة خضواء كبيرة واوراقها عريصة أشجار متساقطه الثجار صحمة الثيمار متساقطه الإوراق سنشرة مساتمة لأوراق فالله القمل والتشكيل اشجار ذات أوراق اشحار كثيمة شيرة دائمة الخصرة مديبة او حادة مسديمة مثظبه دائمة الحميرة

شكل (١٣٤) رموز الأشجار المختلفة في المسلط الأفقى وسور من النياتات

من الإيماز العرض فكرة لينش كاملة شاملة .

## الطرق – المسارات Paths

عناصر طولية ، وليس معناها طرق سينرات فقط ، ولكنها أى طرق يمكن أن يتحرك فيها الإنسان لها طبيعيا أو صناعيا ، ومن أمثلة ذلك النهر والسكك الحديدية وطرق السيارات ومسالك المدينة ، وهي مهمة الأنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها رؤية المدينة ، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل أكثر من مرة في الأجزاء السابقة .

## الأحياء - المناطق Districts

هي عناصر مساحية ومناطق من المدينة ذات صفات معيزة وطابع موحد ، مثل حي الحسين والزمالك وجاردن سبتي ، ويغتلف كل حي عن الأحر من جهة الشكل ، و لا يصبح أن سمى مكانا حيا إلا إذا تورت فيه المساكن والناس ، والممي نو خصائص مختلفة إختلاها ظاهرا عن الأحياء المجاورة حتى يمكن التفرقة بينها ، مثل وجود حاصية معينة في كل حي عما عداء ، كأن يكون الإرتفاع واحدا ، أو المباني ذات طبع واحد ، مثئ بالأشجار – مناطق كلها جديدة – مناطق كلها قديمة ، وهذه الصفة مفردة وغير منكررة ، ويكون كل حي مرتب من الداخل في تكوينات أكل ، ويجب أن تكون حدود الحي واضحة وقوية بطرق تشجير الأراضي مع النواحي الوظيفية والبصرية .

وتوجد عدة طرق للإرتباط البصرى للأحياء منها :

- ترابط بصرى : فالحى الأول يرى الحي الثاني .
  - تباین الصفات المصادة مثل قدیم وجدید .
- كل منطقة ترى فيها خصائص معينة ، إذا كانت هذه الخصائص تشع إلى الخارج ،
  - يكون ولصبحا لأمام الناس.

ويؤكد أنش على وجود عدة عوامل يجب أن تؤحد أسي الإعتبسار عند تصميم المبنسي المعيسز منهسا :

- طابع الفردية والسيطرة مفصول عما يجاوره كأن يوصنع المبنى في مكان متوسط مركزى يظهـر
   للجمهور ويكون له أهمية من النواحي غير البصرية .
  - سهولة الشكيل والبساطة .
- التعریض Exposure : أى توضع المبائي المميزة في أماكن ترى منها بوصوح و تجذب إنتساه أكبر
   عدد من الناس مثل المبادين .
  - الأهمية الوظيفية أو الإجتماعية أو التاريخية تعطى معنى وقوة المعلامة المميزة.

إذا وضعت العباني العميزة في مجموعات فإنها تقوى المكان أو إذا وضعت في تشابع على طريق
 واحد فإنها تقوى المكان أيضا .

#### Edges الحدود

وهي عناصر طواية يراها الإنسان مثل الحواتط تضمل بين منطقتين ، وهي إما أن تكون حقيقية أو تصويرية ، ومن أمثلة ذلك جبل - نهر - سكة حديد ، وتتراوح هذه المناصر في القوة ، وهناك عوامل يجب أن توخذ في الإعتبار عند التصميم هي :

- إستمرارية غواص الشكل : حتى تكون الحدود واضحة يستصدن أن يكون لها نفس الخصدانس ،
   من أول الحد إلى أخره ، فمثلا حدود العباني يجد أن تكون ذفت خصائص واحدة في الإرتفاع .
- التعرض معرض الرؤية Exposure وهي أن يكون الحد معرضا المشاهدين من مسافة بعيدة الإحساس مثل شاطئ البعر واسوار العدن الإستيمايها والدخالها داخل الإطار الذهني الصورة.
- يجب أن يكون الحد والضما أي يكون في مكانه الطبيعي سواء كمان طبيعيا كالغابات أو الجبال أو العياء أو صناعيا كالمباني ,
- بجب أن يكون العد مختلفا في الإتجاه الأخر ، أى يكون هناك إختلاها في العد إدا تغير إتجاه السير
   ، فالعد الأيمن الطريق بجب أن يختلف عن حده الأبسر
- إحتراق الحركة : وهذا الإختراق لا يساعد فقط على سهولة الحركة وإنما يظهر العكان أكثر ، مثل كوبرى أوق بهر ، فالكوبرى هنا يجعثنا بحس بالمرور فوقه لوجود النهر وبالتالي يقوى سبورته ودوره في تشكيل المدينة ، ويقوى المسورة الذهنية لها ، أو كشارع علوى ونفق من أسفله عمجرد المرور من أسفل بحس بإرتفاع الشارع ويظهر لنا جليا .
- يجب أن تكون المدود مرتبطة بالمواقع والنقط ذفت التغير المفاجئ مثل المد بين المباني والرراعة.

## نقاط الثقاء أو التجميع -العقد Nodes

هي نقاط إستراتيجية في المدينة عبارة عن مراكز تجمع كميدان أو معطة سكك حديدية أو معطة مهانية للأتوبيسات ، وكلما زاد عدد الناس زاد النشاط فيه ، وهذه النقط أو العقد يجب أن تكون بؤر اللأحياء، ويمكن أن تكون ميادين انتقاطعات الشوارع .

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار عند تصميم هذه النقط ما يلي :

-- كل عقدة لها الفردية والطابع الفاص المميز لها Singularity مثل المربع أو العستطيل أو أي شكل الخر .


- التحديد والتقفيل Defiration and Closure كلما كانت الفتجات الدلخلية إلى الميدان اقل ما يمكن كلما
   كان ذلك أجمل الميدان ، وكلما زادت الفتحات كلما قلت أهميته مثل ميدان رمسيس وميدان
   التمريبر ،
- إستمرارية الشكل Continuity of Form حدود مستمرة كأن يكون شكل المباني واحدة أو وجود صف تشجير حول العيدان ، وهذا يعطي إستمرار في الخصائص على طول جواتب الميدان ومن الأمثلة الأخرى الإضاءة .
- التماسك Accentuation : إذا وجدت في الميدان علامات مميزة كان الميدان أجمل وشكله أفضيل ،
   وكلما كانت هذاك تجمعات من العلامات المميرة في المكان كلما كان شكله جميل مثل شارع المعز لدين الله .
- كلما كانت نقط فتجميع في الميدان في نقطة كلما كان ذلك أفضل Point of Attention فعثلا نقطة تقطع شارعين يمكن أن تكون نقطة تجمع وفي نفس الوقت علامة مميزة ومن الأمثلة الأخرى ميدان تجاري ومحطة السكك الحديدية .
- كلما كانت النقطة قادرة على ربط المناطق مع بعضها كلما كانت أقوى في الـتركيب البصـري
   وأوضح في الصورة الذهنية .


## العلامات الأرضية للمبيزة Land Marks

العلامات العموزة إما أن تكون مبسى مهما أو جامعا أو قلعة أو هرمنا أو مبسى مرتفعا وسط مبانى قصيرة ومعيزا عما يجاوره عو العلامات المميزة إما أن تكون :

- خارجية External علامة مميزة تري من بعيد كالهرم والقاعة وبرج القاهرة أو -
- داخلية Internal علامة لا ترى إلا بالقرب منها كمسجد أو عمود نور أو بنرج ساعة وتوجد بعض الوسائل التي تربط العلامات مع بعضها لأن عبدا كبيرا من القاس براها ، وربط العناصر مع بعضها يرتبط بركب صورة المدينة .

ويوسح الشكل (١٣٥) تصميم حضرى لعنطقتين سكنيتين بعدينة السنادات بمصدر ، تصدم كال منطقة ثلاثة مجاورات سكنية ويظهر فيها تخطيط مواقع الإسكان والخدمات العامة وتوريسع المناطق الخصسراء وتخطيط شبكة الشوارع الرئيسية والمطية .





شكل (١٣٠) التصميم الحضر في المنطقتين سكنيتين بمدينة السادات تعلم كل منطقة ٣ مجاورات سكنية

## الإشترفقات التصميمية والمراجعة

بجانب التصميم قلباشر لمظهر قلمدينة قانى تقاوقه هذا البناب توجد وسائل أخرى الإشراف على الشكل البصرى المدينة ، وهذه الوسائل عبارة عن الإشتر اطات التصميمية التي يضعها مجلس قلمدية ومراجعة التصميمات ، وهذه الإشتر اطات تشبه إلى حد كثير من الإشتر اطات قلى ترد صمن لاتحتى تخطيط المناطق وتقسيم الأراضي وأو اتين تنظيم قبناء والإسكان ، وقد تكون جزه من هذه اللواتح ، وتطبق في كثير من قمدن الإشتر اطات الخاصة بتحديد إرتفاعات العباني والأرتدادات عن حد الشارع والجديران ومواصيفات مواد البناء وأجدد قطع الإرض ومساحتها وتجديد طلبع خاص أو تون معين أو مادة خاصة بمظهر البناء أو أشاء بولكي أو معرات مفتوحة للمارة داخل حدود الملكية .

ونطبق هذه الإشتراطات على المدينة أو على قاليم حضرى كبير أو على كل الإستعمالات المتشابهة، وغالبا ما يكون المؤشئر الطات الواردة بالتشريعات المنظمة العمران مثل الانصة تعطيط المناطق وتقسيم الأراضى وتنظيم المبانى والأعلانات وإشتراطات مكافحة الحريق تأثيرا مباشرا على مظهر المدينة ، لهذا يجب عراجعة الإشتراطات الواردة بمثل هذه التشريعات وبالدات الحاصمة بالكتافة البنائية ونسبة الأماكن المفتوحة وليعاد البلوكات وقطع الأرض المطلوب إلاامة مساكل عليها وغيرها من العناصر الذي تتعلق بالنواهي الحسية والبصرية ، الا أنه يجب أن تكتب هذه الإشتراطات بطريقة الاتحد من الإبداع والإبتكار والخلق التصورى أو تمنع من الإنتاج المرئي الجميل كما يحدث الأن في كثير من الحالات .

ويلاحظ أن الإنستراطات الواردة هي كثير من اللوائح تهتم بعنصر واحد ، وهو قطعة الأرض والمبنى المقدم عليها ، ويمكن لهذه الإشتراطات أن تكنون لها فعالية أكثر لو إهتمت بمجموعة عاصر ولمبنى المقدم واحد - كانستراطات مناطق التجمعات الصغيرة Clusters والمشروعات المتكاملة ، وهي التصميم الفيائر الذي سبق مناقشته في هذا الباب يوجد تعرفه من تصميم عنصر إلى تصميم شبكة إلى تصميم بيئة حضرية ، ومثل هذا يجب أن تتحرك الإشتراطات التصميمية التي تحكم عنصرا واحدا القطعة الأرض والمبنى المقلم عليها - إلى إشتراطات تحكم تجمع صغير ،

وبالنسبة للمساحات الكبيرة يجب أن يكون الإشراف عليها بسيطا ، حيث أن هذا الإشراف لا يوفر الفرصة لخلق البيئة الجميلة ، ولكن يمكنه أن يمنع الأمور من أن تسير من سيئ إلى أسواء ، كما يمكنه أن يؤكد على التجانس وتناسق الأمور مع بعضها .

ويانسبة لمراجعة التصميمات فقد أنشأت كثير من المدن لجانا الفنون الجميلة والعمارة تعرص عليها التصميمات المعمارية الخاصة بالمساحات المفتوحة والطرق الرئيسية والأحياء ذات القيم الجمالية والتراثية ، وذلك لمنع التصميمات الهابطة وإرساء قواعد وأسس تصميمية وجمالية سليمة يقوم المصممون بمراعاتها ، وشدمى هذه اللجان في بعض العدن " لجنة مراجعة الأشكال ، تعطى لها سلطة مراجعة تخطيطات وتصعومات البيئة وأعطاء مشورتها وإقتراحاتها ، ويكون فها سلطة عنع الأشكال غير المرغوب فيها ، الا أنه يجب أن تعدد بالتفسيل ويكل دقة حدود سلطة الإعتراض .

ومن الصعوبة بمكان مراجعة الأشكال التفصيلية لكل عمليات التنمية المفترحة - والأميما في المدن المتوسطة والكبيرة ، لهذا يجب تعديد هذه المراجعة بحيث تتعامل فقط مع النفط الإستراتيجية كالمناطق التاريخية والمراكز الهامة والمواقع البصرية الفريدة وفي المساطق التي يمكن تحقيق الإشتراطات المشددة فيها بسهولة كمناطق العبائي العامة أو تجديد الأمياء .

وعملية مراجعة الأشكال طريقة ناجحة للإشراف على الأشكال البصرية ، إلا أنها يجب أن تقصر نفسها على المواقع الإستراتيجية وعلى عمليات التنمية العمرائية الهامة ، وأن تحدث أنساء تحضير التصميمات – وليس بعد الإنتهاء عنها – ويجب أن تكون المراجعة على أساس برنامج بصرى مجهز تجهيزا حسنا البيئة ككل .

## المراجع العربية

- ١- أحمد لبين محتار: العوامل الموثرة في نمو السكان في جمهورية مصدر العربية، القاهرة ١٩٧٥.
  - ٧- أصد خالد علام : التضايط الإقليمين القاهرة ١٩٨٧،
  - ٣- لاتتراني ريمشا ؛ تضايط ريناه الساطق العارة، مرسكو ١٩٧٧.
  - ٤- منالاح الدين على الشامي : الجغرافيا دعامة التعطيط، الإسكندرية ١٩٧١.
    - ٥- عايدة بشارة : المدخل إلى التخطيط الإقليمي، مصر الجديدة ١٩٦٦.
      - ١ محمد لهراهيم حسن : الرحل العربي، الإسكندرية ~ ١٩٥٥.
      - ٧- محمد أحمد عبد الله : التخطيط المساعى، القاهرة ١٩٧٣.
        - ٨- محدد حداد : تخطيط قدن وتاريخه، القاهرة ~ ١٩٦٥.
  - ٩ مسد سبحي عبد الحكيم : الوطن العربي أرطنه وسكانه وموارده، القاهرة ١٩٦٨.
    - 1٠- محمد معنى الدين و أخرون : دراسة جار اللهة مصار ، القاهرة ١٩٥٧.
      - 11- محمد علمه أبور العلا : جغر افية العالم العربين ، القاهرة ~ ١٩٧٢.
        - ١١٠ محد عبد تلسي سعودي : الوطل العزبي، القاهرة ١٩٧٠،

#### BIBLIOGRAPHY

#### CITY PLANNING

- Alderfer, E. B. and Michl, H. E. Rosmomics of American Industry, New York 1957
- American Public Health Association Committee on the Hygene of Housing. Planning The Neighborhood. Chicago - 1960
- Basset, Edward M. Zamining, New York 1940.
- Blumenfeld, Huns. The Medica Metropolis. Combudge. The MIT Press 1967.
- Bor, Walter. The Making Cities. London 1972.
- Chapin, R. Shiart. Urban Land Use Planning, Urbana 1965.
- De Chiara, Joseph and Koppleman, Lee. Planning Berign Criteria, New York 1969.
- Fair, Gordon, M. and Geyer, John C. Water Supply and Water Dispects. New York - 1954
- Gallion, Arthur and Eisner, Simon. The Urban Pattern. New York 1963.
- Galloway, George B. Planning for America. New York 1961.
- Geddes, Sir Patrick. Cities in Evolution. London 1st ed. 1915.
- Gibberd, Fredrick, Town Design, London 1959
- Golany, Gideon. New-Tewn Planning. New York 1967
- Goodman, Prevical and Goodman, Paul. Communities. Chicago 1947
- Goodman, William (ed.) Principles and Practice of Urban Planning, Washington 1968.
- Greater London Council. The Planning of a New Town, London 1965.
- Hair, Charles, Laud-Use Planning, Boston 1959.
- Hilberseimer, L. The Nature of the Cities. Chicago 1955.
- Hilberseimer, L. The New Regional Pattern. Chicago 1949.
- Horack, Frank F., and Nolan, Vol. Land Use Controls, St. Paul Minn 1955.
- Homseff, Robert Planning and Design of Air Ports. (2nd ed.). New York 1975.
- Hoover, Edger, M. The Location of Economic Activity. New York 1948.
- Howard, Ebenzer Garden Office of Temorrow. London 1898.

- Isant, Walter Location and Space-Economy, New York 1956.
- Jensen, Rolf, Cities of Vision, London 1974.
- Keeble, Lewis. Principles and Practice of Town and Country Planning. London 1969.
- Kent, T. J. The Urban General Plan. San Francisco 1964.
- Lynch, Kevin. Site Pisuning. Cambridge The MIT Press 1962.
   The Image of the City. Cambridge 1960.
- McLean, Mary (ed.) Local Pinesing Administration. Chacago 1959.
- Ministry of Housing and Local Government. Development Plans. London 1970.
- Mumford, Lewis. The City in History. New York 1961.
- Obsorn. Frederick and Whittick, Amold. The New Towns. London 1971
- Pawley, Martin, Architecture Versus Housing, New York 1957
- Raticliff, Richard, Urban Land Economies, New York 1949
- Rodwin, Lloyed. The Future of Metropolis. New York 1961
- Slotkin, James Sydney From Field to Factory New Industrial Employees. Chicago - 1960.
- Stem Clarence S. Toward New Towns for America, New York 1957
- Stern, Arthur. Air Polletion. New York 1962.
- Tandy, Cliff (ed.) Handbook for Urban Landscape. London 1972.
- Unwin, Raymond. Tow Planning in Practice. London 1911
- Walker, Robert A. The Planning Function in Urban Government. Chicago 1950.
- Webster, Donald H. Urben Planning and Municipal Public Policy. New York 1958.
- Wright, Frank Lloyed. The Broad Acre City. New York 1932.

### CHAPTER THIRTEEN: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES

- Recereational Uses Parks sports.
   Educational Services Nursery and kindergarten elementary school juntor and servor high school vocational schools training centers adult education higher education.
- Medical Services Services at neighborhood level at community level.
- Social Services
- Religious Services.
- Cultural Services Libraries.
- Fire Protection, Police and Communications.
- Governmental Services . Civic center city hall

#### CHAPTER FOURTEEN: TRANSPORTATION PLANNING

- Travel in Urban Area Land use as trip generation trip purpose trip length mode of travel - desire lines.
- The Circulation System Local streets collector streets main streets highways parking areas - mass transportation - street systems - name of streets.
- Railroad Lines and Terminals Elements of R.R. systems grade crossing land use abutting R.R.
- Ports Elements of ports ports in the city plan.
   Air Ports Types contents area imaginary surfaces site land use planning.

#### CHAPTER FIFTEEN: UTILITIES

- Water Supply.
- Sanitary and Storm Sewers.
- Gas and Electric Power Systems.
- Location of Underground Utilities.
- Remove of Refuse.
- Municipal Garages and Yards.
- Cemeteries.

#### CHAPTER SIXTEEN: DESIGN THE GENERAL PLAN

- Theories.
- Scheme.
- Sketches.
- The Final Plan.

#### CHAPTER SEVENTEEN: URBAN DESIGN

- Space and Urban Design Types of design.
   The City and Raw Materials City appearance space movement time.
- Criteria.
- Perception.
  - Urban Design Factors | Identity legibility coherence balance property expression.
- Elements of City Design The floor streets water walls monuments barriers enclosures - street furniture - trees - outdoor lighting.
- The Image of the City. Paths districts nodes land marks.
   Design Regulations and Review.

#### CHAPTER SIX: REGIONAL STUDIES

The City Region: Relations structure of the city region.

The Region: Types of regions - area - boundaries.

#### **CHAPTER SEVEN: PHYSICAL STUDIES**

- Maps Preparation: Reference maps basic maps.
- Nature of Site Geographic site topography climate history of geology geology of ground - soil - rivers, valleys and surface - water - flood - underground water - natural sources - flora and fauna.

#### CHAPTER EIGHT: URBAN LAND STUDIES

The Land Use The land use survey - the vacant land survey - structural and environmental quality survey - studies of aesthetic features of the urban area - cost revenue studies of land use - land value studies - studies of public attitude and preference regarding land use.

- Transportation Survey.
- Utilities Survey.

#### CHAPTER NINE: SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

- Population Studies Estimating the current population population forecast population characteristics and distribution.
- Public Services.
- Employment Studies Analytical forecasting methods (forecast by input output analysisforecast using income studies) - short-cut forecast methods.
- Economic Activities Regionally oriented approaches (input-output analysis income and product accounts - approximation analysis - others) - the economic base (an urbancentered approach).

#### CHAPTER TEN: FACTORS AFFECT URBAN LAND USE

- Economic Factors Land use pattern (concentric zone sector concept multiple nuclei concept).
- Social Factors Social processes social behaviour
- Public Interest Public health and safety convenience economy amenity

#### CHAPTER ELEVEN: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

Residential Uses | Location requirements - space requirements - densities.

Neighborhood Unit Composition size and area shape boundaries densities.

## CHAPTER TWELVE: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR COMMERCIAL AND ENDUSTRIAL USES

- Commercial Uses. Neighborhood shopping center community S.C. central business district - regional S.C.
- Industrial Uses Location requirements space requirements planned industrial districtpoliution.

#### CITY PLANNING

#### Contents

#### CHAPTER ONE: CITY PLANNING AND PLANNING INSTITUTION

- City Council: The council the mayor administrative departments.
- Planning institution : Planning commission planning department.

#### CHAPTER TWO: THE NEW UTOPIANS AND THEORIES OF CITY PLANNING

Hippodames - Buckingham - Camillo Cittes - L'Enfant - Hausmann - Sory a Matta- Ebenzer Howard - Tony Granier - Sir Patrik Geddes - Peter Kro Potkin - Le Corbusier - Clarence Perry - Hilberseimer - Frank Lloyed Wright - Goodmann - Stein and Wright - Eric Gloeden - Gaston Bardet - Hans Reichew - Doxiades.

## CHAPTER THREE: THE GENERAL PLAN (Its uses, Characteristics, Contents .....)

- The Function for Legislative Body: Policy determination policy effectuation communication - conveyance of advice - education.
- The Function for Other Users: The mayor planning commission and staff other departments - public.
- Characteristics of the G.P.: Physical development comprehensive general long range basic policies - suitable for the public debate - the city council's plan - available and understandable to the public - educational potential - amenable.
- Procedure of Preparing and Using the G.P.: Preparation of the preliminary plan presentation to the city council a length period of debate adaptation publication and
  distribution of the final plan annual review major review after 5 10 years amendment
  at any time.
- Contents and Organization of the G.P.
  - Alt. 1: Introducing materials background informations summary physical development proposal concluding materials large drawings problematical materials Alt. 2: Introduction historical background community survey community analysis the Master Plan planning implementation.

#### CHAPTER FOUR: POLICIES - DEFINING DEVELOPMENT OBJECTIVES

- Defining Objectives: An Overview normative planning the contribution of policies planning.
- Policies in the Planning Process: The policies plan adopting.
- Suggested Adaptation in the Planning Process: As a replacement of the G.P. guiding urban development - expansion of planning scope.

#### CHAPTER FIVE: HISTORICAL BACKGROUND

- Change from Craft to Industrial Culture: Industrial revolution technological revolution.
- Evolution of Planning: Local planning regional planning national planning.
- Planning Theories and Planning Units:
  - Planning Units: Neighborhood shopping center planned industrial district.
- Changing of Views of Land Property Rights: Rights Powers City Planning Law

# CITY PLANNING

AHMED KHALED ALLAM (PH.D)

CAIRO - 1998